


# کامیون – تراک Truck

دارند بسیار بزرگ‌ترند و دارای شکل متفاوتی هستند و اکثر آنها ۶ چرخ می‌باشند که چرخ‌های آنها معمولاً تیوب لس<sup>۱</sup> است. قسمت‌های ظاهری یک کامیون به شرح زیر است:



شکل ۱-۶— قسمت‌های ظاهری کامیون

توازن ۲۵— سیلندر ضربه‌گیر (کمک فنر) ۲۶— دیفرانسیل ۲۷— گردگیر ۲۸— گیریکس کامیون ۲۹— تهویه پمپ باد ۳۰— فیلتر هیدرولیک ۳۱— شاسی اصلی ۳۲— دیفرانسیل ۳۳— جک بالابر اتاق کامیون ۳۴— دندنهای انتقالی ۳۵— لوله اگزووز ۳۶— مخزن روغن سیستم فرمان ۳۷— مخزن گازوئیل.

۱— نزدیک بالارو ۲— دریچه تهویه ۳— گربه رو ۴— مخزن هیدرولیک ۵— اتاقک راننده ۶— درب ۷— گلگیر ۸— ضربه‌گیر ۹— محافظ اتاق راننده ۱۰— برف پاک کن ۱۱— شیشه جلوی کامیون ۱۲— سکو ۱۳— چراغ‌ها ۱۴— گارد رادیاتور ۱۵— سپر ۱۶— پله ۱۷— فیلتر هوکاش ۱۸— جعبه باطری ۱۹— جک ۲۰— اتاق کامیون ۲۱— لوله‌های اتاق کامیون ۲۲— آژیر ۲۳— میله ۲۴— چراغ

<sup>۱</sup> تیوب لس: لاستیکی که هوا بین رینگ و لاستیک می‌باشد و تیوب ندارد.

## جزء مختلط اتاق راننده(اپراتور)

- ۱- کلیدهای خاموش(OFF) و روشن(ON) مدارها
- ۲- صندلی
- ۳- فرمان
- ۴- دسته دندنه(انتخاب گردنده)
- ۵- شیشه جلو
- ۶- ستون اتاق راننده - بلندگو
- ۷- ترمز ثانویه
- ۸- جعبه ابزار (۰ / ۱m<sup>۳</sup> - ۳ / ۵ft<sup>۳</sup>)
- ۹- صندلی اپراتور کمکی
- ۱۰- آمپرهای
- ۱۱- تنظیم کننده هوای اتاق
- ۱۲- پدال گاز
- ۱۳- کلید برقی شیشه بالابر
- ۱۴- کلید تنظیم کننده صندلی
- ۱۵- باسکول دیجیتال



شکل ۲-۶- قسمت‌های مختلف داخل اتاق اپراتور (راننده)

دنده‌ها عوض می‌شوند. تراک‌ها نسبت به قدرشان و توان جایه‌جایی بار از ۴ دنده تا ۸ دنده جلو دارند که به طور اتوماتیک دنده‌ها عوض می‌شوند. وقتی در دنده ۶ قرار می‌گیرند به طور متوسط دارای سرعتی بین ۳۵ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت پیدا می‌کنند که باید اپراتور با سرعت مطمئنه حرکت نماید تا در اثر کوچک‌ترین مشکل و یا موانع بتواند دستگاه را کاملاً کنترل نماید.

در اتفاق اپراتور این دستگاه‌ها دارای آمپرهای مختلفی می‌باشد که هر کدام بیانگر عمل خاصی از این دستگاه است از جمله این آمپرهای نمایشگر دور موتور است که به راننده امکان تنظیم دور موتور و استفاده بهینه از دستگاه را می‌دهد و با تنظیم دور موتور عمر ماشین زیاد شده و درنتیجه هزینه‌های تعمیر آن پایین می‌آید. در اشکال زیر قسمت‌های مختلف دستگاه نشان داده شده است.

## مشخصات عمومی و نحوه کار تراک (کامیون‌های معدنی)

تراک‌ها (کامیون‌های معدنی) دارای فرمان هیدرولیک می‌باشند. اپراتور (راننده) باید هر روز صبح قبل از شروع به کار تمامی مخازن روغن هیدرولیک و دیگر مخازن از جمله مخزن سوخت، مخزن باد و ... کنترل نماید.

همان‌گونه که می‌دانید به علت وجود ناخالصی، آب و املاح در سوخت و وجود آب در مخزن‌ها و رسوب آن‌ها در انتهای مخزن از این رو شیرهایی تعییه شده است که با باز نمودن آن‌ها مواد زاید ذکر شده خارج می‌گردند و پس از حصول اطمینان از خروج آن‌ها دریچه‌ها را بینید تا مشکل در کارکرد دستگاه ایجاد نشود. تراک‌ها دارای چند دنده هستند که به صورت اتوماتیک

پین‌های اتصال اتاق کامیون

آثیر (بوق دنده عقب)

جراغ

میله توازن

سیلندر ضربه‌گیر (کمک فر)

دیفرانسیل

اتاق بار کامیون

شکل ۱-۳-۶- اجزای مختلف کامیون

فیلتر هوایش


اتاق راننده

جعبه باطرب

جک

در ضمن تمام قسمت‌های مختلف کامیون در ابتدا توضیح داده شده‌اند و می‌توان گفت در این ماشین‌ها به جای میل فرمان از جک استفاده شده است و به وسیله جک‌ها چرخ‌ها به هر جهتی چرخانده می‌شوند. این کامیون‌ها در مدل‌ها و رنگ‌های مختلفی ساخته می‌شوند و بیشتر آن‌ها به رنگ زرد می‌باشند.

اندازه این کامیون‌ها نسبت به وزن مخصوص ماده معدنی و نیاز حمل و تناز آن در اندازه‌های مختلفی ساخته شده‌اند.



شکل ۱-۳-۶- اجزای مختلف کامیون

همان‌گونه که می‌دانید کلیه قطعات بر اثر کارکرد و استهلاک فرسوده می‌شوند و باید سعی کنیم با استفاده از به کارگیری صحیح دستگاه این استهلاک را کم کنیم. مثلاً در زمان‌های مناسب کامیون را سرویس نماییم و هرگاه نیاز باشد به برخی از خدمات مورد نیاز کامیون پردازیم.

شایان ذکر است از آنجایی که در درس کارگاه اتومکانیک معدن با ساختمان و مکانیزم موتورهای احتراق داخلی و سیستم‌های مختلف، این ماشین‌آلات آشنایی پیدا می‌کنید لذا از بیان جزئیات خودداری شده و در آن درس به طور مفصل به آن پرداخته خواهد شد.

مثلاً اندازه کامیون در مدل ۷۷۷ دارای فاصله بین محور دو چرخ  $457\text{ mm}$  است در حالی که در نوع  $769C$  این فاصله  $370\text{ mm}$  ( $1223'$ ) فوت است و ارتفاع ماشین در نوع اول ( $777$ ) از کف چرخ‌ها تا بالاترین نقطه ماشین در حالت بالانس ( $769C$ ) بودن باد چرخ‌ها  $510\text{ mm}$  در حالی که نوع دوم ( $769C$ )  $3937\text{ mm}$  می‌باشد بنابراین می‌توان حدس زد که گنجایش ماشین دومی به مرتب از اولی کمتر است. ظرفیت بارگیری و تناز قابل حمل توسط این دستگاه‌ها را بر حسب مترمکعب و یا یارد مکعب می‌باشد و با یکدیگر فرق دارند که البته این امر بستگی به وزن مخصوص  $\gamma$  مواد بارگیری شده دارد.

## جدول فواصل سرویس و نگهداری<sup>۱</sup>

مخزن سوخت : آب موجود را تخلیه کنید.

ترمزها، نشان‌دهنده‌ها و درجه‌ها : عملکرد آن‌ها را آزمایش کنید.

کمربند و صندلی : بازدید کنید.

زنگ خطر دنده عقب : عملکرد آن را آزمایش کنید.

فرمان کمکی : عملکرد آن را آزمایش کنید.

سیلندرهای تعليق : بازدید و در صورت لزوم مجدداً شارژ کنید.

### سرویس $5^{\circ}$ ساعته یا هفتگی

ابتدا سرویس‌های قبلی را انجام دهید.

سیستم هوای اتاق راننده : فیلترها را تمیز کنید.

محل اتصال اتاق بار به کامیون (Hitch) : گریس خورها را گریس کاری کنید.

یاتاقان‌های میل کنترل محفظه اکسل عقب : گریس خورها را گریس کاری کنید.

یاتاقان‌های جک تعليق عقب : گریس خورها را گریس کاری کنید.

### هرگاه نیاز باشد

وروپی هوای موتور : فیلترها را تمیز یا تعویض کنید.

فیوزها و قطع کننده‌های اتوماتیک : تعویض کنید.

برف پاک کن و شیشه شور : تعویض کنید.

کمک استارت (اتر) : سیلندر اتر را سرویس کنید.

شاسی و بدنه : بازدید و تعمیر کنید.

صفای خنک کننده : تمیز کنید.

صفای های سیستم مکش بالابر : تمیز کنید.

صفای مکش کنورتور : برداشته و تمیز کنید.

### سرویس ده ساعته یا روزانه

روغن کارتل موتور : سطح روغن را اندازه بگیرید.

سطح روغن مخازن هیدرولیک گیربکس، بالابر، کنورتور

و ترمز : سطح روغن را اندازه بگیرید.

مخزن سیستم فرمان : سطح روغن را بازدید کنید.

بازدید ظاهری : وضعیت ظاهری دستگاه را بازدید کنید.

رادیاتور : بازدید کنید.

مخازن هوا : آب موجود را تخلیه کنید.

<sup>۱</sup> این جدول جهت آشنایی با نوع سرویس به طور خلاصه آورده شده است و در انتهای همین فصل به طور مفصل این سرویس‌ها توضیح داده شده است.

سرویس سوخت : فیلترها را سرویس کنید.	یاتاقان‌های لولای اتاق بار : گریس خورها را گریس کاری کنید.
صفافی و درپوش مخزن سوخت : تمیز کنید.	میله‌های جک تعليق جلو : گریس خورها را گریس کاری کنید.
هوواکش کارتل موتور : تمیز کنید.	سرویس ۲۵۰ ساعته یا ماهیانه
فیلترهای گیربکس : تعویض کنید.	ابتدا سرویس‌های قبلی را انجام دهید.
صفافی‌ها و فیلتر ترمز : تعویض کنید.	فیلترها و روغن موتور : تعویض کنید.
فیلتر شارژ ترمزدستی : فیلتر را تعویض کنید.	لقی سوپاپ موتور : فقط هنگام اولین تعویض روغن در موتورهای نو یا بازسازی شده، تنظیم کنید.
سرویس ۱۰۰۰ ساعته یا ۶ ماهه	سیستم خنک کننده : مواد سختی گیر مخصوص اضافه کنید.
قبل از سرویس ۱۰۰۰ ساعته، سرویس‌های قبلی را انجام دهید.	باتری‌ها : بازدید کنید.
گیربکس : روغن را تعویض کنید، هوواکش و صافی مغناطیسی را بشویید.	کولر : عملکرد آن را آزمایش نمایید و آن را تنظیم کنید.
سیستم هیدرولیک جک بالابر، کنورتور و ترمز :	بسته‌های آلترناتور و پروانه : بازدیدکرده و درصورت نیاز تنظیم کنید.
روغن را تعویض کنید، صافی و درپوش را تمیز کنید.	ترمزها : بازدیدکرده و درصورت نیاز تنظیم کنید.
خشک کن بادی (در صورت نصب) : خشک کن را تعویض کنید.	خشک کن بادی (اگر نصب شده باشد) : بازدید کنید.
دیفرانسیل و فاینال درایوها : روغن را تعویض و صافی را بشویید.	یاتاقان‌های جک فرمان : گریس خورها را گریس کاری کنید.
بلبرینگ‌های چرخ جلو : روغن را تعویض کنید.	زانویی جک بالابر : گریس خورها را گریس کاری کنید.
اسکلت محافظ اتاق راننده (Rops) : گشتاور پیچ‌ها را اندازه بگیرید.	چهارشاخ گاردان پمپ محرک : گریس خورها را گریس کاری کنید.
دورسنج : گریس خورها را گریس کاری کنید.	هزار خاری شافت محرک و چهارشاخ گاردان : گریس خورها را گریس کاری کنید.
ترمزهای عقب : عملکرد آن‌ها را بررسی کنید.	یاتاقان‌های جک بالابر : گریس خورها را گریس کاری کنید.
شاسی اصلی و لقمه‌های تکیه‌گاه بدنه : بازدید نمایید و درصورت نیاز تعمیر کنید.	یاتاقان‌های شاسی : محفظه اکسل عقب - گریس خورها را گریس کاری کنید.
سرویس ۲۰۰۰ ساعته یا یک ساله	بلبرینگ‌های چرخ جلو : سطح روغن را بازدید کنید.
قبل از سرویس ۲۰۰۰ ساعته، سرویس‌های قبلی را انجام دهید.	دیفرانسیل و فاینال درایوها : سطح روغن را بازدید کنید.
لقی سوپاپ موتور : تنظیم کنید.	شاسی اصلی : بازدید / تعمیر کنید.
گرداننده‌های سوپاپ موتور : چرخش سوپاپ را بازدید کنید.	سرویس ۵۰ ساعته یا سه ماهه
پین محوری دیفرانسیل : تنظیم کنید.	قبل از سرویس ۵۰ ساعته، سرویس‌های قبلی را انجام دهید.
بلبرینگ‌های چرخ جلو : تنظیم کنید.	سیستم هیدرولیک فرمان : فیلترها را عوض کنید.
بلبرینگ‌های چرخ عقب : تنظیم کنید.	

- ۴- فیلترهای اولیه را تمیز و بازدید کنید. به قسمت «تمیز کردن فیلترهای اولیه» مراجعه کنید.
- ۵- فیلترهای اولیه تمیز را نصب کنید.
- ۶- درپوش‌ها را نصب کنید. پیچ‌های درپوش را با دست محکم کنید. برای محکم کردن پیچ‌ها از هیچ ابزاری استفاده نکنید.

#### تذکر:

چنان‌چه پس از استارت زدن موتور، نوار زرد داخل اندیکاتور، به منطقه قرمز رسید یا دود اگزوز پس از نصب فیلتر اولیه تمیز همچنان سیاه بود، یک فیلتر اولیه نو نصب کنید.

حداکثر پس از شش بار تمیز کردن فیلتر اولیه، حتماً باید آن را تعویض کرد و فیلتر اولیه را حتماً باید هر سال تعویض نمود. حتی اگر شش بار تمیز شده باشد.

#### تعویض فیلتر ثانویه:

#### تذکر:

فیلتر ثانویه را همیشه تعویض کنید. هرگز سعی نکنید با تمیز کردن، مجدداً آن را مورد استفاده قرار دهید. هنگامی که فیلتر اولیه برای سومین بار سرویس می‌شود، فیلتر ثانویه باید تعویض گردد. اگر پس از نصب فیلتر اولیه تمیز باز هم نوار زرد رنگ داخل اندیکاتور، به منطقه قرمز رسید و یا دود خروجی سیاه بود، فیلتر ثانویه باید تعویض شود.

- ۱- درپوش‌های محفظه فیلتر اولیه را بردارید.
- ۲- پیچ‌های نگهدارنده فیلترهای ثانویه، به محفظه‌ها را بردارید. فیلترهای ثانویه را بردارید.
- ۳- دریچه‌های ورودی هوا را پوشانید. داخل محفظه صافی هوا را تمیز کنید.
- ۴- واشرین شیلنگ ورودی هوا و محفظه را بازدید و در صورت آسیب‌دیدگی تعویض کنید.
- ۵- درپوش روی دریچه را بردارید. فیلترهای ثانویه، نو را نصب کنید.

سرویس ۳۰۰۰ ساعته یا دو ساله

قبل از سرویس ۳۰۰۰ ساعته، سرویس‌های قبلی را انجام دهید.

سیستم خنک کننده: محلول خنک کننده را تعویض کنید. شیرهای فشارشکن را تمیز نمایید و در صورت نیاز تعویض کنید.

#### هرگاه نیاز باشد

قبل از انجام هرگونه سرویس و تعمیری بر روی دستگاه، ابتدا باید دستورالعمل‌ها و اخطارهای مندرج در بخش اینمی این کتاب را به دقت مطالعه کنید. ورودی هوای موتور: در زمان مشخص شده، سرویس کنید.

#### تذکر:


به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن موتور، هرگز در حالی که موتور روشن است، فیلترهای هوا را تمیز و یا تعویض نکنید.

در چه زمان‌هایی فیلتر هوا را تعویض و یا تمیز کنیم:

- ۱- زمانی که موتور در جا (هنگامی که ایستاده) با دور زیاد کار می‌کند.
- ۲- هنگامی که نوار داخل اندیکاتور از منطقه زرد رنگ به منطقه قرمز رسیده باشد.


#### نحوه تعویض و یا تمیز کردن فیلتر هوا:

- ۱- مهره خروسوکی درپوش را شل کرده و درپوش‌ها را بردارید.



شکل ۴-۶- تعویض فیلترهای اولیه


- ۲- درپوش‌های صافی هوا را بردارید.
- ۳- قسمت داخلی محفظه صافی هوا را تمیز کنید.



شکل ۷-۶- شستن فیلتر


کنید که حداکثر  $28^{\circ}$  کیلو پاسکال (40 PSI) باشد.

- ۱- آب را داخل و خارج فیلتر گرفته به طوری که پلیسه‌ها و مواد زاید از فیلتر خارج گشته و فیلتر تمیز گردد.
  - ۲- فیلتر را کاملاً آبکشی و با استفاده از فشار هوا خشک کنید.
  - ۳- فیلتر را بازدید کنید.
- ج) تمیز کردن فیلتر توسط مواد پاک‌کننده : فیلتر را در مواد پاک کننده فرو برد و آن را تمیز کنید.



شکل ۸-۶- فرو بردن در مواد پاک کننده


بازدید فیلترها:



شکل ۹-۶- بازدید فیلترها

۶- مهره‌ها و واشرها را محکم کنید. گشتاور مهره‌ها باید  $27 \pm 7$  نیوتن / متر ( $20 \pm 5$  پوند / فوت) باشد.

۷- فیلترهای اولیه را نصب کنید. درپوش‌ها را نصب کنید. پیچ‌های درپوش را با دست محکم کنید. برای محکم کردن پیچ‌ها از ابزار استفاده نکنید.




شکل ۵-۶- نصب فیلتر اولیه

#### تذکر:

هرگز با ضربه زدن یا تکان دادن فیلترها، آن‌ها را این کار می‌تواند به آسیب موتور منجر شود.

#### تمیز کردن فیلترهای اولیه

الف) توسط هوای فشرده : فیلترها را می‌توان با فشار آب، فشار هوا یا مواد پاک کننده تمیز کرد و حداکثر فشار هوا باید بیشتر از  $20.5$  کیلو پاسکال باشد.



شکل ۶-۶- باز کردن فیلتر

۱- هوای را داخل و خارج فیلتر گرفته تا از توری فیلتر پلیسه‌ها و مواد زاید از فیلتر خارج گشته و فیلتر تمیز گردد.

۲- فیلتر را بازدید کنید.

ب) تمیز کردن فیلتر توسط آب : فشار آب را طوری تنظیم

کنید. اگر فیوز نو مدت کوتاهی پس از نصب بسوزد، سیستم را از نظر وجود اتصال کوتاه، شل شدن سیم‌ها یا خرابی اجزاء، بازدید کنید.

**قطع کننده‌های مدار را مجدداً تنظیم کنید:**

 **تنظیم مجدد قطع کننده‌های مدار:** دگمه مشخص شده در تصویر را به طرف داخل فشار دهید. اگر درست عمل نماید، به همان صورت باقی خواهد ماند. اگر دگمه بلا فاصله یا پس از مدت کوتاهی از جای خود خارج شود، سیستم الکتریکی را بازدید کنید.

 **سوئیچ کلید**

 **چراغ‌های عقب، ترمز و پارک**


 **چراغ‌های جلو**



**خاموش کردن موتور و فرمان کمکی**



 **پنکه‌ها**



**برف‌پاک‌کن و شیشه‌شور:** در صورت نیاز تیغه‌ها را تعویض کنید.



شکل ۱۰-۶- برف‌پاک‌کن و شیشه‌شوری

۱- پس از تمیز کردن فیلترها، آن‌ها را بازدید کنید. در صورت مشاهده پارگی یا در صورت آسیب واشرها و آب‌بندها، از آن‌ها استفاده نکنید.

۲- تمام فیلترهای تمیز را درون پارچه پیچیده و در محل خشک و تمیز نگهداری کنید.

**فیوزها و قطع کننده‌های مدار:** در صورت نیاز فیوزها را تعویض کنید.

 **فیوزها:** فیوزها، سیستم الکتریکی را در مقابل آسیب ناشی از وارد شدن بار بیش از حد به مدار، محافظت می‌کند. در صورت پاره شدن المتن آن، که اصطلاحاً می‌گویند فیوز سوخته، آن را تعویض کنید.

در صورت پاره شدن المتن فیوز نو (سوختن فیوز)، مدار و مصرف کننده را بازدید و تعمیر کنید.

**تذکر:**

هنگام تعویض فیوزها، از فیوزهایی با اندازه و نوع مشابه استفاده کنید، در غیر این صورت سیستم الکتریکی آسیب خواهد دید.

در صورت نیاز به تعویض مدام فیوزها، ممکن است سیستم الکتریکی دچار اشکال شده باشد، با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

**فیوزهای مجاز جهت مدار مصرف کننده‌های زیر:**

 **خشک کن بادی :** ۱۰ آمپر



**سیستم کمک کشش الکترونیکی اتوماتیک :** ۱۰ آمپر

آمپر

 **درجه‌ها :** ۱۰ آمپر




**زنگ خطر دنده عقب :** ۱۰ آمپر



**چراغ سقف و گرم کن کمکی :** ۱۰ آمپر



**فیوزهایی را که المتن آن‌ها پاره شده، تعویض**



شکل ۱۳-۶- تعویض سیلندر اتر

- ۱- بست (۱) را شل کرده و پیچ مخزن اتر را باز کنید.
- ۲- واشر قدیمی را برداشته و واشر نو نصب کنید. سیلندر نو را نصب کنید. بست را محکم کنید.
- شاسی و بدنه: بدنه را تعمیر و شاسی را از نظر وجود ترک خورده‌گی بازدید کنید.

#### اخطار!

به منظور جلوگیری از آسیب یا مرگ افراد، در حالی که اتاق بار بالا برده شده، زیر کامیون کار نکنید. چنان‌چه انجام این کار ضروری باشد، پین‌های نگهدارنده اتاق بار را درون سوراخ‌های پین در بدنه و شاسی نصب کنید.

- ۱- بدنه را بازدید و در صورت آسیب یا پوسیدگی، آن را تعمیر کنید.
- ۲- اتاق بار را بالا ببرید، تا زمانی که سوراخ پین شاسی با سوراخ پین اتاق بار هم‌راستا شود. پین نگهدارنده را نصب کنید.



۱۰۳

تیغه‌های برف پاک کن را بازدید کنید. در صورت آسیب دیدگی یا سخت شدن تیغه‌ها، آن‌ها را تعویض کنید. مخزن شیشه‌شور را پر کنید و توجه داشته باشید از تیغه‌های استاندارد استفاده گردد تا از خط برداشتن شیشه جلوگیری گردد.

#### تذکر:

هنگام کار کردن در دمای پایین‌تر از صفر درجه سانتی‌گراد، از مایع شیشه‌شور کاتریلار یا هرگونه مایع شیشه‌شور موجود در بازار که حاوی مواد ضدیخ باشد، استفاده کنید.



شکل ۱۱-۶- مخزن شیشه‌شوی

مخزن شیشه‌شور را پر کنید.  
کمک استارت (اتر): سیلندرهای اتر را سرویس کنید.




شکل ۱۲-۶- کمک استارت

سیلندر اتر در سمت راست محافظ رادیاتور قرار گرفته است.

غیرقابل اشتعال بشوید.

- ۵- صافی را در زانویی نصب کنید، سر مخروطی آن باید هم جهت با پیکان نشان داده شده در شکل ۱۶-۶ باشد.
- ۶- زانویی و صافی را درون خنک کننده نصب کنید.
- ۷- شیلنگ‌ها را به زانویی نصب کنید.
- ۸- موتور را استارت زده و آن را در جا، با دور آرام به کار اندازید. وجود نشتی را چک کنید.




شکل ۱۷-۶- آزمایش وجود نشتی

- ۹- سطح روغن سیستم هیدرولیک ترمز، کنورتور و بالابر را بازدید کنید. سطح روغن بر روی درجه اندازه‌گیری باید روی علامت Full باشد.
- ۱۰- در صورت لزوم، روغن اضافه کنید.

**صافی‌های سیستم مکش بالابر:** صافی‌ها را بازدید کنید و در صورت نیاز تمیز نمایید.  
در صورت خرابی پمپ‌های جک بالابر، تورک کنورتور و ترمزها، تعمیر و صافی‌های آن‌ها را تمیز کنید.  
**صافی برگرداننده جک بالابر:**




شکل ۱۸-۶- پیچ تخلیه مخزن هیدرولیک



شکل ۱۴-۶- بازدید بدنه کامیون

۳- قسمت‌هایی که با رنگ سیاه نشان داده شده در تصویر را با استفاده از برس سیمی تمیز کنید. در صورت مشاهده آسیب یا ترک خوردگی، جهت انجام تعمیرات خاص، با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

**صافی خنک کننده:** صافی را تمیز کنید.




شکل ۱۵-۶- پیچ‌ها و شیلنگ‌های صافی خنک کننده

- ۱- پیچ تخلیه خنک کننده را برداشته و روغن را تخلیه کنید. پیچ تخلیه را تمیز و نصب کنید.
- ۲- شیلنگ‌های (۱) و (۲) را از زانویی (۳) بردارید.
- توجه: به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به صافی، هنگام برداشتن زانویی، صافی را در جای خود نگاهدارید.
- ۳- پیچ‌های زانویی را بردارید.
- ۴- زانویی و صافی را بردارید. آن‌ها را در محلول تمیز و



شکل ۱۶-۶- قطعات صافی


صفی‌های مکش کنورتور و بالابر: باید هر سه عدد صافی کنورتور و بالابر تمیز شوند.



شکل ۲۱-۶- پیچ‌ها و شیلنگ‌های صافی‌های مکش

مراحل تمیز نمودن صافی‌ها:

۱- پیچ‌های (۱) را از شیلنگ (۲) جدا کرده و شیلنگ را بردارید.



شکل ۲۲-۶- صافی مکش

۲- صافی را از مخزن بردارید.

۳- صافی را در محلول تمیز و غیرقابل اشتعال بشویید.

۴- صافی تمیز، شیلنگ و پیچ‌های نگهدارنده را نصب کنید.

۵- سایر شیلنگ‌ها را بردارید و صافی‌ها را مطابق مراحل فوق الذکر تمیز نمایید.

نصب صافی‌های بالابر و صافی برگشت روغن بالابر:

۱- صافی‌های تمیز، شیلنگ‌ها و پیچ‌ها را نصب کنید.

۲- درپوش مخزن و پیچ‌ها را نصب کنید.


۳- مخزن هیدرولیک را مطابق با ظرفیت لازم پر کنید.

۴- موتور را استارت زده و آن را در جا، با دور آرام به کار اندازید. سیستم هیدرولیک را از نظر وجود نشتی بازدید کنید.

۵- سطح روغن را بازدید کنید.

۱- پیچ تخلیه مخزن هیدرولیک ترمز، کنورتور و بالابر را

بردارید. یک سرشیلنگ [NPT-O.D.]  $\frac{1}{4}$  inch به طول ۸۸ میلی‌متر (۳/۵۰ اینچ) نصب کنید تا شیر تخلیه داخلی باز شده و روغن تخلیه شود.




شکل ۲۳-۶- درپوش مخزن هیدرولیک

۲- پیچ‌های درپوش مخزن هیدرولیک را باز کرده و

درپوش را بردارید.

۳- آشغال موجود در ته مخزن را تمیز کنید.



شکل ۲۴-۶- قطعات صافی روغن هیدرولیک

۴- مهره نگهدارنده (۱) را از درپوش (۲) بردارید. صافی


را برداشته و آن را دور بیندازید.

۵- صافی نو (۳)، درپوش (۲) و مهره‌های نگهدارنده (۱)

را نصب کنید.

۶- درپوش مخزن هیدرولیک را در محلول تمیز و غیرقابل اشتعال بشویید. واشر درپوش را بازدید و در صورت آسیب دیدگی از واشر نو استفاده کنید.

- ۳- موج گیر (۳) و صافی (۴) را از درپوش بردارید.  
 ۴- صافی، موج گیر و درپوش را در محلول تمیز و غیرقابل اشتعال بشویید. به صافی فشار وارد نکنید.



- شکل ۲۶-۶- شستشوی صافی، موج گیر و درپوش  
 ۵- واشر درپوش را از نظر آسیب دیدگی بازدید نمایید و در صورت آسیب دیدن، از واشر نو استفاده کنید.  
 ۶- صافی و موج گیر را بر روی درپوش سوار کنید.  
 مجموعه درپوش را نصب کنید.  
 ۷- موتور را استارت زده و آن را در جا با دور آرام به کار اندازید. سیستم را از نظر وجود نشتی بازدید کنید.  
 ۸- سطح روغن مخزن هیدرولیک ترمز، کنورتور و بالابر را چک کنید. سطح روغن بر روی درجه اندازه گیری باید روی علامت Full باشد.  
 ۹- در صورت لزوم روغن اضافه کنید.


#### سرویس ده ساعته یا روزانه

قبل از انجام هرگونه سرویس یا تعمیری بر روی دستگاه باید کلیه دستورالعمل‌ها و اخطارهای مندرج در بخش اینمنی این کتاب را به دقت مطالعه نمایید.  
 روغن کارتل موتور: سطح روغن را اندازه بگیرید.



شکل ۲۷-۶- اندازه گیری سطح روغن


- ۶- در صورت لزوم روغن اضافه نمایید. موتور را خاموش کنید.  
 صافی مکش کنورتور: صافی را تمیز کنید.



شکل ۲۳-۶- پیچ‌ها و درپوش صافی مکش


توجه: هنگامی که درپوش (۱) برداشته می‌شود، تقریباً  $\frac{3}{8}$  لیتر (۱ گالن امریکا) روغن، تخلیه خواهد شد.

- مراحل تمیز کردن صافی مکش کنورتور:  
 ۱- پیچ‌های (۲) را از درپوش بردارید. درپوش و صافی را بردارید.



شکل ۲۴-۶- برداشتن درپوش و صافی

- ۲- صافی و مهره نگهدارنده موج گیر را بردارید.



شکل ۲۵-۶- موج گیر و صافی

درجه روغن هیدرولیک گیربکس (۱)، کنورتور، بالابر و ترمز (۲) را بازدید کنید.


#### تذکر:

درجه را زمانی بازدید کنید که اتاق بار پایین آورده شده، موتور خاموش و روغن سرد است.

سطح روغن را بر روی درجه‌های (۱) و (۲) روی علامت FULL COLD نگاهدارید. در صورت لزوم درپوش محل پر کردن روغن را برشته و روغن اضافه کنید. اگر سیستم تخلیه شده باشد، لازم است که موتور را خاموش کرده و چند بار روغن اضافه کنید. (هواگیری شود)  
مخزن سیستم فرمان: سطح روغن را اندازه بگیرید.




شکل ۳-۶-۶- محل مخزن روغن سیستم فرمان



شکل ۳-۶-۳۱- مخزن روغن

سطح روغن سیستم هیدرولیک فرمان را اندازه گیری کنید. سطح روغن بر روی درجه اندازه گیری بالایی باید روی علامت FULL باشد. (درحالی که ماشین متوقف و موتور خاموش است)

میله اندازه گیری (گیج) در سمت راست کف اتاق راننده، زیر کاپوت ماشین قرار گرفته است.



شکل ۶-۶-۶- میله اندازه گیری (۱) و محل اضافه کردن روغن (۲)

۱- ماشین باید بر روی زمین مسطح پارک شده و ترمز دستی درگیر باشد.

۲- قبل از استارت زدن موتور، سطح روغن باید روی علامت F در سمت ENGINE STOPPED میله اندازه گیری (گیج) (۱) باشد.


۳- در حالی که موتور روشن و روغن گرم است، بر روی سمتی از میله اندازه گیری که مربوط به روشن بودن موتور است (ENGINE RUNNING)، سطح روغن باید بین علائم LOW IDLE باشد.

۴- در صورت لزوم، از طریقه لوله پرکن (۲) روغن اضافه کنید.

مخازن هیدرولیک گیربکس، بالابر، کنورتور و ترمز: سطح روغن را بازدید کنید.




شکل ۶-۶-۶-۲۹- مخزن روغن هیدرولیک



شکل ۳۴-۶- بررسی سیستم هیدرولیک و تعویض شیلنگ‌ها و لوله‌های فرسوده

۴- سیستم هیدرولیک ترمز، کنورتور، بالابر و گیربکس را از نظر وجود نشتی، فرسایش شیلنگ‌ها و آسیب لوله‌ها بازدید نمایید. موارد نشتی را رفع کرده و شیلنگ‌ها و لوله‌های فرسوده را تعویض نمایید.




شکل ۳۵-۶- بررسی وضعیت شاسی

۵- شاسی را از نظر ترک خوردگی بازدید نمایید نقاط مشخص شده با رنگ سیاه در تصویر فوق بسیار مهم بوده و باید هر روز بازدید شوند. تعمیرات لازم را انجام دهید و آن نقاط را تمیز کنید.



شکل ۳۶-۶- بررسی وضعیت سیلندرهای تعلیق، شارژ سیلندرها

بازدید ظاهری: وضعیت ظاهری دستگاه را بازدید کنید. به منظور برخورداری از حداکثر عمر مفید دستگاه، هنگام انجام سرویس و روغن کاری، وضعیت ظاهری دستگاه را بازدید کنید. اطراف و زیر ماشین را از نظر مواردی مانند پیچ‌های شل شده یا افتاده، تجمع آشغال، نشتی روغن، سوخت یا خنک کننده، بازدید کنید.



شکل ۳۲-۶- بررسی وضعیت ظاهری دستگاه


۱- اتاق بار را از نظر آسیب دیدگی، فرسایش یا تغییر شکل بازدید کنید. نقاط جوش و اتصالات مخازن هیدرولیک، مخزن سوخت و غیره را بازدید نموده، تعمیرات لازم را انجام دهید.

۲- لاستیک‌ها را از نظر پارگی، کنده شدن قسمتی از آن (گلوه کن) و میزان صحیح بار، بازدید و در صورت لزوم تعمیر نمایید. دربوش‌های افتاده را جایگزین نمایید.



شکل ۳۳-۶- بررسی وضعیت چراغ‌ها از نظر آسیب دیدگی

۳- چراغ‌ها را از نظر شکستگی لامپ‌ها، لنزها (عدسی‌ها) و عملکرد صحیح بازدید نمایید. لامپ‌ها و لنزهای شکسته را جایگزین نمایید.




شکل ۲-۳۸-۶- بررسی نشان‌دهنده‌ها

۱۲- سیستم خنک‌کننده را از نظر نشستی، فرسودگی شیلنگ‌ها و تجمع آشغال بازدید کنید. موارد نشستی را رفع نمایید. شیلنگ‌های آسیب دیده را تعویض و آشغال‌ها را جمع کنید.



شکل ۳-۳۸-۶- بررسی سیستم خنک‌کننده

رادیاتور: سطح محلول خنک‌کننده را بازدید کنید.



شکل ۶-۳۹-۶- رادیاتور

در پوش رادیاتور در سمت راست سکوی کف ماشین قرار گرفته. دسترسی به در پوش از طریق سوراخ درون کاپوت امکان‌پذیر است.

۶- سیلندرهای تعلیق را از نظر نشستی بازدید و ارتفاع آن‌ها را اندازه بگیرید. موارد نشستی را رفع کنید. سیلندرها را شارژ نمایید. جهت کسب دستورالعمل‌های لازم یا انجام سرویس، به تعمیرگاه مجاز مراجعه نمایید.

۷- محفظه موتور را از نظر نشستی روغن و سوخت بازدید نمایید. موارد نشستی را رفع کنید.

۸- سیستم هیدرولیک فرمان را از نظر وجود نشستی شیلنگ‌ها و لوله‌های فرسوده یا آسیب دیده بازدید کنید موارد نشستی را رفع و لوله‌ها و شیلنگ‌های فرسوده یا آسیب دیده را تعویض کنید.


۹- در پوش‌ها را از نظر آسیب دیدگی، شل شدن یا افتادن پیچ‌ها بازدید کنید. پیچ‌های شل شده را محکم و پیچ‌های افتاده را جایگزین نمایید.



شکل ۶-۳۷-۶- بررسی وضعیت اسکلت اتاق راننده

۱۰- اسکلت محافظ اتاق راننده (ROPS) را از نظر ترک خوردگی نقاط جوش، نقاط ریختگی شده و تمامی نقاط فلزی بازدید کنید. پیچ‌ها و لایه‌های مناطق نصب را از نظر آسیب دیدگی بازدید کنید. جهت انجام تعمیرات لازم، با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.


۱۱- درجه‌ها و نشان‌دهنده‌ها را از نظر آسیب دیدگی بازدید کنید. درجه‌ها و نشان‌دهنده‌هایی را که درست کار نمی‌کنند، تعمیر نمایید.



شکل ۱-۳۸-۶- بررسی درجه‌ها

از یک دور کامل، بچرخانید.

**مخزن سوخت:** آب و رسوبات را تخلیه کنید.




شکل ۴۱-۶- تخلیه آب و رسوبات مخزن سوخت



شکل ۴۲-۶- باز کردن شیر تخلیه مخزن سوخت و تخلیه آب و رسوبات

شیر تخلیه مخزن سوخت را باز کنید تا آب و رسوبات  
تخلیه شوند. شیر را بیندید.  
ترمزاها، درجهها و نشاندهندها: ترمزاها، درجهها و  
نشاندهنده را از نظر عملکرد صحیح، بازدید کنید.



شکل ۴۳-۶- بررسی و بازدید ترمزاها و درجهها و نشاندهندهای مربوط  
به آن

اگر لازم است تا هر روز آب به رادیاتور اضافه شود،  
سیستم را از نظر وجود نشتی بازدید نمایید.

۱- درپوش رادیاتور را به آرامی بردارید تا فشار خارج  
شود. سطح محلول خنک کننده باید بالاتر از صفحه نشان دهنده  
ته لوله پرکن مخزن باشد.

۲- درپوش را تمیز و بازدید کنید. در صورت آسیب دیدگی  
واشر آب بندی درپوش، آن را تعویض کنید.

۳- درپوش را سوار و آن را نصب کنید.

۴- پره های رادیاتور را از نظر وجود آشغال بازدید و در  
صورت لزوم، تمیز کنید.

هوای فشرده برای تمیز کردن رادیاتور ترجیح داده می شود  
اما از آب و آب گرم با فشار زیاد نیز می توان برای تمیز کردن  
گرد و خاک و آشغال از رادیاتور استفاده نمود. تمیز کردن رادیاتور  
باید مطابق وضعیت آن انجام شود.


**مخازن هوای آب و رسوبات را تخلیه کنید.**

آب و رسوبات موجود در مخزن کنترل گاورنر موتور را  
تخلیه کنید. مخازن ریتاردر و مخازن ترمز دستی و ترمز ثانویه را  
سرویس کنید.

برای تخلیه مخازن، با بالا بردن اهرم شیرهای تخلیه، آن ها  
را باز کنید. صبر کنید تا آب و رسوبات تخلیه شوند.

با پایین آوردن اهرم ها، شیرها را بیندید.

آب و رسوبات موجود در مخزن هوای استارت هوایی آن را  
تخلیه کنید. (در صورت نصب)





شکل ۴۰-۶- تخلیه آب و رسوبات موجود در مخزن رطوبت

**مخزن رطوبت (در صورت نصب): آب و رسوبات**  
موجود در مخزن رطوبت را تخلیه کنید. پیچ شیر تخلیه را بیشتر

ماشین را به طرف جلو حرکت داده و ترمز ثانویه را آزمایش کنید. در صورت عدم عملکرد صحیح ترمز دستی موتور را خاموش کنید و جهت رفع عیب آن به قسمت «ترمزها» در بخش «سرویس ۲۵ ساعته یا ماهیانه» در این فصل مراجعه کنید.

قبل از رانندگی، تعمیرات لازم را انجام دهید.

**کمربند صندلی:** کمربند صندلی را از نظر آسیب دیدگی بازدید کنید.



شکل ۴۶-۶-کمربند صندلی


کمربند را از نظر پوسیدگی یا پارگی بازدید کنید.

قلاط و سگک هر دو قسمت کمربند را از نظر وجود پوسیدگی یا آسیب بازدید کنید. در صورت فرسایش یا آسیب کمربند، قلاط یا سگک، آنها را تعویض کنید.

وسایل اتصال را بازدید کنید. وسایل آسیب دیده یا فرسوده را تعویض کنید. پیچهای نصب کمربند باید محکم باشند. چنان‌چه پیچ و مهره‌های نگهدارنده قلاط‌های دو قسمت کمربند به نحو صحیح نصب نشده باشند، ممکن است قلاط‌ها از جای خود خارج شده و کمربند نیز از محل نصب خود جدا شود.


قلاط‌های هر دو قسمت کمربند را بازدید و اطمینان حاصل

درجه‌ها را از نظر شکستگی عدسی‌ها یا چراغ‌های شاندنه، سوئیچ‌ها و غیره بازدید کنید. موتور را استارت بزنید.



شکل ۴۶-۶-کنترل تمام چراغ‌های ماشین

تمام چراغ‌های ماشین را روشن کرده و عملکرد صحیح آنها را چک کنید.



شکل ۴۶-۶-کنترل و بررسی ترمزها

ماشین را به طرف جلو حرکت داده و ترمزها را آزمایش کنید. در صورت عدم عملکرد صحیح ترمزها به قسمت «ترمزها» در بخش «سرویس ۲۵ ساعته یا ماهیانه» در این فصل مراجعه کنید.



شکل ۴۶-۶-بررسی و کنترل ترمز ثانویه

کاری، صدای پایین تری را ایجاب نماید. زنگ خطر دنده عقب در پشت دستگاه نصب شده است.


**فرمان کمکی:** نحوه عملکرد فرمان کمکی را آزمایش کنید.

### اخطار!

چنان‌چه فرمان کمکی درست کار نکند دستگاه را در محل مطمئنی پارک کنید.  
دستگاه را بازدید و شرایط صحیح استفاده از فرمان کمکی را بررسی کنید.

### تذکر:

جهت به حداقل رساندن تخلیه باتری، سوئیچ را تا زمان آزمایش فرمان کمکی، در وضعیت Manual (دستی) قرار دهید. بلافارسله پس از آزمایش، سوئیچ را به وضعیت Auto (خودکار) برگردانید.



شکل ۵۰-۶-سوئیچ فرمان کمکی

۱- در حالی که موتور خاموش است، سوئیچ فرمان کمکی را به طرف وضعیت Manual حرکت دهید.


۲- غربالک فرمان را کاملاً به سمت راست بچرخانید تا زمانی که متوقف شود، سپس آن را کاملاً به سمت چپ بچرخانید. سوئیچ فرمان کمکی را در وضعیت Auto (خودکار) قرار دهید. توجه: عملکرد فرمان باید تقریباً مشابه زمان استفاده از فرمان اصلی باشد. اگر فرمان کمکی درست عمل نکرد، جهت انجام سرویس یا کسب دستورالعمل‌های لازم، به تعمیرگاه مجاز مراجعه نمایید.

کنید که پیچ و مهره آن‌ها به نحو صحیح نصب شده‌اند.  
اگر پیچ و مهره درست نصب نشده باشند، آن‌ها را بردارید.  
از پیچ و مهره نو استفاده کنید.  
**زنگ خطر دنده عقب:** عملکرد زنگ خطر دنده عقب را آزمایش کنید.




شکل ۴۸-۶-آزمایش زنگ خطر دنده عقب

در حالی که سوئیچ استارت در وضعیت روشن قرار دارد، ترمز را گرفته و دسته دنده را در وضعیت دنده عقب قرار دهید. زنگ خطر باید بلافارسله به صدا درآید و تا زمانی که دسته دنده به وضعیت خلاص یا دنده جلو برگردد، صدای زنگ باید ادامه یابد.



شکل ۴۹-۶-حالات مختلف زنگ خطر دنده عقب  
صدای زنگ را می‌توان با وضعیت تنظیم پشت زنگ تغییر داده و آن را مطابق با شرایط کاری تنظیم نمود. هنگام حمل ماشین از کارخانه، صدای زنگ در بالاترین وضعیت آن تنظیم شده است.  
این تنظیم باید به همان صورت باقی بماند، مگر این که شرایط



شکل ۲-۶-۵۱- سیلندرهای عقب


### سرویس ۵۰ ساعته یا هفتگی

قبل از انجام هرگونه سرویس و تعمیری بر روی دستگاه، کلیه دستورالعمل‌ها و اخطارهای مندرج در بخش اینمی این کتاب را به دقت مطالعه نمایید.

**سیستم هوای اتاق راننده:** فیلترها را تمیز کنید. در صورت کاهش جریان هوا در اتاق راننده، فیلتر را تمیز کنید.

#### فیلتر کولر:

- ۱- پیچ نگهدارنده (در تصویر زیر نشان داده شده است) را شل کرده و در را باز کنید.



شکل ۲-۶-۵۲- باز کردن در مربوط به فیلتر کولر

۲- فیلتر را بردارید.

۳- با زدن فیلتر به یک سطح نرم و به آرامی، فیلتر را تمیز کنید.

۴- فیلتر تمیز را نصب کنید. درب آن را بسته و پیچ نگهدارنده را محکم کنید.

#### فیلتر هوای اتاق راننده:

۱- فیلتر قرار گرفته بر روی دیواره اتاق راننده را تمیز کنید.

۲- فیلتر را در محلول تمیزکننده‌ای که حاوی مواد قلیایی نباشد بشویید.

۳- فیلتر را با آب تمیز، آب بکشید. صبر کنید تا فیلتر خشک شود.

**سیلندرهای تعلیق:** ارتفاع سیلندر را اندازه گرفته و در صورت لزوم مجدداً شارژ کنید.


**الف) سیلندرهای تعلیق جلو(کمک جلو):** دستگاه بدون بار (خالی) را به آرامی بر روی زمین مسطح پارک کنید. ترمزدستی را در گیر نمایید. اتاق بار را پایین آورده و موتور را خاموش کنید.

ارتفاع سیلندرها را در دمای کاری عادی اندازه بگیرید. فاصله مشخص شده در تصویر زیر باید  $152/4$  تا  $165/1$  میلی‌متر ( $6$  تا  $6.5$  اینچ) باشد.



شکل ۱-۶-۵۱- سیلندرهای تعلیق جلو(کمک جلو)


**ب) سیلندرهای تعلیق عقب(کمک عقب):** ارتفاع سیلندرها را اندازه بگیرید. فاصله بین پین‌ها (که در تصویر زیر مشخص شده) باید  $86/1$  تا  $87/38$  سانتی‌متر ( $3.3/9$  تا  $3.4/4$  اینچ) باشد. اگر ارتفاع سیلندرهای تعلیق صحیح نباشد، جهت کسب دستورالعمل‌های لازم یا انجام تعمیر، به تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.



## پین افقی محل اتصال اتاق بار به کامیون:


سه گریس خور آن را گریس کاری کنید.

ياتاقان های بالایی و پایینی محل اتصال اتاق بار به کامیون: دو گریس خور دارد آن ها را گریس کاری کنید.



شکل ۵۶-۶- گریس کاری یاتاقان های بالایی و پایینی محل اتصال اتاق بار به کامیون

ياتاقان های میل کنترل محفظه اکسل عقب: گریس خورها را گریس کاری کنید. دو گریس خور را گریس کاری کنید.




شکل ۵۷-۶- یاتاقان های میل کنترل محفظه اکسل عقب

ياتاقان های جک تعليق عقب: دو گریس خور هر یک از سیلندر های عقب را گریس کاری کنید. (در مجموع چهار گریس خور باید گریس کاری شوند).

ياتاقان های لولای اتاق بار: گریس خورها را گریس کاری کنید. دو گریس خور دارد آن ها را گریس کاری کنید. میله های جک تعليق جلو: گریس خورها را گریس کاری کنید. یک گریس خور هر سمت ماشین را گریس کاری کنید. در مجموع دو گریس خور باید گریس کاری شوند.


۴- فیلتر تمیز را نصب کنید.

توجه: در صورت پارگی فیلتر یا در صورت کاهش جریان هوا در اتاق رانده پس از تمیز کردن فیلتر، یک فیلتر نو نصب کنید.  
محل اتصال اتاق بار به کامیون: گریس خورها را گریس کاری کنید.




شکل ۵۳-۶- گریس کاری محل اتصال اتاق بار به کامیون

۹ (نه) گریس خور دارد آن ها را گریس کاری کنید.  
گریس خورها در سمت چپ پشت تراکتور قرار دارند.



شکل ۵۴-۶- گریس کاری پین عمودی محل اتصال اتاق بار به کامیون

پین عمودی محل اتصال اتاق بار به کامیون:  
چهار گریس خور آن را گریس کاری کنید.



شکل ۵۵-۶- گریس کاری پین افقی محل اتصال اتاق بار به کامیون

با محفظه تماس پیدا کنند. فیلترها را  $\frac{3}{4}$  دور دیگر به چرخانید.  
**توجه:** روی فیلتر با فاصله  $9^{\circ}$  درجه ( $\frac{1}{4}$  دور)  
 علامت گذاری شده است. برای محکم کردن فیلتر به اندازه  $\frac{3}{4}$  دور، از این علائم استفاده کنید.

- ٦— درپوش محل پر کردن کارتل را برداشته و کارتل را با روغن پر کنید. در مورد نوع روغن و مقدار آن به جداول «مشخصات و ویسکوزیته روغن» و «ظرفیت مخازن» مراجعه کنید.
  - ٧— موتور را روشن کنید و برای مدت ٥ دقیقه آن را با دور آرام به کار اندازید. موتور را از نظر نشتی بازدید کنید.
  - ٨— سطح روغن بر روی سمتی از میله اندازه گیری (مربوط به زمان روشن بودن موتور است ENGINE RUNNING) باید بین علائم LOW IDLE باشد. موتور را خاموش کنید.
- سیستم خنک کننده:** فیلتر آن را عوض کنید.  
 به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به موتور، هرگز محلول خنک کننده را درون موتور داغ نریزید. ابتدا اجازه دهید موتور خنک شود و سپس محلول خنک کننده را به مخزن آن بریزید.  
 برای اندازه گیری غلظت محلول خنک کننده از کیت آزمایش به شماره فنی 8T5296 استفاده کنید.

#### تذکر:

افزودن بیش از حد مواد سختی گیر مخصوص سیستم خنک کننده به سیستم (بیش از  $6\%$  یعنی مقدار توصیه شده هنگام اولین پر کردن سیستم) همراه با غلظت بیش از  $60\%$  ضدیغ می تواند موجب تشکیل رسوب در رادیاتور و گرفتگی لوله ها و جوش آوردن سیستم شود.

#### فیلتر مواد سختی گیر (در صورت نصب):

- ١— شیر ورودی و شیر خروجی فیلتر را بیندید. فیلتر را برداشته و آن را دور بیندازید.
- ٢— محفظه فیلتر را تمیز کنید. اطمینان حاصل کنید تمامی واشرهای کهنه برداشته شده اند.
- ٣— فیلتر نو را به جای فیلتر کهنه، نصب کنید.
- ٤— بر روی واشر فیلتر نو لا یه نازکی از روغن موتور بریزید.
- ٥— فیلتر نو را نصب و آن را بچرخانید، تا زمانی که واشر با محفظه تماس پیدا کند. سپس  $\frac{3}{4}$  دور دیگر آن را بچرخانید.

#### سرویس ۲۵۰ ساعته یا ماهیانه

قبل از انجام هرگونه سرویس و تعمیری بر روی دستگاه، ابتدا کلیه دستورالعمل ها و اخطارهای مندرج در بخش ایمنی این کتاب را به دقت مطالعه فرمایید.


**روغن موتور و فیلترها:** روغن موتور و فیلترهای آن را تعویض کنید.

درصد گوگرد موجود در سوخت، بر خاصیت مربوط به روغن موتور تأثیر خواهد گذاشت. اگر درصد گوگرد سوخت بیش از  $5\%$  باشد، درجه بازی روغن باید  $2^{\circ}$  برابر درصد گوگرد سوخت باشد (درجه بازی TBN — مطابق با روش های ۲۸۹ ASTMD اندازه گیری می شود). اگر میزان گوگرد بیش از  $1/5$  درصد وزن سوخت را تشکیل دهد، از روغنی با درجه بازی  $3^{\circ}$  استفاده کرده و فواصل تعویض روغن را به نصف زمان توصیه شده، کاهش دهید. جهت کسب دستورالعمل های لازم درباره مصرف روغن موتور صحیح، با تعمیرگاه مجاز مشورت کنید.

دستگاه باید بر روی سطح صاف قرار گیرد، ترمزدستی باید درگیر، روغن گرم و موتور خاموش باشد.

فیلترها در زیر گلگیر جلو و در سمت چپ ماشین قرار دارند.

۱— شیر تخلیه را بازدید و روغن را تخلیه کنید. شیر تخلیه را بیندید.



شکل ۵۸-۶— تعویض روغن با باز کردن شیر تخلیه  
 ۲— فیلترهای روغن استفاده شده را برداشته و آنها را دور بیندازید.

۳— محفوظه فیلتر را تمیز کنید.

۴— لا یه نازکی از روغن موتور تمیز بر روی واشر آب بندی نو، بریزید.

۵— هر دو فیلتر را با دست محکم کنید تا زمانی که واشرها

- ۲- سطح باتری را با پارچه تمیز کنید. سر باتری ها را تمیز و با گرسن چرب کنید. سپس بست روی باتری را محکم کنید.
- ۳- به جز باتری هایی که به سرویس نیاز ندارند که اصطلاحاً به آنها اتنی می گویند سطح الکتروولیت را در تمام خانه های باتری، بازدید کنید. تا زیر دهانه خانه های باتری را از آب مقطر پر کنید. اگر آب مقطر در اختیار نداشته باشد، از آب جوشانده و خنک شده و یا آب آشامیدنی تمیز استفاده کنید.
- ۴- دریچه دسترسی را محکم بیندید.

### تعویض باتری، کابل باتری یا سوئیچ قطع کننده

- ۱- سوئیچ استارت را در وضعیت خاموش (OFF) قرار دهید. تمامی سوئیچ ها را در وضعیت خاموش قرار دهید.
- ۲- سوئیچ قطع کننده باتری را در وضعیت خاموش (OFF) قرار داده و کلید را بردارید.

۳- فیوز فرمان کمکی را در صورتی که مجهر به ضمائم (3T396) باشد، بردارید.

۴- کابل باتری را در سوئیچ قطع باتری که به شاسی ماشین متصل است، قطع کنید.

**توجه:** اجازه ندهید کابل باتری قطع شده با سوئیچ تماس پیدا کند.

۵- بست سر باتری قسمت منفی را از باتری باز کنید و کابل منفی را در جای مناسب گذاشته تا مزاحم کار شما نگردد.

۶- تعییرات لازم را انجام داده یا باتری را تعویض کنید.

۷- سر منفی کابل باتری را به باتری متصل کنید.

۸- کابل باتری را به سوئیچ قطع کننده باتری وصل کنید.

۹- فیوز فرمان کمکی را نصب کنید.

۱۰- کلید را نصب و سوئیچ قطع باتری را در وضعیت روشن (ON) قرار دهید.

**کولر:** عملکرد آن را آزمایش کنید.

۱- موتور را روشن کنید و آن را در جا، با دور موتور بالا به کار اندازید.

۲- کنترل های کولر را در وضعیت حداکثر سرما قرار دهید. کنترل های پروانه را در وضعیت HIGHT قرار دهید. دو

دقیقه صبر کنید تا سیستم ثابت شود.

۶- شیر ورودی و شیر خروجی را باز کنید.

۷- در پوش محل پر کردن را بردارید.

۸- موتور را روشن کرده و سیستم را از نظر وجود نشتی بازدید کنید. صبر کنید تا سطح محلول خنک کننده ثابت شود.

۹- در صورت لزوم محلول خنک کننده اضافه کنید تا سطح آن به ۱۳ میلی متر پایین تر از لوله پر کن یا به میزان صحیح بر روی درجه (در صورت نصب) برسد.

**باتری ها:** سطح آب باتری را بازدید کنید.

جدول آب باتری	
باتری	فواصل زمانی
معمولی	۱۰۰ ساعت
حداقل نگهداری	۲۵ ساعت
بدون نگهداری	احتیاج ندارد

گیره های نگهدارنده تمام باتری ها را هر ۱۰۰۰ ساعت، محکم کنید.

اقدامات زیر را هر ۱۰۰۰ ساعت و در صورت لزوم، در فواصل کوتاه تر انجام دهید :

- قسمت بالای باتری را با یک پارچه تمیز، پاک کنید.

- سر باتری ها را تمیز و با گرسن چرب کنید.

در هوای معتدل و در شرایط مناسب، هر هفته، هر خانه باتری بیش از ۳۰ سی سی (۱۱ اونس) آب باتری نیاز ندارد. در هوای گرم، از آن جایی که تبخیر آب باتری زیاد است، باتری ها را هر هفته بازدید کنید.

۱- دریچه دسترسی به باتری را که در جلو ماشین قرار گرفته، باز کنید.



شکل ۵۹-۶- دریچه دسترسی به باتری

ترمزها: کارآیی ترمزا را آزمایش کنید.  
موتور را استارت بزنید. صبر کنید تا فشار هوای سیستم  
به فشار کاری برسد. ترمز ثانویه را درگیر کنید.

### اخطار!

اگر هنگام آزمایش، دستگاه حرکت کند، بلافضله  
سرعت موتور را کم کنید و ترمز ثانویه را درگیر نمایید.

اطمینان حاصل کنید که در اطراف دستگاه هیچ گونه مانع  
و هیچ شخصی وجود ندارد.


ترمزها را بر روی زمین خشک و مسطح، آزمایش کنید.  
قبل از آزمایش ترمزا، کمربند ایمنی را بیندید.  
به منظور آزمایش کارآیی ترمز، تست‌های زیر را انجام  
دهید. این تست‌ها به منظور اندازه‌گیری حداکثر کارآیی ترمزا  
انجام نمی‌شوند. کارآیی ترمزا در هر دستگاه متفاوت بوده و به  
میزان دور موتور در دقیقه، کارآیی سیستم انتقال نیرو و وزن  
دستگاه و غیره بستگی دارد.

در ابتدای حرکت دستگاه، درحالی که ترمزا درگیر  
می‌باشند، باید میزان دور موتور را در دقیقه محاسبه و آن را با  
میزان دور یک موتور نو مقایسه کنید تا از مقدار کاهش قدرت  
سیستم دستگاه خود، آگاهی پیدا کنید.



شکل ۶۱-۶-ترمز

- ۱- گیربکس را در وضعیت دنده (۲) جلو قرار دهید.
- ۲- دور موتور را زیاد کرده و به تدریج آن را به ۱۲۰° دور  
در دقیقه برسانید. دستگاه باید حرکت کند.
- ۳- سرعت موتور را کم کنید و دور موتور را به دور پایین  
برسانید. گیربکس را در وضعیت خلاص قرار دهید. ترمز دستی  
را درگیر کنید. موتور را خاموش نمایید.



شکل ۶۶-۶-لوله مکش و لوله دشارژ

- ۳- لوله مکش (۱) و لوله دشارژ (تخلیه) (۲) را با دست  
لمس کنید. لوله دشارژ باید گرم تر از لوله مکش باشد.
- ۴- در صورتی که کولر، فضارا به اندازه کافی خنک  
نمی‌کند، آن را خاموش و موtor را خاموش کنید.
- ۵- تسممه کمپرسور کولر را بازدید و تنظیم نموده، میزان  
کشش آن را اندازه بگیرید، بدین منظور از مراحل مندرج در قسمت  
«تسممهای آلترناتور و پروانه» استفاده کنید.
- ۶- مراحل ۱ و ۲ را انجام دهید. اگر باز هم کولر، فضارا  
به اندازه کافی خنک نکند، برای تعییر آن با تعییرگاه مجاز تماس  
بگیرید.

تسممهای آلترناتور و پروانه: بازدید و تنظیم کنید.

- ۱- وضعیت و نحوه تنظیم تسممهای بازدید کنید. در  
صورت آسیب‌دیدگی تسممهای تمام آنها را تعویض کنید.
- ۲- تسممهای را با نیروی ۱۱۰ نیوتون (۲۵ پوند) بین پولی‌ها  
بکشید. قابلیت ارجاع آنها باید ۱۴ تا ۲۰ میلی‌متر (۹/۱۶ تا  
۱۳/۱۶ اینچ) باشد.

تنظیم تسممهای:

- ۱- پیچ نصب و مهره قفل کن را شل کنید.
  - ۲- مهره تنظیم را بچرخانید تا حدی که تنظیم تسممهای صحیح  
باشد.
  - ۳- مهره قفل کن و پیچ نصب را محکم کنید.
  - ۴- قابلیت ارجاع تسممهای را چک کنید، اگر مقدار آن  
صحیح نباشد، مراحل تنظیم را تکرار کنید.
- تسممهای کمپرسور کولر را با استفاده از روش مشابه، تنظیم  
کنید.

### تذکر:

اگر هنگام آزمایش ترمزها، دستگاه حرکت کرد، با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید. قبل از استفاده مجدد از دستگاه تعمیرگاه مجاز باید ترمز ثانویه را بازدید و در صورت لزوم تعمیر نماید.

ترمزهای چرخ جلو: از نظر فرسودگی بازدید نمایید.  
لقمه‌های ترمز را از نظر فرسایش بیش از حد و نشستی سیستم بازدید کنید. در صورت نیاز به تعمیر، قبل از استفاده مجدد از دستگاه، از تعمیرگاه مجاز بخواهید آن‌ها را تعمیر نماید.

**خشک کن بادی (در صورت نصب): آب و رسوبات را تخلیه کنید.**

۱- آب و رسوبات موجود در مخزن کنترل گاورنر موتور، مخزن ترمزدستی و ترمز ثانویه و مخازن ترمز / ریتاردر را تخلیه کنید.

۲- برای تخلیه مخازن، با بالا کشیدن اهرم‌ها شیرهای تخلیه را باز کنید. صبر کنید تا آب و رسوبات تخلیه شوند. با پایین کشیدن اهرم‌ها، شیرها را بیندید.

۳- هنگامی که کارتیج خشک کن قادر به جذب آب نباشد، باید آن را بازسازی یا تعویض کرد.

۴- برای کسب اطلاعات لازم و تهیه وسایل مورد نیاز تعمیر، با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید. ممکن است مقدار کمی آب بر اثر تقطیر درون سیستم وجود داشته باشد.

در سیستمی که قبلاً بدون خشک کن مورد استفاده قرار می‌گرفته، اگر خشک کن نصب شود، ممکن است باز هم در آن رطوبت وجود داشته باشد. خشک شدن کامل سیستم ممکن است چند هفته طول بکشد.

**یاتاقان‌های جک فرمان: گریس خورها را گریس کاری کنید.**

هر جک دارای دو گریس خور است آن‌ها را گریس کاری کنید. در مجموع چهار گریس خور باید گریس کاری شوند.

**یاتاقان‌های پین و میل رابط فرمان و چرخ‌ها: گریس خورها را گریس کاری کنید.**

### تذکر:

اگر هنگام آزمایش ترمزها، دستگاه حرکت کند، با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید. تعمیرگاه مجاز باید قبل از استفاده مجدد از دستگاه، ترمزها را بازدید و در صورت لزوم، تعمیر کند.

**ترمز ثانویه: کارآئی ترمز ثانویه را آزمایش کنید.**

موتور را استارت بزنید. صبر کنید تا فشار هوای سیستم به فشار هوای کاری برسد. ترمز ثانویه را درگیر کنید. اطمینان حاصل کنید که در اطراف دستگاه، هیچ گونه مانع و هیچ شخصی وجود ندارد. ترمزها را فقط بر روی زمین خشک و مسطح آزمایش کنید.

تست‌های زیر را به منظور تعیین کارآئی ترمز ثانویه انجام دهید. این تست‌ها به منظور اندازه‌گیری حداکثر کارآئی ترمزها صورت نمی‌گیرند. کارآئی ترمزها در هر دستگاه متفاوت بوده و به میزان دور موتور در دقیقه، کارآئی سیستم انتقال نیرو و وزن آن سیستم و غیره بستگی دارد.

در آغاز حرکت دستگاه، درحالی که ترمز ثانویه درگیر می‌باشد، باید میزان دور موتور را در دقیقه محاسبه و آن را با میزان دور یک موتور نو مقایسه کنید تا از مقدار کاهش قدرت سیستم دستگاه خود، آگاهی پیدا کنید.

۱- درحالی که ترمز ثانویه درگیر است، گیربکس را در وضعیت دنده ۲ عقب قرار دهید.

**توجه: چراغ نشان دهنده ترمزدستی باید روشن شده و زنگ خطر دنده عقب باید به صدا درآید.**

۲- دور موتور را زیاد کرده و به تدریج آن را به ۱۲۰° دور در دقیقه برسانید. دستگاه باید حرکت کند.

### احفار!

اگر دستگاه شروع به حرکت کند، بلاfacسله دور موتور را کاهش داده و ترمز را درگیر کنید.

۳- سرعت موتور را کم کنید. دنده را خلاص نمایید.  
موتور را خاموش کنید.




شکل ۶۳-۶- گریس کاری یاتاقان های شاسی A محفظه اکسل عقب

یک گریس خور دارد آن را گریس کاری کنید.  
یاتاقان های چرخ جلو: سطح روغن را بازدید کنید.



الف - درپوش محل پر کردن روغن یاتاقان های چرخ جلو



ب - درپوش محل پر کردن روغن یاتاقان های چرخ جلو

شکل ۶۴-۶- بازدید سطح روغن یاتاقان های چرخ جلو

درپوش محل پر کردن روغن را بردارید. سطح روغن باید تا زیر دریچه محل پر کردن روغن، باشد و در صورت نیاز آن را پر کنید. درپوش را تمیز و مجدداً نصب کنید.



شکل ۶۲-۶- گریس کاری یاتاقان های پین و میل رابط فرمان و چرخ ها

۱- دو گریس خور در هر میل رابط وجود دارد آن ها را گریس کاری کنید. در مجموع چهار گریس خور باید گریس کاری شوند.

۲- دو گریس خور یاتاقان های پین را گریس کاری کنید.  
زانویه جک بالابر: گریس خورهایش را گریس کاری کنید.  
یک گریس خور دارد آن را گریس کاری کنید.  
چهارشاخ گارдан پمپ محرک: گریس خورها را گریس کاری کنید.

دو گریس خور دارد آن ها را گریس کاری کنید.

هزار خار و چهارشاخ گاردان شافت محرک:  
گریس خورهایش را گریس کاری کنید.  
دو گریس خور روی چهارشاخ گاردان جلو را گریس کاری کنید.

دو گریس خور روی چهارشاخ گاردان عقب را گریس کاری کنید.  
یک گریس خور هزار خار شافت محرک را گریس کاری کنید.

یاتاقان های جک بالابر: گریس خورهایش را گریس کاری کنید.


دو گریس خور در هر طرف وجود دارد آن ها را گریس کاری کنید. در مجموع چهار گریس خور باید گریس کاری شود.  
یاتاقان های شاسی «A» محفظه اکسل عقب:  
گریس خورش را گریس کاری کنید.

پر کردن قرار گیرد. سپس درپوش‌ها را تمیز نموده و آن را نصب کنید.

**شاسی اصلی:** بازدید و در صورت لزوم تعمیر کنید.  
**توجه:** پس از هر ۲۵° ساعت کارکرد دستگاه، شاسی باید به نحو کامل‌تری بازدید شود.

**بازدید:**  
**توجه:**

۱- هنگام کار کردن زیر کامیون، پین‌های نگهدارنده را از درون سوراخ‌های پین شاسی و اتاق بار رد کنید.



شکل ۶۷-۶- بازدید پین‌های نگهدارنده

۲- مناطق نشان داده شده در تصویر را با استفاده از یک برس سیمی تمیز کنید.

۳- تمام مناطق را از نظر آسیب یا ترک خوردگی بازدید کنید. در صورت نیاز به تعمیر، جهت کسب اطلاعات بیشتر، با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید. تا زمانی که تعمیرات لازم انجام نشده باشد، از دستگاه استفاده نکنید.

## سرویس ۵۰۰ ساعته یا سه ماهه


قبل از انجام هرگونه سرویس و تعمیری بر روی دستگاه، ابتدا کلیه دستورالعمل‌ها و اخطارهای مندرج در بخش اینمی این دستگاه را به دقت مطالعه کنید.

**سیستم هیدرولیک فرمان:** فیلترها را تعویض کنید.  
**دستگاه باید بر روی زمین مسطح پارک و ترمزدستی در گیر باشد.** روغن هیدرولیک باید گرم و موتور خاموش باشد.

**دیفرانسیل و فاینال درایوها:** سطح روغن را بازدید کنید.



الف




ب

شکل ۶۵-۶- بازدید سطح روغن دیفرانسیل و فاینال درایوها

۱- درپوش محل پر کردن روغن دیفرانسیل را بردارید.  
 سطح روغن را بازدید کنید.

۲- سطح روغن باید زیر دریچه محل پر کردن روغن باشد.  
 در صورت نیاز پر کنید.




شکل ۶۶-۶- تعویض روغن فاینال درایو

۳- درپوش را تمیز و نصب کنید.

۴- هر دو چرخ را به نحوی قرار دهید تا پیچ‌های تخلیه پایین قرار بگیرند. پیچ محل پر کردن روغن فاینال را بردارید.

۵- سطح روغن باید تا لبه و یا کمی پایین از دریچه محل



د

شکل ۶۸-۶- تعویض فیلترهای هیدرولیک فرمان

- ۷- موتور را روشن کنید و چند دقیقه دستگاه را به کار اندازید. سیستم را از نظر وجود نشتی بازدید کنید.

### سیستم سوخت

- (الف) نحوه تعویض و یا تمیز کردن فیلتر اوپلیه: فیلتر اوپلیه را تمیز کنید.

#### تذکر:

قبل از نصب فیلترهای سوخت، آنها را با سوخت پر نکنید. سوخت آلوده موجب فرسایش زودرس قطعات سیستم سوخت می‌شود.


در صورت کاهش قدرت موتور یا سیاه بودن دود اگرزو، فیلتر اوپلیه را تمیز کنید.

- ۱- موتور را خاموش کنید و شیر قطع سوخت را بیندید.

- ۲- پیچ بالای محفظه فیلتر را شل کنید.



الف




الف

- ۱- درپوش فیلتر را بردارید.



ب

- ۲- فیلتر استفاده شده را برداشته و دور بیندازید.



ج

- ۳- صافی را بردارید.

- ۴- درپوش و صافی را در محلول غیرقابل اشتعال بشویید. واشر آب بندی درپوش را بازدید کنید. در صورت آسیب دیدگی، از واشر نو استفاده کنید.

- ۵- صافی تمیز و فیلتر را نصب کنید.

- ۶- درپوش را نصب کنید. پیچ های درپوش را با گشتاور  $59 \pm 5$  نیوتون متر محکم کنید.

- ۵- در صورت نیاز به تعویض، فیلتر را از پایه جدا کنید.  
فیلتر استفاده شده را دور بیندازید.
- ۶- پایه محفظه فیلتر را تمیز کنید. اطمینان حاصل کنید تمام واشرهای آببندی کهنه برداشته شده‌اند.
- ۷- سطح آببندی فیلتر نو را با سوخت دیزل تمیز، روغن کاری کنید.
- ۸- فیلتر را با دست نصب کنید. فیلتر را محکم کنید تا زمانی که سطح آببندی آن با پایه تماس پیدا کند. سپس فیلتر را  $\frac{3}{4}$  دور دیگر به چرخانید تا خوب محکم شود.
- بر روی هر فیلتر، علامتی با فاصله  $90^\circ$  درجه ( $\frac{1}{4}$  دور) وجود دارد. هنگام محکم کردن فیلتر، از این علامت به عنوان راهنمای استفاده کنید.
- ۹- سیستم سوخت را هوآگیری کنید. به قسمت «هوآگیری سیستم سوخت» مراجعه کنید.

### هوآگیری سیستم سوخت


- ۱- قفل پلانجر پمپ هوآگیری را باز و پمپ را به کار اندازید.
- ۲- هنگامی که در مقابل کارکرد، پلانجر پمپ مقاومت شدیدی از خود نشان داد، پلانجر را قفل کنید.



شکل ۱-۶-۷۰-۶- هوآگیری سیستم سوخت

- ۳- موتور را استارت زده و از نظر نشستی بازدید کنید.
- ۴- اگر موتور روشن نشد یا احتراق به صورت مناسب صورت نگرفت، و یا موتور دود کرد، مجدداً سیستم را هوآگیری کنید.

- ۳- محفظه فیلتر و فیلتر را بردارید.



ب


- ۴- محفظه و فیلتر را در محلول تمیز و غیرقابل اشتعال بشویید.

- ۵- در صورت آسیب دیدگی، واشر پایه فیلتر را تعویض کنید.

- ۶- فیلتر و محفظه را نصب کنید. آن را با گشتاور  $24 \pm 4$  نیوتن متر محکم کنید.

- ۷- شیر قطع سوخت را باز کنید. سیستم سوخت را هوآگیری کنید. به قسمت «هوآگیری سیستم سوخت» مراجعه کنید.

- ۸- موتور را استارت زده و سیستم را از نظر وجود نشستی بازدید کنید. در صورت کاهش قدرت موتور یا سیاه بودن دود اگزوژ، فیلتر ثانویه را تعویض کنید.



ج

شکل ۱-۶-۶- تعویض فیلتر ثانویه

ب) نحوه تعویض و یا تمیز کردن فیلتر ثانویه:

- ۱- موتور را خاموش کنید و شیر قطع سوخت را بیندید.


- ۲- پیچ بالای محفظه فیلتر را شل کنید.

- ۳- محفظه فیلتر و فیلتر را بردارید.

- ۴- محفظه و فیلتر را در محلول تمیز و غیرقابل اشتعال بشویید.


بشویید.

- ٧- کمی فیلتر را روغن کاری کنید. اجزای درپوش را سوار کنید.
- ٨- صافی ها، رینگ قفلی و درپوش را نصب کنید. هواکش های کارتل موتور: تمیز کنید.




شکل ٦-٧٢- بست شیلنگ و شیلنگ هواکش

- ١- موتور را خاموش کنید. بست شیلنگ را شل کرده و شیلنگ را از هواکش جدا کنید.
- ٢- پیچ بست نگهدارنده هواکش را شل کنید.




شکل ٦-٧٣- پیچ بست نگهدارنده



شکل ٦-٧٤- هواکش

توجه: اگر موتور خاموش شد، با استفاده از پمپ هوآگیری، سوخت را به لوله های تزریق برسانید.

- ٥- در حالی که موتور روشن است، مهره های لوله سوخت را در ورودی های انژکتور شل کنید. هر بار یک مهره را شل کنید و این کار را چند بار به ترتیب انجام دهید. صبر کنید تا سوخت بدون حباب های هوا و یا کف جریان پیدا کند.



شکل ٦-٧٠- مهره لوله سوخت در ورودی انژکتور

- ٦- مهره های لوله سوخت را با گشتاور  $7 \pm 40$  نیوتن متر  $\pm 5$  بوند / فوت) محکم کنید.

## درپوش مخزن سوخت و صافی

درپوش و صافی را بشویید.

- ١- درپوش مخزن سوخت را بردارید.



شکل ٦-٧١- پیچ تخلیه محفظه فیلتر


- ٢- واشر درپوش را باز دید و در صورت آسیب دیدگی آن را تعویض کنید.

٣- رینگ قفلی را بردارید.

٤- صافی را بردارید.

٥- درپوش را باز کنید.

- ٦- تمامی قطعات را در محلول تمیز و غیرقابل اشتعال




شکل ۷۶-۶- محفظه فیلتر

۸- واشر آب بندی پایه فیلتر را بازدید و در صورت آسیب دیدگی آن را بایک واشر نو تعویض کنید.



شکل ۷۷-۶- واشر آب بندی پایه فیلتر

۹- فیلتر نو را درون محفظه نصب کنید. محفظه و فیلتر را سر جای خود نصب نمایید.  
۱۰- واشر آب بندی درپوش را بازدید و در صورت آسیب دیدگی آن را بایک واشر نو تعویض کنید.  
۱۱- صافی تمیز را در مخزن نصب کنید.



شکل ۷۸-۶- قرار دادن صافی تمیز در مخزن

۱۲- فیلتر نو را نصب کنید.


۳- بست و هواکش را بردارید.

۴- هواکش را در محلول تمیز و غیرقابل اشتعال بشویید.

فیلترهای گیربکس: فیلترها را تعویض کنید.

۱- پیچ تخلیه محفظه فیلتر شارژ گیربکس را برداشته و روغن را تخلیه کنید. پیچ تخلیه را تمیز و نصب کنید.  
توجه: برداشتن پیچ تخلیه از ته محفظه فیلتر، ممکن است موجب تخلیه کامل روغن فیلتر نشود. هنگام برداشتن محفظه و فیلتر، مراقب روغن داغ باشید.

۲- فیلتر و محفظه را بردارید. فیلتر استفاده شده را دور بیندازید.



شکل ۷۵-۶- فیلتر و صافی

۳- درپوش مخزن گیربکس را به آرامی بردارید تا فشار خارج شود.

۴- درپوش فیلتر برگشت روغن گیربکس را بردارید.

۵- فیلتر استفاده شده را برداشته و آن را دور بیندازید.  
۶- صافی را بردارید.

۷- محفظه فیلتر را تمیز کنید. فیلتر، درپوش و صافی را در محلول تمیز و غیرقابل اشتعال بشویید.

- ۳- صافی ها را برداشته و دور بیندازید.
- ۴- ضربه گیر را بردارید.
- ۵- محفظه فیلتر شارژ کنورتور را تمیز کنید. درپوش برگشت روغن ترمز و ضربه گیر را در محلول غیرقابل اشتعال بشویید.


#### نصب فیلترها و صافی های نو:

- ۱- واشر آب بندی محفظه فیلتر شارژ کنورتور را بازدید و در صورت آسیب دیدگی آن را با واشر نو تعویض کنید.
- ۲- فیلتر نو را درون محفظه نصب کنید. محفظه و فیلتر را جایش نصب کنید.



شکل ۶-۸-۶- بستن واشر آب بندی فیلتر نو

- ۳- واشر آب بندی درپوش فیلتر برگشت روغن ترمز را بازدید و در صورت آسیب دیدگی آن را با یک واشر نو تعویض کنید.
  - ۴- ضربه گیر تمیز را درون مخزن نصب کنید. صافی های نو را درون مخزن نصب کنید. درپوش را نصب کنید.  
صفی ها و فیلتر ترمز:  
سیستم را از نظر نشتی بازدید کنید:
- ۱- موتور را روشن کرده و آن را با دور آرام به کار اندازید. سیستم را از نظر نشتی بازدید کنید.




شکل ۶-۸-۶-۱- بررسی سیستم موتور از نظر نشتی

۱۳- هر دو درپوش را نصب کنید.

بازدید نشتی:

- ۱- موتور را روشن کرده و آن را با دور آرام، درجا به کار اندازید. سیستم را از نظر وجود نشتی بازدید کنید.



شکل ۶-۷۹- بازدید سیستم از نظر وجود نشتی موتور

۲- درحالی که روغن گرم است، گیربکس در وضعیت دندنه خلاص قرار دارد و ترmez دستی نیز باید درگیر باشد، سطح روغن را بازدید کنید.

۳- سطح روغن را روی درجه اندازه گیری، بر روی علامت FULL نگاهدارید.

۴- در صورت لزوم، روغن اضافه کنید.

صفی ها و فیلتر ترمز:

توجه: برداشتن پیچ تخلیه از ته فیلتر شارژ کنورتور ممکن است موجب تخلیه روغن نشود. هنگام برداشتن محفظه و فیلتر، مراقب روغن داغ باشید.

- ۱- پیچ تخلیه را از انتهای محفظه فیلتر شارژ کنورتور برداشته و روغن را تخلیه کنید. پیچ تخلیه را تمیز و نصب کنید.
- ۲- محفظه و فیلتر را بردارید. فیلتر استفاده شده را دور بیندازید.

صفی های برگشت روغن ترمز:

۱- درپوش مخزن هیدرولیک ترمز، کنورتور و بالابر را به آرامی بردارید تا فشار خارج شود.

۲- درپوش فیلتر برگشت روغن ترمز را بردارید.  
توجه: در صورت مشاهده بیش از حد ذرات اجزای ترمز درون صافی ها، ترمه را بازدید و یا تعمیر کنید.  
جهت کسب دستورالعمل های لازم، با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.


- ۳- سطح روغن بر روی درجه اندازه‌گیری، باید روی علامت FULL باشد.
- ۴- در صورت لزوم، روغن اضافه کنید.

### سرویس ۱۰۰۰ ساعته یا ۶ ماهه

قبل از انجام هرگونه سرویس و تعمیری بر روی دستگاه، ابتدا کلیه دستورالعمل‌ها و اخطارهای مندرج در بخش اینمی این کتاب را به دقت مطالعه کنید.

**(الف) گیربکس:** روغن آن را عوض کنید.

- نحوه تعویض روغن گیربکس:** دستگاه باید روی زمین مستطح پارک شده، ترمزدستی درگیر و موتور خاموش باشد.
- ۱- برای جلوگیری از ایجاد خلاً در مخزن گیربکس، درپوش محل پر کردن روغن را بردارید. درپوش را نصب کنید تا از ورود آشغال به درون سیستم جلوگیری شود.



- ۲- درپوش شیر تخلیه مخزن گیربکس را بردارید. با نصب یک لوله رابط ۱ اینچ به طول ۱۰۰ میلی‌متر (۴ اینچ در قسمت تحتانی مخزن، شیر تخلیه را باز کنید). روغن را تخلیه کنید.




- ۳- لوله رابط را بردارید و پیچ تخلیه را نصب کنید.
- ۴- پیچ تخلیه محفظه رابط گیربکس را بردارید و روغن را تخلیه کنید. پیچ تخلیه را تمیز و نصب کنید.

- ۲- سطح روغن مخزن هیدرولیک ترمز و کنورتور را در حالی که روغن گرم، دنده خلاص و ترمزدستی درگیر است، بازدید کنید.

- ۳- سطح روغن بر روی درجه اندازه‌گیری روی علامت FULL نگاهدارید.

**فیلتر شارژ ترمزدستی:** فیلترها را عوض کنید.


- ۱- پیچ ته مخزن را برداشته و روغن را تخلیه کنید. پیچ تخلیه را تمیز و نصب کنید.



شکل ۸۲-۶- برداشت محفظه و فیلتر

۲- محفظه و فیلتر را بردارید. فیلتر را دور بیندازید.

۳- محفظه را در محلول تمیز و غیرقابل اشتعال بشویید.



شکل ۸۳-۶- شستن محفظه در محلول تمیز

- ۴- واشر آب‌بندی پایه فیلتر را بازدید و در صورت

آسیدیدگی آن را با واشر نو تعویض کنید.

۵- فیلتر را درون محفظه نصب کنید.

۶- محفظه و فیلتر را نصب کنید.

**بازدید نشستی:**

- ۱- موتور را روشن کرده و آن را با دور آرام در جا به کار بیندازید. سیستم را از نظر وجود نشستی بازدید کنید.
- ۲- در حالی که روغن گرم، دنده خلاص و ترمزدستی درگیر است، سطح روغن را بازدید کنید.