

و ترکیبات آن است. امروزه، صنایع تهیه آجرهای نسوز منیزی، کرومی، گرافیتی را نیز در ردیف صنایع سیلیکات می‌آورند. زیرا اصول کار آن‌ها با کار صنایع سیلیکات مشابه است.

محصولاتی که در صنایع سیلیکات تهیه می‌شوند، خواص جالب توجه و مهمی دارند. از جمله اغلب آن‌ها خیلی سخت‌اند و نقطه ذوب بالای دارند. این گونه محصولات در مقابل عوامل شیمیایی مقاوم‌اند و گرما را به خوبی تحمل می‌کنند. علاوه بر آن، قیمت آن‌ها پایین است.


مواد خام مصرفی در صنایع سیلیکات در طبیعت فراوان‌اند. خاک رس، مارن، سنگ آهک، گچ، دولومیت، کوارتز و فلدسپار جزو این موادند.

برخی از مواد اولیه مورد استفاده در این صنایع را به طور مصنوعی نیز تهیه می‌کنند؛ مثل سدیم کربنات و سدیم سولفات. در ضمن، ضایعات بعضی از صنایع، (نظیر صنایع گداخت فلزات آهنی و غیرآهنی و برخی صنایع شیمیایی) برای صنایع سیلیکات نقش مواد اولیه دارند. سرباره کوره‌های تهیه چدن، تفاله قیری و لجن آلومینیم‌سازی از این قبیل‌اند.

محصولات صنایع سیلیکات بسیار متنوع‌اند، هر دسته از این محصولات را در شاخه‌ای از صنایع سیلیکاتی تهیه می‌کنند. مهم‌ترین شاخه‌های صنایع سیلیکات عبارت‌اند از: سیمان، شیشه، لعاب، سرامیک و سرامیک‌های آتش‌خوار.

معمولًاً صنایع گچ و آهک را هم جزو این صنایع بررسی می‌کنند.

● گچ: گچ را از سنگ گچ تهیه می‌کنند. سنگ گچ کلسیم سولفات آبدار است (CaSO<sub>4</sub>.2H<sub>2</sub>O) که به آن «ژیپس» می‌گویند. بلورهای ژیپس به شکل سرنیزه در معادن یافت می‌شود (شکل ۴-۵).



شکل ۵-۴ ژیپس سرنیزه‌ای

نوع دیگری از سنگ معدن گچ، کلسیم سولفات بی‌آب (CaSO<sub>4</sub>) است که «انیدریت<sup>۱</sup>» نام دارد.

اگر به سنگ گچ گرما داده شود وقتی دمای آن به حدود ۱۲۰°C برسد، هر مولکول آن، یک و نیم مولکول آب از دست می‌دهد و به گچ ساختمانی<sup>۲</sup> تبدیل می‌گردد. حال موقعی که گچ


۱ - anhydrite

۲ - فرمول گچ ساختمانی  $\text{CaSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  است.

ساختمانی در مجاورت آب قرار گیرد با آب واکنش می‌دهد و به حالت قبل از گرما دیدن درمی‌آید. در این حالت می‌گویند که گچ خود را گرفته است (گرفتن گچ). اگر در پختن گچ دما از  $180^{\circ}\text{C}$  بالاتر برود، گچ تمامی آب خود را از دست می‌دهد و اصطلاحاً می‌گویند به گچ سوخته<sup>۱</sup> تبدیل شده است. این گچ در مجاورت آب از نو متبلور نمی‌شود، تا به صورت  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  درآید. اصطلاحاً گفته می‌شود که چنین گچی خود را نمی‌گیرد. بنابراین، برای مصارف بنایی و برای گچ گرفتن در عملیات شکسته‌بندی مناسب نیست.

**تهیه گچ ساختمانی:** برای تهیه گچ ساختمانی، نخست سنگ معدن آن را ( $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) از کوه جدا و قطعه قطعه می‌کنند. سپس، آن‌ها را در کوره‌های ثابت (قدیمی) یا در کوره‌های جدید، که سنگ گچ در هین عبور از آن‌ها پخته می‌شود، جای می‌دهند. دمای پخت بین  $120^{\circ}$  تا  $180^{\circ}$  درجه سلسیوس است. گچ‌های پخته شده را نرم و بسته‌بندی می‌کنند.

شکل ۶-۴ کورهٔ جدید تهیه گچ را نشان می‌دهد. از دقت کردن در آن به چه نکاتی بی می‌برید؟



شکل ۶-۴ کورهٔ تهیه گچ به روش پیوسته

**مصارف گچ:** گچ را برای قالب‌گیری، تهیه سنگ مصنوعی، گچ کاری، گچبری، تهیه دیوار گچی، مجسمه‌سازی و... به کار می‌برند. گچبری از هنرهای ظریف ایرانیان قدیم بوده است. گچبری‌های زیبای مساجد اصفهان نمونه‌ای از این هنر است.


۱ - فرمول گچ سوخته  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

مصری‌ها، از دو هزار سال قبل از میلاد مسیح، گچ را در کارهای ساختمانی به کار می‌برده‌اند.

● آهک و سنگ آهک: سنگ آهک، گل سفید و مرمر سفید، کلسیم کربنات تقریباً خالص‌اند.


اما مرمر رنگین نوع ناخالص کلسیم کربنات است. سنگ آهک، در دمای بیش از  $100^{\circ}\text{C}$  تجزیه می‌شود و گاز کربن دیوکسید (گاز کربنیک) و آهک زنده می‌دهد.

گاز کربن دیوکسید + آهک زنده  $\xrightarrow{\text{حرارت}}$  سنگ آهک



آهک زنده، کلسیم اکسید (CaO) است. وقتی به آهک زنده آب می‌زنند مقداری از آب با آهک ترکیب می‌گردد و از این عمل گرما تولید می‌شود. گرما مقداری از آب را بخار می‌کند و باعث از هم پاشیدن آهک (شکفته شدن) می‌گردد. ترکیب حاصل از آهک و آب، کلسیم هیدروکسید نامیده می‌شود. کلسیم هیدروکسید آهک مرده نام دارد.

کلسیم هیدروکسید در آب کم حل می‌شود ( $1/5$  گرم در لیتر). محلول حاصل، «آب آهک» نام دارد. از مخلوط کردن مقدار زیاد کلسیم هیدروکسید با آب، «شیر آهک» حاصل می‌گردد. کوره‌های آهک‌پزی: کوره‌های قدیمی تهیه آهک، به طور غیرپیوسته کار می‌کردند، اما کوره‌های امروزی به طور پیوسته کار می‌کنند. در شکل ۷-۴ هر دو نوع کوره نشان داده شده است.



**مصارف آهک:** آهک، که نوعی قلیای ضعیف است، در صنایع شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. آهک در تهیه آمونیاک، سودسوزآور، کلسیم کلرید، کلسیم کربید و کلسیم سیانامید به کار می‌رود.

آهک در کشاورزی، برای اصلاح زمین نیز مصرف می‌شود و نقش یک حشره‌کش ضعیف دارد. مهم‌ترین کاربرد آهک در کارهای ساختمانی، از جمله تهیه ملاط و سیمان است.

● **سیمان‌ها:** سیمان‌ها موادی هستند پودری شکل، که آن‌ها را یا از معدن بیرون می‌آورند یا به طور مصنوعی تهیه می‌کنند. مخلوط آب و سیمان، خمیری می‌دهد که شکل پذیر است و به سهولت قالب‌گیری می‌شود. خمیر به تدریج، مثل سنگ، سفت و سخت می‌شود.

سیمان‌ها را از روی خواص آن‌ها و زمینه کاربردشان، به سه دسته تقسیم می‌کنند:

۱- سیمان‌های سفت شونده در هوای خود را در مجاورت هوای گیرند و سفت می‌شوند.

۲- سیمان‌های آبی (هیدرولیک)، که در زیر آب سفت می‌شوند.

۳- سیمان‌های مقاوم در برابر اسیدهای معدنی.

سیمان‌های آبی دارای اهمیت زیادی هستند. از آن‌ها در تهیه اجزای پیش‌ساخته بنا


سیمان‌های آبی دارای اهمیت زیادی هستند. از آن‌ها در تهیه اجزای پیش‌ساخته بنا (ساختمان‌های پیش‌ساخته) و تأسیسات مهندسی زیرآبی استفاده می‌شود.

مهم‌ترین نوع سیمان‌های آبی، «سیمان پرتلند» است.

**سیمان پرتلند:** سیمان پرتلند از پختن مخلوط سنگ آهک و گل رُس تولید می‌شود. مخلوط باید نسبت مشخصی داشته باشد. در تهیه این سیمان کارهایی به شرح زیر صورت می‌گیرد.

تهیه خمیر سیمان، پختن خمیر و سرد کردن آن، شکفته کردن سیمان، آسیاب کردن سیمان پخته شده و انبار کردن آن.

در شکل ۸-۴ مجتمع تهیه سیمان نشان داده شده است.



۱- مخلوط کننده خاک رس    ۲- پتک    ۳- آسیاب مواد خام    ۴- حوضچه های اصلاح خمیر  
 ۵- حوضچه های افقی خمیر    ۶- کوره چرخان    ۷- خنک کن    ۸- انباری    ۹- آسیاب سیمان    ۱۰- سیلوی سیمان

شکل ۸- ۴ یک واحد تهیه سیمان پرتلند



● **شیشه:** شیشه ماده بی شکلی است که معمولاً از سیلیس،  $\text{SiO}_2$ ، و سدیم اکسید،  $\text{Na}_2\text{O}$ ، و کلسیم اکسید،  $\text{CaO}$ ، تهیه می شود.

برای تهیه شیشه، مخلوط سدیم کربنات، کلسیم کربنات و سیلیس را در کوره (شکل ۹-۴)، در دمای  $1400^{\circ}\text{C}$  درجه سلسیوس گرم می کنند و آن قدر در این دما نگه می دارند، تا تمامی گازها از ماده مذاب خارج شود. واکنشی که در این عملیات انجام می گیرد چنین است :




پس از آن خمیر شیشه به دست آمده را در مسیر عملیات شیشه گری قرار می دهند. نوع عملیات، بنابر جنس و شکل اشیا متفاوت است. مثلاً در قدیم در تهیه شیشه جام، استاد کار با انتهای یک فوتک مقداری از خمیر را بر می داشته و در آن می دمیده است. مراحل تهیه در شکل ۱۰-۴ دیده می شود.

ولی امروزه، شیشه جام به روش مکانیکی در دستگاهی مطابق شکل ۱۱-۴ تهیه می شود.




شکل ۴-۱۰ مراحل تهیه یک شیشه جام به روش قدیمی



شکل ۱۱-۴ دستگاه جام‌ساز

شیشه‌های مشجر و شیشه‌های مسلح: برای ساختن شیشه‌های مشجر، ابتدا خمیر شیشه را بر روی میز کار می‌ریزند. سپس آن را بهوسیلهٔ غلتک‌های نقش‌دار، غلتک می‌زنند؛ در این عمل شیشه نقش‌دار می‌شود.

برای ساختن شیشه‌های مسلح؛ ابتدا با یک ورقهٔ خمیر شیشه را گسترش می‌دهند، سپس سلاح فلزی را، که به‌شکل توری ساخته‌اند، در روی این ورقه قرار می‌دهند و غلتک می‌زنند و بالآخره قشر دومی از شیشه در روی آن می‌ریزند و دوباره غلتک می‌زنند. به این طریق شیشه مسلح ساخته می‌شود. عمل مذکور، در دستگاهی مطابق شکل ۱۲-۴ صورت می‌گیرد.



شکل ۱۲-۴ تهیهٔ شیشه مسلح

مزیت شیشه مسلح در این است که در صورت شکستن، خطر پرتاب شدن تکه‌های شیشه و صدمه رساندن تقریباً منتفی است. بهمین سبب از آن‌ها برای پوشش سقف بازارها و سینماها استفاده می‌کنند.


انواع شیشه‌ها و خواص کلی آن‌ها: شیشه‌ها مواد جامدی هستند که در آب و اسیدها (به‌جز HF) و قلیاها و نمک‌ها حل نمی‌شوند. آن‌ها شفاف‌اند و نور را از خود عبور می‌دهند و در حالی که سخت هستند در برابر گرمای و ضربه مقاومت ندارند. در عین حال، با تغییر ساختار شیشه، یعنی با به‌کار بردن مواد اولیه مختلف، می‌توان خاصیت دلخواه را به شیشه داد. مثلاً شیشه نشکن یا نسوز تهیه نمود.

در جدول ۴-۲ ترکیب درصد تقریبی بعضی از شیشه‌ها داده شده است.

جدول ۴-۲ ترکیب تقریبی بعضی از شیشه‌ها

درصد وزنی سازندگان								نوع شیشه
B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	PbO	K <sub>2</sub> O	Na <sub>2</sub> O	MgO	CaO	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>	
-	-	-	۱۴-۱۵	۲-۴	۸-۱۰	۱/۵-۲	۷۰-۷۳	شیشه پنجره
-	-	-	۱۵-۱۶	۲-۴	۹-۱۰	۲-۴	۶۹-۷۲	بطری بینگ
۰-۱	-	۰-۳	۱۵-۱۶	۰-۳	۶-۱۰	-	۷۳-۷۵	ظروف غذاخوری اعلا
-	۲۰-۳۵	۱۰-۱۳	-	-	-	-	۵۵-۷۷	بلور
۲-۳	-	۵-۶	۸-۱۰	۱-۲	۶-۸	۳-۵	۶۸-۷۰	مقام شیمیایی
-	۴۵	۶	-	-	-	-	۴۷-۶۵	نوری
-	-	۴	۱۱-۱۶	-	۴-۵	۴-۶	۶۹-۷۳	پاشان(منشور)
-	-	-	۱۲-۱۳	۲-۴	۵-۶	-	۶۹-۷۰	لامپ‌های الکتریکی
۶-۱۳	-	-	۰/۵-۲	۰-۸	۵-۱۶	۱۰-۱۸	۴۸-۵۶	الیاف‌شیشه‌ای

سنگ‌های قیمتی و سنگ‌های مصنوعی: سنگ‌های قیمتی، آشکال متبلور سیلیس و شیشه‌های نادرند که در طبیعت وجود دارند یا به طور مصنوعی تهیه می‌شوند. کوارتز یا دُر کوهی (شکل ۴-۱۳) سیلیس بسیار خالص متبلور است. بلورهای شفاف آن در جواهرسازی به کار می‌روند. لعل بنفش، عقیق و اپال انواع رنگی کوارتز هستند که آن‌ها هم در جواهرسازی کاربرد دارند.



شکل ۴-۱۳ کوارتز


بعضی از سیلیکات‌ها نیز در جواهرسازی مصرف می‌شوند؛ مثل زیرجد، زمردها و ... . سنگ‌های قیمتی دیگر، مثل الماس، یاقوت و فیروزه، از دسته سیلیس و سیلیکات‌ها نیستند. امروزه، انواع مختلف سنگ‌های قیمتی را از راه مصنوعی تهیه می‌کنند، به این طریق که مواد سازنده آن‌ها را با یکدیگر ترکیب می‌کنند. از این سنگ‌ها زیورآلات، اشیای تجملی و پایه ابزارهای دقیق فیزیکی (مثل اجزای ساعت‌های دقیق و شاهین‌ترزاو) می‌سازند. وزن سنگ‌های قیمتی مصنوعی به ۶ تا ۴۰ گرم (۳۰ تا ۲۰۰ قیراط) می‌رسد. آن‌ها را پس از ساخت تراش می‌دهند.

- **لعله‌ها:** لعله‌ها مواد بی‌شکلی هستند که مانند شیشه‌ها از ترکیب اکسیدهای اسیدی و بازی به وجود می‌آیند. خاصیت اصلی لعله‌ها، شیشه‌ای شدن آن‌هاست. این خاصیت از سیلیس و بوریک اکسید ( $B_2O_3$ ) موجود در آن‌ها پدید می‌آید.

لعله‌ها، خیلی سخت و نامحلول هستند و در مقابل گازها و مایعات، غیرقابل نفوذند. لعله‌ها را، معمولاً به صورت پوسته نازکی برای پوشش بدنه بعضی از مصنوعات (سرامیک‌ها) به کار می‌برند. با این عمل سرامیک‌ها به صورت غیرقابل نفوذ، جلوه‌دار، زیبا و از نظر بهداشتی مناسب در می‌آیند. لعله‌ها بی‌رنگ، رنگی، مات، نیمه‌مات و شفاف‌اند.

**روش‌های مختلف لعله‌کاری:** لعله دادن به روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد :

- ۱ - غوطه‌ور کردن جسم در لعله ۲ - پاشیدن لعله بر روی جسم ۳ - ریختن لعله به داخل ظرف ۴ - مالیدن با قلم مو ۵ - پاشیدن لعله به داخل کوره پخت جسم



A - کانون‌های سوختن گازها  
B - مخزن تونلی ظروف

شکل ۱۴-۴ یک کوره پخت لعله

## ● سرامیک

**ترکیب و مصرف:** سرامیک‌ها محصولاتی هستند که از خاک رُس حارارت دیده به وجود می‌آیند. محصولات سرامیکی بسیار متنوع‌اند، معمولی‌ترین آن‌ها آجر و مرغوب‌ترین آن‌ها چینی‌های ظریف‌اند.

آجرها و سفال‌ها؛ موzaئیک و کاشی؛ سرویس‌های بهداشتی؛ برخی گلدان‌ها و مجسمه‌ها و ظروف غذاخوری انواع مختلف سرامیک‌هایی هستند که به طبقی با مسکن و زندگی روزمره ارتباط دارند. سرامیک‌ها در صنعت نیز کاربرد زیادی دارند. در ساختن کوره‌ها، بوته‌ها، قرع‌های آتش‌خوار، عایق‌های برق و نیز کانال‌کشی، از آن‌ها استفاده می‌شود.

**مواد اولیه سرامیک:** در بیشتر مواد سرامیکی، چهارگونه مادهٔ اولیه به کار می‌رود. یکی خاک رُس، که خاصیت شکل‌پذیری دارد؛ دوم سیلیس که از ترک خوردن جلوگیری می‌کند؛ سوم کمک ذوب‌ها و چهارم لعاب‌ها.

**خاک رُس‌ها:** آلومینیم‌سیلیکات‌های آبدار هستند، که خاصیت اسیدی دارند.

خاک رُس خالص<sup>۱</sup>، که خاک چینی و کائولن نیز نامیده می‌شود، سفید رنگ است. اما، خاک رُس‌ها، تقریباً همیشه ناخالص‌اند و ناخالصی آن‌ها بیشتر اکسیدهای آهن و کلسیم است.

وجود ناخالصی در خاک رُس باعث می‌شود که خاک زود ذوب شود و خمیر آن که چسبندگی دارد شکل‌پذیر گردد.

**مواد ضدترک:** این مواد، یا سیلیس خالص‌اند یا از ترکیبات سیلیس. خرد شیشه، کوارتز و سنگ آش‌زن، جزو این موادند. وقتی که این مواد به خاک رُس‌ها اضافه می‌شوند، جسم ساخته شده از گل مخلوط، هنگام خشک و پخته شدن ترک نمی‌خورد و شکل خود را از دست نمی‌دهد.

**کمک ذوب‌ها:** این مواد چون به خمیر سرامیک افزوده شوند، باعث می‌گردند که هنگام پخت نقطهٔ ذوب جسم پایین بیاید. از همین روست که آن‌ها را «کمک ذوب» نامیده‌اند. کلسیم کربنات و منیزیم کربنات و فلدسپات از مواد کمک ذوب‌اند.

**لعاب‌ها:** گفته شد که این مواد را بر روی اجسام تهیه شده، پوشش می‌دهند و سپس در کوره می‌پزند. علاوه بر لعاب، گاهی از مواد تزیین‌کننده هم استفاده می‌کنند.

**سرامیک‌های جدید:** امروزه، پیشرفت‌های زیادی در تهیهٔ سرامیک‌ها حاصل شده است.

۱ – فرمول خاک رُس خالص  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $2\text{SiO}_4$ ,  $2\text{H}_2\text{O}$ .

سرامیک‌هایی ساخته‌اند که نوعی از آن‌ها در داخل یخچال و فریزر (محیط سرد) و نوع دیگر در داخل شومینه (بخاری‌های گازسوز زینتی)، کاربرد دارند.

از دیگر انواع سرامیک‌های جدید آن‌هایی هستند که در صنایع نیروگاه‌های هسته‌ای، راکت‌ها، موشک‌ها و نیمه‌هادی‌ها کاربرد دارند.

#### ۴-۴ صنایع استخراج فلزات

چنین گمان می‌رود که تهیه فلزات از راه احیای اکسیدهای آن‌ها، یکی از دستاوردهای مهم انسان در قلمرو شیمی عملی باشد. با وجود این، فلزاتی چند که در طبیعت به حالت آزاد یافت می‌شوند، از زمان‌های بسیار کهن مورد توجه انسان‌ها قرار گرفته‌اند. شاید طلا نخستین فلزی بوده که به دلیل رنگ و درخشندگی خاص خود مورد شناسایی قرار گرفته است. مس و نقره نیز از زمان‌های بسیار قدیم توسط بشر شناخته شده است. کیمیاگران عهد باستان، علاوه بر طلا، مس و نقره فلزات دیگری، مانند جیوه، آهن، سرب و... را هم می‌شناختند و می‌توانستند آن‌ها را برای مصارفی چند به کار بزنند.

از زمان‌های بسیار دور، در برخی از سرزمین‌ها عده‌ای از استادکاران ماهر به چگونگی تهیه مس از سنگ مالاشیت بی‌برده بودند. (سنگ مالاشیت که در طبیعت یافت می‌شود از مس کربنات و مس هیدروکسید درست شده است). در آن زمان‌ها وقتی این سنگ را با شعله حاصل از سوختن چوب حرارت می‌دادند نخست به مس اکسید و بخار آب و کربن دیواکسید تجزیه می‌شد و سپس مس اکسید حاصل، در دمای بالا با زغال چوب به مس احیا می‌گردید و رنگ سرخ آن مورد توجه قرار می‌گرفت. از سنگ مالاشیت برای رنگ آبی و سبز نیز استفاده می‌شده است و زنان مصری در عهد باستان از آن برای سرمه استفاده می‌کردند.

از زمان‌های خیلی پیش از میلاد مسیح، آهن را در سرزمین‌های بین‌النهرین می‌شناختند و مصری‌ها نیز با آهن و کار با آن آشنا بودند.

از گذشته‌های بسیار دور مفرغ، که آلیازی از مس و قلع است، تهیه می‌شده و به کار می‌رفته است. پس از آن، برنج که آلیازی از مس و روی است، مورد استفاده قرار گرفته است.

در سال ۱۵۵۶ بعد از میلاد، کیمیاگری به نام آگریکولا کتابی را درباره فلزگذاری نوشت. تألیف این اثر به پیشرفت استخراج و کاربرد فلزات کمک کرد. در نیمة دوم سده هجده، کارخانه‌های صنعتی زیادی در زمینه‌های مختلف تأسیس شد و صنایع فلزی نیز به نوبه خود شاهد توسعه و

پیشرفت‌های شایان توجهی گردید.

- طبقه‌بندی فلزات: امروزه، فلزات را به انواع آهنی و غیرآهنی طبقه‌بندی می‌کنند. آهن، انواع فولاد و چدن را از نوع «فلزات آهنی» و بقیه را «غیرآهنی» می‌گویند.

فلزات غیرآهنی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

- ۱ - فلزات سنگین مثل مس، قلع، سرب، روی، طلا و نیکل

- ۲ - فلزات سبک، مثل آلومینیم

برای بهبود کیفیت فلزات خالص و افزایش یا کاهش بعضی از خواص آن‌ها به منظور مصارف گوناگون، دو یا چند فلز (حتی گاهی غیرفلز) را با یکدیگر مخلوط و در شرایط مختلف ذوب می‌کنند و پس از سردشدن مورد استفاده قرار می‌دهند. به چنین کاری آلیاژسازی می‌گویند و حاصل عمل آلیاژ است. اکثر اوقات اهمیت این آلیاژها در صنعت از فلزات خالص بسیار بیشتر است.

تمرین: پنج کاربرد متفاوت آلیاژها را نام ببرید.

- فلزات در طبیعت: تعداد کمی از فلزات مثل طلا و پلاتین به حالت آزاد در طبیعت یافت می‌شوند. اما بیشتر آن‌ها در طبیعت به حالت ترکیب موجودند. مهم‌ترین ترکیبات فلزات که در طبیعت یافت می‌شوند عبارت‌اند از: سولفیدها، اکسیدها؛ کربنات‌ها و سیلیکات‌ها، سولفات‌ها، نیترات‌ها و... این ترکیبات در طبیعت به صورت «کانی» یافت می‌شوند.

کانی ماده‌ای ناخالص است که در طبیعت یافت می‌شود و می‌توان از آن یک یا چند فلز را، چنان‌که مقرن به صرفه باشد، استخراج کرد.

کانی‌ها در هنگام استخراج، عموماً مقادیر متغیری مواد نامطلوب دارند. این مواد را گانگ<sup>۱</sup> می‌گویند. گانگ معمولاً از سیلیس، سیلیکات و آلومین و... تشکیل می‌شود. اگر گانگ از سیلیس باشد، آن را اسیدی می‌گویند و اگر دارای اساس CaO و MgO باشد آن را بازی می‌نامند. اگر نسبت مواد اسیدی و بازی آن‌ها تقریباً معادل باشد آن را خنثاً گویند.

کانی‌ای برای استخراج فلزی مناسب است که مقدار نسبی فلز در آن، آنقدر باشد که استخراجش در سطح داشت امروز، ممکن و از لحاظ اقتصادی مقرن به صرفه باشد. این مقدار نسبی از یک فلز به فلز دیگر بسیار متغیر است. برای آلومینیم یا آهن این مقدار نسبی باید ۳۰ درصد و برای روی ۳ درصد و برای مس تا ۵٪ درصد باشد.

● **تعريف متالورژی:** متالورژی، علم استخراج فلزات از کانی‌های آن‌ها و آماده‌سازی آن فلزات برای مصرف است. فرآیندهای متالورژی را می‌توان به سه نوع عملیات اصلی تقسیم‌بندی کرد :

۱- تغليظ کاني

۲- کاهش (احيا)

۳- پالايش

**تغليظ کاني:** در اين عملیات سعی می‌شود تا حد ممکن ناخالصی‌های سنگ معدن جدا گردد و کانی برای عملیات بعدی آماده شود.

**کاهش (احيا):** در اين عملیات، کانی‌های فلزی را به کمک مواد کاهنده (احیا کننده) به فلز کاهش می‌دهند (احیا می‌کنند).

**پالايش:** در اين مرحله فلز به دست آمده در مرحله بالا را تا حدودی خالص می‌کنند و در خيلي از موارد موادی را هم به آن می‌افزايند، تا كيفيت مطلوب و مرغوبیت لازم را جهت مصرف در صنایع گوناگون پیدا کند.

## ● صنایع آهن

**آهن - چدن - فولاد:** در فرآيند تهیه آهن، اغلب آلیاژ‌هایی از آهن و کربن به دست می‌آيد. در اين آلیاژها عناصر دیگري نيز وجود پيدا مي‌کنند. اين عناصر را يا به دلخواه به محصول اضافه می‌کنند و يا اين‌كه از ناخالصی‌های خوراک کوره وارد محصول می‌شود.

اگر مقدار کربن در آلیاژ آهنی از  $2/2\%$  درصد کم‌تر باشد، آن را آهن نرم می‌گويند. اگر مقدار کربن بین  $1/7\%$  تا  $1/7\%$  درصد باشد، محصول را فولاد و اگر بيش از  $1/7$  درصد باشد، فرآورده را چدن می‌نامند.

**توليد چدن:** چدن را در کوره بلند توليد می‌کنند. اين کوره‌ها بيش از ۲۵ متر ارتفاع دارند. بیرون آن‌ها از فولاد و داخل آن‌ها از آجرهای آتش‌خوار است. توليد آهن در آن‌ها به  $2000$  تن در ۲۴ ساعت می‌رسد.

**خوراک کوره:** خوراک کوره از سه ماده اصلی سنگ معدن، مواد سوختی و کمک‌ذوب تشکيل شده است. در ضمن برای اكسايش مواد سوختی، باید هوا را هم در کوره بدمند.

**کانی‌های آهن:** اكسيدهای آهن (هماتيت و ماگنتيت)<sup>۱</sup> و آهن‌کربنات از کانی‌های مهم آهن‌اند،

۱- هماتيت  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  ، دارای  $70\%$  درصد آهن؛ ماگنتيت  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  ، دارای  $72/4\%$  درصد آهن و آهن‌کربنات  $\text{FeCO}_3$  ، دارای  $48/3\%$  درصد آهن است.

که از آن‌ها برای تهیه چدن استفاده می‌شود. آن‌ها را قبل از وارد کردن به کوره به صورت دانه‌های یک شکل و تا حدودی یک‌اندازه در می‌آورند.

سوخت کوره‌های بلند: مهم‌ترین سوخت کوره‌های بلند «کک» است. کک باقی‌مانده جامد زغال‌سنگ است که پس از حرارت دادن زغال‌سنگ (در غیاب‌ها)، مواد فرار آن خارج می‌شود و زغال کک بر جای می‌ماند.

امروزه، از روش گازهای طبیعی نیز برای سوخت استفاده می‌شود.  
کمک‌ذوب‌ها: کمک‌ذوب‌ها موادی هستند که برای ترکیب شدن با ناخالصی‌های سنگ معدن و کک و نیز برای آسان کردن عمل ذوب، به کار می‌روند. سنگ آهک، سیلیس، آلومین از کمک‌ذوب‌ها هستند.

محصولات کوره بلند: چدن محصول اصلی کوره بلند است. بر روی چدن، موادی جمع می‌شود که شبیه کف در عملیات آشپزی است. به این ماده سرباره می‌گویند. گازهای گرم، محصول دیگری از کوره بلند است.

گازهای خارج شده از کوره بلند، دارای  $3^{\circ}$  درصد کربن منواکسید است که قدرت گرمایی زیادی دارد. از سوزاندن آن برای گرم کردن خوراک کوره در دستگاه‌هایی به نام رکوپراتور استفاده می‌شود.



شکل ۱۵-۴ کوره بلند ذوب آهن

**چدن:** محصول مذابی که از احیای کانی‌های آهن در کوره‌های بلند حاصل می‌شود «چدن» نام دارد. چدن، علاوه بر کربن، دارای ۲ تا ۳ درصد سیلیسیم و مقداری فسفر و گوگرد و برخی گازهای حل شده در آن است.

**انواع چدن:** دو نوع چدن سفید و خاکستری، را می‌توان از یک نوع مواد اولیه و فقط با تغییر دمای کوره و سرعت سرد کردن چدن به دست آورد.

چدن سفید، در حدود  $110^{\circ}$  درجه سلسیوس ذوب می‌شود و حالت خمیری به خود می‌گیرد. در نتیجه برای ریخته‌گری مناسب نیست. چدن سفید، جامد، سخت و شکننده است و فقط برای تهیه فولاد به کار می‌رود.

چدن خاکستری، در حدود  $120^{\circ}$  درجه سلسیوس ذوب می‌شود، به حالت سیال در می‌آید و برای ریخته‌گری مناسب است.

می‌توان انواع دیگر چدن را نیز بر حسب نیاز تهیه کرد.

**فولاد:** فولاد از پالایش چدن به دست می‌آید. به این طریق درصد زیادی از کربن و سیلیسیم و دیگر ناخالصی‌های چدن را از بین می‌برند.

**انواع فولاد:** فولادها را، به لحاظ کاربرد در صنعت، به سه دسته تقسیم می‌کنند : فولادهای ساختمانی، فولاد برای ساخت ابزار و فولادهای دارای خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه. مقدار کربن فولادها بین  $2/1$  تا  $7/1$  درصد است. مقدار کربن فولاد می‌تواند میزان تقسیم‌بندی فولاد به انواع خیلی نرم، نرم، نیمه سخت و خیلی سخت قرار گیرد.

هر نوع فولاد مصرف خاصی دارد. مثلاً، فولادهای خیلی سخت را برای تهیه ابزار جرّاحی و فولادهای نرم را برای ساخت توپ و زره‌پوش به کار می‌برند.

**آهن خالص:** آهن خالص را از احیای اکسیدهای آن به وسیله هیدروژن یا با عمل الکترولیز نمک‌های آهن به دست می‌آورند.

آهن فلزی است سفید خاکستری که در  $1539^{\circ}$  درجه سلسیوس ذوب می‌شود. چگالی آن  $7/9$  گرم بر سانتی‌متر مکعب است. چکش‌خوار و مفتول‌شدنی است و در مقابل کشش مقاومت دارد.

آهن به وسیله آهن ریا جذب می‌شود. وقتی که از اطراف آن جریان برق عبور کند، خاصیت آهن ریایی پیدا می‌کند. به همین سبب در تهیه آهن ریایی مصنوعی به کار می‌رود.

**آلومینیم:** آلومینیم از فراوان‌ترین عناصر در پوسته جامد زمین است. آن را از دو ترکیب

مهم «بوکسیت» و «کریولیت»<sup>۱</sup> تهیه می‌کنند.

معدن بوکسیت در ایران نسبتاً فراوان است. تاکنون در کرمان، بهبهان، شاهroud، مشهد و شمال‌غرب کشور کشف شده است.

کارخانه تولید آلومینیم ایران به ظرفیت ۴۵ هزار تن در اراک واقع است و از سال ۱۳۵۱ به بهره‌برداری رسیده است.

خواص و کاربرد: آلومینیم فلزی است سفید نقره‌ای و نرم؛ چگالی آن  $\frac{1}{3}$  آهن است. مقاومت کششی آن زیاد است و رسانایی برق آن نسبتاً مطلوب است ( $60\%$  برابر مس). به دلیل همین خاصیت است که آن را برای انتقال برق به کار می‌برند.

آلومینیم را برای تهیه ظروف آشپزخانه، در و پنجره ساختمان، توری و... مصرف می‌کنند. از آلومینیم می‌توان ورقه‌هایی به ضخامت یک صدم میلی‌متر تهیه کرد. از این ورقه‌ها برای ساخت خازن‌های برق و پوشش مواد غذایی استفاده می‌کنند.

آلومینیم  $90\%$  درصد از اشعه‌ای را که به سطح آن برخورد می‌کند، منعکس می‌نماید. از این خاصیت برای تهیه آینه‌های مرغوب استفاده می‌کنند.

پودر آلومینیم برای تهیه رنگ‌های متالیک به کار می‌رود. از ترکیب آلومینیم با اکسیژن، گرمای زیادی حاصل می‌شود. آلومینیم می‌تواند اکسید بیش تر فلزات را احیا کند. از این خاصیت که «آلومینوترومی» نامیده می‌شود استفاده می‌کنند و فلزاتی از قبیل کروم، منگز و وانادیم را استخراج می‌نمایند. مخلوط پودر آلومینیم و اکسید مغناطیسی<sup>۲</sup> آهن، به نام «ترمیت» برای جوشکاری ریل‌های قطار به کار می‌رود.

آلومینیم اکسید طبیعی، که با کمی آهن (II) اکسید همراه است، کُرنُم<sup>۳</sup> نامیده می‌شود و به صورت نوعی سمباده به کار می‌رود. لعل و یاقوت آبی و جواهراتی از این قبیل، اکسیدهای آلومینیم هستند که با ناخالصی‌هایی همراه‌اند.

آلیاژهای آلومینیم: آلیاژهای آلومینیم از دو خاصیت مهم مکانیکی و سُبکی برخوردارند.

۱- بوکسیت آلومینیم اکسید آبدار یا نوعی آلومینیم هیدروکسید است. کریولیت یک کانی به فرمول  $Na_3AlF_6$  است.

۲- فرمول اکسید مغناطیسی آهن  $Fe_3O_4$  است.

مهم ترین این آلیاژها «دورآلومین»<sup>۱</sup> است. دورآلومین گروهی از آلیاژهای آلومینیم با مس، منگنز، سیلیسیم، آهن و منیزیم است. دورآلومین که سختی آهن را دارد، سه برابر از آهن سبکتر است. سبکی آن باعث شده است که آن را در صنایع هواپیماسازی زیاد به کار بردند.

سبکی قطعات فلزی در اغلب صنایع دارای اهمیت است. مثلاً اگر در قسمتی از بدنه واگونهای حمل کالا یا لکوموتیو به جای آهن از دورآلومین استفاده شود، صرفه جویی زیادی به عمل می‌آید. زیرا حدود یک سوم وزن واگون حمل کالا را بدنه آن و ۹۵ درصد وزن لکوموتیو را وزن خود آن تشکیل می‌دهد. پس بی‌جهت نیست که آلومینیم را «فلز آینده» نامیده‌اند.

● مس: فلز مس را از ترکیبات سولفیدی و گاهی هم از اکسید آن تهیه می‌کنند.

خواص و موارد استعمال مس: مس فلزی است سرخ رنگ؛ سنگین‌تر از آهن. از آن جا که این فلز جریان برق را به خوبی هدایت می‌کند، آن را برای تهیه سیم‌های انتقال برق به کار می‌برند و چون گرما را خوب انتقال می‌دهد برای تهیه ظروف آشپزخانه، ستون‌های تقطیر و اتوکلاوها به کار می‌رود. باید دانست که مس در مقابل اسیدهای موجود در مواد غذایی، مقاومت چندانی ندارد و خیلی زود از یک ورقه زنگار پوشیده می‌شود که سمی است. بهمین علت از قدیم سطح ظروف مسی را قلع اندواد می‌کردند.

مس چکش‌خوار است و می‌توان آن را به صورت ورقه درآورد. سختی آن کم است. برای افزایش قابلیت و کاربرد مس، آن را با دیگر فلزها ممزوج می‌کنند و آلیاژهای مس به دست می‌آورند. آلیاژهای مس: سه نوع آلیاژ از مس تهیه می‌شود. این آلیاژها، عبارت‌اند از: برنج، ورسو و

مفرغ.

برنج—آلیاژی از مس و روی است. چکش‌خواری بیشتر و استحکام زیادتری دارد. در مقابل عوامل شیمیایی مقاوم‌تر و از مس ارزان‌تر است.

برنج را برای تهیه دستگاه‌های فیزیکی، نوری، موسیقی، وسایل روشنایی و تهیه ظروف برنجی به کار می‌برند.

ورشو—آلیاژی از مس و روی و نیکل است. سفید رنگ است و خیلی کم اکسیده می‌شود. در ساخت قطعات ساعت، دستگاه‌های دقیق، مثل قطب‌نما و پرگار به کار می‌رود.

۱—یک نوع دورآلومین (Duralumin) از ۹۴ درصد آلومینیم، ۴ درصد مس و ۰/۵ درصد از هر یک از عناصر منیزیم و منگنز و سیلیسیم و آهن ساخته می‌شود.

مفرغ-آلیاژی از مس و قلع است. گاهی فلز روی هم به آن‌ها اضافه می‌شود. خیلی سخت‌تر از مس است و قالب‌گیری می‌شود. در تهیهٔ وسایل خانه، به کار می‌رود. برنز آلومینیم نوعی مفرغ است که ۱۰ درصد آلومینیم دارد. سختی آن زیاد است. در ساخت وسایل زینتی و تهیهٔ علاجی و نشان‌های لشکری مصرف دارد.

## پرسش و تمرین

- ۱- از چه موقعی صنایع شیمیایی در مسیر پیشرفت قابل توجهی قرار گرفت؟
- ۲- چرا صنعت تهیهٔ سولفوریک اسید تأثیر زیادی در پیشرفت سایر صنایع شیمیایی داشته است؟
- ۳- سولفوریک اسید در صنعت به چند روش تهیه می‌شود و چه کاتالیزگرهایی برای تهیه آن به کار می‌رود؟
- ۴- مراحل تهیهٔ سولفوریک اسید به روش مجاورت را نام ببرید.
- ۵- چرا سنتز آمونیاک دارای اهمیت صنعتی زیادی است؟
- ۶- سنتز آمونیاک در صنعت را شرح دهید.
- ۷- تهیهٔ نیتریک اسید و اهمیت صنعتی آن را شرح دهید.
- ۸- چگونگی تهیهٔ هیدروکلریک اسید و کاربردهای آن را شرح دهید.
- ۹- از چند راه می‌توان سدیم هیدروکسید تجاری را تهیه کرد؟ چه کاربردهایی را برای آن می‌شناسید؟
- ۱۰- پنج نمک معدنی مهم را که در صنعت مصرف زیادی دارند نام ببرید.
- ۱۱- در یک واحد عملیاتی مربوط به تکنولوژی نمک‌های معدنی، معمولاً چه فرآیندهایی انجام می‌شود؟
- ۱۲- انواع کلسیم سولفات را نام ببرید و فرمول هر کدام را بنویسید.
- ۱۳- تفاوت گچ سوخته و گچ بنایی (ساختمنی) را توضیح دهید.
- ۱۴- اختلاف کارکرد کوره‌های قدیمی و امروزی در چیست؟ آن را توضیح دهید.
- ۱۵- چند نوع محصول گچی را که می‌شناسید نام ببرید.

- ۱۶- شکفته شدن آهک یعنی چه؟ آن را توضیح دهید.
- ۱۷- از آهک زنده چگونه آهک مرده، شیر آهک و آب آهک تهیه می کنند؟
- ۱۸- کوره های آهک پزی و گچ پزی را با یکدیگر مقایسه کنید.
- ۱۹- با مراجعه به کتاب های زمین شناسی و جانور شناسی مطالبی در مورد جنس صدف نرم تنان، استلاکتیت، استلاگمیت و گل سفید، جمع آوری کنید و در مورد آنها توضیح دهید.
- ۲۰- منابع مواد اولیه صنایع سیلیکات را نام ببرید.
- ۲۱- مراحل تهیه سیمان را شرح دهید.
- ۲۲- تهیه شیشه مسلح را توضیح دهید.
- ۲۳- روش های لعاب کاری را توضیح دهید.
- ۲۴- چند نوع سرامیک را که در مدرسه با آن سروکار دارید نام ببرید.
- ۲۵- با مراجعه به کتاب های کوزه گری، طرز تهیه کوزه های آب و کوزه های دیگر را توضیح دهید.
- ۲۶- گستره کاربرد سرامیک ها را شرح دهید.
- ۲۷- انواع فلزات غیر آهنی را نام ببرید.
- ۲۸- آلیاژ را تعریف کنید.
- ۲۹- کانی را تعریف کنید.
- ۳۰- کانی های مهم فلزات را نام ببرید.
- ۳۱- گانگ را تعریف کنید.
- ۳۲- انواع گانگ را نام ببرید.
- ۳۳- متالورژی چه علمی است؟ فرآیندهای متالورژی کدام اند؟
- ۳۴- خوارک کوره تولید چدن چیست؟ و چه محصولی دارد؟
- ۳۵- سنگ های معدن آهن کدام اند؟ درصد آهن کدام سنگ بیشتر است؟
- ۳۶- انواع چدن را نام ببرید و تفاوت آنها و مصرف هر کدام را بگویید.
- ۳۷- انواع فولاد را از لحاظ سختی نام ببرید.
- ۳۸- کاربرد آهن خالص را نام ببرید.
- ۳۹- در مورد آلومینیم ایران، مختصراً توضیح بدهید.

- ۴۰- دلیل کاربرد آلومینیم را در صنایع هواپیماسازی و واگونسازی بنویسید.
- ۴۱- آینه آلومینیمی چه مزیتی دارد؟
- ۴۲- چرا آلومینیم را فلز آینده می‌گویند؟
- ۴۳- سمباده از چه تهیه می‌شود؟
- ۴۴- آلمینوترمی را توضیح دهید.
- ۴۵- ترمیت چیست و چه مصرفی دارد؟
- ۴۶- سبب مصرف مس را در تهیه سیم‌های برق و ظروف آشپزخانه بنویسید.
- ۴۷- عیب مس برای ساخت ظروف آشپزخانه چیست؟ این عیب را چگونه برطرف می‌کنند؟
- ۴۸- برنج و ورشو را از لحاظ سازندگان و خواص مقایسه کنید.
- ۴۹- برنج‌ها و مفرغ‌ها را از لحاظ موارد مصرف مقایسه کنید.