

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ



لوله کشی فاضلاب و هواکش

پایه دهم

دوره دوم متوسطه

شاخص: کاردانش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: مکانیک

رشته مهارتی: تأسیسات بهداشتی ساختمان

نام استاندارد مهارتی مبنا: لوله کشی نصب بهداشتی درجه ۲

کد استاندارد متولی: ۷۱/۰۶/۲/۲-۸

عنوان و نام پدیدآور:	لوله کشی فاضلاب و هواکش [کتاب های درسی]: ۳۱۰۱۴۲ رشته مهارتی تأسیسات بهداشتی ساختمان، گروه تحصیلی مکانیک زمینه
مشخصات نشر:	تهران: شرکت چاپ و شرک کتاب های درسی ایران.
مشخصات ظاهری:	۱۵۵ ص.: مصور: (بخش رنگی)، جدول.
فروخت:	شاخص کاردانش.
شابک:	۹۶۴-۰۵-۱۵۶۱-۲
وضعیت فهرست نویسی:	فیبا
موضوع:	۱-لوله کشی ۲-لوله های فاضلاب رو ۳-هواکش ها
شناسه افزوده:	ثنای عالم، مهدی، ۱۳۳۵ الف- سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. ب- دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش.
ردہ بندي کنگره:	ج- شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
ردہ بندي دیوبی:	TH6122/۹ ۱۴۹۲
شماره کتابشناسی ملی:	۳۷۳ ۶۰۴/۱
	۳۰۹۹۹۲۰





وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

لوله‌کشی فاضلاب و هواکش - ۱۴۲۰۳

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

مهندی ثبایی عالم (مؤلف) - احمد آقازاده (ویراستار فنی) - حسین داودی (ویراستار ادبی)

اداره کل نظارت بر شر و توزیع مواد آموزشی

طرفة سهاهی (صفحه آرا) - محمدحسن معماری (طراح جلد)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی- ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۸۸۸۳۱۱۶۱-۹، دورنگار: ۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه: www.irtextbook.sch.ir و www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران- کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارویخش)

تلفن: ۴۴۹۸۵۱۶۰-۵، دورنگار: ۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ نهم ۱۴۰۳

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تالیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تالیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:


نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتکای به اجانب بپرهیزید.
امام خمینی «قدس سرہ»

هنرآموزان محترم، هنرجویان عزیز و اولیای آنان می‌توانند نظر اصلاحی خود را درباره مطالب کتاب‌های درسی از طریق سامانه «نظرسنجی از محتوای کتاب درسی» به نشانی nazar.roshd.ir یا نامه به نشانی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ - ۱۵۸۷۵ ارسال کنند.



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پوダメنی

برنامه‌ریزی تألیف «پوダメن‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه کارداش» بر مبنای استانداردهای کتاب «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه کارداش، مجموعه ششم» صورت گرفته است. براین اساس، ابتدا توانایی‌های هم خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند. سپس مجموعه مهارت‌های هم خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. در نهایت با دسته‌بندی مجدد واحدهای کار هم خانواده پوダメن مهارتی (Module) شکل می‌گردد.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم پویا بر برنامه‌ریزی و تألیف پوダメن‌های مهارت نظارت دائمی دارد.

به منظور آشنایی هر چه بیش تر مربیان، هنرآموزان و هنرجویان شاخه کارداش و سایر علاوه‌مندان و دست‌اندرکاران آموزش‌های مهارتی با روش تدوین «پوダメن‌های مهارت»، توصیه می‌شود الگوهای ارائه شده در نمون برگ‌های شماره (۱)، (۲) و (۳) مورد بررسی قرار گیرد. ضمناً در ارائه دسته‌بندی‌ها، زمان مورد نیاز برای آموزش آن‌ها نیز تعیین می‌گردد. با روش مذکور یک «پوダメن»، به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه کارداش» چاپ سپاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پوダメن مهارت (M_1 و M_2 و ...) و هر پوダメن نیز به تعدادی واحد کار (U_1 و U_2 و ...). و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی ویژه (P_1 و P_2 و ...) تقسیم می‌شوند. نمون برگ شماره (۱) برای دسته‌بندی توانایی‌ها به کار می‌رود. در این نمون برگ مشاهده می‌کنیم که در هر واحد کار چه نوع توانایی‌هایی وجود دارد. در نمون برگ شماره (۲) واحدهای کار مرتبط با پوダメن و در نمون برگ شماره (۳) اطلاعات کامل مربوط به هر پوダメن درج شده است. امیدواریم هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کارداش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی پوダメن‌ها، که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است مساعدت و یاری نمایند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

مقدمه

طبق آمار سازمان ملل سالانه ۸/۱ میلیون کودک تنها به علت بیماری‌های اسهالی، از بین می‌روند. بیماری‌هایی که، با دسترسی به آب و سیستم فاضلاب سالم، می‌توان از شیوع آن‌ها جلوگیری کرد. بنابرآماری دیگر، نیمی از ساکنان کشورهای درحال توسعه، بیماری‌های مرتبط با کیفیت و سلامت آب دارند. یکی از اهداف برنامه توسعه سازمان ملل، تا سال ۲۰۱۵، تأمین سالانه سیستم بهداشتی و دفع فاضلاب برای ۱۲۰ میلیون نفر است. کارشناسان معتقدند تحقق این هدف مستلزم هزینه کردن ده میلیارد دلار در سال است.

از سوی دیگر هر انسان به طور متوسط ۱۰۰ تا ۲۵۰ لیتر آب در شبانه روز مصرف می‌کند. در عین حال مقدار آب مصرفی افراد به سطح زندگی و شهرنشینی جامعه‌ی آنان پستگی دارد.

توجه به موارد مذکور اهمیت سیستم آبرسانی و سیستم فاضلاب را معلوم می‌کند. به همین منظور پیش از این دو جلد کتاب «لوله کشی آب سرد و آب گرم» و «نصب لوازم بهداشتی» در شاخه کارشناس برای استفاده هنرآموزان و هنرجویان تألیف شده است و اینک کتاب حاضر، یعنی «لوله کشی فاضلاب و هواکش» به عنوان سومین کتاب در زمینه تأسیسات بهداشتی عرضه می‌شود. این سه کتاب، براساس بودمان‌های تعریف شده از استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تألیف شده‌اند.

کتاب لوله کشی فاضلاب و هواکش شامل سه واحد کار به شرح زیر است :

- ۱- اتصال لوله و فینینگ چدنی سرکاسه‌دار و بدون سرکاسه
 - ۲- اتصال لوله و فینینگ پلمری، از جمله لوله و فینینگ بی وی سی، پلی‌ایتلن و پلی‌پروپیلن
 - ۳- اجرای لوله کشی فاضلاب، هواکش و آب باران
- ضمناً یک پژوهه که امکان اجرای آن در کارگاه هنرستان ممکن باشد ارائه شده است تا لوله‌های پلی‌پروپیلن اجرا شود. هر واحد کار شامل پیش آزمون، شرح موضوع، اصول اجرا کار، دستور کار و آزمون نهایی است در هر دستور کار مواد و ابزار لازم، نقشه کار، نکات اینمنی و مراحل اجرا ارائه گردیده است.

یکی از نگرانی‌های مربوط به لوله کشی فاضلاب و هواکش اجرای ناقص و ناصحیح آن‌ها و اهمیت جدی ندادن به سیستم لوله کشی هواکش است، در حالی که وجود سیستم هواکش در لوله کشی فاضلاب ساختمان مانع از خالی شدن سیفنون‌ها و نفوذ بوهای نامطبوع به داخل ساختمان و سهولت حرکت فاضلاب در لوله‌ها می‌شود. امید است با آموزش صحیح اجرای این سیستم قدمی در راه سلامت و بهداشت برداشته شود. در اینجا لازم می‌دانم که از آفای مهندس واحد و همکارانشان در شرکت پل ایران و آفای مهندس صداقت کیش و همکاران ایشان از شرکت نیوپایپ از مجموعه صنایع گیتی سپند که در تهیه تصاویر بعضی از دستور کارهای این کتاب همکاری صمیمانه با اینجانب داشته‌اند، تقدیر و تشکر نمایم.

از استادان، هنرآموزان و هنرجویانی که کتاب را مطالعه می‌نمایند خواهشمند است با پیشنهادها، انتقادها و راهنمایی خود ما را یاری نمایند تا در چاپ‌های بعدی اشکالات کتاب برطرف گردد.

مؤلف

فهرست

۱	واحد کار شماره ۱ - توانایی اتصال لوله های چدنی
۲	پیش آزمون (۱)
۴	۱ - اتصال لوله های چدنی
۴	۱ - اتصال لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه دار
۲۴	۲ - دستور کار شماره یک
۳۷	۳ - دستور کار شماره دو
۴۵	۴ - دستور کار شماره سه
۵۰	۵ - دستور کار شماره چهار
۵۳	۶ - دستور کار شماره پنج
۵۹	۷ - اتصال لوله های چدنی بدون سرکاسه
۶۵	آزمون نهایی (۱)
۷۰	واحد کار شماره ۲ - توانایی اتصال لوله های پلیمری
۷۱	پیش آزمون (۲)
۷۳	۲ - اتصال لوله های پلیمری
۷۳	۱ - اتصال لوله و فیتینگ بی وی سی (P.V.C)
۷۹	۲ - دستور کار شماره یک
۸۳	۳ - اتصال لوله و فیتینگ پلی اتیلن
۹۲	۴ - دستور کار شماره دو
۹۵	۵ - اتصال لوله و فیتینگ های پلی بروپیلنی
۱۰۶	۶ - دستور کار شماره سه
۱۰۸	آزمون نهایی (۲)
۱۱۲	واحد کار شماره ۳ - توانایی اجرای لوله کشی فاضلاب، آب باران و هوکش
۱۱۳	پیش آزمون (۳)
۱۱۵	۳ - توانایی اجرای لوله کشی فاضلاب، هوکش و آب باران ساختمان
۱۱۵	۱ - انواع فاضلاب
۱۱۶	۲ - لوله ها و فیتینگ ها
۱۱۷	۳ - لوله کشی فاضلاب، هوکش و آب باران
۱۱۹	۴ - شب بندی لوله های فاضلاب
۱۲۱	۵ - دریچه های باز دید و نظافت سیفون ها
۱۲۲	۶ - نصب سیفون در شبکه فاضلاب
۱۲۳	۷ - کف شوی
۱۲۵	۸ - اصول اجرای لوله کشی فاضلاب، هوکش و آب باران ساختمان
۱۲۸	۹ - دستور کار شماره سه
۱۴۲	آزمون نهایی (۳)
۱۵۱	پاسخ سوالات پیش آزمون
۱۵۵	منابع و مأخذ

فهرست رشته های مهارتی که می توانند از کتاب لوله کشی فاضلاب و هوакش استفاده نمایند.

ردیف	نام رشته مهارتی	شماره رشته مهارتی	کد رایانه ای رشته مهارتی	نام استاندارد مهارتی مینا	کد استاندارد مهارتی مهارتی مینا
۱	تأسیسات بهداشتی ساختمان	۱_۱۲_۱۰۴_۳۱۲	۹۹۳۱	لوله کشی و نصب بهداشتی درجه ۲	۸_۷۱/۰۶/۲/۱
	آبگرم کن خورشیدی	۱_۱۲_۱۰۴_۳۱۰	۹۹۳۹		

واحد کار (۱)

توانایی اتصال لوله‌های چدنی

هدف‌های رفتاری: پس از آموزش این واحد کار هنرجو باید بتواند:

- ۱- مشخصات لوله‌های چدنی سرکاسه‌دار را بیان کند.
- ۲- انواع فیتینگ‌های چدنی سرکاسه‌دار را نام ببرد.
- ۳- مواد و ابزارهای مورد استفاده در اتصال لوله‌های چدنی سرکاسه‌دار را نام ببرد و طرز استفاده از آن‌ها را شرح دهد.
- ۴- اصول اتصال لوله‌های چدنی سرکاسه‌دار را توضیح دهد و در جریان کار، آن‌ها را رعایت کند.
- ۵- انواع روش‌های کتف بافی را انجام دهد.
- ۶- چراغ کوره‌ای گاز سوز را راهاندازی کند.
- ۷- لوله‌های چدنی سرکاسه‌دار را بُرش دهد.
- ۸- لوله و فیتینگ‌های چدنی سرکاسه‌دار را در حالت عمودی اتصال دهد.
- ۹- لوله و فیتینگ‌های چدنی سرکاسه‌دار را در حالت افقی اتصال دهد.
- ۱۰- مشخصات لوله‌های چدنی بدون سرکاسه را بیان کند.
- ۱۱- انواع فیتینگ‌های چدنی بدون سرکاسه را نام ببرد.
- ۱۲- مواد و ابزار مورد استفاده در لوله‌کشی چدنی بدون سرکاسه را نام ببرد و طرز کار آن‌ها را شرح دهد.
- ۱۳- اصول اتصال لوله‌های چدنی بدون سرکاسه را بیان کند.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۲۴	۱۸	۶

پیشآزمون (۱)

۱- در لوله‌کشی فاضلاب ساختمان منزل شما از چه لوله‌ای استفاده شده است؟

پاسخ:

۲- برای اتصال لوله و فیتینگ‌های چدنی مورد استفاده در لوله‌کشی فاضلاب از چه روشی استفاده می‌شود؟

ب - دنده‌ای

الف - جوشی

د - کنف و سرب‌کوبی (سربریزی)

ج - چسبی

پاسخ:

۳- حداکثر طول لوله‌های چدنی فاضلاب متر است.

پاسخ:

۴- به چه دلیل جداره‌ی داخلی و خارجی لوله‌های چدنی مورد استفاده در لوله‌کشی فاضلاب قیراندود می‌شود؟

پاسخ:

۵- نقطه‌ی ذوب سرب درجه‌ی سانتی گراد است.

د - ۴۰۰

ج - ۱۳۹

ب - ۳۲۷/۵

الف - ۴۵°

پاسخ:

۶- در شکل زیر جنس لوله از چه ماده‌ای است؟

پاسخ:



۷- با چه وسایلی می‌توان سرب را از حالت جامد به صورت مایع (نقطه‌ی ذوب) درآورد؟

پاسخ:

۸- برای باز کردن گرفتگی لوله‌های فاضلاب، چه روشی را پیش‌نهاد می‌کنید؟

پاسخ:

۹- به نظر شما برای بریدن لوله‌های چدنی مورد استفاده در لوله‌کشی فاضلاب از چه وسایل یا روش‌هایی می‌توان استفاده نمود؟ آن‌ها را نام بیرید.

پاسخ:



۱- اتصال لوله‌های چدنی

چدن فلزی است که از ذوب کردن آهن و ترکیب آن با مقدار کمی زغال کُک و سیلیس به دست می‌آید. این فلز خاکستری رنگ، تُرد و شکننده است. در کارخانجات لوله‌سازی چدن را ذوب می‌کنند و در قالب‌های استوانه‌ای با قطرها و طول‌های مختلف می‌ریزند تا به شکل لوله‌ی چدنی مناسب در بیاید. برای جلوگیری از زنگ‌زدگی، دیواره‌ی داخلی و خارجی بعضی از انواع آن را قیراندود می‌کنند.

لوله‌های چدنی مورد استفاده در شبکه‌ی فاضلاب داخلی ساختمان‌ها عبارت‌اند از :

الف - لوله‌ی چدنی سرکاسه‌دار (شکل ۱-۱).



شکل ۱-۱- لوله‌ی چدنی سرکاسه‌دار

ب - لوله‌ی چدنی بدون سرکاسه (شکل ۱-۲).



شکل ۱-۲- لوله‌ی چدنی بدون سرکاسه

۱-۱- اتصال لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار

۱-۱-۱- لوله‌ی چدنی سرکاسه‌دار: لوله‌های چدنی سرکاسه‌دار در یک طرف دارای سرکاسه‌اند و طرف دیگر شان ساده است. این لوله‌ها در قطرهای ۸-۲۰ اینچ (۵۰-۲۰۰ میلی‌متر) و در طول‌های ۴۰۰-۲۰۰۰ میلی‌متر ساخته می‌شوند (شکل ۱-۳).



شکل ۱-۳



انواع لوله



اینچ Inche	میلیمتر mm	طول mm	وزن Kg
۲	۵۰	۲۰۰	۱/۶
۲	۵۰	۳۰۰	۲/۵
۲	۵۰	۵۰۰	۵
۲	۵۰	۱۰۰۰	۹
۲	۵۰	۲۰۰۰	۱۲
۳	۷۵	۲۰۰	۲/۶
۳	۷۵	۳۰۰	۲/۳
۳	۷۵	۵۰۰	۶
۳	۷۵	۱۰۰۰	۹
۳	۷۵	۲۰۰۰	۱۷
۴	۱۰۰	۲۰۰	۳/۶
۴	۱۰۰	۳۰۰	۵
۴	۱۰۰	۵۰۰	۷/۸
۴	۱۰۰	۱۰۰۰	۱۲
۴	۱۰۰	۲۰۰۰	۲۲
۵	۱۲۵	۲۰۰	۶
۵	۱۲۵	۳۰۰	۷
۵	۱۲۵	۵۰۰	۹
۵	۱۲۵	۱۰۰۰	۱۵
۵	۱۲۵	۲۰۰۰	۳۲
۶	۱۵۰	۲۰۰	۷
۶	۱۵۰	۳۰۰	۸
۶	۱۵۰	۵۰۰	۱۴
۶	۱۵۰	۱۰۰۰	۲۰
۶	۱۵۰	۲۰۰۰	۳۶
۸	۲۰۰	۲۰۰	۱۱
۸	۲۰۰	۳۰۰	۱۲
۸	۲۰۰	۵۰۰	۱۷
۸	۲۰۰	۱۰۰۰	۳۰
۸	۲۰۰	۲۰۰۰	۵۶

شكل ۱-۴—مشخصات لوله‌های چدنی سرکاسه‌دار


در شکل ۱-۴ مشخصات لوله‌های چدنی سرکاسه‌دار یکی از کارخانجات تولیدکننده‌ی این نوع لوله را، که در لوله‌کشی فاضلاب ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد، مشاهده می‌کنید.



۱-۱-۲- فیتینگ‌های چدنی سرکاسه‌دار: این نوع

فیتینگ‌ها بر حسب نیاز در اشکال مختلف و قطرهای ۲-۸ اینچ (۲۰۰-۵۰ میلی‌متر) ساخته می‌شوند. متدائل‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

زانو ۴۵ و ۹۰ درجه



Inche	اینچ	میلی‌متر mm	درجه ۴۵	درجه ۹۰
۲	۵۰	۱/۶	۱/۸	
۳	۷۵	۲/۲	۲/۵	
۴	۱۰۰	۴	۴/۲	
۵	۱۲۵	۵/۲	۶	
۶	۱۵۰	۷/۵	۹/۵	
۸	۲۰۰	۱۳	۱۵	

شکل ۱-۵

زانو: در لوله‌کشی فاضلاب معمولاً از زانوی ۴۵ درجه استفاده می‌شود. زانوی ۹۰ درجه اغلب در سیستم هواکش فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۱-۵).

سه راه ۴۵ و ۹۰ درجه



Inche	اینچ	میلی‌متر mm	درجه ۴۵	درجه ۹۰
۲x۲	۵۰x۵۰	۲/۸۵	۲/۵	
۳x۲	۷۵x۵۰	۳/۵	۳	
۳x۳	۷۵x۷۵	۴/۵	۳/۵	
۴x۳	۱۰۰x۷۵	۶	۵	
۴x۲	۱۰۰x۵۰	۵/۳	۴/۵	
۴x۴	۱۰۰x۱۰۰	۷/۲	۵/۵	
۵x۲	۱۲۵x۵۰	۶/۵	۵/۷	
۵x۳	۱۲۵x۷۵	۷	۶/۴	
۵x۴	۱۲۵x۱۰۰	۸/۲	۷/۸	
۵x۵	۱۲۵x۱۲۵	۱۰	۸/۷	
۶x۲	۱۵۰x۵۰	۹	۸/۷	
۶x۳	۱۵۰x۷۵	۹/۶	۸/۸	
۶x۴	۱۵۰x۱۰۰	۱۲	۹/۹	
۶x۵	۱۵۰x۱۲۵	۱۲/۲	۱۰	
۶x۶	۱۵۰x۱۵۰	۱۴	۱۲	
۸x۴	۲۰۰x۱۰۰	۱۷	۱۶/۵	
۸x۵	۲۰۰x۱۲۵	۱۸	۱۷	
۸x۶	۲۰۰x۱۵۰	۲۰	۱۹	
۸x۸	۲۰۰x۲۰۰	۲۵	۲۵	


شکل ۱-۶

سه راه: از سه راه ۴۵ درجه در لوله‌کشی فاضلاب و از نوع ۹۰ درجه‌ی آن در لوله‌کشی هواکش استفاده می‌شود (شکل ۱-۶).





چهار راه ۴۵ و ۹۰ درجه



Inche	اینج Inche	میلیمتر mm	درجه ۴۵	درجه ۹۰
۳×۳	۷۵×۷۵	—	—	—
۴×۲	۱۰۰×۷۵	۶	—	—
۴×۴	۱۰۰×۱۰۰	۱۰	۸	—
۶×۴	۱۵۰×۱۰۰	۱۳	—	—
۶×۶	۱۵۰×۱۵۰	۲۴	—	—

* توجه: در محاسبه لوله و اتصالات جدند نوسان وزنی تا ۳٪ پیش بینی شود.

شکل ۱-۷

— چهار راه: از چهار راه ۴۵ درجه برای انشعاب گرفتن در دو جهت مخالف هم و از چهار راه ۹۰ درجه نیز برای ارتباط دو مسیر افقی هواکش به لوله عمودی هواکش استفاده می شود (شکل ۱-۷).

بوشن ساده



Inche	اینج Inche	طول mm	وزن Kg
۳	۷۵	۲/۷	—
۴	۱۰۰	۳/۴	—
۵	۱۲۵	۶	—
۶	۱۵۰	۹/۵	—

شکل ۱-۸

— بوشن ساده (رابط): از بوشن ساده که دو سرکاسه دار است برای ازدیاد طول لوله هی هواکش استفاده می شود (شکل ۱-۸).

کاربرد این نوع، در لوله کشی فاضلاب کم است.

بوشن تبدیل



Inche	اینج Inche	طول mm	وزن Kg
۳×۲	۷۵×۵۰	۲/۲	—
۴×۲	۱۰۰×۵۰	۲/۸	—
۴×۳	۱۰۰×۷۵	۳/۲	—
۵×۲	۱۲۵×۵۰	۳/۵	—
۵×۳	۱۲۵×۷۵	۳/۷	—
۵×۴	۱۲۵×۱۰۰	۴	—
۶×۳	۱۵۰×۷۵	۴/۵	—
۶×۴	۱۵۰×۱۰۰	۵	—
۶×۵	۱۵۰×۱۲۵	۶/۴	—
۸×۴	۲۰۰×۱۰۰	۸	—
۸×۵	۲۰۰×۱۲۵	۸/۵	—
۸×۶	۲۰۰×۱۵۰	۹	—

شکل ۱-۹

— بوشن تبدیل: از این نوع فیتینگ برای اتصال دو لوله و یا فیتینگ با قطرهای متفاوت استفاده می شود (شکل ۱-۹).



— سرکف‌شوی آب باران (سرناودانی): از این وسیله که مجّهز به یک سرپوش مشبک برجسته است، برای تخلیه‌ی آب باران بام‌ها استفاده می‌شود (شکل ۱-۱۰).


سر ناودانی



اینچ Inche	طول mm	وزن Kg
۳	۷۵	۶
۴	۱۰۰	۱۲

شکل ۱-۱۰

زانو دو خم



اینچ Inche	طول mm	وزن Kg
۳	۷۵	۴
۴	۱۰۰	۵/۸

شکل ۱-۱۱

— دو خم: از این فیتینگ برای جایه‌جایی لوله‌ی فاضلاب به چپ و راست و یا بالا و پایین، استفاده می‌شود. به خصوص انتقال لوله‌های عمودی فاضلاب به گوشه‌ی دیوار و چسباندن آن به کنج دیوار، برای مهار کردن و بست زدن لوله و یا عبور از روی موانع (تیرآهن) (شکل ۱-۱۱).

سیفون ۵ درجه



اینچ Inche	طول mm	وزن Kg
۳	۷۵	۶
۴	۱۰۰	۱۱

سیفون ۴۵ درجه



اینچ Inche	طول mm	وزن Kg
۳	۷۵	۶/۵
۴	۱۰۰	۱۱/۵

سیفون ۹۰ درجه



اینچ Inche	طول mm	وزن Kg
۳	۷۵	۶
۴	۱۰۰	۱۲

شکل ۱-۱۲

— سیفون (سترگلو — راسته p): از این وسیله برای اتصال وسائل بهداشتی به شبکه‌ی فاضلاب استفاده می‌شود و دارای انواع راسته‌ی ۴۵ و ۹۰ درجه است. در شکل ۱-۱۲ مشخصات چند نوع سیفون چندی سرکاسه‌دار نشان داده شده است.



دريچه بازديد



اینچ Inche	طول mm	وزن Kg
۳	۷۵	۷
۴	۱۰۰	۱۰
۵	۱۲۵	۱۴
۶	۱۵۰	۲۰
۸	۲۰۰	۲۸

شکل ۱-۱۳

— دريچه‌ی بازديد: از اين فيتنگ برای تميز کردن و رفع گرفتگی در لوله‌کشی فاضلاب استفاده می‌شود. گفتنی است دريچه‌ی قابل بازشو آن باید در موقع نصب دريچه‌ی بازديد، بیرون از مصالح ساختمانی قرار گيرد (شکل ۱-۱۳).



شکل ۱-۱۴

۱-۱-۳ مواد و ابزار موردنیاز

— سُرب: فلز سرب (pb)، با جرم مخصوص $11/3$ کیلوگرم بر دسی‌متر مکعب و نقطه‌ی ذوب $327/5$ درجه‌ی سانتی‌گراد، فلزی است نرم، دارای رنگ خاکستری مایل به آبی، که مقطع تازه شکسته‌ی آن سفید نقره‌ای و شفاف است (شکل ۱-۱۴).



شکل ۱-۱۵

سرب مقاومت مؤثری در مقابل خوردگی دارد و در مقابل اسیدها نیز مقاوم است. ترکیبات سرب فوق العاده سمی است و به همین دلیل هنگام کار با آن لازم است به دستورالعمل‌های بهداشتی مربوط به این فلز سمی، کاملاً رعایت شود. سرب را، به دلیل نرم بودن می‌توان چکش کاری کرد و خم نمود. سرب در بازار، معمولاً به صورت شمش‌های مکعب مستطیل در جرم‌های ۱۶ تا ۲۰ کیلوگرم، به مصرف‌کننده‌ها عرضه می‌گردد (شکل ۱-۱۵).



در لوله کشی فاضلاب، برای اتصال و آب بندی محل اتصال لوله و فیتینگ های چدنی سر کاسه دار، از کنف و سرب استفاده می شود (شکل ۱-۱۶).



شکل ۱-۱۶



شکل ۱-۱۷



شکل ۱-۱۸

—کنف: کنف رشته هایی از پوسته یا ساقه گیاه کنف است که در بعضی از کشورهای جهان، مانند کوبا، پاکستان و ایران می روید و از آن برای تولید طناب، گونی و آب بندی کردن محل اتصال لوله و فیتینگ های فولادی (در اتصال دنده ای و لوله و فیتینگ های چدنی سر کاسه دار) در لوله کشی فاضلاب استفاده می شود. کنف را به صورت عمده در بسته های بزرگ موسوم به بندیل (شکل ۱-۱۷) و برای مصارف کم در بسته های کوچک (شکل ۱-۱۸) به بازار عرضه می کنند.



شکل ۱-۱۹

— بوته‌ی ذوب و ملاقه‌ی سرب ریزی: برای ذوب کردن شمش سرب، آن را در درون ظرفی موسوم به بوته (شکل ۱-۱۹) حرارت می‌دهند. بوته‌ی ذوب سرب ظرف فلزی یا گرافیتی است که بر روی چراغ کوره‌ای قرار می‌گیرد. بوته‌ها به اشکال مختلف ساخته می‌شوند.



شکل ۱-۲۰

برای برداشتن سرب مذاب از درون بوته‌ی ذوب سرب و ریختن آن در محل اتصال، از ملاقه‌ی مخصوص استفاده می‌شود (شکل ۱-۲۰).



جنس ملاقه‌های سرب ریزی معمولاً از جنس فولاد است و برای جلوگیری از سوختن دست‌ها، دسته‌ی ملاقه را قدری بلند می‌سازند. و برای سهولت در ریختن سرب به محل اتصال در لبه‌ی ملاقه، کمی گودی ایجاد می‌کنند. در شکل ۱-۲۱ گودی ملاقه‌ی سرب ریزی مشاهده می‌شود.



شکل ۱-۲۱



— چکش فلزی: برای کوبیدن کنف و سرب در محل اتصال، از چکش فلزی $300\text{--}500$ گرمی استفاده می‌شود (شکل ۱-۲۲)



شکل ۱-۲۲

— قلم‌های کنف‌کوب و سرب‌کوب: برای کوبیدن و فشرده کردن کنف بافته شده در محل اتصال، از چند نوع قلم کنف‌کوب و برای کوبیدن سرب در محل اتصال از انواع قلم سرب‌کوب استفاده می‌شود. در شکل ۱-۲۳، چند نوع قلم کنف‌کوب، سرب‌کوب، قلم تخت و ناخنی مشاهده می‌شود.




شکل ۱-۲۳

قلم‌های کنف‌کوب که به صورت دو خم ساخته می‌شوند، دارای تیغه‌ای منحنی و بلند با مقطعی باریک‌اند، که به راحتی در فضای خالی محل اتصال قرار می‌گیرند (شکل ۱-۲۴).



شکل ۱-۲۴



شکل ۱-۲۵

آن‌ها را با توجه به نیاز و قرارگرفتن محل اتصال در نقاط مختلف ساختمان، به اشکال گوناگون می‌سازند (شکل ۱-۲۵).



شکل ۱-۲۶

از قلم‌های سرب‌کوب برای کوپیدن سرب مذاب ریخته شده در محل اتصال استفاده می‌شود (شکل ۱-۲۶).



قلم‌های سرب کوب از نظر شکل ظاهری شبیه قلم‌های کنف کوب‌اند با این تفاوت که دارای تیغه‌ای کوتاه‌تر بوده است و مقطع تیغه‌ی سرب کوب‌ها پهن‌تر از مقطع کنف کوب‌هاست. قلم‌های کنف کوب نیز، بر حسب محل قرارگیری اتصال، در اشکال مناسب ساخته می‌شوند. دسته‌ی قلم‌های کنف کوب و سرب کوب را برای جلوگیری از سُرخوردن آن‌ها از دست افراد در موقع کار، به صورت چندوجهی می‌سازند.

قلم‌های تخت در دو نوع با دم پهن، و ناخنی (با دم نازک) ساخته و به بازار عرضه می‌شوند (شکل ۱-۲۷).

شکل ۱-۲۷



شکل ۱-۲۸


از قلم تخت، هنگام اتصال لوله‌های چدنی سرکاسه دار، برای جداسازی سرب اضافی بیرون‌زده از لبه‌ی سرکاسه استفاده می‌شود (شکل ۱-۲۸).



شکل ۱-۲۹- چراغ کوره‌ای نفت‌سوز دستی چهار لیتری



شکل ۱-۳۰- چراغ کوره‌ای نفت‌سوز پایه‌دار



شکل ۱-۳۱

- چراغ کوره‌ای: از این وسیله، در اتصال لوله و فیتینگ‌های چدنی سرکاسه‌دار، برای حرارت دادن و ذوب کردن شمش سرب استفاده می‌شود. پس از قرار گرفتن چراغ کوره‌ای در زیر بوته‌ی ذوب سرب، آن را روشن می‌کنند. چراغ‌های کوره‌ای در انواع نفت‌سوز و گاز‌سوز ساخته می‌شود.

- چراغ‌های کوره‌ای نفت‌سوز، بر حسب نیاز، در ظرفیت‌های مختلف ساخته می‌شوند. چراغ‌های کوره‌ای نفت‌سوز در دو نوع دستی (چهار لیتری و یک لیتری) (شکل ۱-۲۹) و بزرگ پایه‌دار ساخته می‌شوند (شکل ۱-۳۰).

از چراغ کوره‌ای نفت‌سوز بزرگ پایه‌دار برای ذوب کردن سرب درون بوته و از چراغ کوره‌ای نفت‌سوز دستی اغلب برای ذوب کردن سرب درون محل اتصال لوله یا فیتینگ‌های چدنی سرکاسه‌دار معیوب و جداسازی آن‌ها در چدن کاری، استفاده می‌شود. اجزای یک نوع چراغ کوره‌ای نفت‌سوز دستی در شکل ۱-۳۱ نشان داده شده است.




امروزه، به دلیل آلوده شدن محیط کار با چراغ‌های کوره‌ای نفت‌سوز، دیگر کمتر از آن استفاده می‌شود. بهترین وسیله برای ذوب کردن سرب، استفاده از چراغ‌های کوره‌ای گازسوز است. در شکل‌های ۱-۳۲ و ۱-۳۳ دو نوع چراغ کوره‌ای گازسوز پایه‌دار مشاهده می‌شود.



چراغ کوره‌ای مجهز به کپسول

شکل ۱-۳۲



شکل ۱-۳۳




در شکل ۱-۳۴ نیز دو نوع مشعل گازسوز، که در چند کاری کاربرد دارند، نشان داده شده است.



شکل ۱-۳۴



شکل ۱-۳۵



شکل ۱-۳۶



شکل ۱-۳۷

۴-۱-۱- اصول اتصال لوله‌های چدنی سرکاسه‌دار

- ۱- کنف مورد استفاده در لوله کشی فاضلاب، به صورت بافته شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۱-۳۵).

۲- قطر الیاف کنف بافته شده باید به اندازه‌ای باشد که با

- فشار دست در محل خود (شیار بین سطح داخلی سرکاسه و سطح خارجی لوله‌ی صاف) قرار گیرد. طول الیاف بافته شده باید به اندازه‌ای باشد که دور لوله سه بار طناب پیچ شود (شکل ۱-۳۶).

۳- برای بافتن کنف به صورت دو رشته‌ای، پس از

- جدا کردن مقداری کنف با طول مناسب، آن را از وسط تا می‌کنند و با پیچاندن هر یک از رشته‌ها به دور محور خود (فتیله کردن)، آن‌ها را به تناب از روی یکدیگر عبور می‌دهند (شکل ۱-۳۷).



– پس از باقتن تمام طول کنف، برای جلوگیری از بازشدن بافته شده‌ها، انتهای آن را گره می‌زنند (شکل ۱-۳۸).



شکل ۱-۳۸

پس از گره زدن کنف بافته شده، ریشه‌های انتهای کنف را به وسیله‌ی کمان اره می‌برند (شکل ۱-۳۹).



شکل ۱-۳۹

– در شکل ۱-۴۰ کنف بافته شده به صورت دورشته‌ای، با پُر زهایی در بدنه‌ی آن، دیده می‌شود. این پُر زهای باید قبل از قراردادن کنف در محل اتصال به وسیله‌ی شعله‌ی چراغ سوزانده شوند.



شکل ۱-۴۰



شکل ۱-۴۱

ممکن است کنف به صورت سه رشته‌ای نیز بافته شود. نحوه‌ی بافت آن مانند کنف بافی دو رشته است، با این تفاوت که این بار از سه رشته کنف، که بر روی هم گردانده می‌شوند (باfte می‌شوند)، استفاده می‌شود (شکل ۱-۴۱).



شکل ۱-۴۲

۴- برای شروع کنف کوبی و قراردادن کنف بافته شده در درون سر کاسه، لازم است که پُر زهای سطح کنف سوزانده شود. در این خصوص، می‌توان، مطابق شکل ۱-۴۲، با چرخاندن کنف بر روی شعله چراغ کوره‌ای، عمل نمود.



شکل ۱-۴۳

۵- قبل از استفاده از لوله و فیتینگ‌های چدنی باید نسبت به سالم بودن آن‌ها اطمینان حاصل نمود. برای این کار، علاوه بر مشاهده‌ی سطح لوله یا فیتینگ، با قلم یا چکش ضربه‌ی آرامی به آن می‌زنند. در صورتی که لوله دارای ترک باشد، از آن صدای بَم (اصطلاحاً مرگ)، و اگر سالم باشد صدای طنين دار شنیده می‌شود (شکل ۱-۴۳).




شکل ۱-۴۴

۶- پس از قراردادن قطعه‌ای در داخل سرکاسه، کنف بافته شده را به دور بدنی صاف لوله‌ی فوکانی می‌پیچند و در داخل سرکاسه جا می‌دهند (شکل ۱-۴۴).



شکل ۱-۴۵

۷- برای فشرده کردن کنف درون سرکاسه، آن را با قلم کف کوب و چکش فلزی مطابق شکل ۱-۴۵ می‌کوبند. نحوه‌ی استفاده از قلم‌های کنف کوب در حالات گوناگون قرارگیری محل‌های اتصال در نقاط مختلف ساختمان در شکل ۱-۴۶ مشاهده می‌شود.



شکل ۱-۴۶


محل اتصال لوله‌های چدنی سرکاسه‌دار ممکن است در حالت عمودی (معمولی)، در گوشه‌ی (کنج) دیوارها قرار گرفته باشند (هرگاه لوله‌ها به صورت روکار و نزدیک به سقف کشیده شده باشند).

برای استفاده از انواع قلم‌های کنف‌کوب، محل قرارگیری محل اتصال لوله تعیین‌کننده است و مناسب با آن، باید قلم کنف‌کوب را انتخاب کنیم و به کار بندیم.



شکل ۱-۴۷

۸- قرارگیری دو لوله باید به صورت هم محور باشد. در صورت رعایت نکردن فاصله‌ی لوله‌ی بالایی از طرفین سرکاسه، دو لوله مطابق شکل ۱-۴۷ در یک راستا قرار نمی‌گیرند.



شکل ۱-۴۸

در شکل ۱-۴۸ نحوه‌ی غلط و صحیح قرارگرفتن دو لوله در محل اتصال را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۴۹

۹- برای هم راستایی دو لوله، باید لوله‌ی پایینی را گرفت و به وسیله‌ی چکش لاستیکی به قسمت کج شده‌ی لوله‌ی بالای ضربه زد (شکل ۱-۴۹).



شکل ۱-۵۰

۱۰- برای استفاده از چراغ کوره‌ای گازسوز و روشن کردن آن می‌توان هم از لوله‌کشی گاز طبیعی (شهری) استفاده کرد (در صورت تنظیم‌بودن رگلاتور) و هم از گاز مایع درون کپسول‌های فلزی ۱۱ کیلویی (شکل ۱-۵۰).



شکل ۱-۵۱

۱۱- پس از قراردادن بوته‌ی ذوب سرب روی چراغ کوره‌ای، چراغ را روشن می‌کنند (شکل ۱-۵۱).



شکل ۱-۵۲

در صورت استفاده از شمش سرب، باید از انداختن آن در درون بوته‌ی حاوی سرب مذاب پرهیز کرد و توجه کنیم شمش سرب مرطوب نباشد (شکل ۱-۵۲).



برای کمک به ذوب سرب، باید یک صفحه فلزی بر روی بوتهٔ ذوب سرب قرار داد (شکل ۱-۵۳).



شکل ۱-۵۳

چون در بوتهٔ حاوی سرب ذوب شده ناخالصی‌ها جدا می‌شوند و بر روی سطح مذاب قرار می‌گیرند، باید آن‌ها را به وسیلهٔ ملاقه جمع‌آوری کرد (شکل ۱-۵۴).



شکل ۱-۵۴

ناخالصی‌های جمع‌آوری شده درون ملاقه در خارج از بوتهٔ تخلیه می‌گردد (شکل ۱-۵۵).



شکل ۱-۵۵



شکل ۱-۵۶



شکل ۱-۵۷



شکل ۱-۵۸

۱۲- همان طور که قبلاً گفته شد، دمای ذوب سرب $327/5^{\circ}\text{C}$ است. برای اطمینان از ذوب شدن و آماده بودن سرب، می توان با ترمومترهای مخصوص دمای آن را اندازه گیری نمود. راه دیگر تشخیص آماده شدن سرب این است که کاغذ سفیدی را در سرب ذوب شده فرو می کنند. در صورتی که رنگ قسمتی از کاغذ به رنگ قهوه ای یا تیره درآید، سرب مذاب آماده سرب ریزی است. رنگ سرب ذوب شده ای آماده، قرمز روشن (صورتی) است (شکل ۱-۵۶).

می توان با داخل نمودن انتهای کنف بافتہ شده در درون سرب مایع آماده بودن سرب را آزمایش کرد. در صورتی که سرب به کنف بچسبد، سرب آماده نیست و اگر کنف بسوزد، سرب مذاب آماده سرب ریزی است (شکل ۱-۵۷).

۱۳- برای سرب ریزی در حالت عمودی ملاقه‌ی پُر شده از سرب مذاب را، ضمن گرفتن دسته‌ی آن با هر دو دست و با احتیاط، به نزدیک محل اتصال می برنند کمی آن را کج می کنند تا سرب مذاب به راحتی در داخل محل اتصال ریخته شود. عمل سرب ریزی باید با احتیاط و پیوسته اجرا شود (شکل ۱-۵۸).



پس از خاتمه‌ی عمل سرب‌ریزی، مازاد سرب درون ملاقه به درون بوته ریخته می‌شود (شکل ۱-۵۹).



شکل ۱-۵۹

۱۴- پس از انجماد سرب، بلا فاصله با قلم سرب‌کوب و چکش فلزی، ضربات ممتد و بیوسته‌ای بر روی سطح سرب زده می‌شود. سطح سرب کوییده شده باید ۳ میلی‌متر پایین‌تر از لبه‌ی سرکاسه قرار گیرد (شکل ۱-۶۰).



شکل ۱-۶۰

۱۵- در مواردی که لوله یا فیتینگ به صورت مایل یا افقی قرار گرفته باشد، امکان ریختن سرب مذاب نیست. لذا استفاده از کمربند نسوز سرب‌ریزی ضروری است (شکل ۱-۶۱). در استفاده از کمربند نسوز یا گل‌رُس با ایجاد مسیر سرب‌ریزی، عمل سرب‌ریزی اجرا می‌شود.



شکل ۱-۶۱



شکل ۱-۶۲



شکل ۱-۶۳

قبل از ریختن سرب مذاب در محل اتصال لازم است که تسمه‌ی نسوز را مطابق شکل ۱-۶۲ در محل اتصال، چسبیده به سرکاسه قرار داد، به طوری که هیچ‌گونه منفذی در اطراف تسمه‌ی نسوز و سرکاسه مشاهده نشود. فقط برای ریختن سرب مذاب در داخل سرکاسه، حفره‌ی کوچکی در بالا تعییه می‌گردد.

۱۶- باید ملاقه‌ی پُر شده را با احتیاط کامل به محل اتصال برد و سپس با تکیه دادن ملاقه به قسمتی از محل اتصال و کج کردن آن در حفره‌ی ایجاد شده، عمل سُرب‌ریزی به صورت آرام^۱ و پیوسته اجرا می‌شود (شکل ۱-۶۳).

۱- سرب مذاب را باید برشیده به گونه‌ای درون سرکاسه ریخت که خروج هوای درون سرکاسه از حفره مقدور باشد.



پس از پُر شدن فضای خالی محل اتصال از سرب مذاب، و بیرون زدن سرب از حفره‌ی تعییه شده عمل سرب‌ریزی متوقف می‌شود (شکل ۱-۶۴).



شکل ۱-۶۴



شکل ۱-۶۵

۱۷- با اتمام عملیات سرب‌ریزی باید بلا فاصله تسممه‌ی نسوز از محل اتصال جدا شود (شکل ۱-۶۵). پس از برداشتن زائدی ایجاد شده توسط قلم تخت فلزی، سرب ریخته شده با قلم سُرب کوب و چکش فلزی کوییده می‌شود (شکل ۱-۶۶)



شکل ۱-۶۶



در جریان لوله‌کشی فاضلاب لوله و فیتنگ‌های چدنی سرکاسه‌دار، با توجه به محل قرارگیری سرویس‌های بهداشتی، گاهی لوله‌های عمودی اصلی و لوله‌ی افقی اصلی فاضلاب، به اتصال مدارهای نیاز دارند که برای اتصال کلیه‌ی نقاط آن، می‌توان از کف کوبی و سرب‌ریزی در حالت افقی بی‌نیاز شد. البته باید سعی نمود که قسمت اعظم اتصال مدارها، با سرب‌ریزی در حالت عمودی تأمین شود. در این صورت نیاز به سرب‌ریزی در حالت افقی به حداقل می‌رسد.



شکل ۱-۶۷

۱۸- از گل رُس (تهیه‌شده از خاک رُس سرنده شده) می‌توان بهجای کمربند استفاده کرد. گل رُس فرم داده شده در وسط محل اتصال قرار داده می‌شود. پس از پوشاندن محل اتصال با گل رُس، برای درزبندی اطراف محل تماس، دست‌های مرطوب شده را بر روی سطح گل رُس می‌کشند (شکل ۱-۶۷).



شکل ۱-۶۸

۱۹- در صورت نیاز به جداسازی دو قطعه‌ی اتصال یافته، از مشعل گاز سوز سیار یا چراغ کوره‌ای استفاده می‌شود (شکل ۱-۶۸). باید توجه داشت که شعله‌ی چسبیده به شعله پخش کن مشعل به رنگ آبی و سر شعله‌ی آن به رنگ نارنجی باشد.



شکل ۱-۶۹

در صورتی که تغییری در شیر قطع و وصل مشعل داده شود شعله‌ی آبی به نارنجی تغییر می‌کند و طول شعله نیز زیاد می‌شود. درنتیجه شعله قادر نیست محل‌های سرب‌ریزی شده را در زمانی کوتاه ذوب کند و ممکن است به داخل شیلنگ گاز نیز کشیده شود و خطرناک گردد (شکل ۱-۶۹).



شکل ۱-۷۰

برای ذوب کردن محل سرب‌ریزی شده، مشعل را باید، پس از تنظیم شعله و رعایت فاصله‌ی لازم، بالای محل اتصال قرارداد (شکل ۱-۷۰).



شکل ۱-۷۱

پس از گذشت زمان کوتاهی، در اثر افزایش دما در محل اتصال، سرب به دمای ذوب می‌رسد و ریزش می‌کند (شکل ۱-۷۱).



شکل ۱-۷۲

در جداسازی لوله‌ی چدنی از فیتینگ، به منظور صرفه‌جویی در وقت و مصرف سوخت نیاز نیست که تمام سرب‌های محل اتصال ذوب شوند (شکل ۱-۷۲).



شکل ۱-۷۳

زیرا با ذوب شدن بخشی از سرب محل اتصال، عمل جداسازی بهوسیله‌ی دستکش چرمی و با حرکت دادن لوله به سمت بالا و پایین و کشیدن لوله به طرف خارج اتفاق می‌افتد (شکل ۱-۷۳).



شکل ۱-۷۴



شکل ۱-۷۵

پس از جداسازی قطعات از یکدیگر باید بلافارسله مشعل گازسوز دستی را از محل اتصال دور نمود. در غیر این صورت گف م وجود شعلهور می شود. در شکل ۱-۷۴ پس از عمل جداسازی، مشعل از محل اتصال دور نشده است. همان طور که در شکل ۱-۷۵ مشاهده می شود به دلیل دور نگردان مشعل گازسوز از محل اتصال، گف درون سرکاسه مشتعل شده است.



شکل ۱-۷۶

برای خاموش کردن گف مشتعل شده باید پس از خارج کردن آن از درون سرکاسه، بلافارسله آن را درون ظرف آب قرار داد (شکل ۱-۷۶).



شکل ۱_۷۷

در غیر این صورت فضای محل کار از کنف مشتعل شده پر دود می‌شود و افراد از نظر تنفسی دچار مشکل می‌شوند (شکل ۱_۷۷).



شکل ۱_۷۸

۲° برای حفظ سلامت افراد، نصب هواکش در محیط سرب‌ریزی کاملاً ضروری است. در این صورت گازهای مضر حاصل از سرب‌های ذوب شده و گازهای حاصل از احتراق چراغ کوره‌ای خارج می‌شوند (شکل ۱_۷۸).



مدت انجام کار: ۳۰ دقیقه

۱-۱- دستور کار شماره‌ی یک: کنف بافی

ابزار مورد نیاز

ردیف	ابزار مورد نیاز	تعداد
۱	کمان اره	یک عدد

مواد و وسایل لازم

ردیف	مواد و وسایل لازم	مقدار
۱	کنف نرم	به اندازه‌ی لازم

مراحل اجرای کار

- ۱- پس از پوشیدن لباس کار، ابزار و مواد مصرفی را از انبار کارگاه تحويل بگیرید.



نقشه‌ی دستور کار شماره‌ی یک: کنف بافی به صورت ۲ رشته و ۳ رشته



۲- مقداری کنف نرم و نپوسیده و مناسب با سرکاسه را از دسته‌ی کنف‌ها جدا کنید (شکل ۱-۷۹-الف).

شکل ۱-۷۹-الف



۳- پس از تاکردن کنف، آن را، مطابق اصول فنی گفته شده و نقشه‌ی کار ارائه شده، بیافید (شکل ۱-۷۹-ب).

شکل ۱-۷۹-ب



۴- هنرجو، برای کسب مهارت لازم، لازم است حداقل ۵ عدد کنف دورسته را بیافد (شکل ۱-۸۰°).



شکل ۱-۸۰°

۵- کنف بافته شده را برای ارزش یابی عملکردن به هنرآموز کارگاه نشان دهید (شکل ۱-۸۱). ملاک های ارزش یابی عبارت اند از : الف - طول صحیح کنف بافته شده ؛ ب - ضخامت کنف بافته شده ؛ ج - سفتی کنف بافته شده ؛ د - یکنواخت بودن کنف بافته شده.



شکل ۱-۸۱

۶- یک قطعه کنف سه رشته، مطابق اصول فنی یاد شده و نقشه‌ی کار ارائه شده، بیافید. در شکل ۱-۸۲ تعداد دو قطعه کنف بافته شده‌ی دو و سه رشته مشاهده می شود.

۷- پس از خاتمه‌ی کار، ابزارها را جمع آوری کنید و به انبار تحویل دهید و سپس محیط کارخان را تمیز کنید.

۸- گزارش کاملی را که شامل عنوان کار، ابزار کار و مواد مصرفی مورد نیاز و توضیحات مراحل انجام کار باشد، در دفتر گزارش کار بنویسید و برای ارزش یابی به هنرآموز کارگاه تحویل دهید.



شکل ۱-۸۲



مدت انجام کار: ۶۰ دقیقه

۱-۳- دستور کار شماره ۵ دو: روشن کردن چراغ کوره‌ای گازسوز

ابزار مورد نیاز



ردیف	ابزار مورد نیاز	تعداد
۱	چراغ کوره‌ای گازسوز پایه‌دار	یک عدد
۲	آچار فرانسه نمره‌ی ۱۲ یا آچار تخت مناسب	یک عدد
۳	پیچ گوشتی دوسو یا چهارسوی متوسط	یک عدد
۴	شیلنگ گاز فشار قوی	حداکثر ۱/۵ متر
۵	بست شیلنگ نمره‌ی ۱۲	دو عدد
۶	رگلاتور	یک عدد
۷	قلم مویی کوچک	یک عدد
۸	ظرف کف صابون	یک عدد

مواد و وسایل لازم

ردیف	مواد و وسایل لازم	تعداد
۱	گاز مایع (طبیعی)	یک کپسول
۲	مایع شوینده	یک عدد
۳	کبریت	یک بسته

نکات حفاظتی و ایمنی

- ۱- از رگلاتور مناسب استفاده کنید.
- ۲- درون مهره‌ی رگلاتور واشر لاستیکی یا فیبری سالم و مناسب قرار دهید.
- ۳- برای سفت کردن مهره‌ی رگلاتور از آچار تخت مناسب استفاده کنید.
- ۴- ابتدا شیر کپسول گاز مایع را باز کنید و قبل از باز کردن شیر چراغ کوره‌ای، محل های اتصال را با استفاده از کف صابون و قلم مویی به منظور اطمینان از نشت نکردن گاز، مورد آزمایش قرار دهید.
(کپسول را هیچ‌گاه وارونه قرار ندهید).
- ۵- برای از بین بردن برفک و گرم کردن بدن‌هی کپسول هیچ‌گاه از شعله استفاده نکنید. برای از بین بردن برفک کپسول را در درون ظرفی محتوی آب گرم قرار دهید.
- ۶- مواد سوختنی و کنفر را از شعله‌ی چراغ دور نگه دارید.
- ۷- از صدمه دیدن شیلنگ گاز به هر علت جلوگیری نمایید.
- ۸- برای روشن کردن چراغ کوره‌ای، ابتدا شعله را به چراغ کوره‌ای نزدیک و سپس شیر گاز چراغ کوره‌ای را باز کنید.



مراحل اجرای کار

۱- پس از پوشیدن لباس کار، ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز را از انبار کارگاه تحویل بگیرید و هوکش کارگاه را روشن کنید.

۲- واشر مناسب را داخل مهره‌ی رگلاتور گاز قرار دهید (شکل ۱-۸۳).



شکل ۱-۸۳

۳- مهره‌ی رگلاتور گاز را، با توجه به چپ گردبودن آن، با دست در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت بگردانید (شکل ۱-۸۴).



شکل ۱-۸۴



۴- با استفاده از آچار فرانسه یا آچار تخت مناسب، مهره رِگلاتور را سفت کنید (شکل ۱-۸۵).



شکل ۱-۸۵

۵- پس از قراردادن بستهای مناسب بر روی شیلنگ، آن را بر روی سرشیلنگی رِگلاتور و چراغ کوره‌ای جا بزنید (شکل ۱-۸۶).



شکل ۱-۸۶



۶- با استفاده از پیچ گوشتی دوسو یا چهارسو، بستهای را سِفت کنید (شکل ۱-۸۷).



شکل ۱-۸۷

۷- قبل از باز کردن شیرهای چراخ کوره‌ای، شیر کپسول گاز مایع را باز کنید (شکل ۱-۸۸).



شکل ۱-۸۸



شکل ۱-۸۹

۸- برای نشت یابی، محل اتصال رگلاتور به شیر کپسول را با قلم مویی و کف صابون آغسته کنید (شکل ۱-۸۹).



شکل ۱-۹۰

۹- همچنان، محل اتصال شیلنگ گاز به سرشیلنگ چراغ کوره‌ای و سایر محل‌های اتصال را به همین ترتیب آزمایش کنید (شکل ۱-۹۰). توجه داشته باشید حباب‌ها بیانگر وجود نشت گازند و باید برطرف شوند.



۱۰- پس از گازبندی محل های اتصال، میله‌ی مجھز به نخ سوز و آغشته به نفت را مشتعل کنید (شکل ۱-۹۱).



شکل ۱-۹۱

۱۱- پیچ تنظیم رگلاتور را در حداقل مقدار فشار قرار دهید. سپس شیر مربوط به مشتعل را، با احتیاط، کمی باز کنید. در این صورت شعله بر روی شعله پخش کن چراغ کوره‌ای، ظاهر می‌شود (شکل ۱-۹۲).



شکل ۱-۹۲

۱۲- میزان هوا را توسط دمیر تنظیم کنید تا شعله‌ی مناسب ایجاد شود (شکل ۱-۹۳).



شکل ۱-۹۳



۱۳- برای جلوگیری از حرکت دمپر و تغییر شعله، پیچ آن را سفت کنید (شکل ۱-۹۴).



شکل ۱-۹۴

۱۴- برای روشن کردن مشعل بزرگ تر (کناری)، شیر مربوط به آن را آهسته باز کنید (شکل ۱-۹۵).



شکل ۱-۹۵

۱۵- پس از تنظیم شعله ها، مهره هی زیر پیچ تنظیم رگلاتور را در جهت عقربه های ساعت بگردانید تا قفل شود (شکل ۱-۹۶).



شکل ۱-۹۶



۱۶- برای خاموش کردن چراغ کوره‌ای، ابتدا شیر کپسول گاز مایع و سپس شیرهای چراغ کوره‌ای را بیندید (شکل ۱-۹۷).



شکل ۱-۹۷

۱۷- پس از خاتمه‌ی کار، شیلنگ گاز و رگلاتور را از کپسول گاز مایع و چراغ کوره‌ای باز کنید. سپس کپسول گاز و چراغ کوره‌ای را در مکان امن و مناسب قرار دهید.


۱۸- ابزار و تجهیزات را جمع‌آوری کنید و به انبار تحویل دهید.

۱۹- محیط کارتان را تمیز کنید.

۲۰- گزارش کاملی، شامل عنوان کار، ابزار کار و مواد مصرفی مورد نیاز و توضیحات مراحل اجرای کار را در دفتر گزارش کارتان بنویسید و برای ارزش‌یابی به هنرآموز کارگاه تحویل دهید.



مدت انجام کار: ۱۲۰ دقیقه



نقشه‌ی دستور کار شماره‌ی سه

۱-۴- دستور کار شماره‌ی سه: بُرش لوله‌های چدنی به وسیله‌ی لوله بر

ابزار مورد نیاز

ردیف	ابزار مورد نیاز	تعداد
۱	لوله بر معمولی یا زنجیری ۴۰۰ (۱۰۰ میلی‌متر)	یک عدد
۲	گیره‌ی لوله‌گیر زنجیری یا ساده‌ی اینچ (۱۰۰ میلی‌متر)	یک عدد
۳	خط کش فلزی ۳۰ سانتی‌متری یا متر فلزی ۳ متری	یک عدد



مواد و وسایل لازم

ردیف	مواد و وسایل لازم	تعداد
۱	لوله‌ی چدنی سرکاسه‌دار ۴ اینچ یک متری	یک عدد
۲	گچ تحریری یا صنعتی	یک عدد

نکات ایمنی

- ۱- لوله‌ی چدنی را به گیره‌ی زنجیری محکم ببندید.
- ۲- برای بریدن لوله، از لوله بر مناسب با تیغه‌های سالم استفاده کنید.
- ۳- در موقع جایه‌جایی لوله‌های چدنی، برای جلوگیری از شکسته شدن در اثر ضربه، از پرتاب آن‌ها خودداری کنید و آهسته لوله‌هارا در محل خود قرار دهید.



مراحل اجرای کار

- ۱- پس از پوشیدن لباس کار، ابزار و مواد مصرفی موردنیاز را از انبار کارگاه تحویل بگیرید.
- ۲- با رعایت موارد اینمی، لوله‌ی چدنی سرکاسه‌دار ۴ اینچ را به گیره‌ی زنجیری بیندید (شکل ۱-۹۸).



شکل ۱-۹۸

- ۳- با استفاده از متر یا خط‌کش فلزی و گچ تحریری یا صنعتی، مطابق نقشه‌ی دستورکار، لوله‌ی چدنی سرکاسه‌دار را به پنج قسمت ۲۰۰ میلی‌متری تقسیم و علامت‌گذاری کنید (شکل ۱-۹۹).



شکل ۱-۹۹



شکل ۱-۱۰۰

۴- پس از گذاشتن لوله بُر زنجیری بر روی لوله و قرار دادن تیغه‌های لوله بُر بر روی اولین محل خط‌کشی شده، پیچ تنظیم بار لوله بُر را کمی سفت کنید (شکل ۱-۱۰۰).



شکل ۱-۱۰۱

۵- برای شروع عمل بُرشکاری، دسته لوله بُر را حدود ۱۸° درجه جلو و عقب بگردانید (شکل ۱-۱۰۱). به این ترتیب محیط لوله بُرش می‌خورد.



شکل ۱-۱۰۲

۶- مطابق شکل ۱-۱۰۲ پس از گرداندن دسته‌ی لوله‌بر به جلو، مجدداً دسته‌ی لوله‌بر را حدود 18° درجه به سمت خود بکشید.



شکل ۱-۱۰۳

۷- با هر گردش لوله‌بر، برای ادامه‌ی عمل برشکاری باید مهره‌ی تنظیم بار لوله‌بر را کمی سفت کنید. با این عمل، تیغه‌های لوله‌بر به تدریج در جداره‌ی لوله فرو می‌روند و شیار عمیق‌تری ایجاد می‌کنند (شکل ۱-۱۰۳).



شکل ۱-۱۰۴

۸- با ادامه عملیات برشکاری، پس از مدت کوتاهی قسمت جلوی لوله، یک بار با صدای خاصی، از بقیه قسمت‌های لوله جدا می‌شود و ممکن است به پایین پرتاب گردد. برای جلوگیری از پرتاب، لوله‌ی برش‌خورده را باید با دست دیگر مهار کرد (شکل ۱-۱۰۴).



شکل ۱-۱۰۵

۹- پس از جدا شدن اولین قطعه‌ی لوله، برای بریدن بقیه قطعات، عمل برشکاری را مطابق توضیحات قبلی ادامه دهید (شکل ۱-۱۰۵).



شکل ۱-۱۰۶

۱۰- پس از بریدن کلیه قطعات، لوله‌های بریده شده را برای ارزش‌بایی عملکردن به هنرآموز کارگاه تحویل دهید (شکل ۱-۱۰۶).


۱۱- پس از خاتمه‌ی کار، ابزار و تجهیزات را جمع‌آوری کنید و به انباردار کارگاه تحویل دهید و محیط کارگاه را تمیز کنید.

۱۲- گزارش کاملی، شامل عنوان کار، ترسیم نقشه‌ی کار، ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز و توضیحات مراحل اجرایی کار را در دفتر گزارش کارگاه بنویسید و برای ارزش‌بایی آن را به هنرآموز کارگاه تحویل دهید.



مدت انجام کار: ۳۶ دقیقه

۵-۱- دستور کار شماره‌ی چهار: اتصال لوله و فیتنگ چدنی سرکاسه‌دار به حالت عمودی ابزار مورد نیاز



ردیف	ابزار مورد نیاز	تعداد
۱	چراغ کوره‌ای گازسوز یا نفتسوز با متعلقات لازم	یک عدد
۲	بوته‌ی ذوب سرب	یک عدد
۳	ملاقه‌ی سرب‌ریزی	یک عدد
۴	قلم کنف کوبی مناسب	یک عدد
۵	قلم سرب‌کوبی مناسب	یک عدد
۶	چکش فلزی ۵۰۰ گرمی	یک عدد
۷	دستکش چرمی	یک عدد
۸	عینک حفاظتی با شیشه‌ی سفید	یک عدد
۹	ترازبنای	یک عدد
۱۰	متر فلزی	یک عدد

مواد و وسایل لازم

ردیف	مواد مصرفی مورد نیاز	تعداد
۱	لوله‌ی چدنی سرکاسه‌دار ۴۰ اینچ ۲۰ سانتی‌متری	یک عدد
۲	لوله‌ی چدنی سرکاسه‌دار ۴۰ اینچ ۳۰ سانتی‌متری	یک عدد
۳	دریچه‌ی بازدید چدنی ۴۰ اینچ	یک عدد
۴	زانویی چدنی ۴۵ درجه ۴۰ اینچ	یک عدد
۵	سه راهی چدنی ۴۵ درجه ۴۰ اینچ	یک عدد
۶	کنف لوله‌کشی	به مقدار لازم
۷	سرب ۹۷ درصد	یک قالب
۸	کبریت	یک بسته

نکات ایمنی


- بوته‌ی سرب‌ریزی نزدیک به محل چدنکاری باشد.
- هیچ‌گونه مانعی را سر راه چدنکار قرار ندهید.
- قبل از برداشتن سرب مذاب، پیمانه‌ی ملاقه‌ی سرب‌ریزی را کمی حرارت دهید.
- سرب ذوب شده را با احتیاط و یکباره در داخل سرکاسه برویزید.
- اضافی سرب ذوب شده را (موجود در پیمانه‌ی ملاقه‌ی سرب‌ریزی) با احتیاط در داخل بوته بریزید.
- مواظبت کنید که وسایل مورد استفاده خیس نباشد.
- هنگام چدنکاری لازم است از دستکش چرمی و عینک محافظتی شیشه‌ی سفید، کفش ایمنی و ماسک تنفسی استفاده کنید و هواکش کارگاه روشن باشد.
- در موقع برداشتن سرب مذاب از بوته، احتیاط کنید که قطره‌ای آب در داخل بوته نچکد.



شکل ۱-۱۰۷


مراحل اجرای کار

۱- پس از پوشیدن لباس کار، ابزار و مواد مصرفی موردنیاز و تجهیزات ایمنی را از انبار تحویل بگیرید (شکل ۱-۱۰۷).



شکل ۱-۱۰۸

۲- با توجه به نقشه با قرار دادن قطعه‌ی شماره‌ی ۵ در درون سرکاسه‌ی قطعه‌ی شماره‌ی ۴ و هم‌چنین قطعه‌ی شماره‌ی ۴ در درون سرکاسه‌ی قطعه‌ی شماره‌ی ۳ مطابق اصول گفته شده، سه قطعه را به هم وصل کنید (شکل ۱-۱۰۸).




شکل ۱-۱۰۹

۳- قطعه‌ی شماره‌ی ۲ را در درون سرکاسه‌ی شماره‌ی ۱ قرار دهید و با استفاده از اصول اتصال، آن‌ها را به هم‌دیگر متصل کنید (شکل ۱-۱۰۹).



۴- قطعات متصل شده‌ی ۳ و ۴ و ۵ را درون سرکاسه‌ی

قطعه‌ی شماره‌ی ۲ قرار دهید و با عمل کف‌کوبی و سرب‌ریزی اتصال قطعه را کامل کنید. یادآوری می‌شود تمام مراحل این دستور کار باید توسط گروه‌های دو نفره اجرا شود. ضمناً برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی قطعه‌ی شماره‌ی ۱، توصیه می‌شود زیر آن قطعه‌ای چوب قرار دهید (شکل ۱-۱۱).



شکل ۱-۱۱

۵- ابزار و وسایل تحویلی را جمع‌آوری کنید و به انبار

کارگاه تحویل دهید.

۶- محیط کارتان را نظافت کنید.

۷- عملکردتان را برای ارزش‌یابی و مشخص شدن نقاط

قوت و ضعف آن، به هنرآموز کارگاه نشان دهید.


۸- محصول کارتان را به محیط امنی منتقل کنید.

۹- گزارش کار کاملی، شامل عنوان، نقشه‌ی کار، ابزار و مواد مصرفی موردنیاز و توضیح مراحل اجرایی کار و نکات فنی و ایمنی را در دفتر گزارش کارتان بنویسید و آن را برای ارزش‌یابی به هنرآموز کارگاه تحویل دهید.



مدت انجام کار: ۳۶ دقیقه

۶-۱- دستور کار شماره‌ی پنج: اتصال لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار به حالت عمودی و افقی



نقشه‌ی دستور کار شماره‌ی پنج

ابزار مورد نیاز

ردیف	ابزار مورد نیاز	تعداد
۱	چراغ کوره‌ای گازسوز با متعلقات کامل	یک عدد
۲	بوته‌ی ذوب سرب	یک عدد
۳	ملاقه‌ی سرب‌بزی	یک عدد
۴	قلم کنف‌کوبی مناسب	یک عدد
۵	قلم سرب‌کوبی مناسب	یک عدد
۶	قلم تخت فلزی	یک عدد
۷	چک فلزی ۵۰۰ گرمی	یک عدد
۸	دستکش چرمی، کفش اینمنی، ماسک تنفسی و عینک شیشه سفید	از هر کدام یک عدد
۹	مشعل گازسوز دستی	یک عدد
۱۰	کمرنگ نسوز	یک عدد
۱۱	استانیولی	یک عدد



مواد و وسایل لازم

ردیف	مواد مصرفی مورد نیاز	تعداد
۱	سه راهی چدنی سرکاسه دار ۴ اینچ ۴۵ درجه	یک عدد
۲	زانویی چدنی سرکاسه دار ۴ اینچ ۴۵ درجه	یک عدد
۳	تبديل چدنی سرکاسه دار "×"	یک عدد
۴	لوله‌ی چدنی سرکاسه دار ۴ اینچ ۱۰۰ سانتی‌متری	یک عدد
۵	لوله‌ی چدنی سرکاسه دار ۴ اینچ ۲۰ سانتی‌متری	دو عدد
۶	بوشن فلزی گالوانیزه ۲ اینچ	یک عدد
۷	لوله‌ی فولادی گالوانیزه ۲ اینچ	۵ سانتی‌متر
۸	دروپش فلزی گالوانیزه ۲ اینچ	یک عدد
۹	کنف لوله‌کشی	به مقدار لازم
۱۰	سرب خالص ۹۷ درصد	دو قالب
۱۱	خاک رُس	یک کیسه
۱۲	کبریت	یک عدد

نکات ایمنی

- ۱- بوته‌ی سرب‌ریزی نزدیک به محل چدنکاری باشد.
- ۲- هیچ‌گونه مانعی را سر راه چدنکار قرار ندهید.
- ۳- قبل از برداشتن سرب مذاب، پیمانه‌ی ملاقه‌ی سرب‌ریزی را کمی حرارت دهید.
- ۴- سرب ذوب شده را با احتیاط و یکباره در داخل سرکاسه برشیزید.
- ۵- اضافی سرب ذوب شده را (موجود در پیمانه‌ی ملاقه‌ی سرب‌ریزی) با احتیاط در داخل بوته برشیزید.
- ۶- مواظبت کنید که وسایل مورد استفاده خیس نباشد.
- ۷- هنگام چدنکاری لازم است از دستکش چرمی و عینک محافظتی شیشه‌ی سفید، کفش ایمنی و ماسک تنفسی استفاده کنید و هواکش کارگاه روشن باشد.
- ۸- در موقع برداشتن سرب مذاب از بوته، احتیاط کنید که قطره‌ای آب در داخل بوته نچکد.
- ۹- موقع سرب‌ریزی در محل‌های اتصال افقی، سرب را آهسته برشیزید و اجازه دهید هوای درون فضای محل اتصال خارج شود.



مراحل اجرای کار

۱- پس از پوشیدن لباس کار، ابزار و مواد مصرفی موردنیاز و تجهیزات ایمنی را از انبار کارگاه تحویل بگیرید.


۲- قبل از شروع کار با حفظ موارد ایمنی، هواکش موجود در کارگاه را روشن کنید.

۳- پس از بریدن لوله‌ی فولادی گالوانیزه (قطعه‌ی شماره‌ی ۵) و حدیده کردن یک طرف آن، با استفاده از مواد آب‌بندی، درپوش و بوشن فولادی را بر روی قسمت حدیده شده بیندید (شکل ۱-۱۱۱).



شکل ۱-۱۱۱


۴- لوله‌ی فولادی را در داخل سرکاسه ۲ اینچ تبدیل قرار دهید و مراحل سربزی را مطابق آنچه در اصول اتصال گفته شده است، اجرا کنید (شکل ۱-۱۱۲).



شکل ۱-۱۱۲




۵- سه راهی ۴۵ درجه (قطعه‌ی شماره‌ی ۲) را مطابق شکل ۱-۱۱۳ درون سرکاسه‌ی لوله‌ی ۱۰۰ سانتی‌متری قرار دهید و دو قطعه‌ی ۲ و ۱ را با روش سرب‌ریزی به هم وصل کنید.



شکل ۱-۱۱۳


۶- طرف ۴ اینچ تبدیل (قطعه‌ی شماره‌ی ۴) را درون سرکاسه‌ی لوله‌ی ۲۰ سانتی‌متری (قطعه‌ی شماره‌ی ۳) قرار دهید و اتصال در قطعه‌ی ۴ به ۳ را اجرا کنید (شکل ۱-۱۱۴).



شکل ۱-۱۱۴




۷- مطابق شکل ۱-۱۱۵ لوله‌ی 2° سانتی‌متری (قطعه‌ی شماره‌ی ۷) را درون زانویی 45° درجه (قطعه‌ی شماره‌ی ۶) قرار دهید و عمل اتصال این دو قطعه را کامل کنید.



شکل ۱-۱۱۵

۸- قطعات ۶ و ۷ را مطابق شکل ۱-۱۱۶ بر روی زمین تکیه دهید و در حالی که یکی از نفرات گروه آنرا از محل سرکاسه قطعه‌ی شماره‌ی ۷ نگه می‌دارد، سرب مذاب را با ملاقه‌ی سرب‌بریزی در محل اتصال بریزید و با فلم سرب‌کوب و چکش فلزی آن را بکویید.




شکل ۱-۱۱۶



۹- قطعات دستور کار را مطابق نقشه، (شکل ۱-۱۱۷)

در محل خود مستقر کنید و پس از قرار دادن گنف در محل‌های اتصال قطعات ۳ و ۶ با سرکاسه‌های قطعه‌ی ۲ و کوبیدن آن‌ها (برای سرب‌ریزی)، از روش سرب‌ریزی افقی، که در اصول اتصال شرح داده شد، استفاده کنید.



شکل ۱-۱۱۷

۱۰- پیش‌نهاد می‌شود برای اجرای سرب‌ریزی افقی،

اتصال قطعات ۲ و ۳ را با استفاده از گل رس و اتصال قطعات ۲ و ۶ را با استفاده از تسمه‌ی نسوز تکمیل کنید.

۱۱- پس از خاتمه‌ی کار، ابزار و تجهیزات تحویلی را

جمع‌آوری کنید و به انبار تحویل دهید.

۱۲- لوله و فیتینگ‌های چدنی را جمع‌آوری و با احتیاط

به محل استقرار خود حمل کنید.

۱۳- ابتدا به نظافت محیط کارتان پردازید، سپس هواکش

تهویه را خاموش کنید.

گزارش کار کاملی، شامل عنوان و نقشه‌ی کار، ابزار و

تجهیزات و مواد مصرفی موردنیاز و توضیح مراحل اجرایی

کار، نتیجه‌گیری و پیش‌نهادهای خود را در دفتر گزارش کارتان

بنویسید و آن را برای ارزش‌یابی به هنرآموز کارگاه تحویل دهید.




۷-۱- اتصال لوله‌های چدنی بدون سرکاسه

۱-۷-۱- لوله‌های چدنی بدون سرکاسه: لوله و

فیتینگ‌های چدنی بدون سرکاسه، از دیگر لوله‌هایی است که در لوله‌کشی فاضلاب، هواکش و آب باران ساختمان از آن‌ها استفاده می‌شود. لوله‌های چدنی بدون سرکاسه در طول‌های ۲۰۰-۳۰۰ میلی‌متر و با قطرهای ۵۰ میلی‌متر (۲ اینچ) به بالا تولید می‌شوند.

شکل ۱-۱۱۸ مشخصات لوله‌های چدنی بدون سرکاسه را نشان می‌دهد.




قطر اسمی ND	قطر خارجی OD	وزن ۳ متر
	mm	kg
50	57	12.9
75	83	18.8
100	109	25.1
125	135	35.2
150	161	42
200	210	67

شکل ۱-۱۱۸- مشخصات لوله‌ی چدنی بدون سرکاسه



۱-۷-۲- فیتینگ های چدنی بدون سرکاسه: زانو،


سه راه، تبدیل و ... فیتینگ هایی هستند که از آنها برای تغییر جهت مسیر لوله کشی، انشعاب گیری و تغییر قطر لوله و ... استفاده می شود (شکل ۱-۱۱۹).



مشخصات زانویی های چدنی بدون سرکاسه

زانویی 45°

قطر اسمی ND	a=b mm	شعاع mm	وزن kg
50	50	48	0.5
75	65	60	1
100	70	72	1.5
125	80	84.5	2.2
150	90	96.5	3.3
200	110	120.5	5.7




زانویی 30°

قطر اسمی ND	a=b mm	شعاع mm	وزن kg
50	75	46	0.9
75	100	62.5	1.8
100	110	72	2.8
125	125	82	4.4
150	145	97.5	6.5
200	180	123	10.8

مشخصات سه راهی های بدون سرکاسه

سه راهی ساده 45°




قطر اسمی ND	L mm	a=b mm	c mm	وزن kg
50	160	115	102	1.2
75	215	155	139	2.3
100	260	190	174	3.6
125	305	230	211	5.8
150	355	265	244	8.7
200	455	340	315	15.8

شکل ۱-۱۱۹- فیتینگ های چدنی بدون سرکاسه




۱-۷-۳- مواد و ابزار مورد استفاده در لوله کشی


چدنی بدون سر کاسه:



شکل ۱-۱۲۰



شکل ۱-۱۲۱- طرز قرارگیری واشر لاستیکی



شکل ۱-۱۲۲

الف - واشر لاستیکی: واشر لاستیکی به صورت یک


بوشن است و سطح داخلی آن دارای یک رگهی برجسته‌ی مرکزی است که بین دو سر اتصال قرار می‌گیرد (شکل ۱-۱۲۰). علاوه بر آن، این واشر برای آببندی سه رگهی باریک و کوچک‌تر در طرفین خود دارد. شکل ۱-۱۲۱ طرز صحیح قرارگیری واشر لاستیکی را نشان می‌دهد.

ب - تسمه (بست فلزی): ابزاری است از فولاد زنگ


ناپذیر، به ضخامت ۵٪ میلی‌متر و انتهای آن به دو لبه ختم می‌شود. یکی از لبه‌ها دارای سه سوراخ بدون دنده و لبه‌ی دیگر دارای دو سوراخ دنده شده و یک سوراخ بدون دنده است. از دو عدد پیچ فولادی زنگ‌ناپذیر برای بستن دو لبه استفاده می‌شود. در شکل ۱-۱۲۲ تسمه و لاستیک و نحوه‌ی اتصال مشاهده می‌شود.



ج—قلاب و آویز: نحوه اتصال آویز مخصوص، شکل یک نوع تسمه‌ی فولادی و لاستیک و جدول مشخصات را در شکل‌های ۱-۱۲۳ مشاهده می‌کنید. باید توجه نمود در شکل (الف) به جای سوراخ وسط بست قبلی، از یک قلاب قابل تنظیم استفاده شده است.



الف—نحوه قرارگیری قلاب



ب—نحوه اتصال آویز

قطر اسمی ND	L	وزن مجموع بست
	mm	kg
50	45	0.095
75	48	0.150
100	54	0.220
125	60	0.270
150	65	0.350
200	78	0.570

شكل ۱-۱۲۳



۱-۷-۴- اصول اتصال لوله های چدنی بدون سرکاسه

سرکاسه: برای اتصال دو لوله یا لوله به فیتینگ چدنی بدون سرکاسه مطابق مراحل زیر عمل می شود.

۱- برای اطمینان از سالم بودن، واشر لاستیکی را از تسمه‌ی فولادی (بست) جدا و بازیینی می کنند (شکل ۱-۱۲۴).



شکل ۱-۱۲۴

۲- واشر لاستیکی را بر روی قطعه‌ی اول قرار می دهند،

به طوری که رگه‌ی برجسته‌ی میانی واشر به لبه‌ی لوله بچسبد.

برای سهولت کار می توان لبه‌ی لوله را با روغن کمی چرب کرد (شکل ۱-۱۲۵).



شکل ۱-۱۲۵

۳- لبه‌ی آزاد واشر لاستیکی را به سمت پایین

برمی گردداند. با این عمل، محل تماس رگه‌ی میانی واشر لاستیکی

با لبه‌ی لوله مورد بازررسی قرار می گیرد (شکل ۱-۱۲۶).



شکل ۱-۱۲۶

۴- قطعه‌ی دوم اتصال را بر روی رگه‌ی برجسته‌ی میانی

قرار می دهند. در ادامه، لبه‌ی برگردانده شده‌ی واشر لاستیکی

را به سمت بالا (به حالت اول) برمی گردداند، به طوری که واشر


لاستیکی قطعه‌ی دوم را دربر بگیرد (شکل ۱-۱۲۷).



شکل ۱-۱۲۷




۵- پس از شل کردن پیچ و مهره‌های تسممه‌ی فولادی (بست)، آن را از روی لوله عبور می‌دهند و بر روی واشر لاستیکی نگه می‌دارند (شکل ۱-۱۲۸).




شکل ۱-۱۲۸

۶- با استفاده از پیچ‌گوشتی مناسب پیچ‌ها را به تدریج به اندازه‌ی لازم سفت می‌کنند (شکل ۱-۱۲۹).



شکل ۱-۱۲۹

در شکل ۱-۱۳۰ یک مدار کامل لوله‌کشی چدنی بدون سرکاسه مشاهده می‌شود، که در آن از لوله‌های چدنی بدون سرکاسه با قطرهای متفاوت استفاده شده است. تعدادی فیتنگ، نظیر زانوی ۴۵ و ۹۰ درجه، سه راه ۴۵ درجه و سه راه تبدیل، تبدیل، سیفون شتر گلو، بست فلزی (تسممه) نیز در آن به همراه واشر لاستیکی و تعدادی بست دیواری دیده می‌شود.



شکل ۱-۱۳۰

آزمون نهایی (۱)

۱- لوله‌های چدنی مورد استفاده در لوله‌کشی فاضلاب را نام ببرید.

پاسخ:

۲- در اتصال لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار به چه دلیل از سرب استفاده می‌شود؟

پاسخ:

۳- کنف‌بافی در چدنکاری به صورت رشته است.

پاسخ:

۴- نام ظرفی که سرب را در آن ذوب می‌کنند، چیست؟

پاسخ:

۵- مشخصات سرب ذوب شده‌ی آماده‌ی چدنکاری چیست؟

پاسخ:



۶- از نظر شکل ظاهری تفاوت قلم کنف کوب با قلم سرب کوب در تیغه‌ی آن‌هاست.

پاسخ:

۷- برای روشن کردن چراغ کوره‌ای گازسوز ابتدا و سپس شیر را باز می‌کنند.


پاسخ:

۸- برای آزمایش سالم بودن لوله و فیتینگ‌های چدنی به چه صورت عمل می‌شود؟

پاسخ:

۹- در شکل زیر به چه مورد اساسی و مهمی در اتصال لوله‌های چدنی سرکاسه‌دار اشاره شده است؟

پاسخ:





۱۰- در موقع کار با سرب ذوب شده اگر وسایل کار خیس باشند، باعث به اطراف می‌گردد.

پاسخ:

۱۱- برای تشخیص دمای مناسب سرب در چدنکاری از چه روش‌هایی استفاده می‌شود؟ آن‌ها را شرح دهید.

پاسخ:

۱۲- به چه دلیل ملاقه‌ی سرب‌ریزی را قبل از برداشت سرب، گرم می‌کنند؟

پاسخ:

۱۳- برای اتصال لوله‌های چدنی در حالت افقی، به منظور هدایت سرب مذاب به درز اتصال، از و یا استفاده می‌شود.

پاسخ:

۱۴- برای جلوگیری از زنگ‌زدگی جداره‌ی داخلی و خارجی لوله و فیتینگ‌های چدنی سرکاسه‌دار، چه اقدامی صورت می‌گیرد؟

الف - رنگ‌آمیزی می‌کنند، ب - ضد زنگ می‌زنند. ج - قیراندود می‌کنند.

پاسخ:



پاسخ:

۱۵- ترکیبات سرب از نظر بهداشتی فوق العاده است.

پاسخ:

۱۶- برای بستن مهره‌ی رگلاتور به کپسول گاز مایع، مهره را باید به کدام جهت گرداند؟

پاسخ:

۱۷- پس از ذوب شدن سرب و مشاهدهٔ ناخالصی‌های روی سطح سرب، چه اقدامی لازم است؟

۱۸- سطح سرب کوییده شده در محل اتصال باید در چه وضعیتی قرار گیرد؟

الف - هم سطح با لبه‌ی سرکاسه باشد.

ب - ۳ میلی‌متر پایین‌تر از لبه‌ی سرکاسه باشد.

ج - ۵ میلی‌متر پایین‌تر از لبه‌ی سرکاسه باشد.

د - هیچ فرقی ندارد.

پاسخ:

۱۹- برای اتصال لوله و فیتینگ‌های چدنی بدون سرکاسه از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟

۲۰- برای اتصال لوله و فیتینگ‌های چدنی بدون سرکاسه از چه ابزارهایی استفاده می‌شود؟ آن‌ها را نام ببرید.

آشنایی با فرهنگ و تمدن ایران و اسلام

تخت جمشید، نام رایج آثار کاخ‌های هخامنشی در حاشیه‌ی شرقی جلگه‌ی مرودشت فارس است و در ۵۷ کیلومتری شمال شرقی شیراز قرار دارد. یونانیان آن را پرس پولیس به معنی شهر پارسیان نامیده‌اند. ساسانیان آن را «ست‌ستیان» (صد ستون) می‌خوانند. در دوره‌ی اسلامی دست کم از پایان سده‌ی ششم هجری قمری نام «قصر جمشید» و «تخت جمشید» رایج شد. مجموعه‌ی تخت جمشید در ارتفاع ۱۷۷۰ متری از سطح دریا و بر صخره‌ای



در دامنه‌ی کوه رحمت (کوه مهر) بنا شده است. شکل بنا به یک چند ضلعی می‌ماند که ابعادش در شمال ۳۰۰ متر، شرق ۴۳۰، در جنوب ۳۹۰ و در غرب ۴۵۵ متر است بنای آن به فرمان داریوش بزرگ در حدود ۵۱۸ قبل از میلاد آغاز شده و خشایارشاه کار آن را به اتمام رسانیده است. اطلاعات موجود درباره‌ی چگونگی تأمین آب، برای بهره‌برداری در تخت جمشید، کامل و جامع نیست اما تأسیساتی وجود دارد که تا حدودی به آگاهی از چگونگی نظام آبرسانی و تخلیه‌ی فاضلاب آن کمک می‌کند. از جمله، از تنبوشه (لوله‌های سفالین) برای آب مصرفی روزانه استفاده می‌شده است.

در بین ساختمان‌های شرقی تالار صد ستون، پلکان‌های سنگی به کار رفته، که به نظر محققان محل آب انبار یا مدخل ورودی به درون مجراهای آبراه بوده است. طول این مجراهای زیر صُفهٔ تخت جمشید را بیش از دو کیلومتر دانسته‌اند.





واحد کار (۲)

توانایی اتصال لوله های پلیمری

هدف های رفتاری: پس از آموزش این واحد کار هنرجو باید بتواند:

- ۱- مشخصات لوله های بی وی سی (P.V.C) را شرح دهد.
- ۲- انواع فیتینگ های بی وی سی را معرفی کند و کاربرد هریک را بیان کند.
- ۳- چسب بی وی سی را معرفی کند و کاربرد آن را توضیح دهد.
- ۴- اصول اتصال لوله های بی وی سی را شرح دهد.
- ۵- لوله بی وی سی را به فیتینگ های آن اتصال دهد.
- ۶- مشخصات لوله های پلی اتیلن (PE) را شرح دهد.
- ۷- انواع فیتینگ های پلی اتیلن را معرفی کند و کاربرد هریک را بیان کند.
- ۸- طرز کار ابزار اتصال لوله های پلی اتیلن را توضیح دهد.
- ۹- طرز کار ابزار برش لوله های پلیمری را شرح دهد.
- ۱۰- لوله و فیتینگ های پلی اتیلن را به یکدیگر اتصال دهد.
- ۱۱- مشخصات لوله های پلی بروپیلن (PP) را شرح دهد.
- ۱۲- انواع فیتینگ های پلی بروپیلن را معرفی کند و کاربرد هریک را بیان کند.
- ۱۳- ابزار و تجهیزات مورد استفاده در لوله کشی فاضلاب به روش پوش فیت را نام برد و کاربرد هریک را شرح دهد.
- ۱۴- روش اتصال لوله و فیتینگ های پلی بروپیلن را به روش پوش فیت بیان کند.
- ۱۵- لوله و فیتینگ های پلی بروپیلن را به روش پوش فیت به یکدیگر اتصال دهد.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۸	۱۴	۴

پیشآزمون (۲)

۱- جنس لوله‌های موسوم به پولیکا از چیست؟

پاسخ:

۲- لوله و فیتینگ‌های پولیکا در لوله‌کشی فاضلاب به کدام‌یک از روش‌های زیر به یکدیگر متصل می‌شوند؟

الف - چسبی ب - دندایی ج - جوشی

پاسخ:

۳- به نظر شما لوله‌های بریده شده‌ی شکل زیر چه عیبی دارند؟ برای رفع آن چه اقدامی لازم است؟

پاسخ:

الف -

ب -



۴- از لوله و فیتینگ انتهای لوله‌کشی فاضلاب، که با علامت فلاش مشخص شده است، چه استفاده‌ای می‌شود؟

پاسخ:



۵- طول شاخه‌ی لوله‌های پولیکا معمولاً چند متر است؟

الف - ۳ متر ب - ۴ متر ج - ۶ متر

پاسخ:


۶- به نظر شما جنس لوله‌های شکل زیر از چیست؟

پاسخ:



۷- به نظر شما در شکل زیر چه عملی در حال اجراست؟

پاسخ:



۸- نام لوله‌ی شکل زیر چیست؟ و دو سر لوله (طرفین لوله) چه نام دارند؟

پاسخ:

الف -

ب -



۹- نام سه نوع لوله‌ی پلیمری مورد استفاده در لوله‌کشی فاضلاب، آب باران و هواکش را بنویسید.

پاسخ:



شکل ۲-۱- لوله‌ی بی‌وی‌سی



شکل ۲-۲- پودر سفیدرنگ بی‌وی‌سی



شکل ۲-۳

۲- اتصال لوله‌های پلیمری

۱-۱- اتصال لوله و فیتینگ بی‌وی‌سی (P.V.C)

مقدمه: در سال ۱۹۲۶ یک شیمیدان آمریکایی موفق به کشف بی‌وی‌سی گردید، در جریان جنگ جهانی دوم محققان آلمانی پلیمر بی‌وی‌سی را توسعه دادند و هنگامی که برای تهییه لوله‌های فلزی با کمبود مواد اویلیه رو به رو شدند بیشتر از این ماده برای تولید انواع لوله استفاده کردند (شکل ۲-۱).

ماده‌ی اصلی تشکیل دهنده‌ی آن پلی‌وینیل کلرايد (P.V.C) است، که به صورت پودر سفید رنگ است (شکل ۲-۲). این

ماده‌ی پلیمری از تکرار $\text{C}_n\text{H}_2\text{Cl}$ به وجود آمده است.

این پلیمر به دلیل خواصی که دارد، پرمصرف‌ترین پلیمر در جهان است. از جمله خواص آن این است که با حرارت دادن، نرم و قالب پذیر (شکل‌پذیر) می‌شود و پس از سردشدن سخت می‌گردد و به شکل قالب خود درمی‌آید. همچنین در برابر عوامل شیمیایی و خوردگی، مقاومت می‌کند و عایق الکتریکی خوبی است. حدود ۹۲٪ تا ۹۵٪ مواد تشکیل دهنده‌ی بی‌وی‌سی را پودر بی‌وی‌سی و بقیه را مواد افزودنی تشکیل می‌دهد (شکل ۲-۳).





۱-۱-۲- لوله‌ی پی‌وی‌سی: لوله و فیتینگ پلی‌وینیل کلراید سخت (PVC - U) برای لوله‌کشی فاضلاب و هواکش داخلی ساختمان، در استاندارد DIN 19531 تعریف و طبقه‌بندی شده است. این لوله در دو ضخامت جدار عرضه می‌شود. ضخامت جدار معمولی در قطرهای ۴۰، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰، ۱۲۵، ۱۴۰ و ۱۶۰ میلی‌متر و ضخامت جدار فشار قوی بیشتر در قطرهای ۱۰۰، ۱۲۵ و ۱۵۰ میلی‌متر تولید می‌گردد.

در شکل و جدول ۲-۴ مشخصات لوله‌های پی‌وی‌سی مربوط به یکی از کارخانجات تولیدکننده آمده است.

قطر خارجی به میلی‌متر	فشار ۵/۲ اتمسفر		فشار ۴ اتمسفر		فشار ۶ اتمسفر	
	ضخامت میلی‌متر	وزن پک شانه کیلوگرم	ضخامت میلی‌متر	وزن پک شانه کیلوگرم	ضخامت میلی‌متر	وزن پک شانه کیلوگرم
۲۰						
۲۵						
۳۲						
۴۰					۱/۸	۱/۹۰۰
۵۰					۱/۸	۲/۴۰۰
۶۳					۱/۹	۳/۱۰۰
۷۵			۱/۸	۳/۶۰۰	۲/۲	۴/۴۰۰
۹۰			۱/۸	۴/۳۰۰	۲/۷	۶/۳۰۰
۱۱۰	۱/۸	۵/۷۰۰	۲/۲	۶/۴۰۰	۳/۲	۹/۱۰۰
۱۲۵	۱/۸	۶/۰۰	۲/۵	۸/۲۰۰	۳/۷	۱۲/۲۰۰
۱۶۰	۱/۸	۷/۷۰۰	۳/۲	۱۳/۳۰۰	۴/۷	۱۹/۰۰۰
۲۰۰	۱/۸	۹/۶۰۰	۴	۲۰/۵۰۰	۵/۹	۲۹/۷۰۰

شکل ۲-۴- مشخصات لوله‌های PVC



شکل ۲-۵—لوله‌های پی‌وی‌سی در شاخه‌های ۶ متری عرضه می‌شوند.



شکل ۲-۶—لوله‌ی پی‌وی‌سی



شکل ۲-۷—فیتینگ‌های پی‌وی‌سی

لوله‌های پی‌وی‌سی که در یک طرف سرکاسه دارند، در بازار کار به لوله‌های پولیکا معروف‌اند. این نوع لوله‌ها در برابر فشارهای ۴ تا ۶ آتمسفر مقاوم‌اند.

لوله‌های پی‌وی‌سی در شاخه‌های ۶ متری عرضه می‌شوند (شکل ۲-۵).

— خواص لوله‌های پی‌وی‌سی: دارای وزن سبک‌اند و حمل و نقل آن‌ها آسان است و به راحتی بین سقف کاذب و مکان‌هایی که دسترسی به آن‌ها مشکل است نصب می‌شوند. هزینه‌ی اجرای لوله‌کشی فاضلاب، با این نوع لوله نسبت به لوله‌های چدنی و پلی‌بروپیلن، کم‌تر است. در برابر مواد شیمیایی مختلف از مقاومت بالایی برخوردار است.

در برابر نیروهای خارجی مقاومت کم‌تری دارد. از این‌رو آن‌ها، در محل‌هایی که احتمال وارد‌آمدن فشار خارجی و ضربه وجود دارد، باید با دقیق و پیش‌بینی لازم نصب شوند. این لوله‌ها در برابر حرارت زیاد، فرم و استحکام خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل از کاربرد آن‌ها در سیستمی که فاضلاب با دمای بیش از 65°C در آن جریان دارد خودداری می‌شود (شکل ۲-۶).

— ۲-۱-۲— فیتینگ‌های پی‌وی‌سی: فیتینگ‌های پی‌وی‌سی، با کمی تفاوت، شبیه فیتینگ‌های چدنی سرکاسه دار هستند و عموماً به صورت دو سرکاسه‌دار یا یک سرکاسه‌دارند. بر حسب نوع اتصال، شکل فیتینگ‌های پی‌وی‌سی متفاوت است. در شکل ۲-۷ تعدادی از فیتینگ‌های پی‌وی‌سی مشاهده می‌شود.



۲-۸



۲-۹—درست کردن سرکاسه



۲-۱۰—خارج کردن فیتینگ از سرکاسه



۲-۱۱

— سرکاسه دار کردن لوله های پی وی سی: برای سرکاسه دار کردن لوله های پی وی سی، شعله‌ی ملايم مشعل را با فاصله‌ی مشخص (حدود ۵-۱۰ سانتي متر) به لوله تزديك می‌کنند و برای جلوگيري از سوختن و تعغير رنگ لوله، لوله را می‌گردانند تا محل گرم شده نرم شود. برای تشخيص نرم شدن لوله، با انگشتان دست کمی به قسمت نرم شده فشار می‌دهند (شکل ۲-۸).

اگر لوله فرو رود یا کچ شود نشان دهنده‌ی آن است که برای سرکاسه دار شدن نرم و آماده شده است. در غیر اين صورت باید عمل گرم شدن ادامه يابد. پس از نرم شدن لوله، بلا فاصله طرف صاف لوله دیگر یا فیتینگ را داخل قسمت نرم شده قرار می‌دهند و ضمن چرخش و اعمال نیرو فیتینگ را می‌گردانند تا سرکاسه ایجاد شود. پس از چند لحظه، با سرد شدن قسمت سرکاسه، مجدداً ضمن گرداندن و کشیدن، فیتینگ را از سرکاسه لوله خارج می‌کنند (شکل ۲-۹ و ۲-۱۰).

۲-۱۳—چسب های پی وی سی: برای اتصال لوله های پی وی سی به یکدیگر یا به فیتینگ ها از نوعی چسب مایع، که در بسته ها (تیوب های فشاری) یا در قوطی هایی با حجم های متفاوت با توجه نياز قرار دارد، استفاده می شود (شکل ۲-۱۱).



حلال آن تیز فوری است. در جدول ۲-۱۲ مدت زمان خشک شدن کامل اتصال چسبی لوله‌های پی‌وی‌سی مشاهده می‌شود.

جدول ۲-۱۲- مدت زمان خشک شدن کامل اتصال چسبی لوله‌های پی‌وی‌سی

قطر اسمی لوله (اینج)	آب و هوای سرد	آب و هوای معتدل	آب و هوای گرم	آب و هوای سرد
$\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$	10°C - 22°C	12°C - 22°C	22°C - 66°C	10°C - 22°C
$\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$	۳۰ دقیقه	۲۰ دقیقه	۱۲ دقیقه	۳۰ دقیقه
$\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$	۱ ساعت	۴۵ دقیقه	۳۰ دقیقه	۱ ساعت
۳-۴	۱/۵ ساعت	۱ ساعت	۴۵ دقیقه	۱/۵ ساعت
۶-۸	۲/۵ ساعت	۱/۵ ساعت	۱ ساعت	۱/۵ ساعت



شکل ۲-۱۳

۴-۱-۲- اصول اتصال لوله‌های پی‌وی‌سی

به وسیله چسب:

الف- پس از اندازه‌گیری و علامت‌گذاری، لوله پی‌وی‌سی به وسیله‌ی کمان اره بریده می‌شود (شکل ۲-۱۳).



شکل ۲-۱۴

ب- با استفاده از سوهان، پلیسه‌ی جداره‌ی داخلی و خارجی محل برش خورده را از لوله جدا می‌کنند (شکل ۲-۱۴).



شکل ۲-۱۵

ج - با استفاده از سنباده‌ی زیر آهن، روی جداره‌ی لوله یا فیتینگ را به اندازه‌ی لازم خشن‌دار می‌کنند (شکل ۲-۱۵).



شکل ۲-۱۶

د - محیط قسمت صاف (ساده) لوله یا فیتینگ را به حسب پی‌وی‌سی آغشته می‌کنند (شکل ۲-۱۶).



شکل ۲-۱۷

ه - بعد از قراردادن لوله در دهانه‌ی سرکاسه فیتینگ، ضمن اعمال نیرو، فیتینگ را به دور لوله می‌گردانند تا لوله به اندازه‌ی کافی در داخل سرکاسه فیتینگ قرار گیرد (شکل ۲-۱۷).



شکل ۲-۱۸


مدت انجام کار: ۱۲۰ دقیقه

و— با استفاده از یک پارچه‌ی تمیز، چسب‌های بیرون‌زده از محل اتصال را پاک می‌کنند (شکل ۲-۱۸).

۲-۲- دستور کار شماره‌ی یک: اتصال لوله و فیتینگ‌های پی‌وی‌سی به روش چسبی

ابزار مورد نیاز

ردیف	ابزار مورد نیاز	تعداد
۱	کمان ارمه	یک عدد
۲	متر فلزی ۳ متری	یک عدد
۳	مشعل گازسوز با متعلقات	یک عدد
۴	سوهان نیم‌گرد زیر نمره‌ی ۱۰	دو عدد
۵	دستکش کار	یک عدد
۶	آچار فرانسه نمره‌ی ۱۲	یک عدد



نقشه‌ی دستور کار شماره‌ی یک

مواد و وسایل لازم

ردیف	مواد مصرفی مورد نیاز	تعداد
۱	لوله‌ی پی‌وی‌سی نمره‌ی ۶۳ فشار ضعیف ۱۷° سانتی‌متر	یک عدد
۲	سیفون نمره‌ی ۶۳	یک عدد
۳	زانوبی ۹۰ درجه نمره‌ی ۶۳	یک عدد
۴	زانوبی ۴۵ درجه نمره‌ی ۶۳	دو عدد
۵	سهراهی ۴۵ درجه نمره‌ی ۶۳	یک عدد
۶	چسب پی‌وی‌سی	یک تیوب
۷	سنبارده‌ی آهن زبر	یک ورق
۸	کبریت	یک بسته
۹	پارچه‌ی نرم	به اندازه‌ی لازم



نکات ایمنی


- ۱- قبل از روشن کردن مشعل، نقاط اتصال را با قلم مو و کف صابون آزمایش کنید.
- ۲- قبل از باز کردن شیر گاز، کبریت یا فندک را روشن کرده، سپس شیر گاز مشعل را به اندازه‌ی لازم باز کنید.
- ۳- هیچ گاه شعله را به فیتینگ‌ها نزدیک نکنید، به عبارت دیگر هیچ گاه فیتینگ‌ها را حرارت ندهیید، در غیر این صورت فیتینگ دفرمه می‌شود.
- ۴- در موقع برشکاری دقیق کنید که تیغ اره با دستهایتان تماس پیدا نکند.
- ۵- قبل از شروع کار، نسبت به تهیه‌ی سطل ماسه یا کپسول آتش‌نشانی حاوی ماده‌ی خاموش‌کن مناسب با نوع گاز و مواد مصرفی اقدام نمایید.
- ۶- در جریان کار از دستکش مناسب استفاده کنید.
- ۷- هیچ گاه شعله‌ی مشعل را به چسب پیویسی نزدیک نکنید.
- ۸- پس از خاتمه‌ی کار با بستن شیر گاز شعله مشعل را خاموش کنید.

مراحل اجرای کار

۱- لباس کار خود را پوشید.


۲- ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز را از انبار تحویل بگیرید.

۳- طول حقیقی لوله‌ها را از روی نقشه حساب کنید و اندازه‌های به دست آمده را به وسیله‌ی متر و مارژیک بر روی لوله علامت‌گذاری کنید و آن‌ها را با کمان اره ببرید (شکل ۲-۱۹).



شکل ۲-۱۹

۴- یک طرف لوله‌های بریده شده را حرارت دهید و سرکاسه‌دار کنید (شکل ۲-۲۰).




شکل ۲-۲۰




شکل ۲-۲۱

۵- پس از حرارت دادن یک طرف کوتاه‌ترین لوله (قطعه‌ی شماره‌ی ۱) و نرم شدن آن، طرف نرم شده را میان فک‌های گیره‌ی موازی قرار دهید و به آهستگی فک‌ها را بیندید تا در نهایت مانند شکل ۲-۲۱ دوپهن شود.




شکل ۲-۲۲

۶- مطابق نقشه‌ی دستور کار طرف ساده‌ی لوله‌ی دوپهن شده را به چسب بی‌وی‌سی، آغشته کنید و درپوش را داخل سرکاسه‌ی زانویی 90° درجه قرار دهید (شکل ۲-۲۲).




شکل ۲-۲۳

۷- قطعه‌ی به دست آمده را به لوله‌ی شماره‌ی ۳ متصل کنید (شکل ۲-۲۳).




شکل ۲-۲۴

۸- مطابق شکل ۲-۲۴ ابتدا قطعه‌ی به دست آمده در ردیف ۷ و سپس زانوی 45° شماره‌ی ۵ را به سه راه (شماره‌ی ۴) اتصال دهید.



شکل ۲-۲۵

۹- لوله‌ی شماره‌ی ۹ را، مطابق آنچه در اصول اتصال گفته شده است، به قطعه‌ی به دست آمده متصل نمایید (شکل ۲-۲۵).



شکل ۲-۲۶

۱۰- اتصال قطعه‌ی مقابل را به ترتیب نشان داده شده، تکمیل کنید (شکل ۲-۲۶).



شکل ۲-۲۷— لوله‌ی پلی‌اتیلن

۱۱— در آخرین مرحله قطعه‌ی به دست آمده در ردیف ۱۰ را به قطعه‌ی به دست آمده در ردیف ۹ وصل کنید و شکل را کامل نمایید.

۱۲— پس از اتمام کار، شیر کپسول گاز و مشعل را بیندید تا شعله خاموش شود.

۱۳— مدار ساخته شده را برای ارزش‌بایی به هنرآموز کارگاه تحويل دهید.

۱۴— ابزار و تجهیزات تحويل گرفته را جمع آوری کنید و به انبار تحويل دهید.

۱۵— محیط کارتان را نظافت کنید.

۱۶— گزارش کاملی را شامل عنوان، نقشه کار، ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز، توضیح مراحل اجرای کار، نتیجه گیری و پیشنهادهای خود را در دفتر گزارش کارتان بنویسید و برای ارزش‌بایی به هنرآموز کارگاه تحويل دهید.

۳— اتصال لوله و فیتینگ پلی‌اتیلن

۱— ۲-۳— لوله‌ی پلی‌اتیلن: لوله‌ی پلی‌اتیلن با چگالی بالا (HDPE)^۱ برای لوله‌کشی فاضلاب، آب باران و هواکش داخل ساختمان‌ها مناسب است (شکل ۲-۲۷) و در استانداردهای زیر طبقه‌بندی و تعریف شده‌اند:

۱— اندازه‌ها DIN 19535 PART1

۲— شرایط فنی 2 DIN 19535 PART 2

۳— جنس ۵ و DIN 8074

جدول ۲-۲۸— طبقه‌بندی لوله‌های پلی‌اتیلن از نظر فشار کار آن‌ها

سری	۱	۲	۳
فشار نامی (PN)	۲/۵	۳/۲	۴

طبق استاندارد شرایط فنی (۲) در اتصال لوله پلی‌اتیلنی در فاضلاب، از روش جوش سر به سر^۲، با گرم کردن، استفاده می‌شود. این لوله‌ها در طول‌های ۳، ۵ و ۶ متری و از نظر فشار نامی (PN) در سه سری مطابق جدول ۲-۲۸ عرضه می‌گردند:

۱— HDPE=High Density poly Ethelene

۲— Butt welding



جدول ۲-۲۹—مشخصات لوله‌های پلی‌اتیلن

قطر لوله diameter	۲/۵ اتمسفر PN 2.5		۳/۲ اتمسفر PN 3.2		۴ اتمسفر PN 4		
	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	وزن هر متر (kg)	ضخامت (mm)	وزن هر متر (kg)	ضخامت (mm)	وزن هر متر (kg)
۴۰					۱/۸	۰/۲۲۶	
۵۰				۱/۸	۰/۲۸۵	۲	۰/۳۱۹
۶۳	۱/۸	۰/۳۶۲	۲	۰/۴۰۶	۲/۵	۰/۴۹۲	
۷۵	۱/۹	۰/۴۵۴	۲/۴	۰/۵۶۹	۲/۹	۰/۶۷۲	
۹۰	۲/۲	۰/۶۳۷	۲/۸	۰/۷۸۷	۳/۵	۰/۹۷۲	
۱۱۰	۲/۷	۰/۹۳۸	۳/۵	۱/۲۰	۴/۳	۱/۴۵	
۱۲۵	۳/۱	۱/۲۳	۳/۹	۱/۵۱	۴/۹	۱/۸۷	
۱۴۰	۳/۵	۱/۵۴	۴/۴	۱/۹۱	۵/۴	۲/۳۱	
۱۶۰	۳/۹	۱/۹۴	۵	۲/۴۶	۶/۲	۳/۰۳	
۱۸۰	۴/۴	۲/۴۷	۵/۶	۳/۱	۷	۳/۸۲	
۲۰۰	۴/۹	۳/۰۴	۶/۲	۳/۸۲	۷/۷	۴/۶۷	
۲۲۵	۵/۵	۳/۸۴	۷	۴/۸۱	۸/۷	۵/۹۳	
۲۵۰	۶/۱	۴/۷۳	۷/۸	۵/۹۶	۹/۷	۷/۳۳	
۲۸۰	۶/۹	۵/۹۵	۸/۷	۷/۴۴	۱۰/۸	۹/۱۳	
۳۱۵	۷/۷	۷/۴۷	۹/۸	۹/۴۱	۱۲/۲	۱۱/۶	
۳۵۵	۸/۷	۹/۵	۱۱/۱	۱۲	۱۳/۷	۱۴/۷	
۴۰۰	۹/۸	۱۲	۱۲/۴	۱۵/۱	۱۵/۴	۱۸/۶	
۴۵۰	۱۱	۱۵/۲	۱۴	۱۹/۱	۱۷/۴	۲۳/۶	

جدول ۲-۲۹ مشخصات فیزیکی، طبق استاندارد ۷۴۰ دین را برای لوله‌های سری اول و سری‌های دوم و سوم نشان می‌دهد. قابل توضیح است که در استاندارد BS ۵۲۵۵ لوله‌های پلی‌اتیلن در شاخه‌های ۳ و ۴ متری و برای قطرهای نامی ۳۲، ۴۰ و ۵۰ میلی‌متر ($\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{2}$ ، ۱، ۲ اینچ) تعریف و طبقه‌بندی شده‌اند و در استانداردهای ANSI و N.P.C (آمریکایی)، لوله‌های پلی‌اتیلن برای لوله‌کشی فاضلاب، هواکش داخل ساختمان مجاز شناخته شده‌اند.

در استانداردهای ذکر شده، آزمایش آب‌بندی لوله‌کشی فاضلاب ساختمان بالوله‌های پلی‌اتیلن با آب و با فشار، حد اکثر ۶ متر ستون آب است.

۲-۳-۲—فیتینگ‌های پلی‌اتیلن: برای اجرای لوله‌کشی فاضلاب با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن نیاز به فیتینگ‌های خاصی است که با استفاده از دستگاه جوش مخصوص می‌توان آن‌ها را به لوله و یا به یکدیگر متصل نمود.



فیتینگ‌های پلی‌اتیلن، مورد استفاده در لوله‌کشی فاضلاب در شکل ۲-۳۰ نشان داده است.



شکل ۲-۳۰



شکل ۲-۳۱— انواع دریچه بازدید



شکل ۲-۳۲— انواع موفة

— دریچه‌ی بازدید جوشی پلی‌اتیلن: دریچه‌های بازدید ۹۰ و ۴۵ درجه معمولاً بر روی رایزرها (لوله‌های قائم فاضلاب) نصب می‌شود و از آن برای آزمایش آب‌بندی و رفع گرفتگی استفاده می‌شود. دریچه‌ی بازدید افقی در انتهای لوله‌های افقی فاضلاب نصب می‌شود و برای تمیزکردن و رفع گرفتگی درون لوله‌های فاضلاب استفاده می‌شود (شکل ۲-۳۱).

— موفة‌ی (رابط) پلی‌اتیلن: از موفة‌های بلند و کوتاه برای ارتباط سیفون شترگلوبی به کاسه‌ی توالت ایرانی و هم‌چنین برای اتصال دو فیتینگ یا لوله استفاده می‌شود (شکل ۲-۳۲).



شکل ۲-۳۳ - انواع درپوش

- درپوش پلی اتیلن: از درپوش موقت، پس از اجرای لوله کشی فاضلاب، برای جلوگیری از ریختن مصالح ساختمانی در درون لوله های فاضلاب و از درپوش تست برای آزمایش آب بندی لوله کشی فاضلاب استفاده می شود (شکل ۲-۳۳).



شکل ۲-۳۴ - انواع بست دیواری لوله های پلی اتیلن


- بست دیواری لوله های پلی اتیلن: از این بست برای مهار کردن و جلوگیری از حرکت لوله های فاضلاب استفاده می شود. پس از سوراخ کردن دیوار، بست را به وسیله پیچ و روپلاک به دیوار متصل می کنند و پس از باز کردن پیچ های بست دوتیکه، لوله را در وسط بست قرار می دهند و به وسیله پیچ ها و بستن آنها، لوله فاضلاب را در درون بست مهار می کنند (شکل ۲-۳۴).



شکل ۲-۳۵ - دستگاه جوش لوله های پلی اتیلن

۲-۳-۲ - ابزار اتصال لوله های پلی اتیلن:

- دستگاه جوش لوله های پلی اتیلن: از این وسیله برای اتصال لوله های پلی اتیلن فاضلاب استفاده می شود و در انواع و ظرفیت های مختلف تولید می شود. در شکل ۲-۳۵ یکی از انواع آن مشاهده می شود.



شکل ۲-۳۶ - دستگاه جوش



شکل ۲-۳۷ - دستگاه جوش لوله و فیتینگ پلی اتیلن



شکل ۲-۳۸

نوعی دیگر از دستگاه جوش لوله و فیتینگ پلی اتیلن در شکل ۲-۳۶ نشان داده شده است.

اجزای دستگاه جوش معمولاً عبارت اند از : پایه، کابینت جعبه‌ی ابزار، گیره‌های نگهدارنده‌ی لوله و فیتینگ، صفحه‌ی مجهر به تیغه‌ی برش، اهرم باردهنده، صفحه‌ی مجهر به هیتر برقی یا المنت (صفحه جوش)، ترمومتر، کلید خاموش و روشن، لامپ سیگنال، کابل برق، دوشاخه برق و

این دستگاه طوری طراحی شده که در موقع کار می‌توان صفحه‌ی مجهر به تیغه بُرش یا صفحه مجهر به هیتر برقی را به صورت لولایی از محل اتصال دور یا نزدیک نمود.

در شکل ۲-۳۷ یک نوع دستگاه جوش متداول، مربوط به لوله‌های پل اتیلن، مشاهده می‌شود که به عنوان نمونه طرز کار آن برای اتصال لوله به فیتینگ شرح داده می‌شود.

- نحوه‌ی کار دستگاه جوش لوله‌ی پلی اتیلن:

- ۱- برای استفاده از دستگاه جوش، ابتدا دوشاخه‌ی متصل به کابل برق دستگاه را به پریز برق متصل می‌کنند (شکل ۲-۳۸).



شکل ۲-۳۹

۲- برای روشن شدن دستگاه، کلید خاموش و روشن کردن دستگاه را، که مجهز به لامپ سیگنال است، در حالت روشن قرار می‌دهند. با این عمل، لامپ سیگنال کلید نیز روشن می‌شود (شکل ۲-۳۹).



شکل ۲-۴۰

۳- برای شروع به کار دستگاه، ابتدا ترموموستات را براساس دمای توصیه شده از طرف کارخانه سازنده (23° درجه سانتی گراد) تنظیم می‌کنند. با این عمل هیتر دستگاه شروع به گرم کردن صفحه جوش می‌کند و لامپ سیگنال ترموموستات نیز روشن می‌شود و پس از مدتی با رسیدن به دمای تنظیم شده، ترموموستات دستگاه به طور خودکار فرمان قطع می‌دهد و لامپ سیگنال ترموموستات نیز خاموش می‌شود (شکل ۲-۴۰).



شکل ۲-۴۱

۴- ابتدا لوله مورد نظر را داخل گیره مخصوص خود قرار می‌دهند و سپس پیچ آن را سفت می‌کنند (شکل ۲-۴۱).



شکل ۲-۴۲

۵- آن گاه فیتینگی را، که باید به لوله متصل شود، در داخل گیره‌ی طرف مقابل لوله قرار می‌دهند و پیچ آن را سفت می‌کنند. همان‌طور که در شکل ۲-۴۲ مشاهده می‌شود همه‌ی محیط لوله به فیتینگ نجسبیده و درز آن مشخص است.



شکل ۲-۴۳

۶- برای رفع آن، ابتدا فیتینگ را توسط اهرم متصل به گیره‌ی آن عقب می‌کشند و بعد از پایین آوردن صفحه‌ی مجهز به تیغه‌ی برش، اهرم متصل به گیره‌ی لوله را به سمت تیغه‌ی برش حرکت می‌دهند و به آن می‌چسبانند (شکل ۲-۴۳).




شکل ۲-۴۴

۷- برای صاف کردن لبه‌ی لوله، با فشار شستی دریل صفحه‌ی مجهز به تیغه‌ی بُرش با دور تند به حرکت درمی‌آید و در مدت کوتاهی لبه‌ی جلو آمده‌ی اطراف لوله را برمی‌دارد و صاف می‌کند (شکل ۲-۴۴).



۸- در صورتی که لبه‌ی فیتینگ نیز ناصاف باشد، مطابق شکل ۲-۴۵ و توضیحات قبلی عمل می‌گردد.




شکل ۲-۴۵

۹- پس از صاف شدن لبه‌ی لوله و فیتینگ، آن‌ها را جهت انطباق رو به روی یکدیگر قرار می‌دهند. همان‌طور که در شکل ۲-۴۶ مشاهده می‌شود لبه‌ی لوله باله‌ی فیتینگ منطبق نیست و یکی در بالا و دیگری پایین قرار دارد.



شکل ۲-۴۶


۱۰- در این صورت، پیچ رگلاز صفحه‌ی متصل به گیره‌ی فیتینگ را آن‌قدر می‌گردانند تا هر دو هم‌سطح شوند (شکل ۲-۴۷).




شکل ۲-۴۷




شکل ۲-۴۸



شکل ۲-۴۹



شکل ۲-۵۰



شکل ۲-۵۱

۱۱- همانطور که در شکل ۲-۴۸ مشاهده می شود پس از هم سطح شدن و انطباق دو لبه به یکدیگر، پیچ تنظیم و گیره ها را سفت می کنند.

۱۲- پس از گرم شدن صفحه های جوش و رسیدن به دمای مطلوب، لوله را از فیتینگ فاصله می دهند و صفحه های جوش را پایین می آورند. سپس لوله و فیتینگ را به طرفین صفحه های جوش می چسبانند و به آن ها به طور یک نواخت فشار می آورند تا زمانی که لبه های آن ها به اندازه کافی ذوب شود (شکل ۲-۴۹).


۱۳- پس از ذوب شدن لبه ها (توسط اهرم ها) و فاصله انداختن بین لوله و فیتینگ، صفحه های جوش را به بالا حرکت می دهند (شکل ۲-۵۰).

۱۴- در خاتمه کار، اهرم های متصل به گیره ها را به سمت یکدیگر حرکت می دهند و برای جوش خوردن لبه های لوله و فیتینگ به یکدیگر، آن ها را به مدت ۱-۳ دقیقه به یکدیگر می چسبانند و بر آن ها فشار یک نواخت اعمال می کنند (شکل ۲-۵۱).



مدت انجام کار: ۳۶۰ دقیقه

۴-۲- دستور کار شماره‌ی دو: اتصال لوله و فیتینگ‌های پلی‌اتیلنی به روش جوشی



ابزار مورد نیاز

ردیف	ابزار مورد نیاز
۱	دستگاه جوش لوله‌های پلی‌اتیلنی
۲	لوله‌بر مخصوص بریدن لوله‌های پلی‌اتیلنی
۳	متر فلزی ۵ متری
۴	تراز ۵° سانتی‌متری
۵	ماژیک کوچک

لوله فاضلاب دستشویی

کفشوی حمام

مواد و وسایل لازم

ردیف	مواد مصرفی مورد نیاز
۱	لوله‌ی پلی‌اتیلن ۱۰۰ متر
۲	لوله پلی‌اتیلن ۵۰ متر
۳	زانوی پلی‌اتیلن ۴۵ درجه ۱۰۰ عدد
۴	دریچه‌ی بازدید پلی‌اتیلن ۱۰۰ عدد
۵	سه راهی پلی‌اتیلن ۴۵ درجه ۱۰۰ عدد
۶	تبديل پلی‌اتیلن ۱۰۰ × ۵۰ عدد
۷	سیفون پلی‌اتیلن ۵۰ عدد
۸	زانوی پلی‌اتیلن ۹۰ درجه ۳ عدد
۹	زانوی پلی‌اتیلن ۴۵ درجه ۵۰ درجه ۴ عدد
۱۰	سه راهی پلی‌اتیلن ۴۵ درجه ۵۰ درجه ۱ عدد

نقشه‌ی دستور کار شماره‌ی دو

اتصال لوله و فیتینگ‌های پلی‌اتیلنی به روش جوشی




نکات ایمنی

- ۱- درجه‌ی ترموستات دستگاه جوش را مطابق توصیه‌ی کارخانه‌ی سازنده تنظیم کنید.
- ۲- توجه کنید که سیم دستگاه جوش با صفحه‌ی گرم‌کن تماس پیدا نکند.
- ۳- در موقع کار با دستگاه جوش، مواطن باشید دست‌هایتان با صفحه تماس پیدا نکند.

مراحل اجرای کار

- ۱- پس از پوشیدن لباس کار، ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز را مطابق دستور کار از انبار تحویل یگیرید.



۲-۵۲



شکل ۲-۵۳



شکل ۲-۵۴

۲- طول لوله ها را، ابتدا از روی نقشه‌ی دستور کار محاسبه کنید، سپس محل های برش لوله را علامت گذاری کنید (شکل ۲-۵۳).

۳- به وسیله‌ی لوله بُر، لوله را از محل های علامت گذاری شده ببرید (شکل ۲-۵۴).

۴- لوله و فیتنینگ طرفین آن ها را یک به یک به دستگاه جوش بیندید و مطابق روش گفته شده، آن ها را به یکدیگر متصل نمایید. سپس قطعات به دست آمده را با لوله های باقی مانده، مطابق نقشه، به همدیگر اتصال دهید.

۵- ذکر این نکته لازم است که در اواسط کار، به دلیل طول زیاد مدار، هرگاه قادر نبودید اجزای مدار را در دستگاه جوش قرار دهید (بدون استفاده از دستگاه جوش پایه دار) اجزاء را به وسیله‌ی دستگاه جوش دستی (شکل ۲-۵۲) در همان نقطه جوش دهید (نوصیه می‌شود این دستور کار توسط گروه های چندنفره اجرا شود).

۶- پس از خاتمه‌ی کار، دستگاه جوش را خاموش کنید و کار انجام شده را جهت ارزش یابی عملکردتان به هنرآموز کارگاه نشان دهید.

۷- ابزار و تجهیزاتی را که در اختیار گرفته‌اید، پس از جمع آوری، به انبار تحویل دهید.

۸- محیط کارتان را تمیز کنید.

۹- گزارش کاملی، شامل عنوان، نقشه‌ی کار، ابزار و تجهیزات، مواد مصرفی مورد نیاز و توضیحات مراحل اجرایی را در دفتر گزارش کارتان بنویسید و آن را برای ارزش یابی به هنرآموز کارگاه تحویل دهید.



شکل ۲-۵۵-الف- لوله‌ی پلی‌پروپیلن



شکل ۲-۵۵-ب- لوله و فیتینگ‌های پلی‌پروپیلن

لوله دو سر کاسه‌دار	قطر خارجی
1000	110
2000	110
3000	110
4000	110
6000	110
1000	125
2000	125
3000	125
4000	125
6000	125
1000	160
2000	160
3000	160
4000	160
6000	160



شکل ۲-۵۶- انواع لوله‌ی پلی‌پروپیلن

۲-۵- اتصال لوله و فیتینگ‌های پلی‌پروپیلنی
پلی‌پروپیلن (PP) پلیمر دیگری است که اخیراً در ساخت لوله و فیتینگ‌های مورد استفاده در لوله‌کشی فاضلاب مورد استفاده واقع شده است (شکل ۲-۵۵).


لوله و فیتینگ‌های پلی‌پروپیلن به نحوی طراحی شده‌اند که یک طرف هریک از اجزاء دارای سر کاسه‌اند (سوکت)، برای استقرار حلقه آب‌بندی، و طرف دیگر صاف و دارای لبه‌ی پخ‌زده است. در نتیجه دو قطعه به صورت فشاری متصل می‌شوند و حلقه‌ی آب‌بندی مانع نشت آب می‌شود.

۲-۵-۱- مشخصات لوله‌های پلی‌پروپیلن: لوله‌های مورد استفاده به دو صورت یک سر کاسه‌دار (سوکت) و دو سر کاسه‌دار (سوکت) و در اندازه‌های مختلف ۱۰۰۰ تا ۶۰۰۰ میلی‌متر تولید می‌شوند. در شکل ۲-۵۶ مشخصات این نوع لوله نشان داده شده است.

لوله یک سر کاسه‌دار قطر خارجی

1000	110
2000	110
3000	110
4000	110
6000	110
1000	125
2000	125
3000	125
4000	125
6000	125
1000	160
2000	160
3000	160
4000	160
6000	160





شکل ۲-۵۷ – انواع دربوش



شکل ۲-۵۸ – انواع زانویی



شکل ۲-۵۹ – انواع سه راهی پلی پروپیلنی

۲-۵-۲ – فیتینگ‌های پلی پروپیلن: این فیتینگ‌ها در قطرهای ۴۰ تا ۱۶۰ میلی‌متر و در انواع مختلف تولید می‌شوند متداول‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از :

۱ – دربوش: از دربوش برای مسدود کردن دهانه‌های لوله کشی فاضلاب استفاده می‌شود تا پس از خاتمه‌ی کار از ریخته‌شدن مصالح ساختمانی به درون لوله کشی فاضلاب جلوگیری شود و نیز در آزمایش آب‌بندی استفاده شود (شکل ۲-۵۷).

۲ – انواع زانویی: در لوله کشی فاضلاب با استفاده از لوله‌های پلی پروپیلنی از زانوهای مختلفی، با زوایای گوناگون، برای تغییر مسیر لوله کشی فاضلاب، هواکش و آب باران استفاده می‌شود. در شکل ۲-۵۸ انواع زانوهای پلی پروپیلن، با زوایای مختلف، مشاهده می‌شود. انتخاب هر یک از انواع زانوها نیاز به کسب اطلاعات و تجربه‌ی کافی دارد، که معمولاً در جریان کار به دست می‌آید.

۳ – سه راهی: در لوله کشی فاضلاب و هواکش با استفاده از فیتینگ‌های پوش فیت به طور معمول از چهار نوع سه راهی مطابق شکل ۲-۵۹ استفاده می‌شود.



شکل ۲-۶۰—تبديل پلی پروپیلنی



شکل ۲-۶۱

۴—تبديل خارج از محور پلی پروپیلنی: از این فیتینگ برای تغییر قطر و انتقال محور لوله‌های فاضلاب استفاده می‌شود (شکل ۲-۶۰).



سیفون



سیفون یک تکه (با علمک و درپوش)



سیفون بازدید (مورد استفاده در فاضلاب شهری)

۵—دریچه‌ی بازدید پلی پروپیلنی: از سه راهی بازدید 90° و 45° در رایزرها (لوله‌های عمودی فاضلاب) به منظور آزمایش آب‌بندی و رفع گرفنگی استفاده می‌شود. دریچه‌ی بازدید افقی، در انتهای لوله‌های فرعی افقی فاضلاب نصب می‌شوند تا برای تمیزکردن و رفع گرفتگی مجرای داخلی لوله‌های فاضلاب به کار روند (شکل ۲-۶۱).

۶—سیفون شترگلوبی: از سیفون شترگلوبی 5° میلی‌متر برای اتصال کف شوی سرویس بهداشتی به لوله‌کشی فاضلاب استفاده می‌شود. سیفون شترگلوبی 11° میلی‌متر نیز برای اتصال کاسه توالت ایرانی به لوله‌کشی فاضلاب به کار می‌رود. هم‌چنین از سیفون بازدید برای اتصال لوله‌ی اصلی افقی خروجی از ساختمان استفاده می‌شود. در شکل ۲-۶۲ ۲ انواع سیفون‌های پلی پروپیلنی مشاهده می‌شود.

شکل ۲-۶۲

۷- رابط بوگیر: از این وسیله برای ارتباط سیفون به کاسه‌ی توالت برای آب بندی محل اتصال استفاده می‌شود. رابط بوگیر با توجه به ساختمان آن، در حقیقت شبیه یک تبدیل عمل می‌کند و اختلاف قطر دهانه‌ی سیفون و گلویی مجرای خروجی کاسه توالت را پوشش می‌دهد (شکل ۲-۶۳).

رابط بوگیر



شکل ۲-۶۳

۸- رابط: از این فیتینگ بیشتر در تعمیرات، برای ارتباط دادن دو لوله یا لوله به فیتینگ استفاده می‌شود (شکل ۲-۶۴).



شکل ۲-۶۴- رابط

قطر (mm)	بست دیواری
50	
75	
110	
125	
160	

۹- بست لوله‌های پلی پروپیلن: از این وسیله برای مهار کردن لوله‌ها و برای جلوگیری از تکان خوردن و حرکت آن‌ها استفاده می‌شود (شکل ۲-۶۵).

قطر (mm)	بست سقفی
50	
75	
110	
125	
160	

شکل ۲-۶۵



شکل ۲-۶۶



شکل ۲-۶۷ - لوله بر



شکل ۲-۶۸ - لوله پخزن



شکل ۲-۶۹ - لوله بر و پخزن پایه دار

۱۰- واشر اورینگ درون سوکت پوش فیت: واشر اورینگ (O.Ring) حلقه‌ی لاستیکی شیاردار دایره‌ای شکل است که باعث جلوگیری از نشت آب از محل اتصال می‌شود (شکل ۲-۶۶).

۲-۵-۳ - ابزارها و تجهیزات

الف- لوله بر: از این وسیله برای بریدن لوله‌های پلیمری استفاده می‌شود و در دو نوع کوچک و بزرگ ساخته شده‌اند (شکل ۲-۶۷).

ب- لوله پخزن: از این وسیله برای پخ زدن لبه‌ی لوله‌ها، تحت زاویه‌ای مشخص، برای جلوگیری از زخمی کردن واشرهای اورینگ درون سوکت استفاده می‌شود (شکل ۲-۶۸).

ج- لوله بر و پخزن پایه دار: از این وسیله برای بریدن و پخ زدن لوله‌ها استفاده می‌شود و مجهز به یک گیره‌ی دو تکه‌ی دایره شکل است که لوله را محکم در بر می‌گیرد (شکل ۲-۶۹).



شکل ۲-۷۰ - آچار تسمه‌ای




شکل ۲-۷۱ - استاپر (کوچک، بزرگ)



شکل ۲-۷۲

دسته



شکل ۲-۷۳

د - آچار تسمه‌ای: از این وسیله برای ثابت نگهداشت لوله در جریان بُرشکاری و پخزدن استفاده می‌شود (شکل ۲-۷۰).

ه - درپوش تست لوله‌های فاضلاب: از این ابزار برای مسدود کردن دهانه لوله‌های فاضلاب در موقع آزمایش آب‌بندی سیستم لوله‌کشی مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۲-۷۱).

۴-۵-۴ - پخزدن لوله‌های پلی‌پروپیلن: برای پخزدن لبه لوله ابتدا تیغه‌ی پخزن را از غلتک دور می‌کنند و پس از قراردادن آن در دهانه‌ی داخلی لوله، تیغه‌ی پخزن را به لبه‌ی لوله می‌چسبانند و پس از سفت کردن پیچ تنظیم تیغه‌ی پخزن، با دسته‌ی پخزن، آن را به دور محیط لوله می‌گردانند و با این عمل مقداری از لبه‌ی لوله برداشته می‌شود. برای تکمیل نمودن عمل پخزنی، پیچ تنظیم تیغه‌ی پخزن را کمی پایین‌تر می‌آورند و اعمال فوق را تکرار می‌کنند. در شکل ۲-۷۲، دستگاه پخزن و در شکل ۲-۷۳ نحوه‌ی پخزدن لوله به وسیله‌ی پخزن و اجزای آن مشاهده می‌شود.



نوع دیگر پخزن، لوله بر و پخزن پایه‌دار است، که دارای قالب‌های متعددی متناسب با اندازه‌ی لوله‌های پلی‌پروپیلنی است. در صورت نیاز قالب‌های دو تکه‌ی متناسب با لوله را داخل بدنه‌ی لوله بر قرار می‌دهند و پس از سفت کردن پیچ نگهدارنده می‌توان از آن استفاده نمود (شکل ۲-۷۴).



قالب‌های لوله‌بر و پخزن پایه‌دار

شکل ۲-۷۴



شکل ۲-۷۵

— طرز کار لوله بر و پخزن پایه‌دار:

- ۱- ابتدا پس از باز کردن گیره، قالب‌های متناسب با اندازه‌ی لوله را داخل بدنه‌ی لوله بر قرار می‌دهند. سپس توسط پیچ‌های نگهدارنده، قالب‌ها را به بدنه متصل می‌کنند (شکل ۲-۷۵).



شکل ۲-۷۶

۲- گیره‌ی دو تکه را از محل خود خارج می‌کنند و قسمت بالای گیره را به صورت لولایی کنار می‌گذارند و پس از قراردادن لوله در داخل قالب پایینی، قالب بالایی را بر روی لوله قرار می‌دهند و پس از تنظیم کردن محل لوله در داخل لوله‌بر، دسته‌ی گیره را در محل خود می‌گذارند و پیچ آن را سفت می‌کنند (شکل ۲-۷۶).



شکل ۲-۷۷

۳- پیچ تنظیم تیغه‌ی بُرش را در جهت نزدیک شدن تیغه به لوله سفت می‌کنند. در ادامه به وسیله‌ی دسته‌ی لوله‌بر آن را به دور محیط لوله می‌گردانند (شکل ۲-۷۷).




شکل ۲-۷۸

۴- با هر بار گردش لوله‌بر به دور محیط لوله و سفت کردن پیچ تنظیم تیغه‌ی بُرش، پلیسه‌هایی از جداره‌ی لوله جدا می‌شود و تیغه‌ی بُرش، بیشتر در جداره‌ی لوله فرو می‌رود تا مرحله‌ی بُرش کامل شود (شکل‌های ۲-۷۸ و ۲-۷۹).



شکل ۲-۷۹



شکل ۲-۸۰

۵—با ادامه‌ی هر بار گردش بر روی تیغه، پس از برش عمل، پخزنی انجام می‌گیرد (شکل ۲-۸۰).



شکل ۲-۸۱

۵-۶-۲—روش اتصال لوله و فیتینگ: برای اتصال لوله‌های پلی پروپیلنی به روش پوش‌فیت، مطابق موارد زیر عمل می‌گردد:

الف—با استفاده از متر و مداد یا ماریک، لوله را به اندازه‌ی مورد نیاز اندازه گیری و علامت‌گذاری می‌کنند (شکل ۲-۸۱).



شکل ۲-۸۲

ب—لوله را از محل علامت‌گذاری شده می‌برند (شکل ۲-۸۲).



شکل ۲-۸۳

ج- لبه‌ی لوله‌ی بریده شده را پخ می‌زنند (شکل ۲-۸۳).



شکل ۲-۸۴

د- با استفاده از پارچه‌ی تمیز و خیس، طرف صاف لوله و اورینگ داخل سرکاسه را تمیز می‌کنند (شکل ۲-۸۴).



شکل ۲-۸۵

ه- طرف صاف لوله را به مایع شوینده آغشته می‌نمایند (شکل ۲-۸۵). می‌توان ظرف محتوی آب و مایع شوینده را تهیه کرد و لوله را در آن فرو برد.



شکل ۲-۸۶

و - بعد از قراردادن طرف صاف لوله در سرکاسه، ضمن گرداندن و اعمال نیرو، آن را جا می‌زنند (شکل ۲-۸۶).



شکل ۲-۸۷

ز - با مداد، محل اتصال لوله به سرکاسه‌ی (سوکت) فیتینگ را علامت‌گذاری می‌کنند (شکل ۲-۸۷).




شکل ۲-۸۸

ح - ضمن گرداندن لوله یا فیتینگ، محل اتصال را به اندازه‌ی ۱۰ میلی‌متر از یکدیگر دور می‌کنند (شکل ۲-۸۸). این عمل برای پیش‌بینی امکان انبساط لوله در زمان عبور مواد با دمای بالا اجرا می‌شود.



مدت انجام کار: ۶۰ دقیقه

۲-۶ - دستور کار شماره‌ی سه: اتصال لوله و فیتینگ پلی پروپیلنی به روش پوش فیت



نقشه‌ی دستور کار شماره‌ی ۳



ابزار مورد نیاز

ردیف	مواد و وسایل لازم	تعداد
۱	لوله بُر	یک عدد
۲	لوله پخزن	یک عدد
۳	متر فلزی ۳ متری	یک عدد
۴	مداد یا ماریک	یک عدد

مواد و وسایل لازم

ردیف	ابزار مورد نیاز	تعداد
۱	لوله‌ی پُلی پروپیلنی یک سر سوکت ۵° یک متری	۳ عدد
۲	سه راه پُلی پروپیلنی ۴۵ درجه‌ی ۵°	یک عدد
۳	زانویی پُلی پروپیلنی ۴۵ درجه‌ی ۵°	۴ عدد
۴	زانویی پُلی پروپیلنی بلند ۸۷ درجه‌ی ۵°	یک عدد
۵	مایع شوینده	یک قوطی
۶	پارچه‌ی تمیز	به اندازه‌ی لازم

مراحل انجام کار

- ۱- پس از پوشیدن لباس کار، ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز را از انبار تحویل بگیرید.
- ۲- طول لوله‌ها را، با توجه به فیتنگ‌های دو طرف آن‌ها، حساب کنید و پس از علامت‌گذاری آن‌ها را بیرید و پخزنید.
- ۳- به ترتیبی که بر روی شکل مشخص شده است، قطعات را به هم وصل کنید و شکل را کامل نمایید.
- ۴- پس از تکمیل مدار، آن را برای ارزشیابی به هنرآموز کارگاه ارائه نمایید.
- ۵- اجزا را از هم جدا کنید و به همراه ابزار به انبار تحویل دهید.
- ۶- گزارش کار کاملی، شامل عنوان، نقشه، ابزار و تجهیزات، مراحل اجرای کار و نکات اجرایی تهیه و به هنرآموز کارگاه تحویل نمایید.

آزمون نهایی (۲)

۱- ماده‌ی اصلی لوله‌ها و فیتینگ‌های بی‌وی‌سی را نام ببرید.

پاسخ:

۲- سه مورد از مزایای لوله و فیتینگ‌های بی‌وی‌سی را شرح دهید.

پاسخ:

الف -

ب -

ج -

۳- دو مورد از معایب لوله و فیتینگ‌های بی‌وی‌سی را بنویسید.

پاسخ:

الف -

ب -

۴- پنج نوع فیتینگ بی‌وی‌سی را نام ببرید.

پاسخ:

۵- چسب‌های بی‌وی‌سی در چند نوع بسته‌بندی به بازار عرضه می‌شوند؟

پاسخ:

۶- سه مورد از اصول اتصال لوله و فیتینگ بی‌وی‌سی را بنویسید.

پاسخ:

۷- قطعه‌ی نشان داده شده در شکل زیر را نام ببرید و وظیفه‌ی آن را شرح دهید.

پاسخ:




۸- مقدار دمای لازم برای جوش‌دادن لوله و فیتینگ‌های پلی اتیلنی کدام یک از گزینه‌های زیر است؟

الف: 230°C ب: 220°C ج: 200°C

پاسخ:

۹- قطعه‌ی واقع بین لوله و فیتینگ پلی اتیلنی شکل زیر چه نام دارد؟ کاربرد آن را بنویسید.

پاسخ:



۱۰- برای اتصال لوله‌های پلی بروپیلنی سرکاسه‌دار به فیتینگ‌های آن، از کدامیک از روش‌های زیر استفاده می‌شود؟

الف - چسبی ب - جوشی ج - دنده‌ای د - به روش پوش فیت

پاسخ:

۱۱- لوله‌های پلی بروپیلنی مورد استفاده در لوله کشی فاضلاب، معمولاً به صورت ... سرکاسه‌دار و سرکاسه دار تولید می‌شود.

پاسخ:

۱۲- طول لوله‌های پلی بروپیلن، معمولاً بین ... تا ... میلی‌متر است.

پاسخ:

۱۳- وظیفه‌ی دریچه‌ی بازدید چیست؟ و در فیتینگ‌های پلی بروپیلنی چند نوع دریچه بازدید وجود دارد؟ محل نصب هر یک را بنویسید.

پاسخ:

۱۴- قطعه‌ی نشان‌داده شده در شکل زیر چه نام دارد؟ کاربرد آن را شرح دهید.



پاسخ:

۱۵- پنج نوع از فیتنگ‌های پلی‌اتیلنی مورد استفاده در لوله‌کشی فاضلاب را نام ببرید.

پاسخ:

۱۶- از موفه (رابط) پلی‌اتیلن برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

پاسخ:

۱۷- وظیفه‌ی هیتر در دستگاه پلی‌اتیلن چیست؟

پاسخ:

واحد کار (۳)

توانایی اجرای لوله‌کشی فاضلاب، آب باران و هواکش

هدف‌های رفتاری: پس از آموزش این واحد کار هنرجو باید بتواند:

- ۱- فاضلاب را تعریف کند و انواع آن را نام ببرد.
- ۲- انواع لوله و فیتینگ‌های مورد استفاده در لوله‌کشی فاضلاب، هواکش و آب باران ساختمان را بیان کند.
- ۳- اجزای تأسیسات فاضلاب ساختمان را شرح دهد.
- ۴- شب‌بندی لوله‌های فاضلاب را تشریح کند.
- ۵- دریچه‌های بازدید و نظافت سیفون‌ها را تعریف کند.
- ۶- نقشه‌های لوله‌کشی فاضلاب، هواکش و آب باران را تشریح کند.
- ۷- اصول اجرایی لوله‌کشی فاضلاب، هواکش و آب باران ساختمان را شرح دهد و در جریان کار به کار بیندد.
- ۸- آزمایش اطمینان از آب‌بندی محل‌های اتصال لوله‌های فاضلاب، هواکش و آب باران ساختمان را تشریح و اجرا کند.
- ۹- خط تراز و انتقال آن را تعریف کند.
- ۱۰- لوله‌کشی فاضلاب، هواکش و آب باران ساختمان را با انواع لوله و فیتینگ اجرا کند.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۸	۱۲	۶

پیش آزمون (۳)

۱- فاضلاب چیست؟

پاسخ:

۲- بهترین روش دفع فاضلاب ساختمان، دفع آنها در است.

د- شبکه‌ی فاضلاب شهری

ج- دریا

الف- چاه

ب- رودخانه

پاسخ:

۳- برای دفع فاضلاب به مکان مناسب از چه نوع لوله و فیتنگ‌هایی می‌توان استفاده نمود؟ آنها را نام ببرید.

پاسخ:

۴- در سرویس‌های بهداشتی ساختمان برای جلوگیری از ورود گازهای متصاعد شده در شبکه‌ی فاضلاب به داخل ساختمان از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟

پاسخ:

۵- قطعه‌ی نشان داده شده در شکل زیر چه نام دارد؟

د- زیرآب

ج- سیفون و زیرآب

الف- کفخواب

پاسخ:



۶- نام قطعات نشان داده شده در شکل زیر چیست؟

پاسخ:



۷- نام لوله های خارج شده از ساختمان، که در شکل زیر نشان داده شده است، چیست؟

پاسخ:



۸- در بعضی از بام های ساختمان ها بوی تعفن به مشام می رسد. علت چیست؟

پاسخ:

۹- اگر لوله ای که از آن بوی تعفن می آید، تزدیک کولر آبی نصب شده باشد، چه اتفاقی می افتد؟ برای رفع آن چه اقدامی باید انجام شود؟

پاسخ:



۳- اجرای لوله کشی فاضلاب، هواکش و آب باران ساختمان

هرگونه پساب خروجی از وسائل بهداشتی و دیگر دستگاه‌های مصرف‌کننده آب را «فاضلاب» می‌نامند. فاضلاب ترکیبی از آب و مواد جامد است. آب موجود در فاضلاب بیشتر وزن آن را تشکیل می‌دهد و فقط مقدار کمی از وزن آن به مواد جامد معلق مربوط می‌شود.



شکل ۳-۱



شکل ۳-۲



شکل ۳-۳

۱-۳- انواع فاضلاب

فاضلاب‌ها با توجه به منبع تولید و ویژگی‌هایی که دارند به سه گروه فاضلاب سطحی، فاضلاب خانگی و فاضلاب صنعتی تقسیم می‌شوند.

۱-۳-۱- فاضلاب سطحی: به آب‌هایی که از ناوادان‌ها، شستشوی سطح حیاط‌ها، معابر، خیابان‌ها و سیلاب‌های ناشی از بارندگی یا ذوب بخ‌ها و برف‌ها سرچشمه می‌گیرد، فاضلاب سطحی می‌گویند (شکل ۳-۱).

۱-۳-۲- فاضلاب خانگی: فاضلاب خانگی فاضلابی است که در ساختمان‌ها از توالت، دستشویی، حمام، ماشین لباس‌شویی، ظرف‌شویی و ... خارج می‌گردد (شکل ۳-۲).

۱-۳-۳- فاضلاب صنعتی: در کارخانه‌ها و مراکز صنعتی، تولیدی و خدماتی، معمولاً برای خنک کردن دستگاه‌ها، شستشوی مواد اولیه و محصولات تولیدی، از آب استفاده می‌کنند. مقدار زیادی از آب مصرفی، پس از استفاده در مراکز یاد شده به پساب صنعتی تبدیل می‌شود، که باید به نحو صحیح از محیط کارخانه جمع‌آوری و دفعه گردد (شکل ۳-۳).



۲-۳- لوله‌ها و فیتینگ‌ها

لوله‌ها و فیتینگ‌هایی که در شبکه‌ی فاضلاب ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارت اند^۱ از :

الف - لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار (شکل ۳-۴).



شکل ۳-۴



شکل ۳-۵



شکل ۳-۶

ب - لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه (شکل ۳-۵).

ج - لوله و فیتینگ پی‌وی‌سی (PVC) (شکل ۳-۶).



شکل ۳-۷

د – لوله و فیتینگ پلی اتیلنی (شکل ۳-۷).



شکل ۳-۸

ه – لوله و فیتینگ پلی پروپیلنی (شکل ۳-۸).

۳-۳ – لوله‌کشی فاضلاب، هواکش و آب باران شبکه‌ی جمع‌آوری فاضلاب و هواکش، شامل قسمت‌های زیر است :


– سیفون: وسیله‌ای است که از یک طرف به وسیله‌ی بهداشتی و از طرف دیگر به شاخه‌ی افقی فاضلاب اتصال دارد.

– لوله‌ی افقی فاضلاب: از این لوله برای انتقال فاضلاب وسایل بهداشتی از سیفون به لوله‌ی قائم فاضلاب استفاده می‌شود.

– لوله‌ی قائم فاضلاب: فاضلاب از طریق لوله‌های افقی وارد لوله‌ی قائم می‌شود و به طرف پایین حرکت می‌کند.

– لوله‌ی هواکش: کاربردش برای ایجاد ارتباط شبکه‌ی فاضلاب با جو و تخلیه‌ی گاز و هوای شبکه به بیرون است. وجود لوله‌ی هواکش باعث می‌شود فاضلاب در لوله‌ها حرکتی آسان داشته باشد. هم‌چنین وجود لوله‌ی هواکش از خالی شدن سیفون جلوگیری می‌کند.

– لوله‌ی افقی فاضلاب، فاضلاب لوله‌های عمودی را به محل دفع، اعم از چاه، سپتیک تانک یا فاضلاب شهری، هدایت می‌نماید (شکل ۳-۹).




شکل ۳-۹



شکل ۳-۱۰ - لوله‌ی آب باران (تاودان)



شکل ۳-۱۱-الف - نتیجه‌ی شیب زیاد لوله‌ی افقی فاضلاب



شکل ۳-۱۱-ب - نتیجه‌ی رعایت شیب مناسب

- جمع‌آوری آب باران ساختمان: نحوه‌ی لوله‌کشی آب باران شبیه لوله‌کشی فاضلاب است. با این نفاوت که رایزرس اصلی آب باران در طبقات، فاقد انشعاب است. یعنی یک خط لوله‌ی عمودی با اندازه‌ی معین، که بستگی به مساحت بام دارد، تا زمین ادامه می‌یابد و پس از نصب دریچه‌ی بازدید عمودی و زانوهای ۴۵ درجه، به طرف محل دفع هدایت می‌شود (شکل ۳-۱۰).


لوله‌ی آب باران، به جز در مواردی که به هیچ وجه امکان پذیر نباشد، به طور مستقل کشیده می‌شود و لوله‌های آن نیز مشابه لوله‌های شبکه‌ی فاضلاب ساختمان (از نوع چدنی، فولادی گالوانیزه با بی‌وی سی سخت) انتخاب می‌گردد.

۴-۳- شیب‌بندی لوله‌های فاضلاب

برای جریان یافتن فاضلاب در لوله‌های افقی شیب مناسب لازم است. شیب مناسب در لوله‌کشی فاضلاب حدود دو درصد است. با این مقدار شیب، جریان فاضلاب و سرعت تخلیه و ظرفیت تخلیه رضایت‌بخش می‌شود. در شرایطی که تأمین شیب دو درصد در لوله‌های فاضلاب محدود نباشد، مانند سقف طبقه‌ی زیرزمین و یا طول زیاد لوله‌ی فاضلاب افقی، می‌توان مقدار شیب را کمتر از دو درصد و تا حدود یک درصد نیز انتخاب نمود. در لوله‌های با شیب زیادتر از حد لازم آب موجود در فاضلاب به سرعت از داخل لوله عبور می‌کند و مواد جامد فاضلاب در داخل لوله باقی می‌ماند (شکل ۳-۱۱).




۳-۴-۱ روش ساخت شابلون شبیب‌بندی: وقتی می‌گوییم لوله‌ی فاضلاب باید دارای ۲ درصد شبیب باشد به معنای آن است که اگر طول لوله یک متر باشد دو سر لوله به اندازه‌ی ۲ سانتی‌متر یا 2° میلی‌متر اختلاف ارتفاع داشته باشد. اگر طول لوله ۳ متر باشد دو سر لوله 6° میلی‌متر اختلاف ارتفاع خواهند داشت. یکی از روش ایجاد و تعیین شبیب معین استفاده از شابلون شبیب‌بندی است که مطابق شکل ۳-۱۲. می‌توان آن را از یک قطعه چوب با سطح یک‌نواخت به طول یک متر ساخت. در موقع لوله‌کشی این قطعه چوب را از طرف صحیح روی لوله قرار می‌دهند و روی آن یک تراز می‌گذارند. یک طرف لوله را آن قدر بالا می‌برند تا تراز حالت افقی را نشان دهد. در این حالت لوله شبیب مطابق شابلون پیدا می‌کند.



شکل ۳-۱۲

روش دیگر ایجاد شبیب لازم در لوله‌کشی افقی فاضلاب استفاده از «شیلنگ تراز» است که مطابق شکل ۳-۱۳ دو لوله‌ی شبیه‌ای مدرج است که به وسیله‌ی شیلنگ به هم وصل شده‌اند. در این حالت اختلاف ارتفاع برای شبیب معین، با توجه به طول لوله، محاسبه می‌شود.



مورد استفاده تراز شیلنگی

شکل ۳-۱۳- شیلنگ تراز



شکل ۳-۱۴



شکل ۳-۱۵

۳-۵- دربیچه‌های بازدید و نظافت سیفون‌ها

گرفتگی دهانه‌ی داخلی شبکه‌ی لوله‌کشی فاضلاب و عدم تخلیه پس‌آب سرویس‌های بهداشتی به دلیل سهل‌انگاری بعضی از افراد در استفاده از وسائل بهداشتی، عدم رعایت شیب مناسب لوله‌های فاضلاب، استفاده‌ی ناصحیح از لوله و فیتینگ‌های غیراستاندارد در لوله‌کشی فاضلاب و ... عواملی هستند که طراحان را به فکر ساخت وسیله‌ای که از طریق آن بتوان نسبت به رفع گرفتگی و تمیز کردن دهانه‌ی داخلی لوله‌های فاضلاب اقدام نمود. این وسیله دربیچه‌ی بازدید یا نظافت نامیده می‌شود که شکل ظاهری آن شبیه یک سه‌راهی ۴۵ و ۹۰ درجه است که دارای یک صفحه یا درپوش برای مسدود کردن دهانه‌ی دربیچه می‌باشد (شکل ۳-۱۴ و ۳-۱۵).

- دربیچه‌ی بازدید در این محل‌ها نصب می‌شود :

۱- پایین‌ترین قسمت لوله‌های عمودی فاضلاب (قبل از

زانویی متصل به لوله‌ی اصلی افقی)

۲- پایین‌تر از محل اتصال لوله‌های اصلی افقی به لوله‌ی

عمودی فاضلاب در هر طبقه


۳- لوله‌های اصلی افقی فاضلاب

۴- انتهای سرهای فرعی افقی طبقات



۶-۳- نصب سیفون در شبکه‌ی فاضلاب

- نصب سیفون در مجرای تخلیه‌ی فاضلاب ساختمان به شبکه‌ی فاضلاب شهری (به منظور جلوگیری از نفوذ گازهای مضر در شبکه‌ی فاضلاب شهری) برای سیستم لوله‌کشی فاضلاب ساختمان ضروری است. شکل ۳-۱۶ یک سیفون راه‌بند مجرای فاضلاب خانه را نشان می‌دهد. معمولاً مجرای ورودی و خروجی این سیفون، هم‌ترماز است. این سیفون دارای یک انشعاب است که با یک لوله‌ی عمودی تا کف پیاده‌رو امتداد می‌یابد و از آن به عنوان مجرای بازدید و تمیزکردن لوله استفاده می‌شود. لوله‌ی دیگری روی خط فاضلاب نصب می‌گردد تا از تخلیه‌ی آب سیفون جلوگیری نماید. در مسیر لوله‌ی خروجی فاضلاب از ساختمان و اتصال آن به شبکه‌ی فاضلاب شهری از چند نوع سیفون (شکل‌های ۳-۱۷) استفاده می‌شود. با اتصال یک دریچه‌ی بازدید (شیر یک‌طرفه) به یکی از آن‌ها در صورتی که مسیر فاضلاب دچار گرفتگی شود از مجرای آن می‌توان نسبت به رفع گرفتگی اقدام نمود.



شکل ۳-۱۶- سیفون راه‌بند مجرای فاضلاب خانه و لوله‌ی هواکش



شکل ۳-۱۷- سیفون




۳-۷- کفشوی

کفشوی‌ها لوازم یا تجهیزاتی هستند که آب کف سرویس‌ها، آشپزخانه‌ها، حمام‌ها، رخت‌شوی خانه‌ها، ... را به شبکه فاضلاب هدایت می‌کنند. کفشوی‌ها در ابعاد، اشکال و اجناس متفاوت ساخته می‌شوند. همه‌ی کفشوی‌ها دارای یک صفحه‌ی مشبک‌اند.

قطر دهانه‌ی اتصال اکثر کفشوی‌های سرویس‌های بهداشتی ۲ اینچ (50 میلی‌متر) و قطر دهانه‌ی کفشوی‌های مورد استفاده در پارکینگ‌ها و بام‌ها 3 یا 4 اینچ (80 یا 100 میلی‌متر) است.

جنس کفشوی‌ها، اغلب از جنس چدن ریختگی، برنجی کرمی و مواد پلیمری است (شکل ۳-۱۸). معمولاً کفشوی‌ها به صورت دندایی به سیفون متصل می‌شوند و برای آب‌بندی کردن محل اتصال، از مواد آب‌بندی، نظیر خمیر و کنف یا نوار تفلون استفاده می‌شود.



شکل ۳-۱۸




شکل ۳-۱۹- اتصال کفشوی به وسیله‌ی تبدیل

برای اتصال کفشوی‌های ساخته شده از مواد پلیمری به شبکه‌ی فاضلاب از چسب بی‌وی‌سی استفاده می‌شود. برای اتصال کفشوی به سیفون شترگلوبی متصل به لوله‌ی فاضلاب، گاهی نیاز به استفاده از تبدیل، بوشن و معزی و یا توپیج روپیج است. در موقع استفاده از آن‌ها باید دقت نمود که کفشوی از کف سرویس بهداشتی بالاتر نباشد (شکل ۳-۱۹).



۳-۷-۱ کفشوی آب باران: برای آببندی کردن

محل عبور لوله‌های عمودی (هواکش و آب باران یا ناودان) از پشت بام یا طبقات مختلف ساختمان، در صورتی که این لوله‌ها از وسط طاق عبور کند لازم است برای جلوگیری از نشت آب به پایین، محل عبور لوله آببندی شود. برای آببندی کردن محل عبور لوله‌های عمودی از پشت بام، از ورقه‌های آهن فولادی گالوانیزه استفاده می‌شود. در شکل ۳-۲۰ چگونگی اجرای کف خواب پشت بام مشاهده می‌شود.



شکل ۳-۲۰- نصب کفشوی آب باران با کلاهک مشبك

برای نصب کفشوی بر روی لوله‌ی ناودان بام‌ها قبل از اتصال کفشوی به لوله، همزمان با قیر و گونی کردن بام و مناسب با وضعیت لوله‌ی ناودان از کف خواب‌های فلزی گالوانیزه (شکل ۳-۲۱) استفاده می‌کنند. بدین طریق، که پس از کارگذاری آن‌ها همزمان با پوشاندن بام، کفشوی را برروی کف خواب قرار می‌دهند.



شکل ۳-۲۱- کفخواب



۳-۸ اصول اجرایی لوله‌کشی فاضلاب، هواکش و آب پاران ساختمان

پک مجری تأسیسات آب و فاضلاب پرای اجرایی لوله کشی

فاضلاب، هواکش و آب باران ساختمان، ضمن توجه به اصول اجرایی و توجه به جدول ۲۲-۳ مطابق مراحل زیر عمل می کند :



شكل ۲۳-۳-الف



شكل ۲۳-۳-ب



شكل ۲۳-۳-ج

۱- ابتدا مجریان، با توجه به موقعیت سرویس‌های بهداشتی و نقشه‌ی لوله کشی فاضلاب که توسط طراح تأسیسات مکانیکی ساختمان طراحی شده است، لیستی از لوله، فیتینگ و تجهیزات مورد نیاز را با احتمال ده درصد خطأ تهیه می‌نمایند و پس از انتقال آن به محیط کار (برای دسترسی بهتر، محافظت بیشتر، بالا بردن سرعت عمل و ...) به ساخت قفسه‌بندی (خرک) در انبار کارگاهی ساختمان می‌بردازند و آن‌ها را تفکیک شده، با توجه به قطر، اندازه و نوع تجهیزات، در درون قفسه‌های ساخته شده قرار می‌دهند و متناسب با نیاز روزانه قسمتی از آن‌ها را به محل کار انتقال می‌دهند. در شکل ۳-۲۳ قفسه‌ی مذکور و لوله و فیتینگ‌های چیده شده در درون انبار محل اجرای پروژه مشاهده می‌شود.



شکل ۳-۲۴

۲- طبق نقشه، محل عبور لوله‌های عمودی و افقی فاضلاب، هواکش و آب باران را مشخص می‌کنند (شکل ۳-۲۴).



شکل ۳-۲۵

۳- برای قرار دادن لوله‌های عمودی فاضلاب یا هواکش در داخل دیوار، به وسیله‌ی قلم و چکش به اندازه‌ی قطر لوله‌ی عبوری، محل‌های مشخص شده را می‌شکافند (شکل ۳-۲۵).



۴- محل مشخص شده عبور لوله هایی را که از کف عبور می کنند، با قلم و چکش یا دریل چکشی مخصوص و قلم اتصال داده شده، می کنند (شکل ۳-۲۶).



شکل ۳-۲۶

۵- لوله های فاضلاب، هواکش و آب باران بالارونده (رایزرهای) را، که در نقشه مشخص شده، با توجه به قطر آنها در داخل کanal (داکت) از پایین ترین طبقه به بالا مطابق شکل ۳-۲۷ نصب می کنند.



شکل ۳-۲۷



۶- در نصب رایزرهای سه راههای مربوط به لوله های افقی

هر طبقه درنظر گرفته می شود. همچنین دریچه های بازدید روی
لوله های عمودی مربوط به هر طبقه نیز باید پیش بینی شود (شکل
. ۳-۲۸).



شکل ۳-۲۸

۷- لوله های فاضلاب، هواکش و آب باران عمودی اصلی

را با پیش بینی سه راههای انسعابی به سرویس های بهداشتی طبقات
و دریچه های بازدید در داخل کانال، به سمت پشت بام، ادامه
می دهند (شکل ۳-۲۹).




شکل ۳-۲۹



شکل ۳-۳۰

۸- رایزر هواکش فاضلاب را مطابق شکل ۳-۳۰ به صورت شیب دار به بالا و پایین رایزر فاضلاب متصل می کنند.



شکل ۳-۳۱

۹- برای ثابت نگه داشتن یا مهار کردن لوله های عمودی بالارونده در محل خود، آنها را با استفاده از پیچ و روپلاک و بست دوطرفه مطابق شکل ۳-۳۱، با رعایت فاصله ای لازم بست ها از یکدیگر بر روی دیوار نصب می کنند.



شکل ۳-۳۲

۱۰- پس از اتصال لوله های فرعی افقی در زیر سقف یا داخل سقف کاذب به لوله های اصلی، برای مهار کردن آنها و رعایت شیب مناسب، لوله ها را مطابق شکل ۳-۳۲ با بست های دنباله دار به پل های فلزی (نیر آهن) یا نبشی های تعبیه شده بی به همین منظور، به وسیله ای دستگاه جوش برق، جوش می دهند.



شکل ۳-۳۳

۱۱- برای ثابت نگهداشتن (مهار کردن) و رعایت شیب مناسب، لوله‌های اصلی افقی را با فواصل مشخص و مناسب به وسیله‌ی بسته‌های ساخته شده از نبیسی یا میل‌گرد، به پل‌های فلزی یا مصالح ساختمانی متصل می‌کنند (شکل ۳-۳۳).



شکل ۳-۳۴

۱۲- لوله‌های فرعی افقی، فاضلاب طبقات را به محل سرویس‌های بهداشتی در محل خود، مطابق شکل ۳-۳۴ ادامه می‌دهند.



۱۳- با قرار دادن یک دریچه‌ی بازدید در ارتفاعی مناسب در روی لوله رایزر فاضلاب و نصب دو عدد زانوی 45° با فاصله‌ی لازم در پایین ترین نقطه، لوله‌ی افقی فاضلاب را به محل تخلیه هدایت می‌کنند (شکل ۳-۳۵).



شکل ۳-۳۵

۱۴- با قرار دادن تراز بر روی لوله‌ی افقی اصلی و گذاردن تکیه‌گاه‌هایی به زیر آن، شیب لوله را تنظیم می‌کنند (شکل ۳-۳۶). برای تنظیم شیب می‌توان از شابلون شیب‌بندی یا شیلنگ تراز استفاده نمود.



شکل ۳-۳۶



۱۵- در صورتی که فاضلاب ساختمان در داخل چاه تخلیه شود و چاه در محل مناسب حفر شده باشد، برای پوشاندن دهانه‌ی چاه، اتصال لوله‌های فاضلاب به چاه و جلوگیری از ریزش دیواره‌ی آن، بر روی چاه مطابق شکل ۳-۳۷ گلدان قرار می‌دهند. لازم به ذکر است قبل از قرارگیری گلدان دهانه‌ی چاه را توسط طوقه‌چینی جمع می‌کنند.



شکل ۳-۳۷


۱۶- لوله‌ی افقی اصلی را تا گلدان با رعایت شیب مناسب ادامه می‌دهند (شکل ۳-۳۸).



شکل ۳-۳۸



۱۷- شکل ۳-۳۹ جزئیات هدایت لوله‌ی افقی فاضلاب به دهانه‌ی چاه، گلدان و طوقه‌بندی دهانه‌ی چاه را نشان می‌دهد.



۳-۳۹ شکل



شکل ۳-۴۰

۱۸- اتصال دو عدد زانویی ۴۵ درجه به لوله‌ی افقی اصلی، انتقال فاضلاب لوله‌های افقی را به دهانه‌ی چاه تسهیل می‌کند (شکل ۳-۴۰).



شکل ۳-۴۱

۱۹- با اتصال یک لوله‌ی کوتاه به سر زانویی ۴۵ درجه، لوله‌ی افقی اصلی فاضلاب را بر دهانه‌ی چاه عمود قرار می‌دهند (شکل ۳-۴۱).



شکل ۳-۴۲

۲۰- دهانه‌ی داخلی لوله‌های فاضلاب، واقع در کف سرویس‌های بهداشتی، را برای آزمایش عدم نشت آب از محل‌های اتصال و برای جلوگیری از ریزش مصالح ساختمانی به داخل لوله‌های فاضلاب (در موقع نازک کاری، کاشی کاری سرامیک کاری یا سنگ کاری) به وسیله‌ی درپوش مناسب مسدود می‌کنند (شکل ۳-۴۲).



۲۱- دهانه‌ی داخلی لوله‌های فاضلاب سرویس‌های بهداشتی را که بر روی دیوارهای عمودی قرار گرفته‌اند به وسیله‌ی درپوش مسدود می‌کنند (شکل ۳-۴۳).



شکل ۳-۴۳

۲۲- دهانه‌ی داخلی دریچه‌های بازدید نصب شده در انتهای لوله‌های فرعی افقی را نیز به وسیله‌ی درپوش مسدود می‌کنند (شکل ۳-۴۴).



شکل ۳-۴۴



شکل ۳-۴۵

۲۳- قبل از ریختن مصالح ساختمانی بر روی لوله‌های افقی، واقع در کف سرویس‌های بهداشتی یا پایین‌ترین طبقه‌ی ساختمان، جهت اطمینان از نداشتن نشت آب، محل‌های اتصال را آزمایش می‌کنند (شکل ۳-۴۵).



شکل ۳-۴۶

۲۴- در موقع آزمایش نداشتن نشت آب از محل‌های اتصال لوله‌کشی فاضلاب، این وسیله را (شکل ۳-۴۶) در دهانه‌ی دریچه‌ی بازدید (که در طبقات به صورت عمودی نصب شده) قرار می‌دهند و سیستم را از بالا پر می‌کنند. در صورتی که نشت آب مشاهده شود به برطرف نمودن آن اقدام می‌نمایند.



مدت انجام کار: ۱۲ ساعت (۷۲۰ دقیقه)

۹- دستور کار واحد کار شماره‌ی سه: لوله کشی فاضلاب، هواکش و آب باران یک ساختمان یک طبقه

ابزار مورد نیاز

ردیف	ابزار مورد نیاز	تعداد
۱	لوله بر در اندازه‌های مناسب	از هر کدام یک عدد
۲	دستگاه پخ زن (شیار انداز)	یک عدد
۳	گیره‌ی سمه‌ای لوله گیر	یک عدد
۴	متر فلزی ۵ متری	یک عدد
۵	تراز بنای ۵۰ سانتی‌متری	یک عدد
۶	چکش فلزی ۳۰ گرمی	یک عدد
۷	دریل چکشی با سه نظام ۱۳ میلی‌متر	یک دستگاه
۸	منه الماسه نمره‌ی ۷	یک عدد
۹	پیچ گوشتی دسته بلند دوسو	یک عدد
۱۰	انبردست	یک عدد
۱۱	کلاه، کفش ایمنی و عینک محافظتی با شیشه‌ی سفید	از هر کدام یک عدد
۱۲	نردبان تاشوی دو طرفه	یک عدد
۱۳	استاپر (دربوش آزمایش آب بندی کوچک و بزرگ)	از هر کدام یک عدد
۱۴	شیلنگ آب نمره‌ی ۱۰ یا ۱۲ میلی‌متر	به مقدار کافی

نکات ایمنی

- ۱- در موقع کار از کلاه، کفش ایمنی و ماسک حفاظتی استفاده کنید.
- ۲- لوله و فیتینگ‌های مورد نیاز پر روزه را مرتب و تفکیک شده در قفسه و خرک مناسب قرار دهید.
- ۳- از پرتاب لوله و فیتینگ‌ها بر روی زمین اجتناب کنید.
- ۴- برای جازدن طرف صاف لوله و فیتینگ‌ها در درون سوکت‌ها از مایع شوینده‌ی رقیق شده استفاده کنید (از روغن یا گریس استفاده نشود).
- ۵- پس از اجرای هر قسمت از مدار، برای مهار کردن لوله‌های افقی و عمودی از بست (سایپورت مخصوص) استفاده کنید.
- ۶- پس از اجرای هر قسمت از مدار، برای جلوگیری از ریختن مصالح و اشیا در درون دهانه‌ی فیتینگ‌ها، آن‌ها را با دربوش مناسب بیندید.
- ۷- شبیب لوله‌های افقی مدار را کنترل کنید.
- ۸- پس از خاتمه‌ی کار، ابزار و تجهیزات در اختیار گرفته را جمع آوری کنید و به انبار تحویل دهید.




مواد و وسائل لازم


ردیف	مواد و وسائل لازم	مواد مصرفی مورد نیاز	تعداد
۱	لوله‌ی پلی‌پروپیلن یک سرکاسه‌دار ۳ DN100 ۳ متری	لوله‌ی پلی‌پروپیلن یک سرکاسه‌دار ۰۰۰ ۳ DN100	۳ عدد
۲	لوله‌ی پلی‌پروپیلن یک سرکاسه‌دار ۱ DN100 ۱ متری	لوله‌ی پلی‌پروپیلن یک سرکاسه‌دار ۰۰۰ ۱ DN100	۲ عدد
۳	لوله‌ی پلی‌پروپیلن یک سرکاسه‌دار ۵ DN100 ۵ سانتی‌متری	لوله‌ی پلی‌پروپیلن یک سرکاسه‌دار ۰۰۰ ۵ DN100	۲ عدد
۴	لوله‌ی پلی‌پروپیلن یک سرکاسه‌دار ۳ DN125 ۳ متری	لوله‌ی پلی‌پروپیلن یک سرکاسه‌دار ۰۰۰ ۳ DN125	۱ عدد
۵	لوله‌ی پلی‌پروپیلن یک سرکاسه‌دار ۳ DN70 ۳ متری	لوله‌ی پلی‌پروپیلن یک سرکاسه‌دار ۰۰۰ ۳ DN70	۱ عدد
۶	لوله‌ی پلی‌پروپیلن یک سرکاسه‌دار ۲ DN70 ۲ متری	لوله‌ی پلی‌پروپیلن یک سرکاسه‌دار ۰۰۰ ۲ DN70	۱ عدد
۷	لوله‌ی پلی‌پروپیلن یک سرکاسه‌دار ۲ DN50 ۲ متری	لوله‌ی پلی‌پروپیلن یک سرکاسه‌دار ۰۰۰ ۲ DN50	۳ عدد
۸	لوله‌ی پلی‌پروپیلن یک سرکاسه‌دار ۱ DN50 ۱ متری	لوله‌ی پلی‌پروپیلن یک سرکاسه‌دار ۰۰۰ ۱ DN50	۸ عدد
۹	لوله‌ی پلی‌پروپیلن یک سرکاسه‌دار ۵ DN50 ۵ سانتی‌متری	لوله‌ی پلی‌پروپیلن یک سرکاسه‌دار ۰۰۰ ۵ DN50	۱۱ عدد
۱۰	زانوی کوتاه ۸۷° نمره‌ی ۵° پلی‌پروپیلن یک سرسوکت	زانوی کوتاه ۸۷° نمره‌ی ۵° پلی‌پروپیلن	۷ عدد
۱۱	سه راه ۴۵° نمره‌ی ۵° پلی‌پروپیلن	سانوی کوتاه ۸۷° نمره‌ی ۵° پلی‌پروپیلن	۳ عدد
۱۲	زانوی ۴۵° نمره‌ی ۵° پلی‌پروپیلن	سانوی کوتاه ۸۷° نمره‌ی ۵° پلی‌پروپیلن	۹ عدد
۱۳	سیفون شترگلوبی نمره‌ی ۵° پلی‌پروپیلن	سیفون شترگلوبی نمره‌ی ۱۰° پلی‌پروپیلن	۳ عدد
۱۴	سیفون شترگلوبی نمره‌ی ۱۰° پلی‌پروپیلن	سیفون شترگلوبی نمره‌ی ۵° پلی‌پروپیلن	۱ عدد
۱۵	سه راه تبدیل ۴۵° ۷۰×۵۰ پلی‌پروپیلن	سه راه تبدیل ۴۵° ۱۰۰×۵۰ پلی‌پروپیلن	۲ عدد
۱۶	سه راه تبدیل ۴۵° ۱۰۰×۵۰ پلی‌پروپیلن	سه راه تبدیل ۴۵° ۱۰۰×۵۰ پلی‌پروپیلن	۵ عدد
۱۷	سه راه تبدیل ۸۷° ۱۰۰×۵۰ پلی‌پروپیلن	سه راه تبدیل ۸۷° ۱۰۰×۵۰ پلی‌پروپیلن	۱ عدد
۱۸	سه راه تبدیل ۸۷° ۱۰۰×۵۰ پلی‌پروپیلن	سه راه تبدیل ۸۷° ۱۰۰×۵۰ پلی‌پروپیلن	۱ عدد
۱۹	دربیچه‌ی بازدید نمره‌ی ۵° پلی‌پروپیلن	دربیچه‌ی بازدید نمره‌ی ۹۰° پلی‌پروپیلن	۱ عدد
۲۰	سه راه بازدید ۹۰° نمره‌ی ۱۰۰ پلی‌پروپیلن	سه راه بازدید ۹۰° نمره‌ی ۱۰۰ پلی‌پروپیلن	۲ عدد
۲۱	سه راه ۴۵° نمره‌ی ۱۲۵ پلی‌پروپیلن	سه راه ۴۵° نمره‌ی ۱۲۵ پلی‌پروپیلن	۱ عدد
۲۲	تبدیل خارج محور ۱۰۰×۱۲۵ پلی‌پروپیلن	تبدیل خارج محور ۱۰۰×۱۲۵ پلی‌پروپیلن	۲ عدد
۲۳	زانوی ۴۵° نمره‌ی ۱۰۰	زانوی ۴۵° نمره‌ی ۱۰۰	۳ عدد
۲۴	عصایی پشت‌بام پلی‌پروپیلن نمره‌ی ۱۰۰	عصایی پشت‌بام پلی‌پروپیلن نمره‌ی ۱۰۰	۱ عدد
۲۵	زانوی ۴۵° نمره‌ی ۱۲۵ پلی‌پروپیلن	زانوی ۴۵° نمره‌ی ۱۲۵ پلی‌پروپیلن	۲ عدد
۲۶	بست دوطرفه لوله نمره‌ی ۱۰۰، ۵۰ و ۱۲۵	بست دوطرفه لوله نمره‌ی ۱۰۰، ۵۰ و ۱۲۵	به تعداد کافی
۲۷	پیچ و رولپلاک	پیچ و رولپلاک	به تعداد کافی
۲۸	مایع شوینده	مایع شوینده	به مقدار لازم
۲۹	پارچه برای تمیز کردن لوله و فیتنگ‌ها	پارچه برای تمیز کردن لوله و فیتنگ‌ها	به مقدار کافی
۳۰	دربوش تست پوش فیت نمره‌ی ۵°	دربوش تست پوش فیت نمره‌ی ۱۰۰	۶ عدد
۳۱	دربوش تست پوش فیت نمره‌ی ۱۰۰	دربوش تست پوش فیت نمره‌ی ۱۰۰	۱ عدد



لوله آب باران



کفشوی حیاط خلوت



نقشه‌ی دستور کار واحد کار شماره سه لوله‌کشی فاضلاب، هواکش و آب باران یک ساختمان چهار طبقه



مراحل اجرای کار

از لوله و فیتینگ پروپیلن پوش فیت استفاده شود.

۱- پس از پوشیدن لباس کار، ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز را از انبار تحویل بگیرید.

۲- پروژه توسط گروه‌های چند نفره اجرا شود.

۳- با هماهنگی هنرآموز کارگاه بین گروه‌های چند نفره تقسیم کار نمایید.

۴- محل مناسبی از کارگاه را برای اجرای پروژه انتخاب نمایید.

۵- در اجرای لوله‌کشی افقی، شیب مناسب را رعایت کنید.

۶- پس از اجرای هر قسمت نسبت به مهار آن‌ها اقدام نمایید.

۷- پس از خاتمه‌ی اجرای لوله‌کشی، به آزمایش آب‌بندی پردازید.

۸- در صورت وجود نشت، برای رفع آن اقدام نمایید.

۹- محصول کار خود را به هنرآموز کارگاه ارائه نمایید.

۱۰- لوله‌کشی را تخلیه کنید، لوله‌ها و فیتینگ‌ها را از هم جدا کرده و سپس آن‌ها را در محل مناسب خود قرار دهید.

۱۱- گزارش کار مربوطه را تهیه نمایید و به هنرآموز کارگاه ارائه کنید.

آزمون نهایی (۳)

۱- فاضلاب را تعریف کنید.

پاسخ:

۲- انواع فاضلاب را نام ببرید.

پاسخ:

۳- فاضلاب خانگی را شرح دهد.

پاسخ:

۴- انواع لوله و فیتینگ‌های مورد استفاده در لوله‌کشی فاضلاب، هواکش و آب باران ساختمان را نام ببرید.

پاسخ:

۵- اجزای تأسیسات فاضلاب ساختمان را نام ببرید.

پاسخ:

۶- آیا در لوله کشی فاضلاب ساختمان، لوله‌ی فاضلاب و آب باران از طریق یک لوله جمع‌آوری و دفع می‌گردد؟ چگونگی آن را شرح دهید.

پاسخ:

۷- چرا از لوله کشی هواکش در شبکه‌ی فاضلاب ساختمان استفاده می‌کنید؟ دلایل آن را بنویسید.

پاسخ:

۸- رایزر اصلی آب باران ساختمان در طبقات انشعاب است.


پاسخ:

۹- شیب مناسب در لوله کشی فاضلاب حدود چند درصد است؟

الف) ۵٪ درصد ب) ۲ درصد ج) ۵ درصد

پاسخ:

۱۰- برداشت خود را از شکل‌های نشان داده شده بنویسید.



پاسخ:



۱۱- محل‌های نصب دریچه‌ی بازدید را بنویسید.

پاسخ:

۱۲- سبب نصب سیفون در مجرای تخلیه‌ی فاضلاب ساختمان به شبکه‌ی فاضلاب شهری چیست؟ آن را شرح دهید.

پاسخ:

۱۳- از لوله‌ای که بر روی سیفون نصب شده است و تا کف پیاده‌رو ادامه دارد، برای چه استفاده می‌شود؟

۱۴- برای آب‌بندی کردن محل عبور لوله، عمودی، در پشت بام، از ورقه‌های استفاده می‌شود.

پاسخ:

۱۵- مورد استفاده‌ی کف‌شوی را بنویسید.

پاسخ:



۱۶- قطر دهانه ای اتصال اکثر کفشوی های سرویس های بهداشتی میلی متر و قطر دهانه ای کف شوی های مورد استفاده در پارکینگ ها و بام ها یا میلی متر است.

پاسخ:

۱۷- جنس کفشوی های مورد استفاده در سرویس های بهداشتی را بنویسید.

پاسخ:

۱۸- ارتفاع لوله های فاضلاب سرویس های بهداشتی، که در زیر آمده است از کف تمام شده چند سانتی متر است؟

- الف) سینک ظرفشویی ب) دستشویی
ج) وان د) بیده

پاسخ:

۱۹- لوله و فیتینگ های نشان داده شده در شکل زیر به چه روشی به یکدیگر متصل شده اند؟

پاسخ:





۲۰- از سه راهی مسدود شده به وسیله‌ی دربوش، که در انتهای لوله‌ی افقی فرعی نشان داده شده است
(مطابق شکل زیر)، برای چه استفاده می‌شود؟

پاسخ:




۲۱- از لوله‌های نشان داده شده در شکل زیر برای چه استفاده می‌شود؟ شرایط نصب آن را بنویسید.

پاسخ:



۲۲- نام وسیله‌ی نصب شده بر روی لوله‌ی نشان داده شده در شکل زیر، چیست؟ مورد استفاده‌ی آن را بنویسید.

پاسخ:





آشنایی با فرهنگ و تمدن ایران و اسلام

معبد چغازنبیل و نظام آبرسانی در آن

چغازنبیل به معنای زنبیل وارونه، نام رایج آثار معابد، کاخها و آرامگاه‌های ایلامی در استان خوزستان است، که در ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر باستانی شوش قرار دارد. این معبد در حدود ۳۲۵ سال پیش، به دستور یکی از پادشاهان ایلامی در کناره‌ی غربی رود دز بنا شده است. این آثار در شهری به طول و عرض حدود 130×100 متر ساخته شده است. شهر از رودخانه دز، ۳۰ متر بالاتر قرار گرفته است.



معبد چغازنبیل بنایی چند طبقه است که مساحت هر طبقه از طبقه‌ی پایینی کوچک‌تر است. برخلاف معابد بین‌النهرین که هر طبقه را روی طبقه‌ی قبلی می‌ساختند. در این معبد ساخت هر طبقه از سطح زمین آغاز شده است. باستان‌شناسان بر این باورند که این معبد در ۵ طبقه ساخته شده و ارتفاع آن حدود ۵۲ متر بوده است. در حال حاضر تنها $2/5$ طبقه از این معبد با ارتفاع حدود ۲۵ متر بر جای مانده است.

تأسیسات فاضلاب: اطلاعات موجود درباره‌ی چگونگی تأمین آب برای بهره‌برداری در معبد شهر چغازنبیل و آبراه‌ها، حاکی از وجود تأسیساتی است که تا حدودی به آگاهی از چگونگی نظام آبرسانی و تخلیه‌ی فاضلاب در این محوطه کمک می‌کند. با دقت در نقشه و طراحی شهرسازی این معبد شهر چنین بر می‌آید که مهندسان و معماران، از همان آغاز، برای آبرسانی و دفع آب زاید اندیشیده‌اند.




مدخل ورودی به سرسر ابرای دسترسی به طبقات پلکان‌های ورودی در چهار ضلع معبد برای ورود به طبقه‌ی اول بالاتر

بنای یادبود ساخته شده از سوی اونتاش گال برای ایزد ناپیراشا


نظام دفع آب باران معبد چغازنبیل، با بهره‌گیری از راه آب‌های آجری افقی و عمودی، که روکش آجری داشته‌اند صورت می‌گرفته است. این راه آب‌ها در عمق ۸۰ سانتی‌متری نمای آجری قرار دارند. این راه آب (در شکل زیر) به صورت عمودی پایین می‌آید و به آبراهه‌ی افقی سرپوشیده (با طاق هلالی به عرض ۲۳ و ارتفاع ۱۸ سانتی‌متر) می‌رسد و سپس به یک کanal روباز روی سطح طبقه‌ی پایین می‌پیوندد. برای جلوگیری از سقوط عمودی آب و فرسایش آجرها، پلکان‌های آجری را در محل تغییر زاویه‌ی آبراهه ساخته‌اند تا سرعت آب را کاهش دهد. روی هر یک از چهار وجه طبقه‌ی اول معبد ۵ ناوдан وجود دارد که ۴ ناودان، آب‌های سطح طبقات را جمع‌آوری می‌کنند. ناوданی نیز آب پلکان‌ها را جمع‌آوری می‌کرده است.



نحوه‌ی قرار گرفتن تنبوشه‌های سفالین درون دیوار معبد



ناودان معبد غربی و دیوار حصار صحن‌ها



قرارگیری تنبوشه‌های ناوдан



تأسیسات آبرسانی: در جبهه‌ی غربی شهر چغازنبیل آثار سازه‌ای آبی (مخزن بزرگ) مشاهده می‌شود که بسیاری از محققان عملکرد آن را تصفیه‌خانه‌ی آب دانسته‌اند. مهندسان ایلامی برای تأمین آب شهر و نیایشگاه چغازنبیل دست به ابتکاری زدند که در نوع خود بی‌نظیر است. آنان که امکان هدایت آب از رود دز را که از فاصله‌ی حدود ۱/۵ کیلومتری شهر می‌گذشت، و حدود ۳۰ متر پایین‌تر از شهر بود، نداشتند، کانالی از محل (پایه‌ی محل) و به صورت رویا ز رودخانه‌ی کرخه، به مسافت ۵۰ کیلومتر تا مخزن بزرگ شمال غربی چغازنبیل، در خارج حصار سوم شهر حفر کردند.



پلکان و مدخل ورودی به سرسرا



نمای کف آجر فرش و روزنه‌های مخزن بزرگ

مهندسان و معماران ایلامی برای ساختن این مخزن بزرگ (تصفیه‌خانه)، که ۳۵ متر مکعب گنجایش آب داشت، از آجر و ساروج استفاده کردند. کف مخزن از آجر و آهک ساخته شده است. دو دیوار جانبی آن نیز از آجر و آهک بوده است. روزنه‌ها از دو لایه‌ی آجر و یک لایه‌ی سنگ ساخته شده و همه‌ی درزهای آن نیز از کف تا لایه‌ی سنگی از ساروج بوده است. در آن سوی حصار شهر و دقیقاً در آن طرف روزنه‌ها، حوضچه‌ای بود که گنجایش ۴/۳ متر مکعب آب را داشته است. روزنه‌های مخزن بزرگ به درون این حوضچه راه داشته‌اند. معماران ایلامی برای پایداری بیش‌تر این حوضچه، سه طرف آن را از بیرون با آجرهای خرد شده و آهک پرکرده‌اند. هنگامی که مخزن بزرگ تا لبه‌ی دیواره‌ی انتهایی پر از آب می‌شد، بنابر قانون ظروف مرتبط، آب صاف و تصفیه شده و قابل شرب از طریق ۹ روزنه به حوضچه‌ی کوچک داخل حصار می‌ریخت و ساکنان معبد چغازنبیل از این آب استفاده می‌کردند.

مخزن بزرگ، حوضچه‌ی مقابل آن و
روزنه‌های خروج آبمخزن بزرگ آب (تصفیه‌خانه) در درون
حصار معبد



پاسخ سؤالات پیش آزمون (۱)

- ۱- برای جلوگیری از زنگ زدگی
- ۲- د - کنف و سُرب کوبی (سُرب ریزی)
- ۳- ۲۰۰۰ میلی متر (۲ متر)
- ۴- چدنی سرکاسه دار یا بدون سرکاسه، پلیمری، فولادی گالوانیزه
- ۵- ب - ۳۲۷/۵ درجه‌ی سانتی‌گراد
- ۶- چدنی سرکاسه دار
- ۷- چراغ کوره‌ای نفت سوز یا گاز سوز
- ۸- استفاده از فنر و الکتروموتور الکتریکی
- ۹- از لوله‌بر ساده‌ی ۴ اینچ، از سنگ فرز، از کمان اره با تیغه اره خشکه بُر و قلم و چکش

پاسخ سؤالات پیش آزمون (۲)

- ۱- (P.V.C) پلی‌وینیل کلراید
- ۲- الف - چسبی
- ۳- الف - در لبه‌ی جداره‌ی داخلی و خارجی لوله‌ها پلیسه مشاهده می‌شود.
- ب - به‌وسیله‌ی سوهان زیر باید ساییده شوند.
- ۴- برای تمیز کردن و رفع گرفتگی دهانه‌ی لوله‌های فاضلاب استفاده می‌شود، که باید پس از باز کردن دربوش نصب شده به آن اقدام نمود.
- ۵- ج - ۶ متر
- ۶- لوله پلی‌اتیلن (PP)
- ۷- در حال جوش خوردن لوله به فیتینگ
- ۸- الف - لوله‌ی پلی‌پروپیلن
- ب - سوکت (سرکاسه)
- ۹- الف - لوله‌ی پی‌وی‌سی، ب - لوله‌ی پلی‌اتیلن، ج - لوله‌ی پلی‌پروپیلن

پاسخ سؤالات پیش آزمون (۳)

- ۱- هرگونه پساب خروجی، از وسایل بهداشتی و دیگر دستگاه‌های مصرف‌کننده‌ی آب را فاضلاب می‌نامند.
- ۲- د - شبکه‌ی فاضلاب شهری
- ۳- چدنی سرکاسه دار، چدنی بدون سرکاسه، فولادی گالوانیزه، پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن و بی‌وی‌سی
- ۴- سیفون
- ۵- ج - سیفون و زیرآب



۶- کفشوی

۷- لوله‌ی هواکش

۸- گازهای متصاعد شده در شبکه‌ی فاضلاب (چاه) از طریق لوله‌ی هواکش خارج شود.

۹- بوی تعفن از طریق پنجره و یا دریچه‌ی کولر به داخل ساختمان کشیده می‌شود و ساکنین را ناراحت می‌کند. باید با اضافه کردن طول لوله‌ی هواکش، آن را از محل‌های ذکر شده دور کرد.

پاسخ سوالات آزمون نهایی (۱)

۱- الف - لوله‌ی چدنی سرکاسه‌دار، ب - لوله‌ی چدنی بدون سرکاسه (کلاچ)

۲- لوله و فیتینگ‌های چدنی با سرکاسه فاقد رزوه (دنده)‌اند و برای اتصال از سرب استفاده می‌شود. چون سریع گرم و سرد می‌شود و زمان اجرای کار کوتاه است.

۳- دو و سه رشته

۴- بوته‌ی ذوب سرب

۵- به صورت مایع در می‌آید و دمای آن به $327/5$ درجه می‌رسد و رنگ روی سطح سرب به رنگ قرمز روشن (صورتی) درمی‌آید. اگر کتف بافته شده را در آن قرار دهند سرب به آن نمی‌چسبد و اگر کاغذ سفید داخل آن شود به رنگ قهوه‌ای تیره درمی‌آید.

۶- ارتفاع و ضخامت تیغه

۷- ابتدا شعله را به چراغ کوره‌ای تزدیک و سپس شیر چراغ کوره‌ای را باز می‌کنند.

۸- به وسیله‌ی قلم یا چکش، ضربه‌ی آرامی به آن زده می‌شود.

۹- به نحوه‌ی غلط و صحیح قرار گرفتن لوله یا فیتینگ در داخل سرکاسه اشاره شده است.

۱۰- انفجار در درون سرب داخل بوته اتفاق می‌افتد و سرب را به اطراف پرتاب می‌کند.

۱۱- الف - از طریق مشاهده‌ی رنگ سطح سرب، که باید به رنگ قرمز روشن (صورتی) باشد.

ب - از طریق وارد کردن کتف بافته شده در درون سرب مذااب

ج - از طریق وارد کردن کاغذ سفید در درون سرب مذااب

۱۲- به دلیل سرد بودن بدنه‌ی پیمانه‌ی ملاقه‌ی سرب‌ریزی، سرب مذااب به آن می‌چسبد.

۱۳- تسمه‌ی نسوز و یا گل رُس

۱۴- ج - قیرانود می‌کنند.

۱۵- سمی

۱۶- در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت (از راست به چپ)

۱۷- باید به وسیله‌ی ملاقه‌ی سرب‌ریزی جمع‌آوری و به خارج از بوته تخلیه شود.

۱۸- ب - ۳ میلی‌متر پایین‌تر

۱۹- از واشر لاستیکی و بست فولادی (تسمه) و پیچ زنگ ناپذیر

۲۰- از انواع پیچ‌گوشتی مناسب (دو و سه‌سو) یا آچار بوكس و آچار درجه‌دار (تورک متر).



پاسخ سوالات آزمون نهایی (۲)

۱- پُلی وینیل کلراید

۲- الف - دارای وزن سبک هستند و حمل و نقل آنها آسان است.

ب - به راحتی در بین سقف کاذب و مکانهایی، که دسترسی به آنها مشکل است، نصب می‌شوند.

ج - اتصال لوله‌های پیوی و فیتینگ‌های آن بسیار آسان است و سریع تر از سایر لوله‌ها، اجرا می‌شود.

۳- الف - در برابر نیروهای خارجی دارای مقاومت کمتری است و از این‌رو نصب آنها در محلهایی، که احتمال وارد آمدن فشار خارجی و ضربه وجود دارد، باید با دقت لازم اجرا شود.

ب - این لوله‌ها در برابر حرارت زیاد، فرم و استحکام خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل از کاربرد آن‌ها در سیستمی، که فاضلاب با دمای بیش از 65°C در آن جریان دارد، خودداری می‌شود.

۴- الف - زانوبی، سه راهی 90° ، سه راهی تبدیل، تبدیل، دریچه‌ی بازدید

۵- تیوب‌های فشاری - قوطی

۶- الف - با استفاده از سوهان زیر، پلیسیه‌ی جداره‌ی داخلی و خارجی محل بُرش خورده را از لوله جدا می‌کنند.

ب - با استفاده از سنباده‌ی زیر آهن روی جداره‌ی لوله یا فیتینگ را به اندازه‌ی لازم خشن‌دار می‌کنند.

ج - در صورت نیاز، پس از حرارت دادن و نرم شدن لوله، با استفاده از یک فیتینگ، قسمت نرم شده‌ی لوله را سرکاسه‌دار می‌کنند.

۷- ترموستات آبی، که وظیفه‌ی آن تنظیم دمای هیتر دستگاه جوش است.

۸- ج - 23°C

۹- صفحه جوش است که وظیفه‌اش گرم کردن لوله و فیتینگ برای جوش خوردن است.

۱۰- د - به روش پوش فیت

۱۱- یک سرسوکت و دو سرسوکت (کاسه‌دار)

۱۲- ۱۰۰۰ تا 6000 میلی‌متر

۱۳- برای تمیز کردن و باز کردن دهانه‌ی لوله‌های فاضلاب است، در دو نوع : ۱- افقی که در انتهای لوله‌های فرعی افقی نصب می‌شود. ۲- و سه راهی 45° و 90° که در رایزرهای نصب می‌شود.

۱۴- رابط (بوگیر) است و از این وسیله برای ارتباط سیفون به کاسه توالت (برای جلوگیری از نشت از محل اتصال) استفاده می‌شود.

۱۵- زانو 45° ، زانو 90° - سیفون تبدیل، بوفه

۱۶- از بوفه برای اتصال دو فیتینگ با لوله و برای ارتباط سیفون شترکلو به کاسه توالت استفاده می‌شود.

۱۷- وظیفه‌ی هیتر گرم کردن صفحه‌ی جوش است.

پاسخ سوالات آزمون نهایی (۳)

۱- هرگونه پساب خروجی از وسایل بهداشتی و دیگر دستگاه‌های مصرف‌کننده‌ی آب را فاضلاب می‌گویند.

۲- سطحی، خانگی و صنعتی

۳- فاضلابی است که در ساختمان‌ها از توالت، دستشویی، حمام، ماشین لباس‌شویی، ظرف‌شویی و ... خارج می‌گردد.



۴- لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه دار، لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه، لوله و فیتینگ فولادی گالوانیزه،
لوله و فیتینگ بی‌وی‌سی، لوله و فیتینگ پلی‌اتیلن و لوله و فیتینگ پلی‌پروپیلن
۵- وسایل بهداشتی، لوله‌های جمع‌آوری فاضلاب، لوله‌ی هواکش فاضلاب، لوله‌ی جمع‌آوری آب باران
ساختمان و شبکه‌ی دفع فاضلاب

۶- خیر، هر کدام به طور مستقل جمع‌آوری و دفع می‌گردد.

۷- سبب استفاده از لوله‌کشی هواکش در شبکه‌ی فاضلاب، خارج کردن گازهای بدبوی چاه و شبکه‌ی
فاضلاب است. علاوه بر این وجود لوله‌کشی هواکش باعث می‌شود که حرکت فاضلاب در لوله‌ها به آسانی انجام
شود و هم‌چنین لوله‌کشی هواکش از خالی شدن آب سیفون‌ها جلوگیری می‌کند.
۸- قادر انشعاب است.

۹- ب - ۲ درصد

۱۰- الف - نتیجه‌ی استفاده از شبکه زیاد در لوله‌ی افقی فاضلاب

ب - نتیجه‌ی رعایت شبکه مناسب در لوله‌ی افقی فاضلاب

۱۱- الف - در پایین ترین قسمت لوله‌های عمودی قائم فاضلاب قبل از زانویی متصل به لوله‌ی اصلی افقی است.

ب - پایین تر از محل اتصال لوله‌های اصلی افقی به لوله‌ی عمودی فاضلاب در هر طبقه

ج - در لوله‌های اصلی افقی فاضلاب

د - در انتهای سرهای افقی فرعی طبقات

۱۲- برای جلوگیری از نفوذ گازهای مضر در شبکه‌ی فاضلاب شهری به داخل سیستم لوله‌ی فاضلاب
ساختمان است.

۱۳- از آن به عنوان مجرای بازدید و تمیز کردن لوله‌ی فاضلاب استفاده می‌شود.

۱۴- د - فولادی گالوانیزه

۱۵- از کف‌شوی برای هدایت آب کف سرویس‌ها، آشپزخانه‌ها، حمام‌ها، رخت‌شوی خانه‌ها، بام‌ها، محوطه‌ها
و ... به شبکه‌ی فاضلاب، استفاده می‌شود.

۱۶- قطر دهانه‌ی اتصال اکثر کف‌شوی‌های سرویس‌های بهداشتی 5° میلی‌متر و قطر دهانه‌ی کف‌شوی‌های
مورد استفاده در پارکینگ‌ها و بام‌ها 80° یا 100° میلی‌متر است.

۱۷- چدن ریختگی، برنجی کرمی و مواد پلیمری

۱۸- الف - 60° سانتی‌متر

ج - 10° سانتی‌متر

۱۹- به روش پوش فیت.

۲۰- برای بازدید و تمیز کردن لوله‌های افقی فرعی فاضلاب استفاده می‌شود.

۲۱- برای خروج گازهای متعفن شبکه‌ی فاضلاب به خارج از ساختمان و باید $2-1/5$ متر بالاتر از خریشه
نصب گردد.

۲۲- بست دو طرفه‌ی لوله و برای ثابت نگهداشتن لوله از آن استفاده می‌شود.



فهرست منابع و مأخذ



- ۱- لوله‌کشی آب سرد و آب گرم، کد ۷/۸۶، مهندس مهدی ثنائی عالم
- ۲- نصب لوازم بهداشتی، کد ۳/۲۶، مهندس مهدی ثنائی عالم
- ۳- کارگاه تأسیسات بهداشتی، کد ۴/۳۵۹، مهندس احمد آقازاده هریس، مهندس مهدی ثنائی عالم، مهندس مرتضی و ثوق، مهندس سید حسن میر منتظری
- ۴- تأسیسات بهداشتی ساختمان، کد ۳۹/۳۵۹، مهندس سید حسن میر منتظری، مهندس احمد آقازاده هریس، مهندس علی حکمت، مهندس علی رئیسی
- ۵- تأسیسات آب و فاضلاب، کد ۲/۴۶، مهندس محسن جعفرآبادی، مهندس احمد آقازاده هریس، مهندس امیر لیلاز مهرآبادی
- ۶- نقشه‌کشی تأسیسات، کد ۴۹۷، مهندس امیر لیلاز مهرآبادی، مهندس احمد آقازاده هریس
- ۷- کارگاه مکانیک عمومی (تأسیسات)، کد ۳۸/۳۵۹، کمیسیون برنامه‌ریزی و تالیف، رشته‌ی تأسیسات
- ۸- مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمانی ایران
- ۹- کاتالوگ محصولات شرکت (گیتی پسند)
- ۱۰- کاتالوگ محصولات شرکت پلیران

