


فصل یازدهم در یک نگاه



* محل تکیه گاه (Support Spacing)

* آویز رکابی قابل تنظیم

* آویز تسمه ای یک تکه لوله های فولادی

* آویز تک لوله ای لوله های قائم (Riser clamps)

* آویزهای تک لوله ای

* کورپی لوله های افقی U - bolts

* کورپی لوله های افقی (Anchor)

* کورپی تسمه ای لوله های افقی (over straps)

* کورپی ها (U-Bolts)

تکیه گاه ها

* انتخاب تکیه گاه

تکیه‌گاه‌ها

لوله‌ها در مسیری که عبور می‌کنند توسط تکیه‌گاه یا بست در موقعیت معین ثابت نگه داشته می‌شوند.

عوامل مؤثر در تعیین فاصله بین دو تکیه‌گاه

مجاور هم

۱- قطر نامی لوله

۲- نوع سیال داخل لوله‌ها

۳- وزن کل لوله و عایق و وزن شیرها، فلنج‌ها و فیتینگ‌ها

۴- شکل عمومی لوله‌کشی

در جدول ۱۱-۱ وزن هر متر لوله فولادی با آب داخل آن و وزن هر متر عایق گرمایی که دور لوله قرار گرفته، ارائه شده است.

در ستون اول قطر نامی لوله بر حسب میلی‌متر و

جدول ۱۱-۱- وزن هر متر طول لوله‌ی فولادی با آب و عایق از استاندارد ((BS 3974 PART 1))

Nominal pipe size	Mass of: insulation		Mass of Pipe and water									
	50 mm thick	25 mm thick	Pipe wall thickness (mm)									
			3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	12.5	16.0	20.0	25.0
mm	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m
20	2.4	0.8	2.2	2.5	2.9	3.4						
25	2.6	0.9	3.0	3.4	4.0	4.6	5.3					
40	3.1	1.2	4.9	5.6	6.5	7.5	8.8	10				
50	3.5	1.3	6.8	7.7	8.8	10.2	11.9	14	16			
65	4.0	1.6	9.6		12	14	16	19	22	25	29	
80	4.4	1.8			15	17	20	23	27	31	36	
100	5.2	2.2			22	25	28	33	38	44	51	58
125	6.0	2.6			30	33	38	43	50	58	67	77
150	6.9	3.0			40	44	50	56	64	75	86	99
200	8.5	3.8					74	83	93	108	123	142
250	10.1	4.7					104	115	129	147	167	192
300	11.7	5.5						150	166	188	213	243
350	12.7	6.0						174	192	216	244	277
400	14.3	6.8						215	236	264	296	335
450	15.9	7.6						260	283	316	352	397
500	17.5	8.4						310	336	372	413	463
600	20.7	10.0						421	452	496	546	606

$$\text{تمرين: وزن کل لوله آب و عایق} = \frac{1\text{ kg}}{m} \times 6\text{ m} = 18\text{ kg}$$

تمرين: وزن ۱۰ متر لوله فولادی به قطر ۶" به ضخامت ۶/۳mm به همراه آب داخل لوله و عایق ۵۰mm دور لوله را محاسبه کنید. (جواب: $W_t = 50.9\text{ kg}$)

تمرين: وزن لوله‌ای که باید به صورت افقی بر روی دیواری به طول ۲۵m نصب شود. قطر لوله $\frac{1}{2}$ " فولادی به ضخامت ۵mm و ضخامت عایق ۵۰mm می‌باشد.

$$(جواب: W_t = 40.0\text{ kg})$$

حداکثر خمش لوله‌ی بین دو تکیه‌گاه نباید از $\frac{2}{5}$ میلی‌متر بیشتر شود.

هر چه قطر لوله بیشتر شود فاصله تکیه‌گاه‌ها از هم بیشتر می‌شود.

فاصله تکیه‌گاه لوله‌های مسی از لوله‌های فولادی کمتر است.

اگر چند لوله توسط یک تکیه‌گاه مشترک مهار شوند، فاصله بین دو تکیه‌گاه باید بر اساس کم قطرترین لوله‌ای که روی این تکیه‌گاه قرار می‌گیرد، محاسبه شود، به طور مثال اگر بر روی تکیه‌گاهی چهار لوله‌ی $\frac{1}{2}$ ", $\frac{1}{4}$ ", $\frac{1}{4}$ " و $\frac{1}{2}$ " قرار گرفته باشد فاصله دو تکیه‌گاهی که این لوله‌ها را مهار می‌کند باید بر اساس قطر لوله $\frac{1}{2}$ " اینچ محاسبه شود.

فاصله تکیه‌گاه لوله‌های فولادی و مسی از جدول ۱۱-۲ تعیین می‌شود.

 تمرين: وزن یک شاخه لوله‌ی فولادی به قطر ۱۰۰ میلی‌متر به ضخامت جداره ۵ میلی‌متر را با در نظر گرفتن وزن آب و عایق محاسبه کنید. ضخامت عایق ۵۰ میلی‌متر است.

ابتدا وزن عایق به ضخامت ۵۰ میلی‌متر که دور یک متر لوله 100 m میلی‌متر قرار گرفته را از جدول بدست می‌آوریم که برابر با $\frac{5}{2}$ کیلوگرم است.

$$\frac{5}{2}\text{ kg} = \text{وزن عایق}$$

وزن لوله و آب درون آن را از ستون ششم که مربوط به ضخامت ۵ میلی‌متری لوله است، بدست می‌آوریم که برابر با ۲۲ کیلو گرم است.

$$\frac{22}{2}\text{ kg} = \text{وزن لوله و آب}$$

اعدادی که از جدول استخراج کردیم مربوط به یک متر لوله است اکنون وزن لوله و عایق را برای یک شاخه (۶ متری) حساب می‌کنیم.

$$6\text{ m} = \text{طول شاخه} \quad \frac{kg}{m} = 22 + \frac{5}{2} = 27\frac{5}{2}\text{ kg}$$

متر لوله، آب و عایق

$$= \text{وزن یک شاخه لوله، آب و عایق} \quad \frac{kg}{m} = 163\frac{5}{2}\text{ kg}$$

 تمرين: رایزر رفت مخزن انبساط یک ساختمان دارای قطر $\frac{1}{2}$ " و ارتفاع ۱۸m می‌باشد. ضخامت لوله $\frac{3}{2}$ mm و ضخامت عایق ۲۵mm می‌باشد. وزن کل رایزر را حساب کنید.

$$\frac{kg}{m} = \frac{\text{وزن لوله}}{\text{ضخامت}} \quad \frac{kg}{m} = \frac{40\text{ mm}}{\frac{3}{2}\text{ mm}} \quad \frac{kg}{m} = \frac{40}{1.5}\text{ kg}$$

از جدول ۱۱-۱ با آب

$$\frac{kg}{m} = \frac{\text{وزن عایق دور در لوله}}{\text{ضخامت}} \quad \frac{kg}{m} = \frac{40\text{ mm}}{25\text{ mm}} \quad \frac{kg}{m} = \frac{40}{25}\text{ kg}$$

از جدول ۱۱-۱ با آب

$$\frac{kg}{m} = \frac{\text{وزن یک متر لوله با آب و عایق}}{\text{ضخامت}} \quad \frac{kg}{m} = \frac{4/9 + 1/2}{6/1}\text{ kg}$$

جدول ۱۱-۲ - فاصله تکیه‌گاه‌ها در لوله‌کشی فولادی و مسی

																میلی متر	قطر لوله
																اینج	
۴۰۰	۳۵۰	۳۰۰	۲۵۰	۲۰۰	۱۵۰	۱۲۵	۱۰۰	۸۰	۶۵	۵۰	۴۰	۳۲	۲۵	۲۰			
۱۶	۱۴	۱۲	۱۰	۸	۶	۵	۴	۳	$\frac{1}{2}$	۲	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	۱	$\frac{3}{4}$			
۸/۲	۷/۶	۷	۶	۵/۸۰	۵/۲۰	-	۴/۲۰	۳/۶۰	۳/۳۰	۳	۲/۷۰	-	۲/۱۰	۲/۱۰	لوله‌کشی فولادی (متر)		
-	-	-	-	-	۴/۲۰	-	۳/۶۰	۳	۲/۷۰	۲/۴۰	۲/۴۰	-	۱/۸۰	۱/۵۰	لوله‌کشی مسی (متر)		

تمرین: پهنه‌ای لایی محافظ را برای لوله‌ی عایق دار به قطر 32mm و 200mm از جدول ۱۱-۳ کتاب تأسیسات حرارتی بدست آورید.

حل: پهنه‌ای لایی محافظ عایق برابر پهنه‌ای بست می‌باشد که در مورد بست آویز رکابی قابل تنظیم پهنه‌ای لایی برابر پهنه‌ای تسمه پایین آویز است.

تسمه پایین برای آویز لوله 32mm دارای ابعاد 4×25 می‌باشد که 4 ضخامت تسمه بر حسب میلی‌متر و 25 پهنه‌ای تسمه بر حسب میلی‌متر است پس پهنه‌ای لایی محافظ عایق برای لوله 32mm ($\frac{1}{4}$) برابر 25mm ($2/5$ سانتی‌متر) است در نتیجه ابعاد این لایی محافظ عایق عبارت است از: طول 300mm , پهنا 25mm و ضخامت ورق فولادی $1/5\text{mm}$.

این ابعاد برای لوله با قطر 200mm عبارت است از: طول لایی حداقل 300mm , عرض لایی 45mm و ضخامت ورق فولادی لایی $1/5\text{mm}$ است.

تمرین: ابعاد لایی محافظ عایق که باید بین بست و عایق لوله‌ی 4 اینچ نصب شود را بدست آورید.

تمرین: فاصله‌ی بست لوله‌ی فولادی 25 میلی‌متر از یکدیگر چند متر است؟

از ستون قطر 25 میلی‌متر و در مقابل ردیف لوله‌ی فولادی به عدد $2/1$ متر می‌رسیم یعنی فاصله‌ی بست یا تکیه‌گاه مجاور هم، برای لوله 25mm برابر $2/1$ متر است.

تمرین: فاصله دو تکیه‌گاه مجاور هم که لوله‌های فولادی $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{8}$ را نگه داشته است را تعیین کنید.

حل: چون چند لوله دارای تکیه‌گاه مشترک می‌باشد باید برای تعیین فاصله بین دو تکیه‌گاه قطر لوله کوچکتر را در نظر بگیریم که در اینجا $\frac{3}{8}$ اینچ است و با مراجعه به جدول ۱۱-۲ به عدد $2/1$ متر می‌رسیم فاصله تکیه‌گاه برای لوله $\frac{1}{2}$ (40mm) برابر $2/7$ متر و این فاصله برای لوله $\frac{3}{8}$ (80mm) برابر $3/6$ متر است. یعنی در تکیه‌گاه مشترک فاصله کمتر را باید در نظر بگیریم.

آویز رکابی قابل تنظیم: برای نگهداشتن یک لوله‌ی افقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله می‌تواند فولادی یا مسی و عایق دار یا بدون عایق باشد.

برای محافظت عایق لوله در محل بست باید بین سطح خارجی عایق و سطح داخلی بست از یک لایی محافظ استفاده کنیم. این لایی از ورق فولادی به ضخامت $1/5\text{mm}$ و طول آن حداقل 30mm و پهنه‌ای آن برابر پهنه‌ای بست باشد.

آسیب نرساند.

همان طور که در قسمت کورپی‌ها اشاره شد، یک نوع از بسته‌های کورپی مانع از حرکت لوله‌ها نمی‌شود و لوله‌ها در داخل آن‌ها امکان حرکت دارند این موضوع درباره‌ی بقیه بسته‌ها و تکیه‌گاه‌ها نیز صادق است.

* تکیه‌گاه‌ها باید در برابر زنگ زدگی محافظت شوند که برای این منظور از رنگ آستری ضد زنگ و رنگ نهایی استفاده می‌شود.

معمولًاً رنگ تکیه‌گاه‌ها را مشکی انتخاب می‌کنند.

* آویز تسممه‌ای یک تکه نیز برای نگه داشتن

یک لوله‌ی افقی فولادی عایق دار یا بدون عایق به کار می‌رود و تفاوت آن با آویز رکابی قابل تنظیم علاوه بر یک تکه بودن آن، غیر قابل تنظیم و رگلاز کردن می‌باشد.

* برای نگه داشتن لوله‌های فولادی قائم (رایزر) از بسته‌های آویز تک‌لوله‌ای یا چند لوله‌ای می‌توانیم استفاده کنیم.

* بست تک لوله‌ای U (بیو) شکلی را که از میل‌گرد یا تسممه ساخته می‌شود را کورپی می‌نامند.

* یک نوع کورپی لوله را متحكم در بر گرفته و مانع حرکت لوله می‌شود، این لوله می‌تواند عایق دار یا بدون عایق باشد.

* یک نوع دیگر کورپی لوله‌های افقی عایق دار یا بدون عایق را نگه می‌دارد ولی مانع از حرکت لوله در داخل بست نمی‌شود.

* کورپی‌ها بر روی پایه‌هایی از پروفیل‌های فولادی نظری نبشی، قوطی و... نصب می‌گردد و بر روی یک پایه می‌توان به تعداد لوله‌ها بست کورپی نصب نمود یعنی هر بست کورپی فقط یک لوله را نگه می‌دارد.

* تکیه‌گاه‌ها باید طوری انتخاب و نصب شوند که شیب مورد نظر لوله را بتوانیم اجرا کنیم.

* تکیه‌گاه‌ها را باید به صورتی انتخاب و نصب کنیم تا امکان دسترسی برای تعمیر و یا تعویض شیرها و دیگر اجزای لوله‌کشی فراهم باشد.

* لوله‌ها را به صورت دسته‌ای بر روی تکیه‌گاه‌های مشترک قرار می‌دهید به طوری که لوله‌ها به موازات یک دیگر و با فاصله‌ی مناسب از هم بر روی تکیه‌گاه مشترک قرار بگیرد.

* همان‌طور که می‌دانید در اثر سرد و گرم شدن لوله‌ها در اثر عبور جریان سیال داخلی و یا تغییرات دمای محل نصب، انبساط و یا انقباض در لوله‌ها ایجاد می‌گردد که در هنگام انتخاب و نصب تکیه‌گاه‌ها باید به آن توجه شود به صورتی که انبساط و انقباض به لوله‌ها و اجزای لوله‌کشی