

فصل
دوازدهم

خطاهای در ترازیابی هندسی



هدف های رفتاری :

- پس از آموزش و مطالعه این فصل از فراگیرنده انتظار می‌رود بتواند:
- ۱- فعالیت عملی ۱-۱۲ (انجام ترازیابی متقابل) را به درستی انجام دهد.
 - ۲- فعالیت عملی ۲-۱۲ (روش عملی محاسبه‌ی خطای کلیماسیون در دوربین ترازیاب) را به درستی انجام دهد.

قبل از مطالعه‌ی این فصل از فراگیرنده انتظار می‌رود با مطالب زیر آشنا باشد:

- ۱- آشنایی با فصل دوازدهم کتاب‌های «مساحتی» و «کارگاه محاسبه و ترسیم(۱)

: مطالب پیش نیاز

فعالیت‌های عملی فصل دوازدهم در یک نگاه:

فعالیت عملی ۱-۱۲ انجام ترازیابی متقابل



فعالیت عملی ۲-۱۲ روش عملی محاسبه‌ی خطای کلیماسیون در دوربین ترازیاب



حضرت علی علیه السلام:

- علم؛ ارثیه‌ای با ارزش،

- ادب؛ زیوری نیکو،

- اندیشه؛ آئینه‌ای صاف،

- پوزش خواستن؛ هشدار دهنده‌ای دلسوز،

خواهد بود. و برای با ادب بودن‌ت همین بس که آن‌چه برای


خود دوست نداری، در حقّ دیگران روا نداشته باشی.

فعالیت عملی ۱-۱۲ انجام ترازیابی متقابل

- دونقطه به فاصله‌ی حدود ۵۰ متر در مکانی که امکان استقرار دوربین در وسط آن‌ها وجود ندارد انتخاب کرده و به روش ترازیابی متقابل اختلاف ارتفاع آن‌ها را به دست آورید.
 - گزارش کاملی با رعایت اصول گزارش نویسی از فعالیت انجام شده به صورت کتبی به معلم خود ارائه کنید.
- راهنمایی (روش کار):


همان‌طور که قبل‌اگفته شد، چنانچه دوربین را هنگام ترازیابی در وسط دهنی ترازیابی قرار دهیم، خطاهایی از قبیل کلیماسیون، کرویت زمین و انکسار در عمل حذف خواهد شد. ولی مواردی پیش می‌آید که نمی‌توان سه‌پایه را در وسط دهنی ترازیابی قرار داد. مثلاً دو نقطه‌ی مورد نظر در دو طرف یک رودخانه یا یک اتوبان و یا یک دره عمیق قرار داشته باشند.

در این حالت از روش ترازیابی متقابل می‌توان بهره جست. روش کار به این صورت است که ابتدا دوربین را یک بار در حالت نزدیک به نقطه‌ی اول مستقر کرده و در این حالت با قرائت اعداد روی شاخص اختلاف ارتفاع دونقطه را محاسبه می‌کنیم و ΔH_1 می‌نامیم. سپس دوربین را به نزدیکی نقطه‌ی دوم منتقل کرده و در این حالت هم اختلاف ارتفاع بین دو نقطه را به دست می‌آوریم و ΔH_2 می‌نامیم. میانگین دو عدد به دست آمده، اختلاف ارتفاع صحیح دو نقطه خواهد بود.



(حالت اول)

$$\Delta H_1 = B.S_1 - F.S_1$$




(حالت دوم)

$$\Delta H_2 = B.S_2 - F.S_2$$



$$\Delta H = \frac{\Delta H_1 + \Delta H_2}{2}$$



شكل ۱۲ - ۱ . ترازیابی به روش متقابل


فعالیت عملی ۲-۱۲ روش عملی محاسبه‌ی خطای کلیماسیون در دوربین ترازیاب

- دوربین‌های ترازیاب موجود در انبار هنرستان را از نظر خطای کلیماسیون کنترل کرده، سپس جدولی تهیه کرده و خطاهای هر یک رابه همراه شماره‌ی دوربین در آن ثبت کرده و به معلم خود تحويل دهید.
- گزارش کاملی با رعایت اصول گزارش نویسی از فعالیت انجام شده به صورت کتبی به معلم خود ارائه کنید.

راهنمایی (روش کار):

خطای کلیماسیون یا خطای محور دیدگانی ترازیاب، از خطاهای تدریجی (سیستماتیک) می‌باشد که می‌توان با انجام یک عملیات ساده، مقدار آن را در دستگاه ترازیاب مشخص کرد. روش کار به این صورت است که، ابتدا در یک منطقه‌ی مسطح، دو نقطه به فاصله‌ی تقریبی ۵۰ متر روی زمین مشخص کنید. بر روی آن‌ها شاخص‌ها مطابق شکل (۲-۱۲) قرار داده، قرائت عقب و جلو را روی شاخص‌ها انجام داده و یادداشت می‌کنیم. (F.S₁, B.S₁, F.S₂, B.S₂). حال دوربین ترازیاب را جابجا کرده و در نزدیک شاخص دیگر قرار می‌دهیم و در این حالت هم قرائت اعداد روی شاخص را یادداشت می‌کنیم (F.S₃, B.S₃). اختلاف ارتفاع را در حالت اول محاسبه کرده و آن را ΔH_1 می‌نامیم. سپس اختلاف ارتفاع در حالت دوم را نیز محاسبه می‌کنیم ΔH_2 . خطای کلیماسیون از رابطه‌ی زیر قابل محاسبه می‌باشد:

$$e = \frac{\Delta H_1 - \Delta H_2}{2}$$



(حالت اول)

(حالت دوم)

شکل ۱۲ - ۲ . خطای کلیماسیون



تذکرات مهم در رابطه با محاسبه خطای کلیماسیون

- مقدار این خطا برای فاصله‌ی ۵۰ متر می‌باشد و چنانچه فاصله‌ی شاخص‌ها بیشتر و یا کمتر باشد، با انجام یک تناسب ساده می‌توان خطای کلیماسیون را برای فاصله‌ی موردنظر محاسبه نمود.
- چنانچه مقدار این خطا مثبت باشد، نشانه‌ی این است که محور نشانه‌روی دوربین به سمت بالا منحرف شده و چنانچه منفی باشد، بر عکس به سمت پایین انحراف دارد.
- چنانچه مقدار این خطا ناچیز (در حد چند میلی‌متر) باشد می‌توان با وسط قرار دادن دوربین بین دو شاخص، آن را به طور عملی حذف نمود. ولی چنانچه مقدار آن زیاد باشد با این دوربین نمی‌توان کار کرد و باید جهت تنظیم به تعمیرگاه مجاز فرستاده شود.

نکته‌ها:

