

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رنگ کاری چوب (مقدماتی)

پایه یازدهم و دوازدهم

دوره دوم متوسطه

شارخه: کاردانش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: مکانیک

رشته های مهارتی: رنگ کاری مبلمان چوبی - بازسازی مبلمان چوبی - روکش کاری چوبی

نام استاندارد مهارتی مينا: رنگ کاری چوب مقدماتی

کد استاندارد متولی: ۹۰/۲۶/۲/۴


عنوان و نام پدیدآور	:	رنگ کاری چوب (مقدماتی) [کتاب های درسی] : زمینه صنعت رشته های مهارتی: رنگ کاری مبلمان چوبی - بازسازی مبلمان چوبی - روکش کاری چوبی / برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تالیف : دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش؛ مؤلفان محمد لطفی نبا، حسین زارع، سیدعلی حسنی گرمسناني؛ وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
مشخصات شر	:	تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.
مشخصات ظاهري	:	۱۹۹۶ ص. : مصور : (رنگی).
فروست	:	شارخه کاردانش.
شابک	:	۹۷۸_۹۶۴_۵_۲۱۳۹_۷
وضعیت فهرست نویسی	:	فیبا
پادداشت	:	نام استاندارد مهارت مينا: رنگ کاری چوب مقدماتی کد استاندارد متولی: ۹۰/۲۶/۲/۴
موضوع	:	۱- رنگ و رنگرزی - چوب ۲- آموزش فنی - ایران - برنامه های درسی ۳- آموزش حرفه ای - ایران - برنامه های درسی
شناسه افروزه	:	لطفی نبا، محمد، ۱۳۵۰- زارع، حسین - حسنی گرمسناني، سیدعلی. الف - سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. ب - دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش. ج - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی. د - شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.
رده بندی کنگره	:	۷۶ TP / ۸۹۷ ت
رده بندی دیوی	:	۶۰۹/۳۷ ک ۳۷۳
شماره کتابشناسی ملی	:	۳۰۹۹۳۳۵



وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

نام کتاب :	رنگ کاری چوب (مقدماتی) - ۳۱۱۱۴۷ و ۳۱۲۱۴۷
پدیدآورنده :	سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف :	دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداشی
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف :	محمد لطفی‌نیا، حسین زارع و سیدعلی حسنی گرستانتی (اعضای گروه تألیف) - اردشیر عبدی (ویراستار فنی)
مدیریت آماده‌سازی هنری :	اداره کل نظارت بر شر و توزیع مواد آموزشی
شناسه افزوده آماده‌سازی :	امید باوی (صفحه‌آرا و طراح جلد) - سیدعلی حسنی گرستانتی (عکاس)
نشانی سازمان :	تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (نهیدموسوی)
تلفن :	۰۹۰۵۱۶۱-۸۸۸۳، دورنگار : ۰۹۲۶۶، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹
وب‌گاه :	www.irtextbook.ir , www.chap.sch.ir
ناشر :	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱
چاپخانه :	(دارو بخش) تلفن ۰۵-۱۶۱۰-۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار : ۰۹۱۵-۴۴۹۸۵۱۶۰ صندوق پستی : ۱۳۹-۲۷۵۱۵
سال انتشار و نوبت چاپ :	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص» چاپ اول ۱۳۹۷

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در بایگاه‌های مجازی، نایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



شاعریان کوشش کنید که از این وابستگی سیرون آید و احتیاجات کشور خودمان را برآورده سازید، از
نیروی انسانی خودمان غافل نباشید و از امکانی به ا جانب پرسنید.



هوالجميل

خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد.

مقدمه

با رشد روز افزون جمعیت و زندگی ماشینی و پر تلاطم شهرنشینی، انسان امروزی بیش از پیش نیازمند آرامش روحی و روانی است. گرافیک محیطی در کلان شهرها، با به کارگیری انواع رنگ ها برای زیبایی بیشتر محیط زندگی تلاش می کند. بی شک، تاثیر رنگ در روح و روان انسان بر هیچ کس پوشیده نیست. رنگ یعنی احساس. شاید بتوان گفت اگر رنگ نبود، حیات در پیدایش اولیه خود با یکنواختی و بی تفاوتی مواجه می شد. بدیهی است که دانش امروز بشر مرهون سفیدی گچ و سیاهی ذغال یا مرکب است که روح و جان به آثار وی داده است.

آگاهی از ساختار رنگ ها، تاثیر و نقش رنگ در روح و روان انسان ها و محیط زندگی برای هر انسان موفق و با سلیقه ای لازم است.

شناخت ترکیب رنگ ها و هارمونی، راز موفقیت در دکوراسیون است. رنگ کاری صنعتی پویا، خلاق و نوآور است. رنگ کار کسی است که با ذوق و سلیقه هنری خود، عیوب مصنوعات چوبی را به خوبی پوشش داده و ارزش افزوده بالي به مصنوعات چوبی می بخشد.

رنگ کاری خوب، آبروی مصنوعات چوبی ساخته شده است و بالعکس رنگ کاری نا آگاهانه می تواند بهترین کار چوبی را به پایین ترین سطح کیفی تنزل دهد. در این تالیف سعی شده است که مطالب به طور ساده و با درنظر گرفتن جنبه ای اقتصادی در مواد مصرفی، به نحو شایسته ای بیان گردد. حال با اقرار به کاستی ها و نقصان در کامل بودن مطالب انتظار ارائه طریق و پیشنهادهای ارزنده هنرمندان، رنگ کاران و استادی فن هستیم تا در فرصتی دیگر، اصلاحات لازم را صورت دهیم.

با سپاس؛ مولفان

هدف کلی پودمان

رنگ شناسی، پرداخت کاری، سنباده کاری، بتنه کاری و انواع رنگ کاری محصولات
چوبی با رعایت اصول نکات ایمنی

ساعت			عنوان توانایی	شماره	
جمع	عملی	نظری		واحد کار	توانایی
۹	۷	۲	توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و انجام کمک های اولیه	۱	۱
۱۳	۱۰	۳	توانایی رنگ شناسی	۲	۲
۲۷	۲۵	۲	توانایی پرداخت کاری مصنوعات چوبی ساخته شده	۳	۳
۳۷	۳۵	۲	توانایی سنباده کاری مصنوعات چوبی ساخته شده(دستی)	۴	۴
۴۲	۴۰	۲	توانایی سنباده کاری به وسیله ماشین پوست ها	۵	۵
۴۸	۴۵	۳	توانایی بتنه کاری مصنوعات چوبی	۶	۶
۶	۴	۲	توانایی کار با کمپرسور و فشارشکن	۷	۷
۷۸	۷۲	۶	توانایی کار با ابزار و دستگاه های رنگ کاری	۸	۸
۱۰	۸	۲	توانایی تهويه کارگاه رنگ کاری	۹	۹
۵	۳	۲	توانایی روغن انود کردن کار ساخته شده	۱۰	۱۰
۲۵	۲۰	۵	توانایی رنگ کاری پوششی	۱۱	۱۱
۱۰۰	۹۰	۱۰	توانایی رنگ کاری غیرپوششی	۱۲	۱۲
۵۰	۵۰	-	توانایی انجام پروژه پایان دوره	۱۳	۱۳

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران- صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و
حرفه‌ای و کارداش، ارسال فرمایند.

tvoccd@roshd.ir

پیام نگار (ایمیل)

www.tvoccd.medu.ir

وب‌گاه (وب‌سایت)

فهرست مطالب

۱- توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و انجام کمک‌های اولیه	۱۴
۱-۱ مقررات ایمنی و حفاظتی عمومی کارگاه رنگ‌کاری	۱۴
۱-۲ مقررات ایمنی و حفاظتی فردی کارگاه رنگ‌کاری	۱۵
۱-۳ آشنایی با وسائل ایمنی و حفاظتی فردی کارگاه رنگ‌کاری	۱۵
۱-۴ ماسک	۱۶
۱-۵ دستکش	۱۶
۱-۶ وسایل اطفاء حریق	۱۷
۱-۷ کپسول آتش‌نشانی	۱۷
۱-۸ جعبه کمک‌های اولیه	۱۸
۱-۹ اصول حمل بیمار	۱۹
۱-۱۰ اصول انجام کمک‌های اولیه	۱۹
۱-۱۱ تأثیرات منفی مواد شیمیایی بر فرد و محیط زیست	۲۰
۱-۱۲ اصول مقابله با آتش و اطفاء حریق	۲۰
۲- توانایی رنگ‌شناسی	۲۶
۲-۱ رنگ‌های اصلی یا اولیه	۲۶
۲-۲ رنگ‌های ثالثیه	۲۶
۲-۳ دایره رنگ	۲۶
۲-۴ رنگ‌های اصلی نور	۲۷
۲-۵ اصول رنگ‌شناسی	۲۷
۳- توانایی پرداخت کاری مصنوعات چوبی ساخته شده	۳۶
۳-۱ رعایت ایمنی در پرداخت کاری	۳۶
۳-۲ لیسه پرداخت کاری	۳۶
۳-۳ تیز کردن لیسه	۳۷
۳-۴ سوهان	۳۹
۳-۵ مصقل	۴۰

۴۰	۳-۶ رنده
۴۳	۳-۷ لیسه کاری
۵۴	۴-توانایی سنباده کاری مصنوعات چوبی ساخته شده (دستی)
۵۴	۴-۱ تعریف سنباده کاری
۵۴	۴-۲ آشنایی با انواع ورق سنباده
۵۴	۴-۳ انواع سنباده
۵۵	۴-۴ جنس مواد تشکیل دهنده و دانه بندی سنباده ها
۶۹	۵- توانایی سنباده کاری مصنوعات چوبی با ماشین پوست ها
۶۹	۵-۱ اصول رعایت نکات ایمنی ضمن سنباده کاری
۶۹	۵-۲ سنباده کاری با ماشین پوست ها
۷۱	۵-۳ عملیات سنباده کاری به وسیله ماشین سنباده نواری
۷۱	۵-۴ عملیات سنباده کاری به وسیله ماشین پوست گرد یا دیسکی
۷۵	۵-۵ عملیات سنباده کاری با ماشین سنباده لرزان
۸۴	۶- توانایی بتونه کاری مصنوعات چوبی
۸۴	۶-۱ تعریف بتونه
۸۴	۶-۲ مواد مورد استفاده در ساخت بتونه ها
۸۷	۶-۳ ابزارهای مورد استفاده در بتونه کاری
۹۱	۶-۴ بتونه سریشی
۹۱	۶-۵ بتونه کاری نوع غیر پوششی
۹۱	۶-۶ بتونه کاری نوع پوششی
۹۳	۶-۷ آماده کردن بتونه همزنگی

۱۰۲	۷- توانایی کار با کمپرسور و فشارشکن
۱۰۲	۷-۱ کمپرسور
۱۰۲	۷-۲ ساختمان کمپرسور
۱۰۲	۷-۳ شناسایی اصول کار با انواع کمپرسورهای باد
۱۰۳	۷-۴ تنظیم‌کننده فشار باد کمپرسور (فشارشکن)
۱۰۳	۷-۵ ساختمان انواع فشارشکن
۱۰۳	۷-۶ اصول کار با انواع فشارشکن
۱۰۴	۷-۷ نکات ایمنی و حفاظتی کمپرسورها
۱۱۰	۸- توانایی کار با ابزار و دستگاه‌های رنگ کاری
۱۱۰	۸-۱ کاربرد پارچه در رنگ‌کاری
۱۱۱	۸-۲ قلم مو
۱۱۳	۸-۳ انواع پیستوله
۱۱۵	۸-۴ قسمت‌های مختلف پیستوله
۱۱۶	۸-۵ رنگ آمیزی
۱۲۰	۸-۶ عیوب ناشی از رنگ‌کاری و رفع آن
۱۲۲	۸-۷ رعایت نکات ایمنی در رنگ‌کاری
۱۲۸	۹- توانایی تهویه کارگاه رنگ‌کاری
۱۲۸	۹-۱ سیستم‌های تهویه و کاربردان
۱۳۶	۱۰- توانایی روغن اندود کردن کار ساخته شده
۱۳۶	۱۰-۱ روغن اندود کردن قطعات
۱۳۸	۱۰-۲ روغن اندود کردن سطح کار با روغن بزرک

۱۴۴

۱۱- توانایی رنگ کاری پوششی

۱۴۴

۱۱-۱ رنگ‌های پوششی

۱۴۴

۱۱-۲ انواع رنگ‌های پوششی

۱۴۶

۱۱-۳ اکلیل‌ها

۱۴۷

۱۱-۴ نکات ایمنی در رنگ کاری پوششی

۱۵۶

۱۲- توانایی رنگ کاری رنگ غیرپوششی

۱۵۶

۱۲-۱ خودرنگ

۱۵۶

۱۲-۲ رنگ‌های نیتر و سلولزی

۱۶۲

۱۲-۳ رنگ لاک و الکل

۱۶۵

۱۲-۴ جوهرهای رنگی

۱۶۶

۱۲-۵ آستری قیری (شاپان)

۱۶۷

۱۲-۶ دستورالعمل کارگاهی، رنگ کاری غیرپوششی

۱۸۰

۱۸۰

۱۳-۱ اصول رنگ‌شناسی

۱۸۱

۱۳-۲ اصول پرداخت کاری

۱۸۴

۱۳-۳ اصول سنباده کاری با ماشین پوست‌ها

۱۸۶

۱۳-۴ اصول بتونه کاری

۱۸۸

۱۳-۵ اصول کار با ابزار رنگ کاری

۱۹۰

۱۳-۶ اصول تهويه کارگاه رنگ کاری

۱۹۰

۱۳-۷ اصول رنگ روغن اندود کردن سطح کار

۱۹۱

۱۳-۸ اصول رنگ کاری پوششی

۱۹۳

۱۳-۹ اصول رنگ کاری کار غیرپوششی

۱۹۵

۱۳-۱۰ اصول رعایت حفاظت ایمنی و انجام کمک‌های اولیه

۱۹۵

۱۳-۱۱ انجام کمک‌های اولیه

توانایی پیشگیری از حوادث

ورعایت نکات ایمنی و انجام

کمک‌های اولیه

واحد
کار
اول

۱

پس از آموزش این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- محیط کارگاه خود را بشناسد.
- ۲- موارد انضباطی و مقررات فردی و عمومی را رعایت کند.
- ۳- وسائل اطفای حریق را بشناسد.
- ۴- از کپسول آتشنشانی استفاده کند.
- ۵- در جابجایی ابزار، وسایل و مواد، مقررات ایمنی را رعایت کند.
- ۶- به علائم و هشدارهای ایمنی توجه نماید.
- ۷- از لباس کار مناسب استفاده کند.
- ۸- عینک، دستکش، ماسک و کفش ایمنی را به کار گیرد.
- ۹- از جعبه کمک‌های اولیه و لوازم داخل آن استفاده نماید.
- ۱۰- کاربرد انواع بانداز را بداند.
- ۱۱- انواع حوادث را شناخته و اصول پیشگیری آنها را به کار گیرد.
- ۱۲- اصول صحیح کمک‌های اولیه را به کار گیرد.
- ۱۳- تأثیرات منفی مواد شیمیایی بر فرد و محیط زیست را بداند.
- ۱۴- در پایان کار ضمن جمع‌آوری ابزارها و وسایل، نظافت کارگاه را انجام دهد.

ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۹	۷	۲

پیش آزمون ۱

- ۱- کارگاه را تعریف کنید.
- ۲- مقررات ایمنی فردی و عمومی در کارگاه رنگ کاری را نام ببرید.
- ۳- کاربرد کپسول آتش نشان را شرح دهید.
- ۴- وسائل مورد نیاز داخل جعبه کمکهای اولیه کدامند؟
- ۵- روش های حمل بیمار را توضیح دهید.
- ۶- وسائل حفاظت و ایمنی فردی را نام ببرید.
- ۷- چرا کارگاه رنگ کاری را نظافت می کنند؟

توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و انجام کمک‌های اولیه

به مطالب هنرآموز و پوسترهای آموزشی توجه کنید.
به طور دقیق به اصول ایمنی و مقررات کار با دستگاه‌های سنباده
برقی و رنگکاری مصنوعات چوبی توجه نمایید. زیرا در محیط
کارگاه رنگکاری عدم توجه به مقررات ایمنی و نکات حفاظتی
باعث وقوع حوادث ناخوشایندی خواهد شد(شکل ۱-۳).



شکل ۱-۳- پوسترهای آموزشی.

۱-۱ مقررات ایمنی و حفاظتی عمومی کارگاه رنگکاری


- همیشه سر وقت در محل کار حضور یابید و پس از پایان وقت از کارگاه خارج شوید.
 - از شوخی کردن در کارگاه رنگکاری خودداری کنید.
- (شکل ۱-۴).



شکل ۱-۴- عواقب شوخی‌کردن در کارگاه.

- با صدای بلند حرف نزنید.
- برای انجام هر کاری با هنرآموز خود مشورت کنید.
- بدون اجازه مسئول کارگاه از روشن کردن دستگاه‌های رنگکاری خودداری کنید.

hadse رویداد و اتفاق غیر قابل پیش بینی و برنامه‌ریزی نشده‌ای است که انجام و پیشرفت کار و فعالیت را مختل می‌کند. بنابراین می‌توان با اجرای صحیح اصول ایمنی و مقررات کارگاهی و توجه به تذکرات هنرآموز از حادثه پیشگیری کرد. (شکل ۱-۱).



شکل ۱-۱- ایمنی در کار.

کارگاه رنگکاری همانند سایر کارگاه‌های صنایع چوب به عنوان یک کارگاه آموزشی محسوب می‌شود. بنابراین قبل از این که مشغول رنگکاری در محیط کارگاه شوید بایستی به مقررات و اصول اولیه رنگکاری آشنا شده و آموزش‌های لازم را بینید(شکل ۱-۲).



شکل ۱-۲- کارگاه آموزش رنگکاری.

- در هنگام کار با دستگاه‌های سنباده حتماً تهویه کارگاه را روشن نمایید.
- با دقت و احتیاط در کارگاه حرکت کنید و از ایجاد گرد و غبار در محیط کارگاه پرهیز کنید.
- در هنگام کار با پیستوله در صورت امکان از آبشار رنگ یا کابین رنگ استفاده نمایید(شکل ۱-۷).



شکل ۱-۷- استفاده از آبشار رنگ.


۱-۳ آشنایی با وسایل ایمنی و حفاظتی فردی کارگاه رنگ کاری

۱-۳-۱ لباس کار: در کارگاه رنگ کاری بایستی از لباس کار مناسب و در صورت امکان لباس کار یکسره استفاده نمود. لباس کار بایستی دارای آستین بلند، بدون پارگی، دکمه‌دار و سالم باشد.

در کارگاه رنگ کاری می‌توان از لباس کار تیره خصوصاً رنگ خاکستری استفاده کرد. بهتر است در هنگام کار با ماشین آستین‌های لباس کار را کمی بالا بزینید(شکل ۱-۸).

- کپسول آتشنشانی، سطل شن و شیر آب را در محیط مناسبی از کارگاه قرار دهید.

- انبار رنگ و محیط‌های پر خطر را با علامت هشداردهنده مشخص و به این علامت توجه ویژه نمایید تا از خطر مصون باشید. (شکل ۱-۵).



شکل ۱-۵- علامت هشداردهنده.

۱-۲ مقررات ایمنی و حفاظتی فردی کارگاه رنگ کاری

- همیشه از لباس کار مرتب و تمیز استفاده نمایید.
- هرگز ابزارهای تیز از جمله لیسه، کاردک و مغار را در جیب خود نگذارید چون امکان برخورد دست با لبه برند آنها و زخمی شدن خود و دیگران وجود دارد.
- از وسایل ایمنی فردی مانند کلاه، دستکش، ماسک و کفش ایمنی استفاده کنید(شکل ۱-۶).



شکل ۱-۶- فطر برخورد نوک تیز ابزار با بدن.

۴- ماسک

برای آنکه گرد و غبار ناشی از سنباده کاری و رنگ کاری در اثر تنفس وارد ریه نشود، از ماسک تنفسی استفاده می کنند.

در رنگ کاری یک قطعه کار با پیستوله از ماسک فیلتردار استفاده کنید. علت این کار وجود ذرات ناشی از پاشیدن رنگ، توسط پیستوله است. ماسک معمولی برای این کار مناسب نیست(شکل ۱-۱۰).




شکل ۱-۱۰- ماسک فیلتردار.

۵- دستکش

برای حفظ سلامتی دست ها در حین عملیات ساخت مصنوعات چوبی و همچنین رنگ کاری از دستکش حفاظتی استفاده می شود(شکل ۱-۱۱).



شکل ۱-۱۱- دستکش (رنگکاری).




شکل ۱-۸- لباس کار در وضعيت صحیح و غلط.

۳-۱- کفش ایمنی: به علت آنکه در کارگاه رنگ کاری و صنایع چوب خطر سقوط قطعات ساخته شده روی پا وجود دارد، از کفش ایمنی مناسب استفاده نمایید.

۳-۲- کفش ایمنی برای رنگ کاری با استیل دارای شرایط زیر باشد:

- پنجه آن فولادی باشد.
- کف آن از جنس لاستیک فشرده باشد.
- جنس آن چرمی باشد.
- کف آن میخ نداشته باشد(شکل ۱-۹).



شکل ۱-۹- کفش ایمنی.


۱-۷ کپسول آتشنشانی

این کپسول‌ها دارای مخزنی به شکل استوانه فلزی بوده و در اندازه و حجم‌های مختلفی وجود دارند.

در کارگاه رنگ‌کاری دو نوع از این نوع کپسول‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱-۷-۱ کپسول با محتوای آب و گاز

این کپسول برای خاموش کردن آتش، ناشی از مواد جامد مانند چوب، پلاستیک، لاستیک و غیره به کار می‌رود(شکل ۱-۱۴).



شکل ۱-۱۴- خاموش‌کننده آب و گاز.

۱-۷-۲ کپسول با محتوای پودر و گاز

این کپسول برای خاموش کردن آتش ناشی از مشتقات نفتی، حلال‌ها، رنگ‌ها، مواد شیمیایی و حریق‌های الکتریکی به کار می‌رود(شکل ۱-۱۵).



شکل ۱-۱۵- خاموش‌کننده پودر و گاز.

۰ دستکش حفاظتی به دو شکل در بازار عرضه می‌گردد:

الف) چرمی و نمدی

ب) لاستیکی یا پلاستیکی

در رنگ کاری برای جلوگیری از نفوذ رنگ و مواد شیمیایی از دستکش لاستیکی یا پلاستیکی استفاده می‌کنند و برای حمل اشیاء سنگین و مصنوعات ساخته شده‌ی بزرگ از دستکش چرمی یا نمدی استفاده می‌شود(شکل ۱-۱۲).



شکل ۱-۱۲- دستکش حفاظتی.

۱-۶ وسایل اطفاء حریق

کپسول آتشنشانی، شن، ماسه و سطل آب جزء خاموش‌کننده‌های آتش محسوب می‌شوند.

در کارگاه رنگ‌کاری به علت آنکه رنگ و سایر مواد مصرفی دارای ترکیبات اشتعال‌زا می‌باشند، بایستی کار با مواد و وسایل اطفاء حرق را با دقت یاد بگیرید و به موقع از آن استفاده کنید(شکل ۱-۱۳).



شکل ۱-۱۳- کپسول آتشنشانی و سطل شن.

۱-۹ آشنایی با انواع بانداز کردن

در کارگاه رنگ کاری احتمال آسیب رسیدن و جراحت به دلیل کار با وسایل و ابزارهای تیز و ساینده وجود دارد، لذا آشنایی با کمکهای اولیه خصوصاً بانداز کردن محل جراحت امری ضروری است.

علاوه ظاهری خونریزی شامل رنگ پریدگی، نپن تند، تشنجی شدید و سردی بدن می‌باشد.

در خونریزی سطحی برای جلوگیری از خونریزی یک عدد گاز استریل را روی زخم قرار داده و به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه با دست روی آن را فشار دهید. این عمل فرصت لازم برای انعقاد خون را فراهم می‌آورد (شکل ۱-۱۸).



شکل ۱-۱۸- استفاده از گاز استریل جهت جلوگیری از فونریزی دست.

سپس گاز استریل روی زخم را برداشته و روی موضع زخم را با بتادین یا ساولن ضد عفونی کنید. سپس روی آن گاز استریل تمیز قرار دهید و به کمک باند آن را بانداز کنید. توجه کنید بانداز راسفت و محکم نبندید تا پس از بانداز اثری از کبودی یا بی‌رنگ شدن ظاهر نشود (شکل ۱-۱۹).



شکل ۱-۱۹- بانداز کردن دست.

۱-۸ جعبه کمکهای اولیه

در کارگاه، امکان به وجود آمدن حوادث بیشتر از محیطهای دیگر است، لذا هر فردی که در کارگاه کار می‌کند بایستی کمکهای اولیه را فرا بگیرد. بنابراین وجود یک جعبه کمکهای اولیه در کارگاه رنگ کاری ضروری می‌باشد (شکل ۱-۱۶).



شکل ۱-۱۶- جعبه کمکهای اولیه.

۰ وسایلی که در جعبه کمکهای اولیه وجود دارد

عبارتند از:

پنبه- باند نواری- باند سه گوش- چسب- پنس- گارو یا شریان بند- سنجاق- دستکش- ساولن- بتادین- قرصهای مسکن- پماد ضد سوختگی- الکل- قیچی- تخته شکسته بندی- گاز استریل- دما سنج- تب سنج.

در شکل ۱-۱۷ یک نمونه دما سنج طبی مناسب برای تعیین درجه حرارت را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۱۷- تعیین‌کننده درجه حرارت.



شکل ۱-۲۲- همل مجروح به روشن زیگزاگی.

از روش‌های دیگر حمل مجروح، استفاده از برانکارد، خوابانیدن روی یک تخته، لنگه درب و... می‌باشد.

۱-۱۱ اصول انجام کمکهای اولیه

در هنگام وقوع حادثه تا قبل از آمدن بیشک باستی مصدوم را در شرایطی نگه داشت که تنفس او قطع نگردد.
ابتدا مصدوم را به پشت بخوابانید. دقت شود شیء خارجی داخل دهان او نباشد(شکل ۱-۲۳).




شکل ۱-۲۳- فارهکردن شیء از دهان مصدوم.

یکی از راه‌ها، دادن تنفس از راه دهان به دهان به بینی، می‌باشد.

با انگشتِ دست بینی او را گرفته، سپس نفس عمیق بکشید و با دهان خود دهان بیمار را پوشانید و تنفس خود را در دهان او بدمید(شکل ۱-۲۴).

از باند سه‌گوش هم برای پانسمان آرنج استفاده می‌کنند.
(شکل ۱-۲۰).



شکل ۱-۲۰- استفاده از باند سه‌گوش.

۱-۱۰ اصول حمل بیمار

- در هنگام بروز یک حادثه خونسردی خود را حفظ نمایید.
- سعی کنید مصدوم را حرکت ندهید و گروه اورژانس و امداد را با تلفن ۱۱۵ بلا فاصله در جریان قرار دهید.
- با سخنان خود به مصدوم آرامش دهید.
- اگر مصدوم از ناحیه ستون فقرات آسیب ندیده باشد، می‌توانید با کمک یکی از دوستان، دو دست خود را قلاب نموده و مجروح را به محل مناسبی حمل کنید(شکل ۱-۲۱).



شکل ۱-۲۱- همل مجروح.

یک نفر دست‌های مصدوم و دیگری پاهای مصدوم را گرفته و او را حمل نمایید. این روش حمل مجروح را، حمل زیگزاگی می‌نامند(شکل ۱-۲۲).

راههای ورود مواد شیمیایی به بدن از طریق پوست، دستگاه گوارش و تنفس می‌باشد(شکل ۱-۲۶).



شکل ۱-۲۶- راه ورود مواد شیمیایی از طریق پوست.

با استفاده از وسایل حفاظت فردی می‌توانید اثرات منفی مواد شیمیایی را کاهش دهید.
ورود مواد شیمیایی به محیط زیست باعث از بین رفتن گیاهان، جانوران و آلوده شدن آب‌های سطحی و زیرزمینی می‌شود(شکل ۱-۲۷).



شکل ۱-۲۷- جذب مواد شیمیایی از طریق راه تنفس.

از این رو کارگاه رنگکاری باید دارای یک آبشار رنگ باشد تا گرد و غبار ناشی از رنگ‌های اضافی با آب دیواره آبشار برخورد کرده سپس از طریق فاضلاب و به طریق بهداشتی خارج گردد.

۱-۱۳ اصول مقابله با آتش و اطفاء حریق

آتش‌سوزی از ترکیب ماده سوختنی، گرما و اکسیژن حاصل می‌شود. تازمانی که این سه گزینه وجود داشته باشد آتش‌سوزی ادامه دارد. این اصل به شکل مثلث حریق نشان داده می‌شود که در آن سه عامل اصلی ایجاد حریق نشان داده شده است(شکل ۱-۲۸).



شکل ۱-۲۶-۱- تنفس دهان به دهان.

در تنفس دهان به بینی، تنفس خود را وارد بینی بیمار نماید. تذکر: انجام کمک‌های اولیه مستلزم داشتن مهارت لازم و گذراندن دوره‌های امداد و نجات می‌باشد. در غیر اینصورت نباید دخالتی در تغییر وضعیت مصدوم انجام داد و بهتر است منتظر گروه امداد باشید.

۱-۱۲ تأثیرات منفی مواد شیمیایی بر فرد و محیط زیست

در کارگاه رنگکاری با انواع مختلفی از مواد شیمیایی سرو کار دارید. با آگاهی فردی می‌توانید خطرات ناشی از مواد شیمیایی را کاهش داد و یا از بین ببرید. این مواد شامل رنگ‌ها، حلال‌ها، آستری‌ها، الکل‌ها، شوینده‌ها، پاک‌کننده‌ها و ... می‌باشد(شکل ۱-۲۵) که می‌توانند خطرات زیادی بر انسان و محیط زیست داشته باشند. با به کارگیری موارد ایمنی و همچنین آگاهی‌های فردی می‌توان خطرات ناشی از مواد شیمیایی را کاهش داد.



شکل ۱-۲۵-۱- مواد شیمیایی در کارگاه رنگکاری.

و به گونه‌ای باشد که از نظر الکتریکی تولید جرقه ننماید(شکل ۱-۳۰).



شکل ۱-۳۰-۱- استفاده از ظروف پلاستیکی.

- دستگاه کمپرسور خارج از اطاق رنگ کاری باشد.
- راههای اطفاء حریق را آموزش بینند و تمرین کنید. (شکل ۱-۳۱)



شکل ۱-۳۱-۱- آموزش اطفاء حریق.

- کپسول آتش نشانی را به طور منظم کنترل و شارژ نمائید.
- بشکه‌های رنگ، سیم ارت(اتصال به زمین) داشته باشند.
- محیط کارگاه رنگ کاری را پس از پایان کار نظافت کنید.



شکل ۱-۲۸-۱- فاکتورهای مهم در شکل‌گیری آتش.

۱-۱۳-۱- کنترل حریق

از بین بردن یک یا چند وجه مثلث آتش باعث برهم خوردن هرم یا اطفای حریق خواهد شد.

برای اطفای آتش می‌توان از روش‌های زیر استفاده نمود:

۱- سرد کردن

۲- خارج کردن ماده سوختی

۳- محدود کردن اکسیژن

گرمای که وجه قاعده‌ی هرم است و نقش اساسی‌تری در آتش‌سوزی خواهد داشت باید در مرحله‌ی اول از بین برود(شکل ۱-۲۹).



شکل ۱-۲۹-۱- هرم حریق.

۱-۱۳-۲- نکات ایمنی جهت جلوگیری از حریق

- از مخلوط شدن مایعات به صورت تصادفی خودداری نمایید.
- بدنه ظروف مخلوط رنگ و حلال شیمیایی باید پلاستیکی بوده

آزمون پایانی ۱

- ۱- چهار مورد از مقررات ایمنی و حفاظتی عمومی کارگاه رنگکاری را بیان کنید.
- ۲- وسائل ایمنی و حفاظتی فردی در کارگاه را نام ببرید.
- ۳- برای حریق‌های مایعات و حریق الکتریکی از کدام کپسول استفاده می‌شود؟
- ۴- بی‌رنگ شدن و یا کبودی دست پس از پانسمان به چه علتی است؟
 - الف) عدم استفاده از شریان‌بند
 - ب) عدم استفاده از گاز استریل
 - ج) سفت بسته شدن باند پانسمان
 - د) عفونت
- ۵- کدام یک از علائم خونریزی نمی‌باشد؟
 - الف) نبض تند
 - ب) سردی بدن
 - ج) رنگ‌پریدگی
 - د) تب
- ۶- دو روش حمل مصدوم را توضیح دهید.
- ۷- برای بانداز آرنج دست از چه باندی استفاده می‌کنند؟
- ۸- مواد شیمیایی از چند راه به بدن انسان وارد می‌شوند؟
- ۹- سه عامل مهم ایجاد حریق را نام ببرید.



شناخت اصول رنگ‌شناسی و به کارگیری رنگ‌های مختلف.

پس از آموزش این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- رنگ‌های اصلی یا مادر را نام ببرد.
- ۲- رنگ‌های اولیه، ثانویه و ثالثیه را بشناسد.
- ۳- دایره رنگ را شرح دهد.
- ۴- نورهای اصلی را بیان کند.
- ۵- ترکیب‌بندی رنگ‌های مختلف را انجام دهد.
- ۶- نظافت و پاکیزگی را در هنگام کار با رنگ رعایت نماید.


ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۱۳	۱۰	۳

پیش آزمون ۲

- ۱- رنگ‌های اصلی را نام ببرید.
- ۲- رنگ‌های ثانویه از چه رنگ‌هایی تشکیل شده‌اند؟
- ۳- دائیره رنگ را شرح دهید.
- ۴- رنگ‌های اصلی نور را نام ببرید.
- ۵- چرا روی سطح کار ساخته‌شده رنگ می‌زنند؟

۲-۲ رنگ‌های ثانویه

از ترکیب رنگ‌های اصلی رنگ‌های ثانویه بدست می‌آید.
به رنگ‌های ثانویه رنگ‌های مکمل نیز می‌گویند(شکل ۲-۳).



شکل ۲-۳- سه رنگ اصلی و سه رنگ ثانویه.

توانایی رنگ‌شناسی

رنگ کاری یکی از مهم‌ترین رشته‌های صنایع چوب می‌باشد.
زیرا رنگ آمیزی اصولی می‌تواند یک کار را زیبا جلوه دهد.
(شکل ۲-۱).



شکل ۲-۱- یک نمونه کار رنگ شده.

رنگ‌های ثانویه شامل بنفش سبز و نارنجی می‌باشد.

قرمز+آبی = بنفش

قرمز+زرد = نارنجی

آبی + زرد = سبز

۲-۳ رنگ‌های ثالثیه

از ترکیب یک رنگ اصلی و یک رنگ ثانویه رنگ ثالثیه بدست می‌آید.

۴- دایره رنگ

این دایره از ۱۲ رنگ تشکیل شده است که شامل رنگ‌های اصلی، رنگ‌های ثانویه و رنگ‌های ثالثیه می‌باشد(شکل ۲-۴).




شکل ۲-۴- دایره رنگ.

سه رنگ اصلی رئوس یک مثلث متوازی‌الاضلاع را در دایره رنگ تشکیل می‌دهند.

- رنگ کاری مصنوعات چوبی به دلایل زیر انجام می‌گیرد.
- مقاومت کار ساخته شده در برابر عوامل جوی بیشتر می‌شود.
- از نفوذ حشرات جلوگیری می‌کند.
- برای زیبایی و تزئین سطوح به کار می‌رود.
- حالت بهداشتی و تمیزی به کار می‌دهد.

۱- رنگ‌های اصلی یا اولیه


سه رنگ قرمز، آبی و زرد جزو رنگ‌های اصلی می‌باشند.
به رنگ‌های اصلی رنگ‌های اولیه نیز می‌گویند(شکل ۲-۲).



شکل ۲-۲- سه رنگ اصلی قرمز، آبی و زرد.

۶-۲ اصول رنگشناسی

رنگ‌ها از نظر روانی و احساس، حالت گرم‌ما، سرما، شادی و غم را در انسان ایجاد می‌کند (شکل ۲-۷).



شکل ۲-۷- رنگ‌های گرم و سرد.

رنگ‌هایی که به انسان حالت گرمی می‌دهند را رنگ‌های گرم می‌نامند، مانند قرمز، نارنجی، زرد و...

رنگ‌هایی که به انسان حالت سردی می‌دهند رنگ‌های سرد نام دارند، مانند سبز، آبی، بنفش و... رنگ‌ها بر روح و روان انسان تأثیر زیادی می‌گذارند.

حتی بعضی وقت‌ها موجب تغییر رفتار در افراد می‌شوند. در اینجا به طور مختصر خصوصیات روانی بعضی از رنگ‌ها توضیح داده می‌شود.

۱-۶ رنگ قرمز


این رنگ پر قدرت است، فعالیت عمومی افراد را زیاد می‌کند اثر تحریکی و خاصیت اشتها آوری دارد. بدین جهت وسائل آشپزخانه و رستوران‌ها را با رنگ قرمز می‌سازند (شکل ۲-۸).



شکل ۲-۸- رنگ قرمز.

سه رنگ ثانویه بین رنگ‌های اصلی قرار گرفته و رؤوس مثلث دیگر را تشکیل می‌دهند.

نارنجی و قرمز- نارنجی و زرد- سبز و زرد- سبز و آبی- بنفش و آبی- بنفش و قرمز شش رنگ ثالثیه را تشکیل می‌دهند (شکل ۲-۵).




شکل ۲-۵- رنگ‌های ثالثیه.

این دایره قادر خواهد بود یک سری رنگ‌های هماهنگ و متعادل را نشان دهد.

۲-۵ رنگ‌های اصلی نور

در سال ۱۶۹۶ میلادی نیوتن بی‌برد که نور سفید از رنگ‌های مختلفی تشکیل شده است که شامل قرمز، آبی، زرد، سبز، بنفش، نارنجی و نیلی می‌باشد (شکل ۲-۶).



شکل ۲-۶- تجزیه نور سفید به هفت رنگ.

با ترکیب این هفت رنگ نور سفید حاصل می‌شود. نورهای اصلی شامل رنگ‌های سبز، نارنجی و بنفش می‌باشند.

۲-۶-۵ رنگ سفید

حالت هیجایی به فرد می‌دهد، سمبول پاکی و پارسایی و نشانه
صلح می‌باشد.

۲-۶-۶ رنگ سیاه

غیر محرک است. حالت سستی را افزایش می‌دهد(شکل ۲-۱۲).



شکل ۲-۱۲- (رنگ سیاه).

۲-۶-۷ رنگ خاکستری

این رنگ باعث می‌شود چشم و اعصاب انسان دچار خستگی
و ملامت نگردد(شکل ۲-۱۳).



شکل ۲-۱۳- (رنگ خاکستری).

• ترکیب رنگ‌ها

از ترکیب رنگ‌ها با یکدیگر رنگ جدیدی بوجود می‌آید.
در زیر تعدادی از ترکیبات را ذکر می‌کنیم.

زرد + آبی = سبز

قرمز + آبی = بنفش

قرمز+زرد = نارنجی

سیاه + سفید = خاکستری

سبز + آبی = فیروزه‌ای

۲-۶-۲ رنگ آبی

رنگی است صاف و آرام و باعث تسکین دردهای عصبی بدن
می‌شود. در اطاق عمل بیمارستان‌ها از این رنگ برای آرامش
بیماران استفاده می‌کنند(شکل ۲-۹).



شکل ۲-۹- (رنگ آبی).

۲-۶-۳ رنگ سبز

در آرامش اعصاب تأثیر فراوان دارد همچنین قدرت صبوری
انسان را زیاد می‌کند و فشارخون را کاهش می‌دهد(شکل ۲-۱۰).



شکل ۲-۱۰- (رنگ سبز).

۲-۶-۴ رنگ زرد

نشانه نور و روشنی است. فهم و دانایی را زیاد می‌کند،
موجب تقویت فکر انسان می‌شود و در محیط‌های آموزشی
مناسب است(شکل ۲-۱۱).



شکل ۲-۱۱- (رنگ زرد).

رنگ‌های روغنی (قرمز، آبی، زرد، سیاه، سفید و...) آب، تینر روغنی، مایع دستشویی (شکل ۲-۱۶).



شکل ۲-۱۶- تینر و رنگ روغنی.

خته رنگ‌سازی
قوطی

قلم مو (شکل ۲-۱۷).




شکل ۲-۱۷- قلمموی (رنگکاری).

خته ترکیب رنگ برای ترکیب رنگ‌های گواش و قوطی برای ترکیب رنگ‌های روغنی به کار می‌رود.
ابتدا به کمک یک چوب مقداری از رنگ گواش قرمز را با رنگ آبی ترکیب نمایید، رنگ بنفش حاصل می‌شود.
می‌توانید مقدار رنگ قرمز و یا رنگ آبی را به دلخواه کم و زیاد نمایید.

قرمز + مشکی = قهوه‌ای

زرد + سفید = لیمویی

سفید + قرمز = صورتی



شکل ۲-۱۴- ترکیب سه رنگ اصلی با یکدیگر و به دست آوردن رنگ فرعی.

دستور العمل کارگاهی (۵ ساعت)
ترکیب رنگ‌ها با یکدیگر
مواد و وسائل لازم:
رنگ‌های گواش (قرمز، آبی، زرد، سیاه، سفید و...) (شکل ۲-۱۵).




شکل ۲-۱۵- چند نوع رنگ مختلف.

این عمل را با رنگ‌های مختلف انجام داده و سپس نتایج آن را به مرتبی خود ارائه دهید.

در پایان پس از شستن دست‌ها با تینر روغنی (برای رنگ‌های روغنی) یا آب (برای رنگ‌های گواش) محیط کارگاه را نیز نظافت نمایید.

رنگ سیاه گواش را با رنگ سفید گواش ترکیب نمایید. یک رنگ خاکستری به وجود می‌آید. با افودن رنگ سیاه، رنگ خاکستری تیره‌تر می‌شود و با افودن رنگ سفید، رنگ خاکستری روشن‌تر خواهد شد(شکل ۲-۱۸).



شکل ۲-۱۸- ترکیب رنگ با گواش.

این عمل را با رنگ‌های دیگر انجام داده و نتیجه را یادداشت نمایید.
با ترکیب سه رنگ اصلی قرمز، آبی و زرد رنگ تیره حاصل می‌شود.

رنگ قهوه‌ای روغنی و رنگ سفید روغنی را با یکدیگر ترکیب نمایید. رنگ به دست آمده قهوه‌ای روشن می‌باشد(شکل ۲-۱۹).



شکل ۲-۱۹- ترکیب رنگ روغنی سیاه و رنگ روغنی سفید.

$\text{قرمز} + \text{سفید} = \text{صورتی}$

$\text{سیاه} + \text{سفید} = \text{نوک مدادی}$

$\text{سیاه} + \text{قرمز} = \text{قهوه‌ای}$

لازم به ذکر است برای آنکه رنگ گواش رقیق شود از آب و برای رنگ‌های روغنی از تینر روغنی استفاده کنید.

آزمون پایانی ۲

- ۱- رنگ کاری مصنوعات چوبی به چه دلایلی انجام می‌گیرد؟
 ۲- رنگ‌های اصلی را نام ببرید.
 ۳- از ترکیب رنگ‌های اصلی چه رنگ‌هایی حاصل می‌شود؟
 ۴- در دایره رنگ، کدام رنگ‌ها اثر گرمی دارند؟
 ۵- از ترکیب رنگ‌های سبز و آبی، رنگ به دست می‌آید.
 الف) زرد ب) بنفش
 ج) فیروزه‌ای د) قهوه‌ای
 ۶- این رنگ باعث تسکین دردهای عصبی می‌شود.
 الف) قرمز ب) آبی
 ج) سبز د) زرد
 ۷- دایره رنگ شامل رنگ می‌باشد.

الف) ۶ ب) ۱۲ ج) ۹ ۱۶(د)



پس از آموزش این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- اصول ایمنی در پرداخت کاری را به کار بندد.
- ۲- کاربرد انواع رنده‌های پرداخت را بداند.
- ۳- اصول کاربرد هر نوع لیسه را بیان کند.
- ۴- به کمک سوهان نرم، سنگ نفت و مصقل لیسه را تیز کند.
- ۵- قطعات ساخته شده را طبق اصول لیسه کاری نماید.
- ۶- ضمن رعایت بهداشت فردی محیط کارگاه را نظافت کند.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲۷	۲۵	۲

پیش آزمون ۳

ممکن است به دست شما و دیگران آسیب برساند.

- ۲- هنگام کار با رنده پرداخت توجه کنید که تیغ رنده با میخ و یا اشیا فلزی برخورد نکند(شکل ۳-۳).



شکل ۳-۳- اهمال برخورد رنده با میخ و یا اشیاء فلزی.

۳- هنگام لیسه کاری و رنده کاری آستین لباس کار را بالا بزنید.

۴- هنگام لیسه کاری قطعه کار را در گیره میز کار محکم نمایید.

- ۵- هنگام تیز کردن لیسه و تیغ رنده از دستکش، ماسک و عینک محافظتی استفاده نمایید(شکل ۳-۴).

توانایی پرداخت کاری مصنوعات چوبی ساخته شده

۱- رعایت ایمنی در پرداخت کاری

پرداخت کاری عبارت است از برداشتن قشری ناز ک از سطح چوب و در جهت الیاف آن که این عمل باعث زیبایی و صاف شدن سطح کار می شود(شکل ۱-۳).



شکل ۱-۳- پرداخت کاری (وی پو).




شکل ۱-۴- استفاده از دستکش محافظتی.

۲- لیسه پرداخت کاری

لیسه قطعه فلزی است که از آن جهت پرداخت کاری سطوح چوبی ماسیو (توپر) و یا صفحات مصنوعی روکش شده و چند لایی استفاده می شود. لیسه دارای انواع مختلف می باشد:

۲-۱ لیسه معمولی یا صاف

قطعه فلزی به شکل مستطیل که قابلیت انعطاف پذیری خوبی



شکل ۲-۳- انواع رنده های پرداخت.

قبل از پرداخت کاری بایستن به نکات ایمنی زیر توجه نمایید.

- ۱- لیسه را هیچ وقت در جیب لباس کار قرار ندهید، زیرا

۳-۲-۳ لیسه فرم دار

این لیسه دارای انحناهایی بوده و بیشتر در پرداخت کاری مبل و جاهایی که چوب دارای قوس و انحنا است استفاده می شود.
(شکل ۳-۷).



شکل ۳-۷- لیسه های فرم دار.

۴-۲-۳ لیسه یک لبه

دارای یک دسته و یک تیغه می باشد.

۵-۲-۳ لیسه ی دو لبه

دارای یک دسته و دو تیغه می باشد(شکل ۳-۸).



شکل ۳-۸- لیسه با تیغه دو لبه.

۶-۲-۳ لیسه ۴ لبه

دارای یک دسته و چهار تیغه می باشد.

۳-۳- تیز کردن لیسه

لیسه های پرداخت کاری در سه مرحله تیز می شوند(شکل ۳-۹).

دارد. ابعاد آن 8×18 سانتی متر و ضخامت آن 0.5 تا $1/5$ میلی متر می باشد(شکل ۳-۵).



شکل ۳-۵- لیسه محمولی یا صاف.

این لیسه دارای چهار طرف می باشد که هر چهار طرف آن قابل تیز کردن و استفاده است.

لیسه های صاف بیشترین کاربرد را در رنگ کاری دارد و از آن برای پرداخت کردن سطوح صاف و هموار استفاده می شود.

۳-۲-۲ لیسه دسته دار (لیسه بال کبوتری)

این لیسه دارای ۲ دسته در طرفین و یک تیغ در وسط می باشد که شبیه بال کبوتر است و برای پرداخت کاری سطوح قوس دار مورد استفاده قرار می گیرد(شکل ۳-۶).




شکل ۳-۶- لیسه دسته دار یا بال کبوتری.

به کمک یک سوهان نرم تخت، روی لبه‌ی لیسه تحت زاویه ۳۰ درجه سوهان کاری می‌کنیم. این عمل آنقدر انجام می‌گیرد تا لبه‌ی لیسه پلیسه پیدا کند (شکل ۱۰-۳).



شکل ۱۰-۳- سوهان کشیدن (روی نر لیسه).

دقت کنید سوهان با فشار به جلو کشیده شود و در موقع عقب کشیدن به آن فشار وارد نشود.



شکل ۹-۴- مرامل تیزکردن لیسه.

- ۱- سوهان کشیدن نر لیسه با سوهان نرم تخت
- ۲- کشیدن نر لیسه روی سنگ نفت
- ۳- مصقل کشی



شکل ۱۱-۴- کشیدن لیسه روی سنگ نفت.

ج) مرحله سنباده کشی


برای پرداخت لبه لیسه با یستی روی سنباده‌ی شماره‌ی ۱۲۰ (شکل ۱۲-۳) و شماره‌ی ۲۲۰ (شکل ۱۳-۳) با حرکت خطی کشیده شود.

الف) مرحله سوهان کشی

ابتدا لیسه را بین دو تنگ یا دو تکه چوب صاف و تخت قرار داده و سپس آن را بین فک‌های گیره می‌گذاریم، به طوری که لبه لیسه یک سانتی‌متر از فک‌ها بالاتر باشد. این عمل باعث می‌شود سوهان به گیره برخورد نکند.

از مغار هم می‌توانید استفاده کنید که به آن مغار پلیسه هم می‌گویند.

در شکل ۳-۱۵ لبه برکشی لیسه نشان داده شده است.



شکل ۳-۱۵




شکل ۳-۱۶

۴- سوهان

وسیله‌ای است برای پرداخت کاری سطوح صاف و منحنی (محدب و مقعر) که روی آن برجستگی‌های خط مانندی وجود دارد که به آن آج سوهان می‌گویند (شکل ۳-۱۶).



شکل ۳-۱۷



شکل ۳-۱۶- سوهان.

از نظر آج، سوهان‌ها به سه نوع نرم، متوسط و خشن تقسیم می‌شوند.

سوهان‌ها به شکل‌ها و اندازه‌های مختلف وجود دارند که می‌توان به سوهان گرد، نیم گرد، سه‌گوش، چهار‌گوش، دم کاری، تخت و... اشاره نمود (شکل ۳-۱۷).

۵) مرحله مصقل کشی

برای آنکه پلیسه‌ها ثابت و یکنواخت شوند سطح کار را با وسیله‌ای به نام مصقل ورنده مصقل، مصقل کشی می‌کنند (شکل ۳-۱۴).



شکل ۳-۱۴

نوعی دیگر از مصلقل‌ها وجود دارد که دارای سطح مقطع دایره و یا بیضی می‌باشند، از آن‌ها برای تیز کردن ابزارهای برنده همانند کارد یا چاقو استفاده می‌گردد(شکل ۳-۲۰).



شکل ۳-۲۰- مصلقل گرد.



شکل ۳-۱۷- انواع سوهان.

۳-۶ رنده

سطح چوب‌های بریده شده کاملاً صاف و مسطح نیست این ناهمواری‌ها به وسیله رنده از بین خواهد رفت(شکل ۳-۲۱).



شکل ۳-۲۱- (زنده‌کاری سطح چوب).

- رنده‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند.
 - الف) رنده‌هایی که برای تسطیح کردن به کار می‌روند.
 - ب) رنده‌هایی که برای اتصالات به کار می‌روند.
 - ج) رنده‌هایی که برای سطوح قوس‌دار به کار می‌روند.
- رنده‌های دستی به ۲ شکل چوبی و آهنی ساخته می‌شوند.
- (شکل ۳-۲۲).

۳-۵ مصلقل

قطعه فلزی است که برای تیز کردن لیسه مورد استفاده قرار می‌گیرد(شکل ۳-۱۸).

مصلقل ممکن است به شکل سوهان سه گوش باشد، با این تفاوت که آج ندارد.



شکل ۳-۱۸- مصلقل لیسه.

۳-۶-۲ رنده قاچی

این رنده هنگام رندیدن قشر زیادی از سطح چوب را برمی‌دارد، بنابراین بهتر است در هنگام رندیدن ۱۵ درجه رنده را در جهت الیاف منحرف کنید تا عمل رندیدن بهتر انجام گیرد (شکل ۳-۲۴).



شکل ۳-۲۴-۲۴- رنده قاچی.

۳-۶-۳ رنده یک تیغ

برای از بین بردن ناهمواری و خطوط رنده قاچی از رنده‌یک تیغ استفاده می‌کنند (شکل ۳-۲۵).



شکل ۳-۲۵-۲۵- رنده یک تیغ چوبی.

۳-۶-۴ رنده دو تیغ

این رنده مشابه رنده یک تیغ است و تفاوت آن دو، در تیغ آنها است.

۳-۶-۵ رنده بلند (دستگاه)

برای تسطیح کردن سطوح تخته‌های بلند و همچنین درز کردن چند تخته از رنده بلند استفاده می‌کنند (شکل ۳-۲۶).



شکل ۳-۲۲-۲۲- انواع رنده‌های چوبی و آهنی.

این رنده‌ها در اساس مشابه یکدیگر هستند، اما جنس، شکل، شیوه تنظیم و کاربرد رنده آهنی بر نوع چوبی برتری دارد. از معایب رنده آهنی می‌توان به خطر زنگزدگی، گرانبودن و سنگین بودن آن اشاره نمود (شکل ۳-۲۳).



شکل ۳-۲۳-۲۳- رنده آهنی و تیغه‌های آن.

۳-۶-۶ رنده‌های پرداختکاری و انواع آن

این رنده‌ها برای پرداختکاری سطوح به کار می‌روند. مانند رنده یک تیغ، رنده دو تیغ، رنده خشی، رنده قاچی، رنده دستگاه، رنده بلند و ...

تفاوت این رنده‌ها در چگونه قرار گرفتن تیغ در کوله، زاویه برش و پهن و باریک بودن کوله می‌باشد.

۳-۶-۸ رنده بال کبوتری

برای رنديدن قوسی‌های داخلی و خارجی، نیم قوسی کاس و سینه از رنده‌ی بال کبوتری استفاده می‌کنند(شکل ۳-۲۸).



شکل ۳-۲۸- رنده بال کبوتری.



شکل ۳-۲۶- رنده بلند پهوبی و آهنی.

۰ تیز کردن تیغ رنده

تیغ‌های تیز کارآیی و ایمنی بهتری دارند و کار با آنها رضایت‌بخش است.

بیشتر تیغ‌های ابزارهای دستی از فولاد مخصوص ابزار ساخته شده است که برای تیز کردن آنها به سنگ زدن، سوهان کردن و صیقل دادن تیغ‌ها نیاز مندیم.

چوب تیغ رنده‌ها همه یک طرفه هستند بنابراین همه‌ی آنها را می‌توان به یک روش تیز کرد.

الف) ماشین سنگ تیغ تیز کنی

هنگام سنگ زدن تیغ باید آن را روی تکیه گاه تعییه شده روی ماشین سنگ قرار داد(شکل ۳-۲۹).



شکل ۳-۲۹- سنگ تیغ تیز کنی.

هنگام سنگ زدن بایستی دقت کرد سطح تیغه یکنواخت و زاویه ۲۵ درجه در پخ تیغ به وجود آید.

۳-۶-۹ رنده خشی

برای برطرف کردن مواد زاید و چسب از روی سطح کار از رنده خشی استفاده می‌کنند.

۳-۶-۱۰ رنده پرداخت


این رنده برای تسطیح کردن و پرداخت سطوح کار مورد استفاده قرار می‌گیرد(شکل ۳-۲۷).




شکل ۳-۲۷- رنده پرداخت.

به دلیل آنکه رنده کردن با رنده پرداخت از نظر کیفی بهترین مرحله رنده کاری است بنابراین دقت کنیم همیشه رنده را کم تیغ مورد استفاده قرار دهیم.

آن ابتدا چند قطره روغن یا نفت می‌ریزیم سپس عمل فوق را بار دیگر تکرار می‌کنیم تا پلیسه برداشته شود(شکل ۳-۳۲ و ۳-۳۳).



شکل ۳-۳۲- آویه‌ی پخ تیغ (نده‌ها باید ۲۵ درجه باشد).



شکل ۳-۳۳- پلیسه‌برداری تیغ (نده با سنگ نفت).

در نهایت یک تیغ رنده تیز و آماده در اختیار داریم.

۳-۷ لیسه کاری

هدف از لیسه کاری دستیابی به سطح صاف و عاری از هر گونه خطوط ناشی از حرکت چرخشی ماشین پوست و ذرات ساینده سنباده است.

برای آنکه سطح کار به خوبی لیسه شود نکات زیر را رعایت کنید.

۱- همیشه از لیسه‌ی تیز استفاده کنید(شکل ۳-۳۴).



شکل ۳-۳۴- تیزکردن لیسه.

برای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد تیغ رنده به وسیله آب، تیغ را خنک نگه می‌دارند(شکل ۳-۳۰).



شکل ۳-۳۰- لبه تیغ را مرتب با آب فنک کنید تا نسوزد.

عمل سنگ‌زن آنقدر آدامه می‌یابد تا یک لبه پلیسه‌دار ظاهر شود.

ب) سنگ‌زن تیغ رنده

عمل برداشتن پلیسه‌ی باقیمانده بر روی لبه تیغ و به وجود آمدن یک لبه تیز و بدون عیب را صیقل زدن می‌گویند. برای این منظور از سنگ نفت استفاده می‌کنند.


برای آنکه روی سطح سنگ نفت، خوردگی ایجاد نشود از روغن سنگ که مخلوطی از نفت و روغن رقیق می‌باشد استفاده می‌کنند(شکل ۳-۳۱).



شکل ۳-۳۱- (وغن زدن یا نفت زدن روی سنگ).

ابتدا روی سطح زبر سنگ نفت پشت تیغ رنده را به طرف چپ و راست می‌کشیم، سپس سنگ نفت را بر عکس کرده و روی نرم

۲- هنگام کار لیسه را در جهت الیاف چوب بکشید (شکل ۳-۳۵).



شکل ۳-۳۵- لیسه کاری در جهت الیاف.

۳- لیسه را می توانید به طرف خود بکشید و یا به سمت جلو حرکت دهید که بستگی به تسلط و راحتی کار دارد.

۴- هنگام لیسه کاری چوب ماسیو، سطح کار را با پارچه آغشته به آب، نمدار کنید تا سطح الیاف پرز داده و به راحتی پرداخت شود. البته در سطوح روکش طبیعی باید این عمل با دقت بیشتری صورت گیرد و مقدار خیس شدن سطح بسیار کم باشد تا روکش سطح طبله نکند.

۵- دقت شود لبه لیسه به میخ و یا اشیاء فلزی برخورد نکند.

• لیسه کاری سطوح قوسی دار

برای لیسه کردن سطوح قوسی دار می توان از رندهای بال کبوتری یا لیسه بال کبوتری مطابق شکل استفاده نمود (شکل ۳-۳۶).



شکل ۳-۳۶- لیسه‌ی بال کبوتری.

برای مبل‌ها و سایر کارهایی که قوس‌های محدب و مقعر مختلفی دارند می توان از لیسه منحنی (مقعر) استفاده نمود.

دستورالعمل لیسه کاری روی سطوح صاف (۴ ساعت)

مواد و وسایل لازم:

- چوب ماسیو
- تخته خردہ چوب روکش شده
- تخته چند لایی
- لیسه صاف
- مداد
- پیچ دستی
- میز کار
- گیره
- لباس کار
- ماسک مناسب
- پارچه تنظیف نم دار

ابتدا روی یک عدد تخته نوپان روکش شده با مداد چند خط بکشید، سپس به کمک لیسه روی آن لیسه کار نموده تا آخر خط مداد از بین رفته و سطح کار پرداخت گردد.


دقت کنید:

- همه سطح کار را لیسه کاری نمایید.
- با کمی فشار انگشت شست در پشت لیسه، عمل لیسه کاری به سهولت انجام می گیرد (شکل ۳-۳۷).



شکل ۳-۳۷- عدم استفاده صحیح از لیسه.

به کمک کنههای نم دار سطح کار را مرطوب نمایید، این عمل



شکل ۳۴-۳۷- لیسه کاری داخل قوس‌ها.

به علت آن که دسته‌ها و پشتی‌های مبل دارای قوس‌های مختلفی هستند لذا پرداختکاری آنها بایستی در نهایت ظرافت انجام گیرد.

دقت شود که لیسه روسی سطح کار خط نیندازد زیرا این خط در زیر رنگ بهوضوح خود را نشان می‌دهد و کار را بدنما می‌کند.
در جاهایی که امکان پرداخت با لیسه فرم دار وجود ندارد می‌توانید از لیسه‌های دست ساخت استفاده نمایید، برای این کار می‌توانید از لیسه‌های مستعمل یا از تیغه‌ی اره‌نواری شکسته استفاده کنید(شکل ۳-۴۱).



شکل ۳۴-۳۸- لیسه‌کاری پایه قوس‌دار.

دستورالعمل تیز کردن لیسه (۴ ساعت)

مواد و وسایل لازم:

- لیسه
- سوهان نرم تخت
- سنگ نفت
- روغن و نفت
- میز کار و گیره

را روی تخته چندلایی نیز انجام دهید(شکل ۳-۳۸).




شکل ۳۴-۳۸- استفاده از پاپه نهدار در لیسه‌کاری.

دستورالعمل لیسه کاری سطوح قوس‌دار (۶ ساعت)

مواد و وسایل لازم:

دسته‌های مبل، چند عدد چوب قوس‌دار، چند عدد چوب افزار خورده، چند عدد رنده بال کبوتری، لیسه‌ی دسته‌دار (لیسه بال کبوتری)

یک عدد چوب قوس‌دار انتخاب نموده و آنرا به کمک لیسه بال کبوتری پرداخت نمایید(شکل ۳-۳۹).




شکل ۳۴-۳۹- طریقه‌ی نصب لیسه به رنده‌ی بال کبوتری.

دقت شود در هنگام پرداخت کاری، قطعه کار به گیره محکم باشد. لیسه را با هر دو دست گرفته و آن را روی سطح کار قرار داده و به طرف خود بکشید.

یک عدد دسته مبل و یک عدد چوب قوس دار انتخاب نمایید. به کمک لیسه‌ی فرم دار انحنایها و قوس‌های آن را پرداخت کاری نمایید(شکل ۳-۴۰).

چند قطره روغن به سنگ نفت اضافه کنید تا حالت خورندگی سنگ نفت از بین برود.

لیسه را روی آن بکشید تا آج های سوهان از بین برود سپس این عمل را روی قسمت نرم سنگ نفت انجام دهید. به کمک یک کنه هی تمیز لیسه را پاک کنید. برای مصقل کشی می توانید از مصقل یا رنده مصقل استفاده نمایید(شکل ۳-۴۴ و ۳-۴۵).



شکل ۳-۴۴-۳-۴۵- مصقل کشی لیسه.



شکل ۳-۴۵- مصقل کشی نر لیسه با رنده مصقل.

لیسه را به میز کار محکم نمایید و نر لیسه را مصقل کشی کنید. دقت کنید در مراحل تیز کردن لیسه از برخورد لیسه با دست خودداری شود زیرا به علت برندگی زیاد لیسه، به دست آسیب شدید وارد می شود.

برای آنکه مطمئن شوید لیسه کاملاً تیز شده می توانید از کاغذ استفاده نمایید یا لیسه را روی یک چوب بکشید.

لیسه پرداخت کاری را در سه مرحله تیز کنید:

- ۱- مرحله سوهان کشی
- ۲- مرحله سنگ نفت کشی
- ۳- مرحله مصقل کشی

یک عدد لیسه هی صاف تهیه نمایید. به کمک یکی از دوستان لیسه را با دقیق بین تنک یا دو تکه چوب بگذارید و آنرا بین فک های گیره قرار داده و گیره را محکم کنید(شکل ۳-۴۲).



شکل ۳-۴۲- نموده سوهان کشی لیسه.

لبه لیسه یک سانتی متر بالاتر از فک قرار گیرد. برای سوهان کشی، پای چپ را جلوتر قرار دهید. آستین لباس کار را بالا بزنید.

سوهان را تحت زاویه ۳۰ درجه روی لبه لیسه آنقدر بکشید تا پلیسه ایجاد گردد.


اگه سوهان تحت در دسترس نبود می توانید از قسمت تخت سوهان نیم گرد استفاده نمایید.

سنگ نفت مناسبی تهیه نمایید، دقت کنید روی سطح سنگ نفت قوس نیافتاده باشد.


مانند شکل (۳-۴۳) نر لیسه را روی سنگ نفت قرار دهید.



شکل ۳-۴۳- کشیدن لیسه روی سنگ نفت.



شکل ۳-۴۸-۱- تیزگردن تیغه رنده به صورت اصولی.



شکل ۳-۴۹-۲- استقرار صحیع تیغه رنده روی سنگ نفت.

پس از سنگ نفت زدن تیغ را با پارچه آغشته به روغن تمیز نمایید.

دستورالعمل رنده کردن (۶ ساعت)

مواد و وسایل لازم:

- میز کار

- گیره

- پیچ دستی یا تنگ

- رنده پرداخت

- رنده قاچی

- رنده یک تیغ چوبی و فلزی

- رنده دو تیغ چوبی و فلزی (شکل ۳-۵۰ و شکل ۳-۵۱).



شکل ۳-۵۰-۲- رنده دو تیغ چوبی.

دستورالعمل تیز کردن تیغ رنده (۴ ساعت)

مواد و وسایل لازم:

- تیغ بند

- تیغ رنده

- آب

- سنگ نفت

- نفت و روغن

دستگاه سنگ تیز کردن را روی پایه‌ای محکم قرار دهید، سپس تیغ رنده را روی تکیه گاه آن قرار داده و تیغ را تیز نمایید.
(شکل ۳-۴۷).



شکل ۳-۴۷-۲- دستگاه تیغ تیزگری.

از گرم شدن بیش از حد تیغه خودداری کنید. برای خنک کردن تیغ از آب استفاده کنید.

لبه تیغهای رنده در هنگام تیز کردن نبایستی رنگ آبی به خود بگیرد. این عمل در نتیجه داغ شدن بیش از حد تیغه بوده که در اصطلاح می‌گویند آب تیغه گرفته شده و مقاومت و سختی تیغه کاهش می‌یابد.

پس از تیز کردن لیسه، آنرا روی سنگ نفت بکشید. (شکل ۳-۴۸ و ۳-۴۹).

دقت شود زاویه‌ی ۲۵ درجه پخ تیغ رنده در هنگام سنگ نفت زدن از بین نرود.

شکل ۳-۵۱-۲- رنده دو تیغ چوبی.

روی آنرا به کمک رنده خشی رنده کاری نمایید، متوجه خواهید شد رنده خشی فقط خش می‌زند و اثرات رنگ و چسب را از روی سطح کار برミ دارد(شکل ۳-۵۳).



شکل ۳-۵۳- رنده خشی.

با رنده‌های یک تیغ، دو تیغ بلند عملیات رنده کاری را انجام دهید(شکل ۳-۵۴).




شکل ۳-۵۴- رنده بلند پهوبی.

دقت کنید اگر رنده‌ی شما چوبی بود برای شل کردن تیغ رنده از دکمه‌ای که در پشت کوله رنده قرار دارد استفاده کنید. با ضربه زدن به دکمه پشت کوله تیغ شل می‌شود(شکل ۳-۵۵).



شکل ۳-۵۵- پر تیغ و گم تیغ گردان (رنده پهوبی).



شکل ۳-۵۱- قسمت‌های مختلف رنده دو تیغ آهنی.

- رنده خشی

- رنده بال کبوتری

چند عدد تخته و چوب

نحوپان خام و روکش شده

- چکش

- گونیا

- برراستی

(الف) رنده قاچی

لبه تیغ رنده قاچی گرد است به همین دلیل پوشال زیاد برミ دارد(شکل ۳-۵۲).




شکل ۳-۵۲- رنده قاچی.

(ب) رنده خشی

یک عدد صفحه رنگ شده یا چوب چسب خورده انتخاب کنید.


د) رنده بال کبوتری

- یک عدد چوب قوس دار تهیه نمایید، به کمک رنده بال کبوتری آن را پرداخت نمایید(شکل ۳-۵۸).



شکل ۳-۵۸

برای سفت کردن تیغ از گوه (بن افشار) استفاده نمایید.
در رنده های آهنی عمل شل و سفت کردن به کمک پیچ تنظیم صورت می گیرد(شکل ۳-۵۶).




شکل ۳-۵۶ - پر تیغ و کم تیغ کردن رنده آهنی.

- به علت آنکه الیاف سطوح قوس دار درشت تر دیده می شوند باید نهایت ظرفت در پرداخت کاری سطوح قوس دار بايستی انجام گیرد.

- همیشه رنده ها را پس از پایان رنده کاری به پهلو روی میز کار قرار دهید.
- در پایان خمن جمع آوری ابزارها، کارگاه را نظافت نمایید.

ج) رنده پرداخت



شکل ۳-۵۷ - رنده پرداخت.

- یک عدد چوب راش یا نراد به ابعاد $۵ \times ۵ \times ۶۰$ سانتی متر انتخاب نمایید.

- رنده را کم تیغ کنید.
- عملیات رنده کاری را شروع نمایید.
- دقت شود در سطح کار کندگی ایجاد نشود.
- برای اطمینان از گونیا و بر راستی استفاده کنید.
- ابتدا روی قسمت پهن چوب (عرض چوب)، سپس روی قسمت باریک چوب(ضخامت چوب) رنده کاری نمایید.

آزمون پایانی ۳

- ۱- سه نکته ایمنی در هنگام پرداخت کاری با لیسه را بنویسید.
- ۲- کاربرد انواع لیسه‌ها را توضیح دهید.
- ۳- چرا لازم است هنگام لیسه‌کاری سطح کار را نم‌دار کرد؟
- ۴- مراحل تیزکردن لیسه را شرح دهید.
- ۵- معایب رنده‌های آهنی را بیان کنید.
- ۶- برای سطوح قوس‌دار از کدام رنده استفاده می‌شود؟
- ۷- زاویه پخ تیغ رنده‌ها چند درجه است؟
- ۸- برای کنترل سطوح رنده شده چگونه عمل می‌کنند؟
- ۹- انواع مصقل‌ها را نام ببرید.
- ۱۰- ابعاد لیسه صاف سانتی‌متر می‌باشد.

الف) 20×10

ب) 18×10

ج) 22×8

د) 18×8

- ۱۱- علت آبی‌شدن تیغ رنده در هنگام تیز کردن با سنگ تیغ تیز کنی می‌باشد.



پس از آموزش این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- انواع سباده‌های ورقی و رولی را متناسب با کار انتخاب نماید.
- ۲- انواع مواد تشکیل‌دهنده و دانه‌بندی سباده را نام بیرد.
- ۳- درجه‌بندی نمرات سباده و کاربرد آن‌ها را توضیح دهد.
- ۴- کاربرد انواع سباده‌ها را بیان کند.
- ۵- کاربرد انواع تخته سباده‌ها را شرح دهد.
- ۶- اصول کاربرد هر نوع سباده را بداند.
- ۷- قطعات ساخته شده را طبق اصول با دست سباده کند.
- ۸- نکات ایمنی و بهداشت فردی را ضمن سباده کاری قطعات چوبی رعایت کند.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۳۷	۳۵	۲


پیش آزمون ۲

- ۱- مفهوم سنباده کاری چیست؟
- ۲- علت نرمی و یا زبری سنباده ها چیست؟
- ۳- سنباده کاری با دست دقیق تر است یا با دستگاه، علت چیست؟
- ۴- خطرات احتمالی در هنگام سنباده کاری با دست را شرح دهید.
- ۵- ابعاد استاندارد اوراق سنباده را بیان کنید.
- ۶- ذرات ساینده در واحد سطح با کدام واحد تقسیم بندی می شوند؟
- (الف) میلی متر مربع
 - (ب) اینچ مربع
 - (ج) سانتی متر مربع
 - (د) متر مربع
- ۷- سنباده فوق العاده نرم دارای کدام یک از شماره های زیر است؟
- (الف) ۸۰-۱۲۰
 - (ب) ۲۲۰-۳۸۰
 - (ج) ۱۶۰-۲۰۰
 - (د) ۴۰۰-۶۰۰
- ۸- ابعاد تخته سنباده سانتی متر است.
- (الف) $18 \times 10 \times 5$
 - (ب) $18 \times 5 \times 2$
 - (ج) $12 \times 5 \times 3$
 - (د) $12 \times 10 \times 5$
- ۹- هر چه تعداد ذرات ساینده سنباده بیشتر باشد سنباده است.

۳-۴ انواع سباده

۱-۴ سباده ورقه‌ای (کاغذی)

استاندارد ابعاد این سباده که به صورت چهارگوش (مستطیل) می‌باشد ۲۸×۲۳ سانتی‌متر و ۲۸×۱۴ سانتی‌متر می‌باشد (شکل ۳-۴).



شکل ۳-۴-۱- سباده ورقه‌ای (کاغذی).

این ورقه‌ها را می‌توان روی تخته سباده، ماشین‌های سباده برقی دستی و یا به‌وسیله دست مورد استفاده قرار داد.

۲-۴ سباده رولی

به صورت نوارهای رولی با عرض‌های مختلف عرضه می‌شود. طول آنها معمولاً ۵۰ تا ۱۰۰ متر می‌باشد (شکل ۴-۲).



شکل ۴-۲- سباده رولی.

در موقع استفاده به هر اندازه که لازم باشد می‌توان آن را بریده و مورد استفاده قرار داد.

این نوارها ممکن است به دور خود پیچیده شوند (پشت‌بند).

۴-۴ آشنایی سباده کاری مصنوعات چوبی ساخته شده (دستی)

۱-۴ تعریف سباده کاری

برداشتن لایه نازک از روی چوب و از بین بردن سطوح خشن به منظور ایجاد سطوح صاف و صیقلی را سباده کاری گویند. سباده کاری با دو روش دستی و ماشینی انجام می‌گیرد.

۰ سباده کاری با روش دستی

در روش دستی سباده را با دست گرفته و در جهت الیاف روی سطح کار سباده می‌زنند. بهتر است در روش سباده کاری دستی از تخته سباده استفاده شود که بعداً به آن اشاره خواهد شد (شکل ۱-۴).



شکل ۱-۴- سباده کاری با دست.

۲-۴ آشنایی با انواع ورق سباده

ورق سباده از ذرات ساینده‌ای تشکیل شده‌اند که نرم و قابل انعطاف بوده و برای صاف و هموارسازی سطح چوب از آن استفاده می‌شود (شکل ۲-۴).



شکل ۲-۴- انواع ورق سباده.



شکل ۷-۴ - مواد طبیعی ورقه‌های سنباده.

کاغذی) و یا به دور یک غلطک فلزی یا پلاستیکی سوراخ دار پیچیده شوند (پشت‌بند پارچه‌ای). (شکل ۴-۵ و (شکل ۴-۶).



شکل ۵-۴ - سنباده نواری با پشت‌بند کاغذی.




شکل ۸-۴ - دانه‌بندی اکسید آلمینیوم.

جنس ذرات خورنده سنباده پوست آب، کاربید سیلیسیم می‌باشد (شکل ۴-۹).



شکل ۶-۴ - سنباده نواری با پشت‌بند پارچه‌ای.



شکل ۹-۴ - دانه‌بندی سیلیسیم کاربید.

ذرات ساینده به دو صورت پوشش الکتریکی و الکترو-مغناطیسی به صورت یکنواخت روی ورقه‌های سنباده چسبانده می‌شود.

۴-۴ جنس مواد تشكيل‌دهنده و دانه‌بندی سنباده‌ها


برای اطمینان از یکنواخت بودن عمل ساییدن با استی به میزان نرمی و سختی سطوح یا مواد چوبی، از سنباده‌ی مخصوص همان کار استفاده کرد.

مواد تشكيل‌دهنده ورقه‌های سنباده به دو دسته‌ی طبیعی و مصنوعی تقسیم می‌شوند.

مواد طبیعی ورقه‌های سنباده عبارتند از: ماسه، سنگ کوارتز، سنگ چخماق، سنگ لعل (شکل ۷-۷).

در سنباده کاری باید به ترتیب از سنباده‌ی فوق العاده زبر، خیلی زبر و زبر استفاده کرد و به تدریج اندازه‌ی دانه‌های سنباده کوچک می‌شوند.

در هنگام استفاده از سنباده، با دست، سنباده را از عرض نصف نموده و آنرا سهلاً می‌کنند، این عمل باعث می‌شود سنباده نلغزد و به انگشتان دست آسیبی نرسد (شکل ۱۱-۱۱).



شکل ۱۱-۱۱- ابعاد و نوع پرش سنباده مفهای.


سباده‌های فوق العاده نرم و خیلی نرم را می‌توان در مراحل پایانی رنگ کاری استفاده کرد.

۴-۴- چسب‌های مورده مصرف در اوراق سنباده

اصولاً چسبی که برای متصل کردن دانه‌های ساینده به پشت‌بند مورد استفاده قرار می‌گیرد باید قابلیت انعطاف پذیری خوبی داشته باشد.

۱-۴-۴ نمرات سنباده

دانه‌های ساینده را در اندازه‌های مختلف طبقه‌بندی می‌کنند. اندازه‌ها بر اساس عبور دادن دانه‌ها از شبکه موجود در سطح الک‌های مخصوص که در هر اینچ مربع ۱۲ تا ۶۰۰ سوراخ دارد انجام می‌گیرد (شکل ۱۰-۴).



شکل ۱۰-۱۴- سنباده شماره ۱۰۰.

دانه‌ی شماره ۱۲ درشت‌ترین و دانه‌ی شماره ۶۰۰ نرم‌ترین می‌باشد.

۲-۴-۴ درجه‌بندی ورقه‌های سنباده و کاربرد آن‌ها

سباده را بر اساس ریزی و درشتی ذرات (نمرات سنباده)، تعداد ذرات در واحد سطح (اینچ مربع)، نوع مواد، نوع پشت‌بند، نوع چسب مصرفی و ابعاد ورقه‌ها درجه بندی می‌کنند.

درجه‌بندی سنباده‌ها ممکن است بر اساس سیستم اروپایی، انگلیسی و یا هر دو سیستم صورت گیرد.

نوع سیستم	درجه بندی	فوق العاده نرم	خیلی نرم	نرم	متوسط	زبر	خیلی زبر	فوق العاده زبر
سیستم اروپایی	۱۲-۳۰	۴۰-۸۰	۸۰-۱۲۰	۱۲۰-۱۵۰	۱۶۰-۲۰۰	۲۲۰-۳۸۰	۴۰۰-۶۰۰	F۳
سیستم انگلیسی	F۲	F۱	۱	/۰	/۰۰	/۰۰۰	/۰۰۰	F۳

متداول‌ترین چسب‌های مورد مصرف در اوراق سنباده عبارتند از:

نام فارسی چسب	نام لاتین چسب	حروف اختصاری	رنگ استاندارد به کار برده شده	نوع مصرف
چسب سیلیسی	Silicate	S	خاکستری روشن	سنbadه‌کاری مرطوب
چسب شیشه	Keramische	K	سبز یا صورتی مایل به قرمز	سنbadه‌کاری روی رنگ‌های براق، بصورت خشک یا مواد خنک‌کننده
چسب لاستیکی	Baukelit	BK	سیاه یا قهوه‌ای روشن	سنbadه‌کاری خشک و مرطوب
چسب صمغی	Gummi	P	سیاه یا قهوه‌ای تیره	سنbadه‌کاری خشک و مرطوب

حروف اختصاری چسب‌ها در جلوی آن آمده است.

در سنباده‌کاری دستی از این سنباده بیشتر در پرداخت کاری سطح کار و برداشتن بتونه استفاده می‌کنند.

۴-۵-۲ سنباده کاغذی

از کم دوام ترین و کم اثرترین نوع سنباده‌ها هستند و معمولاً به رنگ کرم بوده و به صورت ورقی به بازار عرضه می‌شوند. نوع رولی آن هم در بازار وجود دارد.

از این سنباده بیشتر در نقاشی ساختمان استفاده می‌کنند و در پرداخت کاری چوب کمتر به کار می‌رود (شکل ۴-۱۴).



شکل ۴-۱۴- سنباده کاغذی.

۴-۵ کاربرد انواع سنباده‌ها

برای آنکه کاربرد سنباده‌ها را بدانیم بایستی انواع سنباده‌های مورد استفاده را بررسی نماییم.

۴-۵-۱ سنباده پارچه‌ای

سنbadه‌هایی هستند که پشت‌بند آنها از پارچه است و به آنها سنباده‌ی آهنی نیز می‌گویند. این سنباده‌ها به صورت رولی با عرض ۱۴ سانتی‌متر و طول ۵۰ متر و یا به صورت دیسکی به قطرهای مختلف و سوراخ‌دار و حلقوی وجود دارد (شکل ۴-۱۲ و ۴-۱۳).



شکل ۴-۱۲- سنباده‌ی رولی پارچه‌ای.



شکل ۴-۱۳- انواع سنباده‌ی گرد برای ماشین‌های دیسکی.

از این سنباده بیشتر در پرز گیری سطح کار، سنباده‌کاری سطح سیلر خورده و کیلر خورده مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۴-۱۵).

برای سنباده کاری جاهایی که افزار خورده یا شیار خورده باشد قطعه چوبی مخالف افزار فوق ساخته و سنباده را روی آن نصب می کنند و عمل سنباده زنی را انجام می دهند.

در جاهایی که گود یا برآمده است می توان تخته سنباده ای به همان نسبت گود یا برجسته ساخته و با آن عمل سنباده کاری را انجام داد(شکل ۴-۱۸).



شکل ۴-۱۵- پوست آب کاری روی سطح سیلر فورده.



شکل ۴-۱۸- چند نمونه ۷۷ تخته سنباده.

موارد فوق بستگی به تجربه کارگر دارد.



شکل ۴-۱۶- ۷۷ تخته سنباده.

تخته سنباده با یستی دارای لبه های گرد و پخ خورده باشد تا در هنگام کار، سنباده پاره نشود.

در بعضی مواقع می توان از بالشتک های چوب پنبه ای یا پلاستیکی استفاده کرد و مزیت آن این است که تعویض سنباده به سهولت انجام می گیرد(شکل ۴-۱۷).



شکل ۴-۱۹



شکل ۴-۱۷- ۷۷ تخته پوست لاستیکی.



شکل ۱۴-۲۱- استفاده از ماسک تنفسی فیلتردار.

- در هنگام سنباده کاری، قطعات کار را نباید بدون قرار دادن چوب کمکی به گیره فلزی بست (شکل ۱۴-۲۲).



شکل ۱۴-۲۲- عدم استفاده از چوب کمکی.

- پس از پایان سنباده کاری به کمک کمپرسور سطح کار را بادگیری نموده و ابزار و وسایل را جمع آوری کنید.

دستورالعمل کارگاهی سنباده کاری (دستی)

زمان: ۸ ساعت

لوازم و ابزار مورد نیاز:

۱- میز کار

۲- لباس کار

۳- گیره چوبی، فلزی، تنگ دستی

۰ پرز گیری

چون خلل و فرج چوب لبه هایی دارند، در اثر سنباده زدن، این لبه ها ساییده و تیز می شوند. به محض آنکه روی آنها آستری و یا سیلر خورده شود این لبه ها باد کرده و پس از سنباده کاری روی این سطوح، حالت سفید ک و صابونی به وجود می آید، این پدیده را پرز کردن می گویند (شکل ۱۴-۲۰).



شکل ۱۴-۲۰- پوست آب کاری به کمک تخته پوست.

برای گرفتن این پرز ها پس از سنباده کاری، ابتدا به کمک پارچه‌ی مرطوب سطح کار را مرطوب می نمایند سپس به کمک سنباده پوست آب نمره ۴۰۰ و با دست سطح کار را سنباده می زنند. این عمل را چند بار انجام می دهند، در انتها می توان از الکل استفاده کرد زیرا نفوذ الکل بیشتر است.


در ضمن تخته سنباده برای این کار مناسب نیست.

۶-۴ اصول رعایت نکات ایمنی ضمن سنباده کاری با دست

- محلی که عملیات سنباده کاری انجام می گیرد بایستی به سیستم تهویه مجهز باشد تا گرد و غبار از محیط خارج شود.

- برای جلوگیری از صدمه خوردن انگشتان دست و همچنین برای جلوگیری از پستی و بلندی سطح کار از تخته سنباده استفاده کنید.

- در هنگام سنباده کاری حتماً از ماسک تنفسی فیلتردار استفاده کنید زیرا گرد و غبار به ریه‌ی شما آسیب می رساند (شکل ۱۴-۲۱).



شکل ۱۴-۱۴- سنباده‌کاری در جهت الیاف.

- این عمل را با سنباده‌های شماره‌ی ۸۰ و ۱۰۰ به کمک دست انجام دهید و به خوبی سطح کار را مشاهده کنید.
- پس از مشاهده سطح کار مشخص می‌شود به علت ناصاف بودن کف دست، پستی و بلندی‌هایی در سطح کار بوجود آمده است. برای رفع این عیب از تخته سنباده استفاده کنید.
- سه عدد چوب راش به ابعاد $۱۲ \times ۵ \times ۳$ سانتی‌متر انتخاب کنید.
- سنباده رولی به شماره‌های ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ به عرض ۱۶ سانتی‌متر و طول ۱۶ سانتی‌متر انتخاب نمایید(شکل ۱۴-۲۵).



شکل ۱۴-۲۵- سنباده رولی در عرض‌های مختلف.

برای جلوگیری از پاره شدن سنباده لبه‌های تخته سنباده را پخته بزنید.
به کمک منگنه بادی یا دستی سنباده‌ها را به تخته سنباده

- ۴- عینک ایمنی
- ۵- ماسک تنفسی
- ۶- انواع ورق سنباده
- ۷- تخته سنباده
- ۸- قطعه کار
- ۹- الکل
- ۱۰- موکت بر
- ۱۱- فیچی
- ۱۲- وسایل کمک آموزشی

دستورالعمل پرداخت کاری چوب به ابعاد حدود $۵۰ \times ۱۰ \times ۲$ سانتی‌متر.



شکل ۱۴-۱۵

- چند ورق سنباده به شماره‌های ۶۰ و ۸۰ و ۱۰۰ انتخاب کرده و هر کدام را به ۶ قسمت مساوی تقسیم نمایید. هر قسمت آن را به طرف داخل تا کنید و در امتداد یک لبه مستقیم برش دهید.
- جهت جلوگیری از زخمی شدن کار، دو عدد چوب کمکی به فک‌های گیره فلزی متصل کنید. سپس عملیات سنباده کاری را انجام دهید.

- به کمک سنباده‌ی شماره‌ی ۶۰ در جهت الیاف روی سطح کار با دست و بدون استفاده از تخته سنباده، سطح کار را پرداخت نمایید.
- توجه شود اگر سنباده در خلاف جهت الیاف روی سطح کار کشیده شود، سطح کار خط می‌افتد و پس از رنگ کاری این خطوط دیده می‌شود(شکل ۱۴-۲۶).



شکل ۱۴-۲۷

- برای سنباده کردن قطعات قوس دار محدب و مقعر می‌توانید تخته سنباده را مطابق قوس برش داده و ورق سنباده را روی آن قرار دهید و قوس موردنظر را سنباده کنید(شکل ۱۴-۲۸).



شکل ۱۴-۲۸- سنباده‌کاری (و) سطوح محدب و مقعر.

لازم به ذکر است همیشه سنباده‌ها ابتدا از شماره‌های کمتر (ذرات درشت‌تر) و پس از آن از شماره‌های بیشتر (ذرات نرم‌تر) روی سطح کار زده می‌شود.

پس از پایان سنباده‌کاری، باید گرد و غبار سطح کار به کمک باد از روی کار برداشته شود و کلیه ابزار و وسایل را جمع آوری شود.

نصب نمایید و اضافی سنباده‌ها را با قیچی یا موکت بر بردارید.
- ابتدا به کمک تخته سنباده شماره ۶۰ سطح کار را در جهت الیاف سنباده نمایید. این عمل را با تخته سنباده ۸۰ و سپس تخته سنباده ۱۰۰ انجام دهید و نتایج آن را مشاهده نمایید.

به علت سطح صاف تخته سنباده‌ها، سطح کار نیز صاف پرداخت شد.

دستورالعمل سنباده‌کاری یک کار قوس‌دار و افزارخورده

زمان: ۱۰ ساعت

دو عدد چوب قوس‌دار و افزارخورده انتخاب نمایید.
مطابق تمرین قبل سنباده‌های شماره‌ی ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ انتخاب نمایید.
در این مرحله می‌توانید شماره‌های سنباده را به دلخواه تغییر دهید.
- برای سنباده کردن قطعه پروفیل خورده یا افزار خورده می‌توانید ورق سنباده را تا کرده و در جهت الیاف سنباده کای نمایید(شکل ۱۴-۲۶).




شکل ۱۴-۲۶- سنباده‌کاری (و) سطوح قوس‌دار.

- بهتر است سطح را کمی نم‌دار کنید تا پرز داده و بهتر سنباده شود(شکل ۱۴-۲۷).

دستورالعمل کارگاهی پر زگیری سطح چوب

زمان: ۸ ساعت

- یک قطعه چوب به ابعاد $۴۰ \times ۱۰ \times ۲$ سانتی متر انتخاب نمایید و روی آنرا به کمک تخته سنباده پرداخت نمایید.
- سپس گرد و غبار آنرا به کمک باد از روی آن بردارید.
- با یک سنباده پوست آب نمره ۲۲۰ سطح کار را سنباده کنید.
- با استفاده از یک پارچه نم دار، گرد و غبار سنباده را از سطح کار پاک کنید، این عمل را در راه الیاف چوب انجام دهید.
(شکل ۴-۲۹).



شکل ۴-۲۹

- به کمک سنباده پوست آب نمره ۴۰۰ سطح کار را سنباده بزنید و این عمل را چند بار تکرار نمایید.
- می توانید برای نفوذ بیشتر از الکل استفاده کنید.
- این عملیات را فقط با دست انجام دهید زیرا تخته سنباده برای این کار مناسب نیست.

آزمون پایانی ۲

۱- مواد تشکیل دهنده ورق سنباده به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ نام ببرید.

۲- سه مورد از نکات ایمنی ضممن سنباده‌کاری با دست را بنویسید.

۳- انواع ورق سنباده را نام ببرید.

۴- دو نوع دانه‌بندی از جنس مصنوعی روی ورق سنباده‌ها کدام‌اند؟

الف) سیلیس - آلومینیوم

ب) اکسید آهن - کربور کلسیم

ج) کربور سیلیسیم - اکسید آهن

د) کربور سیلیسیم - اکسید آلومینیم

۵- از کدام تخته سنباده برای سنباده کردن سطوح قوس‌دار استفاده می‌کنند؟

الف) استوانه‌ای

ب) با مقطع نیم‌کره

ج) با مقطع بیضی

د) فرم‌دار مماس با قوس قطعه

۶- تعداد دانه‌های ساینده در اینچ مریع روی ورق سنباده نشانگر چیست؟


الف) نوع دانه سناده

ب) جنس دانه سنباده

ج) شماره کد سنباده

د) درشتی و نرمی سنباده

۷- ۸- مفهوم شکل مقابله برای سنباده‌کاری چیست؟



الف) طرز حرکت تخته سنباده

ب) جهت حرکت

ج) سنباده کردن در جهت الیاف

د) طرز گرفتن سنباده

توانایی سنباده کاری

مصنوعات چوبی با

ماشین پوست‌ها

واحد
کار
پنجم



پس از آموزش این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- نکات ایمنی و بهداشت فردی ضمن سنباده کاری با ماشین پوست‌ها را رعایت کند.
- ۲- انواع ماشین پوست‌ها را نام ببرد.
- ۳- اندازه و نوع سنباده مورداستفاده در ماشین پوست نواری را بداند.
- ۴- در مورد مکانیزم ماشین پوست گرد یا دیسکی توضیح دهد.
- ۵- قطعات ساخته شده را طبق اصول با ماشین پوست‌ها سنباده کاری کند.
- ۶- اندازه و نوع سنباده در ماشین پوست لرزان را شرح دهد.
در پایان ضمن جمع‌آوری ابزارها و ماشین پوست‌ها نظافت کارگاه انجام گیرد.

ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۴۲	۴۰	۲

پیش‌آزمون ۵

- ۱- چند نوع از ماشین‌ها و دستگاه‌های سنباده‌کاری را نام ببرید؟
- ۲- در شکل (۵-۱) چه نوع ماشین سنباده‌ای نشان داده شده است؟ آیا کاربرد آن را می‌دانید؟



شکل ۵-۱

- ۳- در شکل (۵-۲) ماشین نشان داده شده چه کاربردی دارد؟ نام آنرا می‌دانید؟



شکل ۵-۲

- ۴- آیا کاربرد ماشین سنباده شکل (۵-۳) را می‌دانید؟



شکل ۵-۳



۵- آیا کاربرد ماشین سنباده شکل (۴-۵) را می‌دانید؟



شکل ۵-۱۴

توانایی سنباده‌کاری مصنوعات چوبی با ماشین پوست‌ها



شکل ۵-۷

- گردو غبار رنگ و سنباده‌کاری به سیستم تنفسی و بینایی انسان آسیب می‌رساند لذا با استفاده از ماسک و عینک بایستی محافظت لازم به عمل آید. در شکل (۵-۸) استفاده از ماسک طلق‌دار نشان داده شده است.



شکل ۵-۸

۵-۲ سنباده‌کاری با ماشین پوست‌ها

ماشین‌های سنباده‌زنی دستی یکی از متداول‌ترین ابزارهایی هستند که برای سنباده‌کاری مورداستفاده قرار می‌گیرند و به طور کلی در انواع مختلفی ساخته شده‌اند. مانند ماشین سنباده نواری (تسممه‌ای)، ماشین پوست گرد یا دیسکی و ماشین پوست لرزان (شکل ۵-۹ و ۵-۱۰ و ۵-۱۱).

۵-۳ اصول رعایت نکات ایمنی ضمن سنباده‌کاری

- کارگاه رنگ کاری همواره دارای فضای گرد و غبار سنباده‌کاری و رنگ کاری است لذا بایستی مجهز به هوکش صنعتی باشد تا گردوغبار را به خارج از کارگاه منتقل نماید. (شکل ۵-۵).



شکل ۵-۵

- به هنگام کار با ماشین‌های سنباده بایستی از وسایل حفاظتی فردی استفاده نماید (شکل ۵-۶).



شکل ۵-۶

- از دستگاه مجهز به کیسه جمع‌آوری گردوخاک سنباده استفاده کنید (شکل ۵-۷).



شکل ۵-۱۲- ماسک تنفسی.



شکل ۵-۹- دستگاه سنباده غلطگی و سنباده لزان.

۲- از سالم بودن کابل‌ها و اتصالات برقی ماشین، اطمینان حاصل کنید.

۳- قطعات کوچک بايستی به وسیله پیچ دستی یا گیره میز کار محکم شوند.

۴- در هنگام سنباده کاری سعی شود از سیستم مکنده استفاده شود(شکل ۵-۱۳).




شکل ۵-۱۰- دستگاه سنباده گرد یا دیسکی.



شکل ۵-۱۳- سنباده لزان مجهز به کيسه جمع‌آوری گرد و فای سنباده.

۵- از افتادن دستگاه روی زمین جلوگیری شود.
۶- به محض شنیدن صدای غیرعادی از ماشین بلافصله آن را خاموش نمایید.

۷- تا توقف کامل صفحه ماشین آن را روی میز کار قرار ندهید.
۸- دقیق کنید قبل از اتصال کابل ماشین به پریز برق، کلید ماشین در حالت خاموش باشد.



شکل ۵-۱۱- ماشین پوسٹ لزان.

قبل از آنکه با این دستگاه‌ها کار کنید بايستی نکات ایمنی و محافظتی زیر را رعایت کنید:
۱- در هنگام کار از ماسک تنفسی استفاده کنید(شکل ۵-۱۲).

از ماشین‌های بزرگ‌تر سنباده نواری برای سنباده کاری صفحات بزرگ اوراق فشرده و روکش شده و پارکت‌های چوبی استفاده می‌کنند.

برای سنباده کاری قطعات قوس‌دار می‌توان مطابق شکل (۵-۱۶) عمل نمود.



شکل ۵-۱۶

در شکل (۵-۱۷) سنباده نواری مخصوص جهت فضاهای باریک که غیرقابل دسترس است نشان داده شده است.



شکل ۵-۱۷

بر روی ماشین‌های سنباده دستی یک سیستم مکنده خاک سنباده و گرد و غبار تعییه شده است که بوسیله این سیستم، سطح نوار سنباده و هوای اطراف آن تا حد مطلوبی تمیز و پاک نگه داشته می‌شود.

• عملکرد ماشین سنباده نواری و تعویض سنباده

قبل از تعویض نوار سنباده برق ماشین را قطع کنید، سپس اهرم کشش غلطک را به سمت جلو بکشید تا تسمه یا نوار سنباده شل شود (شکل ۵-۱۸).

۵-۳ عملیات سنباده کاری به وسیله ماشین سنباده نواری


این ماشین برای سنباده کاری تخته‌های پهن، تخته لایه‌ها، صفحات فشرده روکش شده، جعبه‌ها و قاب‌ها به کار می‌رود. (شکل ۵-۱۴).




شکل ۵-۱۴- ماشین سنباده نواری.

دستگاه یا ماشین سنباده نواری، دارای یک نوار سنباده است که به صورت یکپارچه بر روی غلطک‌های ماشین قرار می‌گیرد. غلطک‌ها در دو انتهای ماشین قرار داشته و حرکت دورانی دارند. یک غلطک، آن به موتور و غلطک دیگر قابلیت حرکت کشویی داشته و عمل شل و سفت کردن نوار سنباده را انجام می‌دهد. اندازه این ماشین‌ها با اندازه سنباده آن مشخص می‌شود.

کلید دور این ماشین متناسب با نوع و کیفیت کار تنظیم می‌گردد. (شکل ۵-۱۵).



شکل ۵-۱۵- کلید تنظیم دور.



شکل ۵-۲۱-۵- روشن کنترل و کاربرد صمیع دستگاه.

ماشین سنباده را به طرف جلو و عقب حرکت دهید و برای مدت طولانی بر روی کار نگه ندارید.

سعی کنید فقط با فشار دست ماشین سنباده را روی کار حرکت دهید.

از خم شدن روی ماشین و فشار زیاد خودداری کنید.

برای ایجاد سطوح صاف تر می‌توانید از نوار سنباده نرم تر استفاده نمایید.

ممکن است در اثر گرم شدن و کار زیاد، نوار سنباده شل شود. بنابراین می‌توانید به وسیله پیچ تنظیم دستگاه مقدار کشش نوار سنباده را تنظیم کنید.

۴-۵ عملیات سنباده کاری به وسیله ماشین پوست گرد یا دیسکی

از این ماشین جهت سنباده کاری روی سطوح چوبی ماسیو یا روکش شده استفاده می‌کنند (شکل ۵-۲۲).



شکل ۵-۲۲- دستگاه سنباده گرد یا دیسکی.



شکل ۵-۱۸- نموده تعویض ورق سنباده لرزان.

متناسب با نوع کار، نوار سنباده را از نظر زبری و نرمی انتخاب کنید.

نوار مورد نظر را طوری قرار دهید که فلش‌های واقع در

داخل تسمه در جای صحیح باشد (شکل ۵-۱۹).



شکل ۵-۱۹- به جهت فلش ورق سنباده توجه کنید.

اهرم کشش را به سمت عقب بکشید.


پیچ سفت کننده را طوری تنظیم کنید که نوار سنباده بر روی

غلطک‌ها به طور صحیح حرکت کند (شکل ۵-۲۰).



شکل ۵-۲۰- با این پیچ می‌توان غلطک جلو را هرگز داد.

ماشین سنباده نواری را روشن کرده و عملیات سنباده کاری را شروع کنید (شکل ۵-۲۱).




شکل ۵-۲۵- سنباده دیسکی آماده.



شکل ۵-۲۶- ترسیم گردی دیسک روی سنباده.

صفحات دیسکی ماشین ممکن است فلزی یا لاستیکی باشد. نوع لاستیکی آن به علت خاصیت ارجاعی آن بهتر است. برای نصب سنباده‌های گرد، دو روش وجود دارد روش دیسک بعضی از پولیش‌ها پیچی قرار دارد که به کمک آچار مخصوص باز شده و سنباده‌ی کهنه از آن خارج و جای آنرا سنباده جدید قرار می‌گیرد (شکل ۵-۲۷).



شکل ۵-۲۷- صفحه سنباده با آچار مخصوص به صفحه دیسک متصل می‌شود.

یکی از معایب بزرگ این ماشین خشن برداشتن سطح کار است که علت آن حرکت دورانی صفحه‌ی دیسک آن می‌باشد که این عیب باعث می‌شود کمتر از ماشین استفاده کند. در بازار به این دستگاه، ماشین سنباده، پولیش، سنباده دیسکی یا بشقابی می‌گویند. (شکل ۵-۲۳)



شکل ۵-۲۸- اثر فرش روی سطح کار.

با تعویض دیسک و استفاده از یک دیسک مجهز به نمد پولیش می‌توانید از آن برای برآف کردن سطوح رنگ شده (پلی استر) استفاده نمایید (شکل ۵-۲۴).




شکل ۵-۲۹- استفاده از نمد جهت پرداخت و پولیش کاری سطوح رنگ شده پلی استر.

۱-۴-۵- طریقه تعویض سنباده ماشین پوست گرد یا دیسکی ابتدا برق دستگاه را قطع کنید، سپس نسبت به نوع کار و کیفیت مورد نظر، شماره‌ی سنباده را انتخاب کنید.

از دو نوع سنباده می‌توانید استفاده کنید، یکی به صورت بریده و آماده است و دیگری به صورت رول یا صفحه‌ای که باید از آن ببرید و با چسب فوری به صفحه‌ی دیسک ماشین بچسبانید. (شکل ۵-۲۵ و ۵-۲۶).

از معایب ماشین‌های دیسکی علاوه بر خش‌انداختن این است که سرعت حرکت آنها در کنار دیسک بیشتر از وسط آن است و این عیب باعث می‌شود که سطح کار به طور نامساوی سنباده شود. برای رفع این عیب هنگام سنباده کاری با این ماشین باید صفحه‌ی آن را دائماً و به طور یکسان روی سطح کار مورد نظر با فشار ملایم و یکنواخت حرکت دهید (شکل ۵-۳۱).




شکاری، ۲-۳-۵- فشنگ بگنهاشت به سطح کار

شماره سنباده رولی و گرد مورد استفاده در ماشین سنباده پوست گرد از ۴۰ تا ۱۲۰ می باشد که شماره ۴۰ با دانه های درشت تر برای کارهای خشن و شماره ۱۲۰ با دانه های ریزتر ب ای کارهای ظریف تر به کار می دود (شکا ۵-۳۲).



شکل ۱۴-۵- سنیاده (ولی).

بعضی از صفحات فاقد پیج هستند و مانند سنباده‌های رولی به کمک چسپ فوری چسبانیده می‌شوند (شکل ۵-۲۸).



شکل ۱۴-۵- صفحه سنباده به کمک چسب فوری به صفحه دیسک متصل می‌شود.

۴-۵ طریقه نصب سنباده به صفحه دیسکی با چسب فوری
روی صفحه دیسک و پشت ورق سنباده را چسب فوری
بزنید. دقیق شود پس از چسب زدن حدود ۱۰ دقیقه صبر کنید تا
چسب به حالت خشک درآید، آنگاه آن را روی صفحه ماشین
بحسانند و کمی، فشار دهد (شکاف ۵-۲۹ و ۵-۳۰).



شکل ۲۹-۵- نمودهای زدن حسب فواید سنباده و صفحه دستگاه.



شکل ۵-۱۳- نموده چسباندن سنباده به صفحه‌ی دستگاه.

دقت کنید اگر داخل ماشین‌های سنباده نور بنفسن مشاهده شد دلیل آن تمام شدن ذغال است.
بنابراین بایستی ذغال دستگاه را تعویض کنید(شکل ۵-۳۵).



شکل ۵-۳۵- بازدید ذغال دستگاه سنباده دیسکی.

در کارهای طولانی مواطب گرم شدن موتور ماشین باشد.
هر گاه صدای غیرمعمولی از ماشین شنیدید بلا فاصله آن را خاموش کنید.

۵-۵ عملیات سنباده کاری با ماشین سنباده لرزان

از این ماشین برای سنباده کاری نرم و از بین بردن خطوط ناشی از ماشین پوست گرد استفاده می‌کنند(شکل ۵-۳۶).



شکل ۵-۳۶- دستگاه سنباده لرزان.

همچنین این ماشین برای سنباده کاری بر روی سطوح چند لایی، صفحات روکش شده و چوب‌های مایسو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

البته در بعضی از کارهای خشن از سنباده‌هایی با شماره کمتر و برای بعضی از کارهای ظریف‌تر از سنباده‌هایی با شماره بیشتر نیز استفاده می‌شود.

در موقع استفاده از ماشین پوست دیسکی یا گرد دقث شود فشار بیش از حد به یک نقطه وارد نشود این عمل در چوب‌های ماسیو باعث گود افتادن سطح چوب می‌شود و در صفحات روکش شده موجب از بین رفتن روکش سطح می‌گردد، بنابراین دقث شود که به آرامی سطح کار سنباده شود.

اگر به صورت مایل همانند شکل (۵-۳۳) عمل شود، سطح کار به صورت پستی و بلندی درآمده و کار را خراب می‌کند.



شکل ۵-۳۳-۵- فشار بیش از حد به یک نقطه باعث فرابی سطح کار می‌شود.

۳-۴-۵ سرویس و نگهداری ماشین پوست گرد (دیسکی)
مهمنترین قسمت‌هایی که در این ماشین مورد کنترل و بازدید قرار می‌گیرد عبارت است از:

- بازدید ذغال و تعویض آن
- بررسی بلبرینگ‌ها و گریس کاری آن‌ها
- بازدید لقی شفت و کاسه نمد آن(شکل ۵-۳۴).




شکل ۵-۳۴-۵- با بازگردان مهده (وی صفحه‌های دیسک) صفحه ماشین باز می‌شود.

نوعی دیگر از ماشین‌های سنباده لرزان وجود دارد که روی صفحه آن از نوعی مواد مخصوصی ساخته شده است و می‌تواند ورق کاغذ سنباده را به خود جذب کند(شکل ۵-۳۹).



شکل ۵-۳۹-نصب صفحه سنباده به کف دستگاه بدون گیره.

در این نوع ماشین‌ها کف سنباده سوراخ‌هایی دارد که خاک سنباده از طریق این سوراخ‌ها به وسیله دستگاه مکنده جذب شده و مانع از پخش شدن خاک سنباده روی سطح کار می‌گردد. (شکل ۵-۴۰).



شکل ۵-۴۰-خاک سنباده بوسیلهٔ سوراخ‌های کف ماشین مکیده می‌شود.

این ورق‌های سنباده به صورت آماده ساخته شده‌اند و بدون گیره مستقیماً روی کف ماشین قرار می‌گیرد.

۱-۵-۵ طریقه تعویض و نصب سنباده بر روی ماشین سنباده لرزان

- قبل از شروع هر کاری برق را قطع نمایید.

- سپس به کمک گیره‌های عقب و جلو ماشین سنباده کهنه را خارج کنید(شکل ۵-۳۷).



شکل ۵-۳۷-بازکردن فک‌ها به کمک گیره‌های عقب و جلو.

- از راه طول و عرض سطح ماشین سنباده را اندازه گیری کنید.

- در جهت طول ۵ تا ۷ سانتی‌متر از سنباده رولی یا صفحه‌ای بیشتر ببرید(شکل ۵-۳۸).



شکل ۵-۳۸-اندازه‌گیری طول صفحه‌ی سنباده لرزان.

- قسمت‌های ابتداء و انتهای سنباده را داخل دو گیره عقب و جلو ماشین سنباده لرزان قرار دهید.

- سپس گیره‌ها را برگردانید و محکم کنید. دقت شود که ورق‌های سنباده کاملاً کشیده شده باشد.

- از آوردن فشار زیاد خودداری نمایید.
- دقت شود سنباده‌کاری در جهت الیاف باشد، در غیر این صورت روی سطح کار خط می‌افتد(شکل ۴۳-۵).



شکل ۴۳-۵- سنباده‌کاری در جهت الیاف.

۳-۵- سرویس و نگهداری ماشین سنباده لرزان

برای آنکه دستگاه سنباده لرزان سالم بماند بایستی:

- بعد از پایان سنباده‌کاری به کمک جریان هوای فشرده آن را تمیز کنید تا قسمت‌های گردنده عادی از هر گونه مواد زاید شود.

- لاستیک‌های لرزان زیر صفحه را بازدید کنید تا بلبرینگ‌ها خشک نبوده، به خوبی کار کنند.
- گیره‌های نگه‌دارنده سنباده محکم و سالم باشند(شکل ۴۴-۵).



شکل ۴۴-۵- گیره نگه‌دارنده بایستی سالم باشد، در غیر اینصورت سنباده شل می‌شود.

۲-۵-۵- مراحل سنباده‌کاری با ماشین سنباده لرزان

- با توجه به نوع کار، کاغذ سنباده مناسبی نمایید.
- قطعه کار را در صورت کوچک بودن به میز کار محکم کنید(شکل ۴۱-۵).



شکل ۴۱-۵- بستن قطعه کار به گیره میزکار با استفاده از چوب گمکی.

- کلید ماشین را روشن کرده، با دو دست و فشار مناسب سطح کار را سنباده‌کاری کنید.

- دقت شود ماشین را در تمام سطوح حرکت دهید تا به طور یکسان کلیه سطوح سنباده کاری کنید(شکل ۴۲-۵).



شکل ۴۲-۵- حرکت یکنواخت ماشین سنباده لرزان روی سطح کار.

- زغال‌های ماشین را مورد بازدید قرار دهید.

دقت شود هنگام کار با ماشین پوست‌ها سیستم‌های تهویه کارگاه روشن باشد و تا حد امکان سعی کنید از سیستم مکنده خاک ماشین پوست‌ها استفاده نمایید.

در پایان ضمن تمیز کردن ماشین پوست‌ها و جمع آوری ابزار و وسایل محیط کارگاه را نظافت نمایید.

آزمون پایانی ۵

- ۱- کاربرد ماشین پوست نواری را بنویسید.
 - ۲- از ماشین پوست دیسکی (گرد) برای سنباده‌کاری چه نوع قطعاتی استفاده می‌شود؟
 - ۳- چرا به ماشین سنباده لرزان، سنباده‌زنی محوری گویند؟
 - ۴- استفاده از سیستم مکنده ماشین پوست‌ها چه مزایایی دارد؟
 - ۵- معایب ماشین پوست گرد را هنگام سنباده‌کاری بنویسید.
 - ۶- برای چسباندن سنباده به صفحه دیسک از کدام چسب استفاده می‌شود؟
 - ۷- مقدار کشش نوار سنباده ماشین سنباده نواری را چگونه تنظیم می‌کنند؟
 - ۸- نکات حفاظتی هنگام کار با ماشین پوست‌ها را بنویسید.
 - ۹- طول ورق سنباده از طول صفحه ماشین سنباده لرزان تا سانتی متر بیشتر می‌باشد.
 - ۱۰- علت به وجود آمدن نور بنشش در ماشین پوست‌ها چیست؟
- الف) سوختن گریس
- ب) سوختن زغال
- ج) این حالت عادی است.
- د) اتصال سیم‌ها در داخل ماشین

توانایی بتنه کاری

مصنوعات چوبی

واحد
کار
ششم



پس از آموزش این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- بتنه را تعریف کند.
- ۲- انواع مواد مورد استفاده در ساخت بتنه را نام ببرد.
- ۳- طریقه ساخت بتنه همنگی را بداند.
- ۴- کاربرد بتنه سریشمى را شرح دهد.
- ۵- مفهوم ماستیک کاری را بیان نماید.
- ۶- یک کار ساخته شده را طبق اصول با بتنه همنگی بتنه کاری کند.
- ۷- از لیسه، کاردک و تخته بتنه به درستی استفاده نماید.
- ۸- مفهوم آستری را بداند.
- ۹- نکات ایمنی و بهداشت فردی را رعایت کند.

ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۴۸	۴۵	۳

پیش آزمون ۶

- ۱- بتنه چیست؟
- ۲- چند نوع بتنه می شناسید؟
- ۳- بتنه روغنی چیست و کاربرد آنرا بیان کنید.
- ۴- مفهوم آستری چیست؟
- ۵- علت استفاده از سینکا در بتنه روغنی را بیان کنید.
- ۶- کاربرد لیسه و کاردک را در ساخت بتنه توضیح دهید.
- ۷- کدام پودر رنگی به رنگ قرمز مایل به قهوه‌ای می‌باشد.
- الف) اخرا ب) انیرا
- ج) ماشی د) لا جورد
- ۸- از ترکیب مل، آب و سریش بتنه به دست می‌آید.
- الف) سریشمی ب) سریشی
- ج) همنگی د) روغنی

توانایی بتنه کاری مصنوعات چوبی

۶-۱ تعریف بتنه

بتنه ها موادی هستند که برای پر کردن خلل و فرج ها ترک خوردگی ها، زدگی ها، تورفتگی ها، پوشاندن سر میخ ها و پیچ ها مورد استفاده قرار می گیرند (شکل ۶-۱).



شکل ۶-۱- گل مل و سینکا.

(ج) دوده: به عنوان رنگ سیاه از آن استفاده می شود. بهترین نوع آن دوده بدون چربی است.

در صورت در اختیار نداشتن دوده سوئدی می توان از دوده نفت استفاده کرد زیرا به علت دارا بودن چربی حالت پایداری بیشتری دارد (شکل ۶-۴).



شکل ۶-۲- سافت بتنه های همنگی.

به طور کلی در انتخاب و مصرف بتنه موارد زیر را در نظر بگیرید.

۱- نوع چوبی یا مواد چوبی که باید بتنه شود.

۲- محلی که قرار است بتنه شود.

۳- نوع رنگی که قرار است کار را پوشش دهد.

۴- نوع آستر همنگی که قرار است باعث تغییر رنگ در زمینه چوب شود.

بتنه های مورد مصرف در رنگ کاری صنایع چوب عبارتند از:

بتنه چوب، بتنه سر چوب، بتنه همنگی، بتنه روغنی،

بتنه مومی، بتنه لاکی، بتنه فوری، بتنه سنگی، بتنه پلاستیک



شکل ۶-۳- وجد دوده در بتنه رنگ آذرا تیره می کند.

(د) پودر سریش یا سریشم: در بتنه همنگی و سریشم به کار می رود. مقدار آن ۸ درصد مل است. به این پودر آرد سریشم هم گویند (شکل ۶-۵).



شکل ۶-۴- پودر سریش و مل.

۶-۲ مواد مورد استفاده در ساخت بتنه ها

(الف) پودر مل: رنگ آن سفید متمایل به زرد کمرنگ می باشد و بیشترین سهم را در تهیه بتنه دارد (شکل ۶-۲ سمت راست).

(ب) سینکا: پودری سفید و نرم که برای روانی بتنه و پر کردن

چون سریشم رنگ چوب را تیره می‌کند بهتر است خاک چوبی انتخاب شود که روشن‌تر از کار ساخته شده باشد. زمان خشک‌شدن این بتنه ۲ الی ۳ ساعت است. این بتنه قابل نگهداری نیست و بایستی زود مصرف شود.

۶-۲-۲ بتنه همنگی

این بتنه برای پر کردن حفره‌ها و کنده‌کاری‌های چوب‌هایی که بر روی آن‌ها رنگ شفاف و آستری همنگی می‌خورد به کار می‌رود (شکل ۶-۸).



شکل ۶-۸-بتنه همنگی.

از مخلوط کردن مل، آب، سریش و پودرهای رنگی (گل‌های معدنی) این بتنه به دست می‌آید و در رنگ‌های متفاوتی می‌توان آن را تهیه کرد.

• انواع پودرهای رنگی (گل‌های معدنی)

الف) گل اخرا: یا اکسید آهن Fe_2O_3 که به رنگ قرمز مایل به قهوه‌ای است (شکل ۶-۹).



شکل ۶-۹- اضافه نمودن گل اخرا به نمونه.

مقدار کم سریش م در بتنه باعث می‌شود بتنه به راحتی از سطح کار جدا گردد و مقدار زیادی آن باعث می‌شود عمل سنباده کاری به دشواری انجام گیرد.

۵) سریشم: همان چسب سریشم موجود در کارگاه صنایع چوب می‌باشد که از آن برای ساخت بتنه سریشمی استفاده می‌گردد (شکل ۶-۶).



شکل ۶-۶- از ترکیب فاک اوه، چسب سریشم و در صورت نیاز مقدار کمی آب بتنه سریشمی به دست می‌آید.

۶-۲-۱ بتنه سرچوب

این بتنه برای پر کردن سوراخ‌ها، شیارها و شکاف‌های بزرگ در سطح کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای تهیه این بتنه خاک اره را با چسب چوب مخلوط کرده و روی شکاف‌ها و ترک‌ها را با آن می‌پوشانند. چون این بتنه پس از خشک‌شدن فرو می‌نشینند و کمی از سطح کار فرو رفتگی پیدا می‌کند، بهتر است محل موردنظر را کمی بیشتر بتنه کرد تا پس از نشست کردن هم سطح چوب شود (شکل ۶-۷).



شکل ۶-۷- کاربرد بتنه سریشمی در سوراخ‌ها و شکاف‌های بزرگ.



شکل ۶-۱۲- سطح کار قبل از بتوونه همرنگی آب زده شود.

در کارهایی که قرار است آستری همرنگی زده شود بهتر است یک قطعه چوب از همان جنس گرفته و سطح آنرا آستری بزنید، سپس بتوونه را شیوه جایی که آستری خورده است، درست کنید(شکل ۶-۱۳).



شکل ۶-۱۳- یک تفته آستری فورده، بتوونه بایستی مطابق با سطح آستری فورده ساخته شود.

غلاشت بتوونه مهم است، هر چقدر بتوونه رقیق تر باشد چسبندگی آن بیشتر است ولی نشست آن زیاد می شود.

برای جلوگیری از نشست بتوونه می توان بتوونه را در دو مرحله روی کار زد، ابتدا بتوونه رقیق روی سطح کار می زنید و پس از خشک شدن از بتوونه غلیظ استفاده می کنید(شکل ۶-۱۴).



شکل ۶-۱۴- استفاده از بتوونه رقیق در مرحله اول.

ب) گل امو: به رنگ قهوه ای تیره است.

ج) گل ماشی: رنگ آن زرد متمایل به نارنجی است.

د) گل لاجورد: به رنگ آبی تیره است. در رنگسازی از آن استفاده می شود(شکل ۶-۱۰).



شکل ۶-۱۰- پودر (رنگ لاجورد).

۵) نیل پر طاووسی: رنگ آن سبز و به شکل بلورهای چند وجهی می باشد. در رنگسازی از آن استفاده می شود. برای تهیه بتوونه همرنگی، ابتدا مل، آب و سریش را با یکدیگر مخلوط کرده و خمیر بتوونه را درست می کنیم سپس کم کم پودرهای رنگی را به آن اضافه می کنیم(شکل ۶-۱۱).



شکل ۶-۱۱- چند نمونه پودر (رنگ).

دق شود قبل از ساخت بتوونه کمی به سطح کار آب زده و بتوونه را شیوه محلی که آب خورده است بسازید(شکل ۶-۱۲).

دقت شود که لیسه و کاردک به اجسام تیز برخورد نکند و پس از پایان کار لیسه و کاردک را تمیز کنید(شکل ۶-۱۷).



شکل ۶-۱۷- شستن و تمیزگدن لیسه و کاردک.

۶-۳-۲ تخته بتنوئه

تخته بتنوئه ممکن است چوبی یا فلزی باشد البته نوع چوبی با ورق گالوانیزه‌ی آن بهتر است. دقت شود از جنسی انتخاب شود که در اثر تماس با آب پرز نکرده و خراب نشود(شکل ۶-۱۸).



شکل ۶-۱۸- تخته بتنوئه برای ساخت بتنوئه.

۶-۳-۳ بتنوئه فوری

این بتنوئه مخلوطی از مواد پلاستیکی و حلال‌های قوی می‌باشد که به صورت آماده و با رنگ‌های متفاوتی در بازار عرضه می‌شود(شکل ۶-۱۹).

۳-۶ ابزارهای مورد استفاده در بتنوئه کاری

۶-۳-۱ لیسه و کاردک

دو وسیله ساده و ضروری در بتنوئه کاری می‌باشند. کاردک قطعه فلزی به شکل مثلث متساوی الساقین است که رأس این مثلث در دسته چوبی قرار دارد. کاردک در اندازه و ابعاد مختلف ساخته می‌شود(شکل ۶-۱۵).



شکل ۶-۱۵- چند نمونه لیسه و کاردک.

لیسه به شکل مستطیل و ذوزنقه می‌باشد. شکل مستطیلی آن دارای دسته فلزی و پلاستیکی می‌باشد.

جنس لیسه و کاردک از فلز قابل خمش و دارای فریت است تا بتوان به راحتی عمل بتنوئه کاری را انجام داد. از لیسه جهت ماستیک کاری و از کاردک برای برداشتن بتنوئه استفاده می‌شود(شکل ۶-۱۶).



شکل ۶-۱۶

آن همان بtoneه شیشه است که برای محکم کردن شیشه دربها و پنجره‌ها از آن استفاده می‌کنند (شکل ۶-۲۱).



شکل ۶-۲۱- بtoneه (وغنی).

با اضافه کردن انواع رنگ روغنی به نوع سفید می‌توان انواع رنگی آن را تهیه کرد که از آن برای بtoneه کاری سطوحی که روی آنها رنگ روغنی می‌خورد استفاده کرد.

۰ مواد تشکیل دهنده بtoneه روغنی



شکل ۶-۲۲- مواد تشکیل دهنده بtoneه (وغنی).

الف) پودر مل: حجم اصلی بtoneه را مل تشکیل می‌دهد.

ب) سینکا: به رنگ سفید، فوق العاده نرم و حالت روانی و چربی به بtoneه می‌دهد.

ج) اسکاتیف: به منظور خشک شدن سریع بtoneه از آن استفاده می‌کنند

د) آب: مقدار آن یک قاشق غذاخوری در یک کیلو بtoneه است، آب باعث می‌شود بtoneه کش نیامده و اجزای روغنی بtoneه از هم جدا شوند (شکل ۶-۲۳).



شکل ۶-۱۹- بtoneه فوری آماده قرمز رنگ.

برای پوشش سطوحی که قرار است روی آنها رنگ فوری یا روغنی بخورد از این بtoneه استفاده می‌شود. مدت زمان خشک شدن آن سریع است و حدود ۵ الی ۱۰ دقیقه طول می‌کشد.

بtoneه فوری را به هر نسبتی می‌توان با تینر فوری رقیق کرد و با پیستوله به سطح کار پاشید.

می‌توان روی بtoneه‌های فوری، بtoneه روغنی یا رنگ روغنی زد. بtoneه فوری را می‌توان به کمک لیسه و کاردک روی سطح کار مالید و بعد از خشک شدن آن را سنباده زد و پرداخت نمود. (شکل ۶-۲۰).



شکل ۶-۲۰- بtoneه فوری طوسی (رنگ) (رقیق شده با تینر فوری

۶-۳- بtoneه روغنی

این بtoneه به دو صورت رنگی و سفید تهیه می‌شود. نوع سفید

بتونه روغنی معمولاً در دو مرحله روی سطح کار زده می شود:

الف) بتونه دست اول: برای ارزانی بتونه و استحکام بیشتر آن، از گل مل بیشتری استفاده می شود. روغن الیف و اسکاتیف بیشتری مصرف می شود تا بتونه زود خشک شود.

ب) بتونه دست دوم: مقدار اسکاتیف و روغن الیف کمتر و مقدار سینکا بیشتر است. نرمی سینکا باعث می شود تا روزنه های ریز باقی مانده به خوبی پر شود و سطح صافی به وجود آید (شکل ۶-۲۶).



شکل ۶-۲۳- اضافه نمودن آب به بتونه روغنی.

اگر اسکاتیف وجود نداشت می توان از روغن الیف استفاده کرد (شکل ۶-۲۴).



شکل ۶-۲۶- مقدار روغن الیف کم و سینکا بیشتر است.

این بتونه پس از ۲۴ الی ۴۸ ساعت خشک می شود و می توان آن را در ظروف سربسته برای مدت طولانی نگهداری کرد.
این بتونه به کمک لیسه و کاردک روی سطح کار زده می شود (شکل ۶-۲۷).



شکل ۶-۲۴- اضافه نمودن روغن الیف به بتونه روغنی.

۵) رنگ روغنی: برای تغییر رنگ بتونه به کار می رود. (شکل ۶-۲۵).



شکل ۶-۲۷- استفاده از لیسه و کاردک در بتونه کاری سطح کار با بتونه (وغنی).



شکل ۶-۲۵- اضافه نمودن رنگ (وغنی) به بتونه (وغنی).

رنگ دست اول به کار می‌روند. به کمک هویه داغ و یا کاردک داغ لاک‌ها را با فشار در داخل خلل و فرج و سوراخ‌های چوب هدایت می‌کنند و پس از خشک شدن می‌توان لاک‌های اضافی را به کمک سباده‌ی نرم پرداخت نمود (شکل ۶-۳۰).



شکل ۶-۳۰- بتونه لاکی.

۶-۳-۵ بتونه پلاستیک

این بتونه از ترکیب رنگ پلاستیک، پودر مل و آب به دست می‌آید (شکل ۶-۲۸).



شکل ۶-۲۸- مواد مورد نیاز برای ساخت بتونه پلاستیک.

برای به دست آوردن رنگ‌های مختلف از آن می‌توان از ماده رنگ پلاستیکی یا جوهر پلاستیکی استفاده نمود (شکل ۶-۲۹).

۶-۳-۶ بتونه مومنی

این بتونه بعد از آستری زدن به صورت گرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، تا بهتر بتواند در خلل و فرج چوب نفوذ کند. موم آب شده را با پودرهای رنگی مخلوط کنید تا رنگ مورد نیاز را نسبت به آستری روی چوب به دست آورید. به کمک کاردک یا مغار بتونه مومنی را با فشار به سوراخ‌ها و خلل و فرج چوب وارد کنید (شکل ۶-۳۱).



شکل ۶-۳۱- بتونه مومنی را به کمک مغار به خلل و فرج چوب وارد می‌کنند.

مدت زمان خشک شدن این بتونه ۱۰ تا ۲۰ دقیقه است.



شکل ۶-۲۹- چند نوع ماده رنگ پلاستیکی.

از این بتونه می‌توان برای پر کردن خلل و فرج و ناهمواری‌های چوب استفاده کرد.

مدت زمان خشک شدن آن یک تا دو ساعت است و به کمک لیسه یا کاردک روی سطح کار زده می‌شود.

۶-۳-۷ بتونه لاکی

از این بتونه برای لکه‌گیری کارهایی که بر روی آن‌ها رنگ‌های شفاف زده می‌شود استفاده می‌کنند و معمولاً بعد از



شکل ۶-۳۴- بتنه کاری غیر پوششی.

۶-۴ بتنه سریشی

این بتنه از مل، آب و سریش تشکیل شده است مقدار آرد سریش ۸ درصد مل می باشد. مقدار آب بایستی به اندازه ای باشد که بتنه حالت خمیری پیدا کند(شکل ۶-۳۲).



شکل ۶-۳۵- ساخت بتنه سریشی.

۶-۵ بتنه کاری نوع پوششی

بتنه هایی که به تمام سطح کار زده می شوند یا در اصطلاح سطح کار رامی پوشانند بتنه های نوع پوششی می نامند(شکل ۶-۳۵).

مانند بتنه های فوری، روغنی، سریشی و پلاستیکی



شکل ۶-۳۵- بتنه کاری نوع پوششی.

این بتنه فقط در کارهای پوششی مورد استفاده قرار می گیرد.
زمان خشک شدن آن یک ساعت می باشد.

در صورت اضافه ماندن بتنه می توان آنرا درون پلاستیک قرار داده به طوری که بتنه هوانکشد. در صورت سفت شدن بتنه کافی است مقداری آب به آن اضافه نمایید(شکل ۶-۳۳).



شکل ۶-۳۶- قراردادن بتنه سریشی داخل پلاستیک.

۶-۶- آماده کردن بتنه همنگی

دستورالعمل کارگاهی

ابزار و وسایل زیر را آماده کنید.

- میز کار
- گیره دستی
- قطعه کار
- لیسه پهن و باریک
- تخته بتنه

۶-۷ بتنه کاری نوع غیر پوششی

بتنه کاری غیر پوششی عبارت است از بتنه کاری قسمت هایی از سطح کار که احتمال ترک، شکاف، سوراخ، زدگی و غیره دارد، نه همه سطح کار مانند بتنه همنگی، موچی، لاکی، سریشی.(شکل ۶-۳۷).

مقداری از مل را روی تخته بتنه قرار دهید و به اندازه ۸ درصد مل روی آن آرد سریش ریخته و خوب مخلوط نمایید.
(شکل ۶-۳۸).



شکل ۶-۳۸- سریش را به مل اضافه نمایید.

سپس مخلوط حاصل را به شکل دایره در آورده و وسط آن را آب بریزید و به کمک لیسه و کاردک آن را خوب مخلوط کرده تا خمیر بتنه به دست آورید(شکل ۶-۳۹).



شکل ۶-۳۹- آب را به مقدار ۵م دافل گودی بریزید.

هنگام مخلوط کردن بتنه سعی کنید بتنه به اطراف تخته بتنه کشیده نشود.

از تخته بتنه‌ای استفاده کنید که دارای خلل و فرج نبوده و بتنه در آن نفوذ نکند.

بهتر است تخته بتنه را با روغن بزرگ و یا روغن‌های دیگر روغن اندود نمایید.

- مل
- سینکا
- آب
- سریش

پودرهای رنگی (اما-اخرا - دوده - گل ماشی، لاچورد و نیل پر طاووسی و ...)(شکل ۶-۳۶).



شکل ۶-۳۶- پند نمونه پودر (رنگ‌های معدنی).

- رنگ روغن

- آستری فوری، روغن و شاپان
- سنباده رولی و صفحه‌ای
- لباس کار
- ابتدا سطح کار را آماده سازید.

در صورتی که قطعه کار نیاز به سنباده دارد سطح کار را با ماشین‌های سنباده، پرداخت نمایید. بعد از آن با کمک تخته پوست با دست سطح کار را سنباده کاری نمایید(شکل ۶-۳۷).



شکل ۶-۳۷- پرداختکاری قبل از بتنه.

۶-۷-۱ طریقه زدن بتنه همرنگی به سطح کار

مقداری از بتنه را با کاردک بردارید، دقت نمایید که لیسه و کاردک صاف و بدون لب پریدگی باشند. ابتدا ترکها، شکافها و سوراخهای بزرگ را بتنه نموده سپس سوراخهای ریز را بتنه کاری کنید(شکل ۶-۴۲).



شکل ۶-۴۲-۱- ابتدا ترکها را بتنه نمایید.

این عمل باعث می شود اگر بتنه نشست پیدا کند دوباره روی آنرا بتنه کاری نمایید.

دقت کنید که ساخت بتنه همرنگی نیاز به مهارت و تمرین زیاد دارد، می توانید روی چند عدد چوب غیرمصرفی آستری با رنگهای مختلف زده و بتنه همرنگی را مطابق با رنگ آستری درست نمایید.

۶-۷-۲ آستری

رنگی است که برای عوض کردن رنگ اصلی چوب به رنگ دلخواه به سطح کار می زنند(شکل ۶-۴۳).



شکل ۶-۴۳-۲- زدن آستری همرنگی برای تغییر رنگ اولیه چوب.

با توجه به نوع کار خود رنگ یا آستر خور، بتنه مورد نظر را بسازید.

دقت شود اگر کار خود رنگ بود، بتنه را کمی سیر تراز سطح کار بسازید، زیرا بتنه پس از خشک شدن اندکی کمرنگ خواهد شد. بعضی از نقاشان ابتدا مقداری آب به سطح کار می زنند و بتنه همرنگی را شبیه محلی که آب خورده است می سازند(شکل ۶-۴۰).



شکل ۶-۴۰- رنگ بتنه باستی با قسمت نهاده همرنگ باشد.

اگر کار آستر خور بوده باشد، باستی شبیه قطعه کار چوبی تهیه نمایید و به آن آستری بزنید و بتنه را شبیه جایی که آستری خورده است درست نمایید(شکل ۶-۴۱).



شکل ۶-۴۱- رنگ بتنه باستی با قسمت آستر فورده همرنگ باشد.

بتنه ساخته شده باید به قدری شل باشد که روی تخته بتنه پخش شود، نه آنقدر سفت که به سختی روی کار کشیده شود.

- کارهای بتنه شده را در جای تمیز و عاری از گرد و غبار فرار دهید.
- در پایان محیط کارگاه را نظافت کنید.

دستورالعمل کارگاهی

الف) آماده کردن بتنه سریشی و روغنی

این بتنه‌ها از نوع پوششی هستند و سطح کار را ماستیک می‌کنند. همان‌طور که قبلاً گفته شد پوشاندن کامل سطح کار با بتنه را ماستیک کاری می‌گویند (شکل ۶-۴۶).



شکل ۶-۴۶- ماستیک کاری سطح کار با بتنه (وغنی قدمز ننگ).

بهتر است قبل از ماستیک کاری ابتدا سوراخ‌ها، ترک‌ها و شکاف‌ها بتنه شود سپس سطح کار یکپارچه بتنه کشیده شود. (شکل ۶-۴۷).



شکل ۶-۴۷- لکه‌گیری سطح کار قبل از ماستیک کاری.

در کارهای همنگی آستری‌ها در سه شکل وجود دارند که همه آنها در رنگ‌های مختلف در بازار یافت می‌شوند. (شکل ۶-۴۴).



شکل ۶-۴۴- پند نمونه آستری.

۱- آستری فوری که حلال آن تیز فوری است.

۲- آستری روغنی که حلال آن تیز روغنی می‌باشد.

۳- آستری آبی که حلال آن آب می‌باشد.

دقت شود پس از پایان بتنه کاری،

- باقیمانده بتنه را از سطح تخته بتنه جمع آوری و تخته بتنه را تمیز نمایید.

- بقایای بتنه همنگی را با نایلون یا پارچه خیس شده پوشانید (شکل ۶-۴۵).



شکل ۶-۴۵- پوشش (وی بتنه باقیمانده).

- کلیه ابزارها، وسایل و مواد را جمع آوری نمایید.

- دست‌ها را کاملاً شسته و تمیز نمایید.

ب) ساخت بتنه روغنی
اصلوًاً بتنه روغنی به صورت آماده در بازار وجود دارد و برای تغییر رنگ آن مقداری رنگ روغنی داخل آن می‌ریزند.
(شکل ۶-۵۰).



شکل ۶-۵۰- پند نوع رنگ روغنی برای تغییر رنگ دادن بتنه روغنی.

اما برای ساخت بتنه روغنی مل، سینکا، روغن الیف زیر کار آب و رنگ روغنی را با یکدیگر مخلوط کنید.
مل ماده اصلی بتنه است.

مقداری سینکا ۲۵٪ مل می‌باشد و حالت روانی و چربی به بتنه می‌دهد (شکل ۶-۵۱).



شکل ۶-۵۱- مقدار سینکا ۲۵٪ مل است.

مقدار آب هم یک قاشق غذاخوری در یک کیلو بتنه است.
آب باعث می‌شود که بتنه کش نیاید.
آب را ابتدا با مل و سینکا مخلوط نمایید سپس روغن الیف و

برای ساخت بتنه سریشی، مل را با آب مخلوط کرده و به آن آرد سریش اضافه کنید. دقت شود در بتنه‌های سریشی مقدار سریش از بتنه همنگی بیشتر است و در مواردی به ۲۰ درصد مل هم می‌رسد (شکل ۶-۴۸).



شکل ۶-۴۸- از ترکیب مل، سریش و آب بتنه سریشی ساخته می‌شود.

این بتنه برای پوشش کامل سطح به کار می‌رود و پس از خشک شدن روی آن را سنباده کاری می‌کنند (شکل ۶-۴۹).



شکل ۶-۴۹- سنباده کاری روی سطح بتنه سریشی.

به علت آنکه هنگام سنباده کاری گرد و غبار زیادی ایجاد می‌شود بهتر است کارگاه به تهویه مجهز باشد.
همچنین از ماسک‌های تنفسی خوب استفاده نمایید. پس از سنباده کاری به کمک هوای فشرده گرد و غبار بتنه از سطح کار برداشته شود.

بهتر است قبل از بتونه کاری دست‌ها را با کرم‌های مخصوص چرب نمایید (شکل ۵۴-۶).



شکل ۵۴-۶

در پایان ضمن جمع آوری ابزار مواد و وسایل، محیط کارگاه را نظافت نمایید.

رنگ روغنی را اضافه نمایید زیرا آب با روغن مخلوط نمی‌شود. روغن الیف هم به عنوان خشک‌کننده به کار می‌رود. در نبود روغن الیف می‌توان از روغن اسکاتیف نیز استفاده نمود (شکل ۵۲-۶).



شکل ۵۲-۶- استفاده از روغن الیف به جای روغن اسکاتیف.

این بتونه بعد از ۱۲ ساعت خشک می‌شود.

سنباذه کاری این بتونه باستی با نهایت دقیقی انجام گیرد. در کارهای ظریف معمولاً از سنباذه پوست آب استفاده می‌کنند. بقایای بتونه را درون قوطی قرار داده و روی آن آب می‌ریزند.

از بتونه روغنی در کارهای پوششی استفاده می‌کنند. به علت آنکه اثر بتونه روغنی روی لیسه و کاردک، دست و تخته بتونه باقی می‌ماند لذا باستی پس از پایان کار ضمن تمیز کردن آنها اثرات رنگ بتونه را با تینر روغنی از بین برد.

دست‌ها را به تینر آغشته کنید و اثرات رنگ روغنی و بتونه را از بین ببرید. سپس با آب و صابون دست‌ها را کاملاً بشویید. (شکل ۵۳-۶).



شکل ۵۳-۶

آزمون پایانی ۶

۱- پودرهای رنگی (گل معدنی) را با نوع رنگشان نام ببرید.

۲- نقش سینکا در بتنه روغنی چیست؟

۳- در انتخاب و مصرف بتنه چه نکاتی را باید رعایت نمود.

۴- مقدار سریش در بتنه همنگی چند درصد مل می‌باشد.

الف- ۸ ب- ۱۸ ج- ۲۰ د- ۳۰

۵- مورد مصرف بتنه سریشی را بنویسید.

۶- به منظور خشک شدن سریع بتنه از روغن..... استفاده می‌شود.

الف- اسکاتیف ب- بزرگ

ج- کوچک د- جلا

۷- کاربید لیسه و کاردک را در ساخت بتنه شرح دهید.

۸- بتنه همنگی یک نوع بتنه می‌باشد.

الف- پوششی ب- غیر پوششی

ج- روغنی د- فوری

۹- چرا در بتنه روغنی آب می‌ریزند؟

۱۰- مفهوم ماستیک کاری چیست؟

۱۱- بقایای بتنه روغنی را چگونه نگهداری می‌کنند؟

توانایی کار با کمپرسور و فشارشکن

واحد
کار
هفتم



پس از آموزش این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- کاربرد انواع کمپرسورها در رنگ‌کاری را بداند.
- ۲- ساختمان کمپرسورها را بشناسد.
- ۳- کاربرد انواع فشارشکن‌ها را توضیح دهد.
- ۴- اصول حفاظت و ایمنی کار با کمپرسورها را رعایت کند.
- ۵- تعمیرات و نگهداری کمپرسور را انجام دهد.
- ۶- با استفاده از پمپ باد ماشین‌های سنباده را بادگیری نماید.

ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۶	۴	۲

پیش آزمون ۷

- ۱- دو مورد از نکات حفاظتی و اینمنی هنگام کار با کمپرسور را بیان کنید.
 - ۲- شیر تخلیه زیر مخزن کمپرسور به چه منظوری تعییه شده است؟
 - ۳- در مورد تنظیم کننده فشار باد کمپرسور (فشارشکن) توضیح دهید.
 - ۴- ملاک خرید کمپرسور در بازار می باشد.
- الف) تعداد سیلندر دستگاه
- ب) تک فاز یا سه فاز بودن دستگاه
- ج) حجم مخزن دستگاه به لیتر
- د) هر سه مورد
- ۵- با یک دستگاه کمپرسور طبق اصول ماشین سنباده‌ها را بادگیری نمایید.



شکل ۷-۳- کمپرسور با مفزن عمودی.

توانایی کار با کمپرسور و فشارشکن

۷-۱ کمپرسور

دستگاهی که تولید باد می‌کند و در بازار به پمپ باد معروف است (شکل ۷-۱).



شکل ۷-۱- دستگاه کمپرسور.



شکل ۷-۴- دو نوع کمپرسور قابل حمل و سبک.

این دستگاه با برق تک فاز و سه فاز کار می‌کند و دارای دو موتور می‌باشد. موتور الکتریکی توسط تسمه، انرژی را به موتور مکانیکی منتقل می‌کند.

۷-۳ اصول کار با انواع کمپرسورهای باد

با به حرکت در آمدن پیستون و سوپاپ، باد داخل مخزن (タンک) کمپرسور جمع و ذخیره می‌گردد. این باد از طریق شیر تانک جهت مصرف خارج می‌شود.

کمپرسورها در اندازه و شکل‌های مختلف ساخته می‌شوند، اما اساس کار همه آنها یکی است (شکل ۷-۲ و ۷-۳ و ۷-۴).



شکل ۷-۲- کمپرسور با مفزن افقی.



شکل ۷-۶

۷-۶ اصول کار با انواع فشارشکن

۰ تعییرات و نگهداری کمپرسورها و فشارشکن

داخل مخزن کمپرسورها بعد از مدتی کار کردن آب جمع می‌شود که علت آن نفوذ رطوبت هوای مخزن کمپرسور می‌باشد. برای خارج کردن آب در زیر کمپرسور پیچ تخلیه وجود دارد. (شکل ۷-۷).



شکل ۷-۷- شیر تخلیه آب و روغن اضافی در زیر مخزن کمپرسور.

ابتدا هوای داخل کمپرسور را خالی نمایید، سپس برق کمپرسور را قطع نمایید، پیچ تخلیه را باز نموده و آب اضافی داخل مخزن را خارج نمایید.

پس از آن پیچ تخلیه را بندیم.

کمپرسورها دارای موتورهای مکانیکی یک سیلندر، دو سیلندر و چهار سیلندر می‌باشند.

ملک خرید کمپرسور در بازار لیتر می‌باشد و حجم مخزن کمپرسورها به لیتر سنجدیه می‌شود.

برای یک کارگاه رنگ‌کاری کوچک کمپرسور ۲۵۰ لیتری مناسب است.

۴-۷ تنظیم کننده فشار باد کمپرسور (فشارشکن)

فشارشکن دستگاهی است که در سر راه پیستوله قرار می‌گیرد. این دستگاه مجهز به فشارسنج می‌باشد که فشار هوا را بر اساس پوند بر اینچ نشان می‌دهد و یک شیر در زیر دارد که فشار هوای کمپرسور را تنظیم می‌کند (شکل ۷-۵).



شکل ۷-۵- دستگاه تنظیم کننده فشار.

در شکل (۷-۶) نوع دیگری از فشارشکن نشان داده شده است که در مسیر پمپ باد و پیستوله قرار داده شده است.

۷-۵ ساختمان انواع فشارشکن

فشارشکن‌ها دارای دو مخزن هستند که آب و روغن موجود در هوای کمپرسور را گرفته و فقط هوای خالص را به سمت پیستوله هدایت می‌کنند.



شکل ۷-۱۰- سوپاپ کمپرسور برای فروج هوا اضافی.

دقت شود فشارسنج هوا سالم باشد.

۷-۷ نکات ایمنی و حفاظتی کمپرسورها

- سیستم هوای فشرده کمپرسور بایستی خارج از اتاق رنگ کاری باشد.

می توانید از سیستم لوله کشی برای انتقال باد استفاده نمایید.

- دقت کنید کمپرسور پس از مدتی کار کردن و خروج هوا از داخل مخزن، به طور اتوماتیک روشن می شود.

- از نزدیک شدن و دست زدن به تسممه و دیگر قسمت های خطرناک کمپرسور اجتناب نمایید.

- در موقع انتقال کمپرسور دقت کنید کمپرسور به پهلو خم نشود، زیرا ممکن است به کمپرسور آسیب رسیده و یا روغن داخل کمپرسور بیرون بریزید(شکل ۷-۱۱).



شکل ۷-۱۱- هیچگاه کمپرسور را به پهلو نفوذانید.

پس از پایان هر کاری کمپرسور را بادگیری نموده و برق آن را قطع نمایید.

روغن کمپرسور را هر هفته بازدید نمایید. در صورت کم بودن روغن، باید روغن به آن اضافه شود(شکل ۷-۸).



شکل ۷-۸- مفزن روغن یک کمپرسور دو سیلندر.

اگر روغن کثیف شده باشد روغن را تعویض نمایید.

دقت شود کمپرسورها معمولاً دارای کلیدی هستند که بعد از پر شدن مخزن از باد، جریان برق را قطع کرده و موتور دستگاه از کار می افتد. اگر این عمل اتفاق نیافتد کلید را تعمیر و یا تعویض نمایید(شکل ۷-۹).



شکل ۷-۹- جعبه کلید قطع و وصل جریان برق.

هر گاه مخزن کمپرسور بیش از حد پر شده باشد، در بالا یا کنار مخزن کمپرسور سوپاپی قرار دارد که هوای اضافی مخزن را خارج می کند(شکل ۷-۱۰).

آزمون پایانی ۷

- ۱- کمپرسور را تعریف کنید؟
- ۲- ملاک خرید کمپرسور در بازار چیست؟
- ۳- برای خروج آب از کمپرسور در زیر مخزن چه چیزی تعییه شده است؟
- ۴- کلید اتوماتیک در کمپرسور چه نقشی دارد؟
- ۵- کار فشارشکن در کمپرسورها را توضیح دهید؟
- ۶- هوای اضافی از داخل مخزن کمپرسور با چه وسیله‌ای تخلیه می‌شود؟
 - الف) پیچ تخلیه
 - ب) مخزن روغن
 - ج) سوپاپ
 - د) هیچکدام
- ۷- برای یک کارگاه رنگ‌کاری کوچک کمپرسور لیتری مناسب می‌باشد.

توانایی کار با ابزار و دستگاه‌های رنگ کاری

واحد
کار
هشتم



پس از آموزش این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- انواع قلم‌موها را بشناسد.
- ۲- کاربرد قلم‌موها را بداند.
- ۳- قسمت‌های مختلف پیستوله رنگ‌پاشی را شرح دهد.
- ۴- تعمیر و نگهداری ابزارهای رنگ کاری را انجام دهد.
- ۵- عیوب ناشی از رنگ کاری را شناخته و آن‌ها را رفع کند.
- ۶- نکات ایمنی و حفاظتی در کارگاه رنگ کاری را رعایت کند.
- ۷- یک کار ساخته شده را طبق اصول با قلم‌مو و پیستوله رنگ کاری نماید.
- ۸- قلم‌موها، پیستوله‌ها و ابزارهای رنگ کاری را با حلال‌های مربوطه تمیز و خشک نماید.
- ۹- در پایان کار ضمن جمع‌آوری ابزار و وسایل، محیط کارگاه را نظافت نماید.

ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۷۸	۷۲	۶

پیش آزمون ۸

۱- پیستوله را تعریف کنید؟

۲- کاربرد قسمت های مختلف پیستوله را شرح دهید؟

۳- انواع قلم موها را نام ببرید؟

۴- کاربرد پیستوله مخصوص خط تولید را بیان کنید؟

۵- چهار نکته ایمنی کارگاه رنگ کاری را بنویسید؟

۶- فاصله پستانک پیستوله از سطح کار سانتی متر می باشد.

الف) ۲۰-۱۰ ب) ۳۰-۲۰ ۲۰-۱۰

ج) ۲۵-۱۵ د) ۳۵-۲۵ ۲۵-۱۵

۷- شره کرده در اثر چه عیوبی حاصل می شود؟

۸- مهم ترین علت پوسته شدن رنگ چیست؟

۹- مورد استفاده‌ی پیستوله سایه‌پاش را بیان کنید؟

توانایی کار با ابزار و دستگاه های رنگ کاری

پس از پرداخت کاری سطح کار با ماشین های سنباده کاری و سنباده دستی، سطح کار آماده رنگ کاری می شود. دقیق شود یک کار خوب زمانی جلوه می کند و زیبا می شود که زیر کار خوبی داشته باشد، یعنی می توان گفت بیش از ۷۰ درصد از کار رنگ کاری مربوط به پرداخت کاری، سنباده زدن و بتونه کاری می باشد(شکل ۱-۸).



شکل ۱-۸-۱- پنده نمونه پارچه مورد استفاده رنگ کاری.

از پارچه متقال بیشتر در نظافت ابزارها و دستگاه های رنگ کاری استفاده می شود.

کاربرد پارچه نخی بیشتر در زدن آستری های همرنگی و شاپان می باشد(شکل ۱-۴).



شکل ۱-۴-۸- زدن آستری همرنگی با پارچه رنگ کاری.

دقیق شود از پارچه های نخی برای زدن سیلرو کیلر به سطح کار نیز می توان استفاده نمود(شکل ۱-۵).



شکل ۱-۵-۸- زدن سیلر با گهنه رنگ کاری.



شکل ۱-۸-۲- یک نمونه کار رنگ شده.

ابزارها و دستگاه های رنگ کاری به ما کمک می کنند که عملیات رنگ کاری سریع تر و بهتر انجام گیرد(شکل ۱-۲).



شکل ۱-۶-۸- پنده نمونه ابزار و دستگاه رنگ کاری.

۱-۸ کاربرد پارچه در رنگ کاری

پارچه ها بیشتر در آستری ها و لاک و الکل کاری به کار می روند.

موهای قلم مو ممکن است موهای طبیعی حیواناتی مانند سمور و اسب و... بوده و یا می تواند از مواد مصنوعی ساخته شده باشد.

موهای طبیعی گرانتر و مرغوب تر هستند(شکل ۸-۸).



شکل ۸-۸- قلم مو با موهای طبیعی.

در قسمت فلزی قلم موها، شماره قلم به میلیمتر یا اینچ حک شده است.

۸-۲-۱ انواع قلم مو

قلم موها در اندازه و نوع های مختلفی ساخته می شوند که عبارتند از

- قلم موی معمولی

- قلم موی گرد

- قلم موی ساختمانی

- قلم موی طراحی

- قلم موی مغاری(شکل ۹-۸).



شکل ۹-۸- چند نمونه از انواع قلم موها.

از پارچه های توری به عنوان صافی آستری ها و رنگ ها استفاده می کنند.

نوعی پارچه به نام چلوار وجود دارد که در رنگ کاری لاک و الکل به کار می رود. لای این پارچه مقداری پنهان یا پشم قرار می دهند و به کمک نخ پارچه را می بندند. سپس آنرا داخل رنگ لاک و الکل قرار داده و سطح کار را لاک و الکل می زنند(شکل ۸-۶).



شکل ۸-۶- استفاده از پارچه در لاک و الکل کاری.

۸-۲ قلم مو

قلم مو وسیله ای است که برای رنگ آمیزی سطوح چوبی و غیر چوبی به کار می رود و از سه قسمت مو، دسته و اتصال دهنده فلزی مو به دسته تشکیل شده است.

دسته ممکن است چوبی یا لاستیکی باشد(شکل ۷-۸).



شکل ۷-۸- چند نمونه قلم مو.



شکل ۸-۱۲- قلم موی ساختمانی.

۸-۲-۱- قلم موی معمولی

این قلم مو کاربرد زیادی در رنگ کاری چوب، فلز و نقاشی ساختمان دارد. همچنین از این قلم مو برای شستشو و تمیز کردن قطعات ماشین آلات نیز استفاده می کنند. سطح مقطع آن به صورت تخت و صاف می باشد(شکل ۸-۱۰).



شکل ۸-۱۰- قلم موی معمولی.

۸-۲-۲- قلم موی طراحی

از این قلم مو برای رنگ آمیزی شیارها و قسمت های باریک استفاده می کنند. مقطع این قلم مو با قلم مو های دیگر متفاوت است(شکل ۸-۱۳).



شکل ۸-۱۳- قلم موی مخصوص شیارها.

۸-۲-۳- نگهداری قلم موها

پس از استفاده از قلم موها در رنگ کاری بهتر است که آن ها را با رفیق کننده هی همان رنگی که استفاده کرده اید، شستشو داده و آن را خشک و در جایی آویزان نمایید تا مو های آن نشکند(شکل ۸-۱۴).



شکل ۸-۱۱- قلم موی گرد.

۸-۲-۴- قلم موی ساختمانی

از این قلم مو برای رنگ آمیزی با رنگ های پلاستیکی استفاده می شود. همانند قلم موی معمولی است، اما ضخامت آن بیشتر بوده و اندازه هی آن بزرگ تر است(شکل ۸-۱۱).



شکل ۸-۱۵- ظرف مخصوص قلم موها.



شکل ۸-۱۶- روشن کردن و فرشت کردن قلم موها.



شکل ۸-۱۷- نمونه ای از انواع پیستوله ها.

هر گز برای خشک کردن، قلم موها را به دیوار یا جسم سخت نزدیک کنید. زیرا این عمل باعث لق شدن اتصال فلزی می شود. دقیق کنید هیچ گاه قلم موها را تا انتهای موها وارد رقیق کننده ها نکنید. زیرا موهای قلم موها را با چسب مخصوص به قسمت فلزی می چسبانند و این عمل باعث می شود موها کنده شده و بریزند. بهتر است فقط دو سوم موی قلم موها وارد رقیق کننده ها شود. (شکل ۸-۱۵)

۸-۳-۳ پیستوله سایه‌پاش

اندازه آن از پیستوله‌های معمولی کوچک‌تر است. سیستم آنها فرقی با پیستوله معمولی نداشته و از آن برای پاشیدن رنگ بر روی لبه‌های کار، زهوار و ... استفاده می‌کنند.

۸-۳-۴ پیستوله مخصوص خط تولید

این پیستوله‌ها قادر کاسه رنگ می‌باشند و در کارهای سری و خطوط تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند. مخزن رنگ آن در بیرون کارگاه قرار داشته و توسط شیلنگ به پیستوله متصل می‌باشد. این پیستوله در اندازه و ابعاد مختلف در بازار وجود دارد (شکل ۸-۱۹).




شکل ۸-۱۹- پیستوله سایه‌پاش.

البته پیستوله‌های دیگری نیز در بازار وجود دارد مانند پیستوله‌های برقی، قیرپاشی و غیره که در کار رنگ کاری کاربرد چندانی ندارد (شکل ۸-۲۰).

۸-۳-۱ پیستوله کاسه بالا


بیشترین کاربرد را در رنگ کاری دارد. رنگ از طریق نیروی جاذبه، رنگ‌پاش را تغذیه می‌کند. (شکل ۸-۱۷).



شکل ۸-۱۷- پیستوله کاسه بالا.

۸-۳-۲ پیستوله کاسه پائین

این نوع پیستوله بیشتر برای رنگ‌آمیزی سقف و جاهایی که امکان رنگ‌آمیزی با پیستوله کاسه بالا وجود ندارد به کار می‌رود. رنگ موجود در کاسه توسط مکیدن به داخل پیستوله کشیده می‌شود (شکل ۸-۱۸).




شکل ۸-۱۸- پیستوله کاسه پائین.



شکل ۸-۲۲- مفزن پیستوله.

۴- پیچ تنظیم هوای بازو بسته کردن این پیچ فشار هوای ورودی را تنظیم می کند(شکل ۸-۲۳).



شکل ۸-۲۰- پیستوله مخصوص فقط تولید.




شکل ۸-۲۳- پیچ تنظیم مواد.

۵- پیچ تنظیم پرده رنگ: با باز کردن آن پاشش رنگ به صورت پخش در آمد و با بستن آن پاشش رنگ تیز خواهد بود(شکل ۸-۲۴).



شکل ۸-۲۴- پیچ تنظیم هوای.



شکل ۸-۱۱- مخصوص فقط تولید.

۳- پیچ تنظیم مواد: خروج رنگ از پیستوله را تنظیم می کند.

- انواع قلم مو
- پیستوله کاسه بالا
- کمپرسور باد
- انواع رنگ های روغنی
- سیلر
- حلال های مناسب از جمله تینر روغنی - تینر فوری و نفت
- روغن بزرک
- آستری شاپان یا قیری
- لباس کار مناسب
- عینک ایمنی
- ماسک معمولی و ماسک فیلتر دار
- دستکش لاستیکی



شکل ۸-۲۵-پیچ تنظیم پرده رنگ.

- ۷- ماشه: با فشار آن هوای رنگ از دهانه پیستوله خارج می شود.
- ۸- طرح رنگ: با چرخاندن آن جهت پخش رنگ عوض می شود (شکل ۸-۲۶).

۸-۵ رنگ آمیزی

- رنگ آمیزی چوب به دلایل زیر انجام می گیرد:
- زیبایی
 - پنهان شدن معایب
 - جلوگیری از نفوذ حشرات
 - جلوگیری از نفوذ رطوبت
 - حفاظت در برابر صدمات



شکل ۸-۲۶- محل اتصال شیلنگ باد به پیستوله.

۸-۵-۱ تعریف رنگ

مایعی است که برای زیبایی، بهداشت و حفاظت روی سطح کار زده می شود.

رنگ آمیزی به کمک کهنه رنگ کاری، قلم مو و پیستوله انجام می گیرد.

۸-۵-۲ رنگ آمیزی با پارچه آستری رنگ کاری

اصولاً پارچه آستری رنگ کاری برای رنگ کاری لاک و الکل سیلر کار، آستری به کار می رود (شکل ۸-۲۷).

دستور العمل کارگاهی

قبل از شروع عملیات رنگ کاری، مواد، ابزار و وسایل زیر را تهیه کنید.

- میز کار رنگ کاری
- میز پایه دار گردان
- قطعه کار چند عدد
- چند قطعه چوب
- کهنه رنگ کاری - توری - جوراب نازک

به کمک پارچه آستری، آستری را به سطح کار بزنید و تمامی سطح کار را آستر نمایید. بهتر است برای محافظت دستها از دستکش استفاده نمایید.

در کارهای ایستاده آستری از پائین به سمت بالا زده می شود و علت آن این است که اگر آستری روی قسمت های پائین کار ریخته شود به راحتی می توان روی آن را کهنه کشید و پاک کرد (شکل ۸-۳۰).



شکل ۸-۲۷- طرح (رنگ).



شکل ۸-۲۸- استفاده از صافی برای تهیه یک آستری خالمن.

این عمل را می توانید روی قطعه کار ساخته شده و کارهای دیگر انجام دهید. دقت کنید در هر مورد آستری را کم رنگ و یا پر رنگ نمایید.

در پایان با تیز روغنی دستها را تمیز کرده، سپس دستها را با آب و صابون بشوئید.



شکل ۸-۲۹- پارچه آستری (رنگ کاری).

دقت کنید هر قدر مقدار تیز روغنی بیشتر باشد آستری روشن تر خواهد بود. یک عدد نؤپان روکش کرده و به ابعاد حدود 40×20 سانتی متر انتخاب کنید و آن را پرداخت نمایید. آستری ساخته شده را از توری عبور داده و آنرا صاف نمایید. (شکل ۸-۲۹).

۸-۵-۳ رنگ کاری با قلم مو

رنگ های مورد مصرف در صنایع چوب در قوطی های ۱، ۴ و ۲۰ کیلویی به فروش می رسد.

این رنگ ها دارای غلظت بالا بوده و برای رقیق کردن آنها با توجه به نوع رنگ از تیزهای فوری و روغنی استفاده می کنند. مقداری از سیلر را با تیز فوری ۱۰۰۰۰ مخلوط نمایید. مقدار رقیق بودن آن را به صورت تجربی به دست می آورید (شکل ۸-۳۱).



شکل ۸-۲۹- سافت آستری قیری شپان.



شکل ۳۳-۸-رنگ سیلر و ملال آن، تیندر فوری.



شکل ۳۴-۸-زدن آستری همرنگی از پایی به بالا.



شکل ۳۵-۸-سیلرکاری در جهت الیاف.

به کمک یک قطعه چوب آن را به هم بزنید(شکل ۳۲-۸).



شکل ۳۶-۸-رنگ سیلر و ملال آن، تیندر فوری.

هیچ گاه از آهن یا میله فلزی برای این کار استفاده نکنید. زیرا خطر انفجار وجود دارد.

همزن را از رنگ خارج کنید. اگر رنگ به صورت یک نخ نازک از همزن جاری شد رقت رنگ مناسب است.

رنگ به دست آمده را از یک صافی یا جوراب نازک عبور دهید تا سطح رنگ صاف گردد.

در رنگ آمیزی با قلم مو بهتر است رنگ کمی غلظت‌تر گرفته شود.

در هنگام رنگ آمیزی با قلم مو به نکات زیر دقت کنید:

- سعی کنید رنگ را در جهت الیاف روی سطح کار بزنید سپس در جهت بیراه بکشید تا پوشش کامل شود سپس مجدداً قلم مو را در راه الیاف بکشید(شکل ۳۳ و ۳۴-۸).



شکل ۳۷-۸-سیلرکاری در جهت الیاف پهلو(جهت بیراه پهلو).

- از شره کردن رنگ جلوگیری نمایید.

عادت کنید پس از پایان هر کاری قلم مو را با حلال به کار رفته شسته، آنرا تکان داده و با یک پارچه آستری تمیز کاملاً

در صورت امکان از آبشار رنگ استفاده کنید.
ابتدا سطح مورد نظر را بادگیری نموده تا عاری از گرد و غبار شود.

- روی مخزن رنگ، صافی یا جوراب نازک قرار دهید و رنگ مورد نظر را داخل مخزن بریزید(شکل ۸-۳۸).



شکل ۸-۳۸-هواکش بزرگ در کارگاه.

- ماشه پیستوله را چند بار فشار دهید تا رنگ از پستانک خارج شود.

- توجه کنید برای سطوح پهن باید پیچ هوا را باز نمایید و برای سطوح باریک و کوچک پیچ هوا را کم باز نمایید(شکل ۸-۳۹).



شکل ۸-۳۹-استفاده از جواراب نازک به عنوان صافی.

خشک نمایید(شکل ۸-۳۶)، این عملیات را با رنگ های روغنی، و آستری نیز انجام دهید.



شکل ۸-۳۶-سیلکاری از سمت بالا به سمت پایین.

۴-۵-رنگ کاری با پیستوله

پیستوله بادی دارای سوزنی به شماره های ۱/۶، ۲، ۱/۸ ... می باشد که این شماره ها نشان دهنده قطر سوزن پیستوله می باشد.

برای رنگ های فوری سوزن ۱/۶ مناسب است و برای پاشیدن رنگ های تمام پلی استر از سوزن ۲ یا ۲/۵ استفاده می کنند. بنابراین با توجه به نوع رنگ سوزن مورد نظر را انتخاب نمایید. هنگام رنگ کاری با پیستوله، گرد و غبار رنگ در هوا پخش می شود. علاوه بر مشکل تنفسی، ممکن است با کوچک ترین جرقه باعث انفجار و آتش سوزی شود. بنابراین در یک کارگاه رنگ کاری از چند هواکش قوی استفاده کنید(شکل ۸-۳۷).



شکل ۸-۳۷-شستن قلم مو با محلل به کار رفته.



شکل ۸-۴۲-با پیچاندن طرح رنگ، جهت پاشش رنگ تغییر می‌کند.

- پس از پایان رنگ کاری، کار را در جایی عاری از گرد و غبار قرار دهید تا غبارهای رنگ بر روی سطح کار ننشینند.
- کلیه قطعات پیستوله را باز نموده و با حلال به کار رفته شسته و کاملاً خشک نمایید(شکل ۸-۴۳).



شکل ۸-۴۳-شستن پیستوله با ملال به کار رفته.

- فشار هوا بستگی به غلظت رنگ دارد. اصولاً اکثر رنگ‌ها را می‌توانید با فشار هوا برابر ۴۰ تا ۶۰ پوند مربع رنگ کاری کنید.
- فاصله پستانک پیستوله تا سطح کار را حدود ۲۵ سانتی‌متر بگیرید. کم بودن این فاصله باعث شره کردن رنگ و زیاد بودن این فاصله باعث پوست پرتقالی شدن رنگ می‌شود(شکل ۸-۴۰).



شکل ۸-۴۰-فاصله ای انگشت کوپک و شست بین ۱۵ تا ۲۵ سانتی‌متر می‌باشد.


برای شروع کار ابتدا پیستوله را از سمت چپ به راست و از راست به چپ حرکت دهید.

هر وقت به انتهای کار رسیدید دست را از ماشه بردارید. در هر حرکت رفت و برگشت ۵۰ درصد رنگ قبلی را دوباره رنگ نمایید(شکل ۸-۴۱).

۶- عیوب ناشی از رنگ کاری و رفع آن

ممکن است پس از رنگ کاری معاویی در سطح رنگ شده مشاهده شود و علت آن می‌تواند عوامل زیر باشد:

- ۱- پرداخت نشدن اصولی سطح کار
 - ۲- خشک نشدن کامل بتوone
 - ۳- استفاده از رنگی که با شرایط جوی محیط متناسب نباشد.
 - ۴- عدم مهارت در استفاده کردن از ابزارهای رنگ کاری مانند قلم مو و پیستوله
- این عوامل باعث می‌شود که سطح رنگ خورده معاویب زیر را پیدا کند:



شکل ۸-۴۱-۸-پوشش ۵۰ درصد رنگ قبلی.

- دقت کنید سرعت دست یکنواخت باشد.
- با چرخاندن پستانک پیستوله می‌توانید جهت چرخش رنگ را افقی و یا عمودی قرار دهید(شکل ۸-۴۲).

۸-۶-۲ عدم چسبندگی رنگ روی سطح کار

این عیب در اثر مرطوب بودن چوب، چرب بودن چوب و اشبع کردن چوب به وجود می آید. بهتر است از چوب های خشک، غیر چرب و غیر اشبع استفاده نمود.

۸-۶-۳ ترک خوردگی سطوح رنگ خورده

این عیب در رنگ های رویی و برآق به وجود می آید و به شکل خطوط موازی ظاهر می شود و اغلب ادامه خطوط قلم موها می باشد. برای رفع این عیب بهتر است رنگ های برآق را با پیستوله به سطح کار پاشید.

۸-۶-۴ پوسته پوسته شدن رنگ

مهم ترین علت پوسته پوسته شدن رنگ این است که رنگ با حلال خوب مخلوط نشده است.

سعی کنید هر رنگی را با توجه به پیشنهاد شرکت سازنده با حلال مخصوص حل کرده سپس آنرا خوب مخلوط نمایید.

۸-۶-۵ دیر خشک شدن رنگ

ممکن است مدتی از رنگ کاری قطعه کاری گذشته باشد اما رنگ خشک نشده باشد این عیب ممکن است به دلایل زیر باشد:

- هنگام استفاده از رنگ های هوا خشک یا نیمه هوا خشک، مقدار خشک کن کافی نبوده باشد.

- چند دست پشت سر هم سطح کار رنگ زده شده باشد که این حالت باعث دیر خشک شدن رنگ می گردد.

- دمای هوای کمتر از ۴ درجه سانتی گراد بوده باشد.

- رطوبت هوا در هنگام رنگ کاری از ۹۰ درصد بیشتر باشد.

۸-۶-۶ پوست پرتقالی شدن سطح رنگ

در این حالت روی سطح رنگ شده دانه های ریزی به وجود می آید که شبیه پوست پرتقال می باشد. عامل اصلی آن بالابودن غلظت رنگ می باشد (شکل ۸-۴۶).

- سطح رنگ تاول بزند.

- رنگ به سطح کار نچسبد.

- روی سطح رنگ خورده ترک هایی به وجود آید.

- رنگ پوسته پوسته شود.

- رنگ دیر خشک شود.

- رنگ حالت پوست پرتقالی پیدا کند.

- رنگ شره کند.

- روی سطح رنگ سوراخ های سنجاقی مشاهده گردد.


۸-۶-۷ تاول زدگی

هر گاه رطوبت در زیر رنگ باقی بماند و چوب رنگ شده بلا فاصله در معرض نور خورشید قرار گیرد، حالت تاول زدگی به وجود می آید (شکل ۸-۴۴).



شکل ۸-۴۴-۸- تاول زدگی سطح کار بعد از رنگ.


برای رفع این عیب بهتر است از چوب های خشک و نرم استفاده نمایید (شکل ۸-۴۵).



شکل ۸-۴۵-۸- تاول زدگی یکسره.



شکل ۸-۸- سوراخ‌های سنجاقی.



شکل ۸-۹-۸- مالت پوست پرتفالی شدن سطح رنگ شده.

۸-۷ رعایت نکات ایمنی در رنگ کاری

- ۱- از شوخی کردن در کارگاه رنگ کاری جدا خودداری نمایید.
- ۲- هرگز در اتاق رنگ کاری آتش روشن نکنید.
- ۳- مواد و وسایل خاموش کننده‌ی آتش در کارگاه وجود داشته باشد.
- ۴- سعی کنید هنگام رنگ کاری با پیستوله از آبشار رنگ استفاده نمایید، در صورت نبودن آبشار رنگ از دستگاه تهویه استفاده کنید.
- ۵- هنگام رنگ کاری سعی کنید از دستکش، ماسک تنفسی و کلاه استفاده نمایید.
- ۶- هیچ گاه با پیستوله شوخی نکنید.
- ۷- بعد از اتمام کار حتماً برق کمپرسور را قطع کرده و شیلنگ کمپرسور را جمع کنید.
- ۸- در رنگ کاری خط تولید از ماسک‌های فیلتردار یا مجهر به کپسول هوا استفاده نمایید.
- ۹- از لباس کار یکسره و غیرگشاد استفاده کنید.
- ۱۰- بعد از استفاده از حلال‌ها، درب آن‌ها را محکم بیندید.
- ۱۱- کمپرسور را خارج از اتاق رنگ کاری قرار دهید.
- ۱۲- از ریختن حلال‌ها در کف کارگاه خودداری نمائید.
- ۱۳- محیط کارگاه را بعد از جمع آوری مواد، ابزار و وسایل کاملاً نظافت نمایید.

۸-۶ شره کردن رنگ

این حالت زمانی پیش می‌آید که در کارهای ایستاده، سطح رنگ خورده‌ی خیس را مجدداً رنگ نمایید یا فاصله پستانک پیستوله از سطح کار کمتر از ۱۵ سانتی‌متر باشد که باعث شره کردن رنگ می‌شود (شکل ۸-۴۷).



شکل ۸-۱۰- شره‌گردن (رنگ).

۸-۸ سوراخ‌های سنجاقی

علت آن استفاده نامناسب از رقیق کننده‌ها می‌باشد، همچنین ممکن است در داخل رنگ‌ها حباب وجود داشته باشد. (شکل ۸-۴۸).

آزمون پایانی ۸

- ۱- کاربرد کهنه رنگ کاری را بنویسید.
- ۲- موارد استفاده از قلم موی معمولی را بنویسید.
- ۳- کم و زیاد بودن فاصله پستانک پیستوله از سطح کار چه معایبی را به وجود می آورد؟
- ۴- علت تاول زدگی سطح رنگ چیست؟
- ۵- چرا نبایستی قلم موها را تا انتهای موها وارد رقیق کننده کرد؟
- ۶- با باز کردن و بستن پیچ تنظیم هوا نوع پاشش رنگ چگونه خواهد شد؟
- ۷- مخزن رنگ پیستوله خط تولید قرار دارد.
- الف) زیر پیستوله ب) بالای پیستوله
 ج) خارج از کارگاه د) همه موارد
- ۸- برای رنگ آمیزی لبه های کار و زهوارها از قلم موی استفاده می شود.
- الف) معمولی ب) مغاری ج) گرد د) شوتکهای
- ۹- سه علت اساسی عیوب ناشی از رنگ کاری را بیان کنید.
- ۱۰- در رنگ کاری با قلم مو رنگ از سمت به سمت کار زده می شود.
- الف) بالا- پائین ب) پائین- بالا
 ج) فرقی نمی کند د) هیچکدام



پس از آموزش این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- نکات ایمنی و حفاظتی را در هنگام تهويه کارگاه رعایت کند.
- ۲- کاربرد انواع فن‌های تهويه را بیان نماید.
- ۳- اصول کار با دستگاه آبشار رنگ را شرح دهد.
- ۴- لی‌آت (چیدمان) را بداند.
- ۵- یک کار را طبق اصول با دستگاه آبشار رنگ، رنگ کاری نماید.
- ۶- از لباس کار مناسب و در صورت امکان یکسره استفاده کند.
- ۷- از عینک محافظتی، دستکش، کفش ایمنی و کلاه استفاده کند.
- ۸- در پایان کار ضمن جمع‌آوری ابزار، مواد و وسایل، محیط کارگاه را نظافت نماید.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۱۰	۸	۲

پیش آزمهون ۹

- ۱- برای جلوگیری از گرد و غبار در کارگاه رنگکاری چه عملیاتی بایستی انجام داد؟
- ۲- مفهوم لی آت (چیدمان) چیست؟
- ۳- اصول نصب انواع فن‌ها در کارگاه‌های رنگکاری را بیان کنید.
- ۴- جنس اسکلت و بدنه آبشار رنگ از..... است.
 - الف) بتن
 - ب) فلز
 - ج) آجر
 - د) چوب
- ۵- یک کار خودرنگ را با استفاده از آبشار رنگ به کمک پیستوله و جریان هوای فشرده کمپرسور رنگکاری نمایید.

توانایی تهویه کارگاه رنگ‌کاری

۹-۱ سیستم‌های تهویه و کاربرد آن

یکی از مشکلاتی که کارگاه‌های صنایع چوب و رنگ‌کاری با آن مواجه هستند گرد و غبارها می‌باشد.

گرد و غبار از چند طریق به وجود می‌آید.

۱- در اثر کار با ماشین‌آلات صنایع چوب و ابزارهای برقی.

۲- در اثر سنباده کاری سطوح چوب و بتنه‌ها با ماشین پوست‌ها.

۳- در اثر رنگ‌آمیزی با پیستوله، که در این حالت بر اثر فشار باد (ذرات ریز رنگ) بصورت گرد و غبار در فضا پخش می‌شود.
(شکل ۹-۱).

۹-۱-۲ آبشار رنگ

در کارگاه رنگ‌کاری وجود یک دستگاه آبشار رنگ الزامی است (شکل ۹-۲).



شکل ۹-۲- آبشار رنگ.



شکل ۹-۳- گرد و غبار ناشی از کار با پیستوله.

علت الزام این کار:

- ۱- گرد و غبار ناشی از رنگ‌کاری در محیط کارگاه به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد.
- ۲- به سیستم تنفسی رنگ‌کار کمتر آسیب می‌رسد.
- ۳- سطح کارگاه در اثر رنگ لغزنده نمی‌شود، مخصوصاً در رنگ‌آمیزی پلی استر که سطح زمین را لایه‌ای از رنگ می‌پوشاند.

۹-۱-۳ عملکرد آبشار رنگ

آبشار رنگ از یک اسکلت با چهار چوب فلزی تشکیل شده است (شکل ۹-۳).

۴- گرد و غبار داخل و بیرون محیط کارگاه.

وقتی گرد و غبار در هوا پخش می‌شود کنترل آن مشکل خواهد بود، بنابراین بایستی گرد و غبار را جمع آوری کرده و اجازه پخش آن را در محیط کارگاه نداد.

استفاده از فن‌های تهویه‌ی هوا این مکان را به ما می‌دهد تا گرد و غبار را از محیط کارگاه به بیرون انتقال دهیم. فن‌ها در شکل‌ها و ابعاد مختلفی ساخته می‌شوند، همچنین اساس کار آن‌ها یکی می‌باشد.

۹-۱-۴ چیدمان فن‌ها (لی آت)

بهتر است دستگاه‌های فن در مقابل رنگ‌کار در قسمت پایین دیوار کار شود تا هنگام رنگ‌کاری گرد و غبار ناشی از کار به

- کلاه
- لباس کار
- کفش

- دستگاه آبشار رنگ

- فن و هواکش مناسب

مقداری از سیلر را داخل قوطی ریخته و روی آن تینر فوری بریزید و با یک همزن به خوبی آن را مخلوط نمائید(شکل ۹-۴).



شکل ۹-۴- سیلر و هلال آن، تینر فوری.

روی پیستوله صافی قرار داده و رنگ را داخل آن بریزید.
(شکل ۹-۵).



شکل ۹-۵- استفاده از هواراب نازک به عنوان صافی.

قطعه کار را روی صفحه گردان جلوی دستگاه آبشار رنگ قرار دهید(شکل ۹-۶).



شکل ۹-۶- یک آبشار رنگ با اسکلت فلزی.

این دستگاه مجهر به یک پمپ آب می‌باشد. این پمپ خارج از محیط کارگاه قرار دارد.

همزمان با روشن کردن دستگاه، پمپ آب، روشن می‌شود و توسط سیستم لوله‌کشی آب از سمت بالای بدنه به سمت پایین آبشار رنگ جريان می‌یابد.

ذرات گرد و غبار ناشی از رنگ کاری به سطح آب خورده، جذب آب شده و به سمت پائین هدایت می‌شود.

در زیر و جلوی دستگاه دریچه‌های فاضلاب وجود دارد که آب آغشته به رنگ را می‌توان پس از پایان شیفت کاری از محیط کارگاه خارج کرد.

دستورالعمل کارگاهی اصول کار با دستگاه آبشار رنگ

قبل از شروع به کار، ابزار، مواد و وسایل زیر را آماده کنید.
صفحه گردان رنگ کاری

- پیستوله
- سیلر
- تینر فوری
- صافی
- دستکش
- ماسک فیلتردار

در پایان ضمن جمع آوری مواد ابزار و وسایل محیط کارگاه را نظافت کنید.



شکل ۶-۹ صفحه گردان.

جريان هوای فشرده کمپرسور را باز نمایید.

دهانه پخش رنگ را با توجه به صفحه کار تنظیم نمایید.

پستانک پیستوله را در فاصله ۱۵ تا ۲۵ سانتی متری کار قرار

داده به آرامی کار را رنگ نمایید.

گرد و غبار ناشی از رنگ به جریان آب بدنده ها برخورد می کند و از طریق دریچه ها وارد فاضلاب می شود.

با دقت در فضای کارگاه ملاحظه می نمایید که غلظت گرد و غبار بسیار کمتر از زمانی بوده است که از فن و آبشار رنگ استفاده نمی کردید.

لازم به ذکر است بعد از پایان رنگ کاری به مدت چند دقیقه دستگاه آبشار رنگ روشن باشد تا بقایای رنگ از بین برود.

بعد از اتمام کار، قطعه کار را سریعاً به اتاق دیگری انتقال دهید تا گرد و غبار روی آن ننشیند.

کلیه قسمت های پیستوله را باز کرده و با حلal به کار رفته، شستشو داده و خشک نمایید و مجدداً قطعات پیستوله را به هم متصل نمایید (شکل ۶-۷).



شکل ۶-۷- هنگام شستشوی پیستوله رنگکاری کاملاً قعات آنرا بازنموده و تمیز کنید.

آزمون پایانی ۹

- ۱- در یک کارگاه رنگکاری گرد و غبار از چند طریق به وجود می‌آید؟
- ۲- استفاده از آبشار رنگ در کارگاه رنگکاری چه مزیتی دارد؟
- ۳- در مورد سیستم کارکرد آبشار رنگ توضیح دهید.
- ۴- در صورت نبودن آبشار رنگ چه پیشنهادی می‌کنید؟
- ۵- فاصله پستانک پیستوله تا سطح کار چقدر باید باشد؟



پس از آموزش این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- انواع روغن‌های مورد مصرف در رنگ‌کاری را نام ببرد.
- ۲- میزان چسبندگی و قدرت خشک‌شوندگی روغن‌ها را بداند.
- ۳- در مورد آماده‌سازی و رقیق‌کاری روغن‌ها توضیح دهد.
- ۴- اصول حفاظتی و ایمنی کار با روغن‌ها را رعایت کند.
- ۵- طبق اصول یک قطعه کار را روغن‌اندوود نماید.
- ۶- در پایان ضمん جمع‌آوری وسایل، نظافت کارگاه انجام گیرد.


ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۵	۳	۲

پیش آزمون ۱۰

- ۱- سه مورد از نکات ایمنی در هنگام کار با روغن‌ها را بنویسید.
- ۲- مورد مصرف روغن الیف را شرح دهید.
- ۳- دلایل روغن‌انود کردن سطح کار را بیان کنید.
- ۴- برای میز کار کدام روغن مناسب بوده و علت آن چیست؟
- ۵- یک کار را طبق اصول با قلم مو و پارچه آستری رنگ کاری روغن کاری نمایید.

این روغن ریشه گیاهی دارد و به همین دلیل خاصیت اشبع کنندگی آن زیاد است از این رو، بیشتر برای محافظت چوب‌هایی به کار می‌رود که در مقابل گرما و آب مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در کارگاه صنایع چوب برای اشبع میز کار از این نوع روغن استفاده می‌کنند (شکل ۱۰-۳).



شکل ۱۰-۳- روغن اندود کردن میزکار با روغن بزرگ.

روغن بزرک را با قلم مو و کهنه رنگ کاری روی سطح کار می‌مالند (شکل ۱۰-۴).



شکل ۱۰-۴- روغن اندود کردن سطح یک نئوپان با روغن بزرگ.

استفاده از کهنه رنگ کاری این حسن را دارد که حرکت مالشی پارچه باعث ایجاد اصطکاک و نفوذ بیشتر روغن بزرک می‌شود.

۱۰-۱-۲ روغن الیف

رنگ این روغن قهوه‌ای روشن می‌باشد و دو نوع آن در بازار وجود دارد.

توانایی روغن اندود کردن کار ساخته شده

۱-۱ روغن اندود کردن قطعات

برای محافظت از نفوذ رطوبت به چوب، اشبع چوب، بهتر چسبیدن بتونه به سطح کار و کم مصرف شدن رنگ‌نهایی، سطح کار را روغن اندود می‌نمایند (شکل ۱۰-۱).



شکل ۱۰-۱- روغن اندود کردن سطح کار.

در اینجا به تعدادی از روغن‌ها، کاربرد و میزان چسبندگی آنها اشاره می‌کنیم.

۱-۱-۱ روغن بزرک

یکی از روغن‌هایی که برای جلا دادن طبیعی به چوب مورد استفاده قرار می‌گیرد روغن بزرک می‌باشد (شکل ۱۰-۲).



شکل ۱۰-۲- روغن بزرک و هلال آن، تیندر (روغنی).

خاصیت جلا دهنده‌گی این روغن کم است، بنابراین بایستی چند بار آن را روی سطح کار زد.



شکل ۱۰-۷- روغن اندود کردن سطح چوب نزد با روغن الیف.

۱۰-۳ روغن اسکاتیف

رنگ این روغن قهوه‌ای تیره و بسیار رقیق می‌باشد. خاصیت خشک‌شوندگی و چسبندگی آن زیاد می‌باشد. در بعضی از اوقات در ساخت بتنه روغنی به جای روغن الیف مورد مصرف قرار می‌گیرد.

دستواعمل کارگاهی روغن اندود کردن سطح کار

قبل از شروع کار مواد و وسایل زیر را آماده کنید.

- میز کار

- قلم موی پهن و باریک

- کهنه رنگ کاری - صافی

- قطعه کار

- روغن بزرگ

- روغن الیف

- اسکاتیف

- تیز زوغنی

- ماسک

- دستکش

مقداری از روغن الیف را داخل یک قوطی ریخته سپس روی آن کمی تیز روغنی بریزید و با همزن چوبی به خوبی آنرا مخلوط کنید(شکل ۱۰-۸).

نوع اول، روغن الیف شماره ۱ است که مخصوص ساخت بتنه روغنی می‌باشد(شکل ۱۰-۵).



شکل ۱۰-۵- روغن الیف مخصوص بتنه روغنی.

نوع دوم آن، برای روغن اندود کردن سطح کار به کار می‌رود(شکل ۱۰-۶).



شکل ۱۰-۶- روغن الیف زیرک.

از این روغن در نقاشی ساختمان استفاده می‌شود و دیوارهای گچی رنگ تخورده را با آن روغن اندود می‌کنند. روغن الیف از چسبندگی خوبی برخوردار است و به کمک پارچه و قلم مو به سطح کار زده می‌شود. مدت زمان خشک شدن آن ۱۲ ساعت می‌باشد. همچنین حلال این روغن تیز روغنی است.

روغن زدن به چوب باعث بهتر چسبیدن بتنه به کار می‌شود. شکل ۱۰-۷.

دقت کنید قبل از روغن کاری سطح کار را از گرد و غبار پاک کرده و بعد از روغن کاری قطعه کاری را در جایی عاری از گرد و غبار قرار دهید.

۱۰-۲ روغن اندود کردن سطح کار با روغن بزرک

مقداری روغن بزرک داخل یک قوطی بریزید. برای رقیق کردن آن می‌توانید مقداری تینر روغنی یا روغن خشک کننده اسکاتیف اضافه نمایید، سپس بوسیله یک قلم مو تمام سطح چوب را آغشته نمایید تا سطح کار کاملاً اشباع شود. بهتر است این کار بر روی میز کار کارگاه انجام شود، برای این کار ابتدا تمام سطح صفحه میز کار را تمیز نمایید به طوری که عاری از هر نوع میخ، پیچ و گرد و غبار باشد.

در صورت وجود رنگ یا چسب روی میز کار می‌توانید به کمک رنده خشی و لیسه پرداخت آن را بر طرف نمایید(شکل ۱۱-۱۰).



شکل ۸-۱۰- (رقیق کردن روغن الیاف با تینر روغنی).

دقت کنید برای دست اول، روغن الیاف را رقیق‌تر انتخاب کنید تا بهتر بتوانند در چوب نفوذ کند سپس آنرا از صافی عبور دهید. چون این روغن حالت چربی و چسبندگی زیادی دارد، بنابراین سعی کنید از دستکش استفاده نمایید(شکل ۹-۱۰).



شکل ۹-۱۰- استفاده از دستکش لاستیکی برای محافظت از پوست دست.

با استفاده از قلم مو و کهنه رنگ کاری سطح کار را روغن اندود کنید(شکل ۱۰-۱۱).

به کمک قلم مو و یا کهنه رنگ کاری سطح کار را روغن کاری نمایید(شکل ۱۲).



شکل ۱۰-۱۱- روغن اندود کردن سطح نئوپان با روغن الیاف با استفاده از قلم موی پهن.



شکل ۱۰-۱۲- استفاده از کهنه رنگکاری برای نفوذ بهتر روغن بزرک.

از دستکش و ماسک تنفسی استفاده نمائید.

پس از خشک شدن می توانید این عمل را دوباره تکرار نمائید.

در پایان کلیه قلم موها را با حلال های به کار رفته تمیز کرده و خشک نمائید، سپس کلیه مواد ابزار و وسایل را جمع نموده و محیط کارگاه را نظافت نمایید.

دقت کنید عمل شستشوی قلم مو درون ظرفی که محتوی حلال مناسب باشد صورت گیرد و از ریختن حلال روی قلم مو برای شستشوی آن خودداری کنید. زیرا در این صورت علاوه بر خوب تمیز نشدن قلم مو، حلال بیشتری مصرف خواهد شد(شکل ۱۰-۱۳).



شکل ۱۰-۱۳- شستن قلم مو با حلال به روش ناصحیح.

آزمون پاپانی ۱۰

- ۱- دلایل روغن اندود کردن سطح کار را بنویسید.

۲- کاربرد روغن بزرک را بیان کنید.

۳- در روغن کاری استفاده از کهنه رنگ کاری چه مزیتی نسبت به قلم مو دارد؟

۴- کدامیک از روغن‌های زیر به رنگ قهوه‌ای تیره است؟

الف) الیف	ب) بزرگ
ج) اسکاتیف	د) جلا

۵- حلال روغن بزرک می‌باشد.

الف) تیز فوری	ب) تیز روغنی
ج) آب	د) روغن الیف

۶- یک صفحه نئوپان خام به ابعاد 50×50 سانتی‌متر انتخاب نموده و به کمک روغن الیف و روغن بزرک دو روی آن را روغن اندود نماید.



پس از آموزش این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- رنگ پوششی را تعریف کند.
- ۲- انواع رنگ‌های پوششی را نام ببرد.
- ۳- کاربرد اکلیل‌ها را شرح دهد.
- ۴- نکات ایمنی در رنگ کاری، با رنگ‌های پوششی را رعایت کند.
- ۵- با استفاده از قلم مو، پیستوله و سایر ابزار رنگ کاری یک قطعه کار را رنگ پوششی نماید.
- ۶- در پایان ضمن جمع‌آوری ابزار و وسائل محیط کار گاه را نظافت نماید.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲۵	۲۰	۵

پیش آزمون ۱۱

- ۱- رنگ‌های پوششی را تعریف کنید.
- ۲- موادی که در ساخت رنگ روغنی بکار می‌رود را نام ببرید.
- ۳- مواد مصرف رنگ روغنی را بیان کنید.
- ۴- اکلیل‌ها را تعریف کنید.
- ۵- طریقه ساخت رنگ‌های فوری را شرح دهید.
- ۶- حلال رنگ‌های پلاستیکی می‌باشد.
- الف- تینر فوری ب- تینر روغنی ج- آب د- بنزین
- ۷- نام دیگر رنگ‌های پوششی می‌باشد.
- الف- رنگ غیر شفاف ب- رنگ شفاف ج- رنگ مات د- رنگ روغنی



توانایی رنگ کاری پوششی

۱۱-۲ انواع رنگ های پوششی

۱۱-۲-۱ رنگ روغنی

این رنگ در بازار در قوطی های ۱، ۴، ۱۲ و ۲۰ لیتری عرضه می شود. البته رنگ های رب کیلویی و نیم کیلویی نیز وجود دارد. (شکل ۱۱-۳).



شکل ۱۱-۳-۱ چند نمونه رنگ (روغنی).

واحد حجمی رنگ لیتر است. اما در بازار به صورت عامیانه به کیلو نیز سنجیده می شود.

رنگ های روغنی ترکیبی از پودر رنگ، روغنی جلا، اسکاتیف، حلال و مواد انعطاف می باشد.

نوع رنگ قوطی توسط پودر رنگ مشخص می گردد یعنی اگر پودر رنگ قرمز باشد رنگ روغنی قرمز خواهد بود.

رنگ های روغنی به دو دسته مات و برآق تقسیم می شوند. (شکل ۱۱-۴).



شکل ۱۱-۴-۱ چند نمونه رنگ (روغنی) مات و برآق.

رنگ عبارت است از مایعی که برای پوشش سطوح مختلف چوبی و غیر چوبی به کار می رود (شکل ۱۱-۱).



شکل ۱۱-۱-۱ یک گمد رنگ شده از چنس تفتیه فرده چوب.

رنگ های مورد مصرف در صنایع چوب به ۲ دسته تقسیم می شوند.

۱- رنگ های پوششی

۲- رنگ های غیر پوششی

۱۱-۱ رنگ های پوششی

این رنگ روی سطح چوب را می پوشاند به طوری که الیاف و موج های چوب از زیر دیده نمی شود. به رنگ های پوششی رنگ های غیر شفاف نیز می گویند (شکل ۱۱-۲).



شکل ۱۱-۲-۱ هواپیمای ساخته شده از چوب ماسیو با رنگ پوشش (روغنی).

برای ساخت این رنگ آن را با تینر روغنی مخلوط کنید.

در صورت نبودن تینر روغنی می‌توانید از نفت یا بنزین استفاده نمایید.

این رنگ را می‌توان به کمک قلم مو و پیستوله روی سطح کار زد(شکل ۱۱-۷ و ۱۱-۸).




شکل ۱۱-۷- زدن رنگ (وغنی) به کار با قلم مو.

۱۱-۲-۲ رنگ مات

این رنگ‌ها شفاف و براق نبوده و به صورت آماده در بازار وجود دارد. در صورت عدم دسترسی به رنگ مات، می‌توان رنگ روغنی را با ماده مات کننده مخلوط کرد و رنگ مات از آن به دست آورد(شکل ۱۱-۵).



شکل ۱۱-۵- مات‌کننده (رنگ (وغنی).



شکل ۱۱-۸- زدن رنگ (وغنی) به کار با پیستوله.

زمان خشک شدن سطحی رنگ ۶ تا ۱۲ ساعت است اما پس از ۱۲ ساعت به طور کامل خشک می‌شود.

البته رطوبت هوا و درجه حرارت در خشک شدن رنگ تاثیر دارد.

۱۱-۲-۳ رنگ‌های تینری یا فوری

این رنگ‌ها در دو نوع مات و براق و در قوطی‌های ۱، ۴ و ۲۰ لیتری به بازار عرضه می‌شود.

این رنگ‌ها بیشتر در جاهایی که در معرض رطوبت و باران قرار دارند مانند درب حمام، دستشویی، و سایل آزمایشگاه کابینت آشپزخانه، پنجره‌های ساختمان مورداستفاده قرار می‌گیرد(شکل ۱۱-۶).



شکل ۱۱-۶- یک درب (رنگ شده با رنگ (وغنی).



۱۱-۲-۴ رنگ‌های پلاستیکی

حلال این رنگ آب می‌باشد و در مقابل حرارت و رطوبت مقاومت ندارد(شکل ۱۱-۱۱).



شکل ۱۱-۱۱- قیقیدن رنگ پلاستیک با آب.

این رنگ در قوطی‌های ۱، ۴، ۱۲ و ۲۰ کیلویی به فروش می‌رسد. از این رنگ برای رنگ‌آمیزی سطوح گچی، سیمانی و... استفاده می‌کنند.

۱۱-۳ اکلیل‌ها

اکلیل‌ها، پودر فلزاتی مانند آلومینیوم، برنز و مس می‌باشد. که به ترتیب از آن پودر نقره‌ای رنگ، پودر طلایی و پودر مسی بدست می‌آید(شکل ۱۱-۱۲).



شکل ۱۱-۱۲- چند نمونه اکلیل.

این پودرهای می‌توان با انواع رنگ‌ها، روغن‌ها و لاک‌ها مخلوط نمود(شکل ۱۱-۱۳).

حلال این رنگ‌ها تیز فوری می‌باشد و با قلم مو و پیستوله به سطح کار زده می‌شود(شکل ۱۱-۹).



شکل ۱۱-۹

رنگ فوری و حلال آن تیز فوری ۴ و ۲۰ لیتری. به علت آنکه سرعت خشک شدن آن زیاد است قلم مو برای این کار مناسب نیست. زمان خشک شدن کامل آن ۶ تا ۸ ساعت می‌باشد(شکل ۱۱-۱۰).



شکل ۱۱-۱۰- استفاده از پیستوله برای پاشیدن رنگ فوری به روی سطح کار.

این رنگ‌ها قابلیت پولیش پذیری دارند و جزء رنگ‌های هوا خشک می‌باشد.



شکل ۱۱-۱۵- استفاده از دستکش هنگام کار با رنگ‌های پوششی.



شکل ۱۱-۱۶- ترکیب اکلیل با رنگ (وغنی).

- به علت آنکه رنگ‌های پوششی خصوصاً رنگ‌های تینیری و فوری با پیستوله به سطح کار زده می‌شوند گرد و غبار زیادی تولید می‌کنند، بنابراین برای جلوگیری از انتشار گرد و غبار از آبشار رنگ استفاده نمایید.

- هیچ گاه بقایای رنگ را بر روی موهای قلم مو و پیستوله باقی نگذارید. آنها را با حلال‌های به کار رفته تمیز شسته و سپس خشک نمایید.

- از ماسک، کلاه، عینک و لباس کار مناسب استفاده کنید.

- در پایان دست‌ها را با آب و صابون شسته و کاملاً خشک نمایید(شکل ۱۱-۱۶).



شکل ۱۱-۱۶- شستن دست‌ها با آب و صابون.

اکلیل‌ها اگر با رنگ مخلوط شوند رنگ را به صورت متالیک در می‌آورند مثلاً از ترکیب پودر آلومینیوم با رنگ مشکی می‌توان رنگ نوک مدادی بدست آورد.

۴-۱۱- نکات ایمنی در رنگ کاری پوششی

- دقت کنید قبل از شروع رنگ کاری دست‌های خود را با کرم‌های مخصوص چرب نموده تا رنگ، کمتر در روی دست‌ها باقی بماند(شکل ۱۱-۱۴).



شکل ۱۱-۱۴- استفاده از کرم قبل از رنگ کاری پوششی.

- همیشه سعی کنید در هنگام کار از دستکش لاستیکی استفاده نمایید(شکل ۱۱-۱۵).

دستورالعمل گارگاهی

الف) رنگ کاری پوشش

قبل از شروع کار، مواد، وسایل و ابزارهای زیر را آماده کنید.



شکل ۱۸-۱۱- ماستیک کاری سطح گار.

۵- سنباده کاری سطوح ماستیک کاری شده (شکل ۱۹-۱۱).



شکل ۱۹-۱۱- سنباده کاری سطوح ماستیک کاری شده.

۶- سیلر کاری روی سطح کار

۷- سنباده کاری با پوست آب



شکل ۱۷-۱۱- سنبه کردن میخ در یک کار پوششی.

- میز گردان
- آبشار رنگ
- انواع قلم مو معمولی شوتکه مانند
- پیستوله
- کمپرسور
- کهنه رنگ کاری و صافی
- رنگ روغنی ربع کیلویی در چند رنگ
- رنگ های فوری
- رنگ پلاستیک
- دستکش لاستیکی

- عینک
- ماسک
- کلاه
- لباس کار
- کفش

برای رنگ کاری یک کار پوششی بایستی مراحل زیر را به ترتیب اجرا نمایید:

۱- سنبه کردن میخ ها

دقت شود رنگ روغنی مورد نظر شما مات یا براق می باشد.
برای براق تر شدن سطح رنگ می توانید پس از پایان رنگ کاری و خشک شدن سطح رویه، روی سطح کار را کیل روغنی یا روغن جلا بزنید(شکل ۱۱-۲۱).



شکل ۱۱-۲۱- زدن روغن جلا روی سطح نیمه پلی استرن.

آبشار رنگ را به کار اندازید.

قطعه کار را روی پایه گردان قرار دهید. روی مخزن پیستوله صافی قرار داده و رنگ را داخل مخزن ببریزید(شکل ۱۱-۲۲).



شکل ۱۱-۲۲- صافگردن رنگ با استفاده از هواپاپ نازک.

فاصله پیستوله تا سطح کار را رعایت کنید، سپس سطح کار را به کمک پیستوله رنگ آمیزی نمایید.

به کمک قلم مو نیز می توان رنگ روغنی را روی سطح کار زد.

- ۸- بتونه فوری
 - ۹- سنباده کاری پوست آب
 - ۱۰- آستری فوری
 - ۱۱- لکه گیری
 - ۱۲- سنباده کاری (ته پوست)
 - ۱۳- رنگ نهایی که ممکن است فوری یا روغنی باشد.
- دقت کنید زیر کار در آوردن برای رنگ پوششی یک اصل مهم است.

بعضی از رنگ کاران ابتدا کل کار را سیلرزده و پس از پوست آب کاری شروع به بتونه سریشی می کنند. بعضی از رنگ کاران از بتونه روغنی استفاده می کنند، این عملیات نیاز به تجربه بالا دارد(شکل ۱۱-۲۰).



شکل ۱۱-۲۰- بومگردن سطح تفتہ فردہ چوب با سیلر.

روی آستری و رنگ های فوری می توان از آستری و رنگ های روغنی استفاده نمود، اما روی آستری و رنگ های روغنی نمی توان از آستری و رنگ های فوری استفاده کرد، زیرا حلال رنگ های فوری، تیز فوری می باشد و این حلال قوی تر از تیز روغنی بوده و در صورت مصرف رنگ های فوری روی رنگ های روغنی، اثر کرده و آنرا حل می کند.

پس از آماده شدن سطح کار مقداری از رنگ روغنی را داخل قوطی ریخته و به آن تیز روغنی اضافه نمایید.

ب) رنگ کاری فوری

قطعه کار دیگری تهیه کنید. پس از زیرسازی کامل آن را برای رنگ کاری فوری آماده کنید.

مقداری رنگ فوری مات یا براق را در داخل یک قوطی ریخته و به آن تینر فوری اضافه نمایید. سپس آن را به خوبی مخلوط نمایید(شکل ۱۱-۲۳).



شکل ۱۱-۲۵- شستن پیستوله.



شکل ۱۱-۲۴- رقیق کردن رنگ فوری با تینر فوری.

ج) کار با رنگ پلاستیک

مقداری از رنگ پلاستیک را داخل یک ظرف یا قوطی ریخته و با آب رقیق نمایید. بهتر است برای رقیق کردن رنگ از دست استفاده نمایید(شکل ۱۱-۲۶).



شکل ۱۱-۲۶- رقیق کردن رنگ پلاستیک با آب به کمک دست.


به کمک پیستوله رنگ را روی سطح کار بپاشید. دقت کنید آستری و رنگ های فوری سریع خشک می شود بنابراین با استی در هنگام رنگ کاری نهایت دقت را به عمل بیاورید(شکل ۱۱-۲۴).



شکل ۱۱-۲۷- پاشیدن رنگ فوری با پیستوله.

پس از پایان کار قطعه کار را در جایی عاری از گرد و غبار قرار دهید. قلم موها و پیستوله را با حلال به کار گرفته شده تمیز، شسته و خشک نمایید(شکل ۱۱-۲۵).

فشار باد کمپرسور را کم نمایید به طوری که مایع داخل پیستوله به صورت بارشی روی سطح کار پاشیده شود(شکل ۱۱-۲۹).



شکل ۱۱-۲۹- کمک‌دن فشار باد کمپرسور با استفاده از شیر فروج هوا.

اکلیل‌ها به صورت لکه‌های زیبایی روی سطح کار باقی می‌مانند.
بعد از خشک شدن سطح کار می‌توان روی آن نیم پلی استر
یا کیلر روغنی زد.

پس از پایان رنگ اکلیلی پیستوله را با تینر بشوئید و آنرا کاملاً خشک نمایید. این کار را بنهایت دقیق و احتیاط انجام دهید زیرا احتمال جرقه و آتش سوزی وجود دارد(شکل ۱۱-۳۰).



شکل ۱۱-۳۰- شستن پیستوله با تینر.

در پایان کلیه ابزارها، وسایل مواد و رنگ‌ها را جمع‌آوری کنید و محیط کارگاه را نظافت نمایید.

بعد از رقیق کردن کامل رنگ دست‌های خود را بشوئید.
یک دیوار گچی یا بتونی در مدرسه انتخاب نمایید. به کمک گچ تحریر یک مستطیل ترسیم نمایید. سپس به کمک قلم مو، دیوارها را با رنگ پلاستیک رنگ آمیزی نمایید(شکل ۱۱-۲۷).



شکل ۱۱-۲۷- یک دیوار رنگ و نوشته شده با رنگ پلاستیک.

دقیق کنید پوشش رنگ پلاستیک کم است بنابراین بایستی بعد از خشک شدن بار دیگر آن را رنگ کرد.

پیستوله برای رنگ کاری پلاستیکی مناسب نیست. قلم مو را با حلال رنگ پلاستیک که آب می‌باشد کاملاً شسته و خشک نمایید(شکل ۱۱-۲۸).



شکل ۱۱-۲۸- شستن قلم مو پس از رنگ کاری با رنگ پلاستیک.

۵) رنگ کاری اکلیلی

پس از پایان رنگ کاری پوششی مقداری از اکلیل را با بنزین مخلوط کرده و داخل پیستوله بریزید.

آزمون پایانی ۱۱

- ۱- رنگ‌های مورد مصرف در صنایع چوب به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
- ۲- چگونه می‌توان رنگ روغنی برآف را مات کرد؟
- ۳- مورد مصرف رنگ‌های روغنی را بنویسید.
- ۴- کدام جمله‌ی زیر صحیح می‌باشد.
- الف- روی رنگ‌های فوری می‌توان رنگ روغنی زد.
- ب- روی رنگ‌های روغنی می‌توان رنگ فوری زد.
- ۵- کاربرد اکلیل‌ها را بنویسد.
- ۶- حلال مواد زیر را بنویسید.
- الف- رنگ پلاستیک
- ب- آستری فوری
- ج- بتونی روغنی
- د- رنگ فوری
- ۷- به رنگ‌های پوششی رنگ نیز می‌گویند.

توانایی رنگ کاری

رنگ غیرپوششی

واحد
کار
دوازدهم

۱۲

پس از آموزش این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- رنگ غیرپوششی را تعریف کند.
- ۲- کاربرد آستری را در رنگ کاری بداند.
- ۳- در مورد رنگ‌های نیتروسلولزی و حلال‌های آن توضیح دهد.
- ۴- کاربرد سیلر را بداند.
- ۵- کاربرد کیلر را بداند.
- ۶- مراحل رنگ کاری لاک و الکل را شرح دهد.
- ۷- رنگ کاری نیم پلی استر را انجام دهد.
- ۸- یک قطعه کار ساخته شده را طبق اصول با قلم مو روغن جلا بزند.
- ۹- کاربرد انواع جوهرهای رنگی را بداند.
- ۱۰- نکات ایمنی و بهداشت فردی را ضمن رنگ کاری رعایت نماید.
- ۱۱- در پایان ضمن جمع‌آوری مواد، ابزار و وسائل نظافت کارگاه انجام گیرد.

ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۱۰۰	۹۰	۱۰

۱۲ پیش آزمون

- رنگ‌های غیرپوششی را تعریف کنید.
 - مراحل رنگ‌آمیزی یک کار خودرنگ را شرح دهید.
 - آستری چیست؟
 - کاربرد آستری قیری شابان را توضیح دهید.
 - رنگ‌های تیره و سلولزی را با نوع حلالشان نام ببرید
 - سیلر به چه منظوری در رنگ‌کاری مورد استفاده قرار
 - طریقه ساخت لاک و الکل را بیان کنید.
 - کاربرد کیلر در رنگ‌کاری چیست؟
 - انواع جوهرهای رنگی را از لحاظ حلال بکار رفته نام
 - حلال مواد زیر را بنویسید.

الف- سپلر ب- آستری قیری

جـ- روغن جلا دـ- الكل

هـ- نیم یلو، استر و- کیا

۱۱۰

۱۱-اصلاح بوم تردد یعنی:

الف۔ پر کردن حل و فرج و

الف- پر کردن خلل و فرج و سوراخ‌های چوب

ب- پرداخت کاری سطح رنگ شده

ج- ایجاد قشر رنگ روی چوب

د - همه موارد

در کارهای خودرنگ با ایستی نهایت دقت را در رنگ کاری انجام داد زیرا تمامی عیوب از جمله باختگی، ترک، شکاف، گره، اثرات سباده، بتونه و غیره از زیر کار به خوبی نمایان است. (شکل ۱۲-۳).



شکل ۱۲-۳- اثر بتونه (وی صفحه چهارپایه) کاملاً نمایان است.

۱۲-۲ رنگ‌های نیتر و سلوژی

ماده اصلی این رنگ سلوژی می‌باشد که با اسید نیتریک به صورت نیتر و سلوژ در می‌آید (شکل ۱۲-۴).



شکل ۱۲-۴- چند نمونه رنگ نیتروسلوژی.

این رنگ روشن بوده و در مقابل حرارت، خراشیدگی، عوامل بیولوژیکی و رطوبت مقاوم می‌باشد. رنگ‌های نیتروسلوژی با تینر فوری رقیق شده و با استفاده از قلم مو، پیستوله و فربوردن کار در داخل رنگ، مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۱۲-۵).

توانایی رنگ کاری رنگ غیرپوششی

این رنگ به صورت یک لایه نازک سطح چوب را می‌پوشاند به طوری که الیاف و نقش چوب از زیر کار دیده نمی‌شود. به رنگ‌های غیرپوششی رنگ شفاف نیز می‌گویند (شکل ۱۲-۱).



شکل ۱۲-۱- در رنگ غیرپوششی الیاف و نقش چوب، از زیر رنگ به فوبی دیده نمی‌شود.

کارهای رنگ‌شده توسط این نوع رنگ‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف- خودرنگ

ب- آستری خور

۱۲-۱ خودرنگ

در این نوع کارها پس از رنگ کاری الیاف و نقش چوب، رنگ طبیعی خود را حفظ کرده و رنگ زمینه چوب تغییر چندانی نمی‌کند (شکل ۱۲-۲).



شکل ۱۲-۱- میز سه تکه عسلی از چوب زراد با رنگ خودرنگ (الیاف و نقش رنگ طبیعی) فود را محفوظ گردیدند.

این رنگ قبل از رنگ نهایی استفاده می‌شود.

علت استفاده از سیلر این است که قابلیت جذب رنگ نهایی را کم کرده و استحکام آن را بیشتر می‌کند(شکل ۱۲-۷).



شکل ۱۲-۷- سیلر و رنگ آن.

این رنگ در قوطی‌های ۱، ۴ و ۲۰ لیتری وجود دارد. حال این رنگ تیز فوری می‌باشد(شکل ۱۲-۸).



شکل ۱۲-۸- استفاده از تیز فوری برای (رقیق‌گردن سیلر).

این رنگ را پس از رقیق شدن با تیز فوری می‌توان با کهنه رنگ کاری بدون پرز، لیسه و کاردک، قلم مو و بیستوله روی سطح کار زد. در بعضی کارگاه‌ها از روش غوطه‌وری نیز برای زدن سیلر به سطح کار استفاده می‌شود(شکل ۱۲-۹).



شکل ۱۲-۵- پاشیدن رنگ نیتروسلولوزی با پیستوله.

دقت شود رنگ‌های نیتروسلولوزی قابل اشتغال می‌باشد. این رنگ قابلیت ارجاعی خوبی داشته و باعث می‌شود که در اثر هم‌کشیدگی و واکشیدگی چوب، سطح رنگ ترک برندارد. رنگ‌های نیتروسلولوزی در عمق چوب نفوذ نمی‌کنند و فقط به صورت یک ورقه محکم روی سطح چوب را می‌پوشانند. بنابراین بهتر است به کمک پیستوله ۲ تا ۳ بار بر سطح کار بکشید.

این رنگ بعد از ۴ تا ۶ ساعت کاملاً خشک می‌گردد.

مورد مصرف آن در درب‌ها، قفسه‌ها، دیواره‌های چوبی دکوراسیون چوبی، قسمت‌های داخلی وسایل نقلیه و نظیر آن می‌باشد(شکل ۱۲-۶).



شکل ۱۲-۶- چهارپایه رنگ شده با (رنگ نیتروسلولوزی).

۱۲-۲-۱ سیلر

رنگ آن کرم می‌باشد و جهت پر کردن خلل و فرج و منافذ چوب به کار می‌رود.

شماره‌ی پوست آبی که برای سطوح سیلر خورده به کار می‌رود متفاوت است. اصولاً رنگ کاران سنباده پوست آب‌های با شماره‌های ۲۰۰، ۲۲۰ و ۲۴۰ را پیشنهاد می‌نمایند(شکل ۱۱-۱۲).



شکل ۱۱-۱۲- چند نمونه سنباده پوست آب با شماره‌های مختلف.

۱۲-۲- ۲ کیلر

کیلر رنگی است شفاف که به عنوان رنگ نهایی مورد مصرف قرار می‌گیرد. حال آن تینر فوری بوده و همانند سیلر در قوطی‌های ۱، ۴ و ۲۰ کیلویی وجود دارد(شکل ۱۲-۱۳).



شکل ۱۲-۱۳- کیلر فواری.

این رنگ همیشه بعد از سیلر مصرف می‌گردد. کیلر برخلاف سیلر پس از خشک شدن برآق می‌شود. زمان خشک شدن آن ۱۰ الی ۲۰ دقیقه است. خشک شدن نهایی و کامل آن ۱ تا ۲ ساعت طول می‌کشد. این رنگ با کهنه رنگ کاری قلم مو، پیستوله و همچنین روش غوطه‌وری قابل استفاده است(شکل ۱۲-۱۴ و ۱۲-۱۵).



شکل ۹-۱۲- زدن سیلر با قلم مو روی سطح آسترفاواده.

دقت شود هر گر نبایست کار سیلر خورده را در کنار حرارت مستقیم و یا زیر نور خورشید قرار داد، زیرا سطح کار طبله می‌شود. مدت زمان خشک شدن این رنگ ۱۰ الی ۲۰ دقیقه می‌باشد. رنگ کاری مجدد روی سطح سیلر خورده بایستی بعد از ۱ تا ۲ ساعت انجام گیرد. این زمان بستگی به شرایط جوی و رطوبت محیط دارد.

از این سیلر برای رنگ کاری کلیه سطوح چوبی تخته خرد چوب، سه‌لائی فیبر و صفحات روکش شده می‌توان استفاده نمود(شکل ۱۲-۱۰).



شکل ۱۲-۱۰- یک درب سیلر فورده.

لازم به ذکر است سیلر پس از خشک شدن مات می‌شود. سنباده کاری سیلر با سنباده پوست آب انجام می‌گیرد.

نیم پلی استر از دو جزء زیر تشکیل یافته است.

۱- رزین نیم پلی استر

۲- کاتالیزور (خشک کن)

نیم پلی استرها در دو نوع مات و براق در قوطی های ۱، ۴ و ۲۰ لیتری همراه با خشک کن به فروش می رسد. نیم پلی استر را با تیز فوری رقیق می کنند و سپس به آن خشک کن اضافه می کنند.
(شکل ۱۶-۱۶).



شکل ۱۶-۱۶- تیز فوری برای (قیچکاری نیم پلی استر).

مقدار خشک کن در هر چهار لیتر، یک شیشه می باشد که مشابه شیشه شربت دارویی است. مصرف زیاد آن باعث می شود زمان خشک شدن رنگ کوتاه و برآفیت آن کمتر شود(شکل ۱۶-۱۷). مقدار آن در یک مخزن پیستوله با توجه به دمای محیط در تابستان به اندازه یک درب شیشه و در زمستان به اندازه دو درب شیشه می باشد. دقت داشته باشید که همیشه خشک کن را به داخل پیستوله بریزید و به اندازه مصرف نیم پلی استر مخلوط کنید چون در صورت عدم استفاده، پلی استر باقی مانده قابل استفاده نخواهد بود.



شکل ۱۶-۱۷- اضافه کردن فشنگ کننده به نیم پلی استر (قیچ شده).



شکل ۱۶-۱۸- زدن کیلر به صندلی با قلم مو.



شکل ۱۶-۱۹- زدن کیلر به کار با پیستوله.

لیسه و کارد کک برای این منظور مناسب نیستند.

کیلر بعد از مدتی برآفیت خود را از دست داده و به رنگ قهوه ای شفاف تمایل پیدا می کند. مورد استفاده کیلر در رنگ کاری همانند رنگ سیلر می باشد.

۱۶-۲-۳ نیم پلی استر

نیم پلی استر رنگی است که برای جلادادن و براق کردن سطوح چوبی به کار می رود. و جزء رنگ های نیمه هوا خشک می باشد(شکل ۱۶-۱۵).



شکل ۱۶-۱۵- نیم پلی استر و محللهای آن.

۴-۲-۲-۴ پلی استر

رنگ‌های پلی استر جزء رنگ‌های غیر هوا خشک و فوق العاده شفاف هستند. این رنگ از سه جزء تشکیل شده است. (شکل ۱۲-۲۰).



شکل ۱۲-۲۰- یک کار رنگ شده با رنگ پلی استر.

- ۱- ماده اصلی رنگ(رزین)
- ۲- سخت کننده (هاردنر)
- ۳- کاتالیزور(شتاب دهنده)

به همین علت به آن پلی استر دو جزئی نیز می‌گویند. این رنگ نیاز به حلال ندارد و به کمک پیستوله روی سطح کار پاشیده می‌شود. زمان خشک شدن آن خیلی سریع می‌باشد(۲۰ تا ۳۰ دقیقه).

از این رو باید در هنگام کار باستی دقت لازم را به کار برد. این رنگ در برابر مواد شیمیایی، حلال‌ها و رطوبت بسیار مقاوم می‌باشد(شکل ۱۲-۲۱).



شکل ۱۲-۲۱- رنگ پلی استر در مقابل فراشیدگی مقاوم می‌باشد.


نیم پلی استر رقیق شده را به کمک پیستوله روی سطح کار می‌پاشند. مدت زمان خشک شدن آن ۲۰ تا ۳۰ دقیقه می‌باشد(با توجه به دمای محیط) و زمان خشک شدن کامل آن ۶ تا ۸ ساعت است(شکل ۱۲-۱۸).



شکل ۱۲-۱۸- زدن نیمه پلی استر با پیستوله.

نیم پلی استر رانمی توان با قلم مو هم به سطح کار زد چون حرکت قلم مو به درستی انجام نگرفته و اثر خط‌های قلم مو روی آن باقی می‌ماند. بهتر است از پیستوله برای نیم پلی استر استفاده کرد.

از نیم پلی استر فقط برای رویه کردن و رنگ نهایی استفاده می‌شود. این رنگ پس از مصرف نیاز به پولیش ندارد. در هنگام کار با این رنگ از آبشار رنگ استفاده نمایید. در صورت نبودن آبشار رنگ در جایی قرار گیرید که دستگاه تهویه داشته و از ماسک تنفسی خوب استفاده نمایید(شکل ۱۲-۱۹).



شکل ۱۲-۱۹- ماسک تنفسی فیلتردار با عینک محافظتی مخصوص.



شکل ۱۲-۲۴- پولیش کاری سطح پلی استر فورده.

از پلی استر روی تمامی سطوح چوبی، صفحات روکش شده، چند لائی و کلیه مصنوعات چوبی می‌توان استفاده کرد.

۱۲-۲-۵ روغن جلا

این رنگ برای جلا دادن سطوح چوبی و غیر چوبی به کار می‌رود و به عنوان رنگ نهایی مورد مصرف قرار گرفته و جزء رنگ‌های برآق کننده می‌باشد(شکل ۱۲-۲۵).



شکل ۱۲-۲۵- روغن جلا.

رنگ روغن جلا قهوه‌ای روش تا قهوه‌ای مایل به قرمز می‌باشد حلال آن تینر روغنی است و با قلم مو، کهنه رنگ کاری بدون پرز، روش غوطه‌وری و پیستوله روی سطح کار می‌زنند(شکل ۱۲-۲۶).

دقت شود سطح کاری که رنگ پلی استر زده می‌شود فاقد مواد استخراجی و صمعی باشد زیرا نمی‌توان رنگ را به درستی روی سطح کار زد و علت آن این است که رنگ در چوب‌های صمع‌دار به سادگی خشک نشده و چوب رنگ را به خوبی جذب نمی‌کند. رنگ‌های پلی استر دو جزئی به ۲ دسته تقسیم می‌شود.

۱- بعضی از پلی استرها پس از خشک شدن سطوح برآقی را به وجود می‌آورند که در بازار به نام پلی استر ایستاده معروف است(شکل ۱۲-۲۶).



شکل ۱۲-۲۶- پاشیدن پلی استر ایستاده به سطح کار.

۲- بعضی از پلی استرها که مخصوص سطوح صاف و اغلب قاب‌ها و تابلوهای معرق هستند که پس از خشک شدن باید سنباده و پولیش شوند(شکل ۱۲-۲۳ و ۱۲-۲۴).



شکل ۱۲-۲۷- سنباده کاری سطح پلی استر فورده.

استفاده می کنند که عمل خشک شدن را سریع می کنند.
شکل ۱۲-۲۸.



شکل ۱۲-۲۸- استفاده از تینر فوری در روغن جلا برای سریع خشک شدن رنگ.

از روغن جلا به صورت مخلوط با رنگ روغنی هم می توان استفاده کرد که باعث برآفیت این رنگ می شود(شکل ۱۲-۲۹).



شکل ۱۲-۲۹- اضافه کردن روغن جلا برای برآفیت بیشتر رنگ روغنی.

۱۲-۳ رنگ لак و الکل

لак ماده ای است طبیعی و جامد که از حشره ای به نام کوکوس بدست می آید. این حشره پس از مکیدن شیره درخت انجیر، مایع قهوه ای رنگی را از خود ترشح می کند و این مایع حشره را دربرمی گیرد و پس از تصفیه به عنوان لак در بازار به صورت ورقه های نازک پولکی شکل به فروش می رسد. بهترین نوع لак، به رنگ روشن تا زرد متمایل به نارنجی می باشد که به آن شلاک گویند(شکل ۱۲-۳۰).



شکل ۱۲-۲۶- روغن جلا، تینر روغنی و قلمه مو.

این رنگ در مقابل رطوبت، حرارت، اسید و قلیاها مقاوم نیست و پس از آنکه مدتی از استفاده آن گذشت به رنگ زرد تمایل پیدا می کند.

از روغن جلا بیشتر در کارهای ارزان قیمت که ارزش چندانی ندارند استفاده می شود(شکل ۱۲-۲۷).



شکل ۱۲-۲۷- زدن روغن جلا با قلمه مو به قاب آبینه.

این رنگ در قوطی های ۱، ۴ و ۲۰ لیتری در بازار عرضه می شود.

روغن جلا بهتر است پس از آنکه سطح کار خوب زیر کاری شده باشد روی سطح کار زد.

مدت زمان خشک شدن روغن جلا بستگی به مواد خشک کننده و به کار رفته در روغن جلا دارد، در صورت به کار رفتن مواد خشک کننده روغن جلا زودتر خشک می شود. البته بعضی از رنگ کاران از تینر فوری به عنوان رقیق کننده



شکل ۱۲-۳۲- همارت غیر مستقیم لак و الکل.



شکل ۱۲-۳۳- چند نوع لاق با رنگهای مختلف.

لاک و الکل را چند روز در جایی نگهداری می‌کنند تا لاک و مواد ناخالص تهشیش شوند، سپس لاک و الکل را از صافی عبور می‌دهند.

۱۲-۳-۲ مراحل زدن لاک و الکل

لاک و الکل درسه مرحله به سطح کار زده می‌شود.

مرحله اول: بوم کردن

مرحله دوم: پوشش رنگ

مرحله سوم: پرداخت رنگ

حال لاک، الکل صنعتی می‌باشد. البته لاک‌های بی‌رنگ نیز وجود دارد که برای حل کردن آن از الکل سفید استفاده می‌کنند (شکل ۱۲-۳۱).



شکل ۱۲-۳۱- الکل سفید.

۱۲-۳-۳ طریقه زدن لاک و الکل

ابتدا سطح زیر کار را آماده کنید. بهتر است قبل از لاک و الکل کاری سطح کار را به کمک پارچه الکل اندوخته نمایید، این عمل باعث می‌شود سطح کار پرز دار شود. سپس با سنباده شماره ۴۰۰ پرزاها را از بین بیرید (شکل ۱۲-۳۳).



شکل ۱۲-۳۲- استفاده از پوست آب شماوه ۴۰۰ برای پرگیری سطح کار.

برای زدن لاک و الکل معمولاً از کهنه رنگ کاری استفاده

۱۲-۳-۱ طرز تهیه لاک و الکل

مقدار ۱۰۰ گرم لاک را در یک لیتر الکل صنعتی می‌ریزند، سپس برای آنکه سطح لاک پس از مصرف ترد و شکنند نباشد، ۲ تا ۳ درصد موم به آن اضافه می‌نمایند، سپس آنرا به خوبی تکان می‌دهند تا لاک در الکل به خوبی حل شود.

برای حل شدن بهتر لاک می‌توان آنرا حرارت غیرمستقیم داد.

به علت قابلیت اشتعال زایی الکل، حرارت مستقیم بسیار خطرناک می‌باشد. برای این کار می‌توان ظرف لاک و الکل را در ظرف آب گرم قرار داد (شکل ۱۲-۳۲).

• کار آستر خور

به رنگی که برای عوض کردن رنگ اصلی چوب به رنگ دلخواه روی سطح کار زده می شود آستری گویند. آستری بایستی به گونه ای باشد که فرم الیاف و نقوش چوب را تغییر ندهد(شکل ۱۲-۳۶).



شکل ۱۲-۳۶- یک کار آستر خورده.

- ۱- به دلایل زیر روی سطح کار آستری همزنگی زده می شود.
- ۲- معایب بیولوژیکی چوب از جمله قارچ زدگی و باختگی را پوشاند.
- ۳- نقش الیاف چوب را بهتر منعکس نموده و آنرا زیباتر نماید(شکل ۱۲-۳۷).



شکل ۱۲-۳۷- آستری نقش الیاف را زیبا و درشت‌تر نشان می‌دهد.

می‌کنند. این کهنه عبارت است از یک پارچه از جنس چلوار نرم و لطیف که لای آن پنبه یا پشم می‌گذارند(شکل ۱۲-۳۴).



شکل ۱۲-۳۴- استفاده از پارچه و پشم برای زدن لак و الکل به سطح کار.

سپس لак و الکل را به کمک آن به سطح کار می‌زنند. رنگ لак و الکل در مقابل حرارت، اسیدها، والکل‌ها مقاومت ندارد. امروزه استفاده از لак و الکل بسیار کم است و فقط برای رنگ آمیزی بعضی از آلات موسیقی مانند تار، سه‌تار، و به کار می‌رود زیرا رنگ لак و الکل روی صدا تاثیر نمی‌گذارد(شکل ۱۲-۳۵).



شکل ۱۲-۳۵

تنها عیب جوهر آبی این است که بافت چوب را متورم می‌کند لذا در سطوح روکش شده طبیعی مناسب نیست (شکل ۱۲-۴۰).



شکل ۱۲-۴۰- آستری همرنگی تینزی.

۱۲-۴-۲ جوهر تینزی (همرنگی تینزی)

حال این جوهرها تینز فوری می‌باشد. قدرت نفوذ این جوهر زیاد می‌باشد و بافت چوب را متورم نمی‌کند.

۳- اثر بtoneهای زیر کار را از بین ببرد.

۴- با استفاده از آستری‌های رنگی قرمز، آبی، زرد- سبز، قهوه‌ای و ... می‌توان رنگ چوب را به رنگ‌های مختلف در آورد.

۵- می‌توان رنگ چوب را به تقلید از رنگ یک چوب گران‌قیمت مانند گردو در آورد (شکل ۱۲-۳۸).



شکل ۱۲-۳۸- زدن آستری گردوبی به سطح گار.

۱۲-۴-۳ جوهر روغنی (همرنگی روغنی)

حال این جوهرها تینز روغنی می‌باشد البته از نفت و بتزین نیز استفاده می‌کنند. جوهرهای روغنی عمق نفوذ خوبی دارند، نفوذ آن در چوب‌های نرم بیشتر است (شکل ۱۲-۴۱).



شکل ۱۲-۴۱- آستری همرنگی روغنی.

برای نفوذ یکنواخت می‌توان روی بافت چوب قبل از آستری

۱۲-۴ جوهرهای رنگی

در صنایع چوب جوهرهای رنگی را با توجه به حلال به کار رفته به گروه‌های آبی، تینزی و روغنی تقسیم می‌کنند.

۱۲-۴-۱ جوهر آبی (همرنگی آبی)

حال این جوهرها آب بوده، ارزان‌قیمت، درخشان و بادوام می‌باشد. از همه همرنگی‌هاروشن تر و واضح‌تر است (شکل ۱۲-۳۹).



شکل ۱۲-۳۹- آستری همرنگی آب.

۰ آماده کردن آستری قیری

مقداری از شاپان را در یک ظرف ریخته و آن را با بتنین $\frac{1}{3}$ خوب رقیق می‌کنند. چون بتنین فرار است بنابراین مقدار $\frac{3}{3}$ بتنین، نفت می‌ریزند تا آستری سریع خشک نشود(شکل ۴۴-۱۲).



شکل ۱۲-۴۴- رقیق کردن آستری قیری با بتنین.

مقدار شاپان بستگی به مقدار آستری که می‌خواهیم درست کنیم دارد برای کمرنگ کردن آستری مقدار بتنین و نفت را بیشتر می‌کنیم(شکل ۴۵-۱۲).



شکل ۱۲-۴۵- اضافه کردن نفت به آستری قیری.

این آستری را با کنه بدون پرز روی سطح کار کشیده، سپس با پارچه‌ی خشک دیگر روی آن می‌کشیم تا خشک شود. (شکل ۴۶-۱۲).

زدن روغن بزرگ مالید. این همنگی ساده و بی‌خطر است و بافت چوب را متورم کرده و درخشندگی زیادی ندارد. این جوهرهای رنگ‌های گوناگون مانند سیاه، قهوه‌ای، فندقی، آبلالویی، قرمز، آبی، سبز و غیره وجود دارد. به علت آنکه این جوهرهای نور حساسیت دارند آنها را در شیشه مخصوص به رنگ قهوه‌ای و یا سیاه در بازار به فروش می‌رسانند(شکل ۴۲-۱۲).



شکل ۱۲-۴۲- شیشه‌های (نگی برای هلوگیری از رسیدن نور به آستری‌ها).

آستری‌ها را می‌توان به کمک پارچه بدون پرز، قلم مو، پیستوله و غوطه‌وری به سطح کار زد.

۱۲-۵ آستری قیری (شاپان)

این آستری در قوطی‌های ۱، ۴ و ۲۰ کیلویی به رنگ‌های قهوه‌ای، فندقی و مشکی وجود دارد. از این آستری می‌توان برای همرنگ کردن سطوح چوبی استفاده کرد(شکل ۴۳-۱۲).



شکل ۱۲-۴۳- آستری قیری قهوه‌ای و سیاه.

- تینر فوری، تینر روغنی- لاک
- الکل، صافی
- جوهرهای رنگی (آبی، تیزی، روغنی) در رنگ‌های مختلف
- آستری قیر(شاپان)
- چند عدد قوطی و سطل خالی برای درست کردن آستری و رنگ
- لباس کار مناسب
- ماسک، کلاه، عینک محافظتی، کفش ایمنی و دستکش لاستیکی
- و.....

۱۲-۶-۱ زیر کار در آوردن سطح کار

در رنگ‌های غیر پوششی الیاف و نقوش چوب از زیر کار دیده می‌شود. بنابراین با استیتی نهایت دقت و ظرافت را در زیرسازی سطح کار داشته باشد.

استفاده از ماشین پوست‌های مناسب، زدن سنباده در جهت الیاف، پرداخت کاری با لیسه پرداخت، پرز گیری سطح کار، بتونه کاری اصولی و سنباده کاری سطوح بتونه خورده از عوامل ایجاد یک زیر کار خوب می‌باشد(شکل ۱۲-۴۸).



شکل ۱۲-۴۸- پرداخت کاری سطح کار با استفاده از ماشین پوست گرد(دیسکی).



شکل ۱۲-۴۶- زدن آستری بر روی یک گفته نزاد با کهنه رنگ کاری.

دقت کنید نفوذ آستری در چوب زیاد است بنابراین با استیتی سر چوب‌ها و گره‌ها را قبل از آستر کاری آب زد، این عمل باعث می‌شود آستری کمتر نفوذ کرده و سطح کار تیره نگردد. (شکل ۱۲-۴۷).



شکل ۱۲-۴۷- زدن آب روی گره قبل از آستری زدن.

۱۲-۶ دستورالعمل کارگاهی: رنگ کاری غیرپوششی

قبل از شروع کار مواد، وسایل و ابزارهای زیر را آماده نمائید.

- میز کار، آبشار، کهنه رنگ کاری بدون پرز
- پارچه چلوار لطیف، قلم موی معمولی، پیستوله
- کمپرسور، سیلر، کیلر
- پلی استر، نیم پلی استر، روغن جلا

رنگ کاری بدون پرز یا قلم مو سطح کار را آستری نماید.
(شکل ۱۲-۵۱).



شکل ۱۲-۵۱- زدن آستری روغنی سبز به سطح کار با قلم مو.

۴-۶-۴ طریقه ساخت آستری فوری (جوهر آلبالوئی یا فندقی رنگ)

مقداری جوهر آلبالوئی یا جوهر فندقی را در یک ظرف بریزید و به آن تینر فوری اضافه نمایید. سپس به کمک کهنه رنگ کاری بدون پرز و قلم مو آن را به سطح کار بزنید. دقت کنید آستری تینری سریع خشک می شود(شکل ۱۲-۵۲).



شکل ۱۲-۵۲- زدن آستری فندقی (وی) سطح کار با قلم مو.

۴-۶-۵ طریقه ساخت آستری آبی (جوهر آبی سیاه یا آبی)

مقداری از جوهر آبی رنگ را داخل یک ظرف خالی ریخته و به آن آب اضافه نمایید(شکل ۱۲-۵۳).

۱۲-۶-۲ رنگآمیزی یک کار خودرنگ و آستر خور
اگر کار خودرنگ باشد بلافاصله بعد از زیر کار در آوردن سطح کار سیلر را به سطح کار بزنید.
اگر کار آستر خور باشد، ابتدا سطح کار را آستری زده و پس از خشک شدن، آن را سیلر بزنید(شکل ۱۲-۴۹).



شکل ۱۲-۴۹- آسترکاری یک کار قبل از سیلرکاری.

۱۲-۶-۳ طریقه ساخت آستری روغنی (شاپان فندقی رنگ)
مقداری از شاپان فندقی روغنی را در یک ظرف ریخته و به آن تینر روغنی اضافه نمایید، می توانید برای سریع خشک شدن از بنزین نیز استفاده نمایید(شکل ۱۲-۵۰).



شکل ۱۲-۵۰- دقیق کردن آستری (وی) سبز با تینر (وی).

روی قسمت های گره خورده و سر چوب آب بزنید. این عمل باعث می شود که آستری زیاد نفوذ نکند. به کمک کهنه

در پایان کار مواد و وسایل اضافی را جمع کرده و محیط کارگاه را نظافت نمایید.

۶-۱۲-۶ دستور العمل کارگاهی سیلر و کیلر روی سطح کار

پس از زیر کار در آوردن کار خودرنگ و یا زدن آستری روی کار همنگی نوبت به سیلر زدن می‌رسد.

سیلر برای بوم کردن سطح کار به کار می‌رود. اصطلاح بوم کردن یعنی خلل و فرج چوب و سوراخ‌های چوب پوشیده شود. سیلر را در ظرفی ریخته و آنرا با تینر فوری رقیق نمایید، سپس آن را از صافی عبور دهید(شکل ۱۲-۵۶).



شکل ۱۲-۵۶- استفاده از تینر فوری برای دقیق کردن سیلر.

پس از برداشتن گرد و غبار از سطح کار عملیات سیلر کاری را آغاز نمایید. به کمک قلم مو سیلر را به سطح کار بزنید. (شکل ۱۲-۵۷).



شکل ۱۲-۵۷- گرفتن گردوغبار از سطح کار با پارچه.



شکل ۱۲-۵۳- هلکردن آب در آستری آبی.

به کمک کهنه رنگ کاری و قلم مو، آستری را به سطح کار بزنید. دقت کنید پس از آستری زدن سطح کار براق می‌شود. این عمل در آستری روغنی مشاهده نمی‌شود(شکل ۱۲-۵۴).



شکل ۱۲-۵۴- زدن آستری آبی روی سطح کار.

کارهای آستری خورده را بایستی در جایی عاری از گرد و غبار قرار دهید. پس از پایان کار دست‌ها و ابزارها را با حلal به کار رفته شسته و سپس خشک نمایید(شکل ۱۲-۵۵).



شکل ۱۲-۵۵- شستن دست‌ها با آب و صابون بعد از آسترکاری.



شکل ۱۲-۶۰- استفاده از روشن غوطه‌وری.

۱۲-۶-۷ کیلر کاری

پس از سیلر کاری بایستی با سنباده پوست آب سطح کار را پوست آب بزنید سپس عملیات کیلر کاری را شروع کنید.
(شکل ۱۲-۶۱).

دقت کنید سیلر را می‌توان در چند مرحله به سطح کار زد. بهتر است در مرحله اول سیلر رفیق تر باشد. سیلر را می‌توان با کهنه رنگ کاری به سطح کار زد. حُسن کار این است که گرمای ناشی از مالیدن پارچه باعث می‌شود سیلر بهتر نفوذ کند(شکل ۱۲-۵۸).



شکل ۱۲-۵۸- زدن سیلر به سطح کار با کهنه رنگ کاری.

با پیستوله هم می‌توان سیلر را به سطح کار پاشید. سرعت رنگ کاری با پیستوله بالا است اما رنگ بیشتری مصرف کرده و گرد و غبار حاصل از رنگ کاری روی سطح کار می‌نشیند.

در سطوح صاف مانند درب از کاردک و لیسه برای سیلر کاری نیز استفاده می‌کنند. دقت شود نوک لیسه و کاردک به سطح کار آسیب نرساند(شکل ۱۲-۵۹).



شکل ۱۲-۶۱- پوست آب کاری روی سطح سیلر فورده.

اگر کار خود رنگ بود کیلر را با تیز فوری مخلوط کرده و آن را روی سطح کار بزنید و اگر کار همنگی بود می‌توان داخل کیلر رقیق شده جوهرهای فوری رنگی ریخته و همنگی مورد نظر را به دست آورد.

بعضی از رنگ کاران از مخلوط کردن رنگ‌های فوری زرد، قرمز و سیاه با یکدیگر و ترکیب آن با کیلر فوری یک رنگ قهوه‌ای به دست می‌آورند و این رنگ را در مقدار مناسب با کیلر فوری رقیق شده مخلوط نموده و روی سطح کاری به کمک پیستوله می‌پاشند(شکل ۱۲-۶۲).



شکل ۱۲-۵۹- استفاده از لیسه برای زدن سیلر به سطح کار.

قطعات کار را می‌توان به صورت غوطه‌وری سیلر کاری کرد.
(شکل ۱۲-۶۰).



شکل ۱۲-۶۴- آماده سازی نیم پلی استر.

برای هر یک کیلو نیم پلی استر مقدار یک شیشه کوچک خشک کننده کافی می باشد.

نیم پلی استر رقیق شده را از صافی عبور دهید. سپس طبق اصول رنگ کاری با پیستوله سطح کار را رنگ پاشی نمایید.
(شکل ۱۲-۶۵).



شکل ۱۲-۶۵- استفاده از جواراب نازک به عنوان صافی.

در صورت وجود آبشار رنگ حتما از آن استفاده نمایید.
کار رنگ شده را سریعاً از محیط رنگ کاری خارج نمایید تا گرد و غبار روی آن ننشیند.

در هنگام کار با نیم پلی استر دقت شود از ماسک فیلتردار، کفشه، لباس کار و دستکش مناسب استفاده نمایید(شکل ۱۲-۶۶).



شکل ۱۲-۶۵- همنگی فواری سافت شده از زنگهای فواری و کیلر فواری.

پس از کیلر کاری قلم مو و پیستوله را با تینر فوری تمیز شسته و خشک نمایید.

۱۲-۶-۸ رنگ کاری نیم پلی استر

پس از کیلر کاری سطح کار، روی آنرا ته پوست بشکید.
اصطلاح ته پوست برای سنباده هایی به کار می رود که قبل از آن استفاده شده و زبری آن از بین رفته است(شکل ۱۲-۶۳).



شکل ۱۲-۶۳- ته پوست(پوست آب کار فواره).

البته به سنباده های بسیار نرم نیز ته پوست گویند.
پس از ته پوست زدن گرد و غبار سطح کار را کاملاً بر طرف نمایید.

مقداری از نیم پلی استر را در داخل ظرفی بربیزید و با تینر فواری رقیق نمایید. سپس مقداری خشک کننده را به آن اضافه نمایید(شکل ۱۲-۶۴).



شکل ۱۲-۶۸- رقیق کردن روغن جلا با تینر (وغنی).

سپس به کمک قلم مو یا پیستوله روغن جلا را به سطح کار بزنید.
همیشه قبل از زدن روغن جلا به سطح کار، حتماً با سیلر سطح کار را بوم نماید. این عمل باعث می‌شود که روغن جلا در خلل و فرج چوب نفوذ نکرده و مصرف رنگ کاهش یافته و سطح کار برآق‌تر می‌شود.
می‌توانید از نفت و بنزین نیز برای رقیق کردن روغن جلا استفاده نمایید(شکل ۱۲-۶۹).



شکل ۱۲-۶۶- چند نمونه ماسک فیلتردار.

همیشه به اندازه نیاز نیم پلی استر را رقیق کنید.
نیم پلی استر با قیمانده را نمی‌توان برای مدت طولانی نگه داشت.
پس از پایان رنگ کاری کلیه قسمت‌های پیستوله از جمله سوزن پیستوله را باز نموده و کاملاً شسته و خشک نمایید.
(شکل ۱۲-۶۷).



شکل ۱۲-۶۹- استفاده از نفت برای (رقیق کردن روغن جلا).

پس از پایان رنگ کاری ابزارهای رنگ کاری را با حلال به کار رفته تمیز شسته و خشک نمایید.



شکل ۱۲-۶۷- شستشوی همه قطعات پیستوله پس از رنگ کاری با رنگ نیمه پلی استر.

در پایان ضمن جمع آوری مواد، وسایل و ابزار، محیط کارگاه را نظافت نمایید.

۱۲-۶-۱۰ لак و الک کاری روی سطح کار

یک قطعه کار انتخاب نمایید. بهتر است از یک نوپان روکش شده را به ابعاد 50×50 سانتی‌متر استفاده نمایید.

۱۲-۶-۹ رنگ کاری با روغن جلا

مقداری از روغن جلا را داخل یک ظرف بریزید سپس آنرا با تینر روغنی مخلوط نمایید(شکل ۱۲-۶۸).

سطح کار بزنید.

مقدار ۱۰۰ گرم لاک را در یک لیتر الکل بریزید(شکل ۱۲-۷۰).

مرحله اول: بوم کردن سطح کار

یک پارچه انتخاب نمایید و داخل آن پشم یا پنبه قرار دهید.
پارچه چلوار لطیف برای این منظور مناسب می باشد(شکل ۱۲-۷۲).



شکل ۱۲-۷۲- استفاده از پنبه و پشم در داخل پارچه.

پارچه را داخل رنگ لاک و الکل زده و آن را روی سطح کار بمالیید. دقت شود لاک و الکل در جهت الیاف و به صورت انگلیسی روی سطح کار زده شود. این عمل باعث می شود نفوذ لاک و الکل بهتر انجام گیرد(شکل ۱۲-۷۳).



شکل ۱۲-۷۳- زدن لاک و الکل با کنه رنگ کاری.

سعی کنید در مرحله اول از لاک رقیق شده استفاده نمایید.



شکل ۱۲-۷۰- مقدار ۱۰۰ گرم لاک در الکل.

۲ تا ۳ درصد موم زنبور عسل به آن اضافه نمایید.

موم باعث می شود خاصیت شکستگی لاک از بین برود. آن را در یک ظرف قرار داده خوب تکان دهید. می توانید برای حل شدن بیشتر آنرا گرم کنید. گرمای مستقیم بسیار خطربناک می باشد زیرا قابلیت اشتعال پذیری الکل بالا می باشد(شکل ۱۲-۷۱).



شکل ۱۲-۷۱- ظرف مخصوص برای ذوب کردن لاک که دو طبقه بوده و در اثر هرارت بخار آب لاک ذوب می شود.

ظرف حاوی لاک و الکل را در آب گرم قرار دهید، محلول لاک و الکل را چند روز در جایی قرار دهید تا تهشین شود سپس آنرا از صافی عبور دهید. لاک و الکل را بایستی درسه مرحله به

طرز تشخیص روغن روی سطوح رنگ خورده

ساده‌ترین کار این است روی سطوح رنگ خورده با دهان ها نماییم، اگر بخار ایجاد شد سطح کار روغن دارد.

از ماندن در کارگاه رنگ کاری و استنشاق الکل خودداری نمایید. هر گاه الکل روی دست یا بدن ریخته شد فوراً آنرا با آب بشویید زیرا حلال الکل آب می‌باشد(شکل ۱۲-۷۶).



شکل ۱۲-۷۶- شستن دست‌ها با آب بعد از لак و الکل‌گاهی.

در پایان ضمن جمع آوری مواد، ابزار و وسایل، محیط کارگاه را نظافت نمایید.

مرحله دوم: پوشش کردن سطح کار

روش کار همانند مرحله اول است اما دقیقاً شود در این مرحله لак را اندکی غلیظ‌تر به کار ببرید.

مرحله سوم: پرداخت کاری
در این مرحله سطح رنگ‌شده را صاف و پرداخت کنید.
(شکل ۱۲-۷۴).



شکل ۱۲-۷۴- پرداخت کاری سطح لак و الکل فورده.

۱۲-۶-۱۱ طریقه روغن‌گیری سطح لاك خورده

به علت آنکه برای جلوگیری از شکنندگی لак به آن مواد اضافه می‌نمایند. سطح لاك در اثر روغن موجود کادر می‌شود. به کمک بعضی از مواد شیمیایی می‌توان روغن را از سطح کار برداشت(شکل ۱۲-۷۵).



شکل ۱۲-۷۵- گرفتن روغن از سطح کار با مواد برطرف‌کننده روغن.

آزمون پایانی ۱۲

- ۱- رنگ‌های غیرپوششی (شفاف) را تعریف نمایید.
- ۲- رنگ‌های نیتروسلولزی به چند دسته تقسیم می‌شوند.
- ۳- سه جزء اصلی نیم پلی استر را نام ببرید.
- ۴- لاک و الکل در چند مرحله به سطح کار زده می‌شود؟
- ۵- چرا داخل لاک و الکل موم اضافه می‌کنند؟
- ۶- موارد استفاده پلی استر سه ماده را بنویسید.
- ۷- جوهرهای رنگی از نظر حلال به کاررفته به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
- ۸- موارد مصرف روغن جلا را بنویسید.
- ۹- طریقه ساخت و زدن همرنگی شاپان را بنویسید.
- ۱۰- عیب آستری آبی این است که بافت چوب را می‌کند.
- ۱۱- حلال نیم پلی استر می‌باشد.
- الف- تینر روغنی ب- تینر فوری
ج- الکل د- نفت کننده
- ۱۲- پلی استری که بعد از خشک شدن سطح برآقی از خود به جای گذارد در بازار به پلی استر..... مشهور است.
- ۱۳- به رنگی که برای عوض کردن رنگ اصلی دلخواه روی سطح کار زده می‌شود می‌گویند.

توانایی انجام پروژه پایان دوره

(پرداخت و رنگ کاری یک مصنوع

ساخته شده و یا قطعات چوبی)

واحد
کار

سیزدهم

۱۳

پس از آموزش این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- اصول رنگ‌شناسی را بداند.
- ۲- انواع مصنوعات چوبی را پرداخت نماید.
- ۳- یک قطعه کار را با دست سنباده بزند.
- ۴- با استفاده از ماشین پوست‌ها سطح مصنوعات چوبی را سنباده کاری نماید.
- ۵- طریقه ساخت انواع بtone‌ها را بداند.
- ۶- با قلم مو یا پیستوله سطح مصنوعات چوبی را آستری و رنگ نماید.
- ۷- یک مصنوع ساخته شده و یا یک قطعه کار را طبق اصول، رنگ پوششی نماید.
- ۸- رنگ غیر پوششی را روی یک مصنوع ساخته شده انجام دهد.
- ۹- نکات ایمنی و بهداشت فردی را ضمن رنگ کاری رعایت کند.
- ۱۰- در پایان ضمن جمع‌آوری مواد، ابزار و وسایل، محیط کارگاه را نظافت نماید.

ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۵۰	۵۰	۰

پیش آزمون ۱۳

- ۱- رنگ‌های اصلی یا مادر را نام ببرید.
- ۲- برای پرداخت کاری سطوح قوس دار از کدام لیسه استفاده می‌شود.
- ۳- علت نرمی و زبری سباده‌ها چیست؟
- ۴- مراحل سباده کاری با ماشین پوست لرزان را شرح دهید.
- ۵- کاربرد لیسه و کاردک را در ساخت بتنه توضیح دهید.
- ۶- شیر تخلیه زیر مخزن کمپرسور به چه منظوری تعییه شده است؟
- ۷- انواع قلم موها را نام ببرید.
- ۸- برای جلوگیری از گرد و غبار در کارگاه رنگ کاری چه عملیاتی بایستی انجام داد؟
- ۹- دلایل روغنی اندود کردن سطح کار را بیان کنید.
- ۱۰- رنگ‌های پوششی را تعریف کنید.
- ۱۱- سیلر به چه منظوری در رنگ کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- ۱۲- چهار مورد از نکات حفاظتی و ایمنی کارگاه رنگ کاری را بنویسید.

۱۳-۱-۲ رنگ‌های ثانویه

سه رنگ نارنجی، سبز و بنفش جزء رنگ‌های ثالثیه می‌باشند(شکل ۱۳-۳).



شکل ۱۳-۳- رنگ‌های ثانویه.

رنگ‌های ثانویه بین دو رنگ اصلی قرار دارند و رئوس مثلث دیگر را تشکیل می‌دهند.

۱۳-۱-۳ رنگ‌های ثالثیه

از ترکیب یک رنگ اصلی و یک ثانویه رنگ ثالثیه بدست می‌آید(شکل ۱۳-۴).




شکل ۱۳-۴- رنگ‌های ثالثیه.

نارنجی- قرمز، نارنجی- زرد، سبز- زرد، سبز- آبی، بنفش- آبی، بنفش - قرمز

توانایی انجام پروژه پایان دوره (پرداخت و رنگکاری یک مصنوع ساخته شده و یا قطعات چوبی)

۱۳-۱ اصول رنگشناسی

دایره رنگ شامل دوازده رنگ می‌باشد که شامل رنگ‌های اصلی، رنگ‌های ثانویه و رنگ‌های ثالثیه می‌باشد(شکل ۱۳-۱).




شکل ۱۳-۱- دایره رنگ.

با یک تصاعد ریاضی منظم، چرخه رنگ قادر می‌باشد تا یک سری رنگ‌های هماهنگ و معادل را نمایان کند.

۱۳-۱-۱ رنگ‌های اصلی

رنگ‌های آبی، قرمز و زرد جزء رنگ‌های اصلی هستند این سه رنگ و رئوس یک مثلث متوزای الاضلاع را در دایره تشکیل می‌دهد(شکل ۱۳-۲).



شکل ۱۳-۱-۱- سه رنگ اصلی.

۱۳-۲ اصول پرداخت کاری

به علت اینکه سطح چوبها پس از رنديدن و یک رو و یک ضخامت کردن (گندگی) باز هم دارای پستی و بلندی هایی می باشد و اثرات داغ تیغه بر روی سطح کار نمایان است به کمک رنده و لیسه سطح کار را پرداخت نمایید(شکل ۷-۶).



شکل ۷-۶- پرداخت کاری با رنده دستی.

یک قطعه چوب و یا یک مصنوع چوبی ساخته شده را تهیه نمایید. قبل از شروع پرداخت کاری کلیه میخ ها را سنبه نمایید(شکل ۸-۷).



شکل ۸-۷- سنبه کاری (موی میخها).

ابتدا با استفاده از رنده سطح کار را پرداخت کنید، سپس به کمک لیسه صاف سطح کار را لیسه کاری نمایید. دقت کنید لیسه کاملاً تیز باشد، در غیر این صورت لیسه را طبق اصول زیر تیز نمایید.

لیسه را بین دو تنگ قرار داده و به گیره میز کار محکم نمایید. (شکل ۹-۶).

۱۳-۴ ترکیب رنگها

با استفاده از رنگ های مختلف و ترکیب آنها با یکدیگر می توان رنگ های جدیدی به وجود آورد.

مقداری از رنگ روغنی قرمز را در ظرفی ریخته سپس به آن رنگ روغنی آبی اضافه نمایید. از ترکیب آنها رنگ بنفش به دست می آید.

این عمل را با ترکیب رنگ های روغنی زیر انجام داده و نتیجه را به مرتب خود گزارش دهید(شکل ۵-۱۳).



شکل ۵-۱۳- چند نمونه رنگ (رغنی).

قرمز و زرد

سبز و آبی

سفید و قرمز

زرد و آبی

دقت شود در ترکیب رنگ های روغنی با استی از تینر روغنی به عنوان حلal برای رقیق کردن رنگ استفاده نمایید(شکل ۶-۱۳).



شکل ۶-۱۳- استفاده از تینر روغنی در رنگ های (رغنی).

در هنگام لیسه کاری کمی لیسه را قوس دار کنید تا پرداخت سطح کار راحت تر انجام شود(شکل ۱۲-۱۳).



شکل ۱۲-۱۳- قوس دار کردن لیسه.

در کارهایی که دارای انحا و قوسی شکل می باشند از لیسه های فرم دار، گرد و نیم گرد استفاده نمایید(شکل ۱۳-۱۴).



شکل ۱۳-۱۴- لیسه گردن مقعر و گرد.

• اصول سنباده کاری دستی

یک قطعه کار و یا یک چوب تهیه نمایید.

سپس با استفاده از سنباده های ورقه ای (کاغذی) و یا سنباده های رولی سطح کار را سنباده کاری نمایید.

سباده کاغذی را از عرض نصف نموده و آنرا سه لا نمایید تا سنباده نلغزیده و به انگشتان دست آسیب نرساند(شکل ۱۴-۱۵).



شکل ۹-۱۴- بستن لیسه و تنگ به گیره میز گار.

به کمک سوهان تخت نر لیسه را سوهان کاری نمایید. لیسه را روی سنگ نفت کشیده تا پلیسنه های ناشی از سوهان کاری از بین برود(شکل ۱۰-۱۳).



شکل ۱۰-۱۳- سوهان گشی (وی لیسه).

به کمک مصقل یا رنده مصقل نر لیسه را مصقل کشی نمایید. در هنگام لیسه کاری دقت نمایید لیسه را به سمت خود بکشید. یک پارچه نم دار را به سطح کار بکشید تا سطح کار مرطوب گردد(شکل ۱۱-۱۳).



شکل ۱۱-۱۳- استفاده از گهنه نم دار.



شکل ۱۳-۱۳- سنباده‌کاری یک کار قوس‌دار.

یک چوب ابزار خورده تهیه نموده و قسمت‌های ابزار خورده را با سنباده‌ی رولی شماره ۸۰ سنباده کاری نمایید(شکل ۱۳-۱۷).



شکل ۱۳-۱۴- سنباده‌کاری (وی قسمت افزار فورده لبه چوب نزد).

یک قطعه چوب نراد تهیه نموده و سطح آنرا پرزگیری نمایید. دقت شود در پرزگیری بهتر است سطح کار با دست سنباده کاری شود. تخته پوست برای این عمل مناسب نیست(شکل ۱۳-۱۸).



شکل ۱۳-۱۸- پرزگیری (وی سطح چوب نزد با استفاده از گنه نهاد، الكل و پوست آب شماره ۴۰۰).



شکل ۱۳-۱۶- سنباده گاغذی.

از تخته پوست استفاده نمایید، در غیر این صورت اثر پستی و بلندی‌های دست بر روی سطح کار باقی می‌ماند.

سعی کنید سنباده‌ها ابتدا از ذرات درشت‌تر (شماره کمتر) و سپس از ذرات ریزتر (شماره بیشتر) به سطح کار زده شود. سنباده را در جهت الیاف به سطح کار بزنید در غیر این صورت سطح کار خط می‌افتد و در زیر رنگ خود را نشان می‌دهد(شکل ۱۳-۱۵).



شکل ۱۳-۱۷- سنباده‌کاری در فلافل جهت الیاف.

همیشه در هنگام سنباده کاری از ماسک تنفسی استفاده نمایید. برای سطوح قوس‌دار، تخته پوست را مطابق قوس برش دهید. سپس ورق سنباده را به آن متصل نموده و سطح کار را پرداخت نمایید(شکل ۱۳-۱۶).

این عمل با استفاده از چسب فوری و یا پیچ روی صفحه دیسک انجام می‌گیرد.

یک ورق سنباده رولی را انتخاب نمایید. مطابق با شکل صفحه دیسک آنرا به شکل دایره درآورید(شکل ۱۳-۲۱).



شکل ۱۳-۲۱- بریدن سنباده رولی برای صفحه دیسک ماشین پوست گرد.

روی ورق سنباده و صفحه دیسک چسب فوری بزنید چند دقیقه صبر کنید تا چسب به صورت نیمه سفت در آید. سنباده را روی صفحه دیسک بچسبانید(شکل ۱۳-۲۲).



شکل ۱۳-۲۲- زدن چسب فوری به سنباده و صفحه ماشین پوست گرد.

یک قطعه کار، یا یک چوب انتخاب نمایید، سپس عملیات سنباده کاری را روی آن انجام دهید. وقت نمایید که سنباده کاری در جهت الیاف باشد. با فشار ملایم و یکنواخت ماشین پوست

پس از پایان سنباده کاری با دست گرد و غبار ناشی از پرداخت کاری از سطح کار برداشته شود.

۱۳-۳ اصول سنباده کاری با ماشین پوست‌ها

یک قطعه کار ساخته شده و یا چند چوب صاف و قوس‌دار تهیه نمایید. قطعات چوبی را به گیره میز کار محکم کنید. از گیره دستی هم می‌توانید برای محکم کردن قطعه کار استفاده نمایید.

یک دستگاه ماشین سنباده گرد(دیسکی) تهیه نمایید. این دستگاه را جهت سنباده کاری سطوح چوبی و همچنین سطوح قوس‌دار مورد استفاده قرار دهید(شکل ۱۳-۱۹).



شکل ۱۳-۱۹- سنباده کاری با ماشین پوست دیسکی.

برای تعویض سنباده ابتدا برق دستگاه را قطع نمایید سپس سنباده را به صفحه دستگاه وصل کنید(شکل ۱۳-۲۰).



شکل ۱۳-۲۰- گشیدن دوشافه ماشین پوست گرد از پریز.

ابتدا برق دستگاه را قطع نمایید(شکل ۱۳-۲۵).



شکل ۱۳-۲۵- قطع کردن برق دستگاه سنباده لرزان.

طول صفحه دستگاه را اندازه بگیرید و ۵ تا ۷ سانتی متر به آن اضافه نمایید.

یک ورق سنباده رولی شماره ۸۰ تهیه نمایید ورق را مطابق اندازه گیری صفحه سنباده بیرید.

به کمک گیره های عقب و جلو دستگاه، سنباده کهنه را خارج نموده و سنباده نو را به صفحه وصل نمایید(شکل ۱۳-۲۶).



شکل ۱۳-۲۶- وصل کردن سنباده نو به کمک گیره های عقب و جلوی دستگاه.

عملیات سنباده کاری را آغاز کنید.

دقت نمایید در هنگام سنباده کاری با ماشین پوست ها از لباس کار، کلاه و ماسک ایمنی مناسب استفاده نمایید.

گرد را حرکت دهید در غیر این صورت ممکن است سطح کار خش بردارد(شکل ۱۳-۲۳).



شکل ۱۳-۲۳- سنباده کاری (وی یک قطعه چوب راش با ماشین پوست گرد.

یک قطعه چوب قوس دار تهیه نمایید و آنرا محکم به گیره متصل نمایید. عملیات سنباده کاری را روی آن انجام دهید. دقیق شود زغال دستگاه هر چند وقت یکبار مورد بازدید قرار گیرد(شکل ۱۳-۲۴).



شکل ۱۳-۲۴- زغال دستگاه را هر چند وقت یک بار بازدید شود.

یک دستگاه ماشین پوست لرزان تهیه نمایید. در صورت کهنه بودن ورق سنباده آنرا تعویض نمایید.



شکل ۱۳-۲۹- ابزار و مواد ساخت بتونه.

نوع چوبی که باید بتونه شود را مشخص کنید.

نوع آستری همزنگی که باعث تغییر رنگ چوب می شود را انتخاب نمایید(شکل ۱۳-۳۰).



شکل ۱۳-۳۰- آستری شاپان.

نوع رنگی که قرار است باعث تغییر رنگ زمینه چوب شود را مشخص کنید.

۱-۴-۱۳- ساخت بتونه همزنگی خودرنگ روی سطح چوب راش

ابتدا از ترکیب گل مل، آب، سریش، خمیر بتونه را آماده کنید سپس به سطح کار آب زده و بتونه را شبیه جایی که آب خورده است، درست نمایید(شکل ۱۳-۳۱).

کلید ماشین را روشن کرده و با دو دست با فشار یکسان کلیه سطوح کار را سنباده کاری بکنید(شکل ۱۳-۲۷).



شکل ۱۳-۲۷- سنباده کاری یک قطعه چوب راش با ماشین سنباده لزان.

سبناده پوست لزان برای از بین بردن خطوط ناشی از سنباده پوست گرد به کار می رود.

بعد از پایان سنباده کاری، ماشین پوست لزان را بادگیری نموده و سپس گرد و غبار را از سطح کار بردارید(شکل ۱۳-۲۸).



شکل ۱۳-۲۸- گرفتن گردوغبار از روی دستگاه با استفاده از سیستم هوای فشرده.

۴-۱۳- اصول بتونه کاری

چند نمونه چوب و چند نمونه تخته خرد چوب تهیه نمایید. مواد اصلی بتونه، مانند تخته بتونه، ولیسه و کاردک را آماده نمایید(شکل ۱۳-۲۹).

۱۳-۴ ساخت بتونه سریشی برای ماستیک کاری

یک قطعه چوب یا یک صفحه نوپان تهیه نمایید. از ترکیب مل، آب، سریش، بتونه سریشی تهیه نمایید مقدار سریش را ۰/۱ مقدار مل بگیرید (شکل ۳۴-۳۵).



شکل ۱۳-۱- مواد لازم برای ساخت بتونه سرپیشی.

یه کمک لیسه و کاردک سطح کار را بتونه کاری نمایید.

۴-۴ ساخت تونه روغنی، برای ماستیک کاری

یک قطعه چوب و یا یک صفحه نوپان تهیه نمایید. با توجه به رنگ نهایی، نوع رنگ را قمز در نظر بگیرید. از ترکیب مل، سینکا، آب، روغن الیف و رنگ روغنی قرمز بتونه روغنی را تهیه نماید(شکا ۳۵-۱۳).



شکل ۵-۱۳- مواد لازم برای تهییه بتونه (وغنی).

یه کمک لیسه و کارد ک سطح کار را بتونه کاری نمایید.

پس از پایان بتوونه کاری سطح آنرا با دستگاه سنباده پوست
لرزان، تخته پوست و دست سنباده کاری نمایید. سپس گرد و
غیار سطح کار را جمع آوری کنند.



شکل ۱۳-۱۳- زدن آب روی قطعه کار پرای ساخت بتوانه همزنگی.

پودرهای رنگی را به بتوانه اضافه کنید تا رنگ بتوانه مورد نظر به دست آید (شکل ۳۲-۱۳).



شکل ۲-۱۳- اضافه کردن یودر (نگی زرد) به فمیر بتوون.

۱۳-۴ ساخت تونه برای یک کار آستر خود از جنس نواد

یک قطعه چوب کوچک نزد شیوه به قطعه کار تهیه نموده و روی آنرا آستری نمایید و بتونه را شبیه چوبی که آستری خورده است سازد (شکا). (۳۳-۱۳).



شکل ۳-۱۳- لوازه ساخت نتوء.

۱۳-۵ اصول کار با ابزار رنگ کاری

ابزارها و دستگاههای رنگ کاری به ما کمک می کنند که عملیات رنگ کاری سریع تر و با ظرافت بیشتری انجام گیرد.
(شکل ۱۳-۳۷).



شکل ۱۳-۳۹- زدن سیلر به سطح کار با قلم مو.

۱۳-۵-۲ قلم موی ساختمانی

با این قلم مو روی یک دیوار رنگ پلاستیک نمایید.
(شکل ۱۳-۴۰).



شکل ۱۳-۳۷- چند نمونه ابزار رنگ کاری.



شکل ۱۳-۴۰- زدن رنگ پلاستیکی به دیوار با قلم موی ساختمانی.

۱۳-۵-۳ پیستوله رنگ کاری

یک قطعه کار و یا یک چوب تهیه کنید. یک پیستوله محزن بالا انتخاب نمایید. روی آن صافی یا جوراب نازک قرار دهید. مقداری از سیلر رقیق شده داخل آن بریزید و عملیات پاشیدن سیلر بر سطح کار را انجام دهید(شکل ۱۳-۴۱).



شکل ۱۳-۳۸- سیلر کاری با کهنه رنگ کاری.

قلم موی رنگ کاری: یک قلم نمره ۲ انتخاب نمایید به کمک آن آستری یک چوب را سیلر کاری نمایید. این عمل را با رنگ روغنی نیز انجام دهید(شکل ۱۳-۳۹).

بعد از پایان رنگ کاری کلیه قسمت های پیستوله را تمیز شسته و سپس خشک نمایید.

۴-۵-۱۳ کمپرسور

برای پاشش رنگ توسط پیستوله نیاز به جریان باد دارد. از کمپرسور برای تولید باد استفاده نمایید(شکل ۱۳-۴۴).



شکل ۱۳-۱۴- یک کمپرسور با سه سیلندر و ۵۵۰ لیتر.

قبل از کار با کمپرسور دقت کنید داخل مخزن کمپرسور آب یا روغن نباشد. زیرا ممکن است همراه رنگ به روی سطح کار پاشیده شده و سطح کار را خراب نماید.

برای این عمل شیر تخلیه را که در زیر مخزن کمپرسور قرار دارد باز نمایید و آب و روغن را تخلیه نمایید(شکل ۱۳-۴۵).



شکل ۱۳-۱۴۵- شیر تخلیه کمپرسور.



شکل ۱۳-۱۴- سیلرکاری (هل قآن).

برای رنگ کاری لبه کار پیچ تنظیم هوا را بیندید و پاشش رنگ را به صورت تیز در آورید(شکل ۱۳-۴۲).



شکل ۱۳-۱۴- پیچ تنظیم هوا.

فاصله پیستوله تا سطح کار را ۱۵ تا ۲۵ سانتی متر در نظر بگیرید. (تقریباً به فاصله انگشت کوچک و شست دست) با چرخاندن طرح رنگ پستانک پیستوله، جهت چرخش رنگ را عوض نمایید(شکل ۱۳-۴۳).



شکل ۱۳-۱۴- جهت پاشش (رنگ).

گرد و غبار ناشی از کار با پیستوله را می‌توانید به کمک آبشار رنگ یا تهویه بر طرف نمایید. گرد و غبار دستگاه‌های صنایع چوب را می‌توان با استفاده از مکنده‌ها از بین برد (شکل ۱۳-۴۸).



شکل ۱۳-۴۸- دستگاه مکنده.

روغن کمپرسور را بازدید نمایید. در صورت کثیف بودن روغن آن را تعویض نمایید. سوپاپ اطمینان و فشارسنج بایستی سالم باشند (شکل ۱۳-۴۶).



شکل ۱۳-۴۶- فشارسنج.

دقت کنید پس از پر شدن کمپرسور از هوای فشرده جریان برق به طور اتوماتیک قطع گردد. سعی کنید کمپرسور همیشه خارج از اتاق رنگ کاری باشد پس از پایان رنگ کاری جریان برق کمپرسور را قطع نمایید.

در صورت وجود گرد و غبار در اطاق رنگ کاری می‌توان کار را پس از رنگ کردن از محیط خارج نمایید یا روی آن حفاظ نایلونی قرار دهید.

۱۳-۷ اصول رنگ روغن اندود کردن سطح کار

یک قطعه کار ساخته شده، یک قطعه چوب و یا یک قطعه تخته خرده چوب تهیه نمایید.

برای محافظت چوب‌ها از نفوذ رطوبت و بهتر چسبیدن بtone به سطح کار و کم شدن میزان مصرف رنگ نهایی سعی کنید، سطح کار را روغن اندود نمایید.

یک قطعه چوب را انتخاب نمایید.

مقداری روغن الیاف زیر کار را در ظرفی ریخته و روی آن تیز روغنی بریزید.

برای خشک شدن سریع‌تر می‌توانید از بنزین استفاده نمایید.

۱۳-۶ اصول تهویه کارگاه رنگ کاری

وجود گرد و غبار در کارگاه رنگ کاری و صنایع چوب از مشکلاتی است که با آن سرو کار دارید.

بنابراین بایستی به کمک فن‌های مختلف گرد و غبار را از محیط کارگاه خارج نمایید (شکل ۱۳-۴۷).



شکل ۱۳-۴۷- یک دستگاه تهویه در اتاق رنگ کاری.

۱۳-۸ اصول رنگ کاری پوششی

به رنگ های پوششی، رنگ های غیرشفاف گویند، زیرا الیاف و نقوش چوب پس از رنگ کاری پوششی از زیر رنگ دیده نمی شود.
مقداری از رنگ روغنی برآق را در ظرفی ریخته سپس
مقداری تینر روغنی به آن اضافه نمایید.

با استفاده از قلم مو سطح یک چوب را که قبل زیرسازی شده است رنگ کاری نمایید(شکل ۱۳-۵۱).



شکل ۱۳-۵۱- رنگ آمیزی یک کار پوششی با رنگ آبی.

سطح این رنگ پس از ۴ تا ۶ ساعت خشک می شود.
خشک شدن کامل آن ۱۲ ساعت طول می کشد.
برای سریع خشک شدن رنگ، از بنزین استفاده نمایید.
(شکل ۱۳-۵۲).



شکل ۱۳-۵۲- استفاده از بنزین در رنگ روغنی برای سریع فشک شدن (رنگ).

با استفاده از قلم مو، روغن الیف رقیق شده را به سطح چوب بزنید(شکل ۱۳-۴۹).



شکل ۱۳-۴۹- روغن انود کردن سطح چوب.

این عمل را با روغن بزرگ نیز می توانید انجام دهید. زیرا روغن بزرگ ک ریشه گیاهی داشته و خاصیت اشباع کنندگی آن زیاد است(شکل ۱۳-۵۰).



شکل ۱۳-۵۰- روغن بزرگ و تینر روغنی.

از روغن های دیگر نیز می توان برای اشباع کردن چوب استفاده کرد مانند روغن جلا، اما به علت گران بودن کمتر مورد استفاده قرار می گیرند.

دقت کنید بعد از روغن کاری قطعه کار را در جای مناسب قرار دهید تا گرد و غبار روی آن ننشینند.

در پایان کلیه ابزارها و وسائل را جمع آوری کرده و محیط کارگاه را نظافت نمایید.

به کمک قلم موی ساختمانی یا غلطک رنگ کاری، سطح دیوار را رنگ نمایید(شکل ۵۶-۱۳).



شکل ۵۶-۱۳- (رنگ کاری دیوار با قلم موی ساختمانی).

مقداری از رنگ فوری مات را در ظرفی بريزيد سپس به آن تينر فوری اضافه نمایيد و به کمک همزن چوبی آن را حل نمایيد. (شکل ۵۳-۱۳).



شکل ۵۳-۱۳- مل کردن تینر فوری با (رنگ فوری).

پس از زیر کار در آوردن سطح کار، رنگ فوری را به کمک پیستوله روی سطح پاشید(شکل ۵۴-۱۳).

با همین رنگ می توانيد بتونه پلاستيكي بسازيد. بدین صورت که مقداری گل مل به رنگ اضافه کرده و با دست به خوبی آن را مخلوط نمایيد تا به حالت خمير درآيد. سپس با ليسه و کاردک بتونه حاصل را به سطح دیوار بزنيد.

برای تمیز کردن قلم موی ساختمانی و ليسه و کاردک فقط با آب آنرا بشویيد زیرا حلال بتونه پلاستيكي و رنگ پلاستيكي آب می باشد(شکل ۵۷-۱۳).



شکل ۵۷-۱۳- شستن قلم موی ساختمانی با آب.

در پایان کار کلیه ابزارها و وسائل را با حلال به کار رفته را کاملاً تمیز شسته و ضمن جمع آوری مواد و وسائل محیط کارگاه را نظافت نمایيد.



شکل ۵۴-۱۳- پاشیدن (رنگ فوری) با پیستوله.

مقداری از رنگ پلاستيكي را داخل یک ظرف ریخته و مقداری جوهر پلاستيكي برای تغيير رنگ بتونه به آن اضافه نمایيد. و آن را خوب مخلوط نمایيد(شکل ۵۵-۱۳).



شکل ۵۵-۱۳- اضافه کردن جوهر پلاستيكي برای تغيير رنگ پلاستيكي.



شکل ۱۳-۶۰- سیله و محلل آن، تیندر فوای.

با استفاده از قلم مو، پیستوله، کهنه رنگ کاری، لیسه و روش غوطه وری می توانید سطح کار را سیلر بزنید.

پس از خشک شدن سیلر سطح آنرا پوست آب بزنید.
مقداری نیم پلی استر داخل یک ظرف ریخته و به آن تینر فوری اضافه نمایید. پس از حل کردن نیم پلی استر خشک کننده به آن اضافه نمایید(شکل ۱۳-۶۱).



شکل ۱۳-۶۱- سفتگننده نیم پلی استر.

روی پیستوله صافی قرارداده و نیم پلی استر را داخل مخزن نیم پلی استر بریزید.

بعد از گرفتن گرد و غبار کامل از سطح کار، نیم پلی استر را به سطح کار پاشید.

به دلیل آنکه رنگ نیم پلی استر سریع خشک می شود، دقت نمایید پس از پایان رنگ کاری با استفاده از تینر فوری پیستوله را تمیز شسته و کاملاً خشک نمایید(شکل ۱۳-۶۲).

۱۳-۹ اصول رنگ کاری کار غیرپوششی

به رنگ های غیرپوششی رنگ های شفاف می گویند، زیرا لیاف و نقوش چوب از زیر کار دیده می شود(شکل ۱۳-۵۸).



شکل ۱۳-۵۸- چند نمونه کار خودرنگ.

یک قطعه کار و یا یک چوب را رنگ خودرنگ بزنید. برای این کار پس از زیر کار درآوردن کار، سطح کار را بتوone همرنگی بزنید(شکل ۱۳-۵۹).



شکل ۱۳-۵۹- زدن بتونه همرنگی به چوب نراد.

دقت کنید قبل از ساخت بتونه به سطح چوب آب بزنید و بتونه را شبیه قسمتی که آب خورده است بسازید.

بتونه را سنباده کرده و گرد و غبار سطح کار را بردارید. مقداری سیلر داخل یک ظرف ریخته و به آن تینر فوری اضافه نمایید(شکل ۱۳-۶۰).



شکل ۶۵-۱۳- آسترگاری چوب راش.

این عمل را با آستری فوری و آستری آبی نیز انجام دهید.
دقت نمایید در کارهای آسترخور، آستری قبل از سیلر به سطح
کار زده می شود. بعد از آن تا مرحله رنگ نهایی مانند رنگ کاری
خودرنگ روی آن سیلر، کیلر و رنگ نهایی زده می شود.

روی سطح یک چوب سیلر خورده را کیلر بزنید. مقداری
کیلر در داخل قوطی ریخته و به آن تینر فوری اضافه نمایید.
سپس به کمک همزن آن را به خوبی حل نمایید(شکل ۶۶-۱۳).



شکل ۶۶-۱۳- گرفتن گد و غبار از سطح چوب.

یک قطعه چوب راش را با استفاده از آستری شاپان،
آسترکاری نمایید. مقداری از شاپان را در یک ظرف ریخته و به
آن بنزین، نفت و یا تینر روغنی اضافه نمایید. سپس آنرا به خوبی
حل نموده و از صافی عبور دهید(شکل ۶۷-۱۳).



شکل ۶۷-۱۳- حل کردن آستری شاپان با نفت.

روی سر چوب، گرهها و جاهایی که ابزار خوردہ‌اند آب
بزنید. تا پس از آستری کاری سیاه نشوند(شکل ۶۸-۱۳) و
(شکل ۶۹-۱۳).



شکل ۶۸-۱۳- اضافه نمودن تینر (وغنی) به (وغن) جلا.

به کمک قلم مو سطح چوب را با کیلر رنگ کاری نمایید.
دقت شود کیلر برای کارهای ارزان قیمت مورد استفاده قرار
می گیرد و مقاومت آن نسبت به خراشیدگی، ضربه و حرارت
بسیار پایین است(شکل ۶۹-۱۳).



شکل ۶۹-۱۳- زدن آب به چوب.

۱۳-۱۱ انجام کمک‌های اولیه

اگر دست فردی بریده شد، روی زخم را یک عدد گاز استریل قرار داده و به مدت چند دقیقه با دست روی آن را فشار دهید. با بتادین روی زخم را ضد عفونی نمایید. سپس یک گاز استریل را روی زخم قرار دهید. و به کمک باند آنرا باندаж نمایید. با کمک دو تن از دوستان خود حمل مجروح به روش زیگزاکی را انجام دهید.

روش تنفس دهان به دهان و دهان به بینی را انجام دهید. این روش زمانی به کار می‌رود که تنفس مصدوم قطع شده باشد. از باند سه گوش برای بستن آرنج استفاده نمایید.



شکل ۱۳-۶۶-۱- کیلزنی کار با قلم مو.

پس از پایان کار ضمن جمع‌آوری مواد، وسایل و ابزار محیط کارگاه را نظافت نمائید.

۱۳-۱۰ اصول رعایت حفاظت ایمنی و انجام کمک‌های اولیه

با اجرای صحیح اصول ایمنی می‌توانید از حادثه جلوگیری نمایید.

• مقررات ایمنی و حفاظتی کارگاه رنگ کاری

- کارگاه رنگ کاری مجهر به کپسول آتش‌نشانی، سطل شن و شیر آب باشد.

- در هنگام رنگ کاری از ماسک، کلاه، دستکش پلاستیکی استفاده نمایید.

- در هنگام پرداخت کاری و رنگ کاری، تهویه کارگاه را روشن کنید.

- از شوخي کردن در کارگاه رنگ کاری خودداری کنید.

- محیط‌های پر خطر انبار و کارگاه رنگ کاری را با عالئم هشدار دهنده مشخص کنید.

- در هنگام کار با پیستوله از آبشار رنگ استفاده نمایید.

- جعبه کمک‌های اولیه در کارگاه وجود داشته باشد.

- برای انجام هر کاری از نظر مرتبی استفاده نمایید.

- در صورت بروز حادثه خونسردی خود را حفظ کنید.

آزمون پایانی ۱۳

- ۱- از ترکیب رنگ‌های اصلی با یکدیگر چه رنگ‌هایی حاصل می‌شود؟
 - ۲- چرا نبایستی در هنگام لیسه کاری به سطح کار آب زد؟
 - ۳- دو نوع دانه‌بندی مصنوعی روی ورق سنباده‌ها را نام بیرید.
 - ۴- برای چسباندن سنباده به صفحه دیسک از کدام چسب استفاده می‌شود؟
 - ۵- نقش سینکا در بتونه روغنی چیست؟
 - ۶- کمپرسور را تعریف کنید.
 - ۷- فاصله پستانک پیستوله تا سطح کار چقدر باید باشد؟
 - ۸- به رنگ‌های پوششی رنگ نیز می‌گویند.
 - ۹- مراحل رنگ آمیزی یک کار خودرنگ را شرح دهید.
 - ۱۰- برای بانداز آرنج دست از چه باندی استفاده می‌کنند؟
 - ۱۱- علائم خون ریزی کدامیک از مواد زیر است؟
- الف- نبض تن
ب- سردی بدن
ج- رنگ پریدگی
د- همه موارد

منابع

- دکتر حسین رنگ آور، مهندس اردشیر عبدی، کایننت ساز چوبی، کد سازمان چاپ و نشر کتب درسی وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۸۹
- مهندس محمدعلی نیکنام، مهندس اردشیر عبدی، مقدمات کار با چوب، کد ۶۰۲/۳ سازمان چاپ و نشر کتب درسی، وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۸۴
- محسن نیکبخت، محمد لطفی نیا، فرایند اجرای پروژه، کد ۶۰۲/۶ سازمان چاپ و نشر کتب درسی وزارت آموزش و پرورش.
- احمد روشن بخش یزدی، تکنولوژی مواد، کد ۳۵۹/۷۰، سازمان چاپ و نشر کتب درسی وزارت آموزش و پرورش.
- سید جمال الدین شاه طاهری، بهداشت و ایمنی کار، کد ۵۹۸/۷، سازمان چاپ و نشر کتب درسی وزارت آموزش و پرورش.
- Finishing & Refinishing Wood ; Techinguis & Projects for Fine wood Finishes ; Black & Decker 2006
- M.DRESDNER- The new Wood finishing book ; complety updated and Revised ; The Taun ton Press ; UsA ;1999.
- W.W.W. diY. Com