

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

خیاطی (۲)

رشته مدیریت خانواده

گروه تحصیلی مدیریت خانواده

زمینه خدمات

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۴۲۰۶

۱۳۹۴	اموزش و پرورش.	درسی رشته مدیریت خانواده دفتر تالیف کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش.	برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا : کمیسیون برنامه‌ریزی و تالیف کتابهای	متون درسی رشته مدیریت خانواده گروه تحصیلی مدیریت خانواده، زمینه خدمات.	۱۳۹۴ ص. : مصور(رنگی). - (آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره درس ۴۲۰۶	روزگار، نسرین	۶۴۶
					خانواده (۲) / مؤلف : نسرین روزگار. - تهران : شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران،	/۴	

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران- صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و
حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

info@tvoecd.sch.ir

پیام نگار (ایمیل)

www.tvoecd.sch.ir

وبگاه (وب سایت)

وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

نام کتاب : خیاطی (۲) - ۴۸۵/۹

مؤلف : نسرین روزگار

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزيع : اداره کل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۹۲۶۶، ۰۹۲۶۶، ۰۸۸۳۱۱۶۱-۹، دورنگار : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب سایت : www.chap.sch.ir

طرح و رسم الگوها : نسرین روزگار

اجراي راياني الگوها : مریم دقانزاده

صفحه آرا : طرفه سهانی، شهرزاد قبیری

طرح جلد : طاهره حسن زاده

ناشر : شركت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ايران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروخشن)


تلفن : ۰۹۹۸۵۱۶۱-۵، دورنگار : ۰۹۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه : خجستگان

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ سیزدهم ۱۳۹۴

حق چاپ محفوظ است.

شابک ۲۹۶-۰۵۰-۷۹۶ ISBN 964-05-0796-2



اگر مهلت پیدا کنیم این کشور را به برکت این جوانهای عزیز به آنجایی
می‌رسانیم که احتیاجش در هر امری، از کشورهای دیگر منقطع گردد.
امام خمینی «قدس سرّه الشّریف»

فهرست

مقدمه	۱	
تبديل ساسون سرشانه پشت به ساسون انتهای سرشانه «در بالاتنه پشت»	۵۸	تبديل ساسون سرشانه پشت به ساسون
حلقه آستین	۵۹	حلقه آستین
خودآزمایی	۶۰	خودآزمایی
تمرین عملی	۶۰	تمرین عملی
طراحی یقه های ساده به همراه سجاف	۶۱	طراحی یقه های ساده به همراه سجاف
تمرین عملی	۷۲	تمرین عملی
آستین	۷۲	آستین
طراحی و دوخت پیراهن با درز پرنسسی	۱۰۳	طراحی و دوخت پیراهن با درز پرنسسی
خودآزمایی	۱۱۶	خودآزمایی
تمرین عملی	۱۱۶	تمرین عملی
فصل اول		
طریقه اندازه گیری اندام (به روش متربک)	۲	طریقه اندازه گیری اندام (به روش متربک)
اندازه های عرضی (افقی) بدن	۵	اندازه های عرضی (افقی) بدن
اندازه های طولی (قایم) بدن	۶	اندازه های طولی (قایم) بدن
تمرین عملی	۷	تمرین عملی
ساخت الگوی اولیه (پایه) بالاتنه	۸	ساخت الگوی اولیه (پایه) بالاتنه
جلوی بالاتنه	۱۰	جلوی بالاتنه
رسم آستین	۱۴	رسم آستین
تهیه «پاترن»	۱۹	تهیه «پاترن»
خودآزمایی	۲۸	خودآزمایی
تمرین عملی	۲۸	تمرین عملی
فصل دوم		
شناخت عیوب احتمالی بعضی از اندازه های ویژه، روی نمونه دوخت اولیه «پاترن» و چگونگی رفع آن	۲۹	شناخت عیوب احتمالی بعضی از اندازه های ویژه، روی نمونه دوخت اولیه «پاترن» و چگونگی رفع آن
خودآزمایی	۳۸	خودآزمایی
تمرین عملی	۳۸	تمرین عملی
الگوی اساس پیراهن یکسره «بدون خط درز کمر»	۴۰	الگوی اساس پیراهن یکسره «بدون خط درز کمر»
خودآزمایی	۴۵	خودآزمایی
تمرین عملی	۴۵	تمرین عملی
تبديل ساسون سینه و سرشانه به ساسون زیر بغل «در بالاتنه جلو»	۵۰	تبديل ساسون سینه و سرشانه به ساسون زیر بغل «در بالاتنه جلو»
تبديل ساسون سینه به ساسون پرنسسی «در بالاتنه جلو»	۵۱	تبديل ساسون سینه به ساسون پرنسسی «در بالاتنه جلو»
تبديل ساسون سینه و کمر به ساسون فرانسوی «در بالاتنه جلو»	۵۲	تبديل ساسون سینه و کمر به ساسون فرانسوی «در بالاتنه جلو»
تبديل ساسون سینه به ساسون حلقه آستین «در بالاتنه جلو»	۵۳	تبديل ساسون سینه به ساسون حلقه آستین «در بالاتنه جلو»
تبديل ساسون سینه و کمر به ساسون مرکزی کمر «در بالاتنه جلو»	۵۴	تبديل ساسون سینه و کمر به ساسون مرکزی کمر «در بالاتنه جلو»
تبديل ساسون سینه به ساسون در خط مرکزی جلو «در بالاتنه جلو»	۵۵	تبديل ساسون سینه به ساسون در خط مرکزی جلو «در بالاتنه جلو»
تبديل ساسون سرشانه به ساسون حلقه گردن جلو «تبديل ساسون سرشانه پشت به ساسون حلقه گردن جلو»	۵۶	تبديل ساسون سرشانه به ساسون حلقه گردن جلو «تبديل ساسون سرشانه پشت به ساسون حلقه گردن جلو»
گردن پشت	۵۷	گردن پشت
فهرست متابع	۵۷	فهرست متابع

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَواءٍ تَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ النَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.

«آیه ۲۶ سوره الاعراف جزء ۸ قرآن مجید»

ای فرزند آدم! لباسی را برای شما فرستادیم که اندام شما را می‌پوشاند و مایه زینت شماست، اما لباس پرهیزکاری بهتر است، اینها (همه) از آیات خداست، تا متذکر (نعمتهای او) شوند.
ترجمه حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی»

مقدمه

در کتاب خیاطی (۱) با اصول مقدماتی خیاطی و رسم و ایجاد برخی از الگوها و دوخت آن آشنا شدید. برای تکمیل و توسعه مهارت‌ها در چگونگی ایجاد اندازه‌های استاندارد و الگوهای اساسی و شناخت بیشتر آنها، در این کتاب مباحثی مورد بحث قرار خواهد گرفت که علاوه بر افزایش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، آگاهی و دققت را نیز در (هنر- صنعت) خیاطی ایجاد کند و البته هر حوزه دانش باید با ظرافت‌های خاص آن حوزه توأم باشد تا بتواند نتیجه درست و منطقی حاصل نماید.

بدبهی است هر اثر خالی از اشکال و ایراد نمی‌باشد و مؤلف خود را بی‌نیاز از راهنمایی همکاران محترم نمی‌داند لذا خواهشمند است کاستی‌های موجود در این کتاب و کتاب خیاطی (۱) را به مؤلف از طریق دفتر برنامه‌ریزی و تالیف آموzesهای فنی و حرفه‌ای و کار دانش یادآوری بفرمایید. در پایان لازم می‌دانم که از خدمات سرکار خانم مهرانگیز دزآگاه هنرآموز شاغل در منطقه ۱۰ تهران که دست‌نویس را به دققت مطالعه و در بررسی مطالب همکاری فرمودند تشکر و قدردانی نمایم.

هدف کلی

آشنایی با فن خیاطی و دوخت پیراهن زنانه، مردانه، بلوز و شلوار زنانه.

فصل اول

هدفهای رفتاری: در پایان این درس فرآگیر باید بتواند:

- ۱- اندازه‌گیری صحیح اندام را برای رسم الگوی بالاتنه و پیراهن انجام دهد و جدول اندازه‌های استاندارد را بشناسد.
- ۲- الگوی اولیه بالاتنه و آستین را ترسیم نماید.
- ۳- الگوی اساس (اولیه) بالاتنه و آستین را روی پارچه متقابل مستقر نموده، برش نماید.
- ۴- دوخت اولیه پاترون بالاتنه و آستین را انجام دهد.
- ۵- الگوی بالاتنه را به الگوی پیراهن تبدیل نماید.
- ۶- انواع الگوی بالاتنه را ترسیم و پنس‌ها را انتقال دهد.
- ۷- یقه‌های ساده (گرد، چهارگوش، هفت، بیضی) را روی الگو ترسیم نموده، سجاف آنها را معین نماید.
- ۸- الگوی چند طرح آستین ساده و رگلان و کوتاه را رسم کند.
- ۹- دوخت کامل یک پیراهن با برش پرنسی و ترک‌دار را انجام دهد.

شده است.

* در جدول اندازه‌های استاندارد، هر سایز به طور مجزا مشخص شده است.

* اندازه‌های دور سینه و دور کمر و دور باسن از سایز ۳۴ تا ۴۰ هر کدام ۴ سانتیمتر و از سایز ۴۲ تا ۵۶ هر کدام ۵ سانتیمتر اضافه شده است.

* سایز ۳۴ مطابق سایز ۸ جدول است که تا سایز ۵۶ به هر کدام ۲ شماره افزوده می‌شود.

* اندازه‌هایی را که در جدول سایزها با علامت * مشخص شده است از جمله اندازه‌های «ثابت استاندارد» می‌باشد و برای دقّت و اطمینان، این مقادیر در هنگام رسم الگو، به‌طور مستقیم از جدول، استخراج و استفاده می‌شود.

طریقه اندازه‌گیری اندام (بهروش متريک)

یک لباس زیبا و کامل، از الگوهای صحیح حاصل می‌شود و هرچند در رسم الگوهای پایه^۱ و الگوهای نهایی^۲ و شالوده لباس که آماده برش روی پارچه می‌باشند دقّت کافی به عمل آمده باشد، چنانچه اندازه‌گیری، صحیح و دقیق نباشد نتیجه مطلوب، حاصل نخواهد شد.


* اندازه‌گیری را روی یک لباس نازک انجام دهید.

* قبل از شروع اندازه‌گیری، نوار باریکی به دور کمر به حالت معمولی (نه سفت و نه شُل) بیندید تا خط عرضی گودی کمر مشخص شود و اندازه‌های طولی بدن به‌طور دقیق به دست آید.

* شکل ۱، نمایش مکان اندازه‌های استاندارد اندام در «روش متريک» است. در این روش از سیستم «سایزبندی» استفاده

۱- الگوی پایه: الگویی که براساس طرح (بالاتنه کت، پالتو، ...، دامن، شلوار و ...) و با میانگین اندازه‌های اندام ساخته و مدل موردنظر با خطوط مختلف و شکل‌های گوناگون روی آن اجرا می‌شود.

۲- الگوی نهایی و شالوده لباس: الگویی که از تغییر و طراحی طرح موردنظر روی الگوهای پایه، حاصل می‌گردد و روی پارچه گذاشته و برش می‌شود.



شکل ۱
نمودار اندازه‌های استاندارد اندام

جدول اندازه‌های استاندارد اندام


	۳۴	۳۶	۳۸	۴۰	۴۲	۴۴	۴۶	۴۸	۵۰	۵۲	۵۴	۵۶
	۸	۱۰	۱۲	۱۴	۱۶	۱۸	۲۰	۲۲	۲۴	۲۶	۲۸	۳۰
اندازه‌های عرضی بدن												
دور سینه	۸۰	۸۴	۸۸	۹۲	۹۷	۱۰۲	۱۰۷	۱۱۲	۱۱۷	۱۲۲	۱۲۷	۱۳۲
دور کمر	۵۸	۶۲	۶۶	۷۰	۷۵	۸۰	۸۵	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۰۵	۱۱۰
دور بیان	۸۵	۸۹	۹۳	۹۷	۱۰۲	۱۰۷	۱۱۲	۱۱۷	۱۲۲	۱۲۷	۱۳۲	۱۳۷
کارور پشت	۳۲/۴	۳۳/۴	۳۴/۴	۳۵/۴	۳۶/۶	۳۷/۸	۳۹	۴۰/۲	۴۱/۴	۴۲/۶	۴۳/۸	۴۵
کارور جلو	۲۹/۸	۳۱/۲	۳۲/۶	۳۴	۳۵/۸	۳۷/۶	۳۹/۴	۴۱/۲	۴۳	۴۴/۸	۴۶/۶	۴۸/۴
پهنهای شانه	۱۱/۷۵	۱۲	۱۲/۲۵	۱۲/۵	۱۲/۸	۱۳/۱	۱۳/۴	۱۳/۷	۱۴	۱۴/۳	۱۴/۶	۱۴/۹
* پهنهای گردن	۶/۷۵	۷	۷/۲۵	۷/۵	۷/۸	۸/۱	۸/۴	۸/۷	۹	۹/۳	۹/۶	۹/۹
* پهنهای ساسون	۵/۸	۶/۴	۷	۷/۶	۸/۲	۸/۸	۹/۴	۱۰	۱۰/۶	۱۱/۲	۱۱/۸	۱۲/۴
(هلال کامل) حلقه آستین	۳۷/۵	۳۹	۴۰/۵	۴۲	۴۳/۵	۴۵	۴۶/۵	۴۸	۴۹/۵	۵۱	۵۲/۵	۵۴
* سایز گردن	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶
اندازه‌های مربوط به بلندیهای بدن												
قد پشت از گردن تا کمر	۳۸/۵	۳۹	۳۹/۵	۴۰	۴۰/۵	۴۱	۴۱/۵	۴۲	۴۲/۵	۴۳	۴۳/۵	۴۴
قد جلو از وسط شانه تا کمر	۳۸/۱	۳۸/۸	۳۹/۵	۴۰/۲	۴۰/۹	۴۱/۶	۴۲/۳	۴۳	۴۳/۷	۴۴/۴	۴۵/۱	۴۵/۸
* گودی (ارتفاع) حلقه آستین	۲۰	۲۰/۵	۲۱	۲۱/۵	۲۲	۲۲/۵	۲۳	۲۳/۵	۲۴	۲۴/۵	۲۵	۲۵/۵
* بلندی از کمر تا باسن	۲۱	۲۱/۲۵	۲۱/۵	۲۱/۷۵	۲۲	۲۲/۲۵	۲۲/۵	۲۲/۷۵	۲۳	۲۳/۲۵	۲۳/۵	۲۳/۷۵
بلندی از کمر تازانو	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۵۹/۵	۶۰	۶۰/۵	۶۱	۶۱/۵	۶۲	۶۲/۵	۶۳
اندازه‌های آستین												
طول از شانه تا ماج	۵۵/۷۵	۵۶/۵	۵۷/۲۵	۵۸	۵۸/۵	۵۹	۵۹/۵	۶۰	۶۰/۵	۶۱	۶۱/۵	۶۲
دور بازو	۲۴/۸	۲۶/۲	۲۷/۶	۲۹	۳۰/۵	۳۲	۳۳/۵	۳۵	۳۶/۵	۳۸	۳۹/۵	۴۱
دور مرج	۱۵	۱۵/۵	۱۶	۱۶/۵	۱۷	۱۷/۵	۱۸	۱۸/۵	۱۹	۱۹/۵	۲۰	۲۰/۵
اندازه‌های شلوار												
* برآمدگی باسن	۲۶/۵	۲۷	۲۷/۵	۲۸	۲۸/۵	۲۹	۲۹/۵	۳۰	۳۰/۵	۳۱	۳۱/۵	۳۲
درز پهلو (بلندی از کمر تازمین)	۱۰۱	۱۰۲	۱۰۳	۱۰۴	۱۰۴/۵	۱۰۵	۱۰۵/۵	۱۰۶	۱۰۶/۵	۱۰۷	۱۰۷/۵	۱۰۸
پهنهای زانو	۲۵/۸	۲۶/۴	۲۷	۲۷/۶	۲۸/۴	۲۹/۲	۳۰	۳۰/۸	۳۱/۶	۳۲/۴	۳۳/۲	۳۴
دور قوزک پا (نژدیک پاشنه پا)	۱۹	۱۹/۵	۲۰	۲۰/۵	۲۱	۲۱/۵	۲۲	۲۲/۵	۲۳	۲۳/۵	۲۴	۲۴/۵

اندازه‌های عرضی (افقی) بدن

۱- دورسینه: در این روش، اندازه دورسینه، مشخص کننده سایز اندام در بالاتنه است.

* متر را دور برجسته‌ترین قسمت سینه به طریقی قرار می‌دهیم که حالت کشیدگی یا افتادگی نداشته باشد.

- * اندازه دورسینه از مقادیر ویژه اشخاص است. (شکل ۱، دور کامل در نمایش هندسی (اق، گ) و شکل ۲، شماره ۱)
- ۲- دورکمر: متر را دور نوار بسته شده کمر گردانده، مقدار آن را مشخص می‌کنیم (شکل ۱، دور کامل در نمایش هندسی (د، ذ) و شکل ۲ شماره ۲).



شكل ۲

مکان اندازه‌گیری همراه با شماره

بیشتر از دورسینه سایز مورد نظر می‌باشد (شکل ۱، دور کامل در نمایش هندسی (ج، ت) و شکل ۲، شماره ۳).

۴- کارور پُشت^۱: فاصله بین اتصال دستها به بدن «اندازه مابین دو خط حلقه آستین» در پشت می‌باشد که حدود ۱۵ سانتیمتر

۳- دورباسن: حجمی‌ترین قسمت بدن در ناحیه استخوان لگن را اندازه می‌گیریم. خط عرضی باسن بر طبق جدول استاندارد، بین ۲۱ تا $23/75$ سانتیمتر از خط عرضی کمر فاصله دارد.

* مقدار دورباسن، براساس استاندارد جدول، ۵ سانتیمتر

۱- برای اطمینان از مقدار صحیح کارور پُشت، آن را از جدول استاندارد، از سایز موردنظر استخراج کنید.

الگوی پایه سایز، مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در صورتی که از اندازه‌های ویژه شخصی استفاده نکرده باشید می‌توانید از اندازهٔ حلقه آستین ثابت جدول برای کنترل حلقه الگوی بالاتنه و رفع اشکال در رسم هلال حلقه و رسم آستین سایز، استفاده نمایید در غیر این صورت، از اندازهٔ حلقه آستین الگوی بالاتنه سایز ویژه خود برای رسم آستین استفاده کنید (شکل ۲، شماره ۹).

اندازه‌های طولی (قایم) بدن

۱۰- قد بالاتنه پُشت: از اولین مهره برجسته گردن در مرکز پُشت تا خط کمر را، اندازه‌گیری نمایید. (این اندازه بیشتر برای کنترل قد بالاتنه پُشت الگوی پایه در مقایسه با اندازه شخصی به کار می‌رود).

* مقدار قد بالاتنه پُشت در هر سایز ۵/۰ سانتیمتر اضافه شده است: (شکل ۱، فاصله (ع، غ) و شکل ۲، شماره ۱۰).

۱۱- بلندی بالاتنه جلو: ابتدای متر را از وسط سرشانه جلو و از روی سینه گذرانده، تا خط گودی کمر اندازه بگیرید.^۴ (شکل ۱، فاصله (ح، ج) و شکل ۲، شماره ۱۱).

۱۲- گودی (ارتفاع) حلقه آستین: از اندازه‌های بسیار مهم در رسم الگوی بالاتنه و تعیین کننده «خط عرضی کف حلقه آستین» در الگو می‌باشد.

* از محل $\frac{1}{2}$ هلال پُشت گردن تا خط عرضی زیر بغل محاسبه می‌شود که در جدول استاندارد، «اندازه ثابت» آن در هر سایز مشخص شده است بنابراین برای دقت و اطمینان بیشتر، نیازی به اندازه‌گیری آن در روی بدن نیست. بهتر است مستقیماً آن را از جدول، استخراج کنید^۵ (شکل ۱، فاصله (ط، ظ) و شکل ۲، شماره ۱۲).

از اولین مهره برجسته گردن در مرکز پُشت، فاصله دارد^۶ (شکل ۱، فاصله (س، ش) و شکل ۲، شماره ۴).

۵- کارور جلو: خط عرضی کارور جلو، حدود ۷ سانتیمتر پایین‌تر از گودی جلوی گردن می‌باشد که اندازه بین دو خط حلقه آستین در جلو است^۷ (شکل ۱، فاصله (ف، ی) و شکل ۲، شماره ۵).

۶- پهناى شانه: پهناى شانه، مقدار عرض سرشانه می‌باشد، آن را از خط گردن تا استخوان سرشانه اندازه بگیرید.^۸ (شکل ۱، فاصله (ل، ل) و شکل ۲، شماره ۶).

۷- پهناى گردن^۹: پهناى گردن در حدود ۱/۰ تا ۲/۰ سانتیمتر کمتر از $\frac{1}{5}$ تمام دور گردن است و از «اندازه‌های ثابت» جدول استاندارد می‌باشد^{۱۰} (شکل ۱ فاصله (ل، ع) و شکل ۲، شماره ۷).

۸- پهناى ساسون:

* این مقدار، تعیین کننده عرض ساسون سرشانه جلو می‌باشد که از «اندازه‌های ثابت» جدول استاندارد بهشمار می‌آید.

* اندازه پهناى ساسون را مستقیماً از جدول، استخراج کنید^{۱۱}.

۹- (هلال کامل) حلقه آستین: اندازه دور تا دور حلقه آستین بالاتنه می‌باشد. این مقدار را پس از رسم الگوی بالاتنه سایز موردنظر می‌توانید با اندازه‌گیری هلال حلقه آستین الگوی جلو و پشت، جمعاً بدست آورید. بنابراین نیازی به اندازه‌گیری روی بدن نیست و مستقیماً از روی الگو محاسبه می‌شود.

* جدول استاندارد، مقدار ثابت حلقه آستین الگوی پایه را در هر سایز استاندارد نشان می‌دهد و بیشتر برای رسم آستین

۱- به کارور پُشت هر سایز، از سایز ۳۴ تا ۴۰ مقدار ۱ سانتیمتر و از سایز ۴۲ تا ۵۶ مقدار ۱/۲ سانتیمتر اضافه شده است.

۲- به کارور جلو هر سایز، از سایز ۳۴ تا ۴۰ مقدار ۱/۸ سانتیمتر اضافه شده است.

۳- به پهناى شانه هر سایز، از سایز ۳۴ تا ۴۰ مقدار ۲/۵ سانتیمتر و از سایز ۴۲ تا ۵۶ مقدار ۳/۰ سانتیمتر اضافه شده است.

۴- پهناى گردن را از جدول استاندارد، استخراج نمائید.

۵- به پهناى گردن هر سایز، از سایز ۳۴ تا ۴۰ مقدار ۲/۵ سانتیمتر و از سایز ۴۲ تا ۵۶ مقدار ۳/۰ سانتیمتر اضافه شده است.

۶- به پهناى ساسون در هر سایز، از سایز ۳۴ تا ۴۰ سانتیمتر اضافه شده است.

۷- به مقدار بلندی بالاتنه جلو در هر سایز، ۷/۰ سانتیمتر اضافه می‌شود.

۸- مقدار گودی حلقه آستین در هر سایز، ۵/۰ سانتیمتر اضافه شده است.

- ۱۹—برآمدگی باسن:** از گودی کمر در خط پهلو تا سطح صافِ صندلی در حالت نشسته را اندازه می‌گیریم.
*** اندازه برآمدگی باسن در رسم الگوی شلوار به کار می‌رود** و از مقادیر ثابت جدول استاندارد است. برای کسب اطمینان از دقّت کار، مقدار آن را در سایز موردنظر از جدول استخراج نمایید^۶ (شکل ۱، فاصله (ر، ه)).
- ۲۰—درز پهلو:** بلندی از خط کمر (در پهلو) تا زمین را (به طور قایم بر سطح زمین) اندازه می‌گیریم.^۷
- ۲۱—پهنانی زانو:** برای رسم الگوی شلوار، اندازه پهنانی زانو را از جدول استاندارد، استخراج نمایید^۸ که مقداری است برابر $\frac{1}{2}$ عرض زانوی خم شده.
- ۲۲—دور قوزک پا** «نژدیک پاشنه پا»: اندازه پهنانی سرپا (دمپا—دور قوزک پا) را «به دلخواه» برابر مقادیر جدول استاندارد می‌توانید در نظر بگیرید که مقداری است برابر $\frac{1}{4}$ عرض دور قوزک پا.

- ۱۳—بلندی از کمر تا باسن**
*** فاصله گودی کمر تا خط عرضی باسن است.**^۱ (شکل ۱، فاصله (ص، ض) و شکل ۲، شماره ۱۳).
- ۱۴—بلندی از کمر تا زانو**
*** اندازه آن از گودی کمر تا برجستگی زانو می‌باشد.**^۲ این مقدار در رسم الگوی شلوار به کار می‌آید.
- ۱۵—قد دامن**
*** قد دامن را از کمر تا اندازه دلخواه در نظر بگیرید.**
- ۱۶—قد آستین:** دست را به حالت خمیده نگهداشته از انتهای سر شانه تا مچ اندازه بگیرید.^۳ برای این کار، متر را از پشت آرنج بگذرانید (شکل ۱ فاصله (ل^۱، ل^۲) و شکل ۲، شماره ۱۵).
- ۱۷—دور بازو:** دور عضله بازو را در محل اتصال دست به تن و در پهن ترین قسمت آن اندازه بگیرید^۴ (شکل ۱).
- ۱۸—دور مچ:** دور مچ را به حالت آزاد اندازه بگیرید^۵ (شکل ۱).

تمرین عملی


- ۱—اندازه گیری بدن را روی یک مانکن کامل در کلاس انجام دهید و سایز مانکن را مشخص کنید.
- ۲—اندازه های شخصی خود را براساس اصول اندازه گیری به روش متريک، مشخص نموده، سپس با بهره گیری از جدول استاندارد، سایز خود را معین کنید.

-
- ۱—به مقدار بلندی از کمر تا باسن، در هر سایز ۲۵٪ سانتیمتر اضافه شده است.
- ۲—به اندازه از کمر تا زانو، از سایز ۳۴ تا ۴۰ در هر سایز ۳۴ سانتیمتر و از سایز ۴۲ تا ۵۶ مقدار ۵٪ سانتیمتر اضافه شده است.
- ۳—به قد آستین در جدول استاندارد، از سایز ۳۴ تا ۴۰ در هر سایز ۷۵٪ سانتیمتر و از سایز ۴۲ تا ۵۶ مقدار ۵٪ سانتیمتر اضافه شده است.
- ۴—به اندازه دور بازو در جدول استاندارد، از سایز ۳۴ تا ۴۰ مقدار ۱/۴ سانتیمتر در هر سایز و از سایز ۴۲ تا ۵۶ مقدار ۱/۵ سانتیمتر اضافه شده است.
- ۵—در جدول استاندارد، در هر سایز، مقدار ۵٪ سانتیمتر به دور مچ اضافه شده است.
- ۶—به اندازه برآمدگی باسن در هر سایز جدول استاندارد، ۵٪ سانتیمتر اضافه شده است. بلندی (برآمدگی باسن) در روی شکل ۱، از محل خط کمر تا خط عرضی فاق شلوار معین شده است. خط عرضی فاق شلوار در شکل ۱، در فاصله (ر، ه) و مشخص شده است که زیر خط عرضی باسن و بموازات آن قرار دارد و از خطوط عرضی مهم در رسم الگوی شلوار به شمار می‌آید. فاصله دو خط باسن و خط عرضی فاق را می‌توان از اختلاف قد آنها در هر سایز، معین نمود.
- ۷—به اندازه درز پهلو در جدول استاندارد از سایز ۳۴ تا ۴۰ مقدار ۱ سانتیمتر و از سایز ۴۲ تا ۵۶، مقدار ۵٪ سانتیمتر اضافه شده است.
- ۸—به مقدار پهنانی زانو در جدول استاندارد از سایز ۳۴ تا ۴۲ هر کدام ۶٪ سانتیمتر و از سایز ۴۲ تا ۵۶، مقدار ۸٪ سانتیمتر اضافه شده است.

- ۷ سانتیمتر
- ۸ - پهناى ساسون
- ۹ - کارور جلو
- سایر اندازه های مربوط به بالاتنه مانند دورکمر و دور باسن
و قد بالاتنه پُست برای کنترل الگوی بالاتنه در اندازه های ویژه
فردی، مورد بررسی قرار می گیرد.
- * بلندی الگوی بالاتنه را تا خط عرضی باسن رسم
می کنیم.
- ابتدا نقطه ای مانند (الف) را در سمت چپ و بالای
کاغذ الگو انتخاب می کنیم؛ سپس دو خط عمود بر هم در این
نقطه رسم می نماییم، (شکل ۳).

ساخت الگوی اوّلیه (پایه) بالاتنه
اندازه های مورد نیاز برای ساخت الگوی اوّلیه بالاتنه.
(برای مثال از اندازه های سایز ۳۸ (یا ۱۲) جدول استاندارد
استفاده می کنیم.)

- ۸۸ سانتیمتر
- ۳۹/۵ سانتیمتر
- ۲۱/۵ سانتیمتر
- ۲۱ سانتیمتر
- ۷/۲۵ سانتیمتر
- ۱۲/۵ سانتیمتر
- ۳۴/۴ سانتیمتر
- ۱ - دور سینه
- ۲ - قد بالاتنه جلو
- ۳ - قد از کمر تا باسن
- ۴ - گودی حلقه آستین
- ۵ - پهناى گردان
- ۶ - پهناى شانه
- ۷ - کارور پُست



شکل ۳

به داخل کادر رسم می کنیم تا خط مرکزی جلو را در نقطه (گ) قطع نماید.

* بلندی خط (ک، ب) و (گ، ج) مربوط به قد از کمر تا باسن می باشد.

* برای رسم خط (عرضی) زیر شانه پشت
از نقطه (الف) مقدار ۵ سانتیمتر روی خط (الف، ف) تا نقطه (ت) علامت گذاشته، سپس خط زیر شانه پشت را از این نقطه، موازات خط سینه، تا وسط کادر به صورت خط‌چین رسم می نماییم.

پشت بالاتنه

* نقطه (پ) $1/5$ سانتیمتر پایین‌تر از نقطه (الف) و روی خط مرکزی پشت، معین می شود (شکل ۴).

* روی خط گردن پشت، از نقطه (الف) مقدار پهنای گردن را تا نقطه (ث)، علامت می گذاریم:

پهنای گردن = (الف، ث)

* از (ث) به (پ) هلال گردن پشت را رسم می کنیم.

* مقدار پهنای شانه را با اضافه 1 سانتیمتر از نقطه (ث)

بر خط زیر شانه پشت در نقطه (ع) قطع می دهیم.

$1 +$ پهنای شانه = (ث، ع)

* نقطه (ال) در وسط فاصله (ث، ع)، معین می شود تا مکان پنس سرشانه پشت، معین گردد.

* از نقطه (ال)، بلندی (ال، ط) را موازات خط مرکزی پشت به اندازه 5 سانتیمتر رسم می نماییم.^۳

* از نقطه (ط)، 1 سانتیمتر تا نقطه (ظ) به طرف خط مرکزی پشت، علامت می گذاریم.

* پنسی به عرض 1 سانتیمتر در طرفین نقطه (ال) و به رأس (ط) رسم می کنیم.

- دو طرف خط پنس را روی هم گذاشته، پنس را موقتاً بسته، خط سرشانه پشت را باز دیگر از نقطه (ث) تا (ع) رسم می کنیم تا در راستای مستقیم قرار بگیرد. در اثر این حرکت، اضلاع پنس از دو طرف بالای پنس، ارتفاع پیشتری می گیرد (شکل ۴).

* از نقطه (الف) اندازه خط (الف، ب) را برابر محاسبه

زیر، رسم می کنیم :

بلندی از کمر تا باسن + قد بالاتنه جلو $+ 1/5 =$ (الف، ب)

* خط (ب، ج) را برابر $\frac{1}{2}$ دور سینه با اضافه 5 سانتیمتر

و به طور عمود بر خط (الف، ب) رسم می کنیم :

$$5 + (\text{دور سینه} \times \frac{1}{2}) = (ب، ج)$$

* از نقطه (ج) خط عمود دیگری مساوی اندازه خط (الف، ب) تا نقطه (د) رسم می کنیم. توجه کنید که از سایز 28 به بعد به ازای هر سایز بالاتر، مقدار $2/0$ سانتیمتر به اندازه خط (ج، د) می افزاییم که در نتیجه این عمل، نقطه (د) بالاتر و به دنبال این حرکت، خط گردن جلو بالاتر از خط گردن پشت قرار می گیرد.

* خط گردن جلو را از نقطه (د) تا وسط عرض کادر، و

به طور عمود بر خط (ج، د)، رسم می نماییم.

* خط گردن پشت، خط کوتاه دیگری است که از نقطه

(الف) و به طور عمود بر خط (الف، ب) تا وسط عرض کادر رسم شده است.

* خط عرضی (ب، ج) را «خط باسن» می نامیم.

* خط (د، ج) را «خط مرکزی جلو» می نامیم.

* خط (الف، ب) را «خط مرکزی پشت» می نامیم.

* برای بدست آوردن خط سینه (خط کف حلقه آستین) در بالاتنه، از نقطه (الف) روی خط (الف، ب) اندازه گودی حلقه آستین را با اضافه $1/5$ سانتیمتر تا نقطه (ف) علامت می گذاریم: گودی حلقه آستین $+ 1/5 =$ (الف، ف)

* خط عرضی سینه را از نقطه (ف) و موازات خط باسن، رسم می کنیم تا خط مرکزی جلو را در نقطه (ق) قطع کند.

* برای رسم خط عرضی کمر: از نقطه (الف) روی خط (الف، ب) مقدار بلندی بالاتنه جلو را با اضافه $1/5$ سانتیمتر تا نقطه (ک) علامت می گذاریم:


$$\text{بلندی بالاتنه جلو} + 1/5 = (\text{الف، ک})$$

* خط عرضی کمر را از نقطه (ک) و موازات خط سینه

۱- خط مرکزی جلو (Centre Front) یا به اختصار C.F

۲- خط مرکزی پشت (Centre Back) یا به اختصار C.B

۳- بلندی (ال، ط) را می توان در سایزهای بالای 42 به اندازه 7 سانتی متر منظور نمود.



شکل ۴

* از نقطه (ص)، خطی موازات خط مرکزی پشت به طریقی رسم می کنیم تا خط کمر را در نقطه (ر) و خط باسن را در نقطه (ض) قطع کند.

جلوی بالاتنه
— مقدار پهناهی گردن را منهای $5/0$ سانتیمتر نموده، حاصل را از نقطه (د) روی خط گردن جلو تا نقطه (د) علامت می گذاریم (شکل ۵).

$5/0$ — پهناهی گردن = (د، ذ)
— بار دیگر از نقطه (د) مقدار $6/5$ سانتیمتر (از سایز

* برای تعیین عرض کارور پشت
— از نقطه (ف) روی خط سینه، مقدار $\frac{1}{2}$ کارور پشت را با اضافه $5/0$ سانتیمتر تا نقطه (س) علامت می گذاریم.


$$5/0 + (\text{کارور پشت } \frac{1}{2}) = (\text{ف، س})$$

* از نقطه (س) عمودی بر خط سینه، برابر $\frac{1}{2}$ اندازه (ف، ش) به طرف بالا تا نقطه (ش) رسم می کنیم.

* نقطه (ص) را در $\frac{1}{2}$ فاصله (ف، س) معین می نماییم.

در سایز $\rightarrow 38 \rightarrow 6/5$ = (د، ز)
 هلال گردن جلو را از نقطه (ذ) تا (ز) رسم می نماییم .

به بعد به ازای هر سایز بالاتر مقدار $2/0$ سانتیمتر اضافه در نظر می گیریم . روی خط مرکزی جلو تا نقطه (ز) علامت می گذاریم :



شکل ۵

- * سانتیمتر $1/5$ = (ع، ه)
- * خط زیر شانه جلو را به طول 1° سانتیمتر از نقطه (ه) و بموازات خط سینه تا نقطه (چ) رسم کنید.
- * برای رسم خط سرشانه جلو، از نقطه (ن)، اندازه پهنانی شانه را به طریقی رسم می کنیم که خط 1° سانتیمتری (ه، چ) را

* از نقطه (ذ)، روی خط گردن جلو، مقدار پهنانی ساسون را تا نقطه (ن) علامت بگذارید.

پهنانی ساسون = (ذ، ن)

* از نقطه (ع) مقدار $1/5$ سانتیمتر به طرف پایین الگو و به طور عمود تا نقطه (ه) علامت بگذارید :

$$(ق, ح) \rightarrow \frac{1}{2} \text{ نقطه (م)}$$

* نقطه (ی) را به فاصله $\frac{2}{5}$ سانتیمتر پایین‌تر از نقطه (م)

معین کنید تا رأس پنس سینه جلو مشخص شود:

$$\text{سانتیمتر } \frac{2}{5} = (م, ی)$$

* از نقطه (ی) به نقطه (ذ) و بار دیگر به نقطه (ن) به طور


مستقیم رسم کنید.

* از نقطه (ی) خطی موازات خط مرکزی جلو رسم کنید

تا خط کمر را در نقطه (و) و خط باسن را در نقطه (ی) قطع کند

(شکل ۶).

* نقطه (خ) در $\frac{1}{3}$ فاصله (ح، س) واقع است.



شکل ۶

در نقطه‌ای مانند (غ) قطع نماید.

پهنای شانه = (ن، غ)

* $\frac{1}{2}$ کارور جلو را به اضافه $\frac{1}{2}$ پهنای ساسون نموده،

حاصل را از نقطه (ق) روی خط سینه تا نقطه (ح) علامت بگذارید:

$$(\text{پهنای ساسون} \times \frac{1}{2}) + (\text{کارور جلو} \times \frac{1}{2}) = (ق, ح)$$

* از نقطه (ح) به نقطه (ج) رسم می‌کنیم تا گودی حلقه‌استین

جلو مشخص شود.

* نقطه (م) در $\frac{1}{2}$ فاصله (ق، ح) معین می‌شود:

فاصله کامل (گ، ک) الگوی بالاتنه مربوط به سایز خود، کسر کنید تا مجموع ساسونهای کمر، مشخص شود.

* در جدول استاندارد، در هر سایز، حاصل محاسبات فوق، برابر ۱۴ سانتیمتر است که در اندازه‌های ویژه فردی، این مقدار، کم و زیاد می‌شود.


- براساس محاسبات جدول استاندارد، پنس کمر را در بالاتنه جلو برابر ۵ سانتیمتر (به تساوی در طرفین نقطه (و) تقسیم کنید) معین کنید و آن را از یک طرف به رأس پنس سینه در نقطه (ی) وصل کرده، از طرف دیگر، نقطه (ی') را در فاصله ۵ سانتیمتری بالای نقطه (ی) و روی خط (ی، و اختیار کنید تا رأس پایین پنس جلوی کمر مشخص شود (شکل ۷).

خط پهلو را از نقطه (خ) بموازات خطوط مرکزی به طرقی رسم کنید که خط کمر را در نقطه (ز) و خط باسن را در نقطه (خ') قطع نماید.

* نقطه (ح) را به فاصله ۵ سانتیمتر بالاتر از نقطه (ح) و روی خط (ح، چ) معین کنید. این نقطه، حدی را برای گودی حلقه جلوی آستین مشخص می‌کند.

* هلال حلقه آستین پشت بالاتنه را از نقطه (ع) به نقطه (ش)، (به صورت هلال بسیار کم) و از نقطه^۲ (ش) به نقطه (خ) مطابق شکل و هلال حلقه آستین جلوی بالاتنه را از نقطه (خ) به (ح) مطابق شکل و از نقطه (ح) تا (غ)، به صورت هلال بسیار کم، رسم نماید.

رسم ساسونهای کمر: ابتدا $\frac{1}{2}$ دور کمر اصلی خود را با اضافه ۲ سانتیمتر محاسبه نمایید؛ سپس مقدار حاصل را از



شکل ۷

۱- این قسمت هلال حلقه پشت بالاتنه را می‌توان از نقطه‌ای که روی خط نیمساز به فاصله $\frac{3}{5}$ سانتیمتری از نقطه (س) قرار دارد، گذرانده رسم نمود.

۲- این قسمت هلال حلقه جلوی بالاتنه را می‌توان از نقطه‌ای که روی خط نیمساز به فاصله $\frac{2}{5}$ سانتیمتری از نقطه (ح) قرار دارد، گذرانده رسم نمود. ۱۳

رسم آستین

ساخت الگوی اولیه (پایه) آستین: الگوی آستین، روی الگوی بالاتنه رسم می شود.^۱ مقادیر لازم عبارت است از: (در سایز ۳۸ یا ۱۲)

۱- حلقه آستین: ۴۰/۵ سانتیمتر

* در صورتی که الگوی بالاتنه به طور صحیح و دقیق رسم شده باشد دور حلقه آستین^۲ بالاتنه به اندازه حلقه آستین سایز موردنظر در جدول استاندارد است (شکل الف).

۲- دوربازو: ۲۷/۶ سانتیمتر

* اندازه دوربازو بیشتر برای کنترل عرض الگوی آستین به کار می رود.

۳- قد آستین از انتهای شانه تا مج: ۵۷/۲۵ سانتیمتر

* قد آستین را می توان از جدول استاندارد یا اندازه ویژه به دست آورد.

* پنس پهلوی جلو را برابر ۳ سانتیمتر روی خط کمر تا

نقطه (ز^۳) اختیار کرده، آن را به نقاط (خ) و (خ^۴) رسم کنید.


* پنس پهلوی پشت را برابر ۲ سانتیمتر معین نموده، نقطه (ز^۳) نامگذاری و به نقاط (خ) و (خ^۴) با انحنا به سمت داخل پنس رسم کنید.

* پنس کمر را در قسمت بالاتنه پشت، برابر ۴ سانتیمتر تقسیم به تساوی در طرفین نقطه (ر) به رأس (ص) و (ض^۱) (که ۵ سانتیمتر بالاتر از نقطه (ض) و روی خط (ر، ض) قرار دارد) وصل کنید.


- پنهانی که به این ترتیب رسم می شود، مربوط به بالاتنه هایی است که کمر آن تقریباً قالب بدن است و در رسم الگوهای پیراهن براساس طرحهای مختلف، مقادیر فوق را می توان کم نموده، یا اصلاً از آنها صرف نظر کرد.

۱- رسم الگوی آستین به طور مجزا از الگوی بالاتنه و با محاسبات مشابه فوق، امکان پذیر است.

۲- دور تا دور (هلال کامل) حلقه آستین الگوی رسم شده را با (متر) اندازه می گیریم با توجه به اینکه در اندازه گیری خطوط منحنی، متر باید به حالت ایستاده قرار بگیرد.



* برای رسم الگوی آستین، از الگوی بالاتنه تا خط کمر کپی نمایید (شکل ۸).



شکل ۸

باید «خط زیرشانه آستین» رسم شود. برای این کار، از نقطه (ه)

واقع بر $\frac{1}{2}$ فاصله (ل، د) خط مذکور را به طور عمود خارج کرده،
تا هلال حلقه آستین بالاتنه پشت را در نقطه‌ای مانند (ت) قطع
کند.

* نقطه (ت)، محل موازنۀ حلقه آستین پشت بالاتنه با پشت
کاپ الگوی آستین می‌باشد.

* برای تعیین دو نقطه موازنۀ «جلوی الگوی آستین» و
جلوی حلقه آستین بالاتنه، ابتدا نقطه (ط) را در $\frac{1}{3}$ فاصله (ه، د)
مشخص کنید.

- نقطه (ط)، نقطه موازنۀ «جلوی الگوی آستین» با بالاتنه
است که در روی هلال کاپ آستین، مستقر می‌شود.

* خط کوتاهی به طور عمود از نقطه (ط) به طرف

- خط سینه (خط کف حلقه آستین) الگوی بالاتنه، با خط
بازوی الگوی آستین مطابقت دارد.

- خط کمر الگوی بالاتنه، خط عرضی آرنج الگوی آستین
را مشخص می‌کند. برای رسم آن، ابتدا $\frac{1}{3}$ دور حلقه آستین را
محاسبه نموده، حاصل را به صورت خطی عمود بر خط سینه در
نقطه‌ای مانند (د) و به صورت مماس بر هلال حلقه آستین جلوی
بالاتنه تا نقطه‌ای مانند (ل) (به سمت بالای خط سینه) رسم کنید:

$$\text{حلقه آستین} \times \frac{1}{3} = (\text{د، ل})$$

* از نقطه (ل) خطی عمود بر (ل، د) و موازی خط سینه
تا وسط الگوی بالاتنه پشت رسم کنید. این خط را «خط شانه
آستین» می‌نامیم.

* برای تعیین نقاط موازنۀ پشت بالاتنه و پشت آستین،

۱- نقاط موازنۀ، هر دو نقطه تعیین شده از دو نقطه الگوی باشد که در هنگام دوخت باید به یکدیگر متصل و دوخته شود.

۲- کاپ آستین، هلال بالای الگوی آستین است که به حلقه آستین بالاتنه، در نقاط موازنۀ، متصل و به طور کامل به آن دوخته می‌شود.

اندازه گرفته، با افزایش ۱ سانتیمتر (از سایز ۳۸ به بعد ۱/۵ سانتیمتر افروده می شود) محاسبه کنید و حاصل را به صورت خطی مستقیم از نقطه (م) به طریقی رسم کنید که «خط زیر شانه آستین» را در نقطه‌ای مانند (ح) قطع نماید (شکل ۹).

* نقطه (ح)، نقطه موازن پشت هلال کاپ آستین در اتصال با نقطه (ت) از حلقه پشت بالاتنه، مشخص می شود.

* هلال زیر حلقه جلوی بالاتنه را در فاصله (ط^۱) تا (خ) اندازه گرفته، مقدار آن را منهاهای ۳۰ سانتیمتر کنید و حاصل را به صورت خطی از نقطه (ط) بر خط سینه در نقطه (ش) قطع دهید.

- بار دیگر هلال زیر حلقه پشت بالاتنه را در فاصله (ت) تا (خ) اندازه گرفته، مقدار آن را منهاهای ۳۰ سانتیمتر کنید و حاصل را به صورت خطی مستقیم، از نقطه موازن (ح) بر خط سینه در نقطه‌ای مانند (س) قطع دهید (شکل ۹).

حلقه آستین بالاتنه جلو رسم کنید تا آن را در نقطه‌ای مانند (ط^۱) قطع کند.


- نقطه (ط^۱)، نقطه موازن «جلوی حلقه آستین بالاتنه» با الگوی آستین است.

- برای رسم خطوط داخلی الگوی آستین و تکمیل هلال کاپ بالای آستین، به طریق زیر عمل کنید:

* هلال (ط^۱، غ) از حلقه آستین بالاتنه را اندازه گرفته با افزایش ۱ سانتیمتر (از سایز ۴۰ و بالاتر، این مقدار ۱/۵ سانتیمتر می شود) محاسبه کنید و حاصل را به صورت خطی مستقیم از نقطه (ط) به طریقی رسم کنید که (خط شانه آستین) را در نقطه‌ای مانند (م) قطع نماید (شکل ۹).

- نقطه (م) در رأس هلال کاپ آستین قرار می گیرد.

* برای تعیین نقطه موازن پشت کاپ الگوی آستین با بالاتنه، هلال کم (ت، ع) واقع در حلقه آستین پشت بالاتنه را



شکل ۹

* برای رسم هلال کامل کاپ الگوی آستین، در وسط خط (ش، ط) ۱ سانتیمتر به طور عمود، به طرف داخل کادر، علامت زده، از (ش) به (ط) هلال کنید (شکل ۱۱).


- در $\frac{1}{3}$ فاصله (م، ط)، ۲ سانتیمتر به طرف خارج کادر و به طور عمود، خارج شده، از (ط) به (م) به صورت منحنی برآمده رسم کنید.

* از نقطه (م)، مقدار قد آستین را به صورت خط مستقیم و موازی خطوط مرکزی بالاتنه، تا نقطه‌ای مانند (م^۱) رسم کنید.

- خط (م، م^۱) را «خط مرکزی آستین» می‌نامیم.

* خط مچ را در طرفین نقطه (م^۱) بر خط مرکزی آستین عمود کنید.

* از نقاط (ش) و (س) دو خط موازات خط مرکزی آستین به طرف پایین الگو رسم کنید تا خط مچ را بترتیب در نقاط (ش^۱) و (س^۱) قطع کند (شکل ۱۰).



شکل ۱۰

کنید.

* خط مج را در قسمت جلو، در $\frac{1}{2}$ فاصله (ش^۱، م^۱)،

۱ سانتیمتر به طرف بالا و در قسمت پشت آستین، در $\frac{1}{2}$ فاصله

(م^۱، ش^۱)، ۱ سانتیمتر به طرف پایین، علامت گذاشته، هلال رسم

کنید به طوری که از نقطه (م^۱) بگزند (شکل ۱۱).


* در $\frac{1}{2}$ خط (م، ح)، ۱ سانتیمتر به طور عمود به طرف

خارج، علامت گذاشته انحنای مربوط به پشت کاپ الگوی آستین

را از (م) به (ح) کامل کنید (شکل ۱۱).

— در $\frac{1}{2}$ خط (ح، س)، ۰/۷۵ سانتیمتر به طور عمود

به طرف داخل کادر، علامت گذاشته، از نقطه (ح) به (س) هلال



شکل ۱۱

جلو، به دلخواه اختیار کنید.
– از نقطه (ف) به (ی) رأس پنس سینه، به طور مستقیم رسم کنید.

– خط (ف، ی) را قیچی زده، پنس سینه را خالی کنید.
– پنس سینه را با چسب بیندید، در نتیجه این حرکت، خط قیچی خورده (ف، ی) در اندازه لازم الگو باز می شود.
– رأس پنس جدید را به نقطه (ف^۱) که حدود ۲/۵ سانتیمتر از نقطه (ی) فاصله دارد انتقال دهید تا طول پنس، کوتاهتر شود.
«پاترن» را به دلخواه می توان در یکی از طرحهای مربوط به پنس سینه یا پنس زیر سینه آماده نمود.
– خطوط طرفین پنس کمر پُشت را از رأس آن تا خط کمر به طرف خارج سطح پنس، انحنای کمی (در حدود ۲/۰ سانتیمتر) ایجاد نمایید.

– خطوط راه پارچه را روی قطعات الگو بموازات خطوط مرکزی مشخص کنید.
– قطعات معین الگو را روی پارچه نخی (مانند متقابل) به طریق زیر برش دهید:
* اضافه درز در خطوط پهلو ۱/۵ تا ۲ سانتیمتر
* اضافه درز در خطوط سرشانه ۲ سانتیمتر
* اضافه درز در خطوط منحنی یقه ۵/۰ سانتیمتر
* اضافه درز در خط منحنی حلقه آستین ۱/۲۵ سانتیمتر
* اضافه درز در خط باسن ۲/۵ سانتیمتر
* در صورتی که خط مرکزی پشت روی دولای باز پارچه قرار بگیرد شامل اضافه درز ۲/۵ سانتیمتر است.
* اضافه درز در خط کاپ مربوط به الگوی آستین ۱/۲۵ سانتیمتر

* از خطوط مربوط به درز آستین در فواصل (ش، ش^۱) و (س، س^۱) به اندازه ۵/۰ تا ۱ سانتیمتر به طرف داخل الگو علامت گذاشته، به هلال بسیار کمی تبدیل کنید (شکل ۱۱).

* حلقه کاپ آستین^۱ معمولاً باید ۳ سانتیمتر بیشتر از حلقه آستین بالاتنه باشد که در هنگام اتصال آستین به بالاتنه، مقدار اضافه بین نقاط موازن، در فاصله بالای کاپ، به بالاتنه «خورد» داده می شود.

* پس از کنترل دقّت در رسم الگوی آستین، نقاط موازن و خط مرکزی آستین را به طور واضح، مشخص کنید.

* خط مرکزی آستین، خط راه الگو^۲ را نیز مشخص می کند.

تهیه «پاترن»^۳

قسمت جلو و پشت الگوی بالاتنه را از خط پنس پهلو جدا کرده، رأس پنس زیر سینه را از رأس پنس سینه متمایز کنید. به این طریق که از نقطه (ی) ۲ تا ۲/۵ سانتیمتر (به نسبت سایز) روی خط وسط پنس (ی، ی^۱) تا نقطه ای مانند (ی^۲) پایین آمده، رأس پنس زیر سینه را به این نقطه انتقال دهید و طول آن را کوتاه کنید، (شکل ۱۲-الف)، سپس بار دیگر از نقطه (ی^۲) خطوط طرفین پنس را با انحنای کم در جهت خارج پنس، تا خط کمر رسم کنید.

– خطوط پنسهای پهلو را از نقاط زیر حلقه آستین تا خط کمر، در حدود ۲/۰ سانتیمتر به جهت داخل الگو، به صورت هلال کم رسم کنید.

توجه: پنس سینه را در الگوی جلو می توان به پنس زیر سینه تبدیل و «پاترن» را در این پنس آماده نمود (شکل ۱۲-ب).

– بر این اساس، نقطه (ف) را روی خط پهلوی بالاتنه

۱- هلال کامل کاپ آستین نباید از هلال کامل حلقه آستین بالاتنه مربوط به خود، کمتر باشد.


۲- خط راه الگو، خط است که در روی هر قطعه الگو بموازات خطوط مرکزی الگو، معین و رسم می شود و در هنگام گذاشتن الگو روی پارچه، باید منطبق بر تار پارچه و بموازات خط ترکه پارچه باشد.

۳- پاترن یا پترن (Pattern n. & vt)


در جایگاه اسم به معنی: نمونه، الگو، طرح، نقشه و دستور کار طرح؛ در جایگاه فعل متعدد به معنی: به طور نمونه ساختن، سرمشق قرار دادن و مجموعه‌ای از تکه‌های کاغذ که شکلهای مختلف یک لباس را نشان می دهد.

۴- در اصطلاح به معنای نمونه سازی از الگوی اوایله (پایه) روی پارچه نخی مانند متقابل یا کرباس است. این نمونه، قالب بدن است و چگونگی صحبت نهایی الگو از روی آن مشخص می شود و در صورت داشتن اشکال در انداههای شخص، رفع عیوب می گردد.

۴- در الگوی مذکور، از خطوط مرکزی می توان به جای خط راه پارچه استفاده نمود.



شكل ۱۲-الف




شکل ۱۲-ب


* خط مرکزی پشت بالاتنه را روی دولای باز قرار دهید.
 * پهناهی پنس سینه را به طریقی خالی کنید که اولاً از هر طرف درز داخل پنس، $1/25$ سانتیمتر اضافه درز منظور شود ثانیاً حد عرض میانی پنس به اندازه $2/5$ سانتیمتر (دو برابر اضافه درز خطوط طرفین داخل پنس) باقی بماند (شکل ۱۳).

* اضافه درز در خطوط طرفین آستین^۱ 2 سانتیمتر
 * اضافه درز در خط مچ $5/5$ ° سانتیمتر
 – با توجه به توضیحات بالا، قطعه جلو و پشت بالاتنه و آستین را برش دهید (شکل ۱۳ و شکل ۱۴).
 * خط مرکزی جلوی بالاتنه را روی دولای بسته پارچه قرار دهید.

۱- مربوط به خط درز زیر آستین



شكل ۱۳



شکل ۱۴


* پنهای سینه و زیر سینه را تا باسن دوخته، درز میانی پنس سینه را با اتو باز کنید (شکل ۱۵).

* خط مرکزی پشت را در دولای باز پارچه، از نقطه باسن تا فاصله ۱۵ سانتیمتری از خط کمر، با کوک نسبتاً ریز، بدوزید و بقیه خط مرکزی را که مربوط به اتصال زیپ میباشد، با کوک راهنمای مشخص کنید (شکل ۱۶).


* خط هلال یقه پشت و جلو و خط باسن و خط زیپ پشت را با کوک راهنمای مشخص کنید.

* عالیم مربوط به موازنۀ حلقه آستین در بالاتنه را با نوک تیز قیچی به صورت «چرت» کوتاهی مشخص کنید.

* در ناحیه خطوط پهلو واقع در گودی کمر، «چرت» بزنید.



شكل ١٥



شکل ۱۶

* کوک روی خط مچ را در ناحیه پشت آستین کمی چین کش نماید.

* کوک روی خط کاپ بالای آستین را مختصر چین کش نماید.

* خطوط پهلوی جلوی بالاتنه را به خطوط متقابل مربوط به آن در پهلوی پشت بالاتنه با کوک بدوزید (شکل ۱۸).


* پنسهای سرشانه پشت را بدوزید.

* پنسهای کمر پشت را بدوزید.


* هلال کاپ بالای آستین را پس از برش روی پارچه، از نقطه موازنۀ جلو تا نقطه موازنۀ پشت، کوک ریز نماید.

* نقاط موازنۀ و نقطه ابتدای خط مرکزی «وسط» آستین واقع در روی کاپ آستین را (چرت) زده، علامت گذاری کنید.

* درز زیر آستین را بدوزید (شکل ۱۷).



١٧ شكل



شکل ۱۸

* کنید سپس نقطهٔ وسط بالای کاپ آستین را نیز با سوزن ته گرد به سرشانه بالاتنه وصل نماید (شکل ۱۹).


* هلال کاپ آستین را به طور کامل به حلقه آستین بالاتنه بدوزید (کوک ریز نماید).

— نمونه آماده شده را با دقّت پرو کنید.

* خطوط سرشانه پشت و جلو را به ترتیب و با در نظر گرفتن جهت متقابل به هم، به یکدیگر بدوزید (شکل ۱۸).

* زیپ مربوط به خط وسط پشت بالاتنه را در امتداد معین آن به بالاتنه کوک بزنید (شکل ۱۸).

* هلال کاپ آستین را از نقاط موازنی به بالاتنه متصل



شکل ۱۹

خودآزمایی

- ۱- قادر اولیه برای رسم الگوی بالاتنه چگونه محاسبه می شود؟
- ۲- ارتفاع حلقه آستین الگوی بالاتنه در سایز مورد نظر چگونه محاسبه می شود؟
- ۳- در الگوی بالاتنه، خط سینه و خط کمر چگونه محاسبه می شود؟
- ۴- در الگوی بالاتنه، هلال حلقه گردن جلو و پشت چگونه محاسبه و رسم می شود؟
- ۵- در رسم الگوی بالاتنه، ساسونهای کمر چگونه محاسبه می شود؟
- ۶- عرض باسن در الگوی بالاتنه، با عرض سینه چه تفاوتی دارد؟
- ۷- برای رسم الگوی آستین به چه مقادیری از الگوی بالاتنه و چه مقادیری از اندازه های «جدول استاندارد» نیاز است؟
- ۸- آیا برای رسم الگوی آستین می توان از اندازه کامل هلال حلقه آستین ترسیم شده در سایز مورد نظر بالاتنه، بدون بهره گیری از مقدار حلقه آستین جدول اندازه های استاندارد، استفاده نمود؟
- ۹- بدون استفاده از جدول اندازه های استاندارد، چگونه می توان برای یک الگوی بالاتنه که دارای حلقه آستین کامل است، آستین مختص به آن را رسم نمود؟


تمرین عملی

- ۱- با استفاده از جدول اندازه های استاندارد، الگوی بالاتنه مربوط به سایز خود را با مقیاس اندازه گیری استاندارد طول، رسم نمایید. ساسونهای کمر را مطابق دور کمر شخصی، محاسبه و ترسیم کنید.
- ۲- آستین مربوط به الگوی بالاتنه در سایز خود را رسم کنید.
- ۳- الگوی بالاتنه و آستین در دو سایز انتخابی را رسم و در مقایسه با هم، بررسی کنید.

اوّلیه بر طبق توضیحات زیر، تغییراتی ایجاد نمود.

۱- سینه بالاتر از حد معمول: این وضعیت از جمله ایرادهای اندامی بهشمار می‌رود. در این حالت نوک سینه بالاتر از مکان مشخص شده روی الگوی سایز است و در نتیجه روی خط سینه لباس، چروک و کشش مشاهده می‌شود که برای رفع آن :

شناخت عیوب احتمالی بعضی از اندامهای ویژه، روی نمونه دوخت اوّلیه «پاترن» و چگونگی رفع آن گاهی، با این که اندازه‌ها مطابق جدول استاندارد سایز، استخراج و الگو، براساس توضیحات کامل رسم شده است، در برخی موارد، به دلیل وجود اشکالاتی خاص در بعضی اندام، که روی الگوی ترسیمی اوّلیه مشخص نیست، عیوبی در هنگام پُر نمونه الگو «پاترن» مشاهده می‌شود که باید با دقّت در روی الگوی




شکل ۲۰

۲— سینه پایین افتاده: این وضعیت، از جمله ایرادهای اندامی بهشمار می‌رود. در این حالت، سینه در کاسه ساسونهای سینه پاترن جای نمی‌گیرد و حالت افتادگی دارد و در نتیجه جایگاه کاسه، خالی مانده در این محل، پارچه چروک می‌خورد و به جای آن در زیر کاسه سینه لباس، کشش و تنگی ایجاد می‌شود که برای رفع آن، رأس ساسون سینه را در حد لازم، از نقطه (ف^۱) به (ف^۳) به پایین انتقال می‌دهیم سپس، پنس را موقتاً بسته، بر دیگر خط پهلو را از پنس بسته شده عبور می‌دهیم و رسم و ترمیم می‌نماییم (شکل ۲۱).

— تا حد لازم، رأس پنس سینه را روی الگو بالا برد، بار دیگر آن را با همان عرض قبلی رسم می‌کنیم (شکل ۲۰). بر این مبنای نقطه (ف^۱) به نقطه (ف^۳) منتقل می‌شود توجه داشته باشید که با حرکت رأس ساسون، خطوط طرفین با بستن موقعی پنس، ترمیم و رسم می‌شود که بر این اساس، خط پهلو که از پنس بسته عبور می‌کند بار دیگر ترسیم می‌شود.

* متعاقباً در صورتی که بالاتنه دارای پنس کمر باشد، رأس آن را نیز به همان اندازه از نقطه (ی^۱) تا نقطه (ی^۳) بالا برد، مجدداً پنس را رسم می‌کنیم.




شکل ۲۱

رسم می‌نماییم (شکل ۲۲).

۴—سینه بزرگ: از جمله ایرادهای اندازه‌گیری اندام در مبحث بالاتنه است. در این حالت، لباس در روی خط سینه، کشیده شده، به بدن می‌چسبد. چنانچه تمام اندازه‌ها کوچکتر از سایز سینه باشد، سایز کوچکتر را رسم نموده، محل سینه‌الگو را اصلاح می‌نماییم. برای این کار ابتدا :


- از رأس پنس کمر و سینه‌الگو (واقع در بالای خط کمر)، دو خط عمود بر هم تا خط مرکزی جلو و خط سرشانه رسم می‌کنیم (شکل ۲۳).



شکل ۲۳

* در صورتی که بالاتنه دارای پنس کمر باشد، رأس آن را به همان اندازه از نقطه (ی^۱) تا نقطه (ی^۲) پایین آورده، مجدداً پنس را با توجه به این که عرض آن در روی خط کمر ثابت می‌ماند، رسم می‌کنیم.


۳—سینه کوچکتر از حد معمول: این حالت نیز از ایرادهای اندام بهشمار می‌رود. در این وضعیت، لباس در ناحیه کاسه سینه و کارور، خالی و فرورفته می‌شود. مقداری را که باید کم شود تعیین می‌کنیم سپس از نقطه جلوی گردن و سرشانه به اندازه مشخص شده پایین آمده، خط گردن و خط سرشانه را مجدداً



شکل ۲۲

۵- پشت برآمده (قوزدار): پشت برآمده از جمله عیوب اندامی به حساب می‌آید که باعث بالا ایستادن خط کمر در بالاتنه می‌شود و در خط کارور به پارچه فشار می‌آورد (شکل ۲۵). برای رفع آن، قد بالاتنه را در ناحیه کارور اضافه می‌کنیم. برای این کار، ابتدا خط عمود بر خط مرکزی پشت به طریقی رسم می‌کنیم که از رأس پنس سرشانه گذشته، هلال حلقة آستین را قطع کند، مانند خط (د، ذ) (شکل ۲۶).


* خط مذکور را از طرف نقطه (د) قیچی می‌زنیم به طوری که در نقطه (ذ) قطعات الگو جدا نشود. داخل پنس سرشانه را نیز خالی می‌کنیم.




شکل ۲۵

- خطوط مذکور را قیچی می‌زنیم.
- خط کمر را در ناحیه زیر پنس سینه قیچی زده، باز می‌کنیم.
* قطعات الگو را به اندازه لازم از هم باز می‌کنیم به طوری که امتداد خط مرکزی جلو همچنان حفظ شود.
* رأس پنسها را به وسط گشادی ایجاد شده منتقل کرده، آنها را با عرض جدید که زیاد شده است، رسم می‌کنیم.
* پنس کمر، گشاد می‌شود. متعاقباً در قسمت زیر بالاتنه، عرض پنس کمر را در جلو و در ناحیه پهلوی کمر، تنظیم می‌کنیم (شکل ۲۶).

شکل ۲۶






شکل ۲۶


گشاد باشد. در این صورت، در پست و جلوی الگو به اندازه لازم به خط سرشانه از ناحیه گردن، اضافه نموده، حلقه را تنگتر کنیم. این میزان را از خطوط مرکزی نیز بالا بروید (شکل ۲۷).
ب - تنگی حلقه گردن لباس: ممکن است حلقه گردن لباس به دور گردن بچسبد و چروک بردارد. در این حالت از قسمت سرشانه ها در ناحیه گردن و همچنین از خطوط مرکزی جلو و پشت مقدار لازم را کاسته، مجدداً با رسم هلال حلقه گردن به محیط آن می افزاییم (شکل ۲۸).

* قطعه بالای الگو را به اندازه لازم حرکت داده، بین خط قیچی خورده، گشادی ایجاد می کنیم به طوری که نقطه (ذ) در دو قطعه الگو، مشترک بماند اما دو نقطه جدا شده (د) پس از این حرکت، در امتداد خط مرکزی پشت بالاتنه قرار می گیرد، در نتیجه، عرض پنس سرشانه بیشتر می شود.

۶- ایرادهای اندامی حلقه گردن
الف - گشادی حلقه گردن لباس: گاهی حلقه گردن لباس ممکن است کمی دورتر از خط طبیعی دور گردن قرار بگیرد و




شکل ۲۷— طریقه تنگ کردن حلقه گردن




شکل ۲۸— طریقه گشاد کردن حلقه گردن

حلقه جلوی گردن لباس حالت شُل و افتاده داشته باشد، خط شانه الگو را در ناحیه گردن کمی بایین و جلو آورده، مقدار اضافه شده در خط سرشانه را از ناحیه حلقه آستین و روی شانه کاهش می دهیم (30°). (شکل ۲۹).

ج— تنگی پشت گردن لباس: گاهی حلقه گردن در پشت لباس ممکن است به گردن بچسبد و به عبارت ساده، تنگ باشد.
در این صورت، حلقه پشت گردن الگو را کمی گشاد کرده، به همان مقدار به سرشانه اضافه می کنیم تا جبران شود (شکل ۲۹).
د— گشادی و افتادگی جلوی حلقه گردن لباس: در صورتی که



شکل ۲۹



شکل ۳۰

می کنیم:


ب—شانه های افتاده: در این حالت، در کناره حلقه آستین، چین خورده کی ملاحظه می شود که برای تصحیح آن، حلقه آستین را در محل نزدیک خط شانه، برش می دهیم به طوری که قطعات الگو از هم جدا نشود. سپس آنها را به اندازه لازم روی هم قرار می دهیم. چون حلقه آستین کمی تنگ می شود، به همان نسبت از خط پهلو در ناحیه زیر بغل الگو، کم کرده، حلقه آستین را گشاد و نقاط موازن را باز دیگر تنظیم می کنیم (شکل ۳۲).

ث—بازوی چاق و بزرگ: در این حالت، آستین در ناحیه بازو، تنگ است و کشیدگی دارد.


۷—ایرادهای اندامی شانه ها

الف—شانه های مربع: در این حالت، بالاتنه در خط شانه، کش آمده، در انتهای شانه تنگی دارد و در نزدیک گردن، چین می خورد. برای رفع آن :

— حلقه آستین جلو و پشت الگو را در نزدیکی شانه تا حلقه گردن برش داده (به طوری که قطعات الگو از هم جدا نشود)، به اندازه لازم آن را از طرف حلقه آستین، باز می کنیم (شکل ۳۱). چون حلقه آستین بالاتنه، گشادر می شود به همین نسبت به خط پهلو از ناحیه زیر بغل الگو، اضافه کرده، از گشادی ایجاد شده در حلقه، کم می کنیم. نقاط موازن را باز دیگر در بالاتنه تنظیم



شکل ۳۱




شکل ۳۲

(ج) قطع کند.


* خط مرکزی آستین را از طرف مج به سمت بالا قیچی می زنیم به طوری که قطعات الگو در نقطه مرکزی (م) از هم جدا

* مطابق شکل ۳۳، از نقطه (ج) موازنۀ پشت الگوی

آستین، خطی عمود بر خط مرکزی آستین در نقطه (م^۲) رسم کرده، آن را امتداد می دهیم تا هلال کاپ جلوی آستین را در نقطه



شكل ٣٣



نشود.

* خط^۱(ج، م^۲) را قیچی می‌زنیم به طوری که قطعات

جلوی الگو در نقطه^۳(م^۴) از هم جدا نشود.

* خط^۱(ح، م^۲) را قیچی می‌زنیم به طوری که قطعات

پشت الگو در نقطه^۳(م^۴) از هم جدا نشود.

* قطعات جلو و پشت الگوی آستین را به همراه قطعات

بالای کاپ مربوط به خود، از یکدیگر به اندازه لازم دور کرده،

«اوزمان» می‌دهیم به طوری که قطعات بالای الگو در نقاط^۵(م^۶) و

(م^۷) از هم جدا نشود.

* هلال بالای کاپ در قسمت جلو و پشت آستین را پس

از گشادی به دست آمده، بار دیگر رسم و ترمیم می‌کنیم.

* خط^۱ مج را ترمیم می‌کنیم.

* نقاط موازنۀ جلو و پشت کاپ در الگوی آستین، ثابت

می‌ماند.

خودآزمایی

۱- عیوب مربوط به سینه‌ها را در الگو و پاترن و چگونگی رفع آنها را توضیح دهید.

۲- پشت برآمده از چه نوع عیوبی به حساب می‌آید و برای برطرف کردن آن، چه تغییراتی در الگو باید ایجاد

نمود؟


۳- ایرادهای اندامی مربوط به حلقه گردن و چگونگی رفع آنها را توضیح دهید.

۴- ایرادهای اندامی مربوط به شانه‌ها و چگونگی رفع آنها را توضیح دهید.


۵- تنگی و گشادی در ناحیه دور بازو چگونه برطرف می‌شود؟

تمرین عملی

- نمونه پاترن مربوط به بالاتنه سایز مورد نظر خود را تا مرحله پرو، کامل کنید.




شکل ۳۴



* الگوی بالاتنه تا خط باسن را آمده کنید؛ (شکل ۳۵)،
به طوری که پنسهای پهلو، فقط تا نقاط (ز^۱) و (ز^۲) روی خط
کمر رولت شود.

الگوی اساس پیراهن یکسره «بدون خط درز کمر»
پس از کسب اطمینان از صحّت نهایی الگوی بالاتنه،
می‌توان آن را به الگوی اساس پیراهن تبدیل نمود. برای این کار
ابتدا:




شکل ۳۵

* نقطه (خ^۲) را در وسط فاصله (ج^۱، ب^۱) روی خط لبه پایین دامن مشخص کنید.

* به طور مستقیم از (خ^۲) به (خ^۳) وصل کنید تا خط پهلوی پایین پیراهن مشخص شود (شکل ۳۶).

* قد لازم را از خط باسن و به کمک زوایای قایم خط کش گونیا در امتداد خطوط مرکزی جلو و پشت الگو، اضافه نماید تا خط لبه پایین دامن، کامل و مشخص شود.


* نقطه (خ^۴) را در وسط فاصله (ج، ب)، روی خط باسن مشخص کنید.



شکل ۳۶


— پس از آماده شدن الگو، آن را از خط پهلو قیچی زده،
قسمت پشت و جلو را از یکدیگر مجزا کنید (شکل ۳۷).

* از نقاط (z') و (z'') انحنای پهلوی باسن الگو را به نقطه
 (x') رسم کنید تا الگو کامل شود.



شکل ۳۷

پنس سر شانه جلو می‌توان مطابق توضیحات مربوط به «پاترن» بالاتنه از پنس سینه استفاده نمود) (شکل ۳۸).




شکل ۳۸

دور بسن سایز مورد نظر جدول) را به دست آورده، سپس مقدار حاصل را از خط^۱ بسن الگو در جلو و همین مقدار را از خط^۲ بسن الگو در پشت، کم می‌کنیم (شکل ۳۹)، و بر عکس، اگر دور بسن شخص از دور بسن سایز مورد نظر بیشتر باشد – تفاوت را به خط^۳ بسن الگو در جلو و همین مقدار را به خط^۴ بسن الگو در پشت، اضافه می‌کنیم. بدین ترتیب گشادی یا تنگی پیراهن در ناحیه بسن و ران، برطرف می‌شود.

– از الگوی پیراهن که بدین ترتیب آماده شده است می‌توان نمونه «پاترن» را از پارچه متقابل آماده نمود تا حالت و چگونگی پیراهن در قسمت دامن مورد بررسی و امتحان قرار گیرد. (به جای

توجه:

* مجموع فواصل (ج، خ^۱) و (خ^۲، ب) که مربوط به عرض بسن الگو می‌باشد باید از – دور بسن سایز مورد نظر ۲/۵ سانتیمتر بیشتر باشد. بنابراین در صورتی که دور بسن اصلی شخص از دور بسن سایز مورد نظر (سایزی که الگو با مقادیر آن سایز رسم شده) کمتر باشد – تفاوت دور بسن شخص با



شکل ۳۹

خودآزمایی

– عیوب تنگی و گشادی پیراهن در ناحیه باسن و ران، چگونه در روی الگوی اساس پیراهن برطرف می شود؟


تمرین عملی

- ۱- الگوی پیراهن مربوط به سایز مورد نظر خود را آماده کنید.
- ۲- «پاترن» مربوط به الگوی اساس پیراهن را در سایز مورد نظر خود تا مرحله پرو آماده کنید.


در ناحیه کمر یک سانتیمتر اضافه کنید و از نقطه (گ) تا (ق) علامت بگذارید. سپس از این نقطه به خط مرکزی کمر پشت در نقطه (ک) وصل کنید (شکل ۴۰). بر اثر این حرکت، ارتفاع ساسونهای کمر تا طرف خط کمر جدید بیشتر می‌شود. در الگوی مذکور تمام ساسونهای بالاتنه مشخص شده است.

- الف * الگوی اساس بالاتنه تا خط کمر
- ب * الگوی اساس پیراهن با خط درز کمر
- ج * چگونگی انتقال ساسون سینه و سرشانه به خطوط «هم رأس» با آن در بالاتنه

الف - فرم الگوی بالاتنه تا خط کمر را از الگوی اساس پیراهن، رولت یا کپی نموده، به بلندی بالاتنه جلو در خط مرکزی




شکل ۴۰




شکل ۴۱

- شکل هر ساسون یا پنس مانند یک زاویه است بنابراین مانند زاویه عمل می‌کند و دارای نقطه‌ای به نام «رأس» یا «نقطه شروع» است. گاهی رأس چند ساسون، مشترک می‌شود. ساسونهایی که دارای یک رأس مشترک هستند قابل انتقال به یکدیگرند، این ساسونها را «ساسونهای هم رأس» می‌گوییم.

* ساسون سینه در بالاتنه جلو به سینه، و ساسون سرشانه در پشت به استخوان سرشانه، شکل می‌دهد. ساسونهای کمر فقط برای شکل دادن به کمر و تعیین فرورفتگی آن است (شکل ۴۱).




شکل ۴۳



شکل ۴۴


دارند مقداری از اضافه درز عرض ساسون را تا ۳ سانتیمتری نزدیک رأس آن، قیچی زده، کم کنید؛ زیرا در لباس دوخته شده نیازی به اضافه درز زیاد در داخل ساسونهای عریض نیست (شکل ۴۵).

* ساسون سینه و ساسون کمر، قبل از کوتاه نمودن، در بالاتنه جلو، هم رأس‌اند بنابراین می‌توانند به یکدیگر منتقل شوند. برای نمونه، برای انتقال ساسون سینه به ساسون کمر هر رأس با آن، هر دو ساسون را خالی کنید به طوری که الگو در نقطه هر رأس (ی) از هم جدا نشود؛ سپس ساسون سینه را با چسب بیندید تا ساسون کمر بر اثر این حرکت، به اندازه لازم الگو، گشاد شود. ساسون گشاد شده کمر را از نقطه (ی) در حدود ۲/۵ سانتیمتر به نقطه (ل) انتقال داده، طول ساسون را کوتاه کنید (شکل ۴۲).




شکل ۴۲

* در هنگام بستن ساسون کمر به دلیل دوختن آن، خط کمر را در ناحیه ساسون بسته شده ترمیم کنید (شکل ۴۳ و شکل ۴۴). این ترمیم را برای ساسون کمر بالاتنه پشت نیز در نظر بگیرید. توجه: برای دوخت ساسونهایی که گشادی و عرض زیاد



شکل ۴۵


* بالاتنه مذکور پس از انتقال ساسون سینه به ساسون کمر می باشد (شکل ۴۶). و پس از اتمام دوخت در قسمت جلو، فقط شامل دو پنس کمر



شکل ۴۶

خطوط مرکزی جلو و پشت، با هلال بسیار کمی (خمیدگی هلال به طرف پایین) رسم کنید تا خط کمر دامن، گودی و شکل بگیرد. این حرکت را از روی پنسهای بسته کمر انجام دهید تا زوایای پنسها ترمیم شود. الگوی مذکور به عنوان اساس پیراهن با خط درز کمر مورد استفاده قرار می گیرد (شکل ۴۷).

ب - برای تعیین الگوی اساس پیراهن با خط درز کمر کافی است پس از آماده شدن بالاتنه تا خط کمر، بر طبق توضیحات بالا، قسمت دامن را از الگوی اساس پیراهن یکسره رولت یا کپی کنید؛ سپس از هر نقطه پهلوی کمر دامن مانند نقاط (ز^۱) و (ز^۲) ۱/۲۵ سانتیمتر بالا رفته به ترتیب به نقاط (گ) و (ک) واقع در



۴۹

شکل ۴۷

پشت

جلو

خ^۲


ب^۱

ج^۱

باز شدن آنها در الگوی بالاتنه جلو و پشت، هر بار، صورت می‌گیرد.

شکل ۴۸ چگونگی رسم خطوط را در بالاتنه جلو و پشت نشان می‌دهد که به شرح هر یک می‌پردازیم.

ج - مطابق توضیحات گفته شده، ساسونهای سینه و سرشانه را می‌توان به خطوطی که از رأس (نوك) این ساسونها شروع و در بالاتنه در مکانهای معینی رسم شده‌اند انتقال داد. این حرکت با خالی کردن و بستن ساسونها و قیچی زدن خطوط مورد نظر و



شکل ۴۸

تکه کاغذ الگویی زیر ساسون زیر بغل گذاشته، رأس ساسون را ۲/۵ سانتیمتر کوتاه کنید.

* الگوی بالاتنه آماده شده را به همراه الگوی اساس بالاتنه پشت تا کمر، از پارچه متقابل به صورت «پاترن» دوخته و پُرو کنید (شکل ۴۹-۳).

- اضافه درز عرض پنس را مطابق توضیحات قبل و تا حد لازم قیچی کنید.


تبديل ساسون سینه و سرشانه به ساسون زیر بغل «در بالاتنه جلو»

* خط ساسون زیر بغل را رسم کنید (شکل ۱-۴۹).


* ساسون سینه و کمر را خالی کنید.

* خط ساسون زیر بغل را قیچی کنید.


* ساسون سینه و کمر را یکی پس از دیگری با چسب بیندید. (بر اثر این دو حرکت، خط قیچی خورده مربوط به ساسون زیر بغل باز می‌شود) (شکل ۲-۴۹).



شکل ۴۹-۲




شکل ۴۹-۱



شکل ۴۹-۳


خط قیچی خورده مربوط به ساسون پرنسیسی، باز شود.
*** تکه‌ای از کاغذ الگو را زیر ساسون باز شده مذکور قرار داده، رأس آن را $2/5$ سانتیمتر کوتاه کنید (شکل ۴۹-۲).**
*** بالاتنه آمده شده را با پنس کمر که انتقال داده نشده است، به همراه بالاتنه پشت تا خط کمر، از پارچه متقابل به صورت «پاترن» دوخته و پُرو کنید (شکل ۴۹-۳).**

تبديل ساسون سینه به ساسون پرنسیسی «در بالاتنه جلو»
*** خط مربوط به ساسون پرنسیسی را از وسط خط سرشانه تا رأس ساسون سینه، نقطه (ی)، رسم کنید (شکل ۴۹-۱).**
*** ساسون سینه را خالی کنید.**
*** خط مربوط به ساسون پرنسیسی را قیچی کنید.**
*** ساسون سینه را با چسب بیندید تا بر اثر این حرکت،**



شکل ۵۰-۲

شکل ۵۰-۱



شکل ۵۰-۳

بیندید. بر اثر این حرکت، خط قیچی خورده ساسون فرانسوی در اندازه لازم الگو، باز می شود. تکه کاغذ الگو را زیر ساسون باز شده قرار داده، رأس پنس را $2/5$ سانتیمتر کوتاه کنید (شکل ۵۱-۲).

* الگوی بالاتنه مذکور را به همراه الگوی اساس بالاتنه پشت تا کمر به صورت «پاترن» از پارچه متقابل برش داده، برای پرو آمده کنید (شکل ۵۱-۳). اضافه عرض پنس را به اندازه لازم قیچی کنید.


تبديل ساسون سينه و کمر به ساسون فرانسوی
«در بالاتنه جلو»

* خط مربوط به ساسون فرانسوی را از محل تقاطع خط کمر با خط پهلو تا رأس ساسون سينه و کمر رسم کنید (شکل ۵۱-۴).


* ساسونهای سينه و کمر را خالی کنید.

* خط مربوط به ساسون فرانسوی را قیچی کنید.


* ساسونهای سينه و کمر را به ترتیب یکی پس از دیگری



شکل ۵۱-۲



شکل ۵۱-۱



شکل ۵۱-۳

* تکه کاغذ الگو را زیر ساسون حلقه آستین، در اندازه لازم الگو، باز می شود.

* تکه کاغذ الگو را زیر ساسون حلقه آستین گذاشت، رأس آن را $2/5$ سانتیمتر کوتاه کنید (شکل ۵۲-۲).

* بالاتنه آماده شده را به همراه الگوی اساس بالاتنه پشت تا خط کمر به صورت «پاترن» از پارچه متقابل برش داده، دوخت و پُرو کنید (شکل ۵۲-۳).


تبديل ساسون سينه به ساسون حلقه آستین «در بالاتنه جلو»

* خط مربوط به ساسون حلقه آستین را در الگوی اساس بالاتنه جلو رسم کنید (شکل ۵۲-۱).


* ساسون سينه را تا رأس آن، خالي کنید.

* خط ساسون حلقه آستین را قیچی کنید.


* ساسون سينه را با چسب بیندید. بر اثر اين حرکت،



شکل ۵۲-۲



شکل ۵۲-۱



شکل ۵۲-۳

ساسون مرکزی کمر، در اندازه لازم الگو، باز می‌شود. (البته به دلخواه می‌توان فقط ساسون کمر را به این مکان منتقل نمود.) رأس ساسون باز شده را پس از قرار دادن تکه کاغذ الگو در زیر آن، ۲/۵ سانتیمتر کوتاه کنید (شکل ۵۳-۲).


* شکل بالاتنه را تا خط کمر به صورت «پاترن» آماده کنید (شکل ۵۳-۳). اضافه درز عرض پنس گشاد شده را تا حد لازم قیچی کنید.

تبديل ساسون سينه و کمر به ساسون مرکزی کمر «در بالاتنه جلو»

* خط مربوط به ساسون مرکزی کمر را رسم کنید (شکل ۵۳-۱).


* ساسونهای سینه و کمر را خالی کنید.

* خط ساسون مرکزی کمر را قیچی کنید. ساسونهای سینه و کمر را با چسب بینندید. بر اثر این حرکت



شکل ۲

شکل ۱



شکل ۳


خط قیچی خورده ساسون خط مرکزی جلو، در اندازه لازم الگو، باز می شود. با فرار دادن تکه کاغذ الگو در زیر آن، رأس ساسون را ۲/۵ سانتیمتر کوتاه کنید (شکل ۲-۲).

* طرح بالاتنه را تا خط کمر (به همراه بالاتنه اساس پشت تا خط کمر) به صورت «پاترن» از پارچه متقال، تا مرحله پرو آماده کنید (شکل ۳-۳).

تبديل ساسون سينه به ساسون در خط مرکزی جلو
 * خط مربوط به ساسون خط مرکزی جلو را رسم کنيد (شکل ۱-۱).


* ساسون سينه را تا نقطه (ای) مربوط به رأس آن خالي کنيد.

* خط ساسون رسم شده را قیچی کنيد.
 * ساسون سينه را با چسب بینديد. بر اثر اين حرکت،



شکل ۵۴-۲

شکل ۵۴-۱



شکل ۵۴-۳

خط قیچی خورده، به اندازه لازم الگو، باز می شود. با قرار دادن تکه کاغذ الگو در زیر آن، رأس آن را $2/5$ سانتیمتر کوتاه کنید (شکل ۵۵-۲).

* طرح بالاتنه را همراه الگوی اساس بالاتنه پشت، به صورت «پاترن» از پارچه متقال تا مرحله پروآمده کنید (شکل ۵۵-۳).

تبديل ساسون سرشانه به ساسون حلقه گردن جلو


* خط مربوط به ساسون حلقه گردن جلو را از هلال

حلقه تا نقطه (ی) رأس ساسون سینه رسم کنید (شکل ۵۵-۱).


* ساسون سینه را خالی کنید.

* خط ساسون حلقه گردن را قیچی کنید.


* ساسون سینه را با چسب بیندید. در اثر این حرکت،



شکل ۵۵-۲



شکل ۵۵-۱




شکل ۵۵-۳

خط قیچی خورده، به اندازه لازم الگو، باز می‌شود
(شکل ۵۶-۲).


بالاتنه را به همراه الگوی اساس بالاتنه جلو تا خط کمر،
از پارچه متقابل به صورت «پاترن» تا مرحله پروآماده کنید
(شکل ۵۶-۳).

تبديل ساسون سرشانه پشت به ساسون حلقه گردن پشت
* خط مربوط به ساسون حلقه گردن پشت را رسم کنید
(شکل ۵۶-۱).


* ساسون سرشانه را خالی کنید.
* خط ساسون حلقه گردن را قیچی کنید.
* ساسون سرشانه را با چسب بیندید. بر اثر این حرکت،



شكل ۵۶-۲



شكل ۵۶-۱



شكل ۵۶-۳

* ساسون سرشانه را با چسب بیندید. در اثر این حرکت، خط قیچی خورده، در اندازه لازم الگو، باز می‌شود (شکل ۵۷-۲).


* طرح بالاتنه را به کمک الگوی اساس بالاتنه جلو، از پارچه متنقال به صورت «پاترن» تا مرحله پروآماده کنید (شکل ۵۷-۳).

تبديل ساسون سرشانه پشت به ساسون انتهای سرشانه «در بالاتنه پشت»


* خط مربوط به ساسون انتهای سرشانه را از نقطه (ظ) رأس ساسون سرشانه تا انتهای سرشانه رسم کنید (شکل ۵۷-۱).

* ساسون سرشانه را خالی کنید.


* خط ساسون انتهای سرشانه را قیچی کنید.



شكل ٥٧-٢



شكل ٥٧-١




شكل ٥٧-٣

خط قیچی خورده، در اندازه لازم الگو باز می شود
 (شکل ٢-٥٨).

* طرح بالاتنه را به کمک الگوی اساس بالاتنه جلو تا
 خط کمر، روی پارچه متقابل به صورت «پاترن» تا مرحله پُرو آماده
 کنید (شکل ٣-٥٨).

تبديل ساسون سرشانه پشت به ساسون حلقه آستین
 * خط مربوط به ساسون حلقه آستین پشت را از رأس
 ساسون سرشانه رسم کنید (شکل ١-٥٨).


* ساسون سرشانه را خالی کنید.
 * خط ساسون حلقه آستین را قیچی کنید.
 * ساسون سرشانه را با چسب بیندید. در اثر این حرکت،



شكل ۵۸-۲

شكل ۵۸-۱

شكل ۵۸-۳



خودآزمایی

– مفهوم ساسونهای همرأس را توضیح دهید.


تمرین عملی

- ۱- الگوی بالاتنه تا خط کمر، در سایز مورد نظر خود را رسم و آماده کنید.
- ۲- الگوی اساس پیراهن با خط درز کمر در سایز مورد نظر خود را رسم و آماده کنید.
- ۳- پاترن مربوط به الگوی اساس پیراهن با خط درز کمر در سایز مورد نظر خود را تا مرحله پرو آماده کنید.
- ۴- مکانهای انتقال ساسون سینه را در روی الگوی بالاتنه جلو مشخص کنید.
- ۵- مکانهای انتقال ساسون کمر بالاتنه جلو را در روی الگوی بالاتنه جلو مشخص کنید.
- ۶- مکانهای انتقال ساسون سرشانه پشت را در روی الگوی پشت مشخص کنید

به عرض ۶/۰ تا یک سانتیمتر (در انداهای سایز بزرگ با سینه بر جسته، ۱/۵ سانتیمتر) روی هلال حلقه گردن جلوی الگو، به رأس ساسون سینه رسم می کنیم سپس داخل آن را خالی کرده، متعاقباً به پنس مجاور و هم رأس با آن منتقل می کنیم (شکل ۵۹).

طراحی یقه های ساده به همراه سجاف


قبل از شکل دادن به هر نوع یقه در بالاتنه، در تمام سایزها و اندازه ها، بخصوص برای اندامی که دارای سینه های بر جسته می باشد. طراحی «پنس یقه» و سپس انتقال آن به ساسون سینه یا ساسونهای «هم رأس» با آن ضروری است. برای این کار، پنسی




شکل ۵۹

از الگو خارج می کنیم (شکل ۶۱). این حرکت را «دکله کردن یقه» می گوییم.

یقه گرد : (شکل ۶۰) ابتدا روی بالاتنه طرح مربوط، در اندازه دلخواه یقه را گشاد کرده، مقدار لازم را قیچی می زنیم و



شکل ۶۰



شکل ۶۱

نقطه (پ^۱) علامت بگذارید. (این مقدار را به دلخواه و به نسبت دکلته روی سرشاره در نظر بگیرید.)

- از نقطه (ث^۱) هلال مختصری تا نقطه (پ^۱) به طریقی رسم کنید که در نقطه (پ^۱) هلال مذکور بر خط مرکزی پشت عمود باشد. رعایت این نکته بسیار ضروری است.

- هلال (ن^۱، ز^۱) و هلال (ث^۱، پ^۱) را قیچی زده، از الگو خارج کنید (شکل ۶۱). پس از این حرکت، سجاف یقه را به عرض ۳ سانتیمتر روی خطوط سرشاره و خطوط مرکزی در نظر گرفته، هلال خارجی سجاف را از نقاط جدید (ن^۲) تا (ز^۲) و از (ث^۲) تا (پ^۲) رسم کنید.

- سجاف پشت یقه چون با پنس سرشاره برخورد دارد، آن را روی پنس بسته شده رسم و سپس پنس را باز کنید.

- از سجاف یقه، رولت یا کپی بردارید (شکل ۶۲).

* در هنگام دکلته کردن هلال یقه، مقدار آن را روی سرشاره پشت و جلو، یکسان در نظر بگیرید.


* هلال یقه دکلته را در محل خطوط مرکزی جلو و پشت به طور عمود رسم کنید. در الگوی مذکور، مقادیر فرضی زیر در نظر گرفته شده است :

- فواصل دکلته یقه روی سرشاره جلو از نقطه (ن) تا (ن^۱) برابر ۶ سانتیمتر و روی سرشاره پشت از نقطه (ث) تا (ث^۱) نیز همین اندازه در نظر گرفته شده است.


- از نقطه (ز) روی خط مرکزی جلو ۸/۵ سانتیمتر تا نقطه (ز^۱) برای دکلته یقه در جلوی بالاتنه منظور شده است.

- از نقطه (ن^۱) هلالی مختصر تا نقطه (ز^۱) به طریقی رسم کنید که این هلال در نقطه (ز^۱) بر خط مرکزی عمود شود. این نکته در هنگام رسم هلال یقه بسیار ضروری است.

- از نقطه (پ) روی خط مرکزی پشت ۶/۵ سانتیمتر تا



شکل ۶۲



دوخت یقه گرد: الگوی سجاف
 جلو را در خط مرکزی روی کاغذ، تا زده، کل آن را کپی کنید تا کامل شود.
 سجاف جلو و پشت دارای دو هلال است. قسمت داخلی، «هلال دکلته» و قسمت خارجی، «هلال خارجی سجاف» نامیده می شود.

* بالاتنه دکلته شده را دوخته، آماده کنید. زیپ خط مرکزی پشت را دوخته، درزهای بالاتنه بخصوص درزهای سرشاره را اتوکاری کنید (شکل ۶۳).

شکل ۶۳

درزها و رعایت فواصل لایی و پارچه، به پارچه بُریده شده
بحسابانید.

– هلال خارجی سجاف، پس از اتمام دوخت، پاکدوزی
می‌شود.

– درزهای سرشانه سجاف را دوخته، سپس اتو کنید
(شکل ۶۴).

* سجاف آماده شده را به بالاتنه بدوزید. دقّت کنید که خطوط سرشانه‌ها به ترتیب بر هم منطبق شود. به کمک قیچی، نقاط داخل هلال دکلته یقه را در فواصل معین چرت بزنید (شکل ۶۵).

– پس از دوخت سجاف یقه به بالاتنه، آن را به داخل بالاتنه برگدانده، هلال یقه را از رو چرخکاری کنید.


* الگوی سجاف جلو و پشت یقه را عیناً روی «لایی چسبان» گذاشته، به اندازه الگو، یک بار از آن برش کنید. به قسمت چسب لایی توجه کنید.

* سجافی را که از لایی چسب آماده نموده‌اید، بر پشت پارچه گذاشته، (مانند الگو) از آن استفاده کنید. به این طریق که برای قسمت «هلال دکلته» سجاف، روی پارچه یک سانتیمتر اضافه درز تا خط مرز لایی چسب در نظر بگیرید.


– اضافه درز مربوط به سرشانه سجاف را از پارچه تا خط مرز شانه لایی چسب، یک سانتیمتر منظور کنید.

* اضافه درز مربوط به هلال خارجی سجاف را از پارچه تا مرز لایی چسب، $2/2^{\circ}$ سانتیمتر منظور نمایید.

* سجافهای جلو و پشت را که از لایی چسبان آماده شده است به کمک حرارت مناسب اتو و با در نظر گرفتن میزان اضافه



شکل ۶۴




شکل ۶۵


مطالعه آزاد

یقه چهارگوش : (شکل ۶۶)

مرحله دکله کردن یقه به کمک خطکش گونیا به صورت ساده‌ای انجام می‌گیرد (شکل ۶۷).



شکل ۶۶



شکل ۶۷

* به مقدار دلخواه برای دکلته نمودن خط مرکزی یقه، از نقطه (ز) تا (ز') علامت بگذارد.

* در این طرح، یقه به صورتی دکلته شده است که پنس سرشانه پشت در هنگام دکلته کردن، حذف می‌شود؛ بنابراین فاصله از یقه روی خط سرشانه جلو و پشت، ضمن اینکه به طور مساوی در نظر گرفته می‌شود، حد آن را تا نقطه (ظ') روی خط بالای پنس سرشانه منظور می‌نماییم. در این صورت فاصله مساوی با آن را روی بالاتنه جلو، از نقطه (ن) تا (ن') علامت گذاشته، زاویه (ه) یقه را «به دلخواه بین ۹۰ تا ۱۲۰ درجه» طراحی می‌کنیم.


دقت کنید خط (ه، ز') باید به کمک خطوط گونیا، عمود بر خط مرکزی جلو رسم شود.

* از نقطه (ظ) واقع در رأس پنس سرشانه پشت، خط (ظ، پ) را بر خط مرکزی پشت و به کمک خط کش گونیا عمود کنید.

* سطح دکلته شده را به کمک قیچی، از الگو جدا کنید.

* سطح سجاف را روی خطوط سرشانه برابر ۳ سانتیمتر از نقاط (ن') تا (ن'') و از (ظ') تا (ظ'') مشخص کنید؛ سپس فواصل (ز'، ز'') و (پ'، پ) را به ترتیب روی خطوط مرکزی جلو و پشت، معین کنید.


* از نقاط (ن'') و (ز'') واقع در بالاتنه جلو، دو خط بموازات خطوط یقه ترسیمی، رسم کنید تا در نقطه (ه') همیگر را قطع کنند (شکل ۶۸).




شکل ۶۸

* در روی الگوی بالاتر پشت، از نقاط (ظ^۱) و (ب^۱) دو خط موازات خطوط یقه رسم کنید تا همیگر را در نقطه (ظ^۲) قطع کنند.

* مانند توضیحات مربوط به سجاف یقه گرد، این سجاف را نیز یک بار از لایی چسبان آماده کرده، روی پارچه با اضافه درز یک سانتیمتر در قسمت یقه دکله و ۰/۲ سانتیمتر در قسمت لبه خارجی در نظر گرفته قسمت سرشانه‌ها را به هم بدوزید و اتو کنید (شکل ۶۹).




* بالاتنه را آماده، سپس سجاف یقه را به آن وصل کنید. در هنگام دوخت، زاویه‌های یقه را در قسمت اضافه درز، چرت بزنید تا سجاف براحتی به قسمت داخل برگردانده شود و کیس برندارد (شکل ۷۰).




* پس از برگرداندن سجاف یقه به داخل بالاتنه، لبه یقه را چرخکاری کنید.

پایان مطالعه آزاد

یقه هفت: (شکل ۷۱) طریقه دوخت یقه‌های ساده مانند هم است. فقط دکله کردن آنها با هم متفاوت است.



در این طرح نیز یقه را به شکل هفت در جلوی بالاتنه دکله می نماییم (شکل ۷۲).



شکل ۷۲

- * پهناى سجاف را روی خط سرشانه جلو و پشت برابر ۳ سانتیمتر منظور کنید. بنابراین فواصل (n^1 , n^2) و ($ث^1$, $ث^2$) برابر ۳ سانتیمتر می باشد.
- * از نقطه (n^1) خطی به موازات خط یقه (n^1 , $ز^1$) رسم کنید تا خط مرکزی جلو را در نقطه ($ز^1$) قطع کند.
- هلال خارجی سجاف یقه پشت را نیز از نقطه ($ث^2$) تا ($پ^2$) رسم کنید.
- * از سطوح سجاف جلو و پشت کمی بردارید و بر طبق توضیحات گفته شده خط مرکزی سجاف جلو را ابتدا روی کاغذ الگو تازده، کل سجاف جلو را به صورت هفت آماده کنید.
- * الگوهای سجاف جلو و پشت را یکبار روی لایی چسب گذاشته عیناً برش کنید.
- * سجافهایی را که از لایی چسبان آماده نموده اید روی پارچه گذاشته، با اضافه درز یک سانتیمتر، فاصله مرز بین لایی چسب و پارچه را منظور نمایید.

برای این کار ابتدا :

- * در بالاتنه موردنظر، در قسمت الگوی جلو، به مقدار دلخواه (دراین نمونه، ۲ سانتیمتر منظور شده است) از نقطه (n^1) ابتدای سرشانه تا (n^1) علامت بگذارید.
- * روی خط مرکزی جلو، به مقدار دلخواه از نقطه (z^1) تا (z^2) علامت بگذارید.

* از (n^1) روی خط سرشانه به طور مستقیم به (z^2) وصل کنید. سپس خط مذکور را قیچی زده یقه دکله شده را در الگو مشخص کنید.


- * در الگوی بالاتنه پشت، مقدار مساوی با دکله یقه سرشانه جلو از نقطه ($ث^2$) تا ($ث^1$) روی خط سرشانه علامت بگذارید.
- * چون پشت یقه، طرح ساده درنظر گرفته می شود، فاصله ($پ^1$, $پ^2$) را روی خط مرکزی پشت می توان به اندازه ($ث^1$, $ث^2$) درنظر گرفت.

* از ($ث^1$) به ($پ^1$) هلال کمی رسم نموده، آن را قیچی بزنید تا قسمت اضافه یقه، از الگو جدا و خارج شود.


دوخته شده را باز کرده، اتو کنید.

* سجاف یقه آماده شده را به بالاتنه دوخته و آماده شده، از قسمت هلال یقه دکته، به یکدیگر بدوزید (شکل ۷۴).

* سجافهای را که از لایی چسبان آماده نموده اید به کمک حرارت مناسب اتو به پارچه بچسبانید (شکل ۷۳). سپس سرمانه‌های سجاف پشت یقه در محل موردنظر به یکدیگر دوخته درزهای



شکل ۷۳



شکل ۷۴

* لبه یقه را پس از برگرداندن، چرخکاری، سپس اتو نمایید.

* سجاف را در ناحیه سرشانه، با چند دوخت ساده به بالاتنه


بست نمایید.

* رأس جلوی یقه را با قیچی چرت زده تا محل دوخت، اضافه درز را باز کنید.


* مطابق شکل، در نقاط معین چرت ایجاد کنید تا برگرداندن سجاف به داخل بالاتنه به طرقی صورت گیرد که یقه، کیس برندارد.

مطالعه آزاد

یقه بیضی: (شکل ۷۵) دوخت یقه‌های بیضی همانند یقه‌های گرد است با این تفاوت که در دکله کردن یقه مختصر تفاوتی وجود دارد. برای این کار:



برای دکله کردن مقدار معین روی خط سرشانه منظور می‌نماییم. با توجه به اینکه در هنگام طراحی این گونه یقه‌ها، مقدار دکله یقه روی خط سرشانه بیشتر از دکله یقه روی خطوط مرکزی است. بنابراین در این طرح اندازه دکله روی خطوط سرشانه از حد پنس سرشانه پشت نیز گذشته است و به عبارت دیگر قسمت باقی مانده پنس سرشانه پشت در هلال یقه دکله شده پشت بالاتنه نمایان می‌شود (شکل ۷۶).




شکل ۷۶

پس از جدا کردن قسمت اضافه یقه، عرض سجاف را برابر ۳ سانتیمتر و به موازات هلال دکلته یقه رسم نمایید.

* سجاف جلوی یقه را کپی نموده، خط مرکزی جلوی آن را روی کاغذ تابزند و سجاف یقه را کامل کنید.
شکل (۷۷).

* طریقه لایی گذاری و دوخت مانند یقه گرد می باشد.

* در هنگام برگرداندن سجاف یقه به داخل بالاتنه قسمت اضافه درز دوخته شده در هلال دکلته یقه را چرت بزندید تا یقه کیس برندارد.



شکل ۷۷

پایان مطالعه آزاد

تمرین عملی

۱- یقه های گرد و هفت را در اندازه های دلخواه روی الگوی بالاتنه مربوط به سایز خود رسم نمایید؛ سپس برای هر کدام تا خط کمر، «پاترن» آماده کرده، پرو کنید.

۲- سجاف هر یک از یقه های فوق را با استفاده از لایی چسبان و اتوکاری به طور کامل دوخت نمایید.

آستین

۵ آستین کلوش

۵ آستین سرخود

۵- الگوی اساسی آستین های رگلان ساده یک تکه (اسون دار)

- آستین رگلان ساده دوتکه

۶- الگوی اساس آستین های کیمونوی ساده

۱- آستین راسته «اساس آستین»: الگوی اساس

آستین را برای حلقه آستین بالاتنه مورد نظر رسم کنید. گشادی

۱- الگوی آستین راسته (اساس آستین)

۲- آستین راسته با گشادی معمولی در مج

۳- آستین نیمه نگ با پنس در آرنج (آستین لوله ای)

۴- آستین بلوزی:

(حلقه آستین بلوزی در بالاتنه - مج آستین بلوزی)

۵- آستین کوتاه ساده^۱

۵ آستین های پفی

^۱- عنوانی که با علامت ۵ مشخص شده اند برای مطالعه آزاد در نظر گرفته شده اند.

* «خط آستین کوتاه» را بین خط زیربغل و خط آرنج و به موازات آنها رسم کنید.

* (خط آستینهای سه چهارم)، (یا در اصطلاح آستین سه ربع) را بین خط مچ و خط آرنج و به موازات آنها، رسم کنید.


۳— آستین نیمه‌تنگ با پنس در آرنج (آستین لوله‌ای)

* الگوی اساس آستین را برای بالاتنه موردنظر آماده کنید (شکل ۷۹).


مج می‌تواند به اندازه‌گشادی مج الگوی اساس آستین باشد بنابراین اندکی چین خواهد داشت (شکل ۱۴ و شکل ۱۷).

۲— در آستینهای راسته که «گشادی مج آن معمولی» می‌باشد: از هر طرف عرض مج، مقدار $2/5$ سانتی‌متر کم کرده، به صورت هلال مایل به نقاط زیربغل وصل کنید (شکل ۷۸).

* در الگوی آستین راسته (اساس آستین)، خط زیربغل و خط آرنج و خط مچ معین است.




شکل ۷۹




شکل ۷۸

- * خطِ (ر، د) را روی خط آرنج، قیچی بزنید.
- * خطِ (م^۱، د) را قیچی بزنید؛ سپس خط قیچی شده را به سمت راست و روی الگو، حرکت دهید تا بر خطِ (م^۲، د) منطبق شود. بر اثر این حرکت، خط قیچی خورده (د، ر) در اندازه لازم الگو، باز شده، به «پنس آرنج» تبدیل می‌شود (شکل ۸۰).
- * رأس پنس مذکور را با گذاشتن تکه کاغذ الگو در زیر آن، تا وسط فاصله (د، ر) کوتاه کنید.
- * خطِ مج را باز دیگر ترمیم نمایید.
- * الگوی آستین را مطابق توضیحات مربوط به برش و دوخت (اساس آستین) روی پارچه برش کنید.


- * عرض مج را از هر طرف ۳ سانتیمتر کم کرده، مجدداً خطوط درز آستین را به صورت هلال کم رسم کنید.
- * نقطه تقاطع خط وسط آستین را با خطِ مج با نقطه (د) علامت بگذارید.
- * روی خطِ مج، و در امتداد خط مرکزی وسط آستین، از نقطه (م^۱) پنسی به عرض ۴ سانتیمتر به طرف جلوی آستین تا (م^۲) علامت بگذارید.
- * از (م^۲) به (د) رسم کنید.
- * محل برخورد خط آرنج با خطِ درز پشت آستین (س، س^۲) را، با نقطه (ر) مشخص کنید.



شکل ۸۰



شکل ۸۱



شکل ۸۲

* پنس آرنج را دوخته اتوکاری نمایید. سپس درز آستین را بدوزید. لبه مچ را (تو) گذاشته، پس دوز ساده نمایید (شکل ۸۱).


* لبه پس دوز شده را روی «زانت اتو» اتوکاری کنید.
۴- آستین بلوزی - حلقه آستین بلوز در بالاتنه -
مج آستین بلوزی (شکل ۸۲)

* الگوی اساس آستین برای بالاتنه موردنظر را آماده کنید. (شکل ۱-۸۳).


* از نقطه (م) واقع در مرکز کاپ آستین، ۱/۵ سانتیمتر روی خط مرکزی تا نقطه (م) به پایین علامت بگذارید.

* هلال کاپ آستین را از نقاط موازنۀ پشت و جلو تا نقطه جدید (م) رسم کنید. بدین ترتیب کاپ آستین پایین تر آمده، تغییر می کند.

* پس از کم کردن ارتفاع کاپ آستین، روی بالاتنه جلو و پشت ۱/۵ سانتیمتر به طول سرشانه اضافه کنید (شکل ۲-۸۳ و ۳-۸۳).



شکل ۱



شکل ۳

شکل ۲


بلندی بالاتنه به دلخواه

بلندی بالاتنه به دلخواه

* چون در طرح موردنظر مج درنظر گرفته می‌شود، پهنان آن را از ارتفاع آستین از ناحیه مج کم کنید.

* الگوی مج آستین را به طول دور مج با افزایش ۵ سانتیمتر برای گشادی و $1/5$ سانتیمتر برای دکمه‌خور به پهناي دلخواه $\frac{3}{5}$ سانتیمتر رسم کنید (شکل ۸۴). چون این پهناي روی کاغذ الگو، تا می‌خورد در هنگام رسم الگو آن را دوبرابر درنظر بگیرید و خط تای کاغذ را روی الگو مشخص کنید. در سطح $1/5$ سانتیمتری دکمه‌خور، محل دکمه و در سمت مقابل آن محل چاک دکمه را مشخص کنید. به یک طرف آن لایی بچسبانید.

* مقدار $1/5$ سانتیمتر از نقاط زیربغل بالاتنه جلو و پشت، روی خطوط پهلو پایین آمده، مجدداً هلال حلقه آستین جلو و پشت بالاتنه را به طریقی رسم کنید که از نقاط موازنہ بگذرد. بدین ترتیب فاصله نقاط زیربغل تا نقاط موازنہ در جلو و پشت بالاتنه را اندازه گرفته، آن را به همان میزان از نقاط موازنہ جلو و پشت کاپ آستین اندازه بزنید و اضافه را از نقاط (س) و (ش) خارج کنید (س) و (ش) واقع در روی خط مج، به صورت هلال کمی رسم کنید.
* بدین ترتیب حلقه آستین بالاتنه به صورت حلقه آستین بلوزی تبدیل می‌شود.




شکل ۸۴


مطالعه آزاد

○ آستین کوتاه: (شکل ۸۵)

* از الگوی اساس آستین تا خط مربوط به آستین کوتاه کپی یا رولت بردارید، سپس $1/5$ سانتیمتر از هر طرف درز پایین آستین کم کرده، به نقاط زیربغل آستین رسم کنید (شکل ۸۶).



شکل ۸۵



شكل ٨٦

مطالعه آزاد

○ آستین‌های پفی

الف - آستین کوتاه پفی در سرشانه و پایین آستین (شکل ٨٧)

* الگوی آستین کوتاه را آماده کنید.


* از نقاط موازنہ دو خط بموازات خط مرکزی آستین رسم کنید.




شكل ٨٧

* دو خط در بین خط مرکزی وسط آستین و خطوطی که از نقاط موازنہ رسم شده است و بموازات آنها رسم کنید. بدین ترتیب الگوی آستین به ۶ قسمت تبدیل می‌شود (شکل ٨٨).

* خطوط رسم شده را از طرف پایین و از طرف کاپ آستین قیچی زده، آنها را به نسبت دلخواه و در امتداد خط لبه پایین آستین از هم دور کنید (شکل ٨٩). بدین ترتیب الگوی آستین از عرض، گشاد می‌شود.




شکل ۸۸



شکل ۸۹

- * خط کاپ آستین را از نقاط موازنۀ جلو و پشت، رسم و ترمیم کنید با توجه به این نکته که، نقطۀ (م)، ۲ سانتیمتر بالاتر از نقطۀ مرکزی (م) روی هلال کاپ جدید آستین معین می شود.
- * از نقطۀ (ز)، ۲ سانتیمتر روی خط مرکزی آستین، تا نقطۀ (م) پایین آمده علامت بگذارید؛ سپس خط جدید لبۀ پایین آستین را از این نقطه گذرانده، کامل نمایید.
- * چون در قسمت پایین آستین چین جمع می شود آن را داخل قطعه‌ای به اندازه دور بازو (با افزایش ۲ سانتیمتر برای آزادی و گشادی) که با پهناهی دلخواه از پارچه آماده نموده اید، قرار داده بدوزید (شکل ۹۰).




خط (تاخور دگی)	۱۷

دور بازوی آستین


شکل ۹۰

ب – آستین پفی با چین در لبه پایین آستین (شکل ۹۱)





شکل ۹۱

* الگوی آستین کوتاه را مطابق شکل ۸۸ تقسیم بندی نموده، خطوط را فقط از طرف پایین قیچی کنید و به اندازه لازم (اوژمان) بدھید (شکل ۹۲). قسمت نوار دور بازو را مطابق توضیحات مذکور، آماده کرده، به یک طرف برگردان آن لایی بچسبانید (شکل ۹۳) و آن را مانند کمر دامن آماده کنید.




شکل ۹۲




شکل ۹۳


* آستین را با درنظر گرفتن اضافه درز اطراف آن، روی پارچه دوخته اتوکاری کنید. سپس نوار دور بازو را پس از چین کش نمودن لبه پایین آستین، به آن وصل کرده چرخکاری کنید.




- ج - آستین با چین در کاپ بالا (شکل ۹۴)
 * الگوی آستین کوتاه را آماده کنید (شکل ۹۵).
 * خطی افقی در بالای نقاط موازنۀ پشت و جلو و بموازات خط لبه پایین آستین رسم کنید.



- * هلال بالای خط رسم شده را به ۵ قسمت تقسیم نموده، از نقاط تقسیم به مرکز برخورد خط عرضی فوق به خط مرکزی آستین، وصل کنید.
 * خطوط تقسیم را قیچی کنید و قطعات را مطابق شکل و در اندازه لازم (اوzman) بدھید (شکل ۹۶).



- * هلال بالای کاپ آستین را پس از اوزمان، ترسیم و ترمیم کنید (شکل ۹۷).
- * ناحیه چین کاپ آستین از نزدیک نقطه موازنۀ پشت تا نقطه موازنۀ جلو می‌باشد.




شکل ۹۷


○ – آستین کلوش، (شکل ۹۸).

مطالعه آزاد

- * الگوی آستین کوتاه را مطابق شکل ۸۸ آماده کنید و خطوط تقسیم را رسم کنید.
- * قطعات قیچی شده را که از نقاط واقع در ناحیه کاپ به هم متصل اند، در اندازه دلخواه اوزمان بدهید.
- او زمانی که در این طرح در نظر گرفته می‌شود بیشتر از طرح آستینهای پفی است (شکل ۹۹).



شکل ۹۹




شکل ۹۸


مطالعه آزاد

○ آستین کوتاه سرخود (شکل ۱۰۰)


* بالاتنه جلو و پشت را در طرح دلخواه آماده کنید (شکل های ۱۰۱ و ۱۰۲).



شکل ۱۰۰



شکل ۱۰۲



شکل ۱۰۱


* یک سانتیمتر از نقاط قبلی انتهای سرشانه تا نقاط جدید (ع') در بالاتنه پشت بالا رفته، خط جدید سرشانه را در هریک از الگوها رسم کنید.

توجه داشته باشید که برای رسم خط سرشانه پشت پنس سرشانه را بسته سپس خط سرشانه را رسم کنید.

* خطوط سرشانه‌ها را در اندازه دلخواه و به طور مساوی با یکدیگر و در امتداد خطوط تا نقاط (ع') در الگوی جلو و (غ')، در الگوی پشت خارج کنید و ۷/۰ سانتیمتر از نقاط (ع') و (غ') پایین‌تر آمده به ترتیب به نقاط قبلی (ع') و (غ') وصل کنید تا امتداد سرشانه‌ها پس از دوخت، بالا نایستد.

* از نقاط (خ) واقع در ابتدای زیربغل الگوی جلو و پشت، ۳ سانتیمتر به ترتیب تا نقاط (خ') پایین‌آمده، آن را محل موازنۀ دوخت در خطوط پهلو و زیرآستین قرار دهید.

* خطوط لبه خارجی آستین در جلو و پشت بالاتنه را تا (خ') به صورت هلال بسیار کمی رسم کنید (شکل ۱۰۳).



پایان مطالعه آزاد

شکل ۱۰۳

کنید (شکل ۱۰۵-۱ و شکل ۲-۱۰۵ و شکل ۳-۱۰۵). در رسم الگوهای رگلان ابتدا باید تغییراتی در بالاتنه و آستین ایجاد شود. بدین طریق که :



* یک سانتیمتر از سطح سرشانه جلو کم کنید (شکل

۵- الگوی آستینهای رگلان ساده (شکل ۱۰۴) آستین رگلان ساده، به صورت یک تکه و دو تکه آماده می‌شود :

الف - آستین رگلان ساده یک تکه



* ابتداء الگوی اساس آستین و بالاتنه موردنظر را آماده

. (۱۰۵-۲)



شكل ١٠٤

شكل ١٠٥-١



شكل ١٠٥-٣

شكل ١٠٥-٢

مذکور را به اندازه ۷/۰ سانتیمتر به طرف بالا انحنا بدھید.

* برای رسم خط رگلان در بالاتنه پشت، از نقطه (ث^۳)

سانتیمتر تا (ث^۳) روی هلال حلقه گردن، علامت بگذارید.

- از (ث^۳) به نقطه موازن (ت) وصل کرده، خط مذکور را تا رأس پنس سرشانه، (و به طرف بالا) انحنا بدھید.

* از نقطه (ل) واقع در مرکز کاپ آستین، ۳ سانتیمتر روی خط مرکزی تا نقطه (ذ) پایین آمده، علامت بگذارید.

* نقاط (م) و (د) هریک به فاصله یک سانتیمتر از نقطه (ل)، روی هلال کاپ آستین مشخص می شود.

* خطوط رگلان جلو و پشت بالاتنه را بترتیب در فواصل (ن^۲، ط^۳) و (ث^۳، ت) قیچی کنید (شکل های ۱۰۶-۲ و ۱۰۶-۳).

سپس قطعات جدا شده را روی الگوی آستین به طریقی تنظیم

* متعاقباً یک سانتیمتر به سطح سرشانه پشت اضافه کنید.

(دقّت کنید که این اضافه را از روی پنس سرشانه بسته شده در نظر گرفته خط سرشانه را رسم کنید).


* خط مرکزی وسط آستین را، یک سانتیمتر به طرف سطح جلوی آستین منتقل کرده، رسم کنید. بدین ترتیب به سطح پشت آستین، افزوده می شود.

* نقطه موازن واقع در جلوی بالاتنه و نقطه موازن جلوی الگوی آستین را ۳ سانتیمتر به طرف بالا برد، علامتهاي جديده را مشخص کنيد.

* برای رسم خط رگلان در بالاتنه جلو، از نقطه (ن^۳)

سانتیمتر تا (ن^۳) روی هلال خط گردن جلو، علامت بگذارید.

- از (ن^۳) به نقطه جدید موازن (ط^۳) وصل کرده، خط



شکل ۱۰۶-۳

شکل ۱۰۶-۲


سرشانه نیز بر نقطه (م) منطبق شود (قبل این پنس سرشانه را در این نقطه می‌بندیم).

* پنس ایجاد شده در بالای الگوی آستین را در نقاط (د)

و (م) کمی انحنا بدھید (شکل ۱۰۷).

کنید که قطعه جلوی بالاتنه ابتدا در نقطه موازن، منطبق شود. همچنین خط سرشانه بر نقطه (د) منطبق گردد (شکل ۱۰۶).

* قطعه بالای بالاتنه پشت را در قسمت پشت آستین به طرقی قرار دهید که نقطه موازن آنها برهمنطبق گردد و خط



فرم کامل آستین رگلان ساده (یک تکه) با ساسون درامتد خط سرشانه


شکل ۱۰۷

آستین را از هم جدا کنید (شکل ۱۰۸). سپس یک سانتیمتر از ناحیه مچ تا نقطه (ذ) به عرض آستین اضافه کنید.

* نقاط موازنی را روی الگوی جلو و پشت معین و مشخص نمایید.


— الگوی آستینی که به طریق مذکور آماده می‌شود یک بار روی دولای پارچه برش می‌شود.

ب— آستین رگلان دوتکه: در صورتی که می‌خواهید آستین جلو و پشت در خط مرکزی، درز بگیرد، ابتدا آستین رگلان یک تکه را از خط مرکز وسط آن قیچی زده، قسمت جلو و پشت




شکل ۱۰۸

۶- الگوی اساس آستینهای کیمونوی ساده (شکل ۱۰۹) : لباسهایی که در آستینهای کیمونو طراحی می‌شود باید کمی آزاد باشد.



شکل ۱۰۹



شکل ۱۱۰


رسم کنید سپس خط مرکزی آن را یک سانتیمتر به سمت جلوی آستین تغییر داده، مجدداً رسم کنید (شکل ۱۱۱).

* از رأس (نوك) ساسون سينه، خطی برخط لبه پایین بالاتنه جلو، رسم کنید؛ سپس خط مذکور را تا رأس ساسون، قیچی بزنید. پس از خالی کردن ساسون سينه و بستن آن، خط قیچی خورده باز می شود. درنتیجه اين حرکت، ساسون سينه به خط زير آن، منتقل مي گردد (شکل ۱۱۲).


در اين مبحث يكی از مهمترین قسمتهای طراحی الگو برای تشكيل «اساس آستینهاي کيمونو» مورد بررسی قرار گرفته است.

* ابتدا الگوی بالاتنه در سایز موردنظر و تصحیح شده را فقط با ساسون سينه و سرشانه آماده کنید؛ سپس از ساسونهاي کمر صرف نظر كرده، پنسهای پهلوی جلو و پشت را به یک سانتیمتر تبدیل کنید (شکل ۱۱۰).

* الگوی آستین مربوط به حلقة آستین بالاتنه موردنظر را



شکل ۱۱۱




شکل ۱۱۲


* برای ایجاد آزادی و گشادی معمولی و لازم در بالاتنه،
مقدار $5/0$ سانتیمتر^۱ به عرض خطوط پهلو اضافه می‌شود. (این
گشادی بسته به نوع طرح، در تمامی بالاتنه‌های کیمونو ضروری
است).

* بالاتنه پشت را مطابق توضیحات مذکور، بدون ساسون
کمر آماده کنید (شکل ۱۱۳).
* خط جدید مرکزی آستین را قیچی زده، آن را به دو
قطعه الگوی جلو و پشت آستین تبدیل کنید (شکل ۱۱۴).

۱- در بالاتنه‌های مریبوط به کت و پالتو و اورکت، مقدار آزادی در خط پهلو، از $1\text{a}3$ سانتیمتر منظور می‌شود.




شکل ۱۱۳




شکل ۱۱۴

یک سانتیمتر به سطح سرشانه پشت اضافه کنید. این عمل باعث می شود که درز روی آستین در بدن ایجاد کشیدگی به طرف جلو نکند (شکل های ۱۱۵ و ۱۱۶)

توجه:
* در همه طراحیهای مربوط به الگوی بالاتنه های رگلان و کیمونو، یک سانتیمتر از سطح سرشانه جلو کم کرده، متعاقباً



شکل ۱۱۵



شکل ۱۱۶

* قطعه پشت آستین را به بالاتنه پشت، طوری تماس


بدهید که در دو حالت مهم زیر و بترتیب قرار بگیرد :

- اول اینکه، نقطه مرکزی بالای کاپ آستین (ل) مماس با نقطه بالای انتهای سرشانه بالاتنه، نقطه (غ) قرار گیرد.
- دوم اینکه به دنبال حرکت بالا، آستین را به طرف پایین، طوری حرکت بدھید تا نقطه زیر بغل آستین (س)، بر «خط تکیه گاه» مماس شود و در اصطلاح به این خط، تکیه کند.

توجه:


* برای شروع رسم الگوهای آستین کیمونو، از این مرحله به بعد باید از بالاتنه پشت شروع کنید؛ سپس بالاتنه جلو را براساس آن، تنظیم نمایید.

* خطی به طول تقریبی ۵ سانتیمتر در امتداد خط پهلو و به فاصله $\frac{2}{5}$ تا ۳ سانتیمتر از آن و در مقابل نقطه جدید (ج) از پهلو، از نقطه (ه) تا (ر) رسم کنید. این خط را «خط تکیه گاه» بنامید. (شکل ۱۱۷).



شکل ۱۱۷


- * از نقطه (ج) به نقطه (م) به طور مستقیم رسم کنید.
- * از نقطه (ج) با افزایش یک سانتیمتر (از بالا به پایین) مشخص شده را رسم کنید.
- * اکنون نقطه (ج) را روی خط پهلوی بالاتنه در $\frac{1}{5}$ فاصله (ج، ج') با افزایش یک سانتیمتر (از بالا به پایین) مشخص کنید.
- * از نقطه (ج) به نقطه (س) به طور مستقیم رسم کنید.
- * از نقطه (ج') را روی خط زیر آستین به فاصله $\frac{7}{5}$ سانتیمتر تا نقطه (ج)، علامت بگذارید.
- * نقطه (ج') را نیز روی خط پهلوی بالاتنه به فاصله $\frac{7}{5}$ سانتیمتر از نقطه (ج) قرار دهید (فواصل مساوی تا نقطه (ج)).
- * از (ج') به (ج) هلال زیر بغل آستین و بالاتنه کیمونو به وجود آمده، الگوی بالاتنه جلو را تنظیم و رسم کنید(شکل ۱۱۸).




شكل ١١٨

- * ۷/۵ سانتیمتر (مقدار مساوی، با اندازه بالا) از نقطه (چ) روی خط پهلو تا نقطه (چ^۲) مشخص کنید.
 - * خط هلال زیربغل آستین و بالاتنه کیمونو شده را از نقطه (چ^۱) تا (چ^۲) رسم کنید.
 - * از نقطه (ع^۱) ۱/۵ سانتیمتر تا نقطه (ل^۱) بالارفته، از (ل^۱) یک بار به نقطه (ن^۱) در ابتدای سرشانه واقع در حلقه گردن، به طور مستقیم رسم کنید و بار دیگر، از (ل^۱) به نقطه (م^۱) به طور مستقیم رسم کنید. تا خط درز بالای آستین در بالاتنه جلو، شکل بگیرد.
 - * از نقطه (ی) رأس ساسون سینه، به وسط خط سرشانه به طور مستقیم رسم کنید تا خط تشکیل ساسون پرنسیسی، معین شود (شکل ۱۱۹).
 - * ساسون منتقل شده را بار دیگر بسته، آن را به خط پرنسیسی وسط سرشانه انتقال دهید (شکل ۱۲۰).
 - * از خطوط اطراف الگوی پشت، کپی یا رولت کنید
- (شکل ۱۲۱).


- * «خط تکیه گاه» مربوط به الگوی بالاتنه جلو را مانند الگوی پشت و موازات خط پهلو رسم کنید. در این مرحله نیز دو حرکت مهم انجام می‌گیرد.
- * اول، قطعه مربوط به جلوی الگوی آستین را از نقطه (ش) از زیربغل، بر «خط تکیه گاه» جلو به طریقی مماس کنید که فاصله (ه، ش) مساوی اندازه (ه، س) از «خط تکیه گاه» الگوی پشت شود.
- دوم اینکه پس از حرکت بالا، هلال کاپ آستین قطعه جلوی آستین را بر نقطه بالای سرشانه و بالاتنه جلو، در نقطه (ع^۱) مماس کنید. در این حالت ممکن است نقطه (ل)، با نقطه (ع^۱) تماس بابد یا کمی بالاتر از آن قرار گیرد.
- * همانند الگوی پشت، فاصله (ج، چ) را در $\frac{1}{3}$ اندازه (ج، چ^۲) بالاضافه یک سانتیمتر روی الگوی بالاتنه جلو، علامت بگذارید.
- * از نقطه (چ) به (ش^۲) به طور مستقیم رسم کنید.
- * مقدار ۷/۵ سانتیمتر از نقطه (چ) تا (چ^۲) روی خط درز زیر آستین مشخص کنید.



شكل ١١٩




شکل ۱۲°



شکل ۱۲۱

- * آستینها، بسیار ساده و آسان انجام می‌گیرد.
- * اضافه درز برای خط مرکزی پشت که محل دوخت زیپ می‌باشد برابر ۲ سانتیمتر منظور می‌شود.
- * اضافه درز خط درز بالای آستین را ۲ سانتیمتر منظور کنید (شکل ۱۲۲).


* مشخصات خطوط الگو را روی الگوی بالاتنه پشت و جلو، یادداشت کنید تا در هنگام برش و دوخت دچار اشتباه نشوید.
دوخت اساس آستین کیمونوی ساده: با توجه به خطوط راه پارچه، الگوها را روی پارچه بگذارید. دوخت این طرح



شکل ۱۲۲

- * در نقاط (ج^۱) و (ج^۲) و (ج^۳) و فواصل بین این نقاط، روی هلال اضافه درز زیربغل بالاتنه‌ها چرت بزنید (شکل ۱۲۳).
- * اضافه درز مربوط به خط ساسون پرنسیسی سینه را ۱/۵ سانتیمتر از هر طرف تا فاصله ۷ سانتیمتری نوک ساسون، در نظر گرفته، پنس را پس از چرخکاری، باز کرده، اتوکنید.
- * درز بالای آستین پشت و جلو را به یکدیگر دوخته، پنس را اتوکاری کنید.

- * اضافه درز مربوط به خطوط زیربغل آستین و بالاتنه کیمونو شده را ۱/۵ سانتیمتر در نظر بگیرید.
- * اضافه درز مربوط به لبه پایین بالاتنه را ۲ سانتیمتر منظور کنید.
- * اضافه درز لبه مچ را ۱/۵ سانتیمتر در نظر بگیرید.
- * پنس سرشانه پشت را بدوزید و به طرف آستین خوابانده، اتوکاری کنید.




طراحی و دوخت پیراهن با درز پرنسسی (شکل ۱۲۴)
یقه و آستین موردنظر را به دلخواه از طرحهای موردنظر
در دروس گذشته انتخاب کنید (در این مبحث، یقه هفت و آستین
لوله‌ای با پنس در آرنج، انتخاب شده است).


* ابتدا الگوی اساس پیراهن و آستین در سایز موردنظر
را آماده کنید. توجه کنید که الگوی ویژه بالاتنه، قبلاً با دوخت
«پاترن» امتحان و تصحیح شده باشد (شکل ۱۲۵).

* درزهای زیریغل را دوخته، لبه مج و لبه پایین بالاتنه را
پس دوز ساده کنید و سپس اتو نمایید.
یقه را به صورت یکی از طرحهای مربوط به مبحث یقه‌ها
آماده و سجاف کاری نمایید.

توجه: روی الگوی «اساس آستینهای کیمونو» که به طریق
بالا آماده شده است می‌توانید انواع طرحهای مربوط به برشهای
 مختلف و آستینهای کیمونوی رگلان را طراحی کنید.



شکل ۱۲۴



شكل ١٢٥

سانتیمتر از عرض پنس کمر پشت کم کنید (فقط از یک طرف سمت خط مرکزی پشت کافی است) و نقطه (ض^۱) را علامت بگذارید.

* از نقطه (ض^۱) به (ظ^۱) که در یک طرف پنس سرشانه از جهت یقه قرار دارد وصل کنید. در این اتصال، نقاط (ض) رأس پنس کمر و نقطه (ظ) رأس پنس سرشانه را به این خط منتقل نمایید.

* از رأس ساسونهای کمر به طور مستقیم و موازی با خطوط مرکزی، به طرف پایین تا خط لبه الگو رسم کنید تا به صورت خط شماره ۱ و ۲ مشخص شود (شکل ۱۲۶).

* پس از انتقال و تبدیل ساسون سینه به ساسون پرنسسی، خط شماره (۱) را از پایین به بالا قیچی زده، ضمن این حرکت، پنس کمر و پنس پرنسسی را در الگوی جلو خالی کنید (شکل ۱۲۷). بدین ترتیب پنسها در بین درز پرنسسی الگو، حذف می شود.

* خط شماره ۲ را قیچی زده، ضمن این حرکت پنس کمر و پنس سرشانه را خالی کنید تا پنسها حذف شود. توجه کنید که علامتهای رأس پنسها را روی خطوط قیچی خورده بگذارید. *

هلال حلقة گردن الگوی جلو و پشت را مطابق توضیحات مربوط به مبحث یقه موردبخت، در اندازه دلخواه، دلکته کرده، سپس عرض سجاف را رسم کنید.

- چون در طرح لباس، برای آزادی، حلقة آستین پراهن، ۲ سانتیمتر گود شده است و از طرفی ۵/۰ سانتیمتر نیز برای گشادی لباس، از طرف پهلوها به عرض الگو اضافه شده، هلال مربوط به کاپ الگوی آستین نیز باید با حلقة آستین بالاتنه، مناسب و تنظیم شود.

* اکنون مراحل زیر را به ترتیب، در روی الگوی اساس

پراهن انجام دهید :

- برای جبران بلندی اپل پراهن، (اپل را با ضخامت کم انتخاب کنید) یک سانتیمتر از نقطه انتهای سرشانه جلو و پشت بالارفته، خط جدید سرشانه را رسم کنید. دقّت کنید که خط سرشانه پشت از پنس سرشانه که موقتاً بسته شده است عبور کند.

- ۵/۰ سانتیمتر برای آزادی حلقة آستین به طول سرشانه جدید اضافه کنید.

* به عرض کارور پشت ۵/۰ سانتیمتر اضافه کنید.

* حلقة آستین بالاتنه پشت و جلو را در زیر بغل، ۲ سانتیمتر پایین آورده، به عرض الگو از طرف خط پهلوی جلو و پشت به طور سرتاسری ۵/۰ سانتیمتر اضافه کنید.


* حلقة آستین جدید جلو را به شیوه‌ای رسم کنید که از نقطه موازنه بگذرد.

* حلقة آستین پشت را به شیوه‌ای رسم کنید که از فاصله ۵/۰ سانتیمتری نقطه موازنه گذشته، نقاط جدید را در بر بگیرد. نقطه موازنه را در مقابل نقطه موازنه قبلی روی حلقة جدید پشت، منتقل کنید.


* از هر طرف عرض پنس کمر جلو، یک سانتیمتر کم کنید و پنس کم شده را از دو طرف به نقطه (ی) رأس ساسون سینه وصل کنید و از طرف پایین نیز به رأس ساسون کمر رسم نمایید. *

خط ساسون پرنسسی را از نقطه (ی) واقع در رأس ساسون سینه به وسط سرشانه جدید رسم کنید سپس ساسون سینه را بسته، خط مذکور را قیچی زده، به این خط منتقل نمایید.

* برای تنظیم درز پرنسسی در الگوی پشت، ابتدا، یک



شكل ١٢٦




شكل ١٢٧

کنید (شکل ۱۳۱ و شکل ۱۳۲).

* به دلیل طرح موردنظر پیراهن، در خط مرکزی جلو و پشت الگو، اوزمان ایجاد نکنید.

* خط‌های راه پارچه را در قطعات الگو، بموازات خطوط مرکزی رسم کنید تا استقرار الگوها روی پارچه به طور صحیح انجام گیرد.

* اضافه درز در امتداد خطوط پرنسپی و خط‌های پهلوی جلو و پشت را برابر $1/5$ سانتیمتر منظور کنید. (شکل ۱۳۳ و شکل ۱۳۴).



شکل ۱۲۸

* ابتدا الگوی اساس آستین لوله‌ای با پنس در آرنج را

آماده کنید (شکل ۱۲۸).

* دو خط کوتاه به نام «خطوط تنظیم حلقه آستین»، هریک به فاصلهٔ یک سانتیمتر از خط‌های زیربغل جلو و پشت الگوی آستین رسم کنید.

* یک سانتیمتر هلال کاپ بالای آستین را بالا برد، مجدداً آن را تا نقاط موازنہ رسم کنید.

* فاصلهٔ نقطهٔ موازنہ جلو تا زیربغل مربوط به هلال حلقه آستین بالاتنه را اندازه گرفته، مقدار آن را از نقطهٔ موازنہ جلوی الگوی آستین تا «خط تنظیم» مقایسه و هلال آن را ترمیم و رسماً ترسیم کنید.

— فاصلهٔ نقطهٔ موازنہ پشت بالاتنه تا زیربغل جدید آن را اندازه گرفته، مقدار به دست آمده را روی الگوی آستین از نقطهٔ موازنہ پشت تا خط تنظیم، مقایسه و هلال آن را ترمیم و رسماً کنید.


* از نقاط جدید زیربغل الگوی آستین به طرفین نقاط مچ وصل کنید.

توجه: در هنگام رسم خط درز پشت آستین، پنس آرنج را موقتاً بسته، پس از رسم خط درز جدید، آن را باز کنید.


* الگوی جلو و پهلوی جلوی پیراهن را پس از تفکیک در قسمت پایین داخل آن اوزمان بدھید. برای این کار:

— مقدار دلخواه 3 تا 15 سانتیمتر در قسمت درز پرنسپی و خط پهلو از خط لبه داخل خارج شده، به نقاط علامت رأس پایین ساسون کمر و با همان ارتفاع به انحنای باسن رسم کنید (شکل ۱۲۹ و شکل ۱۳۰).

* مشابه قطعات جلوی الگوی پیراهن به قطعات تفکیک شدهٔ الگوی مربوط به پشت پیراهن نیز در لبهٔ پایین اوزمان ایجاد




۱۰۹





شکل ۱۲۹

شكل ١٣٢



شكل ١٣١





شكل ١٣٤

١١١

شكل ١٣٣

و خط مرکزی پشت را به همراه زیپ، دوخته، پس از اتصال درزهای پهلو و سرشانه‌ها، پرو کنید (شکل ۱۳۸).

* درزها را چرخکاری کنید و سجاف یقه را مطابق توضیحات مربوط به مباحث یقه لایی کاری نموده، دوخت کنید.
* آستین را آماده و به حلقه لباس وصل کنید. دقّت کنید که نقاط موازنۀ آستین و لباس به یکدیگر وصل شود. کاپ بالای آستین را با دقّت به هلال بالای نقاط موازنۀ وصل کرده، اضافات آن را روی حلقه لباس تنظیم نمایید به طوری که نقطۀ مربوط به خط مرکزی بالای کاپ آستین به نقطۀ سرشانه پیراهن وصل شود.
* اتوکاری نقش مهمی در زیبایی پیراهن دارد.

* اضافه درز در امتداد خطوط سرشانه ۲ سانتیمتر است.

* اضافه درز برای حلقه آستین بالانه ۱/۲۵ سانتیمتر است.

* اضافه درز مربوط به خط مرکزی پشت که روی دولای باز پارچه برش شده ۲ سانتیمتر است و سعی کنید که در قسمت باز و ترکه پارچه باشد (شکل ۱۳۵ و ۱۳۶).



* اضافه برای پس‌دوز لبه پایین پیراهن را ۲ سانتیمتر منظور کنید.

* پس از برش پارچه و تنظیم نقاط چرت و موازنۀ خطوط، درزهای پرسنسری جلو را بدوزید (شکل ۱۳۷).


* درزهای پرسنسری پشت را با رعایت علایم چرت قیچی

١١٣


شكل ١٣٦



شكل ١٣٥



شکل ۱۳۷



شکل ۱۳۸

خودآزمایی

- ۱- نکات مشترک در اجرای رسم الگوهای آستین رگلان ساده و آستینهای کیمونوی ساده را توضیح دهید.
- ۲- رسم «خطِ تکیه‌گاه» در هنگام تغییر و تبدیل هلال زیربغل الگوی آستین، چه ضرورتی دارد؟
- ۳- برای رسم آستینهای کیمونوی ساده، ابتدا کدام قطعه از قسمت جلو یا پشت آستین به کدام قسمت بالalte جلو یا پشت، متصل و رسم می‌شود؟
- ۴- برای رسم آستینهای کیمونوی ساده، در صورتی که الگوی بالalte دارای ساسون سینه باشد آیا می‌توان از ساسون سینه صرف نظر نمود؟ چرا؟
- ۵- پس از تکمیل الگوی آستین کیمونوی ساده، ساسون سینه را به چه مکانهایی می‌توان انتقال داد؟ روی الگوی کیمونو شده خطوط انتقال را نشان دهید.

تمرین عملی

- ۱- آستین لوله‌ای با «پنس در آرنج» را برای بالalte مربوط به سایز موردنظر خود ترسیم و تا مرحله «پاترن» آماده کنید.
- ۲- الگوی اساسی آستینهای رگلان ساده یک و دو تکه را در سایز موردنظر خود رسم کنید.
- ۳- الگوی اساس آستینهای کیمونوی ساده را در سایز موردنظر خود رسم کنید.

فصل دوّم

هدفهای رفتاری: در پایان این فصل فراگیر باید بتواند:

- ۱- الگوی پیراهن مردانه را در اندازهٔ موردنظر و با استفاده از جدول اندازه‌های استاندارد، رسم نماید.
- ۲- پیراهن مردانه را در اندازهٔ موردنظر به طور کامل دوخت نماید.

اندازه‌گیری صحیح و مقادیر موردنیاز برای رسم الگوی پیراهن مردانه

الگوهای مربوط به لباس مردانه را می‌توان به کمک مقادیر موجود در جدول استاندارد اندازه‌های معمولی با اصول علمی رسم نمود. سیستم طراحی الگو در لباسهای مردانه، تقریباً بالاگوهای لباس خانمها متفاوت است.

* در جدول استاندارد اندازه‌ها، ابتدا اندازهٔ تمام قد از ۱۶۸ تا ۱۸۲ سانتیمتر منظور شده است تا مقایسه اندازه‌ها سریع و آسان، صورت گیرد.

۱- دور گردن: متر را به طور معمولی دور گردن گرداند، اندازه بگیرید (شکل ۱۳۹)، شماره ۱.

* اندازهٔ دور گردن را می‌توانید در مقایسهٔ ستون

۱- سایز شلوار براساس دور کمر مشخص می‌شود و هر سایز با سایز بعدی ۴ سانتیمتر اختلاف دارد.

۲- کت و شلوار بر اساس اندازه $\frac{1}{2}$ دور سینه سایزبندی می‌شود و هر سایز با سایز بعدی ۴ سانتیمتر اختلاف دارد.

۳- سایز لباسهای ورزشی بر اساس دور سینه است و کد بین‌المللی آن، چنین است:

XS خیلی کوچک X Small

S کوچک Small

M متوسط Medium

L بزرگ Large

XL خیلی بزرگ XLarge

۴- در جدول استاندارد اندازه‌ها، مقدار هر سایز با سایز بعد، ۴ سانتیمتر اختلاف دارد.


شماره روی
شکل

جدول اندازه‌های استاندارد «اندام معمولی آفایان»

«برای رسم الگوی پیراهن مردانه»

واحد = سانتیمتر

۱	دور گردن	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸
۸	دور سینه	۸۰	۸۴	۸۸	۹۲	۹۶	۱۰۰	۱۰۴	۱۰۸	۱۱۲	۱۱۶	۱۲۰	۱۲۲	۱۲۴	۱۲۶
۵۰	قد بالا نهاده بسته شکم	۴۲/۶	۴۳	۴۳/۴	۴۳/۸	۴۴/۲	۴۴/۶	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۶	۴۶
۲۰	فاصله شانه‌ها از پستان گردن	۴۳	۴۳/۵	۴۴	۴۴/۵	۴۵	۴۵/۵	۴۶	۴۶/۵	۴۷	۴۷/۵	۴۸	۴۸/۵	۴۹	۴۹/۵
۷	قد پیراهن	۷۲	۷۴	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰	۸۰	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱
۲۰	قد آستین از سر شانه تا میخ	۶۲/۴	۶۳	۶۳/۴	۶۴/۲	۶۴/۸	۶۵/۴	۶۶	۶۶	۶۶	۶۷	۶۷	۶۷	۶۷	۶۷
۹	اندازه دور میخ پیراهن	۲۲	۲۲	۲۲/۵	۲۲/۵	۲۳	۲۳	۲۴	۲۴/۵	۲۴/۵	۲۴/۵	۲۴/۵	۲۴/۵	۲۴/۵	۲۴/۵



شکل ۱۳۹

توضیح نقاط روی شکل :

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| ۱ دور گردن | ۸ دور سینه | ۵.۶ قد بالاتنه پشت تا کمر |
| ۲ فاصله شانه ها از پشت گردن | ۴.۲۰ آستین از سرشانه تا مج | ۳ |
| ۵.۷ قد پیراهن | ۹ دور مج پیراهن | ۷ |

پشت

نقطه شماره ۲ تا ۴.

۶—قد پیراهن: از ابتدای اولین مهره پشت گردن تا اندازه دلخواه است. همچنین از جدول استاندارد نیز می‌توانید استخراج کنید (شکل ۱۳۹). فاصله بین دو نقطه شماره ۵ تا ۷.

۷—دور مج پیراهن: دور مج پیراهن را براساس جدول استاندارد بدست آورید (شکل ۱۳۹) شماره ۹.

۱—در جدول استاندارد اندازه‌ها مقدار قد بالاتنه پشت تا کمر، دره‌سایز با سایز بعدی $\frac{1}{4}$ سانتی‌متر تفاوت دارد.


—قد بالاتنه پشت تا کمر، فاصله اولین مهره واقع در پشت گردن تا خط کمر می‌باشد^۱ (شکل ۱۳۹) فاصله بین نقطه شماره ۵ تا ۶.

۴—فاصله شانه ها از پشت گردن: از اندازه‌های ویژه فردی است. متر را از یک طرف انتهای شانه تا انتهای شانه دیگر و از پشت گردن گذرانده، اندازه بگیرید (شکل ۱۳۹) فاصله بین نقطه شماره ۲ تا ۳.


۵—آستین از سرشانه تا مج: فاصله انتهای سرشانه تا مج است که آن را براساس جدول استاندارد بدست آورده یا مستقیماً با اندازه ویژه منظور کنید (شکل ۱۳۹) فاصله بین دو

رسم الگوی پیراهن مردانه (شکل ۱۴۰)

برای رسم الگو، از محاسبات ساده‌ای استفاده می‌شود.



١٤٠
شكل



١٢٠

* پهنای (د، ه)، خط لبه پائین پیراهن را تشکیل می‌دهد.
 * (ج، ه) خط مرکزی پشت الگوی پیراهن را تشکیل می‌دهد.

* (ب، د) مربوط به خط مرکزی جلوی الگوی پیراهن است.


* برای رسم خط کمر الگو، ابتدا قد بالاتنه پشت تا کمر را منهای ۴ سانتیمتر نموده، حاصل را از نقطه (ج) روی خط مرکزی پشت تا (ف) علامت بگذارید.
 - از نقطه (ف) خطی بموازات خط شانه رسم کنید تا خط

* ابتدا کادری به پهنای $\frac{1}{8}$ دور سینه با اضافه «فاصله دو طرف شانه‌ها» و به بلندی قد پیراهن با کسر ۳ سانتیمتر به صورت کادر (ب، ج، د، ه) رسم کنید. (شکل ۱۴۱) به طوری که اضلاع کادر کاملاً برهم عمود شوند.

(دور سینه $\times \frac{1}{8}$) = (د، ه) = (ب، ج) . پهنای کادر
 (فاصله دو طرف شانه‌ها) +

سانتیمتر ۴ - قد پیراهن = (ب، د) = (ج، ه) . طول کادر

* پهنای (ب، ج)، خط شانه را تشکیل می‌دهد.



شکل ۱۴۱

(ک، گ)، خطی عمود بر خط لبه پایین پیراهن در نقطه (ل) رسم کنید.

* برای تکمیل کادر پیراهن، ابتدا از نقطه (ب) و (ج) به ترتیب، $\frac{1}{2}$ طول کل شانه‌ها را روی خط شانه تا نقاط (س) و (ش) علامت بگذارید (شکل ۱۴۲). $\frac{1}{2}$. (ج، ش). (ب، س) طول کل شانه‌ها

مرکزی جلو را در نقطه (ای) قطع کند.


سانتیمتر ۴ - قد بالاتنه پشت تا کمر = (ج، ف)
(ب، ی) = (ج، ف).

* برای رسم «خط کف حلقه» که آن را خط سینه نیز می‌نامیم، از نقطه (ج) روی خط مرکزی پشت $\frac{1}{2}$ فاصله (ج، ف) را با افزایش ۲ سانتیمتر تا نقطه (گ) علامت بگذارید.

* فاصله (ب، ک) را روی خط مرکزی جلو مساوی (ج، گ) درنظر گرفته، از (گ به ک) وصل کنید.

(ب، ک). سانتیمتر ۲ (ج، ف) $\frac{1}{2}$. (ج، گ)

* برای رسم خط پهلو، از نقطه (ن) واقع در $\frac{1}{2}$ فاصله



شکل ۱۴۲

فواصل (ت، ج) و (پ، ش) رسم کنید.

* برای رسم هلال حلقه گردن الگوی جلو، از نقطه (ب)


روی خط مرکزی جلو، مقدار $\frac{1}{2}$ دور سینه را با اضافه $\frac{1}{5}$

سانتیمتر تا نقطه (ب') به پایین، علامت بگذارید (شکل ۱۴۳).


$$\frac{1}{5} \text{ (دور سینه)} \times \frac{1}{20} . \quad (\text{ب، ب}')$$

* از نقاط (س) و (ش) دو خط عمود بر خط کف حلقه در نقاط (ص) و (ض) رسم کنید تا خطوط ارتفاع حلقه‌های آستین مشخص شود.


- از نقطه (ج) و (ش)، ۱۰ سانتیمتر به ترتیب تا نقاط (ت) و (پ) بالا رفته، کادر مربوط به قطعه شانه پراهن را به صورت (پ، ت، ش، ج) کامل کنید. سپس خط گردن پشت را در نصف



- * نقطه (ر) را در $\frac{1}{3}$ فاصله (ط، ض) مشخص نماید.
- * هلال حلقه آستین مربوط به الگوی پشت پیراهن را از (ط) به (ر) و (ن) کامل کنید.
- * از نقطه (ت) مقدار $\frac{1}{5}$ دور گردن را با کسر $\frac{1}{5}$ سانتیمتر تا نقطه (م) روی خط (ت، پ) علامت گذاشته، نقطه (م') را در فاصله یک سانتیمتری زیر نقطه (م) مشخص کنید و هلال حلقه گردن پشت را از (م) تا (م') و (خ) رسم نماید.
- سانتیمتر $\frac{1}{5}$. (دور گردن $\times \frac{1}{5}$) . (م، ت)
- سانتیمتر ۱ . م، م'
- * از نقطه (م) به (ز) به طور مستقیم وصل کرده، خط را به اندازه (ح، غ) تا نقطه (ق) امتداد دهید؛ سپس از (ق) به (ش) به صورت هلال بسیار کمی رسم کنید.
- * برای ایجاد سطح پیلی مربوط به خط مرکزی پشت پیراهن، از نقطه (ج)، ۲ تا ۴ سانتیمتر تا نقطه (ج') خارج شده، خط جدید (ج، ه') را موازات خط مرکزی رسم کنید.
- ۲ تا ۴ سانتیمتر . (ج، ج')
- * قطعات مربوط به الگوی جلو و پشت و قطعه مربوط به شانه را از یکدیگر تفکیک کنید (شکل ۱۴۴).
- رسم آستین
- * ابتدا خطی به طول قد آستین از نقطه (ز) تا (ژ) و از بالا به پایین رسم کنید و آن را «خط مرکزی آستین» منظور کنید.
- * دور حلقه آستین بالاتنه جلو و پشت (به همراه قطعه شانه) را به طور کامل اندازه بگیرید؛ سپس $\frac{1}{3}$ آن را محاسبه نموده، حاصل را از نقطه (ز) روی خط (ز، ژ) تا نقطه (چ) علامت بگذارید.
- * خط کف حلقه آستین را در نقطه (چ) به طور عمود بر خط (ز، ژ) رسم کنید (شکل ۱۴۵).
- * فاصله (ب، ح) را برابر فاصله (ب، ب') با اضافه $\frac{1}{5}$ سانتیمتر روی خط شانه مشخص کنید.
- * از نقطه (ح) به (ب') هلال حلقه گردن الگوی جلو را رسم کنید.
- * برای رسم «خط داخلی دکمه‌خور» مقدار یک سانتیمتر از نقطه (ب') روی هلال حلقه گردن تا نقطه (ب'') داخل شده، خط داخلی دکمه‌خور را از این نقطه موازات خط مرکزی جلو تا نقطه (د') روی خط لبه پایین پیراهن رسم کنید.
- * برای تعیین سطح کامل دکمه‌خور، از نقطه (ب') مقدار ۲ سانتیمتر تا نقطه (ب'') خارج شده، خط «تا»ی دکمه‌خور را از این نقطه موازات خط مرکزی جلو تا نقطه (د') رسم کنید.
- * خط «تا»ی دکمه‌خور را در امتداد (ب'') . (ب'، د'') روی کاغذ الگو، تازده، سطح کامل دکمه‌خور را در حاشیه (ب'') . (ب'، د'') رولت یا کپی کنید.
- * از نقطه (س)، ۳ سانتیمتر تا نقطه (ع) روی خط ارتفاع جلوی آستین، علامت بگذارید.
- * از نقطه (ح) به (ع) به طور مستقیم رسم کرده، خط مذکور را یک سانتیمتر تا نقطه (غ) امتداد دهید.
- سانتیمتر ۳ . (س، ع)
- سانتیمتر ۱ . (ع، غ)
- * نقطه (ظ) را در $\frac{1}{3}$ فاصله (ع، ص) مشخص کنید.
- * هلال حلقه آستین الگوی جلوی پیراهن را از نقطه (غ) تا (ظ) و (ن) رسم کنید.
- * از نقطه (ش)، ۲ سانتیمتر تا (ط) روی (خط ارتفاع پشت آستین)، علامت بگذارید.
- * از نقطه (ط) تا نقطه (ج) هلال بسیار کمی رسم کنید.




شكل ١٤٤



شکل ۱۴۵

- * حلقه آستین بالاتنه $\frac{1}{2}$. $(z, n^1) = (z, n)$
- * فاصله (z, n) را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید و نقاط (θ) و (θ^1) و (θ^2) را علامت بگذارید (شکل ۱۴۶).
- * فاصله (z, n^1) را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید و نقاط (p) و (p^1) و (p^2) را علامت بگذارید.
- * از نقطه (θ) $1/7$ سانتیمتر و از نقطه (θ^1) ، یک سانتیمتر بالا رفته، هلال بالای کاپ آستین را در ناحیه پشت آستین رسم کنید.

- * خط مج را به طور عمود بر خط مرکزی (z, θ) رسم کنید.
- * خط آرنج را در $\frac{1}{2}$ فاصله (j, θ) و به طور عمود بر خط مرکزی رسم کنید.
- * از کل حلقه آستین بالاتنه را محاسبه نموده، حاصل را از نقطه مرکزی (z) بر طرفین خط کف حلقه آستین تا نقاط (n) و (n^1) قطع بدهید.



شکل ۱۴۶

کرده، از نقاط (z') و (z'') بترتیب تا (z^1) و (z^2) علامت بگذارد.
سپس از نقاط (ن) و (ن $'$) خطوط جدید درز زیر آستین را تا نقاط
مذکور رسم کنید.

$$(\text{ز}^1, \text{ز}^2) . \text{ سانتیمتر } 4 . (\text{ز}', \text{ز}'')$$

* فاصله پشت مج آستین را در ناحیه $\frac{1}{2}$ از (z', z'') به اندازه


* از نقطه (پ) یک سانتیمتر به سمت بالا و از نقطه (پ $'$),
یک سانتیمتر به طرف پایین، علامت گذاشته، هلال مربوط به جلوی
کاپ الگوی آستین را در قسمت جلو به شیوه‌ای رسم کنید که از
نقطه (پ $'$) بگذرد.

* طرفین آستین را در ناحیه خط مج، 4 سانتیمتر کم

رسم الگوی مچ آستین
 * الگوی مچ آستین را در کادری به طول دور مچ پیراهن
 (اندازه موجود در جدول استاندارد) با افزایش ۲ سانتیمتر و
 به پهنانی دلخواه ۵ سانتیمتر رسم کنید (شکل ۱۴۸).

یک سانتیمتر به طرف پایین هلال کنید؛ سپس خط چاک پشت
 مچ آستین را به طول ۱۲ تا ۱۴ سانتیمتر (بسه به بلندی آستین)
 رسم کنید.

* خط مرکزی آستین به عنوان خط راه پارچه منظور
 می شود (شکل ۱۴۷).



شکل ۱۴۷



شکل ۱۴۸

(شکل ۱۵۰).


- . (ج، د) . (الف، ب) . طول کادر هلال حلقه گردن پشت قطعه الگوی شانه سانتیمتر ۲ (هلال حلقه گردن الگوی جلو) *
- * خط (ب، د)، خط مرکزی پشت یقه را تشکیل می‌دهد.
- * اکنون از نقطه (ج) مقدار $\frac{1}{3}$ فاصله (ج، د) را با کسر یک سانتیمتر و روی خط تا نقطه (ن) علامت بگذارید.
- * از نقطه (ج)، $\frac{1}{3}$ سانتیمتر تا نقطه (ب) روی خط (ج، الف) علامت بگذارید.
- * از نقطه (ب)، هلال بسیار کمی تا نقطه (ن) رسم کنید به طوری که انحنای این هلال به طرف پایین باشد.
- از نقطه (ن)، دنباله هلال مذکور را تا نقطه (خ) با انحنای

رسم یقه پیراهن مردانه: یقه‌های پیراهن مردانه در دو طرح «یقه با پایه جدا» و یا «یقه با پایه سرخود» طراحی می‌شود که در این مبحث، طراحی الگو و دوخت هر دو طرح توضیح داده می‌شود.


الف - یقه مردانه پایه جدا: در این طرح، پایه یقه به طور جدا از بالای یقه، ترسیم و برش و سپس به آن دوخته می‌شود.

آن گاه به طور کامل به پیراهن وصل می‌شود:

* ابتدا دور حلقه گردن الگوی جلو و قطعه شانه را از خط مرکزی جلو تا خط مرکزی پشت اندازه بگیرید (شکل ۱۴۹). به مقدار حاصل که در واقع $\frac{1}{2}$ کل دور حلقه گردن الگو است (این مقدار باید با $\frac{1}{2}$ اندازه دور گرد مناسب باشد)؛ ۲ سانتیمتر اضافه نمایید؛ سپس اندازه به دست آمده را طول کادر یقه به پهنای ۱۱ سانتیمتر منظور نموده، کادر (الف، ب، ج، د) را رسم کنید



شکل ۱۴۹



شکل ۱۵۰

کنید (شکل ۱۵۱).

* الگوی پایه و بالای یقه را روی کاغذ، در خط مرکزی پشت یقه، تا زده، آنرا رولت یا کپی کنید تا کل الگوی پایه و بالای یقه آماده شود (شکل ۱۵۲).

* نقاط مهم روی الگو را مشخص کنید.


* قسمت بالای یقه، از فاصله (m^1, i, m^1) به خط درز بالای الگوی پایه یقه در فاصله (m, i, m) دوخته و وصل می شود.

دوخت پیراهن مردانه

الگوهای بالاتنه و آستین را با در نظر گرفتن خطوط راه پارچه روی پارچه قرار داده، با اضافه درزهای تعیین شده زیر، برش دهید:

* اضافه درز در اطراف الگو $1/25$ سانتیمتر و اضافه درز حاشیه یقه یک سانتیمتر و اضافه درز لبه پایین بالاتنه را ۲ سانتیمتر منظور کنید.

* قطعه الگوی مربوط به شانه را ابتدا در خط مرکزی پشت روی کاغذ، تا زده، آنرا به طور کامل آماده کنید؛ سپس الگوی تکمیل شده را روی دولای پارچه، با در نظر گرفتن خط مرکزی پشت به عنوان خط راه پارچه، برش دهید. بنابراین قطعه برش روی شانه ها به صورت دولایه و دوبل دوخته می شود (شکل ۱۵۳).



شکل ۱۵۱

کم رسم کنید که در نقطه (خ) بر خط مرکزی (د، ب) عمود شود.

* از نقطه (ب^۲) مقدار ۲ سانتیمتر روی هلال (ب^۲, ن) تا نقطه (ب^۱) علامت بگذارید.

* از نقطه (ب^۱)، خطی به طول ۳ سانتیمتر تا نقطه (م) به شیوه ای رسم کنید که خط مذکور بر فاصله (b^2, b^1) در نقطه (ب^۱) عمود باشد.

* از نقطه (م) انحنای کاملی تا نقطه (ب^۲) رسم کنید. سطح تشکیل شده در حواشی (م، ب^۱, ب^۲, م) مربوط به سطح دکمه خور جلوی یقه است.

* از نقطه (خ) پهنانی مربوط به الگوی پایه یقه را برابر $3/5$ سانتیمتر تا نقطه روی خط مرکزی علامت بگذارید.

* از نقطه (م) به طور مستقیم به (ی) وصل کنید؛ سپس از نقطه (ط) واقع در $\frac{1}{2}$ فاصله (م، ی) یک سانتیمتر بالا رفته هلال کمی از نقطه (م) تا (ی)، رسم کنید تا خط درز بالای الگوی پایه شکل بگیرد. بدین ترتیب رسم الگوی پایه یقه تمام می شود.


* نقطه (م^۱) را به فاصله $7/0$ سانتیمتر بالاتر از نقطه (م) علامت بگذارید.

* از نقطه (م^۱) هلال مشابه با هلال (م، ی) تا نقطه (ی) به شیوه ای رسم کنید که این هلال در نقطه (ی) بر خط مرکزی پشت یقه عمود باشد.


* از نقطه (م^۱) به نقطه (الف) به طور مستقیم رسم کنید.

* از نقطه (ب^۱), $7/0$ سانتیمتر تا نقطه (ک) روی خط مرکزی علامت گذاشته، از نقطه (ک) به نقطه (الف) به صورت هلال بسیار کم (انحنا به طرف پایین باشد) رسم کنید به شیوه ای که در نقطه (ک) بر خط مرکزی یقه عمود باشد.

* بدین ترتیب رسم قسمت بالای یقه نیز به اتمام می رسد. حاشیه الگوی پایه والگوی بالای یقه را از کادر اولیه استخراج




شکل ۱۵۲



شکل ۱۵۳

مرکزی جلو به عنوان خط راه پارچه استفاده کنید.
 * در سطح دکمه خور خارجی، جلوی بالاتنه را پس از
 برش لایی مناسب با ضخامت پارچه، به کمک اتو بچسبانید
 (شکل ۱۵۴).

* الگوی مربوط به بالاتنه پشت را با درنظرگرفتن عرض
 پیلی پشت و با درنظرگرفتن این نکته که از خط مرکزی پشت
 به عنوان خط راه پارچه استفاده می‌کنید، روی پارچه برش نمایید.
 * قسمت الگوی جلو را روی دولای باز گذاشته، از خط



شکل ۱۵۴

* دو قسمت درز مربوط به فاصله (ب^۱، خ، ب^۲) از الگوی پایه را که باید به هلال حلقه گردن بالاتنه دوخته شود، کوک راهنما بدوزید.

* درز مربوط به لبه خارجی قطعه بالای یقه و دو طرف آن را چرخکاری کنید (شکل ۱۵۸). سپس اضافه درز مربوط به گوشه‌های طرفین درز را به صورت مثلث، قیچی زده، جدا کنید تا برگرداندن یقه به طرف روی پارچه، آسان‌تر انجام شود و زاویه‌ها براحتی شکل بگیرد. در قسمت درز دوخته شده، مربوط به لبه خارجی بالای یقه، چند چرت با فاصله کوتاه، ایجاد کنید. این حرکت برگشت یقه را به طرف رو، ساده‌تر می‌نماید.

* قسمت بالای یقه را آماده و لبه آن را از سه طرف چرخکاری کنید.

* اضافه درز دو طرف هلالی شکل مربوط به قطعه پایه یقه را با قیچی تا ۲/۰ سانتیمتر کم کنید زیرا درزهای منحنی و برجسته دوخته شده در پارچه باید اضافه درز بسیار کم داشته باشد تا موقع برگرداندن به طرف رو، کیس برندارد (شکل ۱۵۸).

* پس از برش بالاتنه پشت، عرض پیلی مربوط به خط مرکزی پشت را به طرف روی پارچه گرداند، آن را به صورت (پیلی دوبل) تنظیم نمایید.

* دو قطعه مربوط به برش بالای شانه‌ها را بترتیب به بالاتنه پشت از قسمت برش عرضی، وصل نموده، چرخکاری نمایید (شکل ۱۵۵).

* پس از اتصال دو قطعه مذکور، قسمت درز سرشانه بالاتنه جلو را به هریک از درزهای سرشانه دو قطعه شانه وصل و دوخت نمایید (شکل ۱۵۶).


* درزهای پهلو را به هم دوخته، بالاتنه را به طور کامل اتوکاری نمایید.

* درز مربوط به هلال حلقه گردن و حلقه آستین و خط لبه پایین پیراهن را کوک راهنما بدوزید.


دوخت یقه: دو قطعه الگوی مربوط به پایه و بالای یقه را روی پارچه با اضافه درز یک سانتیمتر و با درنظر گرفتن خط راه پارچه^۱ برش نمایید (شکل ۱۵۷). سپس هر دو قطعه را به اندازه الگو، لایی بچسبانید، (شکل ۱۵۸).

۱- تمام درزها را یک بار از داخل و بار دیگر از رو، چرخکاری کنید.

۲- خطوط مرکزی مربوط به خط پشت یقه به عنوان خط راه پارچه، منظور می‌شود.





شكل ١٥٥





١٣٥

شكل ١٥٦



شكل ١٥٧



شكل ١٥٨

اطراف الگو را یک سانتیمتر اضافه درز منظور کنید.
 * اضافه درز منحنی دو طرف مچ را با قیچی تا $\frac{1}{2}$ سانتیمتر مطابق شکل، کم کنید تا بتوان پس از دوخت، براحتی به روی پارچه برگردانید.

* پس از برش قطعه مچ، به اندازه الگوی مچ، لایی بچسبانید.


دوخت چاک پشت آستین: برای اتصال مچ به آستین بخصوص در پیراهن‌های مردانه، برای ایجاد فضای بسته شدن دکمه و جادکمه، از چاک آستین استفاده می‌شود. دوخت چاک آستین با سجاف انجام می‌گیرد که در این مبحث یکی از انواع دوخت رایج سجاف چاک آستین (دوخت چاک برای آستین دست راست) بررسی می‌شود.

* قسمت بالای یقه آماده شده را داخل بخش پایه یقه گذاشته، در درز مشخص (m, i, m) و (m^1, i, m^1) به یکدیگر بدوزید به طوری که نقاط (m) و (m^1) بر هم منطبق و دوخت شود (شکل ۱۵۹).


* پس از دوخت، قسمت پایه را برگرداند، یقه را اتوکاری کنید تا برای اتصال به بالاتنه پیراهن، آماده شود (شکل ۱۶۰).

دوخت آستین و چاک آستین و اتصال مچ به آستین اطراف الگوی آستین را اضافه درز برابر $\frac{1}{25}$ سانتیمتر منظور کنید به غیر از درز مربوط به اتصال مچ که آن را یک سانتیمتر در نظر بگیرید (شکل ۱۶۱).


* الگوی مچ را دوبار روی دولای باز پارچه برش کنید.




شکل ۱۵۹



شکل ۱۶۰



لایی چسب



شکل ۱۶۱

تالبۀ پایین بدوزید. توجه کنید که قطعه سجاف، باید یک سانتیمتر از طرف بالا را از طرف بالا آزاد باشد (شکل ۱۶۲)، (مرحله ۳).

* پس از دوخت درز سجاف زیر، آن را از لای چاک برگردانده به طرف روی آستین بچرخانید؛ سپس لبه دیگر سجاف را روی خط دوخته شده برگردانده، بار دیگر به آن چرخکاری کنید (شکل ۱۶۳)، (مرحله ۴). روی سجاف را اتوکاری کنید.

* اکنون برای تهیۀ قطعه سجاف پهن روی چاک، آن را به عرض ۷ سانتیمتر و به بلندی ۳ سانتیمتر بیشتر از طول چاک، برش دهید سپس آن را از وسط (دو طرف پهنا را نصف کنید تا خط طولی وسط مشخص شود) تا زده «خط تا» را مشخص کنید (شکل ۱۶۳)، (مرحله ۵). سپس دقیقاً تاجک سجاف را مطابق اندازه های روی شکل، برش داده، یک سانتیمتر برای لبه تاجک که اتو خورده به داخل می رود، منظور نمایید.

* مطابق شکل ۱۶۳، مرحله ۶، سه طرف سجاف را که باید در روی لبه قرار گیرد به کمک اتو، به اندازه مشخص یک سانتیمتر به داخل تا بزنید. در این شکل، هر دو قطعه سجاف را نشان داده شده است.

* اکنون سجاف رو پس از اتوکاری قسمت تاجک و یک طرف لبه متصل به تاجک، به چاک آستین دوخته می شود. سجاف را از لبه ای که اتو نشده به چاک آستین و از پشت پارچه به آستین بدوزید (شکل ۱۶۳)، (مرحله ۷). دقت کنید خط دوخت باید از نقطه شروع چاک باشد تا سجاف بر احتی به طرف دیگر برگردانده شود.

* سجاف رو را پس از دوخت یک لبه آن به داخل چاک برد، به طرف روی پارچه برگردانید (شکل ۱۶۳)، (مرحله ۸).

* ابتدا طول چاک آستین را یک سانتیمتر از طرف بالای آستین کم کرده، روی خط چاک علامت بگذارید (شکل ۱۶۲)، (مرحله ۱).

- سپس اطراف چاک را به فاصله یک سانتیمتر از خط چاک، علامت بگذارید^۱. سجاف چاک در این خط به آستین دوخته می شود.

توجه: در صورتی که پارچه مورد نظر (ریش) می شود، قبل از قیچی زدن چاک، روی خط چاک را به عرض ۲ و به طول یک سانتیمتر بیشتر از طول چاک، لایی ظریف و نازک بچسبانید، سپس چاک را تا نقطه مورد نظر باز کنید (شکل ۱۶۲)، (مرحله ۱).

* انتهای چاک را به شکل عدد هفت تا دو زاویه طرفین خط علامت، برش بدهید (شکل ۱۶۲)، (مرحله ۲).

توجه: دو عدد سجاف برای دو طرف چاک ایجاد شده، تهیۀ می شود:

الف - سجاف باریک برای زیر چاک و ب - سجاف پهن برای روی چاک.

ابتدا به بررسی چگونگی برش و دوخت «سجاف زیر چاک» می بردازیم:


- یک قطعه سجاف به عرض ۴ سانتیمتر و به طول یک سانتیمتر بیشتر از بلندی چاک، از پارچه برای هر آستین، برش دهید.

* دقت کنید که سجاف زیر را به طور صحیح به چاک آستین بدوزید (برای این کار توجه داشته باشید جهتی که سجاف زیر دوخته می شود به خط درز زیر آستین نزدیک است).

- سجاف زیر را با اضافه درز یک سانتیمتر از ابتدای چاک

۱ - این علامت را می توانید به کمک کوک راهنمای (پس از لایی گذاری) انجام دهید.

روی پارچه



(مرحله ۱)

پشت پارچه

درز زیر آستین

درز زیر آستین

طرفی که سجاف پهن رو دوخته می شود


طرفی که سجاف زیر
دوخته می شود

(مرحله ۲)

پشت پارچه

(مرحله ۳)

شکل ۱۶۲




سپس با توجه به توضیحات قبل، آن را به طرف روی پارچه برگردانده، از رو، چرخکاری کنید. این نکته را در نظر داشته باشید که یک سانتیمتر از هر طرف قسمت مربوط به درزی را که باید به آستین دوخته شود آزاد بگذارید (شکل ۱۶۴)، (مرحله ۱۰).

* لبه اتوشدۀ سجاف را روی خط دوخت برگردانده به آن متصل کنید؛ سپس آن را به همراه تاجک به گونه‌ای به آستین چرخکاری کنید که لبه اضافه بالای سجاف زیر در محل زیر تاجک مخفی بماند (شکل ۱۶۴)، (مرحله ۹).

دوخت مج

* قطعات مربوط به مج آستین را چرخکاری کنید.




شکل ۱۶۴

محل مربوط به سجاف رو، و دکمه در قسمت مربوط به سجاف زیر، به لبه مج دوخته شود (شکل ۱۶۵)، (مرحله ۱۱).


* درز زیر آستین را دوخته اتوکاری کنید.

* مج را به آستین وصل کنید به گونه‌ای که جادکمه در




شکل ۱۶۵

برش و دوخت جیب




شکل ۱۶۶



شکل ۱۶۷



شکل ۱۶۸



شکل ۱۶۹

الگوی جیب را به پهناى ۱۲ تا ۱۴ سانتیمتر و به طول ۱۲ تا ۱۶ سانتیمتر با اضافه درز ۳ سانتیمتر برای برگردان لبه جیب و یک سانتیمتر برای دوخت اطراف جیب در نظر بگیرید (شکل ۱۶۶).

* در پارچه های لطیف و نازک می توانید از لایی چسبان ظرف با ضخامت کم (بدون درنظر گرفتن اضافه درز)، برای استحکام جیب استفاده کنید.

اضافه درز مربوط به لبه جیب (۳ سانتیمتر) را روی قسمت لایی داخل جیب برگردانده، چرخکاری کنید به طوری که یک سانتیمتر زیر چرخکاری قرار گیرد (شکل ۱۶۷). اضافه درز یک سانتیمتری را نیز ابتدا به داخل جیب اتوکاری کرده، سپس در محل مناسب (روی خط کف حلقه و در سمت چپ) قرار داده، اطراف آن را روی پیراهن به فاصله $\frac{۱}{۲}$ سانتیمتر چرخکاری کنید.

ب - یقه پیراهن مردانه با پایه سرخود: دوخت یقه مردانه پایه سرخود کمی ساده تر از دوخت یقه پایه جدا انجام می گیرد. ابتدا برای طرح الگو، از همان قادر قبلی یقه پایه جدا و با همان روش اندازه گیری دور گردن الگو، استفاده می شود (شکل ۱۶۸)، (کادر الف، ب، ج، د).

* از نقطه (ج) $\frac{۱}{۷۵}$ سانتیمتر روی خط (ج، الف) تا نقطه (ب^۱) علامت بگذارید (شکل ۱۶۹).

سانتیمتر $\frac{۱}{۷۵}$. (ج، ب^۱)

* نقطه (ن) در $\frac{۱}{۳}$ فاصله (ج، د) معین می شود.
(ج، د) $\frac{۱}{۳}$. (ج، ن)

* از نقطه (د) یک سانتیمتر روی خط (د، ب) تا نقطه (خ) علامت بگذارید.

سانتیمتر ۱ . (د، خ)

* هلال بسیار کمی از نقطه (ب^۱) تا (ن)، سپس از نقطه (ن) تا (خ) به گونه ای رسم کنید که اولاً انحنای کم (ب^۱، ن) به طرف پایین و انحنای کم (ن، خ) به طرف بالا باشد ثانیاً انحنای (ن، خ) در نقطه (خ) بر خط مرکزی پشت یقه، عمود شود.

* از نقطه (ب^۱)، ۲ سانتیمتر روی هلال (ب^۱، ن) تا نقطه (ب^۱) علامت بگذارید:

سانتیمتر ۲ . (ب^۱, ب^۱)


* از نقطه (ب)، فاصله (ب، م) را به طول $\frac{3}{25}$ سانتیمتر به طور عمود بر (ب، ب') معین کید.

سانتیمتر $\frac{3}{25}$. (ب، ب')

* از نقطه (م) به نقطه (الف) به طور مستقیم رسم کنید.

* از نقطه (ب) روی خط مرکزی پشت یقه $\frac{7}{10}$ سانتیمتر


تا نقطه (ک) پایین آمده از (ک) به نقطه (الف) به گونه‌ای رسم کنید که خط حاصل در تزدیکی نقطه (الف) انحنای بسیار اندکی به طرف




شکل ۱۷۰

* پس از لایی گذاری یقه، اطراف آن را چرخ نموده، به طرف داخل برگردانید. به این نکته نیز توجه کنید که زاویه‌های یقه را باید قیچی زده، اضافه درزهارد ن نقاط مرکزی چرت بزنید (شکل ۱۷۲).

* الگوی یقه را با اضافه درز برابر یک سانتیمتر روی دولای پارچه به طرقی برش کنید که خط مرکزی پشت یقه بر خط راه پارچه منطبق باشد (شکل ۱۷۱).



شکل ۱۷۱




شکل ۱۷۲

* لبہ خارجی یقه را چرخکاری کنید. قسمتی را که باید به پیراهن دوخته شود با کوک راهنمای مشخص کنید.

* یقه را اتوکاری کنید و آنرا برای اتصال به حلقه گردن پیراهن آماده نمایید (شکل ۱۷۳). توجه کنید قسمتی از یقه که لایی دارد، در زیر قرار بگیرد.

* یقه را از قسمت درز زیر حلقه گردن پیراهن، دوخته، به طرف خارج برگردانید. لبہ دیگر درز را تو بگذارید سپس مسیر دوخته شده را از رو چرخکاری کنید.



شکل ۱۷۳

خودآزمایی

- ۱- برای رسم الگوی پیراهن مردانه، چه اندازه‌هایی مورد نیاز است؟
- ۲- برای بدست آوردن طول و عرض کادر پیراهن مردانه، چه محاسباتی صورت می‌گیرد؟
- ۳- خطوط عرضی موجود در الگوی اساس پیراهن مردانه را نام ببرید.
- ۴- برای رسم خط کمر الگوی پیراهن مردانه روی کادر اولیه، ابتدا چه محاسباتی صورت می‌گیرد؟
- ۵- برای رسم هلال حلقه گردن الگوی جلوی پیراهن مردانه چه محاسباتی صورت می‌گیرد؟
- ۶- تعداد قطعات الگوی کامل پیراهن مردانه چند عدد است؟ آنها را نام ببرید.
- ۷- خطوط عرضی مربوط به کادر الگوی آستین پیراهن مردانه را نام ببرید.
- ۸- محاسبات مربوط به رسم طول و عرض کادر الگوی مچ آستین پیراهن مردانه چگونه انجام می‌گیرد؟
- ۹- طول کادر مربوط به الگوی یقه پیراهن مردانه پایه دار چگونه محاسبه می‌شود؟
- ۱۰- مقدار اضافه درز اطراف الگوی پیراهن مردانه و یقه و آستین آن را برای برش روی پارچه، بیان کنید.
- ۱۱- الگوی مربوط به یقه پیراهن مردانه پایه جدا، چند قطعه دارد؟
- ۱۲- الگوی مربوط به یقه پیراهن مردانه پایه سرخود، چند قطعه دارد؟
- ۱۳- دوخت چاک آستین پیراهن مردانه در چند مرحله انجام می‌گیرد؟

تمرین عملی

- ۱- با استفاده از اندازه‌های مربوط به دور گردن 40° سانتیمتر موجود در جدول استاندارد اندازه‌های پیراهن مردانه، الگوی بالاتنه و آستین و یقه مردانه پایه دار (پایه جدا یا پایه سرخود) را رسم کنید.
- ۲- با استفاده از مقادیر (دلخواه) مربوط به اندازه‌های لازم برای رسم الگوی پیراهن مردانه، آن را به طور کامل دوخت نمایید.

فصل سوم

هدفهای رفتاری: در پایان این درس، فرآگیر باید بتواند:

- ۱- الگوی اساس بالاتنه بدون ساسون (برای پارچه‌های کشبافت و تریکو) را رسم نماید.
- ۲- دوخت طرح ساده بالاتنه بدون ساسون را به طور کامل انجام دهد.
- ۳- الگوی اساس بالاتنه بدون ساسون رگلان ساده را رسم نماید.
- ۴- دوخت طرح ساده بالاتنه بدون ساسون رگلان را به طور کامل انجام دهد.
- ۵- الگوی شلوار زنانه را (برای پارچه‌های کشبافت و تریکو) رسم نماید.
- ۶- دوخت کامل شلوار زنانه را انجام دهد.
- ۷- الگوی لباس زیر زنانه را در یک طرح ساده رسم نماید.
- ۸- دوخت کامل لباس زیر زنانه را در یک طرح ساده انجام دهد.

چگونگی رسم الگوی اساس بالاتنه بدون ساسون

(شکل ۱۷۴)

دوخت لباسهای بدون ساسون، معمولاً روی پارچه‌های تریکو و کشبافت انجام می‌گیرد. برای رسم الگوی اساس بالاتنه به اندازه‌های زیر نیاز است که می‌توانید مقادیر لازم را از جدول اندازه‌های استاندارد استخراج کنید (مثال برای سایز ۳۸):



شکل ۱۷۴

- ۱- پهناهی گردن $7/25$ سانتیمتر
- ۲- دور سینه 88 سانتیمتر
- ۳- کارور پشت $34/4$ سانتیمتر
- ۴- قد بالاتنه جلو $39/5$ سانتیمتر
- ۵- بلندی (ارتفاع حلقه آستین) 21 سانتیمتر
- ۶- قد آستین $57/25$ سانتیمتر
- ۷- دور مچ (برای کنترل) 16 سانتیمتر
- ۸- قد دلخواه بالاتنه 63 سانتیمتر (از اوّلین مهره پشت گردن تا بلندی دلخواه در امتداد خط مرکزی پشت)

در این نقطه بر خط مذکور به طور عمود رسم کنید.
قد بالاتنه جلو . (الف، ج)

* بلندی (ارتفاع) حلقه آستین را با اضافه ۱/۵ سانتیمتر محاسبه نموده، حاصل را از نقطه (الف) روی خط (الف، ج) تا نقطه (د) علامت بگذارید؛ سپس «خط کف حلقه» یا «خط سینه» را در این نقطه بر خط مذکور به طور عمود رسم کنید.

* نقطه (ه) را در نصف فاصله (الف، د) علامت گذاشته آنگاه (خط کارور) را در این نقطه بر خط (الف، ب)، عمود کنید.

* ابتدا قد دلخواه بالاتنه را به صورت ارتفاع خط (الف، ب)، از بالا به طرف پایین و به صورت قایم رسم کنید (شکل ۱۷۵).


قد دلخواه = (الف، ب)

* (خط شانه) را در نقطه (الف) بر خط (الف، ب) در اندازه فرضی به طور عمود رسم کنید.

* «خط لبه پایین لباس» را در نقطه (ب) بر خط (ب، الف) در اندازه فرضی به طور عمود رسم کنید.

* قد بالاتنه جلو را از نقطه (الف) روی خط (الف، ب) تا

نقطه (ج) پایین آمده علامت بگذارید؛ سپس «خط کمر» الگو را




شکل ۱۷۵

* از نقطه (ت) به مقدار 5° سانتیمتر تا نقطه (ث) روی خط (الف، ب) مقدار $\frac{1}{4}$ فاصله (الف، ه) را تا نقطه (ای) علامت گذاشته، سپس «خط زیر شانه» را در این نقطه بر خط (الف، ب) به طور عمود رسم کنید. بدین ترتیب رسم خطوط عرضی الگو به پایان می‌رسد:

$$(الف، ه) \cdot \frac{1}{4} . (الف، ب)$$

* حلقه آستین الگو را از نقطه (خ) تا (ک) به طور هلال و از نقطه (ک) تا (ث) به صورت هلال خیلی کم، رسم کنید. بدین ترتیب الگوی بالاتنه کامل می‌شود.

رسم آستین: برای رسم الگوی آستین، ابتدا خط (ط، ظ) را برابر قد آستین جدول با کسر 3 سانتیمتر، از بالا به پایین و به طور قائم رسم کنید. خط مذکور را «خط مرکزی آستین» بنامید.



شکل ۱۷۶

* از نقطه (الف) روی خط (الف، ب) مقدار $\frac{1}{4}$ فاصله (الف، ه) را تا نقطه (ای) علامت گذاشته، سپس «خط زیر شانه» را در این نقطه بر خط (الف، ب) به طور عمود رسم کنید. بدین ترتیب رسم خطوط عرضی الگو به پایان می‌رسد:

- اکنون برای رسم الگوی بالاتنه جلو و پشت که به طور توازن محاسبه و رسم می‌شود مراحل زیر، بررسی می‌گردد:
* از نقطه (الف) مقدار «پهنهای گردن» را روی خط شانه تا نقطه (ل) علامت گذازید؛ سپس از این نقطه، یک سانتیمتر تا نقطه (ن) به طور عمود به طرف بالا علامت گذازید (شکل ۱۷۶).
پهنهای گردن = (الف، ل)

$$\text{سانتیمتر } 1 . (ل، ن)$$

* نقطه (ر) را به فاصله 5° سانتیمتر زیر نقطه (الف) انتخاب کرده، هلال حلقه گردن پشت را از نقطه (ن) تا (ر) رسم کنید.

* برای تعیین گودی حلقه گردن جلو، مقدار پهنهای گردن را با کسر 7° سانتیمتر محاسبه نموده، حاصل را از نقطه (الف) روی خط (الف، ب) تا نقطه (ز) علامت گذازید؛ سپس هلال حلقه گردن جلو را از نقطه (ز) تا (ن) رسم کنید.

* برای تعیین عرض سینه الگو، مقدار $\frac{1}{4}$ دور سینه را با اضافه 2 سانتیمتر محاسبه نموده، حاصل را از نقطه (د) روی «خط کف حلقه» تا نقطه (خ) پیش رفته علامت گذازید؛ سپس از نقطه (خ) خطی عمود بر خط عرضی لبه پایین در نقطه (ح) رسم کنید تا خط کمر را در نقطه (چ) قطع نماید.

$$2 \quad (\text{دور سینه} \times \frac{1}{4}) . (د، خ)$$

* برای تعیین عرض کارور الگو مقدار $\frac{1}{4}$ کارور پشت را با اضافه یک سانتیمتر محاسبه نموده، حاصل را از نقطه (د) روی خط کف حلقه تا نقطه (گ) علامت گذازید؛ سپس از این نقطه خطی در نقطه (ت) بر خط زیر شانه عمود کنید تا خط کارور را در نقطه (ک) قطع نماید.

$$(ت، ی) . (ک، ه) . 1 \quad (\text{کارور پشت} \times \frac{1}{4}) . (د، گ) .$$


. شکل (۱۷۷)

سانتیمتر ۳ . قد آستین از جدول . (ط، ظ)

* «خط شانه» را در نقطه (ط) به خط مرکزی آستین، (در اندازه فرضی) به طور عمود رسم کنید.

* (خط مچ) را در نقطه (ظ) بر خط مرکزی آستین (در اندازه فرضی) عمود نماید.

* برای تعیین «ارتفاع کاپ آستین» ابتدا مقدار $\frac{1}{3}$ فاصله (الف، د) از الگوی بالاتنه را با اضافه یک سانتیمتر محاسبه کنید؛ سپس حاصل را از نقطه (ط) روی خط مرکزی آستین تا نقطه (ص) علامت گذاشته، خط کف حلقه آستین را در این نقطه بر خط مرکزی آستین (در اندازه فرضی) عمود نماید.



شکل ۱۷۷

۱ (الف، د) $\frac{1}{3}$. (ط، ص)

* اکنون برای رسم هلال کاپ الگوی آستین، خطی در الگوی بالاتنه، از نقطه (ث) تا (خ) به طور مستقیم رسم نمایید؛ سپس خط مذکور را اندازه گرفته مقدار بدست آمده را با اضافه ۲ سانتیمتر محاسبه کنید. آنگاه حاصل محاسبه را روی الگوی آستین از نقطه (ط) بر «خط کف حلقه آستین» در نقطه (ض) قطع دهید.

(ط، ض) ۲۰ (ث، خ)

از (شکل ۱۷۶) از (شکل ۱۷۷)

* از نقطه (ض)، خطی عمود بر خط مچ در نقطه (ش) وارد آورید.

* از نقطه (ش)، مقدار $\frac{1}{3}$ فاصله (ش، ظ) را روی خط مچ

تا نقطه (س) علامت گذاشته، از (س) به طور مستقیم به (ض) وصل کنید تا خط مربوط به درز زیر آستین، مشخص شود.

(ش، ظ) $\frac{1}{3}$. (ش، س)

* برای رسم هلال کاپ آستین، فاصله خط (ط، ض) را با دو نقطه (ع) و (غ) به سه قسمت مساوی تقسیم نمایید، سپس از نقطه (غ) ۱/۷۵ سانتیمتر تا نقطه (م) به طور عمود بالا رفته، هلال بالای کاپ آستین را از نقطه (ط) به (م) و از (م) به (ع) رسم کنید. بقیه هلال را از نقطه (ع) تا (ض) به گونه‌ای رسم کنید که هلال (ع، ض) به اندازه ۶/۰ سانتیمتر به طرف پایین باشد.


(ط، ض) $\frac{1}{3}$. (ع، ض) . (غ، ع) . (ط، غ)

سانتیمتر ۱/۷۵ (غ، م)

* در آستینهای کوتاه، برای رسم خط عرضی لبه آستین از نقطه (ط)، قد لازم آستین کوتاه را روی خط مرکزی پایین آمده، سپس خط عرضی مربوط به آن را به خط مرکزی عمود کنید.

- خط مرکزی (ط، ظ) را روی کاغذ الگو، تا زده، کل الگو را کم و الگوی آستین را کامل نماید (شکل ۱۷۸).

شکل ۱۷۹
شکل ۱۸۰



شکل ۱۷۸

خط مرکزی آستین

* هلال حلقه آستین جلو و پشت را با کوک راهنما مشخص کنید.

* خط لبه پایین لباس را با کوک راهنما مشخص کنید.
 * الگوی آستین را با توجه به خط راهپارچه که منطبق بر خط مرکزی آستین درنظر گرفته می‌شود، روی پارچه برش کنید.
 * اضافه درز آستین در اطراف الگو را یک سانتیمتر و دو لبه مج برابر ۳ سانتیمتر (یک سانتیمتر برای تو گذاشتن لبه و ۲ سانتیمتر برای برگرداندن اضافه درز لبه به داخل لباس) در نظر بگیرید (شکل ۱۸۳).

* نقطه مرکزی بالای کاپ آستین را چوت بزنید. این علامت، در هنگام دوخت، محل اتصال آستین به نقطه سرشانه بالاتنه است.

* درزهای پهلوی جلو و پشت بالاتنه را به یکدیگر بدوزید.
 * درزهای سرشانه جلو و پشت را به یکدیگر بدوزید.
 * درزهای سرشانه مربوط به قطعات سجاف یقه را به یکدیگر بدوزید.

* درز زیر آستین را بدوزید (شکل ۱۸۴).

* درزهای دوخته شده را از پشت پارچه، اتوکاری کنید.
 * اضافه درز مربوط به لبه پایین لباس و لبه مج آستین را به داخل برگردانده، چرخکاری و سپس اتو کنید.

* هلال خارجی مربوط به سجاف یقه را پاکبازی و سپس اتو کنید.

* سجاف آماده شده را، طبق توضیحات مربوط به یقه‌های ساده، از جهت هلال حلقه گردن به بالاتنه بدوزید و با ایجاد چند چرت که در امتداد دوخت هلال حلقه گردن صورت می‌گیرد، سجاف را به داخل بالاتنه برگردانده، لبه یقه را به فاصله ۲/۰ سانتیمتر از لبه، چرخکاری و سپس اتو کنید.

* آستین را به بالاتنه وصل کرده، نقطه ابتدای درز زیر بغل آستین را به نقطه ابتدای درز زیر بغل پهلوی بالاتنه موازن کنید؛ سپس درز دور حلقه آستین را به طرف بالاتنه، چرخکاری و اتو نمایید.

- الگوی جلوی بالاتنه (شکل ۱۷۹) را از الگوی پشت شکل ۱۸۰) مجزا کنید.

توجه: در صورتی که هلال کامل حلقه گردن الگو به اندازه دور سر (از روی پیشانی تا پس سر) باشد، می‌توان خط مرکزی پشت را نیز مانند خط مرکزی جلو روی دولای بسته پارچه قرار داد و آن را بدون درز آماده نمود (مانند طرح نمونه). در غیر این صورت باید در امتداد خط مرکزی جلو یا پشت (بسته به طرح دلخواه) مقدار سطح دکمه‌خور یا دوخت زیپ منظور نمود.

* هلال حلقه گردن جلو و پشت را براساس توضیحات مذکور، یک سانتیمتر دکله کنید تا هلال حلقه گردن گشادی لازم را داشته باشد؛ سپس طبق توضیحات مربوط به رسم سجاف یقه‌های ساده، سجاف را در پهناهی لازم رسم کنید. بر این مبنای عرض سجاف را روی خط سرشانه پس از حذف یک سانتیمتر دکله، ۳ سانتیمتر منظور کنید مانند فاصله (ن^۱، ن^۲).



عرض سجاف را در خط مرکزی پشت از نقطه (ر^۱) تا (ر^۲) برابر ۶ سانتیمتر و در خط مرکزی جلو از نقطه (ز^۱) تا (ز^۲) برابر ۳ سانتیمتر در نظر گرفته، هلال خارجی مربوط به خط سجاف یقه را رسم کنید.

دوخت: خط مرکزی جلوی بالاتنه را روی دولای بسته گذاشته، خط مرکزی پشت آن را (در صورتی که یقه نسبتاً گشاد در نظر گرفته شده باشد)، روی دولای بسته پارچه برش کنید (شکل ۱۸۱ و شکل ۱۸۲).

* روی سجافهای جلو و پشت، به اندازه سطح الگوی سجاف، از لایی چسبان استفاده کنید.


* اضافه درز را در اطراف الگو برابر یک سانتیمتر منظور کنید. به غیر از لبه خارجی سجاف یقه که براساس توضیحات مربوط به یقه، آن را برابر ۲/۰ سانتیمتر و اضافه درز لبه پایین لباس را برابر ۳ سانتیمتر در نظر می‌گیرید (یک سانتیمتر برای تو گذاشتن لبه و ۲ سانتیمتر برای برگرداندن لبه به داخل لباس).

* خطوط مربوط به هلال حلقه گردن لباس را با کوک راهنما مشخص کنید.




شکل ۱۸۲


شکل ۱۸۱



شکل ۱۸۴



شکل ۱۸۳




شکل ۱۸۵

**چگونگی رسم الگوی اساس بالاتنه (بدون ساسون)
رگلان ساده (شکل ۱۸۵)**

* ابتدا الگوی اساس بالاتنه بدون ساسون را به همراه خطوط آستین تا مرحله شکل ۱۸۶، شکل ۱۸۷ و شکل ۱۸۸ آمده کنید؛ به طوری که خط (ک، گ) در الگوی بالاتنه جلو و پشت و فاصله (ث، خ) برای رسم خطوط آستین، مشخص باشد. همچنین هلال حلقه گردن پشت و جلو را یک سانتیمتر دکته کنید که براثر آن حلقه گردن گشادر می شود.


شکل ۱۸۶



جلو


خط پهلو

شکل ۱۸۷



خط مرکزی آستین

شکل ۱۸۸



پشت

* خط (ذ، خ^۱) از الگوی بالاتنه جلو را اندازه گرفته، سپس مقدار حاصل را روی الگوی آستین از نقطه (ع) در سمت جلوی آستین، به گونه‌ای رسم کنید که خط شماره ۱ را در نقطه مشابه (ذ) قطع کند (شکل ۱۹۱).

* خط (ژ، خ^۱) از الگوی بالاتنه پشت را اندازه گرفته، سپس مقدار حاصل را روی الگوی آستین از نقطه (ع) در سمت پشت آستین به گونه‌ای رسم کنید که خط شماره ۲ را در نقطه مشابه (ژ) قطع کند (شکل ۱۹۱).

* از نقطه (ذ) به نقطه (ژ) روی الگوی آستین هلال رسم کنید که مربوط به هلال حلقه گردن روی الگوی آستین می‌باشد.

* در الگوی بالاتنه جلو، خط (ذ، خ^۱) را قیچی زده.

قسمت بالای شانه را از الگو، جدا و خارج کنید.

* در الگوی بالاتنه پشت، خط (ژ، خ^۱) را قیچی زده.

قسمت بالای شانه را از الگو، جدا و خارج کنید.

* سطح سجاف یقه را در الگوی جلوی بالاتنه به عرض ۳ سانتیمتر و بموازات هلال حلقه گردن (ذ، ژ^۱) رسم کنید (شکل ۱۹۲).

* سطح سجاف یقه را در الگوی پشت بالاتنه، به عرض ۳ سانتیمتر و بموازات هلال حلقه گردن (ژ، ر^۱) رسم کنید (شکل ۱۹۳).

* سطح سجاف یقه را در الگوی آستین، به عرض ۳ سانتیمتر و بموازات هلال حلقه گردن (ژ، ذ)، رسم کنید (شکل ۱۹۴).

نقاط موازنۀ (خ^۱) از الگوی بالاتنه در مقابل نقاط (ع) از الگوی آستین و همچنین نقاط موازنۀ (خ) از الگوی بالاتنه در مقابل نقاط (ض) از الگوی آستین، در هنگام دوخت، باید مشخص باشد.

- همچنین نقطه (ع) واقع در $\frac{1}{3}$ فاصله (ض، ط) از آستین معین بوده، الگو را در خط مرکزی وسط آستین (ط، ظ)، تا زده کادر الگوی آستین را کامل کنید.

* اکنون فاصله (ض، ع) از کادر آستین را اندازه بگیرید و مقدار حاصل را از نقطه (خ) در الگوی بالاتنه جلو و پشت برخط (گ، ک) در نقطه‌ی مانند (خ^۱) قطع دهید. (شکل ۱۸۹ و شکل ۱۹۰).

(ض، ع). (خ، خ^۱)

* وسط فاصله (خ، خ^۱) را در الگوهای بالاتنه جلو و پشت، ۱/۵ سانتیمتر گود کرده، هلال زیر بغل آستین رگلان بالاتنه را رسم کنید.


* وسط فاصله (ض، ع) از دو طرف الگوی آستین را نیز ۱/۵ سانتیمتر مانند بالاتنه‌ها، گود کرده، هلال زیر بغل الگوی آستین را از نقطه (ض) تا (ع) رسم کنید (شکل ۱۹۱).

* از نقطه (ن^۱) روی هلال حلقه گردن الگوی بالاتنه جلو، ۲/۵ سانتیمتر تا نقطه (ذ) علامت بگذارید و از (ذ) به (خ^۱) به طور مستقیم رسم کنید تا خط رگلان مربوط به آستین در الگوی جلو مشخص شود (شکل ۱۸۹).

سانتیمتر ۲/۵ . (ن^۱، ذ)

* از نقطه (ن^۱) روی هلال حلقه گردن الگوی بالاتنه پشت، ۲/۵ سانتیمتر تا نقطه (ژ) علامت گذاشته، سپس از این نقطه به نقطه (خ^۱) به طور مستقیم رسم کنید تا خط رگلان مربوط به آستین در الگوی پشت مشخص می‌شود (شکل ۱۹۰).

* دو خط موازی با خط مرکزی آستین و به فاصله هر یک ۲/۵ سانتیمتر از آن، مطابق شکل ۱۹۱ رسم کنید و آنها را «خط شماره ۱» مربوط به جلوی آستین و «خط شماره ۲» مربوط به قسمت پشت آستین منظور کنید.




106

شکل ۱۸۹


شکل ۱۹۱

شکل ۱۹


شکل ۱۹۲




شکل ۱۹۳




شکل ۱۹۴




* الگوی سجاف یقه جلو را به الگوی سجاف یقه روی آستین و سپس به الگوی سجاف یقه پشت، از روی خطوط رگلان، به هم بچسبانید تا $\frac{1}{3}$ از کل الگوی سجاف، کامل شود (شکل ۱۹۵).



شکل ۱۹۵



شکل ۱۹۶



شکل ۱۹۷

* کاغذ الگو را در خط مرکزی جلوی الگوی سجاف یقه که به شیوه بالا آماده شده است، تازده، الگوی سجاف یقه را به طور کامل، آماده کنید (شکل ۱۹۶).

* الگوی کامل سجاف یقه را که در خط مرکزی پشت سجاف یقه، درز می‌گیرد فقط یک بار روی یک لای پارچه برش کنید و در این کار، اولًا از خط مرکزی جلو به عنوان خط راه پارچه استفاده کنید؛ ثانیاً اضافه درز هلال داخل را یک سانتیمتر و هلال خارجی را $2/0^\circ$ سانتیمتر در نظر بگیرید.

- مطابق اصول برش و دوخت سجاف یقه‌های ساده به اندازه الگوی سجاف، از لایی چسبان استفاده کنید (شکل ۱۹۷).

* در صورتی که هلال حلقه گردن، گشاد و آزاد باشد، خطوط مرکزی پشت و جلوی لباس را روی دو لای بسته پارچه قرار دهید. در غیر این صورت، خط مرکزی پشت لباس را روی دولای باز قرار دهید.


* اضافه درز اطراف الگوی بالاتنه را روی پارچه، یک سانتیمتر در نظر بگیرید به غیر از لبه پایین که اضافه درز آن، 3° سانتیمتری منظور می‌شود (شکل ۱۹۸).

* اضافه درز اطراف آستین را روی پارچه، یک سانتیمتر در نظر بگیرید به غیر از لبه مچ آستین که اضافه درز آن، 3° سانتیمتری منظور می‌شود (شکل ۱۹۹).


* اضافه درز مربوط به لبه مچ آستین را مانند توضیحات آستین ساده، تو گذاشته، چرخکاری و سپس اتو کنید.

* درز زیر آستین را بدوزید و خط مریب ط به هلال یقه را با کوک راهنمای مشخص کنید (شکل ۲۰۰). درزهای چرخکاری شده را اتو کنید.


* درزهای پهلوی بالاتنه جلو را به پشت بدوزید و سپس اتو کنید.



شکل ۱۹۸



شکل ۲۰۰



شکل ۱۹۹


چرخکاری و اتو کنید. توجه داشته باشید که نقاط موازنہ باید روی هم منطبق باشند.

* سجاف یقه را مطابق اصول مربوط به چگونگی دوخت یقه‌های ساده به لباس دوخته، پس از ایجاد چند چرت در مسیر دوخت اضافه درز مربوط به هلال داخل یقه، آن را به طرف داخل لباس برگردانید و به فاصله $\frac{1}{2}$ سانتیمتر از لبه یقه، چرخکاری و

* هلال مربوط به حلقة گردن جلو و پشت را با کوک راهنمای مشخص کنید.

* لبه پایین لباس را تا خط مربوط به آن، تازده، چرخکاری و اتو کنید (شکل ۲۰۱).

* قسمت جلوی آستین را در خط رگلان به جلوی بالاتنه و قسمت پشت آستین را در خط رگلان به پشت بالاتنه، دوخته،



شکل ۲۰۱

* برای رسم الگو به اندازه‌های زیر نیاز است : «مثال در


سایز ۳۸»

اتو کنید.

- ۱- دور بasn ۹۳ سانتیمتر
- ۲- برآمدگی باsn $27/5$ سانتیمتر
- ۳- قد از کمر تا زمین (از پهلو) ۱۰۳ سانتیمتر
- ۴- پهنای «دور» قوزک پا ۲۱ سانتیمتر

چگونگی رسم الگوی شلوار زنانه (برای پارچه‌های تریکو و کشی) (شکل ۲۰۲)

طرح شلوار را می‌توان با رکاب پاشنه یا بدون رکاب پاشنه در نظر گرفت.



شکل ۲۰۲

* مقدار «برآمدگی باسن» را از نقطه (الف) روی خط (الف، ج) تا نقطه (د) علامت بگذارید سپس «خط کف فاق» شلوار را در این نقطه، به طور عمود بر خط مذکور رسم کنید.
برآمدگی باسن = (الف، د)

* از نقطه (ج) مقدار ۶ سانتیمتر روی خط (ج، الف) تا نقطه (ب) بالا رفته، سپس «خط مچ پا» را در این نقطه، بر خط (الف، ب) به طور عمود رسم کنید.

سانتیمتر ۶ = (ج، ب)

* $\frac{1}{2}$ خط (د، ب) را با نقطه (ه) مشخص کرده سپس


* خطی قائم از بالا به پایین برابر قد از کمر تا زمین (از پهلو)^۱ با کسر ۲ سانتیمتر مانند خط (الف، ج)، شکل ۲۰۳ رسم کنید.

سانتیمتر ۲ . قد از کمر تا زمین (از پهلو) = (الف، ج)
- اکنون خطوط عرضی الگو را بر طبق توضیحات زیر، رسم کنید :
* «خط کمر» را^۲ بر خط (الف، ج) در نقطه (الف) به طور عمود رسم کنید. این ترسیم را به کمک اضلاع عمود خط کش گونیا انجام دهید.

* «خط کف پا» را در نقطه (ج) بر خط (الف، ج) عمود

۱- مقدار لازم را می توانید از جدول استاندارد استخراج یا مستقیماً اندازه گیری کنید.

۲- در مرحله نخست، تمام خطوط عرضی الگو با اندازه فرضی رسم می شود زیرا هدف، فقط رسم خط موردنظر است.



شکل ۲۰۳

* از نقطه (د) روی «خط کف فاق» مقدار $\frac{1}{4}$ دور باسن

را با کسر ۲ سانتیمتر، تا نقطه (ص) علامت گذاشته، سپس از این نقطه خطی عمود بر خط کمر در نقطه (ت) رسم کنید (شکل ۲۰۴).

«خط زانو» را در این نقطه، به طور عمود بر خط (د، ب) رسم کنید.

$$(ه، ب) = (د، ه)$$

- اکنون الگوی جلوی شلوار را بر طبق توضیحات زیر

رسم کنید:

$$\text{سانتیمتر } 2 - (\text{دور بسانن } \frac{1}{4}) = (\text{الف، ت}) = (\text{د، ص})$$

* از نقطه (ت) یک سانتیمتر روی خط کمر تا نقطه (ر) علامت بگذارید.

$$\text{سانتیمتر } 1 = (\text{ت، ر})$$

* از نقطه (ص) روی خط (ص، ت)، $\frac{1}{4}$ خط را تا نقطه

(ی) علامت بگذارید.

$$(\text{ص، ت}) \frac{1}{4} = (\text{ص، ی})$$

* از نقطه (ص) روی «خط کف فاق»، $\frac{1}{6}$ فاصله (د، ص)

را تا نقطه (ط) علامت بگذارید.

$$(\text{د، ص}) \frac{1}{6} = (\text{ص، ط})$$

* از نقطه (ر) به (ی) و سپس از نقطه (ی) هلال فاق

جلوی شلوار را تا نقطه (ط) رسم کنید.

* از نقطه (ه) مقدار $\frac{2}{3}$ اندازه (د، ص) را با کسر $5/0$

سانتیمتر، روی «خط زانو» تا نقطه (س) علامت بگذارید.

$$\text{سانتیمتر } 5/0 . (\text{د، ص}) \frac{2}{3} = (\text{ه، س})$$

* از نقطه (ب) روی (خط مج پا)، مقدار $\frac{1}{2}$ دور قوزک پا

را با کسر $5/0$ سانتیمتر تا نقطه (م) علامت بگذارید.

$$\text{سانتیمتر } 5/0 . (\text{دور قوزک پا}) \times \frac{1}{2} = (\text{ب، م})$$

* از نقطه (ط) به نقطه (س) به طور مستقیم رسم کرده،

سپس خط حاصل را به اندازه $75/0$ سانتیمتر به طرف داخل الگو، هلال نمایید.


* از نقطه (س) به نقطه (م) به طور مستقیم رسم کنید.

برای رسم الگوی پشت شلوار

* اندازه (ص، ی^۱) را برابر $\frac{1}{3}$ مقدار (ص، ت) معین کنید

(شکل ۲۰۵).

$$(\text{ص، ت}) \frac{1}{3} = (\text{ص، ی^۱})$$



شکل ۲۰۴

* از نقطه (ط) مقدار $\frac{1}{5}$ اندازه (د، ص) را تا نقطه (ط^۱)

روی «خط کف فاق» علامت بگذارید.

$$(د، ص) = \frac{1}{5} (ط، ط^1)$$

* از نقطه (ز) روی خط کمر، ۳ سانتیمتر تا نقطه (ح)

داخل کادر شده، علامت بگذارید.

$$\text{سانتیمتر } 3 = (ز، ح)$$

* هلال مربوط به «فاق بالای پشت شلوار» را از نقطه

(ط^۱) تا (ای^۱) به طرف پایین، گود کرده، سپس از نقطه (ای^۱) تا (ح)

به طور مستقیم رسم کنید. خط حاصل را ۳ سانتیمتر تا نقطه (ذ)

امتداد بدهید.

$$\text{سانتیمتر } 3 = (ح، ذ)$$

* از نقطه (ذ) به نقطه (الف) رسم کنید تا خط کمر پشت

الگوی شلوار شکل بگیرد.

* از نقطه (س) روی «خط زانو» ۳ سانتیمتر تا نقطه (س^۱)

خارج شده، علامت بگذارید.

$$\text{سانتیمتر } 3 = (س، س^1)$$

* از نقطه (م) روی خط مچ پا (یا خط قوزک پا)، ۲

سانتیمتر تا نقطه (م^۱) خارج شده، علامت بگذارید.

$$\text{سانتیمتر } 2 = (م، م^1)$$

* از نقطه (ط^۱) به نقطه (س^۱) به طور مستقیم رسم کرده،

در $\frac{1}{2}$ خط حاصل، برابر گودی 75° سانتیمتر به طرف داخل

الگو هلال ایجاد کنید.

* از نقطه (س^۱) به طور مستقیم به نقطه (م^۱) رسم کنید.

- بدین ترتیب رسم الگوی پشت شلوار، کامل می شود.

اگر بخواهید شلوار را بدون رکاب پاشنه پا آماده کنید، الگوی

جلو و پشت را تا این مرحله مورد استفاده قرار می دهید، در

غیراین صورت برای رسم رکاب جلو و پشت کف پا مطابق


توضیحات زیر عمل کنید:

رسم رکاب جلوی کف پا


* از نقطه (ب) روی «خط قوزک پا»، ۲ سانتیمتر تا نقطه

(ر) علامت بگذارید (شکل ۲۰۶).

$$\text{سانتیمتر } 2 = (ب، ر)$$



شکل ۲۰۵




شكل ٢٠٦

- برای رسم هلال «طاق بالا»ی رکاب پشت کف پا، نقطه (ع) را در وسط فاصله (ر، م) مشخص کنید؛ سپس مقدار ۴ سانتیمتر به طور مستقیم تا نقطه (ل^۱) و به حالت عمود، به طرف بالا، علامت بگذارید.
- سانتیمتر ۴ = (ع، ل^۱)
- * از نقطه (ر) به طور هلال به نقطه (ل^۱) و از (ل^۱) تا (م) هلال را کامل کنید.
- بدین ترتیب الگوی شلوار کامل می‌شود. برای تفکیک الگوی جلو از پشت، کاغذ الگو را روی خط (الف، ج)، تا زده قسمت الگوی جلوی شلوار را به سمت راست الگو منتقل کنید، این کار را می‌توانید با کمک کردن خطوط الگوی جلو از قسمت پشت کاغذ^۲ تا خورده انجام دهید (شکل ۲۰۷). دقّت کنید که هلال مربوط به طاق بالای «رکاب جلوی کف پا» بالاتر از طاق پشت است.
- بنابراین الگوی شلوار در قسمت جلو و پشت از خط پهلو به یکدیگر متصل می‌شود و الگوی واحدی را تشکیل می‌دهد. از خط (الف، ج) به عنوان خط راسته مربوط به راه پارچه، استفاده می‌شود.
- الگو را با رعایت خط راه پارچه، روی دولای پارچه قرار دهید.
- مقدار پارچه موردنیاز: عرض پارچه، یک برابر فاصله مستقیم دو نقطه (ط) و (ط^۱) روی الگو با افزایش ۲ سانتیمتر تعیین می‌شود.
- طول پارچه: دو برابر اندازه خط (الف، ج) با افزایش ۱۴ سانتیمتر تعیین می‌شود.
- توجه: در صورتی که عرض پارچه، دو برابر فاصله مستقیم دو نقطه (ط) و (ط^۱) روی الگو، به اضافه ۴ سانتیمتر باشد، برای تعیین طول پارچه، فقط به یک برابر اندازه خط (الف، ج) با افزایش ۷ سانتیمتر نیاز است در تعیین متراز پارچه براساس توضیحات فوق، توجه و دقّت کامل کنید.
- * از نقطه (م) روی خط (م، ب)، ۲ سانتیمتر تا نقطه (ل) علامت بگذارید.
- سانتیمتر ۲ = (م، ل)
- * از نقطه (ج)، ۱/۲۵ سانتیمتر روی «خط کف پا» تا نقطه (خ) علامت بگذارید.
- سانتیمتر ۱/۲۵ = (ج، خ)
- * خط (ب، ل) را اندازه گرفته، مقدار آن را ۵/۵ سانتیمتر افزایش دهید و حاصل را از نقطه (ج) روی «خط کف پا» تا نقطه (غ) علامت بگذارید.
- سانتیمتر ۵/۵ + (ب، ل) = (ج، غ)
- * نقطه (ظ) را در وسط خط (ر، ل) روی «خط قوزک پا»، علامت بگذارید؛ سپس از این نقطه، ۵/۵ سانتیمتر تا نقطه (ظ^۱) به طور مستقیم به طرف بالا علامت بگذارید.
- سانتیمتر ۵/۵ = (ظ، ظ^۱)
- اکنون از نقطه (خ) به طور مستقیم به نقطه (ر) رسم کنید؛ سپس هلال مربوط به «طاق بالای» رکاب جلو را از نقطه (ر) تا (ظ^۱) و (ل) به طرف بالا و از نقطه (ل) به طور مستقیم به نقطه (ع) رسم کنید.
- * از نقطه (غ)، ۱/۲۵ سانتیمتر روی «خط کف پا» تا نقطه (ک) علامت بگذارید.
- سانتیمتر ۱/۲۵ = (غ، ک)
- * از نقطه (ک) به طور مستقیم به نقطه (م) رسم کنید.
- برای رسم رکاب پشت کف پا
- * از نقطه (ک) ۵/۵ سانتیمتر تا نقطه (گ) روی «خط کف پا» علامت بگذارید.
- سانتیمتر ۵/۵ = (ک، گ)
- * از نقطه (گ) به طور مستقیم به نقطه (م) رسم کنید.
- * از نقطه (گ)، ۱/۲۵ سانتیمتر روی (خط کف پا) تا نقطه (ش) علامت بگذارید.
- سانتیمتر ۱/۲۵ = (گ، ش)
- * از نقطه (ش) به طور مستقیم به نقطه (م^۱) رسم کنید.

۱- این انتقال می‌تواند روی الگوی پشت انتخاب شود (فرمی نمی‌کند).

۲- این کار را می‌توانید به کمک میزشیشه‌ای نوری براحتی انجام دهید.



شكل ۲۰۷

پارچه که تعیین کننده امتداد پهلوی شلوار است، با تعیین اضافه


درز به قرار زیر، برش کنید:

* اضافه درز در امتداد خط کمر برابر $2/5$ سانتیمتر است.

دوخت شلوار
الگوی آماده شده روی دولای پارچه و براساس تعیین

و استقرار خط راستای الگو بر روی پارچه به عنوان خط راهِ

- * اضافه درز مربوط به هلال فاق بالای جلو و پشت شلوار ۰/۵ سانتیمتر است.
- * اضافه درز مربوط به خط کف پا (انتهای خط پایین مربوط به خط کف پا) برابر ۱/۲۵ سانتیمتر است (شکل ۲۰۸).
- * اضافه درز مربوط به هلال طاق رکاب پشت و جلو برابر ۲/۵ سانتیمتر است.



طول (ج، د) معین نموده، خط (ت، ذ) را رسم کنید تا کادر جلو و کادر پشت از یکدیگر تفکیک شود.

* از نقطه (ت) ۸ سانتیمتر روی خط پهلوی (ت، ذ) پایین آمده، نقطه (ل) را مشخص کنید.

سانتیمتر ۸ = (ت، ل)

* پهنانی فاق جلو و پشت لباس روی خط فاق معین می شود. براین اساس، از نقطه (ج) ۳ سانتیمتر تا نقطه (ز) روی خط (ج، ز) علامت بگذارید تا «عرض فاقِ جلو» مشخص شود.

سانتیمتر ۳ = (ج، ز)

* از نقطه (د)، روی خط (د، ج)، ۳ سانتیمتر تا نقطه (ی) علامت بگذارید تا عرض فاق پشت مشخص شود.

سانتیمتر ۳ = (د، ی)

- از نقطه (ی)، ۲ سانتیمتر روی خط (ی، ج) تا نقطه (ر) علامت بگذارید.

سانتیمتر ۲ = (ی، ر)

* از نقطه (ر)، ۵ سانتیمتر تا نقطه (م) به طور عمود به طرف بالای خط، علامت بگذارید.

سانتیمتر ۵ = (ر، م)

* از نقطه (د)، ۶ سانتیمتر تا نقطه (ن) روی خط (د، ب) علامت بگذارید.

سانتیمتر ۶ = (د، ن)

* از نقطه (ل) به طور مستقیم به نقطه (م) رسم کنید.

* از نقطه (ع) واقع در نصف خط (ل، م)، یک سانتیمتر تا نقطه (غ) به طور عمود، پایین آمده، هلال ملايم (ل، غ، م) را رسم کنید.

سانتیمتر ۱ = (ع، غ)

* از نقطه (م) به نقطه (ی) هلال بسیار کمی مطابق شکل، رسم کنید به طوری که انحنای مختصر، به طرف خط مرکزی پشت باشد.

* از نقطه (م) خط چین هلال مانندی تا نقطه (ن) رسم کنید.

* اضافه درز مربوط به «خط درز توی پا» برابر یک سانتیمتر است.

- ابتدا درز ۵٪ سانتیمتری مربوط به هلال طاق پشت و جلوی رکاب پا را دوبار و هر بار برابر ۲۵٪ سانتیمتر به داخل برگردانده، با دقّت چرخکاری کنید.

توجه: پارچه را در زیر پایه چرخ، کمی بکشید تا پس از چرخکاری و کشیدگی پارچه، نخهای دوخت، پاره نشود (شکل ۲۰۹).

- پس از چرخکاری هلال طاق رکاب جلو و پشت، درز توی پا را چرخ کنید و بدین ترتیب دو لنگه شلوار را به طور جداگانه آماده کنید. سپس آنها را پس از دوخت هلال فاق بالا به طور کامل، از خط کمر، کشیدوزی نمایید. کش کمر را به پهنانی ۲ سانتیمتر و برابر کشیدگی دور کمر شلوار، به آن چرخکاری کنید.

رسم الگوی ساده لباس زیر: الگوی لباس زیر را می توانید با استفاده از اندازه های موردنیاز، از جدول استاندارد برای هر سایز موردنظر رسم کنید. پارچه قابل استفاده معمولاً از جنس تریکوی نخی یا کشی انتخاب می شود.

برای رسم الگو (برای سایز ۳۸) به اندازه های زیر نیاز است:

۱- دور باسن ۹۳ سانتیمتر

۲- برآمدگی باسن ۲۷/۵ سانتیمتر


* الگوی جلو و پشت در یک کادر رسم می شود (شکل ۲۱۰).

- ابتدا کادری به طول $\frac{1}{2}$ دور باسن و به عرض برابر برآمدگی باسن رسم می شود. مانند کادر (الف، ب، ج، د):


دور باسن $\times \frac{1}{2} = (ج، د) = (الف، ب)$. طول کادر

برآمدگی باسن = (ب، د) = (الف، ج). عرض کادر


* نقطه (ت) را در $\frac{1}{2}$ طول (الف، ب) و نقطه (ذ) را در $\frac{1}{2}$



۲۰۹ شکل



شکل ۲۱۰



شکل ۲۱۱

* در قسمت الگوی جلو، از نقطه (ز)، ۷ سانتیمتر تا نقطه (ک) به طور عمود رسم نموده، علامت بگذارید.

* از نقطه (ل) به (ک) به طور مستقیم رسم کنید؛ سپس نقطه (گ) را در وسط خط مذکور معین نموده، از این نقطه ۳ سانتیمتر تا نقطه (گ^۱) و به طور عمود بالا رفته، هلال (ل، گ^۱، ک) را رسم کنید.

$$\text{سانتیمتر } ۳ = (\text{گ}^{\circ}, \text{گ}^{\prime})$$

* از نقطه (ج)، ۸ سانتیمتر روی خط مرکزی جلو بالا رفته، نقطه (ح) علامت بگذارید.

- از نقطه (ح) هلال مختصری به صورت خطچین تا نقطه (ک) رسم کنید.

* برای جلوگیری از کشیدگی ارتفاع فاق پشت در خط مرکزی، مقدار ۲ سانتیمتر از نقطه (ب) تا نقطه (ب^۱)، در امتداد خط مرکزی پشت بالا رفته، از نقطه (ب^۱) به نقطه (ت) رسم کنید. به طوری که این اتصال به صورت انحنای بسیار مختصری به طرف بالا باشد و نقطه (ب^۱)، رأس عمود قرار گیرد.

سانتیمتر و در امتداد خطوط پهلوها برابر یک سانتیمتر و در امتداد دور پای الگو برابر $1/5$ سانتیمتر منظور کنید.


- الگوی مربوط به سطح فاقد را یک بار روی یک لایه پارچه با اضافه درز 75° سانتیمتر در امتداد هلال فاقد پشت و جلو (بالا و پایین الگو) و $5/5$ سانتیمتر در امتداد درز دور پا برش کنید.

* قطعه مربوط به فاقد میان را در حاشیه مشخص مربوط به آن به لباس بدوزید. اضافه درز مربوط به فاقد پشت و جلو را در این قطعه که برابر 75° سانتیمتر منظور شده است، به طرف داخل دوخت برگرداند، به لباس چرخکاری و متصل کنید (شکل ۲۱۳).


- بدین ترتیب الگو کامل می‌شود. قسمت جلو و پشت الگو را از خط عرضی فاقد به هم متصل کنید (شکل ۲۱۱) تا خط مرکزی جلو و پشت در یک امتداد قرار گیرد، سپس از سطح فاقد لباس در حاشیه (م، ن، ح، ک، ی، م) کپی بردارید زیرا این قسمت در لباس، دو لایه است.

- خط مرکزی الگو را منطبق بر خط راه و روی دولای پارچه قرار دهید. مقدار پارچه مورد نیاز به طول دو برابر اندازه برآمدگی باسن به اضافه 7 سانتیمتر و به عرض $\frac{1}{2}$ دور باسن به اضافه 2 سانتیمتر مورد نیاز است (شکل ۲۱۲).

* اضافه درز در ناحیه امتداد خطوط کمر را برابر $2/5$



شکل ۲۱۲



شکل ۲۱۳

به داخل برگردانده، کش را از میان آن عبور دهید و به لباس چرخکاری کنید (پارچه و کش را به یک نسبت کشیده سپس آن را از پشت لباس چرخکاری کنید).

* از کش به پهناي يك سانتيمتر به دور پاي لباس، داخل اضافه درز مربوط داده کشدوزی کنيد.

* درزهای پهلوی لباس را با دقّت به سمت مربوط به هم متصل کنید.

* کشی به پهناي ۲ سانتيمتر در اندازه کشیدگی برابر دور باسن، به خط کمر بدوزيid؛ بدین ترتیب که اضافه درز $\frac{2}{5}$ سانتيمتری کمر را يك بار $5/0$ سانتيمتر و بار دیگر، ۲ سانتيمتر

خودآزمایی

- ۱- برای رسم الگوی اساس بالاتنه بدون ساسون، چه اندازه‌هایی موردنیاز است؟
- ۲- خطوط عرضی در ابتدای رسم الگوی اساس بالاتنه بدون ساسون را نام ببرید.
- ۳- الگوی پشت و الگوی جلوی اساس بالاتنه بدون ساسون چه تفاوتی با هم دارند؟ چگونه آنها را از هم تفکیک می‌کنیم؟
- ۴- برای رسم آستین مربوط به بالاتنه بدون ساسون چه اندازه‌هایی موردنیاز است؟
- ۵- «ارتفاع کاپ آستین» در الگوی آستین مربوط به بالاتنه بدون ساسون، چگونه محاسبه می‌شود؟
- ۶- در الگوی آستین مربوط به بالاتنه بدون ساسون، قسمت جلو و پشت آستین چه تفاوتی با هم دارد؟
- ۷- آیا الگوی آستین مربوط به بالاتنه بدون ساسونِ رگلان، دارای پشت و جلوی قابل تفکیک است؟
- ۸- برای تشکیل سجاف یقه در بالاتنه بدون ساسونِ رگلان، چند قطعه سجاف را به هم متصل می‌کنیم و هر قطعه مربوط به کدام قسمت از الگوی بالاتنه می‌باشد؟
- ۹- برای رسم الگوی شلوار زنانه، چه اندازه‌هایی موردنیاز است؟
- ۱۰- خطوط عرضی مربوط به رسم الگوی شلوار را نام ببرید.
- ۱۱- الگوی پشت و جلوی مربوط به شلوار زنانه، در چه خطی مشترک است؟
- ۱۲- طول و عرض پارچه موردنیاز برای برش شلوار زنانه، چگونه تعیین می‌شود؟

تمرین عملی

- ۱- الگوی بالاتنه بدون ساسون و آستین آن را در سایز موردنظر خود رسم کنید.
- ۲- الگوی بالاتنه بدون ساسونِ رگلان را در سایز موردنظر خود رسم کنید.
- ۳- بالاتنه بدون ساسون با آستین (کوتاه یا بلند) را با یقه ساده موردنظر روی پارچه برش داده، به‌طور کامل، دوخت کنید.
- ۴- بالاتنه بدون ساسونِ رگلان را با یقه ساده موردنظر، روی پارچه برش داده، به‌طور کامل، دوخت کنید.
- ۵- الگوی شلوار زنانه را برای پارچه‌های تریکو و کشافت در سایز موردنظر خود رسم کنید.
- ۶- الگوی شلوار زنانه در سایز موردنظر خود را روی پارچه برش نموده، به‌طور کامل، دوخت کنید.

فهرست و منابع

۱— Metric - Pattern Cutting - (1980)

«Winifred Aldrich»

۲— Metric - Pattern Cutting for Menswear

«Winifred Aldrich» (London 1990)

۳— خیاطی جامع، نسرین روزگار.

